

Condiciones marginales y restricciones de funcionamiento, así como notas para la configuración y el servicio

Estas notas deben cumplirse por encima de otras consideraciones de otros documentos.

Lea las notas detenidamente, ya que contienen información importante sobre la instalación y el uso del sistema.

Startdrive V14 Condiciones marginales

TFS-RQ	Descripción breve	Circunstancia	Posible solución	valid since version
STARTDRIVE_SW - Drivelib				
TFS1493738	En caso de fallo, la salida "Done" (Hecho) no se restablece para los bloques funcionales SINA_PARA y SINA_PARA_S	Tras la ejecución de los bloques funcionales "SINA_PARA" o "SINA_PARA_S", la salida "Done" (Hecho) no se restablece en caso de fallo.	Para detectar tanto un error como una ejecución correcta del bloque, hay que evaluar las salidas "Fault" (Fallo) y "Done" (Hecho). A continuación, se describen las condiciones para los diferentes estados del bloque: - Ejecución correcta: parámetros de salida "Done" = true, "Fault" = false y "DiagId" = 16#0. - Caso de fallo: no evaluar la salida "Done", solo la salida "Error" = true y "DiagId" <> 16#0.	V13.0 SP1 HF1