

Conditions marginales et restrictions fonctionnelles ainsi que remarques concernant la configuration et l'exploitation

Ces informations et remarques sont prioritaires par rapport à tout autre type de documentation

Veuillez lire ces remarques attentivement car elles contiennent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation de votre système

Startdrive V14 Conditions marginales

TFS-RQ	Description succincte	Domaine	Remède	valid since version
STARTDRIVE_SW - Drivelib				
TFS1493738	La sortie "Done" (Terminé) n'est pas réinitialisée dans un scénario de défaut pour les blocs fonctionnels SINA_PARA et SINA_PARA_S	Après l'exécution des blocs fonctionnels "SINA_PARA" ou "SINA_PARA_S", la sortie "Done" (Terminé) n'est pas réinitialisée dans un scénario de défaut.	Pour détecter une erreur ainsi qu'une exécution sans défaut du bloc, les sorties "Fault" (Défaut) et "Done" (Terminé) doivent être évaluées. Les conditions des différents états du bloc sont décrites ci-dessous : - Exécution sans défaut : paramètres de sortie "Done" = vrai, "Fault" = faux et "DiagId" = 16#0 - Scénario de défaut : Ne pas évaluer la sortie "Done", uniquement la sortie "Error" = vrai et "DiagId" <-> 16#0	V13.0 SP1 HF1