

Condizioni marginali e limiti funzionali, avvertenze per la progettazione e il funzionamento

Queste note prevalgono sulle informazioni contenute nel resto della documentazione.

Leggerle attentamente perché contengono informazioni importanti per l'installazione e l'uso del software.

Startdrive V14 Condizioni_limite

TFS-RQ	Parola chiave	Descrizione del caso/problema	Possibilità di soluzione	valid since version
STARTDRIVE_SW - Drivelib				
TFS1493738	L'uscita "Done" non viene resettata in uno scenario di errore per i blocchi funzionali SINA_PARA e SINA_PARA_S	Dopo aver eseguito i blocchi funzionali "SINA_PARA" o "SINA_PARA_S", l'uscita "Done" non viene resettata in uno scenario di errore.	Per rilevare l'errata o la corretta esecuzione del blocco, è necessario che vengano analizzati i segnali di uscita "Fault" e "Done". Qui di seguito sono descritte le condizioni dei diversi stati del blocco: -Esecuzione senza errori: i parametri di uscita "Done" = true, "Fault" = false e "DiagId" = 16#0 - Scenario di errore: Non valutare l'uscita "Done" ma solo l'uscita "Error" = true e "DiagId" <> 16#0	V13.0 SP1 HF1