

一般情况和功能限制，配置和操作提示

这些提示比其他文档中的说明具有更高的优先级。 请仔细阅读这些说明，因为其中包含了针对安装和软件使用的重要信息。

Startdrive V14

TFS-RQ	简要说明	实际情况	解决办法	生效自版本
STARTDRIVE_SW - Drivelib				
TFS1493738	功能块 SINA_PARA 和 SINA_PARA_S 的输出信号“Done”在故障状态下未被重置	功能块“SINA_PARA”或“SINA_PARA_S”执行后，输出信号“Done”在故障状态下未被重置。	为检测功能块是否存在错误或无故障执行，必须评估输入信号“Fault”和“Done”。通过以下信号，可描述功能块的不同状态：- 无故障执行：输出参数“Done” = true, “Fault” = false 且 “DiagId” = 16#0 - 故障状态：不评估输出信号“Done”，输出信号“Error” = true 且 “DiagId” <> 16#0	V13.0 SP1 HF1