

A man in a light blue shirt is seen from the side, holding a tablet computer. He is looking at the screen, which displays a software interface. The background is a blurred industrial setting, likely a factory or manufacturing plant, with various machines and equipment visible.

SIEMENS

HSP Download September 2015

Support Packages für TIA Portal V11

STEP 7 V11, WinCC V11, STEP 7 Safety V11

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/72341852>

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (www.siemens.com/nutzungsbedingungen).

Security-hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen.

Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter <http://www.siemens.com/industrialsecurity>.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://support.industry.siemens.com>.

Inhaltsverzeichnis

1	Support Packages für STEP 7	4
1.1	Support Packages für STEP 7 Basic oder Professional V11 SP1	4
1.1.1	HSP 0003	4
1.1.2	HSP 0004	4
1.1.3	HSP 0017	5
1.2	Support Packages für STEP 7 Basic oder Professional V11 SP2	6
1.2.1	HSP 0015	6
1.2.2	HSP 0021	6
1.2.3	HSP 0022	7
1.2.4	HSP 0024	7
1.2.5	HSP 0026	8
1.2.6	HSP 0028	8
1.2.7	HSP 0029	8
1.2.8	HSP 0033	9
1.3	Support Packages für STEP 7 Professional V11	10
1.3.1	HSP 0009	10
1.3.2	HSP 0011	10
1.4	Support Packages für STEP 7 Professional V11 SP2	10
1.4.1	HSP 0025	10
2	Support Packages für WinCC.....	11
2.1	Support Packages für WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V11 SP2	11
2.1.1	HSP 0001 – Neu aus Beitrag 60497002 übernommen	11
2.1.2	HSP 0002 – Neu aus Beitrag 60497002 übernommen	11
3	Support Packages für STEP 7 Safety	12
3.1	Support Packages für STEP 7 Safety Advanced V11	12
3.1.1	HSP 0030	12

1 Support Packages für STEP 7

1.1 Support Packages für STEP 7 Basic oder Professional V11 SP1

Es muss **mindestens** STEP 7 Basic V11 **SP1** oder STEP 7 Professional V11 **SP1** installiert sein.

1.1.1 HSP 0003

wird für diese Baugruppe benötigt:

GPRS-CP für S7-1200

- 6GK7242-7KX30-0XE0

1.1.2 HSP 0004

wird für diese Baugruppen benötigt:

Direktsanftstarter

- 3RK1304-5KS70-2AA0 V2.0
- 3RK1304-5KS70-2AA3 V2.0
- 3RK1304-5LS70-2AA0 V2.0
- 3RK1304-5LS70-2AA3 V2.0

Direktstarter

- 3RK1304-5KS40-2AA0 V1.0
- 3RK1304-5KS40-2AA3 V1.0
- 3RK1304-5KS40-4AA0 V1.0
- 3RK1304-5KS40-4AA3 V1.0
- 3RK1304-5LS40-2AA0 V1.0
- 3RK1304-5LS40-2AA3 V1.0
- 3RK1304-5LS40-4AA0 V1.0
- 3RK1304-5LS40-4AA3 V1.0

Reversiersanftstarter

- 3RK1304-5KS70-3AA0 V2.0
- 3RK1304-5KS70-3AA3 V2.0
- 3RK1304-5LS70-3AA0 V2.0
- 3RK1304-5LS70-3AA3 V2.0

Reversierstarter

- 3RK1304-5KS40-3AA0 V1.0
- 3RK1304-5KS40-3AA3 V1.0
- 3RK1304-5KS40-5AA0 V1.0
- 3RK1304-5KS40-5AA3 V1.0
- 3RK1304-5LS40-3AA0 V1.0
- 3RK1304-5LS40-3AA3 V1.0
- 3RK1304-5LS40-5AA0 V1.0
- 3RK1304-5LS40-5AA3 V1.0

Sondermodule

- 3RK1304-0HS00-6AA0 V1.0
- 3RK1304-0HS00-7AA0 V1.0
- 3RK1304-0HS00-8AA0 V1.0

1.1.3 HSP 0017

wird für diese Baugruppen benötigt:

ET 200S Motorstarter mit DPV1

- 3RK1903-0CK00
- 3RK1301-0AB10-0AB4
- 3RK1301-0BB10-0AB4
- 3RK1301-0CB10-0AB4
- 3RK1301-0AB10-1AB4
- 3RK1301-0BB10-1AB4
- 3RK1301-0CB10-1AB4
- 3RK1301-0AB20-0AB4
- 3RK1301-0BB20-0AB4
- 3RK1301-0CB20-0AB4

1.2 Support Packages für STEP 7 Basic oder Professional V11 SP2

Es muss **mindestens** STEP 7 Basic V11 **SP2** oder STEP 7 Professional V11 **SP2** installiert sein.

1.2.1 HSP 0015

wird für diese Baugruppe benötigt:

ASiCM1243-2

- 3RK7243-2AA30-0XB0

1.2.2 HSP 0021

wird für diese Baugruppen benötigt:

Direktstarter M200D

- 3RK1395-6KS41-0AD0
- 3RK1395-6KS41-0AD3
- 3RK1395-6KS41-0AD5
- 3RK1395-6KS41-2AD0
- 3RK1395-6KS41-2AD3
- 3RK1395-6KS41-2AD5
- 3RK1395-6LS41-0AD0
- 3RK1395-6LS41-0AD3
- 3RK1395-6LS41-0AD5
- 3RK1395-6LS41-2AD0
- 3RK1395-6LS41-2AD3
- 3RK1395-6LS41-2AD5

Reversierstarter M200D

- 3RK1395-6KS41-1AD0
- 3RK1395-6KS41-1AD3
- 3RK1395-6KS41-1AD5
- 3RK1395-6KS41-3AD0
- 3RK1395-6KS41-3AD3
- 3RK1395-6KS41-3AD5
- 3RK1395-6LS41-1AD0
- 3RK1395-6LS41-1AD3
- 3RK1395-6LS41-1AD5
- 3RK1395-6LS41-3AD0
- 3RK1395-6LS41-3AD3
- 3RK1395-6LS41-3AD5

Direktsanftstarter M200D

- 3RK1395-6KS71-0AD0
- 3RK1395-6KS71-0AD3
- 3RK1395-6KS71-0AD5

- 3RK1395-6KS71-2AD0
- 3RK1395-6KS71-2AD3
- 3RK1395-6KS71-2AD5
- 3RK1395-6LS71-0AD0
- 3RK1395-6LS71-0AD3
- 3RK1395-6LS71-0AD5
- 3RK1395-6LS71-2AD0
- 3RK1395-6LS71-2AD3
- 3RK1395-6LS71-2AD5

Reversiersanftstarter M200D

- 3RK1395-6KS71-1AD0
- 3RK1395-6KS71-1AD3
- 3RK1395-6KS71-1AD5
- 3RK1395-6KS71-3AD0
- 3RK1395-6KS71-3AD3
- 3RK1395-6KS71-3AD5
- 3RK1395-6LS71-1AD0
- 3RK1395-6LS71-1AD3
- 3RK1395-6LS71-1AD5
- 3RK1395-6LS71-3AD0
- 3RK1395-6LS71-3AD3
- 3RK1395-6LS71-3AD5

Kommunikationsmodule M200D

- 3RK1305-0AS01-0AA0
- 3RK1335-0AS01-0AA0

1.2.3 HSP 0022

wird für diese Baugruppe benötigt:
SIRIUS I/O-Link Master für ET200S

- 3RK1005-0LB00-0AA0

1.2.4 HSP 0024

wird für diese Baugruppen benötigt:
ET200SP Interfacemodul

- 6ES7155-6AU00-0BN0

ET200SP Peripheriemodule

- 6ES7134-6GD00-0BA1
- 6ES7134-6HD00-0BA1
- 6ES7134-6JD00-0CA1
- 6ES7135-6HD00-0BA1
- 6ES7131-6BH00-0BA0
- 6ES7131-6BF00-0BA0

- 6ES7132-6BH00-0BA0
- 6ES7132-6BD20-0BA0
- 6ES7132-6BF00-0BA0

ET200SP Servermodul

- 6ES7193-6PA00-0AA0

1.2.5 HSP 0026

Hinweis Für das HSP 0026 muss das Update 3 von STEP 7 V11 SP2 installiert sein!

HSP 0026 wird für diese Baugruppen benötigt:

CPU S7-121x (Firmware V3.0)

- 6ES7211-1AE31-0XB0
- 6ES7211-1BE31-0XB0
- 6ES7211-1HE31-0XB0
- 6ES7212-1AE31-0XB0
- 6ES7212-1BE31-0XB0
- 6ES7212-1HE31-0XB0
- 6ES7214-1AG31-0XB0
- 6ES7214-1BG31-0XB0
- 6ES7214-1HG31-0XB0
- 6ES7215-1AG31-0XB0
- 6ES7215-1BG31-0XB0
- 6ES7215-1HG31-0XB0

Signalmodul Analogeingabe

- 6ES7231-5ND30-0XB0

Signal Board Battery

- 6ES7297-0AX30-0XA0

1.2.6 HSP 0028

wird für diese Baugruppen benötigt:

IM153-4 PN IO und IM153-4 PN IO HF (Firmware V4.0)

- 6ES7153-4BA00-0XB0
- 6ES7153-4AA01-0XB0

1.2.7 HSP 0029

wird für diese Technologiebaugruppe benötigt:

Wägemodul SIWAREX WP231 (Firmware V1.0)

- 7MH4960-2AA01

1.2.8 HSP 0033

wird für diese Baugruppen benötigt:

S7-1200 Signalmodul SM 12xx (Firmware V2.0)

- 6ES7221-1BF32-0XB0
- 6ES7221-1BH32-0XB0
- 6ES7222-1BF32-0XB0
- 6ES7222-1BH32-0XB0
- 6ES7222-1HF32-0XB0
- 6ES7222-1HH32-0XB0
- 6ES7222-1XF32-0XB0
- 6ES7223-1BH32-0XB0
- 6ES7223-1BL32-0XB0
- 6ES7223-1PH32-0XB0
- 6ES7223-1PL32-0XB0
- 6ES7223-1QH32-0XB0
- 6ES7231-4HD32-0XB0
- 6ES7231-4HF32-0XB0
- 6ES7232-4HB32-0XB0
- 6ES7232-4HD32-0XB0
- 6ES7234-4HE32-0XB0

1.3 Support Packages für STEP 7 Professional V11

Es muss **mindestens** STEP 7 Professional V11 installiert sein.

1.3.1 HSP 0009

wird für diese Baugruppen benötigt:

CPU31x

- 6ES7312-1AE14-0AB0
- 6ES7314-1AG14-0AB0
- 6ES7315-2AH14-0AB0
- 6ES7315-6FF04-0AB0

1.3.2 HSP 0011

wird für diese Baugruppen benötigt:

CPU31xC

- 6ES7312-5BF04-0AB0
- 6ES7313-5BG04-0AB0
- 6ES7313-6BG04-0AB0
- 6ES7313-6CG04-0AB0
- 6ES7314-6BH04-0AB0
- 6ES7314-6CH04-0AB0
- 6ES7317-2AK14-0AB0
- 6ES7317-6FF04-0AB0

1.4 Support Packages für STEP 7 Professional V11 SP2

1.4.1 HSP 0025

Hinweis Für das HSP 0025 **muss** das **Update 3** von STEP 7 V11 **SP2** installiert sein!

HSP 0025 wird für diese Baugruppen benötigt:

CP441 (V2)

- 6ES7441-1AA05-0AE0
- 6ES7441-2AA05-0AE0

2 Support Packages für WinCC

2.1 Support Packages für WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V11 SP2

Es muss **mindestens**

- WinCC Basic V11 **SP2** oder
- WinCC Comfort V11 **SP2** oder
- WinCC Advanced V11 **SP2** oder
- WinCC Professional V11 **SP2**

installiert sein.

2.1.1 HSP 0001 – Neu aus Beitrag 60497002 übernommen

Hinweis Für das HSP 0001 **muss mindestens** das **Update 2** von WinCC V11 **SP2** installiert sein

HSP 0001 wird für diese Geräte benötigt:

SIMATIC Comfort Panel

- KP1500 Comfort (6AV2124-1QC02-0AX0)
- TP1500 Comfort (6AV2124-0QC02-0AX0)
- TP1900 Comfort (6AV2124-0UC02-0AX0)
- TP2200 Comfort (6AV2124-0XC02-0AX0)

Hinweis Bitte die "Liesmich"-Datei und Lizenzbedingungen zum HSP 0001 beachten!

2.1.2 HSP 0002 – Neu aus Beitrag 60497002 übernommen

Hinweis Für das HSP 0002 **muss mindestens** das **Update 2** von WinCC V11 **SP2** installiert sein

HSP 0002 wird für diese Geräte benötigt:

SIMATIC Basic Panel

- KP400 Basic color PN (6AV6647-0AJ11-3AX0)
- KTP400 Basic color PN (6AV6647-0AK11-3AX0)

Hinweis Bitte die "Liesmich"-Datei zum HSP 0002 beachten!

3 Support Packages für STEP 7 Safety

3.1 Support Packages für STEP 7 Safety Advanced V11

Es muss **mindestens** STEP 7 Safety Advanced V11 installiert sein.

3.1.1 HSP 0030

wird für diese Baugruppen benötigt:

ET200S Safety-I/Os

- 6ES7138-4FA05-0AB0
- 6ES7138-4FB04-0AB0