Anleitung zur Projektierung einer TCP-Verbindung

S7-300 / S7-400 Industrial Ethernet CPs

FAQ • Januar 2011



Service & Support

Answers for industry.

SIEMENS

Dieser Beitrag stammt aus dem Service&Support Portal der Siemens AG, Sector Industry, Industry Automation and Drive Technologies. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (<u>www.siemens.com/nutzungsbedingungen</u>).

Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22385024

Frage

Wie projektieren Sie eine TCP-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?

Antwort

Folgen Sie zur umfassenden Beantwortung dieser Frage den in diesem Dokument aufgeführten Handlungsanweisungen und Hinweisen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitu	ung	4
2 Konfiguration und Projektierung		5
2.1	CP343-1 und CP443-1 Advanced konfigurieren	5
2.1.1	IP-Adresse dem CP343-1 und CP443-1 zuweisen	5
2.1.2	IP-Adresse des CP343-1 in der Hardware-Konfiguration eintragen	und
	die Konfiguration in die CPU laden	8
2.1.3	IP-Adresse des CP443-1 Advanced in der Hardware-Konfiguration	1
	eintragen und die Konfiguration in die CPU laden	10
2.2	Projektierung der TCP-Verbindung	13
2.2.1	Spezifizierte TCP-Verbindung projektieren	13
2.2.2	Unspezifizierte TCP-Verbindung projektieren	17
	Einleitu Konfig 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2	 Einleitung Konfiguration und Projektierung 2.1 CP343-1 und CP443-1 Advanced konfigurieren 2.1.1 IP-Adresse dem CP343-1 und CP443-1 zuweisen 2.1.2 IP-Adresse des CP343-1 in der Hardware-Konfiguration eintragen die Konfiguration in die CPU laden 2.1.3 IP-Adresse des CP443-1 Advanced in der Hardware-Konfiguration eintragen und die Konfiguration in die CPU laden 2.2 Projektierung der TCP-Verbindung 2.2.1 Spezifizierte TCP-Verbindung projektieren 2.2.2 Unspezifizierte TCP-Verbindung projektieren

1 **Einleitung**

Für den Datenaustausch über die Industrial Ethernet CPs der S7-300 und S7-400 können Sie u. a. die offene Kommunikation über TCP-Verbindungen nutzen.

In diesem Beispiel ist eine S7-300 über die PROFINET-Schnittstelle des CP343-1 am Subnetz 172.16.0.0 angeschlossen. Die S7-400 hingegen ist über die Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 Advanced am Subnetz 172.16.0.0 angeschlossen. Die PROFINET-Schnittstelle des CP443-1 Advanced ist am Subnetz 192.168.99.0 angeschlossen.

Konfigurationsübersicht

Die Abbildung 1-1 zeigt eine Übersicht der Konfiguration.



Abbildung 1-1

2 Konfiguration und Projektierung

Im folgendem wird die Projektierung einer TCP-Verbindung beschrieben, um die Daten über einen Industrial Ethernet CP der S7-300 und S7-400 zu senden und zu empfangen.

2.1 CP343-1 und CP443-1 Advanced konfigurieren

2.1.1 IP-Adresse dem CP343-1 und CP443-1 zuweisen

In dieser Konfiguration werden folgende IP-Adressen verwendet.

Tabelle 2-1

Industrial Ethernet CP	Schnittstelle	IP-Adresse	Subnetzmaske
CP343-1	PROFINET	172.16.43.2	255.255.0.0
CP443-1 Advanced	PROFINET	192.168.99.121	255.255.255.0
CP443-1 Advanced	Gigabit	172.16.49.99	255.255.0.0

Weisen Sie dem CP343-1 und CP443-1 Advanced die IP-Adressen zu.

Gehen Sie bei der Zuweisung der IP-Adressen nach folgender Anleitung vor:

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
1.	Schließen Sie das SIMATIC Field PG, auf dem die mit STEP 7 erstellte Konfiguration gespeichert ist, an der PROFINET-Schnittstelle des CP343- 1 an. In den Windows Netzwerkeinstellungen → LAN (Local Area Network) des SIMATIC Field PGs tragen Sie eine IP-Adresse ein, die sich im selben Subnetz befindet wie die des CP343-1. In diesem Beispiel wird die IP- Adresse 172.16.43.100 und die Subnetzmaske 255.255.0.0 für das SIMATIC Field PG verwendet.	Eigenschaften von Internet Protocol (TEP/IP) ? × Allgemein IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andemfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen. • IP-Adresse automatisch beziehen • IP-Adresse automatisch beziehen • Folgende IP-Adresse verwenden: IP-Adresse: 172.16.43.100 Subnetzmaske: 255.255.0.0 0 Standardgateway: 172.16.0.1 1 PNS-Serveradresse automatisch beziehen • Folgende DNS-Serveradressen verwenden: Evorzugter DNS-Server: Bevorzugter DNS-Server: 172.16.0.1 Erweitert DK Abbrechen DK Abbrechen
2.	Öffnen Sie im SIMATIC Manager das STEP 7-Projekt, das die Konfiguration der S7-300 und S7-400 enthält, zwischen denen die Daten über eine TCP-Verbindung ausgetauscht werden sollen. Über das Menü Zielsystem → Ethernet-Teilnehmer bearbeiten öffnen Sie den Dialog "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten".	SIMATIC Manager - [TCP Dx\Projects\TCP] Datei Bearbeiten Einfügen Zelsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Simatic Stress Str

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
3.	Im Dialog "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen…" und wählen die MAC-Adresse des CP343-1 aus.	Ethernet-Teilnehmer Online erreichbare Teilnehmer MAC-Adresse: 00-0E-8C-D9-F0-1D Pr-Konfiguration einstellen Purchsuchen IP-Konfiguration einstellen © IE-Parameter verwenden IP-Adresse: © Keinen Bouter verwenden Subgetzmaske: © Router verwenden IP-Adresse von einem DHDP-Server beziehen Adresse: © IP-Adresse von einem DHDP-Server beziehen Gerätename Identifizieit über © MAC/Adresse © IenHD MAC/Adresse IP-Konfiguration guweisen Gerätename IP-Konfiguration guweisen Ruicksetzen auf Werkseinstellungen Zyrücksetzen Schießen
4.	Tragen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske des CP343-1 ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP- Konfiguration zuweisen", um dem CP343-1 die eingetragene IP- Adresse zuzuweisen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen", um den Dialog "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" zu beenden.	Ethernet Teilnehmer Online erreichbare Teilnehmer MACAdresse: 000E-8C-09F0-1D Durchsuchen IP-Konfiguration einstellen
5.	Tragen Sie die zugewiesene IP- Adresse in der Hardware- Konfiguration der S7-300 Station ein und laden Sie die Konfiguration in die S7-300 CPU.	Siehe Kapitel 2.1.2

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
6.	Schließen Sie das SIMATIC Field PG, auf dem die mit STEP 7 erstellte Konfiguration gespeichert ist, an der PROFINET-Schnittstelle des CP443- 1 Advanced an. In den Windows Netzwerkeinstellungen → LAN (Local Area Network) des SIMATIC Field PGs tragen Sie eine IP-Adresse ein, die sich im selben Subnetz befindet wie die des CP443-1. In diesem Beispiel wird die IP- Adresse 192.168.99.100 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 für das SIMATIC Field PG verwendet.	Eigenschaften von Internet Protocol (TCP/IP) 2 × Allgemein IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen. IP-Adresse automatisch beziehen Folgende IP-Adresse verwenden: IP-Adresse: 192.168.99.100 Sybnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: Folgende DNS-Serveradressen verwenden: Bevorzugter DNS-Server: Alternativer DNS-Server: Material DNS-Server: <!--</td-->
7.	Wiederholen Sie die Konfigurationsschritte 2 bis 4, um dem CP443-1 Advanced die IP- Adresse 192.168.99.121 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zuzuweisen.	
8.	Tragen Sie die zugewiesene IP- Adresse in der Hardware- Konfiguration der S7-400 Station ein und laden Sie die Konfiguration in die S7-400 CPU.	Siehe Kapitel 2.1.3

2.1.2 IP-Adresse des CP343-1 in der Hardware-Konfiguration eintragen und die Konfiguration in die CPU laden

Nachdem Sie dem CP343-1 die IP-Adresse 172.16.43.2 und die Subnetzmaske 255.255.0.0 zugewiesen haben tragen Sie die zugewiesene IP-Adresse in der Hardware-Konfiguration ein.

Tabe	elle	2-3
		-

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
1.	Markieren Sie im SIMATIC Manager die SIMATIC 300 Station und doppelklicken Sie auf "Hardware", um die Hardware-Konfiguration der S7- 300 zu öffnen.	SIMATIC Manager - [TCP D:\Projects\TCP] Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Simple Simp

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
2.	In der Hardware-Konfiguration der S7-300 doppelklicken Sie auf die PROFINET-Schnittstelle des CP343- 1. Der Eigenschaftsdialog der PROFINET-Schnittstelle wird geöffnet.	Image: HW Konfig - SIMATIC 300 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: SIMATIC 300 (Konfiguration) IoT Image: SIMATIC 300 (Konf
3.	Im Eigenschaftsdialog der PROFINET-Schnittstelle klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", um den Dialog "Eigenschaften- Ethernet Schnittstelle PN-IO" zu öffnen.	Eigenschaften - cp3431 (R0/54.1) X Allgemein Adlessen IP-Konfiguration PROFINET Synchronisation Medienredundanz Kuzbezeichnung PN-I0
4.	Tragen Sie die IP-Adresse 172.16.43.2 und Subnetzmaske 255.255.0.0, die Sie dem CP343-1 bereits zugewiesen haben, ein. Weisen Sie dem CP343-1 ein bereits vorhandenes Subnetz zu oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu", um ein neues Subnetz anzulegen. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0/54.1) X Allgemein Parameter MAC:Adresse einstellen / ISQ:Protokoll verwender MAC:Adresse:

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
5.	Speichern und übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration der S7-300. Anschließend laden Sie die Konfiguration in die S7-300 CPU.	HW Konfig - SIMATIC 300 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Simatic State in the state i

2.1.3 IP-Adresse des CP443-1 Advanced in der Hardware-Konfiguration eintragen und die Konfiguration in die CPU laden

Nachdem Sie dem CP443-1 Advanced die IP-Adresse 192.168.99.121 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zugewiesen haben tragen Sie die zugewiesene IP-Adresse in der Hardware-Konfiguration ein.

Tabelle 2-4

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
1.	Markieren Sie im SIMATIC Manager die SIMATIC 400 Station und doppelklicken Sie auf "Hardware", um die Hardware-Konfiguration der S7- 400 zu öffnen.	SIMATIC Manager - [TCP D:\Projects\TCP] Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Bearbeiten Simatic 416-3 Bearbeiten SIMATIC 416-3 Bearbeiten SIMATIC 319 Bearbeiten Simatic 31
2.	In der Hardware-Konfiguration der S7-400 doppelklicken Sie auf die PROFINET-Schnittstelle des CP443- 1 Advanced. Der Eigenschaftsdialog der PROFINET-Schnittstelle wird geöffnet.	Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfen Zielsystem Ansicht Extra Fenster Hilfen Zielsystem Ansicht Extra Fenster Hilfen Zielsystem Zielsystem Ansicht Extra Fenster Hilfen Zielsystem Zielsyste

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
3.	Im Eigenschaftsdialog der PROFINET-Schnittstelle klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", um den Dialog "Eigenschaften- Ethernet Schnittstelle PN-IO" zu öffnen.	Eigenschaften - CP443-IGX20 (R0/54.3) X Allgemein Adressen IP-Konfiguration PROFINET Synchronisation Medienredundanz Kurzbezeichnung: PN-I0
4.	Tragen Sie die IP-Adresse 192.168.99.121 und Subnetzmaske 255.255.255.0, die Sie dem CP443-1 Advanced bereits zugewiesen haben, ein. Weisen Sie der PROFINET- Schnittstelle des CP443-1 Advanced ein Subnetz zu In diesem Beispiel wird der PROFINET-Schnittstelle des CP443- 1 Advanced ein anderes Subnetz zugewiesen als der PROFINET- Schnittstelle des CP343-1. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	Figenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0/54.3) Allgemein Parameter MAC-Adresse einstellen / ISQ-Protokoll verwender MAC-Adresse IP-Adresse: Subnetzmaske: Subnetz: Ethernet(2) Ethernet(2) Ethernet(2) Löschen Hile
5.	In der Hardware-Konfiguration der S7-400 doppelklicken Sie auf die Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 Advanced. Der Eigenschaftsdialog der Gigabit-Schnittstelle wird geöffnet.	IMATIC 416-3 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Sime and Sime an

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
6.	Im Eigenschaftsdialog der Gigabit- Schnittstelle klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", um den Dialog "Eigenschaften-Ethernet Schnittstelle GBIT" zu öffnen.	Eigenschaften - GBIT - (R0/54.1) X Allgemein
7.	Tragen Sie die IP-Adresse 172.16.49.99 und Subnetzmaske 255.255.0.0 ein. Weisen Sie der Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 Advanced dasselbe Subnetz zu wie der PROFINET- Schnittstelle des CP343-1. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	OK Abbrechen Hile Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle GBIT (R0/S4.1) X Allgemein Parameter MAC-Adresse einstellen / ISD-Protokoll verwenden MAC-Adresse JP-Adresse: IP-Adresse: Subnetzgaske: 255.255.0.0 Router verwenden Adresse: Subnetz: In richt vernetzt Ethernet[2] Ethernet[2] DK
8.	Speichern und übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration der S7-400. Anschließend laden Sie die Konfiguration in die S7-400 CPU.	IMATIC 416-3 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Extra Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Extra Fenster Hilfe Image: Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Extras Fenster Einfügen Zielsystem Extra Fenster Extras Fenster Einfü

2.2 **Projektierung der TCP-Verbindung**

Wenn Sie die Konfiguration des CP343-1 und CP443-1 Advanced abgeschlossen haben und die Hardware-Konfiguration in die S7-300 CPU und in die S7-400 CPU geladen haben, dann projektieren Sie die TCP-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und S7-400 über Industrial Ethernet CPs. Die TCP-Verbindung wird beidseitig in der S7-300 und in der S7-400 projektiert.

2.2.1 Spezifizierte TCP-Verbindung projektieren

Wenn die S7-300 und S7-400, zwischen denen der Datenaustausch stattfindet, im selben STEP 7-Projekt konfiguriert sind, dann projektieren Sie eine spezifizierte TCP-Verbindung.

Im folgendem wird die Projektierung einer spezifizierten TCP-Verbindung für den Datenaustausch zwischen einer S7-300 und S7-400 über Industrial Ethernet CPs beschrieben, wobei folgende Verbindungsparameter projektiert werden.

Verbindungsparameter	S7-300	S7-400
Verbindungspartner	S7-400 CPU	S7-300 CPU
Verbindungstyp	TCP-Verbindung	TCP-Verbindung
Lokale IP-Adresse	172.16.43.2	172.16.49.99
Partner IP-Adresse	172.16.49.99	172.16.43.2
Verbindungsaufbau	Aktiv	Passiv
ID (Verbindungsnummer)	1	1
LADDR (Baugruppen-Anfangsadresse)	W#16#0100	W#16#3FFA
Lokaler Port	2000	2000
Partner TSAP Port	2000	2000

Tabelle 2-5

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
1.	Öffnen Sie im SIMATIC Manager das STEP 7-Projekt, das die Konfiguration der S7-300 und/oder S7-400 enthält, zwischen denen die Daten über eine TCP-Verbindung ausgetauscht werden sollen. Über das Menü Extras → Netz konfigurieren öffnen Sie NetPro, wo die Projektierung der TCP- Verbindung erfolgt.	SIMATIC Manager - [TEP - D:\Projects TEP] Datei Bearbeten Enrügen Ziekystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Extras Fenster Hilfe Einstellungen Ctrl+Ak+E Zugriffschutz SIMATIC 416-3 SIMATIC 319 SIMATIC 319 SIMATIC 319 PROFIBUS(I) SIMATIC 319 Profibustor Simatic 319

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
2.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 300-Station und legen Sie über das Menü Einfügen → Neue Verbindung eine neue Verbindung an.	Image: Simatric 300 Simatric 416-3 Image: Simatric 300 Simatric 300 Image: Simatr
3.	Im Dialog "Neue Verbindung einfügen" wählen Sie als Verbindungspartner die S7-400 CPU aus. Wählen Sie den Verbindungstyp "TCP-Verbindung" aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", um den Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung zu öffnen.	Verbindung einfügen Verbindungspartner Im aktuellen Projekt Alle Broadcast-T eilnehmer Alle Multicast-T eilnehmer Alle Multicast-T eilnehmer In unbekanntem Projekt Erojekt: TCP Station: SIMATIC 416-3 Baugruppe: CPU 416-3 PN/DP Verbindung Im Im TCP-Verbindung Im Im Im TCP-Verbindung Im Im OK Übergehmen Abbrechen Hilfe

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
4.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Allgemein" ermitteln Sie über die Bausteinparameter "ID" und "LADDR" die Verbindungsnummer und die Baugruppen-Anfangsadresse des CP343-1. Die Werte geben Sie beim Aufruf der Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" an den Eingangsparametern "ID" und "LADDR" an. Diese Funktionen werden im Anwenderprogramm der CPU aufgerufen und dienen zum Senden und Empfang der Daten. Aktivieren Sie die Funktion "Aktiver Verbindungsaufbau", da die S7-300 die TCP-Verbindung aktiv aufbaut. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Wegewahl…".	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statutinformationen Lokaler Endpunkt Bausteinparameter ID (Hex): 0001 A050 Bausteinparameter Uber <u>CP</u> : TCP Vergewahl Vergewahl IV Akţiver Verbindungsaufbau Matter Hilfe
5.	Im Dialog "Wegewahl" sehen Sie, dass die TCP-Verbindung zwischen der IP-Adresse 172.16.43.2 und 172.16.49.99 aufgebaut wird, d.h. die Daten zwischen S7-300 und S7-400 werden über den CP343-1 und die Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 ausgetauscht. Beenden Sie den Dialog mit "OK" und wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Adressen".	Wegewahl × Lokal Partner Endpunkt: [SIMATIC 300 / CPU 315-2 DP Über CP: CP 343-1, PN40 (R0/S4) Schnittstellentyp: Ethernet/IP Adresse: 172.16.43.2 Subnetz: Ethernet(1)
6.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Adressen" tragen Sie den lokalen Port und den Partner Port ein, über die die Daten gesendet und empfangen werden. Wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Optionen".	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen Die Ports von 1025 bis 65535 stehen zur Verfügung. (Weitere Ports siehe Hilfe) Lokal Partner IP (DEZ): 172.16.43.2 172.16.49.93 PORT (DEZ): 12000 2000 OK Abbrechen Hilfe

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
7.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Optionen" wählen Sie lokal in der S7-300 und im Kommunikationspartner die Betriebsart "Send/Recv" aus. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen Lokal Partner Betriebsart: Send/Recv Send/Recv V DK Abbrechen Hilfe
8.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 300-Station. In der Verbindungstabelle sehen Sie die projektierte TCP-Verbindung.	
9.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 400-Station. In der Verbindungstabelle sehen Sie die projektierte TCP-Verbindung.	Extention of TICP (Net2) DXProjects/TCP) Netz Bearbeten Enfügen Zebystem Anskit Extras Fenster Hille Image: Strain of the s

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
10.	Nachdem Sie die Verbindungsprojektierung abgeschlossen haben "Speichern und übersetzen" Sie die Konfiguration. Markieren Sie die SIMATIC 300- Station und laden Sie die Konfiguration in die S7-300 CPU. Anschließend markieren Sie die SIMATIC 400-Station und laden die Konfiguration in die S7-400 CPU.	Image: Simple constraints Simple constraints Image: Simple constraints
11.	Rufen Sie im Anwenderprogramm der S7-300 die Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" auf.	Die Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" finden Sie in der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP \rightarrow CP 300 \rightarrow Blocks". Unter folgendem Link finden Sie ein Programmbeispiel mit dem Aufruf der Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" für die S7-300. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17 853532
12.	Rufen Sie im Anwenderprogramm der S7-400 die Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" auf.	Die Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" finden Sie in der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP \rightarrow CP 400 \rightarrow Blocks". Unter folgendem Link finden Sie ein Programmbeispiel mit dem Aufruf der Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" für die S7-400. <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24</u> <u>693800</u>

2.2.2 Unspezifizierte TCP-Verbindung projektieren

Wenn die S7-300 und S7-400, zwischen denen der Datenaustausch stattfindet, in unterschiedlichen STEP 7 Projekt konfiguriert sind, dann projektieren Sie eine unspezifizierte TCP-Verbindung.

Im folgendem wird die Projektierung einer **unspezifizierten** TCP-Verbindung für den Datenaustausch zwischen einer S7-300 und S7-400 über Industrial Ethernet CPs beschrieben, wobei folgende Verbindungsparameter projektiert werden:

Verbindungsparameter	S7-300	S7-400
Verbindungspartner	S7-400 CPU	S7-300 CPU
Verbindungstyp	TCP-Verbindung	TCP-Verbindung
Lokale IP-Adresse	172.16.43.2	172.16.49.99
Partner IP-Adresse	172.16.49.99	-
Verbindungsaufbau	Aktiv	Passiv
ID (Verbindungsnummer)	2	2
LADDR (Baugruppen-Anfangsadresse)	W#16#0100	W#16#3FFA
Lokaler Port	2001	2002
Partner Port	2002	-

Projektierung der unspezifizierten TCP-Verbindung für die S7-300

Gehen bei der Projektierung einer unspezifizierten TCP-Verbindung für die S7-300 nach folgender Anleitung vor:

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
13.	Öffnen Sie im SIMATIC Manager das STEP 7-Projekt, das die Konfiguration der S7-300 enthält, die die Daten über eine TCP-Verbindung senden und empfangen soll. Über das Menü Extras → Netz konfigurieren öffnen Sie NetPro, wo die Projektierung der TCP- Verbindung erfolgt.	Image: Simal Sima
14.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 300-Station und legen Sie über das Menü Einfügen → Neue Verbindung eine neue Verbindung an.	Netz Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Image: State State State Image: State State State Image: State State State Image: State State State Image: State State

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
15.	Im Dialog "Neue Verbindung einfügen" wählen Sie unter Verbindungspartner den Eintrag "unspezifiziert" aus. Wählen Sie den Verbindungstyp "TCP-Verbindung aus". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", um den Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung zu öffnen.	Neue Verbindung einfügen Verbindungspartner Im aktuellen Projekt Alle Broadcast-Teilnehmer Alle Multicast-Teilnehmer Alle Multicast-Teilnehmer In unbekanntem Projekt Erojekt: Station: [unspezifiziert]] Baugruppe: Verbindung [Jyp: [TCP-Verbindung [Ivp: [CP-Verbindung [Vor dem Einfügen: Eigenschaften aufblenden OK Übergehmen Abbrechen Hilfe
16.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Allgemein" ermitteln Sie die Bausteinparameter "ID" und "LADDR". Der Bausteinparameter ID liefert die Verbindungsnummer. Der Bausteinparameter LADDR liefert die Baugruppen-Anfangsadresse des CP343-1. Die Verbindungsnummer und die Baugruppen-Anfangsadresse geben Sie beim Aufruf der Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" an den Eingangsparametern "ID" und "LADDR" an. Diese Funktionen werden im Anwenderprogramm der CPU aufgerufen und dienen zum Senden und Empfang der Daten. Aktivieren Sie die Funktion "Aktiver Verbindungsaufbau", da die S7-300 die TCP-Verbindung aktiv aufbaut. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Wegewahl…".	Figenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen Lokaler Endpunkt ID ID Bausteinparameter ID (Hex): 0002 A050 V V Name: unspez_TCP V#16#0100 LADDR Uber GP: CP 343-1, PN-10 (R0/S4) W#16#0100 LADDR V Aktiver Verbindungsaufbau ETP-Protokoll nutzen IDK Abbrechen

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
17.	Im Dialog "Wegewahl" sehen Sie, dass die TCP-Verbindung über die IP-Adresse 172.16.43.2 zum Kommunikationspartner aufgebaut wird, d.h. die Daten werden über den CP343-1 mit dem Kommunikationspartner ausgetauscht. Beenden Sie den Dialog mit "OK" und wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Adressen".	Wegewahl Lokal Partner Endpunkt: SIMATIC 300 / CPU 315:2 DP [unspezifiziert] Über CP: CP 343:1, PN-I0 (R0/S4) Image: Schnittstellentyp: Schnittstellentyp: Ethernet/IP Adresse: 172:16:43:2 Subnetz: Ethernet(1)
18.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Adressen" tragen Sie die IP-Adresse des Kommunikationspartners ein, d.h. in diesem Beispiel tragen Sie die IP- Adresse 172.16.49.99 des CP443-1 Advanced ein. Anschließend tragen Sie den lokalen Port und den Partner Port ein, über die die Daten gesendet und empfangen werden. Wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Optionen" Hinweis: In der SIMATIC 300-Station tragen Sie als Partner Port den lokalen Port der SIMATIC S7-400 ein.	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen Die Ports von 1025 bis 65535 stehen zur Verfügung. (Weitere Ports siehe Hilfe) Lokal Partner IP (DEZ): 172.16.43.2 172.16.49.93 PORT (DEZ): 2001 2002 DK Abbrechen Hilfe
19.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Optionen" ist die Betriebsart "Send/Recv" ausgewählt. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adtessen Optionen Obersicht Statusinformationen Lokal Eetriebsart: Send/Recv Y OK Abbrechen Hilfe

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
20.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 300-Station. In der Verbindungstabelle sehen Sie die projektierte TCP-Verbindung.	Image: Simple in the second projects/ICP Image: Simple in the second projects/Image: Simple in the second
21.	Nachdem Sie die Verbindungsprojektierung abgeschlossen haben "Speichern und übersetzen" Sie die Konfiguration. Markieren Sie die SIMATIC 300- Station und laden Sie die Konfiguration in die S7-300 CPU.	Image: Simple service of the servic
22.	Rufen Sie im Anwenderprogramm der S7-300 die Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" auf.	Die Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" finden Sie in der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP \rightarrow CP 300 \rightarrow Blocks". Unter folgendem Link finden Sie ein Programmbeispiel mit dem Aufruf der Funktionen FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" für die S7-300. <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17</u> 853532

Projektierung der unspezifizierten TCP-Verbindung für die S7-400

Gehen Sie bei der Projektierung einer unspezifizierten TCP-Verbindung für die S7-400 nach folgender Anleitung vor:

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
1.	Öffnen Sie im SIMATIC Manager das STEP 7-Projekt, das die Konfiguration der S7-400 enthält, die die Daten über eine TCP-Verbindung senden und empfangen soll. Über das Menü Extras → Netz konfigurieren öffnen Sie NetPro, wo die Projektierung der TCP- Verbindung erfolgt.	SIMATIC Manager - [TEP D/Projects/, TEP] Datei Bearbeiten Einfügen Zieksystem Ansicht Extras Fenster Hilfe Simatic Atlassi Simatic Atlassi SimATIC 416-3 SimATIC 416-3 SimATIC 319 SimATIC 319 PROFIBUS(1) SimATIC 319 Profibusion SimATIC 319 Profibusion SimATIC 319 SimATIC 319 <
2.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 400-Station und legen Sie über das Menü Einfügen → Neue Verbindung eine neue Verbindung an.	Image: Simple state sta

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
3.	Im Dialog "Neue Verbindung einfügen" wählen Sie unter Verbindungspartner den Eintrag "unspezifiziert" aus. Wählen Sie den Verbindungstyp "TCP-Verbindung aus". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", um den Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung zu öffnen.	Verbindung einfügen Verbindungspartner Im aktuellen Projekt Im unbekanntem Projekt Im unbekanntem Projekt Beugruppe: Verbindung Ivp: Im Im Impezifizient) Beugruppe: Vor dem Einfügen: Eigenschaften aufblenden OK Übergehmen Abbrechen Hilfe
4.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Allgemein" ermitteln Sie die Bausteinparameter "ID" und "LADDR". Der Bausteinparameter ID liefert die Verbindungsnummer. Der Bausteinparameter LADDR liefert die Baugruppen-Anfangsadresse des CP443-1 Advanced. Die Verbindungsnummer und die Baugruppen-Anfangsadresse geben Sie beim Aufruf der Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" an den Eingangsparametern "ID" und "LADDR" an. Diese Funktionen werden im Anwenderprogramm der CPU aufgerufen und dienen zum Senden und Empfang der Daten. Deaktivieren Sie die Funktion "Aktiver Verbindungsaufbau", da die S7-400 passiv am Aufbau der TCP- Verbindung beteiligt ist. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Wegewahl…".	Eigenschaften - TCP-Verbindung Allgemein Adressen Optionen Ubersicht Statuzinformationen Lokaler Endpunkt ID (Hex): 0002 A050 Bausteinparameter ID (Hex): 0002 A050 With 16#3FFA LADDR Warne: Unspez_TCP With 16#3FFA LADDR Uber <u>C</u> P: CP 443:1 Advanced, PN-I0 (R0/S4) With 16#3FFA LADDR

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
5.	Im Dialog "Wegewahl" wählen Sie die Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 Advanced aus. Die TCP-Verbindung wird über die IP-Adresse 172.16.49.99 zum Kommunikationspartner aufgebaut, d.h. die Daten werden über die Gigabit-Schnittstelle des CP443-1 Advanced mit dem Kommunikationspartner ausgetauscht. Beenden Sie den Dialog mit "OK" und wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Adressen".	Ucgewahi X Lgkal Patner Endpunkt: [SIMATIC 416-3 / CPU 416-3 PN/DP] Über CP: [CP 443-1 Advanced, GBIT (R0/S4)] Schnittstellentyp: Ethernet/IP Adresse: 172.16.49.39 Subnetz: Ethernet(1)
6.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Adressen" tragen Sie den lokalen Port ein, über den die Daten gesendet und empfangen werden. Die Partner IP- Adresse und der Partner Port werden nicht angegeben. Wechseln Sie im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung in das Register "Optionen". Hinweis: In der SIMATIC 400-Station tragen Sie als lokalen Port die Portnummer ein, die Sie in der SIMATIC S7-300 als Partner Port definiert haben.	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statutinformationen Die Ports von 1025 bis 65535 stehen zur Verfügung. (Weitere Ports siehe Hilfe) Lokal Partner IP (DEZ): 172 16.49.99 PORT (DEZ): 2002 OK Abbrechen Hilfe
7.	Im Eigenschaftsdialog der TCP- Verbindung → Register "Optionen" wählen Sie die Betriebsart "Send/Recv" aus. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".	Eigenschaften - TCP-Verbindung X Allgemein Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen Lokal

Nr.	Konfigurationsschritt	Hinweis
8.	Markieren Sie die CPU der SIMATIC 400-Station. In der Verbindungstabelle sehen Sie die projektierte TCP-Verbindung.	Image: Simple intered interest inte
9.	Nachdem Sie die Verbindungsprojektierung abgeschlossen haben "Speichern und übersetzen" Sie die Konfiguration. Markieren Sie die SIMATIC 400- Station und laden Sie die Konfiguration in die S7-400 CPU.	Image: Simple service of the servic
10.	Rufen Sie im Anwenderprogramm der S7-400 die Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" auf.	Die Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" finden Sie in der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP → CP 400 → Blocks". Unter folgendem Link finden Sie ein Programmbeispiel mit dem Aufruf der Funktionen FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" für die S7-400. <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24</u> <u>693800</u>