SIEMENS

Industry Online Support

NEWS

LOGO! CIM – Modbus RTU Kommunikation mit SINAMICS V20

LOGO! 8 / LOGO! CIM / SINAMICS V20

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109806055

Siemens Industry Online Support



Rechtliche Hinweise

Nutzung der Anwendungsbeispiele

In den Anwendungsbeispielen wird die Lösung von Automatisierungsaufgaben im Zusammenspiel mehrerer Komponenten in Form von Text, Grafiken und/oder Software-Bausteinen beispielhaft dargestellt. Die Anwendungsbeispiele sind ein kostenloser Service der Siemens AG und/oder einer Tochtergesellschaft der Siemens AG ("Siemens"). Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern bieten lediglich Hilfestellung bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind selbst für den sachgemäßen und sicheren Betrieb der Produkte innerhalb der geltenden Vorschriften verantwortlich und müssen dazu die Funktion des jeweiligen Anwendungsbeispiels überprüfen und auf Ihre Anlage individuell anpassen.

Sie erhalten von Siemens das nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Recht, die Anwendungsbeispiele durch fachlich geschultes Personal zu nutzen. Jede Änderung an den Anwendungsbeispielen erfolgt auf Ihre Verantwortung. Die Weitergabe an Dritte oder Vervielfältigung der Anwendungsbeispiele oder von Auszügen daraus ist nur in Kombination mit Ihren eigenen Produkten gestattet. Die Anwendungsbeispiele unterliegen nicht zwingend den üblichen Tests und Qualitätsprüfungen eines kostenpflichtigen Produkts, können Funktions- und Leistungsmängel enthalten und mit Fehlern behaftet sein. Sie sind verpflichtet, die Nutzung so zu gestalten, dass eventuelle Fehlfunktionen nicht zu Sachschäden oder der Verletzung von Personen führen.

Haftungsausschluss

Siemens schließt seine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere für die Verwendbarkeit, Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Mangelfreiheit der Anwendungsbeispiele, sowie dazugehöriger Hinweise, Projektierungs- und Leistungsdaten und dadurch verursachte Schäden aus. Dies gilt nicht, soweit Siemens zwingend haftet, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Von in diesem Zusammenhang bestehenden oder entstehenden Ansprüchen Dritter stellen Sie Siemens frei, soweit Siemens nicht gesetzlich zwingend haftet.

Durch Nutzung der Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass Siemens über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann.

Weitere Hinweise

Siemens behält sich das Recht vor, Änderungen an den Anwendungsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in den Anwendungsbeispielen und anderen Siemens Publikationen, wie z. B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang. Ergänzend gelten die Siemens Nutzungsbedingungen (<u>https://support.industry.siemens.com</u>).

Securityhinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Inhaltsverzeichnis

Rech	tliche Hin	weise	2
1	Einführu	ing	4
	1.1	Überblick	4
	1.2	Funktionsweise	5
	1.3	Verwendete Komponenten	6
2	Enginee	ring	7
	2.1 2.1.1	Hardwareaufbau Busverdrahtung	7 7
	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.3	Schnittstellenbeschreibung SINAMICS V20 LOGO! CIM Modbus RTU S7-Kommunikation LOGO! BM	8 8 8 9 9
	2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.2 2.3.2.3	Konfiguration & Projektierung LOGO! CIM LOGO! BM S7-Verbindung projektieren LSC-Programm LWE-Projekt	10 10 14 14 16 17
	2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.2 2.4.3.3	Inbetriebnahme SINAMICS V20 Parametrierung LOGO! CIM LOGO! BM Programm in LOGO! BM laden Webserver-Zugriff einstellen Benutzerdefinierte Webseiten laden	18 18 20 22 22 23 26
	2.5	Bedienung	28
	2.6 2.6.1	Fehlerhandling Herunterladen des LOGO! Root-Zertifikates	31 31
3	Anhang		36
	3.1	Service und Support	36
	3.2	Industry Mall	37
	3.3	Links und Literatur	37
	3.4	Änderungsdokumentation	37

1 Einführung

1.1 Überblick

Dieses Anwendungsbeispiel bietet Ihnen die Möglichkeit für LOGO! V8 die Einachsumrichter SINAMICS V20 über das Kommunikations-Modul LOGO! CIM unter Verwendung der seriellen Kommunikation via RS485 mittels Protokolls Modbus RTU anzusteuern.

Die Visualisierung und Bedienung erfolgt über den integrierten Webserver des LOGO! Basis Moduls (BM).

Das vorliegende Beispiel zeigt funktionell die Realisierung mit LOGO!.

Möglichen Anforderungen bezüglich der funktionalen Sicherheit (z. B. NOT-Halt) sind nicht Bestandteil dieses Beispiels.

Für die Einhaltung diesbezüglicher Richtlinien ist der Anwender verantwortlich!

SINAMICS V20

WARNUNG

SINAMICS V20 ist der vielseitige Frequenzumrichter für Basisanforderungen. Der kompakte und robuste Umrichter zeichnet sich durch kurze Inbetriebnahmezeiten, anwenderfreundliche Bedienung und hohe Kosteneffizienz aus.

SINAMICS V20 deckt mit neun Baugrößen den Leistungsbereich von 0.12 bis 30 kW ab und ist geeignet für den Betrieb von Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Förderanlagen sowie für einfache Antriebsaufgaben in der Verarbeitungs- und Materialflussindustrie.

Der SINAMICS V20 besitzt die folgenden technischen Daten:

- Anschlussspannung: 230V oder 400V (je Leistungsanforderung)
- Regelungsverfahren: U/f (linear, quadratisch, FCC, ECO)
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis 40 °C ohne Derating/bis 60 °C mit Derating
- Inbetriebnahme-Tools: BOP-2, V20 Smart Access Module

LOGO!

Die integrierten Funktionen in LOGO! bieten viele zusätzliche Möglichkeiten, um Anwendungen in verschiedensten Bereichen schnell und einfach zu lösen.

LOGO! unterstützt vorgefertigte Funktionsblöcke die Projekterstellung, z. B. Wochenschaltuhr, Impulsgenerator, Astrotimer, Jahresschaltuhr, Stoppuhr und einfache Logikgatter.

Das LOGO! Textdisplay (TDE) und der integrierte Webserver von LOGO! bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Bedienen und Beobachten durch Funktionstasten und Meldetexte.

Vorteile der LOGO! gegenüber einer klassischen Elektroinstallation

Der Einsatz von LOGO! bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Erweiterbarkeit des Softwareprogramms um weitere Aufgaben.
 Neben der grundsätzlichen Aufgabenstellung lassen sich situationsbedingt weitere Teilaufgaben projektieren, die unabhängig arbeiten. Hierzu lässt sich LOGO! durch unterschiedlichste Erweiterungsmodule ausbauen.
- Einfache, sternförmige Verdrahtung der Komponenten.
- Verwendung von einfachen Schaltern (Ausschalter) oder Tastern.
- Es werden weniger Komponenten als bei konventioneller Lösung benötigt.
- Kommunikationsmöglichkeiten über S7-Verbindung, Modbus (TCP/RTU) und KNX.
- Kommunikationsmöglichkeit zu einer Cloud.

Zielgruppe

Dieses Anwendungsbeispiel richtet sich an Fachkräfte für Elektroinstallationen oder der Automatisierung.

1.2 Funktionsweise

Der Fokus dieses Beitrags liegt auf der Ansteuerung der SINAMICS V20-Antriebe über den integrierten Webserver des LOGO! Basismoduls (BM).

Die SINAMICS-Antriebe sind über RS485 mit der seriellen Multiplex-Schnittstelle von LOGO! CIM (Communication Interface Module) verbunden. Die Kommunikation erfolgt sequenziell über das Protokoll Modbus RTU. Hierbei ist das CIM der Master und die SINAMICS V20-Antriebe die Slaves mit unterschiedlichen Modbus-Adressen.

Die ausgetauschten Daten werden im CIM zwischengespeichert und über S7-Kommunikation an das LOGO! BM weitergeleitet. Hier ist das CIM der Client und das LOGO! BM der Server.

Über den Webserver des LOGO! BM kann jeder Antrieb über den Browser eines angeschlossenen PG/PCs angesteuert werden.

Die Ansteuerung eines SINAMICS V20-Antriebs erfolgt über ein Steuerwort und der Motorfrequenz als Sollwert. Als Rückgabe liefert der Antrieb ein Zustandswort und die Ist-Frequenz.



Sofern Sie eine Verbindung über das Internet herstellen möchten, existiert die Möglichkeit einer sicheren VPN-Verbindung.

Die VPN-Verbindung ist jedoch nicht Teil dieses Anwendungsbeispiels und es wird auf die
entsprechende Fachliteratur, oder Informationen aus dem Internet verwiesen.

Die Erweiterung des Anwendungsbeispiels ist bis zu maximal 32 SINAMICS V20 Antriebe möglich.

1.3 Verwendete Komponenten

Dieses Anwendungsbeispiel wurde mit diesen Hard- und Softwarekomponenten erstellt:

т	abel	le	1-1
	abo		

Komponente	Anzahl	Artikelnummer	Hinweis
LOGO! POWER 24 V / 1,3 A	1 ⁽¹⁾	6EP3331-6SB00-0AY0	-
LOGO! 12/24 RCE	1	6ED1052-1MD08-0BA1	4 Relaisausgänge
Standard MicroSD-Karte (max. 32 GB)	1		Zur Speicherung der benutzerdefinierten Webseiten im LOGO! BM
LOGO! CIM	1	6ED1055-5MC08-0BA1	
SINAMICS V20 (3AC400V, 0.75KW, FILTER C3)	2 ⁽²⁾	6SL3210-5BE17-5CV0	Siehe Handbuch <u>\5\</u> Firmwarestand It. Parameter r0964[06]:
			[0]: 42 [1]: 8001 [2]: 370 [3]: 2014 [4]: 306 [5]: 1 [6]: 600
RS485 Bussabschlussnetzwerk	1	6SL3255-0VC00-0HA0	Packungsinhalt: 50 Stück.
Drehstrom- Asynchronmotoren	2	1LE1023-0DA22-2FA4	Optional (die Kommunikation kann auch ohne Motoren getestet werden)
LOGO!Soft Comfort V8.3 DVD	1	6ED1058-0BA08-0YA1	Upgrade auf V8.3 (<u>\9\</u>)
LOGO! Web Editor V1.1.0	1		Bestandteil von LOGO! Soft Comfort V8.3 (siehe Download <u>\9\</u>)
Mozilla Firefox Browser	1		V 96.0.3 (64-bit)

⁽¹⁾ Die SITOP 24V steht exemplarisch für eine allgemein industrietaugliche Spannungsversorgung.

⁽²⁾ Jede andere Variante des SINAMICS V20 kann gewählt werden.

Die aufgeführten Komponenten können Sie z.B. über die Siemens Industry Mall beziehen.

Das Anwendungsbeispiel besteht aus dieser Anleitung und einem LOGO! V8.3 Schaltprogramm, das mit LOGO!Soft Comfort V8.3 (künftig LSC) erstellt wurde. Zusätzlich enthalten ist eine Webseite zur Ansteuerung von zwei SINAMICS V20-Antrieben und die Konfigurationsdatei für das LOGO! CIM.

|--|

Komponente	Dateiname	Hinweis
Dokumentation	109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_DOC_de.pdf	-
LOGO! Schaltprogramm, Webseite und CIM Konfigurationsdatei	 109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_CODE.zip LOGO! Schaltprogramm: 109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_LSC.lsc Webseite für LOGO! BM (Bearbeitung mit LOGO! Web Editor) 109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_LWE Konfigurationsdatei für LOGO! CIM: 109806055_LOGO_CIM_ModbusRTU_SinamicsV20_CIMsettings.ccf 	Voraussetzung: LOGO!Soft Comfort V8.3 bzw. LOGO! Web Editor V1.1.0

2 Engineering

2.1 Hardwareaufbau

Abbildung 2-1: Hardwareaufbau für das Anwendungsbeispiel



2.1.1 Busverdrahtung

Entsprechend der <u>Abbildung 2-1</u> kann der Bus mit einer PROFIBUS-Leitung realisiert werden. Der Anschluss an das LOGO! CIM erfolgt direkt über die Schraubkontakte X20 mit Schirmkontakt. LOGO! CIM verfügt über einen zuschaltbaren Busabschlusswiderstand. Aktivieren Sie diesen Abschlusswiderstand über die webbasierende Konfiguration, sofern das LOGO! CIM – wie in <u>Abbildung 2-1</u> der Fall – der erste oder letzte Busteilnehmer ist. Am anderen Busende (am letzten SINAMICS V20) müssen Sie selbst für das Basisnetzwerk und den Busabschluss sorgen und den Kabelschirm mit Erde verbinden. Als Zubehör wird allerdings ein Widerstandsnetzwerk angeboten (Bestellnr. siehe Tabelle 1-1).



	0V	
N-		
P+	10V	

Zum Potentialausgleich sind die Busspannungsbezugspunkte (0V) aller Busteilnehmer miteinander zu verbinden.¹

Beachten Sie beim Aufbau der Busverbindung auch Kapitel <u>"Kommunikation mit der PLC</u>" der Bedienanleitung des SINAMICS V20 (<u>\5\</u>).

¹ Sie können anstatt des PROFIBUS-Kabels (2-polig) auch ein dreipoliges geschirmtes Kabel verwenden, das die Potentialausgleichsleitung mitenthält LOGO! CIM - Modbus RTU-Kommunikation Beitrags-ID: 109806055, V1.0, 02/2022

2.2 Schnittstellenbeschreibung

2.2.1 SINAMICS V20

Die Ansteuerung des Antriebs SINAMICS V20 erfolgt über den zyklischen Austausch der Prozessdaten (PZD). Hierfür ist der Zugriff auf folgende Register via Modbus RTU erforderlich (ersichtlich in der "Zuordnungstabelle" im Kapitel "MODBUS-Kommunikation" \5\): Abbildung 2-3

SINAMICS V20 – Modbus Register

Register No.		Description	Access	Unit	Scaling	Range or On/Off	Read	Write
Converter	MODBUS				factor	text		
23	40024	Frequency output	R	Hz	100	-327.68 - 327.67	r0024	r0024
99	40100	STW	R/W	-	1		PZD 1	PZD 1
100	40101	HSW	R/W	-	1		PZD 2	PZD 2
109	40110	ZSW	R	-	1		PZD 1	PZD 1

- Aktueller Istwert des Frequenzausgangs "Frequency output" (lesender Zugriff; Registeradresse: 40024)
- Steuerwort "STW" (schreibender und lesender Zugriff; Registeradresse: 40100)
- Sollwert "HSW" (schreibender und lesender Zugriff; Registeradresse: 40101)
- Zustandswort "ZSW" (lesender Zugriff; Registeradresse: 40110)

2.2.2 LOGO! CIM

2.2.2.1 Modbus RTU

Der Datenaustausch mit jedem Antrieb wird über die Modbus Slave-Adresse im Modbus Master (LOGO! CIM) über eine Datenübertragungstabelle festgelegt. Die Modbus-Anfangsadresse ergibt sich aus der jeweiligen Registeradresse des Antriebs (siehe <u>Abbildung 2-3</u>) – 40000. Abbildung 2-4

LOGO! CIM – Data transfer (with V20 via Modbus RTU)

Data Transfer Table

#	UDM Start Address	Direction	Modbus Start Address	Length	Unit ID	
1	VW ~ 0		HR ~ 110	1	1	
2	₩ × 2	-	HR × 24	1	1	
3	₩ ~ 4		HR ~ 100	2	1	2
4	VW ~ 8		HR ~ 100	2	1	6

Abbildung 2-4 zeigt den zyklischen Datenaustausch mit dem Antrieb mit der Modbus-Adresse (Unit ID) 1:

- Das gelesene Zustandswort (Halteregister 110) wird an VW 0 übertragen.
- Der gelesene Frequenz-Istwert (Halteregister 24) wird an VW 2 übertragen.
- Die gelesenen Wörter Steuerwort (HR 100) und Sollwert (HR 101) werden an VW 4 und 6 übertragen.
- VW 8 und 10 werden schreibend an das Steuerwort (HR 100) und den Sollwert (HR 101) übertragen.

2.2.2.2 S7-Kommunikation

Der Datenaustausch zwischen LOGO! BM und LOGO! CIM erfolgt über die S7-Kommunikation. Hier ist LOGO! BM der Server. Die Datenübertragung wird im LOGO! CIM als Client festgelegt: Abbildung 2-5

LOGO! CIM – Data transfer (with LOGO! BM via S7)

<u>Mult</u>	i-Protoc	:ol: <u>S7</u> > Data 1	ransfer Table					[x]
Data	Tranef	ar Table	Deveete Oerver ID I 402 400	0.21					
Data		Connection #1	Remote Server IP [192, 166.	.0.3]					
#		UDM Start Address	Direction	S7 Start	Address	Length			<u>^</u>
1	VW	V O	V	\vee WV	0	4	Ľ	莭	^
2	VW	× 8	V	vw 🗸	8	2	Ľ	Û	
3	VW	✓][20	V	vw 🗸	20	4	Ľ	Û	
4	VW	∨ 28	4 V	vw 🗸	28	2	Ľ	Ů	~

Abbildung 2-5 zeigt die Weiterleitung der Daten

- für Slave 1 (Zeile 1: CIM -> BM, Zeile 2: BM -> CIM)
- für Slave 2 (Zeile 3: CIM -> BM, Zeile 4: BM -> CIM)

2.2.3 LOGO! BM

Somit ergibt sich die folgende Datenzuordnung für die Antriebe mit der Modbus-Adresse 1 bzw. 2 innerhalb LOGO! BM:

Tabelle 2-1

Datenbereich		Variablenname	Zugriff
Slave 1	ve 1 Slave 2		
VW 0	VW 20	Zustandswort (ZSW)	lesend
VW 2	VW 22	Istwert der Ausgangsfrequenz in Hertz	lesend
VW 4	VW 24	Steuerwort (STW)	lesend
VW 6	VW 26	Hauptsollwert (HSW)	lesend
VW 8	VW 28	Steuerwort (STW)	schreibend
VW 10	VW 30	Hauptsollwert (HSW) Wertebereich: -16384+16384	schreibend
VW 16	VW 36	Steuerwort (bitweiser Zugriff über benutzerdefinierte Webseite)	schreibend
VW 18	VW 38	Sollwert der Motorfrequenz in Hertz Wertebereich: -50.0+50.0 Hz (Eingabe über benutzerdefinierte Webseite)	schreibend

2.3 Konfiguration & Projektierung

Die folgenden Schritte sind schon in den jeweiligen Programmcode-Dateien projektiert (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) und dienen der Erklärung und Nachvollziehbarkeit.

2.3.1 LOGO! CIM

Über den Web-Konfigurator des LOGO! CIM konfigurieren Sie sowohl den Datenaustausch über Modbus RTU mit den SINAMICS V20-Antrieben, als auch den Datentransfer für die S7-Kommunikation als Client mit dem LOGO! BM als Server.

Nr.	Konfiguration des LOGO! CIM					
1.	Öffnen Sie einen Web-Browser und geben Sie IP-Adresse des LOGO! CIM ein: https://192.168.0.80					
2.	Falls Sie das LOGO! Root-Zertifikat ("LOGO! Root CA") noch nicht auf Ihrem PG/PC installiert haben (siehe Kapitel <u>2.6.1</u>), akzeptieren Sie den Risikohinweis und klicken Sie auf "Weiter zur Website".					
3.	Geben Sie zum Anmelden den Benutzernamen und das Passwort ein. Die Werkseinstellungen lauten wie folgt: • Benutzername: admin • Passwort: cim User Name admin Password					
	Keep me logged in Keep me logged in Keep me logged in					
4.	Offreen Sie die "Protokolieinstellungen" ("Protocol Settings") für "Modbus RTU" im Avigationsmenü.					
	 Aktivieren Sie die Modbus RTU-Verbindung. Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Verbindungen des seriellen Ports: Modus ("Mode"): RS485 Baudrate ("Baud-rate"): 9600 Übertragung ("Transmission"): 1 Startbit, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit Aktivieren Sie den integrierten Abschlusswiderstand ("Terminal Resistor"), da das LOGO! CIM der erste Busteilnehmer ist. Konfigurieren Sie das LOGO! CIM als Modbus RTU-Typ "Master" und öffnen die "Datenübertragungstabelle" ("Open Data Transfer Table"). 					

Tabelle 2-2: Handlungsanweisung zur Konfiguration des LOGO! CIM

Nr.	Konfiguration des LOGO! CIM								
5.	Hier konfigurieren S	Sie die auszutausche	nden Daten mit den SINA	AMICS V20-A	ntrieben:				
	Data Transfer Tabl	e							
	# UDM Start A	ddress Direction	Modbus Start Address	Length U	Jnit ID				
	1 VW 🗸	0	HR ~ 110	1 1					
	2 VW 🗸	2	HR ~ 24						
	3 VW V	4 · · · · ·	HR ~ 100	2					
	4 VW 🗸	8	HR ~ 100	2 1					
	5 VAN		HR V V	1 2					
	+ Add Row	0							
	Overtained Intern								
	Customized Interval:	2							
	Hours: 0	Minutes: 0 Sec	onds: 0 Milliseconds: 80						
	⊙ Discard Changes								
	1. Konfigurieren Sie den folgenden Datenaustausch [hier am Beispiel mit Slave 1 (Unit ID)],								
	indem Sie jeweils eine neue Zeile hinzufügen ("Add Row"):								
	- Das gelesene Zustandswort (Halteregister 110) wird an VW 0 übertragen.								
	- Der gelesen	e Flequenz-Istwert (r en Wörter Steuerwor	(HR 100) und Sollwert (HR 101) werd	len an VW 4				
	und 6 übertr	agen.							
	- VW 8 und 10 werden schreibend an das Steuerwort (HR 100) und den Sollwert								
	101) ubertra	gen. Jac honutzardafiniart	o Intonyall (Customizad)	Intonyal") für d	lio				
	Synchronisatio	n mit den Slaves und	wählen die Mindestinter	vallzeit für die	Übertragung				
	von 80 Millisek	unden.							
	Diese Zeit beei	ntiusst das Timeout-	vernalten der SINAMICS	V20 Antriebe)!				
	5. Speichern Sle Datenübertragi	inre Anderungen ("Sa Ingstabelle.	ave changes) and schile	eisen die ale					



2 Engineering

Nr.	Konfiguration des LOGO! CIM						
8.	Unter "Verbindungsstatus" ("Connection Status") können Sie die Erreichbarkeit des Servers sehen: ⊘						
	 ✓ Protocol Settings S7 Modbus TCP Modbus RTU RESTful API 	I Settings Available Dynamic Server Connections: Dynamic Server Connection: STCP SRTU GAP1 Connection Status					
	> Cellular & GNSS	Conn	ection Status:				
	Security Settings	#	Connection Type	Remote IP	Remote TSAP	Local TSAP	Connection Status
	> System Settings	1	Static Client	192.168.0.3	20.00	20.00	0
	and the second sec						
9.	Damit ist die Kont Kommunikation) (iguration des und SINAMICS	LOGO! CIM a 3 V20-Antrieb	lls Gateway en (über Mo	zwischen LO odbus RTU) a	GO! BM (ül bgeschloss	ber S7- en.

2.3.2 LOGO! BM

2.3.2.1 S7-Verbindung projektieren

LOGO! CIM wurde in Kapitel 2.3.1 als S7 Client definiert. Nun müssen Sie noch LOGO! als S7 Server definieren.

Tabelle 2-3:	Handlungsanweist	ung zur S7 S	Server Projeł	ktierung

Nr.	LOGO! BM als S7 Server projektieren
1.	Navigieren Sie zum entpackten LSC-Programm (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) und öffnen es per Doppelklick in LOGO!Soft Comfort V8.3.
2.	Klicken Sie rechts im "Diagramm-Modus" ("Diagram Mode") auf den Programm-Namen und öffnen Sie die "Ethernet Verbindungen" ("Ethernet Connections").
3.	 Geben Sie unter "P Einstellungen ("P Settings) die IP-Adresse und die Subheizmaske des LOGO! BM an. Erlauben Sie unter "Ethernet Verbindungen" ("Ethernet connections") den S7-Zugriff ("Allow S7 access"). Fügen Sie über Rechtsklick auf "Ethernet-Verbindungen" ("Ethernet Connections") eine Server-Verbindung für eine S7-Verbindung hinzu.
	K K OK Cancel

Nr.	LOGO! BM als S7 Server projektieren
4.	Öffnen Sie die neu angelegte Verbindung per Doppelklick.
	Ethernet connections
	Allow 57 access
	Allow Modbus access
	□- 🚠 Ethernet Connections
	Connection1
5.	Der TSAP unter "Eigenschaften lokaler Verbindungen (Server)" ("Local Properties (Server)") wird automatisch vorgegeben und für die Angabe auf Client-Seite benötigt.
	Connection1(S7 Server) ×
	Local Properties (Server)
	T5AP: 20.00
	Connect with an Operator Panel (OP)
	Accept all connection requests
	Only this connection: 192.168. 0.80
	All All
	TSAP- 20.00 N
	OK Cancel Help
	1. Geben Sie die IP-Adresse des Clients (LOGO! CIM) an.
	 Geben Sie unter "Dezentrale Eigenschaften (Client)" ("Remote Properties (Client)") den gewählten TSAP des Clients (siehe Tabelle 2-2 Nr. 6) an
	3. Übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK".
6.	Anschließend wird die angelegte Verbindung als S7-Server angezeigt.
	Ethomot Connactions
	OK Cancel Help
	Beenden Sie die Projektierung der S7-Server-Verbindung mit "OK".

2.3.2.2 LSC-Programm

Abbildung 2-6 zeigt das LOGO! Schaltprogramm für das Anwendungsbeispiel.



An Position (1) befindet sich der Programmteil für den Antrieb SINAMICS V20 (Slave 1) und an (2) der für Slave 2. An (3) ist die gesamte Variablenzuordnung ausgelistet und an (4) werden die Textmeldungen zur Anzeige am LOGO! Display definiert (nur lesender Zugriff).

Abbildung 2-7: Schaltprogramm für den Antrieb SINAMICS V20 (Slave 1)



An Position (1) wird die Ist-Frequenz des Slave 1 umgewandelt für die Anzeige im LOGO! Display. An (2) wird der Sollwert der Frequenz auf den Wertebereich für den SINAMICS V20 skaliert. An (3) erfolgt der Zustandswechsel der Bits für das Steuerwort und an (4) wird das Freigabe-Bit des Zustandswortes für die Anzeige im LOGO! Display umgewandelt.

0

2.3.2.3 LWE-Projekt

Das Projekt für die benutzerdefinierte Webseite ist in englischer Sprache mit LOGO! Web Editor V1.1.0 erstellt. In dieser Version (2020-09-08 09-18) müssen Sie als Administrator die Sprache über "Extras > Optionen" ("Tools > Options") auf Englisch zum Editieren des Projekts umschalten.

۸hhi	Iduna	2-8
ADDI	luung	2-0

LWE



Das Zustandswort an Position (1), der Frequenz-Istwert (2) und das gelesene Steuerwort (3) je Antrieb werden direkt aus den übermittelten Variablen von den SINAMICS V20 gespeist.

Nur der Zustandswechsel der Bits des Steuerwortes (4) und die Skalierung des Frequenz-Sollwertes (5) erfolgt über zwischengespeicherte Variablen, bevor sie schreibend an die Antriebe übertragen werden.

Die Zuordnung der Variablen finden Sie im Eigenschaftenbereich der jeweiligen Komponente oder in der <u>Tabelle 2-1</u>.

2.4 Inbetriebnahme

Voraussetzungen

- 1. Das Applikationsbeispiel verwendet die HW-Komponenten gemäß Tabelle 1-1.
- Der Aufbau und die Verdrahtung orientieren sich an <u>Abbildung 2-1</u>. Beachten Sie den Absatz "Busverdrahtung" in Kap. <u>2.1.1</u>. Die Beispielkonfiguration beinhaltet <u>zwei</u> SINAMICS V20 und ein an LOGO! angeschlossenes Kommunikationsmodul LOGO! CIM.
- 3. Bezüglich SINAMICS V20 Umrichtern, LOGO!, LSC und LWE sollten Sie über ausreichendes Basiswissen verfügen.

Hinweis

Beachten Sie die Aufbaurichtlinien, Inbetriebnahmehinweise und Bedienungsanleitungen des SINAMICS V20 in <u>\5</u> und LOGO! in <u>\3</u>.

2.4.1 SINAMICS V20

Sie benötigen für das Beispiel nicht unbedingt einen Motor. Fall Sie jedoch einen anschließen, müssen Sie entsprechend <u>Kap. 5.5.1.2</u> der SINAMICS V20 Bedienanleitung <u>\5\</u> im Umrichter die richtigen Motorparameter einstellen.



2.4.1.1 Parametrierung

Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Inbetriebnahme der SINAMICS V20 über das Basic Operator Panel (BOP). Weitere Informationen finden Sie in <u>Kapitel 5</u> (\5\) bzw. <u>Kapitel 3</u> (\10\).

Ändern der Umrichterparameter über das integrierte BOP

Verfahren Sie in <u>Tabelle 2-5</u> beim Ändern von Parametern, wie dies allgemein in der folgenden Tabelle beschrieben ist.

Tabelle 2-4: Ändern dei	Umrichterparameter über das BOP	(allgemein)
-------------------------	---------------------------------	-------------

Nr.	Schritt		
1.	Über den entsprechenden Schritt in <u>Tabelle 2-5</u> gelangen Sie in das Setup- oder Parametermenü.		
2.	Parameternummer mit den Pfeiltasten 🔺 🔻 wählen und 📧 drücken.		
3.	Falls Parameterindex vorhanden: Mit den Pfeiltasten 🔺 🔻 Index wählen und 🗰 drücken.		
4.	Parameterwert mit den Pfeiltasten 🔺 🔻 wählen und 📧 drücken.		

Schritttabelle zur Inbetriebnahme der SINAMICS V20

Legen Sie am Umrichter primärseitig 3-phasig 400V~ an und versorgen Sie die LOGO! und das LOGO! CIM mit 24V-. Folgen Sie anschließend den Schritten in der nachstehenden Handlungsanweisung:

Tabelle 2-5: Handlungsanweisung zur Inbetriebnahme der SINAMICS V20

Nr.	Inbetriebnahme der SINAMICS V20		
Allgemeines:			
WE steht im Folgenden für "Werkseinstellung".			
Sofer	n nicht besonders vermerkt, sind die Tasten M und 📧 <2s zu drücken.		

Nr.	Inbetri	ebnahme dei	r SINAMICS V20
1.	Setzen Sie alle Parameter auf Werkseinstellungen zurück, sofern sich der SINAMICS V20 nicht mehr im Auslieferungszustand befindet. Wechseln Sie hierzu mit vom Anzeige- ins Parametermenü und ändern Sie folgende Parameter:		
	ZugriffsstufeP00InbetriebnahmeparameterP00Rücks. auf Werkseinstellung2P09	03 ⇔ 10 ⇔ 70 ⇔	1 (WE: 1) 30 (WE: 0) 21 (WE: 0)
2.	Am Display wird 50.7 angeze Wählen Sie mit den Pfeiltasten A Hz (Kap.5.3 in <u>\7</u>) und verlassen Si	igt. die Ihrer Re die Maske n	egion entsprechende Einstellung 50/60 bzw. nit
3.	Sie befinden sich nun im Setup-Menü und können, sofern Sie das Beispiel mit angeschlossenem Motor ausführen, beginnend mit P0304, die Motorparameter eingeben. Drücken Sie , wenn Sie die Eingabe der Motorparameter abgeschlossen haben oder jetzt keine Motorparameter eingeben wollen.		
4.	Am Display wird CnDDD angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten A V das Verbindungsmakro Cn011 für die Modbus RTU Kommunikation, bestätigen Sie mit v und wechseln Sie durch Drücken von m (>2s) ins Display-Menü		
5.	Wechseln Sie mit Mins Parameter-Menü.		
6.	Kontrollieren bzw. ändern Sie folgende Parameter:		
	ZugriffsstufeP0003BaudrateP2010Telegramm-Ausfallzeit (ms)P2014Modbus-AdresseP2021Auswahl RS485-ProtokollP2023	[0] ⇔ [0] ⇔ ⇔ ⇔	3 (WE: 1) 6 (WE: 8, bei Cn011: 6) 700 ³ (WE: 2000, bei Cn011: 100) 1 ⁴ (WE: 1, bei Cn011: 1) 2 (WE: 1, bei Cn011: 2)
7.	Übertragen Sie die Parameterwerte	vom RAM ins	EEPROM:
	RAM nach EEPROMP0971ZugriffsstufeP0003		21 (WE: 0) 1
8.	Zum Abschluss der Parametereinga Display-Menü.	be wechseln	Sie durch Drücken von M (>2s) wieder ins
9.	Schalten Sie den SINAMICS V20 au die LED oder die Anzeige erloschen wieder einschalten.	is und wieder ist (kann eini	ein. Warten Sie nach dem Ausschalten, bis ge Sekunden dauern), bevor Sie das Gerät

Die Telegramm-Ausfallzeit definiert den Zeitraum, nach dem eine Störung (F72 -> ersichtlich im BOP) erzeugt wird, wenn über Modbus RTU kein Telegramm empfangen wurde. Dieses weist eine Standardreaktion von AUS2 auf, woraufhin der Motor ausläuft.

Die Telegramm-Ausfallzeit des SINAMICSV20 überwacht nur die Modbus RTU Kommunikation zum LOGO! CIM. ACHTUNG Eine S7-Kommunikationsstörung zwischen LOGO! BM und LOGO! CIM wird nicht erkannt!

² Beim Rücksetzen auf Werkseinstellungen werden die für das Modbus RTU-Protokoll verwendeten Verbindungsparameter P2010, P2021, P2023 nicht automatisch mit rückgesetzt. Sie werden jedoch in Schritt 6 der Tabelle versorgt.

³ Die Telegramm-Ausfallzeit jedes SINAMICS V20 muss mit der Anzahl der Antriebe am Bus stark vergrößert werden. Ist sie zu kurz, meldet der betreffende Antrieb den Fehler F72 in seinem Display. Bei z. B. zwei SINAMICS V20 am LOGO! CIM (Kommunikationsintervall 80 ms) muss jeder Antrieb mit P2014[0]=700ms parametriert werden.

⁴ Die Modbus-Adressen der angeschlossenen Antriebe müssen unterschiedlich sein (im Beispiel "1" und "2"). LOGO! CIM - Modbus RTU-Kommunikation Beitrags-ID: 109806055, V1.0, 02/2022

2.4.2 LOGO! CIM

Der Datenaustausch über Modbus RTU mit den SINAMICS V20-Antrieben, sowie die Parametrierung zur S7-Kommunikation mit dem LOGO! BM ist in der Konfigurationsdatei (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) gespeichert. Importieren Sie diese wie folgt in LOGO! CIM.

Tabelle 2-6: Handlungsanweisung zur Inbetriebnahme des LOGO! CIM

Nr.	Inbetriebnahme des LOGO! CIM		
1.	Öffnen Sie einen Web-Browser und geben Sie IP-Adresse des LOGO! CIM ein: https://192.168.0.80		
2.	Falls Sie das LOGO! Root-Zertifikat ("LOGO! Root CA") noch nicht auf Ihrem PG/PC installiert haben (siehe Kapitel <u>2.6.1</u>), akzeptieren Sie den Risikohinweis und klicken Sie auf "Weiter zur Website".		
3.	Geben Sie zum Anmelden den Benutzernamen und das Passwort ein. Die Werkseinstellungen lauten wie folgt: • Benutzername: admin • Passwort: cim Image: Stepse in S		
4.	Öffnen Sie das "Systemkonfigurationsmanagement" unter "Systemeinstellungen" ("System Settings > System Configuration Management") im Navigationsmenü. English Welcome to CIM Logout Device Information LAN Settings Contacts > Data Management > Protocol Settings > Cellular & GNSS > Security Settings > System Settings Time Settings Power On/OR SMS Change Password System Reset System Reset System Reset System Reset System Reset System Reset System Configuration Man		
	System Keset System Configuration Ma Wechseln Sie zum Menü "Konfig importieren".		

2 Engineering

Nr.	Inbetriebnahme des LOGO! CIM			
5.	Klicken Sie auf "Auswahl" ("select") und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Konfigurationsdatei (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) entpackt haben, und wählen Sie sie aus oder ziehen sie diese per Drag & Drop in das Feld der KonfigDatei ("Config File").			
	3. After the import complete, device will be restart to utilize the new features.			
	Config File: Drag and drop : select config file[*.ccf]			
6.	Klicken Sie auf die Schaltfläche "KonfigDatei importieren" ("Import Config File") und bestätigen den Import ("Confirm").			
	Config File:			
	Confirm × Import the config file?			
	Cancel			
7.	Die Datei wird daraufhin importiert und das CIM wird neu gestartet.			
8.	Nach dem Neustart erscheint die Startseite des Webservers mit der Anmeldung.			

2.4.3 LOGO! BM

2.4.3.1 Programm in LOGO! BM laden

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie das LOGO!-Programm (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) mit LOGO!Soft Comfort V8.3 in das LOGO! BM laden.

Tabelle 2-7: Handlungsanweisung zum Laden des LOGO!Soft Comfort-Programms

Nr.	Programm in LOGO! BM laden			
1.	Navigieren Sie zum entpackten Programm (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) und öffnen es per Doppelklick in LOGO!Soft Comfort V8.3.			
2.	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Download".			
3.	 Wählen Sie die "Schnittstelle" ("Interface") für Ihre Verbindung zur LOGO! aus. Geben Sie die IP-Adresse Ihrer LOGO! ein. Klicken Sie auf "Test", um zu prüfen, ob die Verbindung erfolgreich ist. Klicken Sie bei erfolgreicher Verbindung auf "OK", um das Programm in das Gerät zu laden. 			
4.	Klicken Sie auf "Ja", um die LOGO! vor dem Download in STOP zu setzen.			

Nr.	Programm in LOGO! BM laden			
5.	Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Downloads auf "Ja", um die LOGO! wieder in RUN zu setzen.			
	LOGO!	×		
	?	The device is in STOP mode. Change to RUN?		
		Yes No		

2.4.3.2 Webserver-Zugriff einstellen

Damit das Anwendungsbeispiel über den integrierten Webserver der LOGO! bedient werden kann, muss zuvor der Webserver über das Menü in LOGO!Soft Comfort freigegeben werden.

Taballa 2-8.	Handlungsanweisun	a zum Einstellen	dae Wahear	or-7uariffe
	Tianulungsanweisun	y zum Einstellen		er-zugnins

Nr.	Webserver-Zugriff einstellen							
1.	Navigieren Sie ("Tools > Trans	in L sfer t	.OGO!Soft Com > Access contro	ifort zum ol").	n Me	enü "Extras > Übertra	igen >	Zugriffskontrolle"
	File Edit Format View	Tools	Window Help		_			
	Image: state		Transfer		빌	PC -> LOGO!	Ctrl+D	
		% ii	Determine LOGO! Select Hardware	F2 Ctrl+H		LOGO! -> PC Ctrl+U Start LOGO! Stop LOGO!		
			Compare	Ctrl+Minus	5	Factory Reset LOGO!		
		DTO- DSIM	Simulation Simulation Parameters	В		Synchronize clock with EM Show FW version Clear User Program and Password Upload Data Log Configure Network Address Configure Master/Slave Mode Set Clock		
		Connect M Disconnect Ethernet C Parameter Options	Connect Modem Disconnect Modem					
			Ethernet Connections Parameter VM Mapping					
			Options			Summer time/Winter time		
		L				NTP Settings Set LOGO! TD Power-on Screen		
						Access control		

Nr.	Webserver-Zugriff einstellen
2.	Wählen Sie die Schnittstelle für Ihre Verbindung zur LOGO! aus und geben Sie die IP-Adresse Ihrer LOGO! ein. Drücken Sie auf "Test" um zu prüfen, ob die Verbindung erfolgreich ist. Drücken Sie bei erfolgreicher Verbindung auf "OK". Interface Interface <td< th=""></td<>
3.	Die Einstellungen können nur in der Betriebsart STOP vorgenommen werden.
4.	 Navigieren Sie zum Punkt "Webserver-Zugriff" ("Web server access") und setzen Sie den Haken für "Webserver-Zugriff erlauben" (Allow Web server access). LOG01 settings Offline settings Offline settings Offline settings Offline settings Offline settings Index server access Set dock Operating mode Set dock Operating mode Allow HTTP access (Web Server and LOGOI App) Indoling HTTPS access only Indoling HTTPS access only Indoling HTTPS access only Indoling HTTPS access only Indoling HTTPS access needs installing LOGOI Root Certificate in your OS or browsers Dignositis Summer/Winter time Navigner ID Filter Wählen Sie den Zugriff über HTTPS. Für den Zugriff über HTTPS muss das LOGO! Root-Zertifikat auf dem PG/PC installiert sein (Kapitel 2.6.1) und das LWE-Projekt für die benutzerdefinierten Webseiten muss als BM HTTPS-Projekt exportiert und auf die Micro-SD-Karte geladen werden (Kapitel 2.4.3.3). Klicken Sie auf "Anwenden" ("Apply").

Nr.	Webserver-Zugriff einstellen
5.	Da die unsichere S7-Verbindung für den Datenaustausch mit LOGO! CIM benötigt wird, behalten Sie die aktuellen Einstellungen bei und fahren fort ("Keep current settings and continue"). Security Protection Security settings 57, Modbus and TDE are unsecure connections. Siemens recommends you close these ports for security purposes. S7 Access: Insecure Modbus Access: Disabled TDE Access: Disabled Disable all unsecure ports and continue Keep current settings and continue Cancel
6.	 Falls das Datum in LOGO! vom Datum des PG/PC abweicht, erhalten Sie folgende Meldung: LOGOISoft Comfot The current date of LOGOI is wrong, do you want to apply the PC time to LOGOI ? If not, the HTTPS website may not be accessed. Betätigen Sie die Übernahme der PC-Zeit. Anschließend verneinen Sie Wechsel in die Betriebsart RUN, da noch weitere Einstellungen vorgenommen werden.
7.	Zum lesenden und schreibenden Zugriff auf den Webserver ist der "Web User" erforderlich. Setzen Sie den Haken für "Web User aktivieren" ("Enable Web User") und geben Sie ein Passwort ein. © LoGol settings version settings online settings © filme settings online settings © fi
8.	Klicken Sie anschließend bei der Meldung, die erscheint, auf "Ja", um LOGO! wieder in RUN zu setzen. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schließen.
9.	Die Einstellungen für den Webserver-Zugriff wurden nun abgeschlossen. Mit Eingabe der LOGO! IP-Adresse im Internet-Browser des PCs kann der Webserver aufgerufen werden.

2.4.3.3 Benutzerdefinierte Webseiten laden

Damit das Anwendungsbeispiel über die benutzerdefinierten Webseiten des Webservers bedient werden kann, muss das Projekt im LOGO! Web Editor (LWE) auf die im LOGO! BM gesteckte Micro-SD-Karte geladen werden.

Nr.	Benutzerdefinierte Webseiten laden
1.	Navigieren Sie im LOGO! Web Editor zum Menü "Datei > Öffne Projekt" ("File > Open Project") und wählen Sie das entpackte Projekt (siehe <u>Tabelle 1-2</u>) aus. UWE File Edit Tools Window Help New Project Ctrl+Shift+N Close Projer
2.	Zum sicheren Zugriff über HTTPS muss das LWE-Projekt als BM HTTPS Projekt exportiert sein. Navigieren Sie im LOGO! Web Editor zum Menü "Datei > Export als BM HTTPS Projekt" ("File > Export as BM HTTPS Project"). Open Project Ctrl+Shift+N Close Project Ctrl+Sfift+S Save All Ctrl+Shift+S Save As Deploy to SD Card Deploy to SD Card Deploy to AWS Export as BM HTTPS Project Export as AWS WebApp Hinweis: Das LWE-Projekt ist schon als BM HTTPS Projekt exportiert!
3.	Bestätigen Sie den erfolgreiche Erstellung des HTTPS-Projektes.
4.	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Download". WE File Edit Tools Window Help Projects × U09806055 LOGO_CIM ModbusRTU, SinamicsV20 ''

Tabelle 2-9: Handlungsanweisung zum Laden des LWE-Projektes

Nr.	Benutzerdefinierte Webseiten laden
5.	Download X
	Interface: vmxnet3 Ethernet Adapter
	Target IP Address: 192.168.0.3 Address Book
	Accessible Device:
	Name IP Address Subnet Mask Gateway Mac Address Status
	OK Cancel Help
	 Wählen Sie die "Schnittstelle" ("Interface") für Ihre Verbindung zur LOGO! aus. Geben Sie die IP-Adresse Ihrer LOGO! ein. Klicken Sie auf "Test", um zu prüfen, ob die Verbindung erfolgreich ist.
	 Klicken Sie bei erfolgreicher Verbindung auf "OK", um das Programm in das Gerät zu laden.
6.	Bestätigen Sie den Download mit "Ja" ("OK").
	Confirm Download X
	It takes few minutes to download the project.
	Cancel
7.	Klicken Sie auf "Ja", um die LOGO! vor dem Download in STOP zu setzen.
	Confirm ×
	BM is running, and do you want to stop it?
	Cancel
8.	Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Downloads auf "Ja", um die LOGO! wieder in RUN zu setzen.
	Confirm X
	BM is stopped, and do you want to start it.
	OK

2.5 Bedienung

Um die SINAMICS V20-Antriebe über die benutzerdefinierten Seiten des Webservers des LOGO! BM zu bedienen, gehen Sie wie folgt vor:

Tabelle 2-10: Handlungsanweisung zur Bedienung der Antriebe über den LOGO! Web-Server



Nr.	Bedienung der Antriebe über den LOGO! Web-Server				
4.	Bedienung des Steuerwortes ("control word"):				
	Über die Betätigung der runden Schaltfläche wechselt das jeweilige Bit seinen Zustand (dargestellt im farblich hinterlegten Rechteck).				
	Die Legende zu den einzelnen Bits sehen Sie links (weitere Informationen -> siehe Parameterliste \5\).				
	Das Steuerwort ist nach Initialisierung (Betriebszustandswechsel STOP -> RUN) durch das LSC-Schaltprogramms (Kapitel <u>2.3.2.2</u>) wie folgt vorbelegt:				
	Control word (r0054): OFF1 Start 05				
	00 ON/OFF1 01 OFF2: electrical stop 02 OFF3: fast stop				
	03 Pulse enable 04 RFG enable 05 RFG start 00 ON3 ack 07				
	06 Setpoint enable 07 Fault acknowledge 10 Contol from PLC 11 Percence (setpoint inversion)				
	RFG = ramp function generator				
	Geben Sie den Antrieb über den Zustandswechsel des Bit 00 frei.				
	Über Bit 11 können Sie das Vorzeichen des Sollwertes invertieren.				
	Über Bit 07 können Sie anstehende Fehler (siehe Zustandswort) quittieren.				
5.	Anzeige des Zustandswortes ("status word"):				
	Der Zustand des jeweiligen Bit ist im farblich hinterlegten Rechteck dargestellt.				
	Die Legende zu den einzelnen Bits sehen Sie links (weitere Informationen -> siehe <u>Parameterliste \5\</u>).				
	Im folgenden Zustand folgt die Ausgangfrequenz dem vorgegeben Sollwert:				
	Status word (r0052): 00 ready 08 deviation 08				
	01 ready PZD 09 01 Converter ready to run to run control				
	02 Operation enabled 02 03 Converter fault active 02 04 OFF2 active 10				
	05 OFF3 active 03 00 11 06 ON inhibit active 03 fault warning 11 07 Converter warning active				
	08 Deviation setpoint/act. value 09 Process data (PZD) control				
	10 f_act >= P1082 (f_max) 05 ON3 overload 13 11 Warning: Motor current/torque limit 12 Brake open 13				
	13 Motor overload 06 passive right 14 Motor runs right 15 Converter overload no no				
	07 warning overload 15				
	Bit 10 zeigt an, ob die maximale Ausgangsfrequenz erreicht ist.				
	 Bit 12 zeigt hier an, dass die Motorhaltebremse nicht gelüftet ist ("brake close"), da sie per Werkseinstellung deaktiviert ist. 				
	Bit 14 zeigt den Rechts- bzw. Linkslauf des Motors an.				
	 Wenn das Bit 03 einen aktiven Umrichterfehler anzeigt, können Sie diesen über das Steuerwort guittieren. 				

Nr.	Bedienung der Antriebe über den LOGO! Web-Server			
6.	Vorgabe und Kontrolle des Motorfrequenz:			
	Ausgangsfrequenz des Antriebs im Bereich von -50 bis 50 Hz. Somit ergibt sich eine			
	Bereichs werden übernommen, aber entsprechend begrenzt.			
	Die Legende sehen Sie links (weitere Informationen -> siehe <u>\5\</u>).			
	-10.00 10.00 -20.00 20.00			
	Process value: Frequency output			
	Setpoint:			
	Geben Sie den Sollwert der Motorfrequenz vor.			
	 Die Ausgangfrequenz können Sie über die Regenbogen-Anzeige verfolgen. Dieser Wert entspricht der Anzeige auf dem SINAMICS V20 BOP. 			
	Durch Rundungsungenauigkeiten bei der Umrechnung der Sollfrequenz in die Sollwertvorgabe für den SINAMICS V20 kann es zu geringen Abweichungen mit der Ausgangsfrequenz kommen.			
	Bei einem angeschlossenen Motor am SINAMICS V20 wird die Nenndrehzahl bei 90% der Netzfrequenz (hier 45 Hz) erreicht.			
7.	Über das Slide-in-Menü links gelangen Sie zur Navigation.			
	MODBUS address [Web User]			
	Status Whome Page			
	LOGO! System Page			
	06 ON LOGOFF			
	Über "Home Page" gelangen Sie zurück zur benutzerspezifischer Webseite.			
	Über "LOGO! System Page" gelangen Sie zur Standard-Webseite des LOGO! BM.			
	 Uber "LOG OFF" melden Sie sich vom Webserver ab. 			

Das Anwendungsbeispiel kann durch Hinzufügen weiterer Antriebe mit entsprechendem Datenaustausch zwischen V20 <-> CIM bzw. CIM <-> BM und Anpassung in LSC und LWE erweitert werden oder innerhalb des LSC-Schaltprogramm mit den integrierten Funktionsblöcken automatisiert werden.

2.6 Fehlerhandling

2.6.1 Herunterladen des LOGO! Root-Zertifikates

Zum sicheren Zugriff auf die Webserver von LOGO! und CIM über HTTPS müssen Sie das LOGO! Root-Zertifikat ("LOGO! Root CA") auf Ihrem PG/PC installieren. Das Herunterladen des Zertifikats wird am Beispiel des LOGO! CIM mit dem bevorzugten Mozilla Firefox-Browser (<u>Tabelle 1-1</u>) und das Installieren des Zertifikats für das Windows Betriebssystem vorgeführt:

Tabelle 2-11: Handlungsanweisung zum Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM

Nr.	Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM				
1.	Öffnen Sie den Mozilla Firefox-Browser und geben Sie IP-Adresse des LOGO! CIM ein: https://192.168.0.80				
2.	Mit der Anzeige des Risikohinweis werden Sie über die momentane unsichere Verbindung aufgeklärt.				
	🔥 Warning: Potential Security Risk Ahead				
	Firefox detected a potential security threat and did not continue to 192.168.0.80 . If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.				
	What can you do about it?				
	The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.				
	If you are on a corporate network or using anti-virus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website's administrator about the problem.				
	Learn more				
	Go Back (Recommended) Advanced				
	Klickon Sie auf die Schaltfläche Enveitert" (Advanced")				
2					
5.	Someone could be trying to impersonate the site and you should not continue.				
	Websites prove their identity via certificates. Firefox does not trust 192.168.0.80 because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.				
	Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER				
	View Certificate				
	Go Back (Recommended) Accept the Risk and Continue				
	Klicken Sie auf "Risiko akzeptieren und fortfahren" ("Accept the Risk and Continue").				
4.	Geben Sie zum Anmelden den Benutzernamen und das Passwort ein. Die Werkseinstellungen lauten wie folgt:				
	Benutzername: admin				
	Passwort: cim				
	🚔 🚔 📋 Login				
	SIEMENS LOGOI User Name admin				
	Password				
	Keep me logged in				

Nr.	Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM					
5.	Öffnen Sie die "Zertifikate" ("Certificates") unter "Sicherheitseinstellungen" ("Security Settings") im Navigationsmenü.					
	English Welcome to CIM Logout					
	LAN Settings Current Certificate Policy					
	Contacts LOGO! Build-In Certificate > Data Management CIM Internal Certificate > Protocol Settings External Certificate > Protocol Settings External Certificate > Cellular & GNSS External Certificate > Security Settings The built-in cert chain is created when production. - The built-in cert chain is created when production. - If LOGO! CIM without security alert by defauit.					
	Certificates LOGO! Build-In Certificate Information					
	> System Settings					
	Certificates Issued Bv Issued To Valid Actions					
	Suchen Sie in der Liste der "integrierten LOGO! Zertifikat Informationen" ("LOGO! Build-In Certificate Information") das Zertifikat "LOGO Root CA" und klicken Sie auf "Herunterladen" ("Download") in der Spalte "Aktionen" ("Actions").					
6.	Speichern Sie die Datei.					
	Opening LOGO Root CA.cer × You have chosen to open: Image: Cogo Root CA.cer which is: cer File (781 bytes) rom: blob: from: blob: Image: Cogo Root CA.cer Would you like to save this file? Image: Cogo Root CA.cer Cancel Cancel					
	Navigieren Sie anschließend zu dem Ordner, in dem das heruntergeladene Zertifikat gespeichert wurde.					
7.	Öffnen Sie per Rechtsklick auf das Zertifikat "LOGO Root CA.cer" das Drop-down-Menü und installieren es.					
	+ > This PC > Downloads					
	Name					
	Today (1) Open Install Certificate 7-Zip 7					
	Bei auftretenden Security-Warnungen bestätigen Sie das Öffnen der Datei.					

2 Engineering

Nr.	Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM
8.	Wählen Sie auf der Begrüßungsseite des "Zertifikatimport-Assistenten" ("Certificate Import Wizard") den "Speicherort" ("Store Location") und dann "Weiter" ("Next"). Welcome to the Certificate Import Wizard
	This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists, and certificate revocation lists from your disk to a certificate store.
	A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.
	Store Location Current User Local Machine
	To continue, click Next.
	Next Cancel
9.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Alle Zertifikate in folgenden Speicher speichern" ("Place all certificates in the following store") und klicken Sie auf "Durchsuchen" ("Browse…"). Certificate Store Certificate stores are system areas where certificates are kept.
	Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.
	 Automatically select the certificate store based on the type of certificate Place all certificates in the following store
	Browse
10.	Wählen Sie als Zertifikatspeicher den Ordner "Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen" ("Trusted Root Certification Authorities") und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".
	Select Certificate Store × Select the certificate store you want to use.
	Cancel

2 Engineering

Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM			
Klicken Sie auf "Weiter" ("Next"). Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate. Automatically select the certificate store based on the type of certificate Place all certificates in the following store Certificate store: Trusted Root Certification Authorities Next Cancel			
Klicken Sie im Fenster "Zertifikatimport-Assistent" ("Certificate Import Wizard") auf "Fertig stellen" ("Finish"), um Ihre Auswahl zu bestätigen. Completing the Certificate Import Wizard The certificate will be imported after you click Finish. You have specified the following settings: Certificate Store Selected by User Trusted Root Certification Authorities Content Certificate			
Klicken Sie im Fenster mit der Sicherheitswarnung auf "Ja" ("Yes"), um die Installation zu bestätigen. Security Warning You are about to install a certificate from a certification authority (CA) claiming to represent: LOGO Root CA V1.0 Windows cannot validate that the certificate is actually from "LOGO Root CA V1.0". You should confirm its origin by contacting "LOGO Root CA V1.0". The following number will assist you in this process: Thumbprint (sha1): BF4725EF EC419297 7C35605D 891EE430 ER219ECD Warning: If you install this root certificate, Windows will automatically trust any certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed thumbprint is a security risk. If you click "Yes" you aknowledge this risk. Do you want to install this certificate?			

Nr.	Herunterladen des LOGO! Root CA aus dem CIM			
14.	Abschließend erhalten Sie die Nachricht über den erfolgreichen Import des Zertifikats.			
15.	Wenn Firefox das Zertifikat nach der Installation immer noch als unzuverlässig einstuft oder das Zeichen für eine Sicherheitsausnahme erscheint,			
16.	Geben Sie in der Adressleiste des Mozilla Firefox-Browsers about : config ein.			
17.	Advanced Preferences × + - C • Firefox aboutconfig C security.enterprise_roots.enabled I Geben Sie in die Suchleiste security.enterprise_roots.enabled ein. 2. Setzen Sie den Wert auf "true". Anschließend können Sie sicher über HTTPS auf die Webserver von LOGO! BM und CIM zugreifen. Image: Comparison of the security of the sec			

3 Anhang

3.1 Service und Support

Industry Online Support

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung?

Über den Industry Online Support greifen Sie rund um die Uhr auf das gesamte Service und Support Know-how sowie auf unsere Dienstleistungen zu.

Der Industry Online Support ist die zentrale Adresse für Informationen zu unseren Produkten, Lösungen und Services.

Produktinformationen, Handbücher, Downloads, FAQs und Anwendungsbeispiele – alle Informationen sind mit wenigen Mausklicks erreichbar:

support.industry.siemens.com

Technical Support

Der Technical Support von Siemens Industry unterstützt Sie schnell und kompetent bei allen technischen Anfragen mit einer Vielzahl maßgeschneiderter Angebote – von der Basisunterstützung bis hin zu individuellen Supportverträgen.

Anfragen an den Technical Support stellen Sie per Web-Formular:

support.industry.siemens.com/cs/my/src

SITRAIN – Digital Industry Academy

Mit unseren weltweit verfügbaren Trainings für unsere Produkte und Lösungen unterstützen wir Sie praxisnah, mit innovativen Lernmethoden und mit einem kundenspezifisch abgestimmten Konzept.

Mehr zu den angebotenen Trainings und Kursen sowie deren Standorte und Termine erfahren Sie unter:

siemens.de/sitrain

Serviceangebot

Unser Serviceangebot umfasst folgendes:

- Plant Data Services
- Ersatzteilservices
- Reparaturservices
- Vor-Ort und Instandhaltungsservices
- Retrofit- und Modernisierungsservices
- Serviceprogramme und Verträge

Ausführliche Informationen zu unserem Serviceangebot finden Sie im Servicekatalog:

support.industry.siemens.com/cs/sc

Industry Online Support App

Mit der App "Siemens Industry Online Support" erhalten Sie auch unterwegs die optimale Unterstützung. Die App ist für iOS und Android verfügbar: support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2067

3.2 Industry Mall



Die Siemens Industry Mall ist die Plattform, auf der das gesamte Produktportfolio von Siemens Industry zugänglich ist. Von der Auswahl der Produkte über die Bestellung und die Lieferverfolgung ermöglicht die Industry Mall die komplette Einkaufsabwicklung – direkt und unabhängig von Zeit und Ort:

mall.industry.siemens.com

3.3 Links und Literatur

Tabelle 3-1

Nr.	Thema		
\1\	Siemens Industry Online Support		
	https://support.industry.siemens.com		
\2\	Link auf die Beitragsseite des Anwendungsbeispiels		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109806055		
\3\	Systemhandbuch LOGO!		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109741041		
\4\	Logikmodul LOGO! (Anwendungsbeispiele, Erweiterungsmodule)		
	www.siemens.de/logo		
\5\	SINAMICS V20 Betriebsanleitung		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109799545		
\6\	Handbuch LOGO! CIM		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109801699		
\7\	Online-Hilfe zum LOGO! Web Editor		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109753033		
\8\	LOGO! Web Based Trainings		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757017		
\9\	Download für LOGO! 8.3 Software Upgrade		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109783154		
\10\	Handbuch SINAMICS V20 Getting Started		
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482041		

3.4 Änderungsdokumentation

Tabelle 3-2

Version	Datum	Änderung
V1.0	02/2022	Erste Ausgabe