## SINAMICS S110 EPOS über FB283

Ansteuerung über PROFINET – Safety über F-DI

Applikationsbeschreibung • Februar 2012

# **Applikationen & Tools**

Answers for industry.



#### **Siemens Industry Online Support**

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58703073

#### Vorsicht:

Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50203404

Bei Fragen zu diesem Beitrag wenden Sie sich bitte über folgende E-Mail-Adresse an uns:

E-Mail: profinet.team.motioncontrol.i-dt@siemens.com

Nutzen Sie auch aktiv unser technisches Forum aus dem Service & Support Portal zu diesem Thema. Bringen Sie Fragen, Anregungen oder Probleme mit ein und diskutieren Sie diese zusammen mit unserer starken Forengemeinde:

http://www.siemens.de/forum-applikationen

## Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

## Inhaltsverzeichnis

Gewa	Gewährleistung und Haftung				
1	Automa	tisierungsfunktion	6		
	1.1	Beschreibung der Funktionalität	6		
2	Funktio	nalität des Funktionsbeispiels	7		
	2.1 2.2 2.3	Aufgabenstellung Lösung Aufbau des Funktionsbeispiels	7 7 7		
3	Erforde	rliche Komponenten	8		
	3.1 3.2	Hardware-Komponenten Software-Komponenten	8 9		
4	Aufbau	und Verdrahtung	10		
	4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3	Verdrahtung der Hardwarekomponenten Verdrahtung S7-300 und S110 bei PROFINET F-DI bei Safety über Klemme PM340 mit Motor	11 11 12 12		
5	Downlo	ad	13		
	5.1 5.2 5.3 5.4	S7-Programm SINAMICS S110 IP-Adresse und Gerätename einstellen SINAMICS S110 Projektierung STARTER Parametriersoftware beenden	13 13 18 20		
6	Verwen	dung der Applikation	21		
_	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.3	Über Digitale Eingänge (Zusätzliche 16xDI notwendig) Vorbereitung Bedienung Beispiel Variablentabellen Reference – Ansteuern der Betriebsart Referenzieren MDI – Ansteuern der Sollwertdirektvorgabe TVB – Ansteuern der Verfahrsätze Azyklische Aufträge Parameter –Parameter schreiben/lesen Para_1_10- Schreiben/lesen von 1-10 Parametern TVBsingle – Ändern/auslesen eines Verfahrsatzes TVBblock – Ändern/auslesen eines Verfahrsatzblocks FaultBuffer – Fehlerspeicher auslesen Funktionstest der Sicherheitsfunktionen	21 21 21 22 22 22 22 24 26 28 29 30 32 35 37 39		
7	Vertiefe	nde Informationen	40		
	7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6	Konfiguration der Steuerung Einstellungen in der Hardware Konfiguration S7-Programm Aufruf FB283 Konfiguration des SINAMICS S110 SIMATIC Manager, SINAMICS S110 einfügen Parametriertool STARTER aufrufen STARTER, Schnellinbetriebnahme durchführen STARTER, Motoridentifikation durchführen Einstellungen Basic Safety über F_DI Übersicht und Einstellungen der Lagereglormaskon	40 40 43 43 45 45 46 47 49 51		
	1.2.0	Mechanik	54		

10	Histori	e	79
9	Anspre	chpartner	79
	8.1	Internet-Link-Angaben	79
8	Literatu	urhinweis	79
	7.2.8 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4	Verfahrsätze Sollwertdirektvorgabe MDI Abschließen der Inbetriebnahme Fehlermeldungen des FB283 single.ErrorNumbr SINAMICS S110. FAQ zum FB283.	71 73 74 75 75 75 77 77 78
	7.2.7	Lageistwertaufbereitung Lageregler Überwachung Übersicht und Einstellungen der Einfachpositioniermasken Begrenzung Tippen Referenzieren	55 56 58 58 60 61 64 64

8

9

## 1 Automatisierungsfunktion

## 1.1 Beschreibung der Funktionalität

Der Frequenzumrichter SINAMICS S110 ist ein modularer Einachsantrieb mit der Funktion der Einfachpositionierung. Er besteht aus den Funktionseinheiten Control Unit (CU) und Power Module (PM).

Bei Nutzung der CU305 PN stehen zwei PROFINET Schnittstellen zur Verfügung. Über diese Schnittstellen ist es möglich Daten zwischen dem Umrichter und der Steuerung auszutauschen.

Die Sicherheitsfunktionen können über fehlersichere Digitaleingänge (F-DI) oder PROFIsafe angesteuert werden. In diesem Funktionsbeispiel wird beschrieben wie die Sicherheitsfunktionen über F-DI angesteuert werden.

## 2 Funktionalität des Funktionsbeispiels

## 2.1 Aufgabenstellung

Der SINAMICS S110 soll über einen Feldbus (PROFINET) von einer S7 300 CPU angesteuert werden. Dabei soll unter anderem die Möglichkeit bestehen die Verfahrsätze von der Steuerung aus zu ändern.

Optional sollen die Safety-Funktionen verwendet werden.

## 2.2 Lösung

In diesem Funktionsbeispiel wird hierfür der Funktionsbaustein FB 283 verwendet. Der FB 283 regelt die zyklische Kommunikation und bietet verschiedene Arten von azyklischen Aufträgen. Darunter eine Funktion zum schreiben und lesen der Verfahrsätze aber auch eine komfortable Möglichkeit beliebige Parameter zu ändern oder zu lesen.

Für die bessere Übersicht und eine erhöhte Flexibilität werden Anwenderspezifische Datentypen (User Defined Types / UDTs) verwendet um die große Menge an Daten anzuordnen und übersichtlich zu halten.

Falls die Safety-Funktionen des S110 genutzt werden sollen, stehen hierfür entsprechende Kapitel in dieser Anleitung zur Verfügung, in denen beschrieben wird wie die Funktionen eingerichtet werden.

Zusätzlich gibt es noch erweiterte Safetyfunktionen, die sogenannten Motion Monitoring Funktionen. Diese erfordern eine Lizenz und werden in diesem Beispiel nicht behandelt.

## 2.3 Aufbau des Funktionsbeispiels

Das Funktionsbeispiel ist in verschiedene Schritte aufgeteilt. Zunächst werden die technischen Vorraussetzungen für die Verwendung gezeigt und wie die Komponenten verdrahtet werden.

Danach wird die Inbetriebnahme und Bedienung mit dem mitgelieferten Funktionsbeispiel gezeigt.

Für den Fall das Sie ihr eigenes Projekt erstellen wollen, wird im Kapitel 7 erklärt wie Sie das Beispielprogramm selber erstellen können.

## 3 Erforderliche Komponenten

Dieses Beispiel ist für den SINAMICS S110 Demokoffer (Bestell-Nr. 6AG1067-1AA18-0AA0) ausgelegt. Wenn Sie anstelle dessen einen anders konfigurierten Aufbau nutzen wollen, so können Sie folgende Produkte verwenden. Die Umsetzung ist auch mit kompatiblen Komponenten möglich. Dafür ist evtl. eine Änderung der Hardware Konfiguration (HW-Konfig) oder im Parametriertool STARTER notwendig.

## 3.1 Hardware-Komponenten

#### Tabelle 3-1

Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer	Hinweis
Stromversorgung PS307 5A	1	6ES7307-1EA00-0AA0	
S7-300-CPU CPU 315-2 PN/DP	1	6ES7315-2EH13-0AB0	
Memory Card z.B. MMC 512 kB	1	6ES7953-8LJ11-0AA0	
Profilschiene	1	6ES7390-1AE80-0AA0	
PROFINET RJ45 Steckverbinder	2	6GK1901-1BB10-2AA0	
PROFINET Leitung	2 m	6XV1840-2AH10	
SINAMICS S110 CU CU305 PN – FW 4.4	1		
SINAMICS S110 PM PM340	1	6SL3210-1SB12-3AA0	
Motor Synchronservomotor	1	1FK7022-5AK71-1DA0	Für Safety ist bei Synchronmotoren ein Sin/Cos Geber erforderlich

## 3.2 Software-Komponenten

#### Tabelle 3-2

Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer	Hinweis
Inbetriebnahmetool STARTER V4.2	1	6SL3072-0AA00-0AG0 Oder Download von http://support.automation.si emens.com/WW/view/de/2 6233208	
STEP 7 V5.5	1	6ES7822-1AA01-0YA5	alternativ. 5.4 SP5
Distributed Safety V5.4	1	6ES7833-1FC02-0YA5	mind. 5.4 SP5

#### **Beispieldateien und Projekte**

Die folgende Liste enthält alle Dateien und Projekte, die in diesem Beispiel verwendet werden.

Tabelle 3-3

Komponente	Hinweis
S110STD.zip	<diese datei="" enthält<br="" gepackte="">das STEP 7 Projekt.&gt;</diese>
S110STD.pdf	Dieses Dokument.

## 4 Aufbau und Verdrahtung

Das Kapitel beschreibt den Hardwareaufbau und die Verdrahtung des Funktionsbeispiels.

Beachten Sie nachfolgende Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Verwendung des SINAMICS S110:



Der SINAMICS S110 führt gefährliche Spannungen und steuert umlaufende mechanische Teile, die gegebenenfalls gefährlich sind. Bei Missachtung der Warnung oder Nichtbefolgen der Hinweise aus der zum SINAMICS S110 gehörenden Anleitungen können Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten

## 4.1 Verdrahtung der Hardwarekomponenten

## 4.1.1 Verdrahtung S7-300 und S110 bei PROFINET

Abbildung 4-1



## 4.1.2 F-DI bei Safety über Klemme

Abbildung 4-2



Zum Auswerten der sicheren Signale wird ein SM326 Modul verwendet.

### 4.1.3 PM340 mit Motor



## 5 Download

## 5.1 S7-Programm

Für den Download des S7-Programms benötigen Sie eine Verbindung zwischen der MPI-Schnittstelle Ihres PG/PC und der MPI-Schnittstelle der S7-CPU.

- Starten Sie den "SIMATIC Manager".
- Dearchivieren Sie das mitgelieferte Funktionsbeispiel.
- Öffnen Sie das Projekt "S110\_FB283".
- Verbinden Sie die Steuerung mit ihrem PG/PC über die MPI/PROFIBUS Schnittstelle.
- Wählen Sie über "Extras > PG/PC-Schnittstelle auswählen…" die "AUTO" Schnittstellenerkennung der "MPI/PROFIBUS" Schnittstelle aus. Und Konfigurieren Sie die Schnittstelle anhand des Ergebnisses der automatischen Erkennung.
- Wählen Sie die gewünschte Beispielkonfiguration "SIMATIC 300\_PN" aus
- Öffnen Sie die "HW-Konfig" und laden Sie diese in die Steuerung. Schließen Sie nach dem Download wieder die "HW-Konfig".
- Durch das Laden der "HW-Konfig" haben sich evtl. die Schnittstellen der Steuerung geändert. Kontrollieren Sie daher ihre "PG/PC Schnittstelle" und konfigurieren Sie gegebenenfalls um. Zum Einstellen der Geräteadressen beachten Sie Kapitel 5.2 SINAMICS S110 IP-Adresse und Gerätename einstellen
- Markieren Sie im SIMATIC Manager über "CPU > S7-Programm > Bausteine" den Bausteinordner.
- Laden Sie alle Bausteine des S7-Programms in die CPU

## 5.2 SINAMICS S110 IP-Adresse und Gerätename einstellen

Anders als bei PROFIBUS wird bei PROFINET die Adresse der Teilnehmer nicht Hard- sondern Softwaremäßig eingestellt. Hierfür wird eine Verbindung zwischen dem PG/PC und der PROFINET Schnittstelle des SINAMICS S110 über TCP/IP benötigt.

- Schließen Sie hierzu die PROFINET Leitung von der SINAMICS S110 Schnittstelle X01 P2 an die Ethernet Schnittstelle Ihres PG/PC an (siehe Kapitel 4.1).
- Stellen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske der Ethernet-Karte ihres PG/PC wie folgt ein.

#### Abbildung 5-1

Netzwerkverbindungen		
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Erweitert ?	1	
🔇 Zurück - 🕑 - 🏂 🔎 Suchen 🎓 Ordner 🕼 🍞 🗙 🍤 🎹 -		
Adresse 🕥 Netzwerkverbindungen	🔽 🏹 Wechseln zu	
Assistent  Assistent für neue Verbindungen  LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet		Eigene eBooks
LAN-Werkindung Netzwerkkabel wurde entfernt Intel(R) PRO/100 VE Network Untel(R) PRO/100 VE Network Untel(R) PRO/Wireless 2915AB		
Diese Vetbindung verwendet folgende Elemente: ♥ The PROFINET 10 RT-Protocol ♥ The PROFINET 10 RT-Protocol ♥ The PROFINET 10 RT-Protocol ♥ The Internet Protocol (TCP/IP) ♥	Eigenschaften von Internet Protocol (10         Allgemein         IP-Einstellungen können automatisch zugewiese         Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Siden Netzwerkdaministator, um die geeigneten If beziehen.         O IP-Adresse automatisch beziehen         IP-Adresse:         Subnetzmaske:         255         Standardgateway:	P/IP         2         ×           n werden, wenn das e sich anderrfälls an Einstellungen zu         •         •           168 . 0 . 100         •         •         •           255 . 255 . 0         •         •         •
Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt  OK Abbrechen	DNS-Serveradresse automatisch beziehen     Folgende DNS-Serveradressen verwender     Bevorzugter DNS-Server:     Alternativer DNS-Server:	
	C	Erweitert OK Abbrechen

 Im STARTER wählen Sie über "Extras > PG/PC-Schnittstelle auswählen…" die TCP/IP Schnittstellenparametrierung aus. Über diese Schnittstelle können Sie im Verlauf des Funktionsbeispiels alle weiteren Schritte durchführen.

ıstellen 🔀
ation:
> TCP/IP -> Intel(R) PRO/100 VE 💌
ametrierung:
00 VE Ne Eigenschaften
Diagnose
10/100 VE Ne Kopieren
U/Wireless 🗸 Löschen
S-CPs mit TCP/IP
Auswählen
Abbrechen Hilfe

• Im Anschluss öffnen Sie im STARTER über "Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten..." den Dialog "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten".

• Betätigen Sie den Button "Durchsuchen...".

Abbildung 5-3

Ethernet Teilnehmer		Online erreichbare Teilnehmer
MAC-Adresse:		Durchsuchen
IP-Konfiguration eins	tellen	
IP-Parameter ver	rwenden	
IP-Adresse:		Netzübergang
II Adiesse.		Keinen Router verwenden
Subnetmaske:		C Router verwenden
		Aaresse:
C IP-Adresse von	einem DHCP-Server beziehen	
identifiziert über—		
Client-ID	C MAC Adresse	C Gerätename
Client-ID:		
IP-Konfiguration z	uweisen	
Gerätename vergeb	en	
Gerätename:		
Geralename.		Name zuweisen
Bijcksetzen auf Wei	rk seinstellungen	
		Zurücksetzen

• In daraufhin eingeblendeten Dialog markieren Sie den Teilnehmer von Gerätetyp SINAMICS und betätigen den Button "OK".

#### Abbildung 5-4

Netz durchsuchen -	2 Teilnehmer			×
<u>S</u> tarten An <u>ha</u> lten	! IP-Adresse 192,168,0,1 0.0,0,0	MAC-Adresse 00-0E-8C-82-7F-FD 00-1F-F8-03-6A-46	Gerätetyp S7-300 SINAMICS	Name pn-io
schn <u>e</u> ll suchen				
	•			Þ
<u>B</u> linken	MAC-Adresse:	00-1F-F8-03-6A-46		
ОК		A	bbrechen	Hilfe

(1.) Tragen Sie nun unter "IP-Adresse: 192.168.0.2" und unter "Subnetmaske: 255.255.255.0" ein. (2.) Im Anschluss betätigen Sie den Button "IP-Konfiguration zuweisen".

Abbildung 5	5-5	
Ethe	ernet-Teilnehmer bearbeiten	×
	Ethernet Teilnehmer Online erreichbare Teilnehmer MAC- <u>A</u> dresse: 00-1F-F8-03-6A-46 <u>D</u> urchsuchen <b>1.</b>	
	IP-Konfiguration einstellen	
	IP-Adresse:       192.168.0.2       Netzübergang         Subnetzmaske:       255.255.255.0       Image: Netzübergang         Adresse:       192.168.0.2       Image: Netzübergang	
	○ IP-Adresse von einem DHCP-Server beziehen         identifiziert über         ⓒ Dient-ID         ○ Dient-ID:	
	IP-Konfiguration zuweisen       2.         Gerätename vergeben       .         Gerätename:       \$110         3.       3.	
	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	

- (3.) Nach Abschluss der IP-Konfiguration Zuweisung tragen Sie den in der HW-Konfig vergebenen Gerätenamen unter "Gerätename:" ein (in diesem Funktionsbeispiel "S110"). (4.) Durch betätigen des Buttons "Name zuweisen" wird dieser dem SINAMICS S110 zugewiesen.
- Schließen Sie die Maske durch Betätigen des "Schließen" Buttons.

## 5.3 SINAMICS S110 Projektierung

Führen Sie im Anschluss einen Download der SINAMICS S110 Projektierung über das Inbetriebnahmetool STARTER durch.

• Ausgehend vom Hauptpfad des SIMATIC Managers starten Sie den STARTER durch markieren des "SINAMICS\_S110" Icon und Doppelklick auf das "Inbetriebnahme" Icon.

#### Abbildung 5-6



- Falls Sie zu Kapitel 3.1 abweichende Komponenten haben, wählen Sie unter SERVO\_02 in der Konfigurationsmaske "DDS konfigurieren" aus und folgen dem Wizard. Dabei Ändern Sie die Motor- und Leistungsteildaten. (Bei DRIVE-CLiQ Motoren ist der Haken "Motor neu auslesen" zu aktivieren)
- Im Anschluss markieren Sie im Projektnavigator den STARTER

Parametriersoftware das Objekt "S110" (1.) und betätigen den Button 🗯 (2.) zum Aufbau der Online Verbindung zum Frequenzumrichter.

Abbildung 5-7



 Nach dem Aufbau der Online Verbindung, betätigen Sie f
ür den Download der SINAMICS S110 Antriebsparameter den Button Eine separate Aktivierung von Safety ist notwendig, da Checksummen beim Download nicht kontrolliert werden. Details siehe Kapitel 7.2.5.

• Zum Aktivieren der Safety Funktionen müssen Sie in der Safetymaske zunächst auf Einstellungen ändern. (2.)

#### Abbildung 5-8



- Danach können Sie über Parameter kopieren (1.) und Einstellungen aktivieren (2.) die Safety-Funktionen aktivieren.
- Mehr Details zum Thema Safety Integrated finden sie im Funktionshandbuch des S110.



- In den darauffolgenden Masken geben Sie zunächst die Checksummen aus und lassen dann die Daten des gesamten Antriebgeräts ins ROM Sichern.
- Nach einem PowerOn-Reset ist der Antrieb einsatzbereit.

### 5.4 STARTER Parametriersoftware beenden

- Wenn Sie keine weiteren Parameter Einstellungen vornehmen wollen, so können Sie die Parametriersoftware STARTER jetzt beenden.
- Im Anschluss übertragen Sie alle Parameter in Ihr Offline Projekt durch Betätigen des Button.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem PG / PC und dem SINAMICS S110 durch Betätigen des Buttons.
- Im Anschluss können Sie über "Projekt > Beenden" oder durch Betätigen des Buttons den STARTER beenden.

## 6 Verwendung der Applikation

Für die Verwendung der Applikation stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Im Kapitel 6.1 wird ein S7-Baustein vorgestellt über den in Kombination mit einer Digital Eingabe Baugruppe die einzelnen Funktionen des S110 angesteuert werden können.

In Kapitel 6.2 wird erläutert, wie die Funktionalitäten über verschiede Variablentabellen aktiviert wird.

## 6.1 Über Digitale Eingänge (Zusätzliche 16xDI notwendig)

#### 6.1.1 Vorbereitung

- Abweichend von der Sollhardware wird hierfür eine Digitale-Eingangsbaugruppe für 16 Digitale Eingänge benötigt (Alternativ 2x 8xDI).
- Fügen Sie ihr jeweiliges Modul in die HW-Konfig ein. Achten sie darauf, dass der Adressbereich des Moduls das EW 0 ist.
- Ausserdem muss der FC1 im OB1 aufgerufen werden. Entfernen sie hierzu die Kommentare bei:

CALL FC 1

### 6.1.2 Bedienung

Tabelle 6-1

Bit	
E 0.0	Ein/Aus1
E 0.1	Quittieren
E 0.2	Tippen in positive Richtung (Tippen 2)
E 0.3	Tippen in negative Richtung (Tippen 1)
E 0.4	Referenzpunktfahrt starten
E 0.5	Referenzpunkt manuell setzen
E 0.6	MDI Absolut (1) oder Relativ (0)
E 0.7	MDI stetige Sollwertübernahme (1) oder Flanke
E 1.0	MDI aktivieren
E 1.1	Wertübernahme
E 1.2	Verfahrauftrag verwerfen (0)
E 1.3	Zwischenhalt (0)
E 1.4	Verfahrsatzanwahl Bit 0
E 1.5	Verfahrsatzanwahl Bit 1
E 1.6	Verfahrsatzanwahl Bit 2
E 1.7	Verfahrsatzanwahl Bit 3

(Die Werte für MDI müssen in der Steuerung eingestellt werden, die Verfahrsätze im STARTER)

#### 6.1.3 Beispiel

Quittieren  $\rightarrow$  Stetige Sollwertübernahme deaktivieren  $\rightarrow$  Einschalten (Flanke)  $\rightarrow$ Mit Tippen zum gewünschten Referenzpunkt fahren  $\rightarrow$  Referenzpunkt setzen  $\rightarrow$ MDI deaktivieren  $\rightarrow$  Verfahrsatz 0 auswählen  $\rightarrow$  Verfahrauftrag verwerfen und Zwischenhalt auf 1 setzen  $\rightarrow$  Wertübernahme aktivieren (Flanke)  $\rightarrow$  Antrieb führt Verfahrsatz aus  $\rightarrow$  MDI auf relativ setzen  $\rightarrow$  MDI aktivieren  $\rightarrow$  Wertübernahme aktivieren (Flanke)  $\rightarrow$  Antrieb verfährt um angegebenen Lagewert  $\rightarrow$  MDI auf absolut setzen  $\rightarrow$  Antrieb verfährt zur vorgegebenen Zielposition.  $\rightarrow$  Ausschalten mit AUS1.

### 6.2 Variablentabellen

#### 6.2.1 Reference – Ansteuern der Betriebsart Referenzieren

Für das Absolute Positionieren ist ein referenzierter Antrieb notwendig. Mit der Variablentabelle "Reference" kann diese Referenzierung der Achse durchgeführt werden.

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 172	Steuerwort 1	
DB72.DBX 173.0	p0840 Ein/Aus1 Einschalten des Antriebs.	0 → 1 Einschalten
DB72.DBX 213.3	Der Umrichter hat eine aktive Störmeldung	
DB72 DBW 230	Aktuelle Störnummer	
DB72.DBX 173.7	p2103.0 Fehler quittieren Fehler werden bei positiver Flanke quittiert.	
DB72.DBX 172.0	p2589 EPOS Tippen 1	1 = Verfahren
	Antrieb wird im Tippbetrieb 1 verfahren (Standard = negative Verfahrrichtung)	in negative Drehrichtung
DB72.DBX 172.1	p2590 EPOS Tippen 2 Antrieb wird im Tippbetrieb 2 verfahren (Standard = positive Verfahrrichtung)	1 = Verfahren in positive Drehrichtung
DB72.DBX 172.3	Starten des Referenziervorgangs (aktiv/passiv)	0
DB72.DBX 177.1	Manuelles setzen des Referenzpunkts	0 → 1 Referenzpunkt setzen
DB72.DBX 176.0	Auswahl des Referenziertyps	
	0 = Referenzpunktfahrt (aktiv)	
DB72.DBX 177.2	Signal für den Referenznocken	
	(Wird bei aktivem Referenzieren mit Referenznocken und Gebernullmarke benötigt)	
DB72.DBX 176.1	Startrichtung des Referenzierens (aktives Ref.)	
DB72.DBD 222	Aktueller Lageistwert	
DB72.DBX 212.3	Rückmeldung Antrieb referenziert	

То	hal	Ь	6 2
١a	bei	ie	0-2

#### Beispielansteuerung - Manuelles setzen des Referenzpunkts

Antrieb einschalten  $\rightarrow$  Verfahren mit Tippen zur Referenzposition  $\rightarrow$  Manuelles setzen des Referenzpunkts. Nähere Informationen zum Referenzieren siehe Kapitel 7.2.7 Übersicht und Einstellungen der Einfachpositioniermasken im Abschnitt Referenzieren.

### 6.2.2 MDI – Ansteuern der Sollwertdirektvorgabe

Die Variablentabelle MDI dient zur Ansteuerung der Betriebsart MDI welche auch Sollwertdirektvorgabe genannt wird.

l abelle 6-3
--------------

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 172	Steuerwort 1	
DB72.DBX 173.0	p0840[1] Ein/Aus1 Einschalten des Antriebs.	0 → 1 Einschalten
DB72.DBX 173.4	p2641 EPOS Verfahrauftrag verwerfen Muss fürs Verfahren "true" sein. Bei "false" wird der Auftrag verworfen.	1 Auftrag nicht verwerfen
DB72.DBX 173.5	p2640 EPOS Zwischenhalt Muss fürs Verfahren "true" sein. Bei "false" wird der Antrieb gestoppt.	1 Kein Zwischenhalt
DB72.DBX 173.6	(p2631 Verfahrauftrag aktivieren Angewählter Verfahrauftrag wird aktiviert. Wenn MDI aktiviert ist (p2647 = "true") nicht relevant) p2650 MDI Sollwertübernahme Übernimmt die MDI Sollwerte bei positiver Flanke. (Wenn p2649 = "false")	0 → 1 Übernahme des MDI – Sollwerts
DB72.DBX 213.3	Der Umrichter hat eine aktive Störmeldung	
DB72 DBW 230	Aktuelle Störnummer	
DB72.DBX 173.7	p2103.0 Fehler quittieren Fehler werden bei positiver Flanke quittiert.	
DB72.DBX 172.0	p2589 EPOS Tippen 1 Antrieb wird im Tippbetrieb 1 verfahren (Standard = negative Verfahrrichtung)	0
DB72.DBX 172.1	p2590 EPOS Tippen 2 Antrieb wird im Tippbetrieb 2 verfahren (Standard = positive Verfahrrichtung)	0
DB72.DBX 174.0	p2648 MDI Positioniertyp "true" = absolute Positionierung (Achse muss referenziert sein) "false" = relative Positionierung	0 Relatives Positionieren

Variable	Bedeutung		Beispiel
DB72.DBX 174.1	p2651	MDI Richtungsanwahl positiv *)	
DB72.DBX 174.2	p2652	MDI Richtungsanwahl negativ *)	
*)	EPOS Ric Vorwahl V Wenn beid die Achse EPOS Ric aktivierter Positionie Absolut Pc Wenn beid auf dem ki	htungsanwahl beim Einrichten: erfahrrichtung le angewählt oder abgewählt sind bleibt stehen. htungsanwahl beim Positionieren und Modulokorrektur und absolut erung: bsitionieren in ausgewählter Richtung le angewählt oder abgewählt sind wird ürzesten Weg positionieren.	
DB72.DBX 174.4	p2649 Wenn "fals p2650 die Wenn "true und relativ	EPOS MDI Übernahmeart Auswahl. e" werden nur bei positiver Flanke von Werte übernommen. e" werden die Werte stetig übernommen es Positionieren ist nicht zulässig.	0 Übernahme Sollwert bei Flanke
DB72.DBX 174.6	p2653 Antrieb wir Geschwind MDI mit p2 (negative F	MDI Einrichten. d mit den eingestellten digkeits- und Beschleunigungswerten für 2651 (positive Richtung) und p2652 Richtung) verfahren.	0
DB72.DBX 174.7	p2647 Mit "true" v aktiviert.	MDI Anwahl vird die Positionierung über MDI	1 Positionieren über MDI
DB72.DBW 180	p2646 Skalierung	Geschwindigkeitsoverride sfaktor für die Geschwindigkeit in %.	16384 (= 100%)
DB72.DBD 182	p2642 Eingabe de	MDI Positionssollwert es Positionssollwerts.	360000
DB72.DBD 186	p2643 Eingabe de	MDI Geschwindigkeitssollwert es Geschwindigkeitssollwerts in LU/min.	1440000 (= 4000 min <sup>-1</sup> )
DB72.DBW 190	p2644 Skalierung	MDI Beschleunigungsoverride sfaktor für die Beschleunigung in %.	16384 (= 100%)
DB72.DBW 192	p2645 Skalierung	MDI Verzögerungsoverride sfaktor für die Verzögerung in %.	16384 (= 100%)
DB72.DBW 212	r0052	Zustandswort 1	
DB72.DBX 213.2	r0899.2	Betrieb freigegeben	
DB72.DBD 222	r2521.0	Lageistwert, Lageregler	
DB72.DBD 226	r0063	Drehzahlistwert, geglättet	

#### Beispielansteuerung – Relatives verfahren über MDI

Einrichten und Tippen abwählen (0)  $\rightarrow$  Verfahrauftrag verwerfen und Zwischenhalt deaktivieren (1)  $\rightarrow$  Positioniertyp auswählen  $\rightarrow$  Übernahmeart wählen  $\rightarrow$  MDI anwählen  $\rightarrow$  Sollwerte eingeben  $\rightarrow$  Antrieb einschalten $\rightarrow$  Verfahrauftrag aktivieren

Nähere Informationen zu MDI siehe Kapitel 7.2.7 Übersicht und Einstellungen der Einfachpositioniermasken im Abschnitt Direktanwahl/MDI.

#### 6.2.3 TVB – Ansteuern der Verfahrsätze

Mit der Variablentabelle TVB können die Verfahrsätze angesteuert werden.

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 172	Steuerwort 1	
DB72.DBX 173.0	p0840[1] Ein/Aus1 Einschalten des Antriebs.	0 → 1 Einschalten
DB72.DBX 173.4	p2641 EPOS Verfahrauftrag verwerfen Muss fürs Verfahren "true" sein. Bei "false" wird der Auftrag verworfen.	1 Auftrag nicht verwerfen
DB72.DBX 173.5	p2640 EPOS Zwischenhalt Muss fürs Verfahren "true" sein. Bei "false" wird der Antrieb gestoppt.	1 Kein Zwischenhalt
DB72.DBX 173.6	(p2631 Verfahrauftrag aktivieren Angewählter Verfahrauftrag wird aktiviert. p2650 MDI Sollwertübernahme Übernimmt die MDI Sollwerte bei positiver Flanke. (Wenn p2649 = "false")	0 → 1 Verfahrauftrag aktivieren
DB72.DBX 213.3	Der Umrichter hat eine aktive Störmeldung	
DB72 DBW 230	Aktuelle Störnummer	
DB72.DBX 173.7	p2103.0 Fehler quittieren Fehler werden bei positiver Flanke quittiert.	
DB72.DBX 172.0	p2589 EPOS Tippen 1 Antrieb wird im Tippbetrieb 1 verfahren (Standart negative Richtung)	0
DB72.DBX 172.1	p2590 EPOS Tippen 2 Antrieb wird im Tippbetrieb 2 verfahren (Standart positive Richtung)	0
DB72.DBX 174.7	p2647 MDI Anwahl Mit "false" wird die Positionierung über MDI, welche Vorrang hat, deaktiviert.	0 MDI deaktiviren
DB72.DBB 175	Verfahrsatznummer	0 Verfahrsatz 0 anwählen
DB72.DBX 175.0	p2625 Verfahrsatzanwahl Bit 0 Wertigkeit: $2^0 = 1$	
DB72.DBX 175.1	p2626 Verfahrsatzanwahl Bit 1 Wertigkeit: $2^1 = 2$	
DB72.DBX 175.2	p2627 Verfahrsatzanwahl Bit 2 Wertigkeit: $2^2 = 4$	
DB72.DBX 175.3	p2628 Verfahrsatzanwahl Bit 3	

Verfahrsatzanwahl Bit 4

Verfahrsatzanwahl Bit 5

Wertigkeit:  $2^3 = 8$ 

Wertigkeit:  $2^4 = 16$ 

Wertigkeit:  $2^5 = 32$ 

p2629

p2630

DB72.DBX 175.4

DB72.DBX 175.5

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 212	r0052 Zustandswort 1	
DB72.DBX 213.2	r0899.2 Betrieb freigegeben	
DB72.DBB 215	Aktiver Verfahrsatz	
DB72.DBX 215.0	r2670.0 Aktiver Verfahrsatz Bit 0 Wertigkeit: $2^0 = 1$	
DB72.DBX 215.1	r2670.1 Aktiver Verfahrsatz Bit 1 Wertigkeit: $2^1 = 2$	
DB72.DBX 215.2	r2670.2 Aktiver Verfahrsatz Bit 2 Wertigkeit: $2^2 = 4$	
DB72.DBX 215.3	r2670.3 Aktiver Verfahrsatz Bit 3 Wertigkeit: $2^3 = 8$	
DB72.DBX 215.4	r2670.4 Aktiver Verfahrsatz Bit 4 Wertigkeit: $2^4 = 16$	
DB72.DBX 215.5	r2670.5 Aktiver Verfahrsatz Bit 5 Wertigkeit: $2^5 = 32$	
DB72.DBD 222	r2521.0 Lageistwert, Lageregler	

#### Beispielansteuerung – Verfahrsatz 0 starten

Tippen abwählen (0)  $\rightarrow$  Verfahrauftrag verwerfen und Zwischenhalt deaktivieren (1)  $\rightarrow$  MDI abwählen (0)  $\rightarrow$  Verfahrsatznummer eingeben  $\rightarrow$  Antrieb einschalten $\rightarrow$  Verfahrsatz aktivieren-

Nähere Informationen zu MDI siehe Kapitel 7.2.7 Übersicht und Einstellungen der Einfachpositioniermasken im Abschnitt Direktanwahl/MDI.

#### 6.2.4 Azyklische Aufträge

Mit azyklischen Aufträgen können zusätzlich zu dem zyklischen Telegramm Daten gesendet und empfangen werden. Die azyklischen Aufträge müssen dazu einzeln angestoßen werden.

Der Vorteil von azyklischen Aufträgen ist, dass auch Parameter angesprochen werden können die von der zyklischen Kommunikation nicht angesprochen werden. Außerdem können sie eine größere Datenmenge bearbeiten.

Zu beachten ist, dass azyklische Aufträge nicht in beliebiger Anzahl aufgerufen werden können, da zum einen die Steuerung nur eine gegrenzte Anzahl von Aufträgen gleichzeitig bearbeiten kann und der Antrieb während des Bearbeitens eines Auftrags weitere Aufträge ablehnt.

Nähere Informationen zur Anzahl der gleichzeitig möglichen Anzahl von azyklischen Aufträgen finden Sie unter dem folgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32210587

Mit der Auftragsschnittstelle single können zwei Arten von azyklischen Aufträgen gestartet werden:

- Parameteraufträge
- Sonderaufträge

Über den Parameter tasksi wird normalerweise ein einzelner Parameterauftrag gestartet. Die Zahl die in tasksi eingetragen ist entspricht dabei dem zu bearbeitenden Parameter. Allerdings gibt es auch einen reservierten Bereich, der nicht für Parameteraufträge zur Verfügung steht sondern Sonderaufträge startet.

#### Liste der Sonderaufträge

- 30000: Einzelne Verfahrsätze lesen / schreiben.
- 30001: Verfahrsatzblöcke lesen / schreiben
- 30002: Störspeicher auslesen
- 30010: Bis zu 10 Parameter lesen / schreiben
- 30011: Verfahrsätze 0 bis 63 vorbelegen (nur S120, bei S110 nicht möglich)

### 6.2.5 Parameter –Parameter schreiben/lesen

Mit dieser Variablentabelle kann einzeln auf Parameter zugegriffen werden.

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW16	tasksi Angabe der <b>Parameternummer</b>	p1135 Parameter für AUS3 Rücklaufzeit
DB72.DBW18	ind Unterparameternummer, Subindex	0 Index 0
DB72.DBD20	Data Enthält den zu schreibenden bzw. den ausgelesenen Parameterwert	5.0 Rücklauframpe von 5s einstellen.
DB72.DBX14.0	RD Startet einen Leseauftrag. Der Parameterwert wird in "Data" gespeichert.	0 Kein Leseauftrag
DB72.DBX14.1	WR Startet einen Schreibauftrag. Der Wert aus "Data" wird in den Umrichter geschrieben.	0 → 1 Schreibauftrag starten
DB72.DBX14.3	busy Die Übertragung ist aktiv.	
DB72.DBX14.2	Done Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt.	
DB72.DBX14.7	Error Der Auftrag wurde mit einem Fehler abgebrochen.	
DB72.DBW24	ErrorNumbr Enthält wenn Error = "true" die Fehlernummer mit der der Auftrag abgebrochen wurde. (Siehe Kapitel 7.3.1 single.ErrorNumbr)	

Tabelle 6-5

#### Beispielansteuerung – Rücklauframpe ändern

"tasksi" einstellen (p1135) → index einstellen (0) → Rücklauframpe in Data eintragen (5.0) → Schreibauftrag mit pos. Flanke starten.

### 6.2.6 Para\_1\_10- Schreiben/lesen von 1-10 Parametern

Die Liste Para\_1\_10 dient dazu bis zu 10 Parameter gleichzeitig zu lesen/schreiben.

Tabelle 6-6

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW16	tasksi Enthält die Sonderauftragsnummer "30010" für das gleichzeitige lesen/schreiben von bis zu 10 Parametern.	30010 Sonderauftrags- nummer
DB72.DBW18	Ind Gibt die Nummer des ersten zu bearbeiten Parameterauftrag an.	1
DB72.DBD20	Data Gibt die Nummer des letzten zu bearbeiten Parameterauftrag an.	2
DB72.DBX14.0	RD Startet die Parameteraufträge als Leseaufträge.	0 → 1 Leseauftrag starten
DB72.DBX14.1	WR Startet die Parameteraufträge als Schreibeaufträge	0 Kein Schreibauftrag
DB72.DBX14.3	busy Die Übertragung ist aktiv.	
DB72.DBX14.2	Done Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt.	
DB72.DBX14.7	Error Der Auftrag wurde mit einem Fehler abgebrochen.	
DB72.DBW24	ErrorNumbr Enthält wenn Error = "true" die Fehlernummer mit der der Auftrag abgebrochen wurde. (Siehe Kapitel 7.3.1 single.ErrorNumbr)	
Parameter 1		
DB72.DBW54	PNU_1 Parameternummer des Parameterauftrags X	p2585 Parameter EPOS Tippen 1
DB72.DBW56	Ind_1 Unterparameternummer des Parameterauftrags X	0
DB72.DBD58	Data_1 Gelesener/zu schreibender Parameterwert des Parameterauftrags X	
Parameter 2		
DB72.DBW62	PNU_2 Parameternummer des Parameterauftrags X	p2586 Parameter EPOS Tippen 2

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 64	Ind_2	0
	Unterparameternummer des Parameterauftrags X	
DB72.DBD 68	Data_2	
	Gelesener/zu schreibender Parameterwert des Parameterauftrags X	
Parameter 10		
DB72.DBW 126	PNU_10	
	Parameternummer des Parameterauftrags X	
DB72.DBW 128	Ind_10	
	Unterparameternummer des Parameterauftrags X	
DB72.DBD 130	Data_10	
	Gelesener/zu schreibender Parameterwert des Parameterauftrags X	

#### Beispielansteuerung – Auslesen der EPOS Tippgeschwindigkeiten

Jeweilige Parameternummer einstellen (2585 bzw. 2586)  $\rightarrow$  Jeweiligen Index einstellen (0)  $\rightarrow$  Nummer des ersten Auftrags eingeben (index = 1) $\rightarrow$  Nummer des letzten Auftrags eingeben (Data = 2)  $\rightarrow$  Leseauftrag mit pos. Flanke starten

### 6.2.7 TVBsingle – Ändern/auslesen eines Verfahrsatzes

In dieser Variablentabelle können Verfahrsätze einzeln übertragen werden. Dabei muss beachtet werden das auch die Werte die beim Verfahrauftrag nicht benötigt werden (Im STARTER grau hinterlegt), einen gültigen Wert haben müssen falls sie übertragen werden. Ansonsten treten Fehler bei der Übertragung auf.

Tabelle 6	-7
-----------	----

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW 16	tasksi Enthält die Sonderauftragsnummer "30000" für das schreiben und lesen eines Verfahrsatzes	30000 Sonderauftrags- nummer
DB72.DBW 18	Ind Gibt die Verfahrsatzposition 0 bis 15 an. (Entspricht dem Index 1 bis 16)	11 Bearbeiten vom 12. Verfahrsatz
DB72.DBD 20	Data keine Bedeutung	
DB72.DBX 14.0	RD Startet das auslesen des Verfahrsatzes	0 kein Leseauftrag
DB72.DBX 14.1	WR Startet das schreiben des Verfahrsatzes	0 → 1 Verfahrsatz schreiben
DB72.DBX 14.3	busy Die Übertragung ist aktiv.	
DB72.DBX 14.2	Done Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt.	
DB72.DBX 14.7	Error Der Auftrag wurde mit einem Fehler abgebrochen.	
DB72.DBW 24	ErrorNumbr Enthält wenn Error = "true" die Fehlernummer mit der der Auftrag abgebrochen wurde. (Siehe Kapitel 7.3.1 single.ErrorNumbr)	
DB72.DBB 134	Vorwahl welche Parameter übertragen werden sollen. Bit 0 Satznummer Bit 1 Position Bit 2 Geschwindigkeit Bit 3 Beschleunigung Bit 4 Verzögerung Bit 5 Befehl Bit 6 Befehlsparameter Bit 7 Modus	1011 1111 Alles außer dem Befehlsparameter übertragen.
DB72.DBW 136	block_no Gibt die Verfahrsatznummer an (-1 bis 63) die Nummer muss eindeutig sein. Die Aufträge werden nach der Verfahrsatznummer abgearbeitet. Bei -1 wird der Verfahrsatz ignoriert. (-1 darf beliebig oft vorkommen)	40

Variable	Bedeutung		Beispiel
DB72.DBD 138	position Gibt den Positionssollwe	ert an.	45000
DB72.DBD 142	velocity Gibt die Geschwindigkeit an in [1000 LU/min].		3600
DB72.DBD 146	accel_over Gibt den Prozentualen Beschleunigungswert an.		50.0
DB72.DBD 150	decel_over Gibt den Prozentualen \	/erzögerungswert an.	50.0
DB72.DBW 154	commandGibt die Auftragsart an:1:Positionieren2:Festanschlag3:Endlos positiv4:Endlos negativ5:Warten6:GoTo7:Set_Output8:Reset_Output9:Ruckbegrenzung	9	1
DB72.DBD 156	command_par Gibt zusätzliche Auftrag WARTEN: GOTO: SET_Output: RESET_Output: RUCK: FESTANSCHLAG:	sparameter an Wartezeit in [ms] Satznummer zu der gesprungen wird. Setzen von Digitalausgang 1, 2 oder beiden (3) Rücksetzen von Digitalausgang 1, 2 oder beiden (3) "1" aktivieren bzw. "0" deaktivieren. Eingabe des Klemmmoments in [Nm]	

Variable	Bedeutung		Beispiel
DB72.DBW 160	mode Gibt den Modus des Ve	erfahrsatzes an.	0000 0000 0000 0000
	Verfahrsatz einblende xxxx xxxx xxxx xxx0 Verfahrsatzes	en (Bit 3-0) Einblenden des	Verfahrsatz einblenden (aktiv)
	xxxx xxxx xxxx <b>xxx1</b> Verfahrsatzes	Ausblenden des	Nach Verfahrsatz Ende
	Ausblenden enspricht - ignoriert.	1 Verfahrsatz wird	Absolute Positionierung
	Weiterschaltung (Bit 7-4)		
	xxxx xxxx <b>0000</b> xxxx	Ende (0)	
	xxxx xxxx <b>0001</b> xxxx	Weiter mit Halt (1)	
	xxxx xxxx <b>0010</b> xxxx	Weiter Fliegend (2)	
	xxxx xxxx <b>0011</b> xxxx	Weiter Extern (3)	
	xxxx xxxx <b>0100</b> xxxx (4)	Weiter Extern Warten	
	xxxx xxxx 0101 xxxx	Weiter Extern Alarm (5)	
	Positionierungsmodus (Bit 11-8)		
	xxxx 0000 xxxx xxxx	Absolut (0)	
	xxxx 0001 xxxx xxxx	Relativ (1)	
	xxxx 0010 xxxx xxxx	Absolut Positiv(2)*)	
	xxxx 0011 xxxx xxxx	Absolut Negativ(3)* <sup>)</sup>	
	*) Nur bei aktivierter Modulokorrektur		

### 6.2.8 TVBblock – Ändern/auslesen eines Verfahrsatzblocks

Hiermit lassen sich Verfahrsatzblöcke übertragen. Dabei sollte beachtet werden das auch die Werte die beim Verfahrauftrag nicht benötigt werden (Im STARTER grau hinterlegt), einen gültigen Wert haben müssen falls sie übertragen werden. Ansonsten treten Fehler bei der Übertragung auf.

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBW16	tasksi Enthält die Sonderauftragsnummer <b>"30001"</b> für das schreiben und lesen mehrerer Verfahrsätze	30001
DB72.DBW18	Ind Position des ersten Datensatz der übertragen wird.	0
DB72.DBD20	Data Position des letzten Datensatz der übertragen wird.	15
DB72.DBX14.0	RD Startet das auslesen der Verfahrsätze.	0 → 1 Leseauftrag starten
DB72.DBX14.1	WR Startet das schreiben der Verfahrsatze.	0 Kein Schreibauftrag
DB72.DBX14.3	busy Die Übertragung ist aktiv.	
DB72.DBX14.2	Done Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt.	
DB72.DBX14.7	Error Der Auftrag wurde mit einem Fehler abgebrochen.	
DB72.DBW24	ErrorNumbr Enthält wenn Error = "true" die Fehlernummer mit der der Auftrag abgebrochen wurde. (Siehe Kapitel 7.3.1 single.ErrorNumbr)	
DB72.DBB134	Vorwahl welche Parameter übertragen werden sollen. Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle	1111 1111 Alle Parameter Übertragen
//Verfahrsatz 0		
DB72.DBW264	Satz0 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag block_no	
DB72.DBD266	Position0 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag position	
DB72.DBD270	Geschw0 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag velocity	
DB72.DBD274	Beschl_over0 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag accel_over	

Tabelle 6-8

Variable	Bedeutung	Beispiel
DB72.DBD278	Verzoeg_over0	
	Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag decel_over	
DB72.DBW282	Befehl0 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag command	
DB72.DBD284	Befehlsparameter0	
	Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag command_par	
DB72.DBW288	Modus0 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag mode	
//Verfahrsatz 1		
DB72.DBW290	Satz1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag block_no	
DB72.DBD292	Position1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag position	
DB72.DBD296	Geschw1	
	Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag velocity	
DB72.DBD300	Beschl_over1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag accel_over	
DB72.DBD304	Verzoeg_over1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag decel_over	
DB72.DBW308	Befehl1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag command	
DB72.DBD310	Befehlsparameter1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag command_par	
DB72.DBW314	Modus1 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag mode	
//Verfahrsatz 15		
DB72.DBW654	Satz15 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag block_no	
DB72.DBD266	Position15 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag position	
DB72.DBD270	Geschw15 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag velocity	
DB72.DBD274	Beschl_over15 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag accel_over	
DB72.DBD278	Verzoeg_over15 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag decel_over	
DB72.DBW282	Befehl15 Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Fintrag command	
DB72.DBD284	Befehlsparameter15	
	Siehe Kap 6.2.7 TVBsingle Eintrag command_par	
DB72.DBW288	Modus15 Siehe Kapitel 6.2.7 TVBsingle Eintrag mode	
# 6.2.9 FaultBuffer – Fehlerspeicher auslesen

### Tabelle 6-9

Variable	Bedeutung	Beispiele
DB72.DBW16	tasksi	30002
	Enthält die Sonderauftragsnummer <b>"30002</b> " für das auslesen der Störcodes.	
DB72.DBW18	Ind	
	Nicht Verwendet	
DB72.DBD20	Data	
	Nicht Verwendet.	
DB72.DBX14.0	RD	$0 \rightarrow 1$
	Startet das auslesen der aktuellen	Leseauftrag
	Störmeldungen	starten
DB72.DBX14.1	WR	
	Nicht Verwendet	
DB72.DBX14.3	busy	
	Die Übertragung ist aktiv.	
DB72.DBX14.2	Done	
	Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt.	
DB72.DBX14.7	Error	
	Der Auftrag wurde mit einem Fehler	
	abgebrochen.	
DB72.DBW24	ErrorNumbr	
	Enthält wenn Error = "true" die Fehlernummer	
	mit der der Auftrag abgebrochen wurde.	
	(Siehe Kapitel 7.3.1 single.ErrorNumbr)	
DB72.DBW1940	Stoereintrag0.Stoercode	
	Zeigt die Nummer der Störmeldung an.	
DB72.DBW1942	Stoereintrag0.Stoernummer	
DB72 DBD1944	Stoereintrag0 Stoerzeit	
	Zeigt den Zeitpunkt an wann die Störung	
	gekommen ist. Angabe in [ms].	
DB72.DBD1948	Stoereintrag0.Stoerwert	
	zur aktuellen Störmeldung enthält.	
DB72.DBW1952	Stoereintrag1.Stoercode	
	Zeigt die Nummer der Störmeldung an.	
DB72.DBW1954	Stoereintrag1.Stoernummer	
DB72 DBD1056	Zeigt die Nummer der Stormeidung an.	
0012.0001300	Zeigt den Zeitpunkt an wann die Störung	
	gekommen ist. Angabe in [ms].	
DB72.DBD1960	Stoereintrag1.Stoerwert	
	Zeigt den Störwert an der Zusatzinformationen	
	zur aktuellen Stormeldung enthält.	
.		
•		
DB72.DBW2896	Stoereintrag63.Stoercode	

Variable	Bedeutung	Beispiele
	Zeigt die Nummer der Störmeldung an.	
DB72.DBW2898	Stoereintrag63.Stoernummer	
	Zeigt die Nummer der Störmeldung an.	
DB72.DBD2900	Stoereintrag63.Stoerzeit	
	Zeigt den Zeitpunkt an wann die Störung	
	gekommen ist. Angabe in [ms].	
DB72.DBD2904	Stoereintrag63.Stoerwert	
	Zeigt den Störwert an der Zusatzinformationen	
	zur aktuellen Störmeldung enthält.	

Bei den Störmeldungen ist zu beachten, dass sie immer in 8er Blöcken angeordnet sind. Dadurch ergeben sich die aktuellen Störmeldungen die im Störwert 0-7 eingetragen sind.

Die zuletzt quittierten Störfälle befinden sich in den Störwerten 8-15. Bei jedem Quittiervorgang werden die Störwerte um 8 Positionen verschoben, bis sie nach dem 8. Quittiervorgang aus der Liste herausfallen!

# 6.3 Funktionstest der Sicherheitsfunktionen

Im STARTER sind Vorlagen für den Abnahmetest vorhanden. Das Abnahme Dokument kann wie folgt erstellt werden.

Wenn sie noch nicht online sind gehen sie jetzt online. Der Abnahmetest kann nur online ausgeführt werden.

• Machen Sie einen Doppelklick auf "Abnahmedokumentation erstellen" um in das dazugehörige Fenster zu gelangen.

<b>Ahhi</b>	Iduna	6 2
ADDI	iuung	0-2

Abnahmedokumentat	ion erstellen	<u>? ×</u>
Name:	SERVO_02.2011_05_02.ATP_5120_Basic_V4.4	.rtf
Antriebsobject:	SERVO_02	<b>-</b>
Vorlage:	ATP_S120_Basic_V4.4	<ul> <li>Neu aus Vorlage</li> </ul>
🗖 Details		
Skript;	Safety_Abnahme_Script	-
Abnahmedok.	mentation öffnen Erstellen Abbrechen	Hilfe

- Wählen Sie das Antriebsgerät aus. In diesem Fall " Servo\_02".
- Da es beim STARTER Version 4.2 noch keine Vorlage f
  ür den S110 gibt k
  önnen Sie die Vorlage f
  ür den S120 mit den Basic Funktionen nehmen. Diese unterscheidet sich nur in 2 Punkten:
  - p9697 beim S110 nicht vorhanden.
  - S110 hat keine EP-Klemme (Beide Signale auf Control Unit verdrahtet).
- Mit dem Button erstellen, erstellen sie das Abnahmedokument.
- Führen Sie die Abnahme wie im Abnahmedokument beschrieben aus.

# 7 Vertiefende Informationen

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Funktionen des Beispielcodes erläutert, so dass Sie in der Lage sind, Ihre eigenen Projekte zu realisieren.

Die beschrieben Einstellungen müssen für dieses Funktionsbeispiel <u>nicht</u> mehr durchgeführt werden.

Abweichungen von der Beispielkonfiguration müssen bei den folgenden Punkten berücksichtigt und an der jeweiligen Position durchgeführt werden.

# 7.1 Konfiguration der Steuerung

Legen Sie ein Projekt an und Fügen Sie eine SIMATIC 300-Station ein. Öffnen Sie die HW-Konfig.

### 7.1.1 Einstellungen in der Hardware Konfiguration

Fügen Sie in ihr Projekt die Steuerung und den SINAMICS S110 mit der CU305-PN ein.

HW Konfig - [SIMATIC 300_PN (Konfig) Station Bearbeiten Finfügen Zielsv	iguration) 51105TD] stem Ansicht Extras Fens	ter Hilfe				
	📩 🔬 🚯 🥅 😫 🕨	9				
		•				
E [0] UR 1 2 X1 X2 PN-10 X2 P1 3 4 F		Eth	emet(2): PROFIN	ET-IO-System S110	n (100)	
1				<u></u>		<b>•</b>
Steckplatz 🚺 Baugruppe	Bestellnummer	Firm	MPI-Adresse	E-Adresse	A-Adresse	Ko
		V2 C				<b></b>
X1 MEVDE	0E57 313-2EH13-0ABU	¥2.0		2047*		- 1
X2 FN-10		-		2046*		
X2 P1 Rot 1				2045*		
3						
4						
	L			I	I	
, Drücken Sie E1, um Hilfe zu erhalten		Г				

Unter dem folgendem Link können Sie die GSD Dateien für den SINAMICS S110 downloaden: <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42705323</u>

GSD-/GSDML-Dateien werden benötigt, um einen Teilnehmer (z.B. den SINAMICS S110) am Feldbus (PROFINET (GSDML)) zu betreiben und das Gerät dem Projektierungstools bekannt zumachen.

Wählen Sie als Telegramm das Siemens-Telegramm 111, nach Anwahl des Button, aus. Und ziehen Sie diese per Drag&Drop auf den ersten Steckplatz des S110. Zu dieser Liste gelangen Sie wenn Sie das SINAMICS S110 Icon auf der Arbeitsfläche einmal anklicken. Siehe Abbildung 7-3.

S <u>u</u> chen:	M1 M1
Profil: Standard	-
SIRUMERIK SIPUNK SIPOS Weitere FELDGERÄTE Allgemein Antriebe SINAMICS SINAMICS SINAMICS CU240D DP V32 SINAMICS CU240S DP V32 SINAMICS CU240S DP V32 SINAMICS G120 SINAMICS G120 SINAMICS G120 SINAMICS G120 CU230P-2 DP SINAMICS G120 CU230P-2 DP SINAMICS G120 CU305 V4.3 Universalmodul Achstrenner Standard Telegramm 1, PZD-2/2 Standard Telegramm 3, PZD-6/14 Standard Telegramm 10, PZD-6/14 Standard Telegramm 10, PZD-6/14 Standard Telegramm 10, PZD-6/14 Standard Telegramm 10, PZD-10/5 SIEMENS Telegramm 110, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 300, PZD-10/5 SIEMENS Telegramm 300, PZD-10/5 SIEMENS Telegramm 300, PZD-10/5 SIEMENS Telegramm 300, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 110, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 300, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 300, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 300, PZD-3/7 Freiss Telegramm 10, PZD-12/2 SIEMENS Telegramm 300, PZD-3/7 Freiss Telegram 300, PZD-3/7 Freiss Telegram 300, PZD-3/7 Freiss Telegra	) 5 7
SIEMENS Telegramm 111: Positionieren inkl. MDI, PZD-Länge 12/12 Worte	Ť,

Abbildung 7-3



Das PROFINET-Telegramm (1.) zwischen der CPU und dem SINAMICS S110 besteht aus einem Standard Telegramm, in diesem Beispiel das **Siemens Telegramm 111**. Sie können auch sehen welche E/A-Adressen dem Gerät zugewiesen wurden.

Unter (2.) finden Sie die Diagnoseadresse die für das Ansteuern der azyklischen Aufträge über den FB283 notwendig ist.

# Hinweis Der FB283 kann nur mit gleichen Anfangsadressen für den E/A-Bereich arbeiten.

Laden Sie die HW-Konfig in die Steuerung.

## 7.1.2 S7-Programm

Kopieren Sie den FB283, die UDT's und die Variablentabellen in den Bausteine Ordner. Dies kann entweder aus dem Beispielprojekt oder aus der Beispiel Bibliothek <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25166781</u>

#### Aufruf FB283

Erzeugen Sie einen neuen FC (z.B. FC72) diesen FC rufen Sie im OB1 auf.

Rufen Sie im FC den FB283 auf. Der Ausruf kann wie folgt aussehen:

#### CALL FB283, DB283

NR\_ACHS\_DB:=72 LADDR :=256 LADDR\_DIAG:=2042 WR\_PZD :=P#DB72.DBX172.0 BYTE 24 RD\_PZD :=P#DB72.DBX212.0 BYTE 24 CONSIST :=TRUE RESTART :=FALSE AXIS\_NO :=B#16#2

#### Tabelle 7-1

Signal	Bemerkung
NR_ACHS_DB	Nummer des Datenbausteins für Achs-DB. Falls noch kein verwendbarer Achs-DB (z.B. DB72) vorhanden ist muss ein neuer erzeugt werden. (siehe nächste Seite)
LADDR	Anfang der E/A-Adresse des S110 (zykl. Kom. $\rightarrow$ PZD)
LADDR_DIAG	Diagnoseadresse des S110 (azykl. Kom.) Siehe dazu HW- Konfig)
WR_PZD	Zielbereich für Prozessdaten Master → Slave(Steuerworte/Sollwerte) In der Regel wird hier der Achs-DB (z.B. DB72) verwendet, d.h. im Pointer muss die gleiche DB-Nr. angegeben sein wie am Formalparameter "NR_ACHS_DB" Als Anfang des Bereichs wird der Anfang des zu sendeten Bereichs im DB angegeben (z.B. DBX172.0) Die Länge des Zeigers hängt vom Telegramm ab. Standard Telegramm1: 4 Bytes Siemens Telegramm 111: 24 Bytes Daraus ergibt sich P#DB72.DBX172.0 BYTE 24
RD_PZD	Zielbereich für Prozessdaten Master <- Slave(Zustandsworte/Istwerte) In der Regel wird hier der Achs-DB (z.B. DB72) verwendet, d.h. im Pointer muss die gleiche DB-Nr. angegeben sein wie am Formalparameter "NR_ACHS_DB" Als Anfang des Bereichs wird der Anfang des zu sendeten

Signal	Bemerkung
	Bereichs im DB angegeben (z.B. DBX212.0) Die Länge des Zeigers hängt vom Telegramm ab. Standard Telegramm1: 4 Bytes Siemens Telegramm 111: 24 Bytes Daraus ergibt sich P#DB72.DBX212.0 BYTE 24
CONSIST	Die erforderliche Einstellung entnehmen Sie bitte aus Ihrer Hardwarekonfiguration. <b>True:</b> Der PZD-Bereich ist "konstant über gesamte Länge "Übertragung der Prozessdaten in dem unter WR_PZD/RD_PZD angegebenen Bereich erfolgt mit SFC 14/15. <b>False:</b> Der PZD-Bereich ist konsistent über Einheit. Prozessdaten werden über Lade-/Transfer-Befehle übertragen.
RESTART	Kann verwendet werden um den Baustein erneut erst initialisiert werden. Beim Hochlauf erfolgt immer eine Erstinitialisierung unabhängig vom eingestellten Wert. Daher wir in fast allen Anwendungsfällen der Parameter mit false belegt.
AXIS_NO	Hier ist die Achs-Nr. bzw. DriveObject_ID (DO_ID) der anzusprechenden Achse anzugeben. Da der S110 ein Einachssystem ist, ist die DO_ID immer 2!

#### Achs-DB

Der Achs-DB enthält alle Daten die der FB283 zur Ausführung seiner Funktionen benötigt. Die Deklaration das Achs DB kann wie folgt aussehen:

Та	bel	le	7-	2
	~ • •	•••	•	_

Adresse	Name	Тур
0.0		STRUCT
+0.0	Basis	UDT30000
+162.0	MDI_Positioning	UDT30008
+252.0	Verfahrsaetze	UDT30001
+1928.0	Stoerspeicher	UDT30002
2708.0		END_STRUCT

Durch die UDTs wird die Struktur des Achs-DB vorgegeben. Der Basis UDT muss immer verwendet werden. Als Alternative für den UDT30008 (Telegram 111) kann auch der UDT30010 (Telegram 110) oder UDT 30009 (Drehzahlgeregelt) verwendet werden.

Die UDTs 30001 und 30002 sind optional und können wenn nicht benötigt, entfernt werden.

# 7.2 Konfiguration des SINAMICS S110

## 7.2.1 SIMATIC Manager, SINAMICS S110 einfügen

 Markieren Sie im SIMATIC Manager Baum den obersten Punkt und wählen Sie über "Einfügen > Programm > SINAMICS" um ein Objekt vom Typ "SINAMICS S110" einzufügen.

Abbildung 7-3

SIMATIC Manager	- [S110 C:\Siemens\Step]	7\s7proj\001_test]	
🎒 Datei Bearbeiten	Einfügen Zielsystem Ansicht	Extras Fenster Hilfe	_ 8 ×
🗋 🖆 🚟 🔛	Station	🔸 📴 🏢  🛍 🕹 Kein Filter >	💽 🏹   🔡 簡
🖃 🖶 S110	Subnetz	PROFIBUS(1)	
SIMATIC 30	Programm	1 S/-Programm	
📄 🖷 🚺 CPU 31!	S7-Software	2 M/-Programm	
i ⊆ - 🛐 S7-F	S7-Baustein	4 Drive	
	M7-Software		
	Symboltabelle		
	Textbibliothek		
	Externe Quelle		
	WinCC flexible RT	•	
	Globale Deklarationen	•	
	Parameter	- F	
	Externe Parameter/Objekte		
Fügt SINAMICS an der O	ursorposition ein.		11.

• Wählen Sie einen S110 entsprechend ihrer Hardware-/Firmware Version aus und Betätigen Sie den "OK" Button.

nzelantriebsgerät einfügen	
Allgemein Antriebsgerät/Busadresse	
Geräte <u>f</u> amilie:	SINAMICS
<u>G</u> erät:	SINAMICS S110
Geräteausprägung:	
CU305 CAN CU305 DP CU305 PN CU305 PN	Бозанти. 6SL3 040-0JA02-0Ажк 6SL3 040-0JA00-0Ажк 6SL3 040-0JA01-0Ажк
ı ⊻ersion:	4.4
<u>O</u> nlinezugang:	PPI
<u>A</u> dresse:	3
<u>S</u> teckplatz:	2 -

## 7.2.2 Parametriertool STARTER aufrufen

 Ausgehend vom Hauptpfad des SIMATIC Managers starten Sie die Parametriersoftware STARTER durch Markieren vom "SINAMICS S110" und Doppelklick auf "Inbetriebnahme".

#### Abbildung 7-5



• Im Anschluss klicken Sie rechts auf den S110 und wählen "Zielgerät verbinden" aus.

#### Abbildung 7-6



- Die evtl. auftauchende Maske mit Unterschieden im Online/Offline Vergleich kann ohne Aktion geschlossen werden. Ein "Laden ins PG" wird nach dem Werksreset manuell durchgeführt.
- Führen Sie ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen durch indem Sie den

Button tein müssen Sie im Projektbaum den S110 auswählen.

Nach dem Rücksetzen werden die Daten durch den Button ins PG geladen.

### 7.2.3 STARTER, Schnellinbetriebnahme durchführen

- Wählen Sie im Menüpunkt "Servo\_02→Konfiguration" und betätigen den DDS Konfigurieren...
   Button um die Motorinbetriebnahme zu starten.
- Für die Inbetriebnahme muss der Antrieb offline gehen. Dieser Schritt geschieht automatisch wenn Sie die entsprechende Meldung mit Ja beantworten.
- In der ersten Maske muss das Funktionsmodul "Einfachpositionierer" und die Regelungsart "[21] Drehzahlregelung (mit Geber)" ausgewählt werden
- Der Punkt "Leistungsteil" und die Punkte "Motor" bis "Maßsystem" sind bei Motoren mit integriertem DRIVE-CLiQ Geber korrekt vorbelegt.



 Maske "Mechanik": In diesem Beispiel wird eine Rundachse angenommen. Eine Lageveränderung der Motorwelle um 1° soll 1.000 LU (Length Units – Längen Einheiten) entsprechen.

- Das Getriebeverhältnis Lastumdrehungen (1.) / Motorumdrehungen (2.) ist für dieses Beispiel 1:1.
- Eine Umdrehung entspricht 360° daher hat eine Umdrehung 360.000 LU. Dieser Wert wird bei (3.) eingetragen.
- Die Modulokorrektur, welche über (4.) aktiviert werden kann, dient dazu den Lageistwert nach einem definierten Anzahl von LU wieder auf 0 zurück zusetzen. In diesem Beispiel soll die Rücksetzung nach einer Lastumdrehung passieren, was 360.000 LU entspricht (5.).
- In der Maske "Prozessdatenaustausch" wählen Sie als Sollwertquelle "PROFIdrive Telegramm" und als Telegrammtyp "[111] SIEMENS Telegramm 111, PZD-12/12" aus.
- In der Maske "Zusammenfassung" können Sie ihre eingegebenen Werte kontrollieren. Mit "Fertig stellen" wird die Konfiguration abgeschlossen.
- Gehen Sie wieder Online und Laden Sie die Daten ins Zielgerät. Dies geschieht entweder durch die auftauchende Maske Online- / Offline Vergleich oder über den "Laden ins Zielgerät" Button in der nachfolgend eingeblendeten Maske. Setzen Sie den Haken "Nach dem Laden RAM nach ROM kopieren".

#### 7.2.4 STARTER, Motoridentifikation durchführen

- Nach Abschluss der Schnellinbetriebnahme kann man eine stehende Messung durchgeführt. Bei DRIVE-CLiQ Motoren kann auf eine drehende Messung verzichtet werden da schon sehr genaue Motordaten hinterlegt sind. Bei anderen Motoren sollte eine drehende Messung durchgeführt werden. Dies erfolgt analog zur nachfolgend beschrieben "stehenden Messung".
- Zu Aktivierung der Messung öffnet man über "SERVO\_02→Inbetriebnahme→stehende/drehende Messung" (1.) die folgende Maske.

#### Abbildung 7-8

S110	stehende/dehen	a Messung			250.00 µs
Dersicht     Sommunikation     Cu S110 006	Folgende Param	ng	Nächste Messung		
B + & SERVO_02	Parameter	Parametertext	Wert	Einheit	
Onive Havingson     Nonkigaration     Steveningak      Stevening/Regelung      Sevening/Regelung      Sevening/Regelung      Sevening/Regelung      Michangen und Uberwachungen	p352(0) p353(0) p640(0) p1909(0)	Lettingswider tand Mater - Vorenbullhouthet Strongenze Mater utder tiffsation Steuer wort Drehende Messung Kontiguration	0.00000 0.000 4.60 2700H 0ee7H	Ohm mH Aeft	
A Inderstord me     Sacuration     Sacuration     Sacuration     Sacuration     Sacuration     Advantage     Astronoite Restance     Sacuration     Astronoite Restance     Sacuration     Sacuratio	Status:	[0] Keine Messung		Messung	3. aktivieren

- Bei der Messart wählt man "stehende Messung" (2.) und drückt anschließend auf "Messung aktivieren" (3.).
- Zum Starten der Motordaten-Identifikation wählen Sie im Projektnavigator den Menupunkt "Inbetriebnahme" und aktivieren durch Doppelklick die "Steuertafel".

#### Abbildung 7-9

R	6110_CU305_DP - SERV0_02	💌 🕵 Hilfe	
	CDS: 0	n-Sollwertvorgabe	1/min 0 x nx 100 x 200 x
	4		

• Betätigen Sie "Steuerhoheit holen" und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Im Anschluss aktivieren Sie "Freigaben".



#### Verwenden sie die Motoridentifikation nur dann wenn der Motor nicht durch eine verbundene Last bewegt werden kann.

Um eine Beschleunigung durch eine externe Last zu vermeiden empfiehlt es sich den Motor für die stehende Motoridentifikation zu blockieren.

S110_CU305_DP - SERV0_02	<b>y</b>	Hilfe			
Steuerungshoheit abgeben !           CDS:         0           ✓ Freigaben         DDS:         0	n-Sollwertvorgabe	<b>1.</b> n=	🚺 1/min	0 % n x 100 % =	200 %
Freigaben vorhanden     Diagnose     AUS1 Freigabe     AUS2 Freigabe     AUS2 Freigabe     AUS2 Freigabe     Betrieb Treigaben     Hochlaufgeber Freigabe     Hochlaufgeber Start     Solwert Freigabe	[31] Einschaltbereit - "EIN/AUS1" = "( Soll Drehzahl: Moment	1/1" setzen (p0840) Ist 0.0 0.00	0.0 1/min -0.00 Nm CC: Aus Moment	psfrequenz geglättet 0.0 Hz gangsspannung geglättet 0.0 Veff Motorstrom: 0.00 tenausnutzung: 0.0	Aeff %

- 1.) Sollte die Steuertafel auf Ihrem PG/PC nicht vollständig dargestellt werden, so betätigen Sie den Button.
- Mit Betätigen des Buttons wird die Motordaten-Identifikation gestartet. Wechseln Sie nicht von der STARTER Software in einen anderen Task, da sonst aus Sicherheitsgründen die Motordaten-Identifikation abgebrochen wird.
- Bitte warten Sie bis der 💾 Button wieder auf den 🕮 Button wechselt.
- Geben Sie durch Betätigen des <u>Steuerungshoheit abgeben !</u> Buttons die Steuerhoheit wieder an die S7-Steuerung zurück.

#### 7.2.5 Einstellungen Basic Safety über F\_DI

- Aktivieren Sie die Safety Maske indem Sie "SERVO\_02→Funktionen→Safety Integrated" (1.) auswählen.
- Um die Einstellungen zu ändern müssen Sie "Einstellungen ändern" (2.) drücken. Wenn Sie schon ein Safety-Passwort vergeben haben wird dieses nun abgefragt.





Bei den Basis Safety-Funktionen stehen drei Funktionen zur Verfügung SS1 (Safe Stop 1), STO (Safe Torque Off) und SBC (Safe Brake Control – externe "Safe Brake Module" erforderlich). Diese können über einen Safety-Eingang beschalten werden.



- Wählen Sie im DropDown-Menü "STO/SBC/SS1 über Klemme" (1.) aus.
- Die "Sicherer Stopp 1 Verzögerungszeit" (SS1) (2.) gibt an wie lange der Antrieb nach Bestätigung des Not-Halt Befehlsgerät mit der Schnellhaltrampe abbremsen soll bevor STO ausgelöst wird. Bei SS1 = 0s wird STO sofort ausgelöst.

- Die "Sichere Bremsenansteuerung" (SBC) (3.) wird in diesem Beispiel nicht verwendet. Sie kann allerdings über das Auswahlmenü freigegeben werden.
- Die Erweiterten Einstellungen für STO (4.) werden in diesem Beispiel ebenfalls nicht geändert. Die Standarteinstellungen sind dafür geeignet.
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Meldung, dass STO aktiviert wurde (7.) zu verschalten, z.B. auf einen Digitalausgang.
- Die Sicherheitsfunktionen sind zweikanalig über zwei Prozessoren realisiert. Damit diese Werte in beiden Prozessoren gleich sind müssen die geänderten Werte über "Parameter kopieren" (5.) in den zweiten Prozessor übernommen werden.
- Anschließend können die neuen Einstellungen aktiviert werden. Dies geschieht über den "Einstellungen aktivieren" (6.) Button. Wenn Sie noch kein Passwort vergeben haben, so vergeben Sie nun eines.
- Damit die Änderungen wirksam werden müssen Sie ins ROM gespeichert werden. Sie haben die Auswahl das "Gesamte Projekt" (Gesamtes Antriebsgerät) oder nur die "Achsparameter" (Einzelne Achse) zu sichern. Aktivieren Sie ""Gesamtes Projekt".
  - Das Sichern als einzelne Achse hat bei Mehrachsgeräten (S120) den Vorteil, dass es schneller geht da nur die Daten der einzelnen Achse vom RAM ins ROM gesichert werden. Dies hat insbesondere bei Mehrachsgeräten Vorteile bei denen mehrere Safety-Achsen nacheinander in Betrieb genommen werden. Da beim Sichern einzelner Achsen nur die Power Module Daten, aber nicht die CU Daten gesichert werden, ergeben sich auf der CU Unterschied zwischen RAM und ROM, bis das "Gesamte Projekt" gesichert wurde.

Zusätzlich zu den erklärten Safety Integrated Basic Functions gibt es noch Extended Functions wie z.B. SLS (Safely-Limited Speed), SDI (Safe Direction), SSM (Safe Speed Monitor) oder SOS (Safe Operating Stop). Für diese ist allerdings eine zusätzliche Lizenz für den Antrieb notwendig.

# 7.2.6 Übersicht und Einstellungen der Lagereglermasken

Die Lageregler Einstellungen findet man unter dem Hauptpunkt Technologie. Sie sind in 4 Punkte gegliedert.



#### Mechanik

Die Mechanikeinstellungen wurden schon bei der Inbetriebnahme durchgeführt. Daher müssen hier keine Änderungen vorgenommen werden.

Abbildung 7-14
Mechanik
Der Lageregelung ist folgender Geber zugeordnet: Encoder_3
LU pro Lastumdrehung (Geberauflösung)
4194304 LU Bearbeiten
Geber Strichzahl  2048  Feinauflösung  2048  Motorumdrehungen  1
deaktiviert 0 Modulobereich 360000 LU 1: + Lagewerte Modulokorrektur aktivieren
Lageverfolgung Lastgetriebe Aktivieren C Rundachse C Linearachse Bearbeiten Dearbeiten Lunkehrlose: 0 Lu 1.

Zusätzlich zu den schon in der Schnellinbetriebnahme getroffenen Einstellungen kann man bei Bedarf den Wert für die Umkehrlose einstellen (1.), welcher dann bei der Lageregelung berücksichtigt wird.

Wichtig für Absolutwertgeber ist die Lageverfolgung (2.) welche dafür sorgt das Geberüberläufe gezählt werden und dadurch selbst bei Geberüberläufen korrekt Positioniert werden kann.

Für beide Themen finden Sie ausführliche Informationen im Funktionshandbuch des S110.

#### Lageistwertaufbereitung

Bei der Lageistwertaufbereitung kann man verschiedene Einstellungen zum anpassen des Lageistwerts vornehmen. Für dieses Beispiel sind allerdings keine Anpassungen notwendig. Allgemein sind bei Verwendung vom EPOS nur wenige Änderungen in dieser Maske notwendig da der EPOS ein eigenes Referenzsystem hat auf das er sich bezieht.



#### Lageregler

Der Lageregler besteht aus zwei Masken.

- Sollwerte Lagerregler
- Lageregler.

Bei den Sollwerten für den Lageregler kann man die Sollwertquellen und Lageistwertquelle anpassen. Da wir den Epos verwenden sind diese Werte schon vom EPOS vorbelegt und sollten nicht verändert werden.





- Über den Lagesollwertfilter (1.) wird der Lagesollwert mit einem PT1 Glied mit der eingestellten Zeitkonstante gefiltert. Dies führt zu einer Reduzierung der Vorsteuerdynamik und einer Ruckbegrenzung.
- Bei der Vorsteuerung (2.) kann man einen Prozentsatz (0 200 %) eingeben mit dem der Lagesollwert vorbei am Lageregler eine Drehzahl auf den Drehzahlregler vorsteuert. (0 % = deaktivert)
- Bei der Vorsteuersymetrierung (3.) kann man das Lagesollwertsignal noch einmal Filtern um das Verhalten des Drehzahlregelkreises nachzubilden. Dafür steht ein Totzeitfilter (0.0 – 2.0), der einen Faktor der Abtastzeit des Lagereglers (1s) darstellt, und ein PT1 Glied (0 – 100 ms) zur Verfügung.

Bei der eigentlichen Lagereglermaske kann man die Reglereinstellungen des Lagereglers anpassen, die Reglerfreigabe Belegen und die Ausgänge des Lagereglers verschalten.



- Über die P-Verstärkung (1.) und die Nachstellzeit (2.) kann man den Lageregler optimieren.
- Zusätzlich kann man den P-Anteil über eine Adaption (3.) verändern. Hier kann eine variable Skalierung der P-Verstärkung vorgenommen werden. Somit können für verschiedene Situationen verschiedene Lagereglereinstellung eingestellt werden.
- Bei der Begrenzung (4.) wird die maximal zulässige Verfahrgeschwindigkeit einstellen.

## Überwachung

Die Überwachung besteht aus drei Masken:

- Positionier- und Stillstandsüberwachung
- Schleppabstandsüberwachung
- Nocken

Bei diesen Masken besteht die Möglichkeit die Überwachungen der Lage einzustellen.

Hinweis Hierbei sollten alle Werte die sich auf LU (Length Unit) beziehen mindestens um den Faktor 10 vergrößert werden, da der eingestellte Wert von 360.000 LU wesentlich größer ist als der Werkswert von 10.000 LU für den die Werte ausgelegt sind.

# **Hinweis** Durch die Eingabe von 0 lassen sich die jeweiligen Überwachungen deaktivieren.

Unter "Positionier-/Stillstandsüberwachung" sind die entsprechenden Werte zu parametrieren.



Unter "Schleppstandsüberwachung" wird das maximale Delta zwischen Soll- und Istwert eingestellt.

Wird die Funktion "Fahren auf Festanschlag" verwendet, so wird bei Überschreitung des Schleppabstands kein Fehler ausgegeben sondern das Bit "Festanschlag erreicht" ausgegeben.





Unter "Nocken" können zwei Nockenpositionen eingestellt werden.



Die Nocken geben jeweils eine Rückmeldung "1" wenn die aktuelle Ist-Positon kleiner ist als der Wert des Nockens bzw. 0 wenn die aktuelle Ist-Position größer ist als der eingestellte Wert.



Erst nach dem Referenzieren der Achse ist sichergestellt, dass die Nockenschaltsignale bei der Ausgabe einen "wahren" Positionsbezug haben.

WARNUNG

# 7.2.7 Übersicht und Einstellungen der Einfachpositioniermasken

Für den EPOS stehen 5 Unterpunkte zur Verfügung über den die einzelnen Funktionen konfiguriert werden.



#### Begrenzung

Die Begrenzung besteht aus zwei Laschen. Eine für die Verfahrbereichsbegrenzung und eine für die Verfahrprofilbegrenzung.

Bei der Verfahrbereichsbegrenzung werden die Software-Endschalter und die Stop-Nocken parametriert. Diese Parametrierung ist nur notwendig wenn man die verbundenen Funktionen auch verwenden will.



Bei den Software-Endschaltern (1.) werden Endpositionen in LU angegeben die der Antrieb nicht überfahren darf. Diese Endpositionen befinden sich in der Regel vor den Stop-Nocken.

Die Software-Endschalter geben verschiedene Warnungen aus:

- A7469 bzw. A7470 Zielposition in einem Verfahrsatz überschreitet den Bereich der Software-Enschalter in neg/pos Richtung.
   A7477 bzw. A7478 Zielposition beim aktuellen Verfahren ist kleiner/größer als neg/pos Endlage.
   A7479 bzw. A7480 Achse befindet sich auf Position von neg/pos Endschalter – Ein aktiver Verfahrsatz wurde abgebrochen.
- F7481 bzw. F 7482 Software-Endschalter neg/pos überfahren.

Über "Aktivieren Software-Endschaltern" (2.) lassen sich die Endschalter aktivieren, allerdings nur wenn die Modulokorrektur nicht aktiv ist und die Achse referenziert wurde. Bei Verwendung vom Telegramm 111 geschieht das aktiveren der Software-Endschalter über Bit 14 des Positionier-Steuerworts 2.

Zusätzlich gibt es noch die Stop-Nocken (3.). Diese werden üblicherweise mit Sensoren an den Digitaleingängen verschaltet. Werden die Stopnocken überfahren, wird eine Reaktion ausgelöst.

**NOTE** Die Standardreaktion Störung kann in der Expertenliste mit p2117 und p2119 zu einer Warnung angepasst werden.

Die Stop-Nocken lassen sich über "Aktivieren Stop-Nocken" (4.) aktivieren. Dies erfolgt beim Telegram über Bit 15 des Positionier-Steuerworts 2.

In der Lasche Verfahrprofilbegrenzungen können die Grenzen für maximale Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Ruck eingegeben werden. Wie bei der Überwachung können diese Werte erhöht werden, da es sich um eine höhere Auflösung als in den Grundeinstellungen handelt. Weil die mechanische Belastung bei einem leer drehenden Motor gering ist, kann ohne Probleme die Positioniergeschwindigkeit auf die maximale Drehzahl eingestellt werden sowie die Beschleunigung und Verzögerung entsprechend verstärkt werden. **Bei angekoppelter Mechanik müssen zusätzlich die Belastungsgrenzen der Mechanik beachtet werden.** 



#### Abbildung 7-22

Bei der Geschwindigkeit kann die maximale Verfahrgeschwindigkeit in 1000 LU/min eingestellt werden. Diese muss unterhalb der maximalen Geschwindigkeit des Motors liegen. Der in Drehzahl umgerechneten Wert wird in der Maske unter entspricht Drehzahl angezeigt.

Durch die Beschleunigung lässt sich festlegen wie schnell der Antrieb beschleunigt. Dies ist vergleichbar mit der Hochlaufzeit. Wollen Sie die Beschleunigung in eine Hochlaufzeit umrechnen, müssen Sie folgende Berechnung durchführen:

$$\frac{\max. Geschwindigkeit\left[\frac{1000 \ LU}{\min}\right]}{60\left[\frac{s}{\min}\right] \bullet \max. Beschleunigung\left[\frac{1000 \ LU}{s^2}\right]} = Hochlaufzeit [s]$$

Analog zur Beschleunigung gibt es die Verzögerung. Diese lässt sich mit der gleichen Formel in eine Rücklaufzeit umrechnen.

Die Ruckbegrenzung gibt an wie ruckartig ein Antrieb beschleunigt wird. Sie ist standardmäßig nicht aktiv sondern muss separat aktiviert werden. Ist sie aktiv wirkt sie wie eine Verrundung der Rampen. Die Verrundungszeit kann man wie folgt rechnen:

$$\frac{\max. Beschleunigung\left[\frac{1000 \ LU}{s^2}\right]}{\max. Ruck\left[\frac{1000 \ LU}{s^3}\right]} = Verrundungszeit [s]$$

#### Tippen

Es gibt hier zwei Masken, eine zum Konfigurieren und eine für die Diagnose.

Bei der Konfiguration kann über die Auswahl links oben zwischen den digitalen und analogen Ein-/Ausgänge der Tippenfunktion hin und her gewechselt werde. Alle Einstellungen dieser Maske sind durch die Telegrammauswahl richtig eingestellt und müssen nicht verändert werden.



Mit Klick auf den Tippenbaustein (1.) öffnet sich die Konfiguration der Tippen Sollwerte. Hier sollten Sie die Werte vergrößern da sie für die vorhandenen Mechanikeinstellungen zu klein sind.

#### Abbildung 7-24



Durch die Sollgeschwindigkeitswerte (1.) kann man die Verfahrgeschwindigkeit im Tippbetrieb festlegen.

Die Verfahrwegseinstellungen (2.) geben an wie weit der Antrieb beim inkrementellen Tippen verfahren wird. Das inkrementelle Tippen muss separat aktiviert werden, wird dann aber durch die gleichen Eingänge wie das normale Tippen angesteuert.

Im Hochlaufgeber kann man eine Hochlauframpe einstellen die nur für den Tippbetrieb gilt.

In der Diagnosemaske findet sich eine Übersicht aller analogen und digitalen Einund Ausgänge.

Abbildung 7-25

Eingänge	Ausgänge
EPOS Tippen 1 Signalquelle     EPOS Tippen 2 Signalquelle	Nachführbetrieb aktiv
EPOS Tippen z signalquoie     EPOS Tippen inkrementell	
100 % Geschwindigkeitsoverride	Achse fährt vorwärts
0 LU Referenzpunkt-Koordinate Signalguel	Achse fährt rückwärts
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Software-Endschalter Minus angefahren
	Software-Endschalter Plus angefahren
	Referenzpunkt gesetzt
	Ruckbegrenzung aktiv
	In_istl < Drehzahlschwellwert 3
	<ul> <li>Fliegendes Referenzieren aktiv</li> </ul>
	🔘 Ö Druckmarke außerhalb Äußeres Fenster
	Achse beschleunigt
	Achse verzögert
	STOP-Nocken Minus aktiv
	STOP-Nocken Plus aktiv
	Zielposition erreicht
	Verfahrbefehl aktiv
	357278 LU Lagesollwert
	357278 LU LR Lageistwert, Lageregelung
	0 1000 LU/min Geschwindigkeitssollwert
	0 1000 LU/min LR Geschwindigkeitsistwert, Lageregelu
	0 LU Umkehrlosekompensation Wert
	0 Betriebsart aktuell
	0 LU Positionssollwert aktuell
	0 1000 LU/min Geschwindigkeitssollwert aktuell
	0.0 × Basaklaumiaumaauuunida akkuall

#### Referenzieren

Die Masken des Referenzierens sind ähnlich aufgebaut wie die des Tippens.

Beim Referenzieren stehen noch zwei Eingänge zur Verfügung welche nicht durch das Standardtelegram 111 abgedeckt sind. Diese sind für die Umkehrnocken bei denen der Antrieb bei der aktiven Suche die Richtung ändert und den Refenzpunkt in der anderen Richtung sucht. Diese werden im Beispiel allerdings nicht verwendet.





Durch Doppelklick auf den Referenzieren-Baustein (1.) kann man die Art des Referenzierens einstellen. Im Beispiel wird aktives Referenzieren und als Referenziermodus Geber-Nullmarke verwendet. Dabei wird der Antrieb bei Anwahl des Referenzierens automatisch verfahren um den Referenzpunkt zu suchen, welcher die Gebernullmarke ist. Beim passiven Referenzieren hingegen wird die Achse während des normalen verfahren beim Erkennen des Referenzsignals referenziert. Für das aktive Referenzieren bei Inkrementellen Gebern gibt es folgende Maske.





Man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Referenzierarten (1.) und Referenziermodi (2.).

Die möglichen Referenzierarten sind aktiv (Gezielte automatische Referenzpunktfahrt) und passiv (Achse wird während normalen verfahren automatisch referenziert)

Beim Referenziermodus gibt es folgende Auswahl für das Referenzsignal:

- Referenznocken und Geber-Nullmarke
- Geber-Nullmarke
- externe Nullmarke

Die Einstellungen der Anfahrtsgeschwindigkeiten (3.) sollte der Mechanik entsprechend eingestellt werden. In diesem Beispiel bedeutet dies den Wert zu erhöhen da wir eine relativ hohe Auflösung eingestellt haben.

Um den Lagewert auf den gewünschten Wert zu korrigieren gibt es zwei Möglichkeiten: (4.)

1. Referenzpunkt/Koordinate Man gibt den Wert ein den der Lageistwert an der Nullmarke hat. Dies führt dazu, dass beim aktiven Referenzieren der Motor an der Gebernullmarke stehen bleibt welche den Referenzpunkt darstellt.

2. Referenzpunktverschiebung

Es wird angegeben um wie viel LU der Referenzpunkt in positive Richtung verschoben werden soll.

Dies führt dazu, dass beim aktiven Referenzieren der Motor am Referenzpunkt (0 LU) stehen bleibt.

Bei **Absolutwertgebern** ist in der Maske "Aktives Referenzieren" lediglich ein Button "Absolutwertgeberjustage" sowie ein Eingabefeld für die Referenzpunktkoordinate. Absolutwertgeber haben den Vorteil, dass sie nicht bei jedem Einschalten neu referenziert werden müssen.

Das passive Referenzieren ist auch bei Absolutwertgebern möglich.

Die Masken für das Passive Referenzieren ist sowohl für Absolut- als auch Inkrementalgeber gleich wird aber für das Beispiel nicht verwendet.



Beim passiven Referenzieren kann man zwei Messtaster als Referenzpunktquelle für das passive Referenzieren parametrieren. (1.) Die Auswahl des aktiven Messtasters erfolgt bei Telegramm 111 über den Feldbus.

Über die Flankenauswertung (2.) kann man einstellen ob die Messtaster High- oder Low-Aktiv verwendet werden.

Man kann einstellen ob eine Korrektur des Lageistwerts bei der relativen Positionierung ebenfalls berücksichtigt werden soll (3.) oder nur bei der Absoluten. Bei der Eingabe des inneren und äußeren Fensters (4.) kann man separate Korrekturwerte einstellen. Dadurch lässt sich die Breite des Messtasters kompensieren. Diese würde sonst zwangsläufig zu unterschiedlichen Nullpositionen führen, abhängig von der Fahrrichtung.

#### Verfahrsätze

Bei den Verfahrsätzen gibt wie bei den vorherigen, eine Maske zum Konfigurieren und eine zur Diagnose.

Alle Einstellungen dieser Maske sind durch die Telegrammauswahl richtig eingestellt und sollten nicht verändert werden.





Über den Verfahrsatz-Baustein (1.) kommt man zu der Verfahrsatzmaske.

Abbildung	7-30
-----------	------

ndex	Nr.	Auftrag	Parameter	Modus	Position	Geschwindigkeit	Beschleunigung	Verzögerung	Weiterschaltung	Ausblenden
	0	POSITIONIEREN	0	RELATIV (1)	180000	36000	100	100	WEITER_MIT_HALT (1)	
2	1	WARTEN	1000	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	WEITER_MIT_HALT (1)	
3	5	GOTO	24	ABSOLUT (0)	0	600	100	100		
t I	16	ENDLOS_POS	0	ABSOLUT (0)	0	600	10	10	ENDE (0)	
;	22	ENDLOS_NEG	0	ABSOLUT (0)	0	600	66	66	ENDE (0)	L L
;	24	RUCK	1	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	WEITER_FLIEGEND (2)	
'	30	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	36000	100	100	WEITER_FLIEGEND (2)	
3	35	POSITIONIEREN	0	RELATIV (1)	-450000	720000	100	100	WEITER_FLIEGEND (2)	
)	40	RUCK	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
0	33	POSITIONIEREN	0	RELATIV (1)	90000	6000	100	100	WEITER_FLIEGEND (2)	
1	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
2	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
3	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
4	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
5	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	
6	-1	POSITIONIEREN	0	ABSOLUT (0)	0	600	100	100	ENDE (0)	

Hier kann man die Verfahrsätze parametrieren. Nicht benötigte Parameter werden ausgegraut. Die Reihenfolge der Abfolge wird durch die Satznummer und nicht durch die Reihenfolge der Liste bestimmt, so dass bei nachträglichen Änderungen einfach eine neue Zeile mit der entsprechenden Nummer angefügt werden kann.

Das angezeigte Beispiel dient nur zur Darstellung wie die Verfahrsätze aussehen können.

Nähere Informationen zur Erstellung von Verfahrprogrammen finden Sie im Funktionshandbuch des S110.
#### Sollwertdirektvorgabe MDI

Die Sollwertdirektvorgabe / MDI ist wie die vorherigen Punkte wieder in 2 Registerkarten aufgeteilt für Konfiguration und Diagnose.

Alle Einstellungen dieser Maske sind durch die Telegrammauswahl richtig eingestellt und sollten nicht verändert werden.

Hier kann man die Eingangssignale für MDI vorgeben. Standardmäßig sind schon alle Eingänge über Feldbus vorbelegt. Durch Auswahl des "Positionieren MDI" Bausteins (1.) kann man 4 Festsollwerte einstellen die aktiv sind wenn kein Sollwert über den Bus vorgegeben wird.



#### Abbildung 7-32

Positionieren MDI / Festsollwerte konfigurieren ?! 🔀				
Positionssollwert	D LU		-	
Geschwindigkeitssollwert	600 1000 LU/min			
Beschleunigungsoverride	100.000 %			
Verzögerungsoverride	100.000 %		·	
			Schließen Hilfe	

In dieser Maske kann man die Sollwerte einstellen die verwendet werden wenn sie nicht extern Vorgegeben werden. Da in dieses Beispiel die Sollwerte über die Steuerung erhält (Telegramm 111) haben Änderungen in dieser Maske für dieses Beispiel keine Auswirkungen.

### 7.2.8 Abschließen der Inbetriebnahme

 Zum Abschluss müssen Sie nur noch die SINAMICS S110 Projektierung im ROM Speicher des Umrichters sichern. Markieren Sie hierzu im Projektnavigator den Menupunkt *S110\_CU305\_DP.*

Abbildung 7-33



- Betätigen Sie in der Funktionsleiste den 🖪 Button.
- Bitte warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.

# 7.3 Fehlermeldungen des FB283

### 7.3.1 single.ErrorNumbr

Tabelle 7-3

ErrorNumbr	Bedeutung		
10XY	Netzwerk 2: SFC6 RET_VAL <> 0		
11XY	Netzwerk 2: obligatorischer Udt30000 nicht im Achs-DB vorhanden bzw. steht nicht am Anfang des Achs-DB <u>Abhilfe</u> <b>1.) CPU neu starten</b> 2.) Achs-DB entsprechend der Dokumentation aufbauen,		
2022	z.B. UDT30000, UDT30001,, zum Schluss eigene Variablen.		
2071	Netzwerk 3: SFC15 RE1_VAL <> 0, Fenier beim Schreiben der Prozessdaten		
21XY 22XY	Netzwerk 3: SFC21 RE I_VAL <> 0, Fehler beim Löschen der Zustandsworte Netzwerk 3: SFC20 RET_VAL <> 0, Fehler beim Kopieren vom #rdz nach		
30XY	Netzwerk 4: #AuftrArt hat einen ungültigen Wert		
40XY	Netzwerk 5: single taski = $0$		
41XY	Netzwerk 5. single taski hat einen ungültigen Wert		
42XY	Netzwerk 5: Der Auftrag 30011 "Verfahrsätze 063 vorbelegen" kann nicht mit einer pos. Flanke vom Bit single.RD gestartet werden		
43XY	Netzwerk 5: Der Auftrag 30002 "Störspeicher auslesen" kann nicht mit einer pos. Flanke vom Bit single.WR gestartet werden		
50XY	Netzwerk 6: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert		
51XY	Netzwerk 6: falscher Rückgabewert (ParameterValues.Format) vom SINAMICS S120		
60XY	Netzwerk 7: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert		
61XY	Netzwerk 7: Interner Programmfehler		
70XY	Netzwerk 8: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert		
71XY	Netzwerk 8: singl.Ind < 0 (erlaubte Werte: 063)		
72XY	Netzwerk 8: singl.Ind >63 (erlaubte Werte: 063)		
80XY 81XY	Netzwerk 9: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert Netzwerk 9: optionaler UDT30001 nicht im Achs-DB vorhanden, d.h. Auftrag "Verfahrsatzblock lesen / schreiben" kann nicht ausgeführt werden. <u>Abhilfe</u> <b>1.) CPU neu starten</b> 2.) Achs-DB entsprechend der Dokumentation aufbauen, z.B. UDT30000, UDT30001,, zum Schluss eigene Variablen.		
82XY	Netzwerk 9: single.Ind > 63 (erlaubte Werte: 063)		
83XY	Netzwerk 9: single.Ind < 0 (erlaubte Werte: 063)		
84XY	Netzwerk 9: single.Data > 63 (erlaubte Werte: 063)		
85XY	Netzwerk 9: single.Data < single.Ind (Hinweis: single.Ind muss <= single.Data sein)		
86XY	Netzwerk 17: single.Ind > 10 (erlaubte Werte: 110)		
87XY	Netzwerk 17: single.Ind < 1 (erlaubte Werte: 110)		
88XY	Netzwerk 17: single.Data > 10 (erlaubte Werte: 110)		
89XY	Netzwerk 17: single.Data < 1 (erlaubte Werte: 110)		

8AXY	Netzwerk 17: single.Ind =< single.Data (Hinweis: single.Ind muss >= single.Data sein)
90XY	Netzwerk 10: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert
91XY	Netzwerk 10: optionaler UDT30002 im Achs-DB nicht vorhanden, d.h. Auftrag "Störspeicher auslesen" kann nicht ausgeführt werden. <u>Abhilfe</u>
	2.) Achs-DB entsprechend der Dokumentation aufbauen, z.B. UDT30000, UDT30001,, zum Schluss eigene Variablen.
92XY	Netzwerk 10: Interner Programmfehler bei der Auftragsgenerierung - Sprungleiste
93XY	Netzwerk 10: Interner Programmfehler bei der Auftragsauswertung - Sprungleiste
94XY	Netzwerk 10: Interner Programmfehler bei der Auftragsauswertung - Störcode
95XY	Netzwerk 10: Interner Programmfehler bei der Auftragsauswertung - Störnummer
96XY	Netzwerk 10: Interner Programmfehler bei der Auftragsauswertung - Störwert
A0XY	Netzwerk 12: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert
B0XY	Netzwerk 12: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert
B1XY	Netzwerk 12: Ein Wert konnte nicht gelesen werden
B2XY	Netzwerk 12: Interner Programmfehler bei der Auftragsauswertung.
C0XY	Netzwerk 13: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert
C1XY	Netzwerk 13: Ein Wert konnte nicht geschrieben werden
D0XY	Netzwerk 14: Fehler beim azyklsichen Schreib-Zugriff mittels SFB53 (SFB-Errors siehe unten)
D1XY	Netzwerk 14: Fehler beim azyklsichen Lese-Zugriff mittels SFB52
D2XY	Netzwerk 14: Interner Programmfehler
E0XY	Netzwerk 15: Fehler beim azyklischen Zugriff mittels SFB
	Netzwerk 14/15: Request Error Auftrag fertig mit Fehler (Response ID = 0x81/82); weitere Aufträge abgebrochen.
E1XY	Genauere Fehlernummer siehe Instanz-DB DBW322 (Antwort.Error_Nr). Bedeutung der Fehlernummer siehe Gerätehandbuch Kapitel "Azyklische Kommunikation"
F0XY	Netzwerk 17/18: #AuftrSchritt hat einen ungültigen Wert
F1XY	Netzwerk 17: falscher Rückgabewert (ParameterValues.Format) vom SINAMICS S120

### 7.3.2 SINAMICS S110

Eine ausführliche Beschreibung der Fehlermeldungen des SINAMICS S110 finden sie im dazugehörigen Listenhandbuch (Kapitel 3.2 Liste der Störungen und Warnungen):

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49129886

Oder in der Online Hilfe des STARTERs.

### 7.4 FAQ zum FB283

**Q:** Die Systembausteine SFC 14/15 melden einen Bereichslängenfehler im Diagnosepuffer der S7 CPU?

A: Kontrollieren Sie die Zugriffsbreite des WR\_PZD und RD\_PZD im FB283 Aufruf mit der HW Konfig. Die Zugriffsbreite (in Byte) muss gleich groß sein. Ebenso muss die Busadresse stimmen.

**Q:** Zyklische Kommunikation läuft aber die azyklische Kommunikation funktioniert nicht?

**A1:**Kontrollieren Sie die Diagnoseadresse (zu finden in der HW Konfig). Die voreingestellte Diagnoseadresse des Beispiels ist in der Regel nicht passend.

**A2:**Kontrollieren Sie die Achsobjektnummer. Die Drive Objekt Nummer der Achse im STARTER entspricht der Achsobjektnummer im FB283 Aufruf.

**Q:** Kann auf einen Antriebsverband aus mehreren SINAMICS parallel azyklisch zugegriffen werden?

**A:** Nein - Die Auftragsschnittstelle des FB283 lässt nur einen azyklischen Zugriff zu. Der Zugriff auf mehrere SINAMICS muss sequentiell erfolgen.

Q: Kann man auf eine CU320 mit mehreren Achsen parallel azyklisch zugreifen?

A: Nein - Eine CU320 besitzt als Busteilnehmer nur EINE Diagnoseadresse – der Zugriff auf die Achsen einer CU muss sequentiell erfolgen.

**Q:** Warum meldet die S7 CPU im Diagnosepuffer einen Bereichslängenfehler beim FB283 bei dem Einsatz einer Multiinstanz für mehrere Antriebe?

**A:** Der FB283 kann innerhalb einer Multiinstanz nur eine begrenzte Anzahl an Achsdatenbausteinen verwalten. Diese Grenze wurde in Tests auf 6 bestimmt. Werden mehr Achsen verwaltet ist der FB283 unter neuem Namen (z.Bsp FB284) einzusetzen.

**Q:** Warum meldet der FB283 einen Fehler beim Versuch einen / mehrere Verfahrsätze auf eine Achse zu schreiben?

**A:** Das Schreiben eines / mehrerer Verfahrsätze bedingt eine korrekte Parametrierung der Verfahrsätze – fehlerhafte Verfahrsätze werden nicht übertragen bzw. die Übertragung wird bei einem Verfahrsatzblock an dieser Stelle abgebrochen.

**Q:** Warum lassen sich Parameter einer OA Applikation mit einem Parameterwert größer 30000 nicht auslesen / schreiben?

**A:** Es gibt eine interne Begrenzung aller lesbaren / schreibbaren Parameter im FB283. Diese Grenze liegt bei 29999. In diesem Fall müssen die Standardbausteine SF52 / 53 eingesetzt werden.

# 8 Literaturhinweis

## 8.1 Internet-Link-Angaben

Diese Liste ist keinesfalls vollständig und spiegelt nur eine Auswahl an geeigneter Informationen wieder.

### Tabelle 8-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Referenz auf den Beitrag	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58703073
\2\	Siemens I IA/DT Customer Support	http://support.automation.siemens.com
\3\	GSD-Datei für S110 CU305 DP	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42705323
/3/	GSD-Datei für S110 CU305 PN	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48924746
\5\	Listenhandbuch SINAMICS S110	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49129886
\6\	Toolbox v2.1 SINAMICS S120	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25166781

## 9 Ansprechpartner

Siemens AG Industry Sector I DT MC PMA APC Frauenauracher Straße 80 D - 91056 Erlangen E-Mail: profinet.team.motioncontrol.i-dt@siemens.com

# 10 Historie

Tabelle 10-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	16.02.2012	Erste Ausgabe