SIEMENS

Prefazione

Avvertenze di sicurezza di base	1
SINAMICS V-ASSISTANT	2
Interfaccia utente	3
Navigazione task	4

SINAMICS

SINAMICS V90 PROFINET Guida in linea SINAMICS V-ASSISTANT

Manuale d'uso

Avvertenze di legge

Concetto di segnaletica di avvertimento

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di rischio.

<u>PERICOLO</u>

questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza **provoca** la morte o gravi lesioni fisiche.

il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può causare** la morte o gravi lesioni fisiche.

indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

ATTENZIONE

indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato

Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da **personale qualificato** per il rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens

Si prega di tener presente quanto segue:

I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d'impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un'installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d'arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto

Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei proprietari.

Esclusione di responsabilità

Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle successive edizioni.

Prefazione

Supporto tecnico

Paese	Hotline	
Cina	+86 400 810 4288	
Germania	+49 911 895 7222	
Italia	+39 (02) 24362000	
India	+91 22 2760 0150	
Turchia	+90 (216) 4440747	
Ulteriori informazioni sui centri di assistenza:	· · · ·	
Contatti dei centri di assistenza (https://support	.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps)	

Indice del contenuto

	Prefazione	e	
1	Avvertenz	ze di sicurezza di base	7
	1.1	Avvertenze di sicurezza generali	7
	1.2	Indicazioni di sicurezza	8
2	SINAMICS	S V-ASSISTANT	
	2.1	Ambiente operativo di SINAMICS V-ASSISTANT	
	22	Combinazione di dispositivi	10
2	Interfaceia		12
3			
	3.1		Io
	3.2	Interfaccia utente - Panoramica	18
	3.3	Barra dei menu	19
	3.3.1	Barra dei menu - Panoramica	19
	3.3.2	Menu Progetto	19
	3.3.2.1	Progetto -> Nuovo progetto	20
	3.3.2.2	Progetto -> Apri progetto	20
	3.3.2.3	Progetto -> Salva progetto	21
	3.3.2.4	Progetto -> Salva progetto con nome	
	3.3.2.5	Progetto -> Stampa	
	3.3.2.6	Progetto -> Lingua	
	3.3.2.7	Progetto -> Chiudi	
	3.3.3	Menu Modifica	
	3.3.3.1	Modifica -> Laglia	
	3.3.3.2	Modifica -> Copia	
	3.3.3.3	Modifica -> Incolla	
	3.3.4		24
	3.3.4.1	Commuta > Vai online	2424 24
	3.3.4.2	Menu Strumenti	24 25
	3351	Strumenti -> Salva parametri pella ROM	25 25
	3352	Strumenti -> Reset convertitore di frequenza	20 26
	3353	Strumenti -> Reset encoder assoluto	20 26
	3354	Strumenti -> Impostazione di fabbrica	20 27
	3.3.5.5	Strumenti -> Upload parametri	29
	3.3.6	Menu Guida	
	3.3.6.1	Guida -> Visualizza Guida	
	3.3.6.2	Guida -> Informazioni su SINAMICS V-ASSISTANT	
	3.4	Barra degli strumenti	
	3.5	Finestra Allarme	31
	3.6	Tasti funzione e combinazioni di tasti	31

4	Navigazio	one task	
	4.1	Selezione dell'azionamento	
	4.1.1	Selezione dell'azionamento	
	4.1.2	Selezione del motore	
	4.1.3	Modalità di regolazione	
	4.1.4	Jog	
	4.2	Impostazione PROFINET	
	4.2.1	Selezione telegramma	
	4.2.2	Configurazione della rete	
	4.3	Parametrizzazione	
	4.3.1	Configurazione della funzione di rampa	
	4.3.2	Impostazione dei limiti	
	4.3.2.1	Limite di coppia	
	4.3.2.2	Limite di velocità	
	4.3.3	Configurazione di ingressi/uscite	
	4.3.3.1	Assegnazione di ingressi digitali	
	4.3.3.2	Assegnazione di uscite digitali	
	4.3.4	Visualizzazione di tutti i parametri	
	4.4	Messa in servizio	51
	4.4.1	Test dell'interfaccia	51
	4.4.1.1	Simulazione I/O	51
	4.4.1.2	Ingressi digitali (DI)	53
	4.4.1.3	Uscite digitali (DO)	
	4.4.2	Test del motore	55
	4.4.2.1	Jog	
	4.4.3	Ottimizzazione del convertitore di frequenza	
	4.4.3.1	Ottimizzazione automatica "one-button"	
	4.4.3.2	Ottimizzazione automatica in tempo reale	
	4.4.3.3	Ottimizzazione manuale	
	4.5	Diagnostica	
	4.5.1	Monitoraggio stato	
	4.5.2	Segnali Trace	
	4.5.2.1	Configurazione Trace	
	4.5.3	Funzione di misura	72
	Indice and	alitico	77

Avvertenze di sicurezza di base

1.1 Avvertenze di sicurezza generali

Pericolo di morte in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e dei rischi residui

In caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e dei rischi residui indicati nella relativa documentazione hardware possono verificarsi degli incidenti che possono causare gravi lesioni o la morte.

- Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nella documentazione hardware.
- Nella valutazione dei rischi occorre tenere conto dei rischi residui.

Pericolo di morte per malfunzionamenti della macchina dovuti a parametrizzazione errata o modificata

Una parametrizzazione errata o modificata può provocare malfunzionamenti delle macchine con conseguente pericolo di lesioni che possono mettere anche in pericolo la vita della persone.

- Proteggere le parametrizzazioni da ogni accesso non autorizzato.
- Gestire gli eventuali malfunzionamenti con provvedimenti adeguati (ad es. ARRESTO DI EMERGENZA oppure OFF DI EMERGENZA).

1.2 Indicazioni di sicurezza

1.2 Indicazioni di sicurezza

Nota

Indicazioni di sicurezza

Siemens commercializza prodotti di automazione e di azionamento per la sicurezza industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchinari, apparecchiature e/o reti. Questi prodotti sono componenti essenziali di una concezione globale di sicurezza industriale. In quest'ottica i prodotti Siemens sono sottoposti ad un processo continuo di sviluppo. Consigliamo pertanto di controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti relativi ai prodotti.

Per il funzionamento sicuro di prodotti e soluzioni Siemens è necessario adottare idonee misure di protezione (ad es. un criterio di protezione a celle) e integrare ciascun componente in un concetto di Industrial Security globale all'avanguardia. In questo senso si devono considerare anche gli eventuali prodotti impiegati di altri costruttori. Per maggiori informazioni su Industrial Security, accedere a questo indirizzo (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Per restare informati sugli aggiornamenti cui vengono sottoposti i nostri prodotti, suggeriamo di iscriversi ad una newsletter specifica del prodotto. Per maggiori informazioni vedere questo indirizzo (http://support.automation.siemens.com).

Pericolo a causa di stati operativi non sicuri dovuti a manipolazione del software

Qualsiasi manipolazione del software (ad es. virus, trojan, malware, bug) può provocare stati operativi non sicuri dell'impianto e di conseguenza il rischio di morte, lesioni gravi e danni materiali.

• Mantenere aggiornato il software.

Per informazioni e newsletter in merito si possono trovare al seguente indirizzo (http://support.automation.siemens.com).

• Integrare i componenti di automazione e azionamento in un concetto di sicurezza industriale globale all'avanguardia dell'impianto o della macchina.

Ulteriori informazioni in merito si trovano a questo indirizzo (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

• Tutti i prodotti utilizzati vanno considerati nell'ottica di questo concetto di sicurezza industriale globale.

Pericolo di morte in caso di manipolazione del software dovuta all'impiego di supporti di memoria rimovibili

La memorizzazione di dati su supporti di memoria rimovibili comporta un rischio elevato di infezioni ad es. da virus o malware. Una parametrizzazione errata può provocare malfunzionamenti delle macchine e di conseguenza il rischio di morte o di lesioni.

• Proteggere i file sul supporto di memoria rimovibile da software dannosi (malware) con provvedimenti opportuni, ad es. con programmi antivirus.

2

SINAMICS V-ASSISTANT



SINAMICS V90

Il tool di engineering SINAMICS V-ASSISTANT è stato progettato per velocizzare la messa in servizio e la diagnostica dei convertitori di frequenza SINAMICS V90 con interfaccia PROFINET (per brevità SINAMICS V90 PN). Il software funziona su un personal computer con sistemi operativi Windows, utilizza l'interfaccia grafica per interagire con gli utenti e comunica con il convertitore di frequenza SINAMICS V90 PN tramite USB. Può essere usato per modificare i parametri e monitorare lo stato del convertitore di frequenza SINAMICS V90 PN.

2.1 Ambiente operativo di SINAMICS V-ASSISTANT

SINAMICS V-ASSISTANT viene eseguito sui seguenti sistemi operativi:

- Windows XP SP3 (Home)
- Windows XP SP3 (Professional)
- Windows 7 32 bit (Home Premium)
- Windows 7 32 bit (Professional)
- Windows 7 32 bit (Ultimate)
- Windows 7 64 bit (Home Premium)
- Windows 7 64 bit (Professional)
- Windows 7 64 bit (Ultimate)

Nota

La risoluzione minima dello schermo deve essere 1024*768.

2.2 Combinazione di dispositivi

2.2 Combinazione di dispositivi

Le tabelle seguenti mostrano la combinazione di servoazionamenti SINAMICS V90 PN e servomotori SIMOTICS S-1FL6.

Combinazione tra convertitori di frequenza V90 PN variante 200 V e motori a inerzia ridotta

Servom	otore SIMO	TICS S-1FI	L6					Servoaziona V90 PN	mento SI	NAMICS	
Тіро	Coppia	Potenza	Velocità	Altezza	ID moto	re	Numero	Numero di	Grand	Alimenta	
	nominale [Nm]	nominale (kW)	nominale (giri/min)	albero (mm)	Senza freno	Con freno	ordinazione ¹⁾	ordinazione	ezza costrut tiva	zione elettrica	
Inerzia ridotta	0,16	0,05	3000	20	42 *	43	1FL6022- 2AF21-1A❑1	6SL3210- 5FB10-	FSB	Mono/trif ase	
					10001	10030	1FL6022- 2AF21-1M❑1	1UF0		200 VAC	
	0,32	0,1	3000	20	46	47 1FL6024- 2AF21-1AQ1	240 VAC				
					10002	10031	1FL6024- 2AF21-1M❑1	□1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =			
	0,64	0,2	3000	30	50 *	51	1FL6032- 2AF21-1A❑1		6SL3210- 5FB10-		
					10003	10032	1FL6032- 2AF21-1M❑1				
	1,27	0,4	3000	30	54 *	55	1FL6034- 2AF21-1A❑1	6SL3210- 5FB10-			
					10004	10033	1FL6034- 2AF21-1M❑1	4UF1			
	2,39	0,75	3000	40	58 *	59	1FL6042- 2AF21-1A❑1	6SL3210- FSC 5FB10-			
						10005	10034	1FL6042- 2AF21-1M❑1	8UF0		
	3,18	1	3000	40	62 *	63	1FL6044- 2AF21-1A❑1	6SL3210- 5FB11-	FSD	Trifase 200 VAC	
					10006	10035	1FL6044- 2AF21-1M❑1	0UF1		 240 VAC	
	4,78	1,5	3000	50	66 *	67	1FL6052- 2AF21-0A❑1	6SL3210- 5FB11-			
					10007	10036	1FL6052- 2AF21-0M❑1	5UF0			
6,37	6,37	2	3000	50	70 *	71	1FL6054- 2AF21-0A⊒1	6SL3210- 5FB12-			
					10008	10037	1FL6054- 2AF21-0M❑1	0UF0			

2.2 Combinazione di dispositivi

Servomotore SIMOTICS S-1FL6							Servoazion SINAMICS	amento V90 PN		
Тіро	Coppia	Potenza	Velocità	Altezz	ID moto	re	Numero ordinazione ¹⁾	Numero di	Gran	Alimenta
	nomin ale [Nm]	nominal e (kW)	nominale (giri/min)	a albero (mm)	Senza freno	Con freno		ordinazion e	dezza costr uttiva	zione elettrica
Inerzia	1,27	0,4	3000	45	18 *	19	1FL6042-1AF61-0AQ1	6SL3210-	FSAA	Trifase
elevata					10009	10038	1FL6042-1AF61-0L□1	5FE10- 4UF0		380 VAC
	2,39 0,75 3000 45 20 * 21 1FL6044-1AF61-0A	6SL3210-	FSA	480 VAC						
					10010	10039	1FL6044-1AF61-0L□1	5FE10- 8UF0		
	3,58	0,75	2000	65	22	23	1FL6061-1AC61-0AQ1	6SL3210-		
					10011	10040	1FL6061-1AC61-0L□1	5FE11-		
	4,78	1,0	2000	65	24 *	25	1FL6062-1AC61-0AQ1	UUFU		
					10012	10041	1FL6062-1AC61-0L□1			SB
	7,16	1,5	2000	65	26 *	27	1FL6064-1AC61-0A□1	6SL3210-	FSB	
					10013	10042	1FL6064-1AC61-0L□1	5FE11-		B
	8,36	1,75	2000	10013 10042 1FL6064-1AC61-0L□1 5FE11- 5UF0 000 65 28 29 1FL6066-1AC61-0A□1 5UF0 10014 10043 1FL6066-1AC61-0L□1 5UF0						
					10014	10043	1FL6066-1AC61-0L□1			
	9,55	2,0	2000	65	30 *	31	1FL6067-1AC61-0AQ1	6SL3210-		
					10015	10044	1FL6067-1AC61-0L□1	5FE12-		
	11,9	2,5	2000	90	32	33	1FL6090-1AC61-0AQ1	0010		
					10016	10045	1FL6090-1AC61-0L□1			-
	16,7	3,5	2000	90	34 *	35	1FL6092-1AC61-0AQ1	6SL3210-	FSC	
					10017	10046	1FL6092-1AC61-0L□1	5FE13- 5UF0		
	23,9	5,0	2000	90	36 *	37	1FL6094-1AC61-0AQ1	6SL3210-		
			10018 10047 1FL6094-1AC61-0L□1 5FE15 0UF0	5FE15- 0UF0						
	33,4	7,0	2000	90	38 *	39	1FL6096-1AC61-0AQ1	6SL3210-		
					10019	10048	1FL6096-1AC61-0L□1	5FE17- 0UF0		

Combinazione tra convertitori di frequenza V90 PN variante 400 V e motori a inerzia elevata

¹⁾ Il simbolo 🖵 nei numeri di ordinazione dei motori è riservato alle configurazioni opzionali (parti meccaniche). Per maggiori informazioni, vedere la spiegazione della targhetta dei dati tecnici nelle Istruzioni operative di SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6.

²⁾ I valori di ID motore contrassegnati con un asterisco (*) sono gli ID motore con encoder incrementale predefiniti per gli azionamenti V90 PN. Se al convertitore di frequenza è stato collegato un motore diverso, sarà necessario configurare manualmente l'ID motore.

2.2 Combinazione di dispositivi

3.1 Modalità di lavoro

Quando si avvia SINAMICS V-ASSISTANT, viene visualizzata la finestra seguente per la selezione di una modalità di lavoro:



Le funzioni di SINAMICS V-ASSISTANT variano a seconda delle modalità di lavoro.

 Modalità online: SINAMICS V-ASSISTANT comunica con il convertitore di frequenza di destinazione, che è collegato al PC tramite un cavo USB.

Se si seleziona la modalità online viene visualizzata una lista degli azionamenti collegati. Selezionare l'azionamento di destinazione e fare clic sul pulsante seguente.

OK

SINAMICS V-ASSISTANT crea automaticamente un nuovo progetto per salvare tutte le impostazioni dei parametri dal convertitore di frequenza di destinazione e visualizza la finestra principale.

Nota

Se SINAMICS V-ASSISTANT non rileva immediatamente il convertitore di frequenza collegato, attendere qualche secondo, quindi ricollegare il cavo USB.

Modalità offline: SINAMICS V-ASSISTANT non comunica con alcun convertitore di frequenza collegato.

Sono disponibili due opzioni:

Selez. mod.lavoro	×
	Crea nuovo progetto
Online	Apri progetto esistente
Offline	
	Selez lingua: Italiano - OK Ann.

- Se si seleziona la prima opzione, occorre selezionare un convertitore di frequenza dalla finestra seguente:

S	elez. azionam.		×
	Alim. rete: 200V con PROFINET	 Vers. firmware 	(r29018[0]): 10000 •
	N. ordin.	Pot. nomin. (KW)	Corr. nomin. (A)
	6SL3210-5FB10-1UF0	0.1	1.4
	6SL3210-5FB10-2UF0	0.2	1.4
	6SL3210-5FB10-4UF1	0.4	2.6
	6SL3210-5FB10-8UF0	0.75	4.8
	6SL3210-5FB11-0UF1	1	6.4
	6SL3210-5FB11-5UF0	1.5	10.6
	6SL3210-5FB12-0UF0	2	11.6
			OK Ann.

Selezionare il tipo di prodotto e la versione del firmware dai rispettivi elenchi a discesa.

Selez. azionam.				×
Alim. rete:	200V con PROFINET	Vers. firmware ((r29018[0]):	10000 -
N. ordin. 6SI 3210-5EB1	400V con PROFINET 200V	nomin. (kW)	Corr. nomin	I. (A)
6SL3210-5FB1	400V 0-2010 0.2		1.4	
Seleziona salvare le	re il numero di ordinazio impostazioni di fabbrica	one di un azionamento. I del convertitore di freq	Fare clic si uenza sele	u <u>OK</u> per ezionato e
visualizza	re la finestra principale;	altrimenti fare clic su	Ann.	per annullare.

Nota

Per ottenere la versione del firmware, si può visualizzare il parametro r29018 sul BOP (Basic Operator Panel). Per ulteriori informazioni, vedere SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Istruzioni operative.

 Se si seleziona la seconda opzione, occorre selezionare un progetto esistente nella directory seguente come progetto corrente e visualizzare la finestra principale:

Apri progetto esistente	PCTool & Project & (1)	Search Project	
Service and a service of the service		Search Project	~
Organize 🔻 New folder	r	= -	0
A 🔆 Favorites	Name	Date modified Type	2
Desktop Downloads Recent Places	Export_Parameters_files default.prj	1/28/2015 4:08 PM File f 2/3/2015 2:14 PM PRJ f	folder File
 ✓ (□) Libraries ▷ □) Documents ▷ ○) Music ▷ □) Pictures ▷ □] Videos 			
Computer			
P 💷 Data (D:) 🛛 🕌 File nar	< ۱۱۱ me: 🗾 🖵 🚺	Project file(.prj) (*.prj) 2 Open 🗣 Cancel	

1	La posizione predefinita è: xxx/Siemens/V-ASSISTANT/Project.
-	xxx: directory principale di installazione di SINAMICS V-ASSISTANT.
2	È disponibile solo il formato .prj.

Interfaccia utente

3.1 Modalità di lavoro

Indicatori di stato

Nella finestra principale di SINAMICS V-ASSISTANT, la modalità di lavoro corrente è visualizzata dagli indicatori di stato nella parte superiore destra della finestra principale:



Si può passare da una modalità all'altra. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Menu Commuta (Pagina 24)".

Confronto di parametri

Quando si passa dalla modalità di lavoro offline a quella online, viene visualizzata la domanda seguente per ricordare di salvare il progetto corrente:

Dom.					×
•	Salvare il file di progetto prima di proc	cedere.			
				Sì	No
Per salvar	e il progetto si può fare clic su	Sì	o su	No	per non esea

salvataggio.

A questo punto SINAMICS V-ASSISTANT confronta automaticamente tutte le impostazioni dei parametri tra il progetto corrente e il convertitore di frequenza collegato:



il. nel prog. Val. nell'az.	
0	
8	
7	
4 76	
00 2000	
00.0000 1500.0000	
00.0000 210000.0000	=
-210000.0000	
.0000 1.0000	
.0000 1.0000	
0.000 0.000	
0.000 0.000	
.0000 100.0000	
.0000 100.0000	
0.0000	
5040 0.0000	
0.0000 1000.0000	
0.0000 1000.0000	-
.0000 100.0000 5040 0.0000 5040 0.0000 0.0000 1000.0000 0.0000 1000.0000	

Se vengono rilevate delle incoerenze, compare la finestra seguente:

Fare clic sul primo pulsante per caricare tutti i valori dei parametri del convertitore di frequenza corrente; altrimenti fare clic sul secondo pulsante per caricare tutti i valori dei parametri del progetto corrente nel convertitore di frequenza collegato.

3.2 Interfaccia utente - Panoramica

3.2 Interfaccia utente - Panoramica

8	SIEMENS SINAMICS V-ASSISTAN Prog. Modif Commuta Stru Prog. 🔄 🔜 👢 X 🗐 📬 📝 💋	T-default prj II X m ? [m] C []]] S w ? Offline attivo	
	Nawgaz. task Sel. azion. Imp PROFINET Parametrizza Mes.serv.	Selez. azionam Selez. motore Si è selezion un azion. Siemens SINAMICS V00 con il seguente n. ordinaz. Si è selezionato un azion. Siemens SINATICS con il seguente n. di ord. Si è selezionato un azion. Siemens SINAMICS V00 con il seguente n. ordinaz. Si è selezionato un azion. Siemens SINATICS con il seguente n. di ord. Si è selezionato un azion. Siemens SINAMICS V00 con il seguente n. ordinaz. Si è selezionato un azion. Siemens SINATICS con il seguente n. di ord. Si è selezionato un azion. Siemens SINAMICS V00 con il seguente n. di ord. Si è selezionato un azion. Siemens SINATICS con il seguente n. di ord. Main. rete: 230 V Pot. nomin.: 0.2 kW Corr. nomin.: 1.4 A Veloc. nomi: 0.64 Nm Encoder: Incrementale TTL 2500ppr Disponib. freno: No Selez.motore	
3	▶ Diagnostica	Regol. vel. (5) L'azionamento è controllato dal valore di riferimento di velocità sul PROFINET. Il posizionamento avviene tramile li regolazione di velocità sull'azionamento e con la regolazione di posizione mel controllore, in combinazione con quest'ultimo. Jog Vel. p Vel. p Vel. Corpena att. (Nm) Corrente att. (A) Fattore util. att. (%)	-4
		►Alt 20 A 0 Conferma tuffo	(5)

- Barra dei menu
- 2 Barra degli strumenti
- ③ Navigazione task
- ④ Maschera delle funzioni
- 5 Finestra allarmi

Barra dei menu

La barra dei menu è situata nella parte superiore dell'interfaccia utente. Contiene vari comandi e funzioni per le operazioni di base di SINAMICS V-ASSISTANT. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Barra dei menu (Pagina 19)".

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti si trova sotto la barra dei menu e consente di accedere direttamente alle funzioni essenziali di SINAMICS V-ASSISTANT. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Barra degli strumenti (Pagina 30)".

Navigazione task

La navigazione task elenca i task che gli utenti possono eseguire. Ogni task contiene varie funzioni che facilitano agli utenti la parametrizzazione di tutte le funzioni dei convertitori di frequenza V90 e il monitoraggio o la diagnostica dei convertitori di frequenza. Per maggiori informazioni vedere il capitolo "Navigazione task (Pagina 33)".

Maschera delle funzioni

La maschera delle funzioni rappresenta l'interfaccia utente dei vari task e consente di implementare le relative funzioni.

Finestra allarmi

Nella modalità online, gli errori e gli allarmi correnti sono visualizzati in una lista con il tipo, il numero e il nome corrispondenti. Nella modalità offline, la finestra allarmi è disattivata. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Finestra Allarme (Pagina 31)".

3.3 Barra dei menu

3.3.1 Barra dei menu - Panoramica

La barra dei menu elenca le voci di menu che consentono agli utenti di gestire i progetti, cambiare la lingua dell'interfaccia o visualizzare la guida in linea:

Menu Progetto (Pagina 19)

Menu Modifica (Pagina 23)

Menu Commuta (Pagina 24)

Menu Strumenti (Pagina 25)

Menu Guida (Pagina 29)

3.3.2 Menu Progetto

Questo menu contiene comandi per creare, aprire, salvare, stampare o chiudere un progetto, oltre che per cambiare la lingua dell'interfaccia. Si possono scegliere i seguenti comandi di menu per la gestione dei progetti.

- Nuovo progetto
- Apri progetto
- Salva progetto
- Salva progetto con nome
- Stampa
- Lingua
- Esci

3.3 Barra dei menu

3.3.2.1 Progetto -> Nuovo progetto

Quando SINAMICS V-ASSISTANT funziona in modalità offline, si può usare questo comando di menu per creare un nuovo progetto. Per procedere fare riferimento a Selezione dell'azionamento (Pagina 35).

3.3.2.2 Progetto -> Apri progetto

Quando SINAMICS V-ASSISTANT funziona in modalità offline, si può usare il comando di menu per aprire un progetto esistente nella finestra seguente:

Ka Apri progetto esistente			×
Siemens → PCTool → Project → ① -	47	Search Project	Q
Organize 🔻 New folder			
A 🛧 Favorites		Date modified	Туре
Desktop 🔋 🔛 Export_Parameters_files		1/28/2015 4:08 PM	File folder
🚺 Downloads 📄 default.prj		2/3/2015 2:14 PM	PRJ File
Recent Places			
 Cibraries Documents Music Pictures Videos 			
⊿ j 🖳 Computer			
SYSTEM (C:)			
🗁 Data (D:) 👻 🤟 💷			F
File name:	•	Project file(.prj) (*.prj) Open 🖌	2 ▼ Cancel

- La posizione predefinita è: xxx/Siemens/V-ASSISTANT/Project.
 xxx: directory principale di installazione di SINAMICS V-ASSISTANT.
- È disponibile solo il formato .prj.

3.3.2.3 Progetto -> Salva progetto

Modalità online/modalità offline

Questo comando di menu permette di salvare la configurazione modificata nel progetto corrente. Se questo comando di menu viene usato per la prima volta, agisce come "Progetto -> Salva progetto con nome... (Pagina 22)". È possibile specificare il nome file e la directory nella finestra seguente:

Sal.nom		×
COOS Contract → CTool → Project → CTool → Project → CTool → Project → CTool → Project → CTool → CTool → CTool → Project → CTool → CTo	Search Project	٩
Organize 🔻 New folder	8==	• 🕐
☆ Favorites	Date modified	Туре
 Desktop Downloads Recent Places Libraries Documents Music Pictures Videos 	1/28/2015 4:08 PM	File folder
Computer +		•
File name: default.prj		•
Save as type: Project file(.prj) (*.prj)		•
Hide Folders	Save	Cancel

 La posizione predefinita è: xxx/Siemens/V-ASSISTANT/Project. xxx: directory principale di installazione di SINAMICS V-ASSISTANT.
 È disponibile solo il formato .prj. 3.3 Barra dei menu

3.3.2.4 Progetto -> Salva progetto con nome...

Modalità online/modalità offline

Questo comando di menu permette di salvare il progetto corrente con un nome file e la directory specificati nella finestra seguente:



 La posizione predefinita è: xxx/Siemens/V-ASSISTANT/Project. xxx: directory principale di installazione di SINAMICS V-ASSISTANT.
 È disponibile solo il formato .prj.

3.3.2.5 Progetto -> Stampa

Modalità online/modalità offline

Questo comando di menu permette di stampare l'interfaccia utente della funzione selezionata da "Navigazione task (Pagina 33)".

3.3.2.6 Progetto -> Lingua

Modalità online/modalità offline

Questo comando di menu permette di cambiare la lingua dell'interfaccia. Le lingue predefinite di SINAMICS V-ASSISTANT sono l'inglese e il cinese. Per i pacchetti di installazione di altre lingue, vedere Questo indirizzo (<u>http://www.siemens.com/sinamics-v-assistant</u>). Dopo aver scaricato ed eseguito sul PC il pacchetto di installazione desiderato, si può cambiare la lingua dell'interfaccia corrispondente.

3.3.2.7 Progetto -> Chiudi

Modalità online/modalità offline

Questo comando di menu permette di chiudere direttamente SINAMICS V-ASSISTANT.

3.3.3 Menu Modifica

Questo menu contiene comandi per tagliare, copiare e modificare i valori dei parametri o i dati tecnici correlati al motore o all'azionamento.

- Taglia
- Copia
- Incolla

3.3.3.1 Modifica -> Taglia

Il comando elimina gli oggetti selezionati, ad esempio, i valori dei parametri dall'interfaccia utente e lo copia negli Appunti.

In alternativa si può usare 💥 dalla barra degli strumenti.

Nota

Questo comando di menu permette solo di modificare i valori in "Visualizzazione di tutti i parametri (Pagina 49)".

3.3.3.2 Modifica -> Copia

Il comando permette di copiare negli Appunti oggetti selezionati, ad es. valori dei parametri, numero di ordinazione o potenza nominale del convertitore di frequenza o del motore.

3.3 Barra dei menu

In alternativa si può usare 🛅 dalla barra degli strumenti.

Nota

Questo comando di menu può essere usato solo nelle seguenti maschere delle funzioni:

- Selezione dell'azionamento (Pagina 35)
- Selezione del motore (Pagina 37)
- Visualizzazione di tutti i parametri (Pagina 49)
- Segnale (Pagina 51)

3.3.3.3 Modifica -> Incolla

Questo comando di menu permette di copiare il contenuto degli appunti nel campo di immissione. Il contenuto copiato viene inserito in una posizione determinata con un clic del mouse.

In alternativa si può usare 📑 dalla barra degli strumenti.

Nota

Questo comando di menu permette solo di modificare i valori in Visualizzazione di tutti i parametri (Pagina 49)".

3.3.4 Menu Commuta

Questo menu contiene due comandi per commutare la modalità di SINAMICS V-ASSISTANT tra online e offline.

- 🔹 📝 Vai offline
- 🔰 Vai online

3.3.4.1 Commuta -> Vai offline

Quando SINAMICS V-ASSISTANT funziona in modalità online, si può usare questo comando di menu per passare alla modalità offline.

In alternativa si può usare 📝 dalla barra degli strumenti.

3.3.4.2 Commuta -> Vai online

Quando SINAMICS V-ASSISTANT funziona in modalità offline, si può usare questo comando di menu per passare alla modalità online.

In alternativa si può usare 💋 dalla barra degli strumenti.

3.3.5 Menu Strumenti

Il menu Strumenti contiene i seguenti comandi di menu:

- Strumenti -> Salva parametri nella ROM (Pagina 25)
- Strumenti -> Reset convertitore di frequenza (Pagina 26)
- Strumenti -> Reset encoder assoluto (Pagina 26)
- Strumenti -> Impostazione di fabbrica (Pagina 27)
- Strumenti -> Upload parametri (Pagina 29)

3.3.5.1 Strumenti -> Salva parametri nella ROM

Questo comandi di menu permette di salvare i parametri dalla RAM alla ROM nel convertitore di frequenza. Viene visualizzata la finestra seguente per mostrare il processo di salvataggio:

Salvat. tutti param. in ROM azion	
Nota: Azionam. occupato. Non chiudere la finestra!	

In alternativa si può usare 📩 dalla barra degli strumenti.

3.3 Barra dei menu

3.3.5.2 Strumenti -> Reset convertitore di frequenza

Questo comando di menu permette di riavviare il convertitore di frequenza. Viene visualizzato il seguente avviso:

Dom.		×
•	Dopo il riavvio dell'azionamento, i parametri non salvati vanno perduti. Riavviare ugualmente l'azionamento?	
	Sì No	
	Se si fa clic su si , compare l'informazione seguente:	
	Inform. SINAMICS V-ASSISTANT è attivo offline	×

3.3.5.3 Strumenti -> Reset encoder assoluto

Fare clic su

Nella modalità online, se SINAMICS V-ASSISTANT è collegato a un encoder assoluto, si può usare questo comando di menu per impostare la posizione corrente dell'encoder assoluto come punto di riferimento.

e il convertitore di frequenza viene resettato correttamente.

OK

3.3.5.4 Strumenti -> Impostazione di fabbrica

Online

Quando si seleziona questo comando di menu viene visualizzato il seguente avviso:

Dom.		×
•	Param. reimpostati a valori fabbr.; salvare tutti i parametri in ROM se reimpostazione a valori fabbr. viene eseguita correttam. Continuare?	
	Sì No	

• Se si fa clic su Si , compare la finestra seguente:

Salvat. tutti param. in ROM azion	
Nota: Azionam. occupato. Non chiudere la finestra!	

Quando il processo è terminato, la finestra scompare automaticamente.

Facendo clic su No si interrompe l'operazione in corso.

3.3 Barra dei menu

Offline

Quando si seleziona questo comando di menu viene visualizzato il seguente avviso:

 Dom.
 X

 I parametri verranno reimpostati ai valori di fabbrica. Continuare?
 I

• Facendo clic su <u>si</u>, dopo che i parametri vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica, compare l'informazione seguente:

Inform.		×
0	Ripristino riuscito dei valori predefiniti dei parametri. Salvare il file di progetto.	
		ОК
	ou par shiudara la finastra di informaniana. Dar sa	huana il muan

Fare clic su <u>OK</u> per chiudere la finestra di informazione. Per salvare il progetto, fare riferimento alla sezione "Progetto -> Salva progetto (Pagina 21)".

• Facendo clic su No si interrompe l'operazione in corso.

3.3.5.5 Strumenti -> Upload parametri

Nota

Questo comando di menu è disponibile solo in modalità online.

Questo comando di menu permette di caricare i parametri dal convertitore di frequenza a SINAMICS V-ASSISTANT. Viene visualizzata la finestra seguente per mostrare il processo:

Lettura param. da azion.		
SINAMICS V-ASSISTANT sta leggendo tutti i param. dall'azion		

Una volta terminato il processo, i valori degli stessi parametri in SINAMICS V-ASSISTANT vengono sostituiti automaticamente con quelli del convertitore di frequenza.

3.3.6 Menu Guida

La Guida in linea fornisce rapidamente informazioni sulla selezione del convertitore di frequenza, la parametrizzazione, la messa in servizio e la diagnostica di SINAMICS V-ASSISTANT.

- Guida -> Visualizza Guida (Pagina 29)
- Guida -> Informazioni su SINAMICS V-ASSISTANT... (Pagina 30)

3.3.6.1 Guida -> Visualizza Guida

Questo comando di menu permette di visualizzare il contenuto della Guida in linea di SINAMICS V-ASSISTANT.

3.4 Barra degli strumenti

3.3.6.2 Guida -> Informazioni su SINAMICS V-ASSISTANT...

Questo comando di menu permette di visualizzare la finestra di informazione seguente per SINAMICS V-ASSISTANT.



3.4 Barra degli strumenti

L'icona della barra degli strumenti fornisce un accesso rapido ai comandi della barra dei menu o alle funzioni da Navigazione task (Pagina 33).

🖹 📑 💼 🖄	X 🗈	🛅 🖉 🔎	1 📥 C	📖 🌄 🕮 [?
---------	-----	---------	-------	-----------

- Nuovo progetto (Pagina 20)
- 📬 🔹 Apri progetto (Pagina 20)
- Salva progetto (Pagina 21)
- 📃 Stampa (Pagina 22)
- 🗙 🛛 Taglia (Pagina 23)
- Copia (Pagina 23)
- 💼 🛛 Incolla (Pagina 24)
- 对 🛛 Vai offline (Pagina 24)
- Yai online (Pagina 24)
- Salva parametri nella ROM (Pagina 25)

- C Upload parametri (Pagina 29)
- Visualizzazione di tutti i parametri (Pagina 49)
- Trace (Pagina 67)
- Prova motore (Pagina 55)
- Guida (Pagina 29)

3.5 Finestra Allarme

Panoramica della finestra Allarme

1	2	3 (4)
➡ All.		Conferma tutto
Тіро	Numero	Nome
8	52983	Nessun encoder
<u> </u>	7454	LR: Preparazione del valore attuale di posizione senza encoder valido
A	7588	Encoder 2: Preparazione del valore attuale di posizione senza encoder valido
<u> </u>	30016	Parte di potenza: Alimentazione carico disattivata

1	Tipo di allarme:	3	Nome e descrizione dell'allarme
-	😂 : Anomalia	•	
	🚹 : Avviso		
	Le anomalie hanno la priorità sugli allarmi nella visualizzazione.		
2	Numero avviso	4	Conferma tutto:
			Cancella le anomalie nell'area buffer del convertitore di frequenza

3.6 Tasti funzione e combinazioni di tasti

Per funzioni richiamate frequentemente sono disponibili tasti funzione e combinazioni di tasti.

Tasti funzione in SINAMICS V-ASSISTANT

[F1]	→ Richiama la Guida in linea contestuale
[Ctrl+X]	→ Modifica -> Taglia (Pagina 23)
[Ctrl+C]	→ Modifica -> Copia (Pagina 23)
[Ctrl+V]	→ Modifica -> Incolla (Pagina 24)

Interfaccia utente

3.6 Tasti funzione e combinazioni di tasti

Navigazione task



•

Ottimizzazione del convertitore di frequenza (Pagina 55)

4.1 Selezione dell'azionamento

Task	Sottofunzioni	
Diagnostica (Pagina 66)	Monitoraggio stato (Pagina 66)	
	Segnali Trace (Pagina 67)	
	Funzione di misura (Pagina 72)	

4.1 Selezione dell'azionamento

SIEMENS SINAMICS V-ASSISTANT Prog. Modif Commuta Strue	T - defauit.pg	
📴 🖹 🔒 👗 🛍 🕼 🎜 🖉	C III - Contraction Contraction Contraction Selez. azionam.	ne attivo
Sel. azion.	Si è selezion. un azion. Siemens SINAMICS V90 con Il seguente n. ordinaz.	n.di
Imp PROFINET	Alm. rete: 230 V Pot. nomin.: 0.2 kW Corr. nomin.: 0.4 kW Corr. nomin.: 1.4 A	
▶ Parametrizza	Coppia nom.: 0.64 Nm Encoder: Incrementale TTL 2500ppr Disponib. freno: No	
 Mes.serv. 	Sel. azion. Selez.motore	
▶ Diagnostica	Modo contr Regol. vel. (S) • L'azionamento è controllato dal valore di inferimento di velocità via PROFINET. Il posiziona avviene tramite il regolatore di velocità sult'azionamento e con la regolazione di posizione (3) controllato e lo combinazione con ourestuttimo.	
	Log	
	Servo On a	
	Vel. 0 rpm 5 C	
	Vei att (rpm) Coppia att. (Nm) Corrente att. (A) Fattore util. att. (%)	
	0.0000 0.0000 0.0000	
	►AIL SO A O Conferma tut	to

1	Selezione azionamento	Selezionare un azionamento in questo campo.	
		Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione dell'azionamento (Pagina 35)".	
2	Selezione motore	Selezionare un motore in questo campo.	
		Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione del motore (Pagina 37)".	
3	Modalità di regolazione	Selezionare una modalità di regolazione in questo campo.	
		Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Modalità di regolazione (Pagina 38)".	
4	Jog	Testare la funzione Jog in questo campo.	
		Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Jog (Pagina 38)".	

4.1.1 Selezione dell'azionamento

Modalità online

Se si sceglie di lavorare in modalità online, viene visualizzato un elenco dei tipi di convertitori di frequenza collegati relativamente alla selezione:

Selez. mod.lavoro		
	SINAMICS V90, N. ordin.:6SL3210-5FB10-4UF1, V10000	
Online	SINAMICS V90, N. ordin.:6SL3210-5FB10-4UA1, V10600	
Offline		
	Selez lingua: Italiano 🔹 OK Ann.	

Selezionare il tipo di convertitore di frequenza di destinazione e fare clic su ok per stabilire la comunicazione tra SINAMICS V-ASSISTANT e l'azionamento. SINAMICS V-ASSISTANT legge tutte le impostazioni dei parametri dal convertitore di frequenza collegato e la finestra principale visualizza le informazioni sul convertitore di frequenza nel pannello seguente:

Selez. azionam.			
	Si è selezion. un azion. Siemens SINAMICS V90 con il seguente n. ordinaz. 6SL3210-5FB10-2UF0		
	Alim. rete: Pot. nomin.: Corr. nomin.:	230 V 0.2 kW 1.4 A	
	Sel. azion.		

Vengono visualizzate le seguenti informazioni sul convertitore di frequenza:

- Numero di ordinazione
- Alimentazione di rete
- Potenza nominale
- Corrente nominale

4.1 Selezione dell'azionamento

Nota

Sel. azion. è disattivato in modalità online, come mostra la finestra di selezione soprastante.

Modalità offline

Quando si lavora in modalità offline, SINAMICS V-ASSISTANT non comunica con i convertitori di frequenza collegati.

Si può fare clic su <u>Sel. azion.</u> per modificare il tipo di convertitore di frequenza nella finestra seguente:

Selez. azionam. X			
Alim. rete: 200V with PROFI	NET Vers. firmware (r290	018[0]): 10000	
N. ordin.	Pot. nomin. (kW)	Corr. nomin. (A)	
6SL3210-5FB10-1UF0	0.1	1.4	
6SL3210-5FB10-2UF0	0.2	1.4	
6SL3210-5FB10-4UF0	0.4	2.6	
6SL3210-5FB10-8UF0	0.75	4.8	
6SL3210-5FB11-0UF0	1	6.4	
6SL3210-5FB11-5UF0	1.5	10.6	
6SL3210-5FB12-0UF0	2	11.6	
		OK Ann.	

Selezionare il numero di ordinazione dell'azionamento di destinazione. Fare clic su

OK per salvare le impostazioni di fabbrica del convertitore di frequenza selezionato e visualizzare la finestra principale; altrimenti fare clic su Ann. per annullare.
4.1.2 Selezione del motore

Modalità online

• Se il motore collegato è dotato di un encoder assoluto, <u>Selez.motore</u> è disattivato.

Selez. motore					
	Si è selezionato un azion. Siemens SIMOTICS con il seguente n.di ord.				
	1FL6067-1AC6x-xLB\Hx				
	Pot. nomin.:	2 KW			
	Corr. nomin.:	5.9 A			
	Tens. nomin.:	400∨			
	Veloc, nom.:	2000 rpm			
	Coppia nom.:	9.55 Nm			
	Tipo encod.:	Assoluta			
	Disponib. freno:	Sì			
	Selez.motore				
		-			

Nota

Nel numero di ordinazione, "x" è un carattere jolly; per maggiori informazioni su "A\G", fare riferimento alle Istruzioni operative SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6.

• Se il motore collegato è dotato di un encoder incrementale, fare clic su <u>Selez.motore</u> e verrà visualizzata la lista dei motori.

D mot.	N. ordin.	Corr. nomin. (A)	Cop. nomin. (Nm)	Pot. nomin. (kW)	Encoder	Frend
50	1FL6032-2AF2x-xAA\Gx	1.4	0.64	0.2	INC.2500P	Ν
51	1FL6032-2AF2x-xAB\Hx	1.4	0.64	0.2	INC.2500P	Υ
escrizione	D.					
COUNTRIDING	5.					
loc. nom.:	3000 rpm					
	· 020 V					

Selezionare un motore dalla lista e fare clic sul pulsante seguente per confermare la selezione:

OK

4.1 Selezione dell'azionamento

Nota

Si può fare clic su "targhetta del nome" nella finestra precedente per vedere la posizione specifica della targhetta del nome sul motore.

Modalità offline

- Se si sceglie di creare un nuovo progetto, occorre prima selezionare un convertitore di frequenza, dopodiché vengono visualizzate le informazioni sul motore predefinito.
- Se si sceglie di aprire un progetto esistente, vengono visualizzate le informazioni sul motore salvate.
- Se si passa dalla modalità online a quella offline, si può selezionare il motore facendo clic su Selez.motore

4.1.3 Modalità di regolazione

Modalità online/modalità offline

Jog

SINAMICS V90 PN può operare in modalità di regolazione della velocità. Lo si può vedere nella finestra sottostante:

Modo contr.	
Regol. vel. (S)	L'azionamento è controllato dal valore di riferimento di velocità via PROFINET. Il posizionamento avviene tramite il regolatore di velocità sull'azionamento e con la regolazione di posizione nel controllore, in combinazione con quest'ultimo.

4.1.4

La funzione Jog è disponibile solo nella modalità online. Si può configurare questa funzione nel pannello seguente:

Jog								
Servo On 📃								
Vel. 0 rpm 5 C								
Vel.att (rpm)	Coppia att. (Nm)	Corrente att. (A)	Fattore util. att. (%)					
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					

4.1 Selezione dell'azionamento

 Per avviare la funzione Jog, si può immettere la velocità Jog. Facendo clic su Servo On viene visualizzato l'avviso seguente:

Avvert.	×
A	Funzione disponibile solo per personale autorizzato. Nota: I dispositivi hardware vanno collegati ai segnali di finecorsa (CWL/CCWL). Durante funzionamento, accertarsi che posizioni attuali motore e sistema meccanico siano valide.
	ОК

Fare clic su **OK** ed azionare il convertitore di frequenza in senso orario/antiorario facendo clic rispettivamente sui due pulsanti seguenti:

Q	G				
---	---	--	--	--	--

Vengono così visualizzati i valori attuali di velocità, coppia, corrente e utilizzo.

 Per interrompere la funzione Jog, facendo clic su <u>Servo Off</u> nella finestra seguente SINAMICS V-ASSISTANT cederà la priorità di comando.

Jog				
	Servo Off 📃			
	Vel. 100 rpm	5 C		
	Vel.att (rpm)	Coppia att. (Nm)	Corrente att. (A)	Fattore util. att. (%)
	-0.075	0. 000	0. 000	0.021

Nota

La velocità Jog non deve essere troppo elevata. In caso contrario gli assi macchina non sono più comandabili a causa del possibile ritardo di comunicazione.

4.2 Impostazione PROFINET

4.2 Impostazione PROFINET

SIEMENS SINAMICS V-ASSISTANT	- default.prj					_ # ×		
Prog. Modif Commuta Strur	n ?					S		
🖻 🖻 🔜 🚢 🛍 🛍 🌌 🖉	📩 C 📃 🚾 🐲 💡					Online attivo		
Navigaz, task	Mod.regol.velocità							
	Selezione telegrammi							
Sel. azion.	Telegramma corrente	2 : Telegramma standard 2, PZD 4/4	-					
✓ Imp PROFINET	l collegamenti ai dati e i valori PZD di quel	di processo (PZD) avvengono automaticamente lo selezionato sono riportati nelle tabelle seguen	in base all'ir ti	npostazione de	i numero di telegramma PROFIdrive La struttura del tel	egramma		
Selez. telegr.	Struttura e valori PZE)						
Configura roto	Disco di colore (cont			Disco include				
Conligura rete	Direz. ricezione (con	leggio PZD=4)		Direz Invio (ci	onteggio PZD=4):			
Devenuetriese	STW1 (PZD1)		-	ZSW1 (PZD	01)	-		
 Parametrizza 	Telear	Descrizione	Val	Telear	Descrizione	Val		
	etiivit	Barola di comando 1		7610/1	Barola di stato 1			
▸ Mes.serv.	bit0	fronte di salita = ON (di impulsi nossono esser	0	bit0	1 = propto per il funzionamento	0		
	bit1	1 = pessun OEE2 (abilitazione possibile): 0 =	0	bit1	1 = pronto per il funzionamento	0		
▶ Diagnostica	bit2	1 = nessun OEE3 (abilitazione possibile); 0 =	0	bit2	1 = funzionamento abilitato	0		
	bit3	1 = abilitazione funzionamento (di impulsi pos	0	bit3	1 = anomalia presente	0		
	bit4	1 = condizione di funzionamento (il generatore	0	bit4	1 = nessun arresto per inerzia (OEE2 inattivo)	0		
	bit5	1 = mantiene attivato il generatore di rampa: 0	0	bit5	1 = nessun arresto veloce (OEE3 inattivo)	0		
	bit6	1 = abilita valore di riferimento: 0 = blocco valo	0	bit6	1 = blocco inserzione attivo	0		
	bit7	fronte di salita = 1. Conferma errori	0	bit7	1 = avviso presente	0		
	bit8	Riservato	0	bit8	1 = valore di riferimento di velocità - scostame	0		
	bit9	Riservato	0	bit9	1 = controllo richiesto	0		
	bit10	1 = controllo dal PLC	0	bit10	1 = valore confronto f o n raggiunto/superato	0		
	bit11	1 = inversione del valore di riferimento	0	bit11	1 = limite I, M o P raggiunto	0		
	bit12	Riservato	0	bit12	1 = apertura del freno di stazionamento	0		
	bit13	Riservato	0	bit13	1 = nessun avviso di surriscaldamento del mot	0		
	bit14	Riservato	0	bit14	1 = rotazione motore in senso orario (n_act >=	. 0		
	bit15	Riservato	0	bit15	1 = nessun avviso, sovraccarico termico, parte	. 0		
	► All.				🗙 0 🛕 2 - 💆 Confer	ma tutto		

Si può selezionare il telegramma desiderato e configurare la rete in questa maschera.

4.2.1 Selezione telegramma

Qui si può vedere la modalità di regolazione attivata e il telegramma selezionato. Per cambiare telegramma, fare clic nella casella di riepilogo e selezionare quello desiderato.

Mod.regol.velocità		
Selezione telegrammi		
Telegramma corrente:	2 : Telegramma standard 2, PZD 4/4	
l collegamenti ai dati di pr PROFIdrive La struttura d	ocesso (PZD) avvengono automaticamente in base a Jel telegramma e i valori PZD di quello selezionato sor	ill'impostazione del numero di telegramma no riportati nelle tabelle seguenti

Dopo aver selezionato un nuovo telegramma, i dati di processo visualizzati cambiano in base al telegramma selezionato. È possibile visualizzare con la casella di riepilogo tutti i PZD del telegramma selezionato e leggerne i valori esadecimali dalla prima riga della tabella.

4.2 Impostazione PROFINET

Il PZD evidenziato in verde indica che ha una definizione di bit. Dalla tabella si può ricavare il valore binario di ciascun bit.

Struttura e valori PZD									
Direz. ricezior	e (conteggio PZD=4)		Direz. invio (conteggio PZD=4):						
STW1 (PZI	01)	ZSW1 (PZD1)							
Telegr.	Descrizione	Val.	Telegr.	Descrizione	Val.				
STW1	Parola di comando 1	0000H	ZSW1	Parola di stato 1	0000H				
bit0	fronte di salita = ON (gli impulsi p	0	bit0	1 = pronto per il funzionamento	0				
bit1	1 = nessun OFF2 (abilitazione po	0	bit1	1 = pronto per il funzionamento	0				
bit2	1 = nessun OFF3 (abilitazione po	0	bit2	1 = funzionamento abilitato	0				
bit3	1 = abilitazione funzionamento (gli	0	bit3	1 = anomalia presente	0				
bit4	1 = condizione di funzionamento (0	bit4	1 = nessun arresto per inerzia (O	0				
bit5	1 = mantiene attivato il generator	0	bit5	1 = nessun arresto veloce (OFF3	0				
bit6	1 = abilita valore di riferimento; 0	0	bit6	1 = blocco inserzione attivo	0				
bit7	fronte di salita = 1. Conferma errori	0	bit7	1 = avviso presente	0				
bit8	Riservato	0	bit8	1 = valore di riferimento di velocit	0				
bit9	Riservato	0	bit9	1 = controllo richiesto	0				
bit10	1 = controllo dal PLC	0	bit10	1 = valore confronto f o n raggiun	0				
bit11	1 = inversione del valore di riferim	0	bit11	1 = limite I, M o P raggiunto	0				
bit12	Riservato	0	bit12	1 = apertura del freno di staziona	0				
bit13	Riservato	0	bit13	1 = nessun avviso di surriscaldam	0				
bit14	Riservato	0	bit14	1 = rotazione motore in senso ora	0				
bit15	Riservato	0	bit15	1 = nessun avviso, sovraccarico t	0				

Telegrammi supportati

SINAMICS V90 PN supporta i telegrammi standard e i telegrammi Siemens per la modalità di regolazione della velocità. Con il parametro p0922 si può selezionare il telegramma desiderato. Vedere la tabella seguente per i dettagli.

Dal punto di vista dell'azionamento, i dati di processo ricevuti rappresentano le parole di ricezione, mentre i dati di processo da trasmettere sono le parole di invio.

Telegramma	Numero massimo di PZD	Descrizione	
	Parola di ricezione	Parola di invio	
Telegramma standard 1	2	2	p0922 = 1
Telegramma standard 2	4	4	p0922 = 2
Telegramma standard 3	5	9	p0922 = 3
Telegramma standard 5	9	9	p0922 = 5
Telegramma Siemens 102	6	10	p0922 = 102
Telegramma Siemens 105	10	10	p0922 = 105

Un PZD = una parola

Il telegramma 5 e il telegramma 105 si possono usare solo quando il V90 PN si collega al SIMATIC S7-1500.

4.2 Impostazione PROFINET

Telegrammi standard

Telegra mma	1		2		3		5		102		105	
Classe di applicazi one	1		1		1, 4		4		1, 4		4	
PZD1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1
PZD2	NRIF_ A	NIST_ A	NRIF_ B	NIST_B	NRIF_ B	NIST_B	NRIF_ B	NIST_B	NRIF_ B	NIST_B	NRIF_ B	NIST_ B
PZD3	\bigtriangleup											
PZD4			STW2	ZSW2	STW2	ZSW2	STW2	ZSW2	STW2	ZSW2	STW2	ZSW2
PZD5	la da	ø			G1_ST W	G1_ZS W	G1_ST W	G1_ZS W	MOMR ED	MELD W	MOMR ED	MELD W
PZD6	egramm NET	ramma INET				G1_XIS T1	XERR	G1_XIS T1	G1_ST W	G1_ZS W	G1_ST W	G1_ZS W
PZD7	tele ROFI	eleg ROF								G1_XIS	XERR	G1_XI
PZD8	PF	PF PF				G1_XIS	KPC	G1_XIS		T1		ST1
PZD9	icez	Ĺ				T2		T2		G1_XIS	KPC	G1_XI
PZD10	Ř									T2		ST2

4.2.2 Configurazione della rete

Questa funzione è disponibile solo nella modalità online. Si può configurare questa funzione nel pannello seguente:

Mod.regol.velocità				
Nome stazione PN 0 / 239 Nota: In inglese sono a minuscole (a~z) e i car	ammessi solo numeri (0~9), lettere atteri (- e .)	Nome di stazione PN a	attiva 4	
Protoc. IP	୭	Protoc. IP attivo	6	
Indir. IP PN		Indir. IP PN	192 . 168 . 0 . 119	
Subnet mask PN	255 . 255 . 255 . 0	Subnet mask PN	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway predef. PN	0.0.0.0	Gateway predef. PN	0.0.0.0	
		Indir. MAC PN	00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	
Salva e attiva il nome f	PN e il protocollo IP	1		
Salva e attiva	3			
Nota:				
 La configurazione di rete si attiva facendo clic sul pulsante "Salva e attiva" e riavviando quindi l'azionamento. La rete si può configurare tramite TIA Portal o V-ASSISTANT. Se l'indirizzo IP è configurato in TIA Portal tramite "Imposta indirizzo IP nel progetto", il protocollo attivo viene sempre ricavato dall'impostazione TIA. 				

In modalità online, l'indirizzo IP dell'azionamento collegato è visualizzato automaticamente nell'area "②". È possibile definire il nome PN della stazione nell'area "①". Si noti che sono ammessi solo numeri (da 0 a 9), lettere minuscole (da "a" a "z") e caratteri ("-" e ".") in inglese. Inoltre si può modificare l'indirizzo IP nell'area "②". Fare clic su "③" per salvare e attivare le impostazioni. Riavviare l'azionamento; il nome PN e l'indirizzo IP impostati diventano attivi e appaiono nelle aree "④" e "⑤".

Nota

Se sono stati configurati anche il protocollo IP e il portale TIA, il protocollo IP impostato nel portale TIA assume per primo la priorità e nell'area "⑤" viene visualizzato il protocollo IP attivo al momento.

4.3 Parametrizzazione



Vi sono in tutto quattro funzioni disponibili in modalità di regolazione S:

- Configurazione della funzione di rampa (Pagina 44)
- Impostazione dei limiti (Pagina 46)
- Configurazione di ingressi/uscite (Pagina 47)
- Visualizzazione di tutti i parametri (Pagina 49)

4.3 Parametrizzazione

4.3.1 Configurazione della funzione di rampa

Funzione generatore di rampa

Il generatore di rampa è utilizzato per limitare l'accelerazione nel caso di modifiche brusche del valore di riferimento e così contribuisce a impedire sovraccarichi durante il funzionamento dell'azionamento.

Il tempo di rampa p1120 e il tempo di decelerazione p1121 possono essere utilizzati per impostare separatamente le rampe di accelerazione e di decelerazione. Ciò consente una transizione livellata in caso di modifiche del valore di riferimento.

Generatore di rampa				
Modulo funz. rampa attivo (p29108.0):	Active		•	
Quando la funzione di rampa non è attiva, alci	Inactive	\bigcirc		iun:
cambiato il modulo della funzione di rampa è n	Active	2		ра

Per attivare questa funzione, selezionare "②" dalla casella di riepilogo nella finestra soprastante oppure impostare prima il bit 0 di p29108 sul BOP. Controllare di aver regolarmente collegato il SINAMICS V90 PN al motore e che l'encoder funzioni normalmente; in caso contrario, il generatore di rampa verrà disabilitato a causa di anomalie (ad es. F31117 e F52983, ecc.), anche se appare come attivo nella finestra precedente. Per attivare la configurazione interna del generatore di rampa si deve ricollegare il motore e riavviare l'azionamento. Dopodiché si può continuare con uno dei due tipi di generatore di rampa.

Sono disponibili due tipi di generatore di rampa di base. È possibile specificare i parametri nei pannelli corrispondenti:

• Generatore di rampa di base



• Generatore di rampa avanzato

Generatore di rampa avanzato



4.3 Parametrizzazione

4.3.2 Impostazione dei limiti

4.3.2.1 Limite di coppia

È possibile specificare i parametri corrispondenti nel pannello seguente:



Sorgente del limite di coppia

In totale sono disponibili due sorgenti per il limite di coppia. Se ne può selezionare una tramite il segnale di ingresso digitale TLIM:

Ingresso digitale (TLIM)	Limite di coppia
0	Limite di coppia interno 1
1	Limite di coppia interno 2

Quando il valore di riferimento della coppia raggiunge il limite, la coppia è limitata al valore selezionato da TLIM.

Nota

Si può passare da una sorgente all'altra mentre il servoazionamento sta funzionando.

Vedere la sezione "Ingressi digitali (DI) (Pagina 53)" per maggiori informazioni sul segnale di ingresso digitale TLIM.

Limite di coppia complessivo

Oltre alle quattro sorgenti citate in precedenza, è disponibile un limite di coppia generale. Il limite di coppia complessivo diventa attivo quando si verifica un arresto di emergenza (OFF3). In questo caso, il servoazionamento frena con una coppia massima.

4.3.2.2 Limite di velocità

È possibile specificare i parametri corrispondenti nel pannello seguente:



Sorgente del limite di velocità

In totale sono disponibili due sorgenti per il limite di velocità. Se ne può selezionare una tramite il segnale di ingresso digitale SLIM:

Ingresso digitale (SLIM)	Limite di velocità
0	Limite di velocità interno 1
1	Limite di velocità interno 2

Nota

Si può passare da una sorgente all'altra mentre il servoazionamento sta funzionando.

Quando il riferimento di velocità raggiunge il limite di velocità, viene emesso un allarme.

Vedere la sezione "Ingressi digitali (DI) (Pagina 53)" per maggiori informazioni sul segnale di ingresso digitale SLIM.

Limite di velocità complessivo

Oltre ai precedenti quattro canali, è disponibile un limite di velocità generale.

4.3.3 Configurazione di ingressi/uscite

Sono disponibili due sottofunzioni:

- Ingressi digitali (DI) (Pagina 53)
- Uscite digitali (DO) (Pagina 54)

4.3 Parametrizzazione

4.3.3.1 Assegnazione di ingressi digitali

È possibile assegnare ingressi digitali nel seguente pannello:

Mod.regol.velocità					
Ingr. digit.	Usc. digit.				
Porte	d di	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4
RESET		Ass.			
TLIM			Ass.		
SLIM					
EMGS					

In totale quattro segnali possono essere collegati liberamente a ingressi digitali; per maggiori informazioni vedere la sezione "Ingressi digitali (DI) (Pagina 53)".

Fare clic sulle celle con sfondo bianco nella tabella. Nella casella di riepilogo sono visualizzate due opzioni: **Assegna** e **Annulla**. Selezionare **"Assegna"** per collegare l'ingresso digitale al segnale corrispondente. La riga corrente diventa grigia. Altrimenti selezionare **"Annulla"** per eliminare il collegamento. La riga corrente viene visualizzata in bianco.

4.3.3.2 Assegnazione di uscite digitali

È possibile assegnare uscite digitali nel seguente pannello:

Mod.regol.velocità				
Ingr. digit. Usc. digit.				
Porte	DO 1		DO 2	
RDY				
FAULT		Ass.		
ZSP				
TLR				
MBR				
OLL			1	Ass.
RDY_ON				
Abilita inv. DO				
🗖 DO1	DO2			

In totale è possibile collegare liberamente sette segnali a uscite digitali. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Uscite digitali (DO) (Pagina 54)".

Fare clic sulle celle con sfondo bianco nella tabella. Selezionare **"Assegna"** per collegare l'ingresso digitale al segnale corrispondente. La cella corrente diventa grigia.

Inversione del segnale DO

È possibile invertire la logica di DO1 e DO2 selezionando le caselle di controllo nell'area successiva o impostando il bit 0 e il bit 1 del parametro p748.

Abilita inv. DO	
DO1	

Dopo aver invertito la porta DO, questa verrà preceduta dal simbolo "/" per segnalare che la logica del segnale assegnato a tale porta è stata invertita.

Porte	/ DO 1	/ DO 2
RDY		
FAULT	Ass.	
ZSP		
TLR		
MBR		
OLL		Ass.
RDY_ON		
Abilita inv. DO		
DO1 DO2]	

4.3.4 Visualizzazione di tutti i parametri

Tutti i parametri modificabili possono essere configurati in questo campo:

Filtro gr.:	Tutti param.	- Trova:		•		Impost. fabbr.	Salva modif.
Gr.	N. parametro	Nome	Val.	Un.	Campo	Impost. fabbr.	Tipo eff. 🔶
Арр	p29000	ID motore	0	N.A.	[0,65535]	0	immediatam.
Арр	p29001	Inversione della direzi	0 : Di 🔹	N.A.		0	immediatam.
Арр	p29002	Selezione visualizzazi	0 : N •	N.A.		0	immediatam.
Арр	p29003	Modalità di regolazione	2:S •	N.A.		2	reset
Арр	p29005	Soglia di allarme perc	100.0000	%	[1, 100]	100	immediatam.
Арр	p29006	Tensione della rete di	400	V	[200 , 480]	400	immediatam.
Dati	r29018[0]	Versione OA : Version	10000	N.A.			immediatam.
Dati	r29018[1]	Versione OA : Version	11	N.A.			immediatam.
Арр	p29020[0]	Ottimizzazione: fattore	18	N.A.	[1,35]	18	immediatam.
Арр	p29020[1]	Ottimizzazione: fattore	18	N.A.	[1,35]	18	immediatam.
Арр	p29021	Ottimizzazione: Selezi	0 : Bl •	N.A.		0	immediatam.
Арр	p29022	Ottimizzazione: Rapp	1.0000	N.A.	[1, 10000]	1	immediatam.
Арр	p29023	Ottimizzazione: Config	0007H	N.A.		7	immediatam.
Арр	p29024	Ottimizzazione: Config	004CH	N.A.		76	immediatam.
Арр	p29025	Ottimizzazione: config	0004H	N.A.		4	immediatam.
Арр	p29026	Ottimizzazione: durata	2000	ms	[0,5000]	2000	immediatam.
Арр	p29027	Ottimizzazione: rotazi	0	N.A.	[0, 3000]	0	immediatam.
Арр	p29028	Ottimizzazione: costa	7.5000	ms	[0,60]	7.5	immediatam.
Арр	p29050[0]	Limite di coppia super	300.0000	%	[-150, 300]	300	immediatam.
Арр	p29050[1]	Limite di coppia super	300.0000	%	[-150 , 300]	300	immediatam.
Арр	p29051[0]	Limite di coppia inferi	-300.0000	%	[-300 , 150]	-300	immediatam.
Арр	p29051[1]	Limite di coppia inferi	-300.0000	%	[-300 , 150]	-300	immediatam.
Арр	p29070[0]	Limite di velocità posit	210000	1/min	[0,210000]	210000	immediatam.
Арр	p29070[1]	Limite di velocità posit	210000	1/min	[0,210000]	210000	immediatam.
Арр	p29071[0]	Limite di velocità neg	-210000	1/min	[-210000,0]	-210000	immediatam.
Арр	p29071[1]	Limite di velocità neg	-210000	1/min	[-210000,0]	-210000	immediatam.
App	p29080	Soglia di sovraccarico	100.0000	%	[10.300]	100	immediatam.

Campo	Descrizione	
Filtro di gruppo	Visualizza i parametri in base a gruppi diversi.	
Trova	Filtra la lista di parametri in base al testo immesso. Il filtro viene eseguito una volta che si è immesso il testo desiderato.	
Impostazione di fabbrica	Il pulsante seguente permette di ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica: Impost. fabbr.	
	Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Strumenti -> Impostazione di fabbrica (Pagina 27)".	

4.3 Parametrizzazione

Campo	Descrizione					
Salva modifiche	Si può fare clic sul pulsante seguente per salvare le modifiche rispetto alle impostazioni predefinite/di fabbrica in un file .html che potrà essere utilizzato ulteriormente per scopi di documentazione o come riferimento per la messa in servizio del BOP. Salva modif.					
	Salvare nella finestra seguente:					
	Search Project					
	A Name Date modified Type					
	Favorites Pacton Destron Destron Destron Type Type					
	Downloads					
	🖳 Recent Places					
	 ➢ Libraries ➢ Documents ➢ Music ➢ Pictures ☑ Videos 					
	Computer					
	File name: Export_Parameters.html					
	Save as type: html files (*.html)					
	Hide Folders					
	①: La posizione predefinita è: xxx/Siemens/V-ASSISTANT/Project.					
	xxx: directory principale di installazione di SINAMICS V-ASSISTANT					
	(2): E disponibile solo il formato .html.					
Tabella	Tutti i parametri sono visualizzati con le informazioni seguenti:					
	• Gruppo					
	Numero di parametro					
	Nome					
	• Valore					
	• Campo					
	Impostazione di fabbrica					
	Nella colonna dei valori correlati, i valori su sfondo bianco sono modificabili					

4.4.1 Test dell'interfaccia

4.4.1.1 Simulazione I/O

Quando SINAMICS V-ASSISTANT funziona in modalità online, è possibile visualizzare lo stato I/O nel pannello seguente:



Area	Elemento	Descrizione	
1	DI1~DI4	Ogni ingresso digitale può essere collegato a uno dei quattro segnali interni.	
	Nota:		
	Per informazioni dettagliate sul nume digitali (DI) (Pagina 53)".	ero e la definizione dei segnali, vedere la sezione "Ingressi	
2	DO1~DO6 Ogni uscita digitale può essere collegata liberament uno dei sette segnali interni.		
	Nota: DO1 e DO2 possono essere invertiti. Per informazioni dettagliate sul numero e la definizione dei segnali, vedere la sezione "Uscite digitali (DO) (Pagina 54)".		

3	Abilita	a simul. DO 📃	Fare clic su questo pulsante per attivare la simulazione DO. Per disattivare questa funzione fare clic sul pulsante seguente: Disabilita simul. DO
4		Il segnale è abilitato	Prima che DO sia invertito:
			sull'ingresso/uscita digitale.
			Dopo che DO è stato invertito:
			Indica che la bassa tensione (o 0 logico) si trova sull'ingresso/uscita digitale.
		Il segnale è	Prima che DO sia invertito:
		disabilitato	Indica che la bassa tensione (o 0 logico) si trova sull'ingresso/uscita digitale.
			Dopo che DO è stato invertito:
			Indica che l'alta tensione (o 1 logico) si trova sull'ingresso/uscita digitale.
	\sim	DO invertito	Indica che la logica del DO è invertita.
			Dopo che DO è stato invertito, la porta DO verrà preceduta dal simbolo "/".

Nota

- Questa funzione non è disponibile, ma può essere visualizzata in modalità offline.
- Lo stato di ogni indicatore è aggiornato ogni 0,5 s.
- Il collegamento del segnale può essere modificato a piacere. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione "Configurazione di ingressi/uscite (Pagina 47)".

Segnali DI

Nel pannello seguente è possibile visualizzare il nome, la descrizione e il valore dei singoli segnali DI:

Simulaz. I/O	Segnali DI	Segnali DO	
Nome segn.		Descrizione	Val.
RESET		Reset all.	0
CWL		Lim. sovracorsa senso orario (limite pos.)	1
CCWL		Lim. sovracorsa senso antiorario (limite neg.)	1
TLIM		Selez. limite coppia	0
REF		Imposta punto rif. con ingr. digitale o ingr. camma di rif. p	0
SREF		Accostamento al punto di riferim. avviato da segnale SREF	0
SLIM		Selezione lim. veloc.	0
EMGS		Arresto emerg.	1

Segnali DO

Nel pannello seguente è possibile visualizzare il nome, la descrizione e il valore dei singoli segnali DO:

Simulaz. I/O	Segnali DI	Segnali DO	
Nome segn.		Descrizione	Val.
RDY		Stato Servo On	0
FAULT		Si è verificata un'anomalia	1
INP In posizione 0			0
ZSP V		Velocità zero	1
TLR		Limite di coppia raggiunto	0
MBR		Guasto motore	1
OLL		Livello sovraccarico	0
REFOK		0	
RDY_ON	OY_ON Pronto per servo On		

4.4.1.2 Ingressi digitali (DI)

È possibile assegnare al massimo quattro segnali di ingresso digitali interni al servoazionamento SINAMICS V90 PN. Per maggiori informazioni su questi segnali, fare riferimento alla seguente tabella:

Nome	Тіро	Descrizione		
RESET	Fronte	Reset allarmi		
	0→1	• 0→1: Reset allarmi		
TLIM	Livello	Selezione del limite di coppia		
		Con il segnale di ingresso digitale TLIM si possono selezionare due sorgenti del limite di coppia interno.		
		• 0 = limite di coppia interno 1		
		 1 = limite di coppia interno 2 		
SLIM	Livello	Selezione del limite di velocità		
		Con il segnale di ingresso digitale SLIM si possono selezionare due sorgenti del limite di velocità interno.		
		 0 = limite di velocità interno 1 		
		1 = limite di velocità interno 2		
EMGS	Livello	Arresto di emergenza		
		• 0 = arresto di emergenza		
		 1 = servoazionamento pronto al funzionamento 		

Navigazione task

4.4 Messa in servizio

Cablaggio

Gli ingressi digitali supportano i tipi di cablaggio PNP e NPN. Gli schemi seguenti forniscono informazioni più dettagliate:

Servoazionamento





Cablaggio NPN

Cablaggio PNP

4.4.1.3 Uscite digitali (DO)

È possibile assegnare al massimo sette segnali di uscita digitali interni al servoazionamento SINAMICS V90 PN. Per maggiori informazioni su questi segnali, fare riferimento alla seguente tabella:

Nome	Descrizioni					
RDY	Servo pronto					
	1: pronto al funzionamento					
	 0: azionamento non pronto (si è verificato un allarme oppure manca il segnale di abilitazione) 					
FAULT	Anomalia					
	• 1: in stato di anomalia					
	0: nessuna anomalia					
ZSP	Rilevamento velocità zero					
	 1: la velocità del motore è uguale a o minore di zero (impostabile con il parametro p2161). 					
	• 0: la velocità del motore è superiore a zero + isteresi (10 giri/min).					
TLR	Limite di coppia raggiunto					
	 1: la coppia generata ha quasi raggiunto (isteresi interna) il valore del limite di coppia positivo, del limite di coppia negativo o del limite di coppia analogico 					
	0: la coppia generata non ha raggiunto il limite					
MBR	Freno di stazionamento motore					
	1: il freno di stazionamento motore è chiuso					
	0: il freno di stazionamento motore è rilasciato					
	Nota : MBR è solo un segnale di stato perché la regolazione e l'alimentazione del freno di stazionamento motore avvengono tramite morsetti separati.					

Nome	Descrizioni				
OLL	_ivello di sovraccarico raggiunto				
	 1: il motore ha raggiunto il livello di sovraccarico di uscita parametrizzabile (p29080) in % della coppia nominale, valore predefinito: 100%, max: 300%) 				
	0: il motore non ha raggiunto il livello di sovraccarico				
RDY_ON	Pronto per Servo On				
	1: pronto per Servo On				
	• 0: azionamento non pronto per Servo On (si verifica un'anomalia o manca l'alimentazione principale, oppure STW1.1 e STW1.2 non sono impostate a 1)				
	Nota: Una volta che l'azionamento è in stato Servo On, il segnale resta a 1 a meno che non si verifichino le anomalie di cui sopra.				

Cablaggio

Le uscite digitali supportano i tipi di cablaggio PNP e NPN. Gli schemi seguenti forniscono informazioni più dettagliate:



4.4.2 Test del motore

4.4.2.1 Jog

Vedere la sezione "Jog (Pagina 38)" per maggiori informazioni sulla funzione Jog.

4.4.3 Ottimizzazione del convertitore di frequenza

È possibile scegliere la modalità di ottimizzazione desiderata tramite le schede nel pannello seguente:

Param. di regol. 1 puls. di reg. autom. Reg.autom.tempo reale

Modalità di ottimizzazione automatica

SINAMICS V90 PN supporta due modalità di ottimizzazione automatica: quella one-button e quella in tempo reale. La funzione di ottimizzazione automatica è in grado di ottimizzare i parametri di regolazione calcolando il momento di inerzia del carico della macchina (p29022) e impostando automaticamente i necessari parametri del filtro di corrente per sopprimere la risonanza meccanica. È possibile cambiare le prestazioni dinamiche del sistema impostando fattori dinamici differenti.

- Ottimizzazione automatica "one-button"
 - L'ottimizzazione automatica one-button valuta il momento di inerzia del carico della macchina e le caratteristiche meccaniche con dei comandi di movimento interni. Per raggiungere l'efficienza desiderata, si può ripetere più volte il processo prima di comandare l'azionamento con il controllore sovraordinato. La velocità massima è limitata da quella nominale.
- Ottimizzazione automatica in tempo reale
 - L'ottimizzazione automatica in tempo reale valuta automaticamente il momento di inerzia del carico della macchina mentre l'azionamento è comandato dal controllore sovraordinato. Dopo l'abilitazione Servo On (SON), la funzione di ottimizzazione automatica in tempo reale resta attiva per il servoazionamento. Se non è necessario valutare continuamente il momento di inerzia del carico, è possibile disabilitare questa funzione quando le prestazioni del sistema sono accettabili.

4.4.3.1 Ottimizzazione automatica "one-button"

Nota

Prima di utilizzare la regolazione automatica one-button, portare il servomotore al centro della posizione meccanica per evitare il finecorsa di posizione.

Con l'ottimizzazione automatica one-button il servoazionamento può valutare automaticamente il rapporto del momento di inerzia del carico.

Presupposti per l'ottimizzazione automatica one-button

- Il rapporto del momento di inerzia del carico non è conosciuto e deve essere valutato.
- Il motore può girare in senso orario e antiorario.
- La posizione di rotazione del motore (p29027 stabilisce che un giro è pari a 360 gradi) è abilitata dalla macchina.
 - Per un motore con encoder assoluto: la limitazione di posizione è definita da p29027
 - Per un motore con encoder incrementale: il motore deve poter ruotare liberamente per due giri all'inizio dell'ottimizzazione

Eseguire le seguenti operazioni per avvalersi della funzionalità di ottimizzazione automatica "one-button":

1. Selezionare il fattore di dinamica nell'area seguente:



Per informazioni dettagliate su come selezionare il fattore di dinamica, vedere il capitolo "Ottimizzazione automatica one-button" in SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Istruzioni operative.

2. Configurare il segnale di prova nell'area seguente:



Nota:

l'ampiezza di posizione consigliata (p29027) è 360°.

3. Fare clic sul pulsante seguente per configurare i parametri per la funzione di ottimizzazione automatica one-button.

Impost. avanzate

4. Impostare i parametri nella finestra sottostante:

Impost. avan	zate					
p29023 Ottimizzazione: Configurazione Ottimizzazione con un solo tasto p29025 Ottimizzazione: configurazione generale						
Mas. bit	Descrizione	Val.		Mas. bit	Descrizione	V
Bit 0	Imposta guadagno loop numero di giri	V		Bit 0	Regolatore PD in caso di inerzia del car	[
Bit 1	Modifica parametro filtro loop punto di r	V		Bit 1	Riduci guadagno a basso numero di giri	[
Bit 2	Attiva/disattiva valutatore inerzia	1		Bit 2	Adattamento del carico Kp	[
Bit 3				Bit 3	Precomando di numero di giri	[
Bit 4				Bit 4	Precomando coppia	[
Bit 5				Bit 5	Adatta accelerazione massima	[
Bit 6						
Bit 7	Interpolazione di multi-asse					
p29022 Ott p29028 Ott	imizzazione: Rapporto tra momento di inerzi imizzazione: costante di tempo precomando	a totale e	e moto	re	1.000 7.500	
					OK Ann.	

Nota:

Il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina (p29022) si può impostare nei modi seguenti:

- Digitandolo manualmente se il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina è noto
- Stimando il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina con l'ottimizzazione automatica one-button (p29023.2 = 1). Una volta eseguita l'ottimizzazione automatica one-button e ottenuto un valore stabile di p29022, si può arrestare la valutazione impostando p29023.2 = 0.

Il parametro p29028 è disponibile quando è attivata la funzione di interpolazione multiasse (p29023.7 = 1). Se gli assi sono utilizzati come assi di interpolazione, occorre impostare per loro le stesse costanti di tempo del precomando (p29028).

Quando la funzione di ottimizzazione automatica è disabilitata (p29021 = 0), i parametri nella finestra delle impostazioni avanzate vanno impostati con cura.

5. Fare clic sul pulsante seguente per abilitare la funzione dopo aver impostato i parametri.

Abilita reg. autom. un puls.

6. Fare clic su questo pulsante per avviare l'ottimizzazione.

Servo On	
----------	--

7. A ottimizzazione completata si apre la finestra con	risultati dell'ottimizzazione.
--	--------------------------------

Conferma risultato				
Nome	Descrizione	Val.	Vecchio	Un.
p29022	Ottimizzazione: Rapporto tra momento di	2.045	2.035	N.A.
p29110[0]	Guadagno dell'anello di posizione :	3.000	3.007	1000/min
p29111	Fattore di precomando di velocità (Feed	0.000	0.000	%
p29120[0]	Guadagno dell'anello di velocità : Guadagno	1.375	1.375	Nms/rad
p29121[0]	Tempo integrale dell'anello di velocità :	12.581	12.557	ms
p1414	Filtro del valore di riferimento del numero di	1	1	N.A.
p1415	Filtro del valore di riferimento del numero di	2	2	N.A.
p1417	Filtro del val. di rif. num. di giri 1, freq.	100.000	100.000	Hz
p1418	Filtro del val. di rif. numero di giri 1,	0.900	0.900	N.A.
p1419	Filtro del val. di rifer. num. di giri 1, freq.	100.000	100.000	Hz
p1420	Filtro del val. di rifer. num. di giri 1,	0.900	0.900	N.A.

Premere questo pulsante per applicare il risultato dell'ottimizzazione.

Accet.

Premere questo pulsante per annullare il risultato dell'ottimizzazione.

Annul.

8. Copiare i parametri ottimizzati da RAM a ROM per salvarli dopo aver completato l'ottimizzazione e aver raggiunto prestazioni accettabili dell'azionamento.

Nota

Dopo Servo On il motore si avvia con il segnale di prova.

Una volta completato correttamente il processo di ottimizzazione automatica one-button, il parametro p29021 viene impostato automaticamente a 0. Si può anche impostare il parametro p29021 a 0 prima di Servo On per interrompere l'ottimizzazione automatica onebutton. Prima di salvare i parametri nel convertitore, accertarsi che p29021 sia passato a 0.

Nota

Non utilizzare la funzione JOG quando si utilizza la funzione di ottimizzazione automatica one-button.

Nota

Dopo aver attivato l'ottimizzazione automatica one-button, gli unici stati operativi ammessi sono Servo Off e arresto di emergenza.

Nota

Dopo aver attivato l'ottimizzazione automatica one-button, non modificare altri parametri di controllo/filtro relativi alla regolazione automatica in quanto questi parametri potrebbero essere impostati automaticamente dalla funzione e le modifiche non sarebbero accettate.

Nota

L'ottimizzazione automatica one-button può provocare modifiche dei parametri di regolazione. Quando la rigidità del sistema è bassa, può verificarsi una situazione in cui quando è impostato EMGS = 0, il motore richiederà molto tempo prima di effettuare un arresto di emergenza.

Soppressione della risonanza con l'ottimizzazione automatica "one-button" (p29021=1, p29023.1=1)

La funzione di soppressione della risonanza si usa insieme a quella di ottimizzazione automatica one-button. Questa funzione è attivata di default,

ma si può attivare/disattivare con il bit 1 di p29023.

Prima di utilizzare la funzione di soppressione della risonanza con l'ottimizzazione automatica one-button, controllare che il carico sia montato come previsto e che il servomotore possa ruotare liberamente. Appena completato il processo di ottimizzazione automatica one-button, il servoazionamento imposta automaticamente i seguenti parametri rilevanti per il filtro taglia-banda in base alla caratteristica attuale della macchina. Si possono attivare al massimo quattro filtri del valore di riferimento di corrente. Nella finestra dei risultati dell'ottimizzazione si possono verificare i seguenti parametri.

Parametro	Campo di valori	Valore predefinito	Unità	Descrizione
p1663	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 2.
p1664	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1665	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1666	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 2.
p1668	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 3.
p1669	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 3.
p1670	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 3.
p1671	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 3.
p1673	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 4.
p1674	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 4.
p1675	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 4.
p1676	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 4.

Nota

Il filtro taglia-banda resta attivo quando la funzione di soppressione della risonanza viene attivato automaticamente.

Dopo l'ottimizzazione one-button si possono attivare al massimo quattro filtri. I filtri tagliabanda si possono disattivare impostando il parametro p1656:

4.4.3.2 Ottimizzazione automatica in tempo reale

Nota

In condizioni operative che impongono una coppia di disturbo improvvisa durante l'accelerazione/decelerazione o su una macchina con rigidità ridotta, l'ottimizzazione automatica potrebbe non funzionare correttamente. In questi casi, ricorrere all'ottimizzazione automatica one-button o manuale per ottimizzare l'azionamento.

Con l'ottimizzazione automatica in tempo reale, il servoazionamento può stimare automaticamente il rapporto del momento d'inerzia del carico e impostare i parametri di regolazione ottimali.

Presupposti per la regolazione automatica in tempo reale

- L'azionamento deve essere comandato dal controllore sovraordinato.
- Il momento di inerzia del carico corrente della macchina varia quando la macchina è in movimento verso altre posizioni.
- Accertarsi che il motore abbia molteplici accelerazioni e decelerazioni. È consigliato il comando passo-passo.
- La frequenza di risonanza meccanica varia quando la macchina è in funzione.

Eseguire le seguenti operazioni per avvalersi della funzionalità di ottimizzazione automatica in tempo reale:

1. Selezionare il fattore di dinamica nell'area seguente:

Eatt. dinamici	Liv. risp. regolato dall'utente	

Per informazioni dettagliate su come selezionare il fattore di dinamica, vedere il capitolo "Ottimizzazione automatica in tempo reale" in SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Istruzioni operative.

2. Fare clic sul pulsante seguente per configurare i parametri per la funzione di ottimizzazione automatica in tempo reale.

Impost. avanzate

- Impost. avanzate p29024 Ottimizzazione: Configurazione Ottim_T_reale p29025 Ottimizzazione: configurazione generale Val. Mas. bit Mas. bit Descrizione Descrizione Regolatore PD in caso di inerzia del car. Bit 0 Bit 0 Bit 1 Riduci guadagno a basso numero di giri Attiva/disattiva valutatore inerzia 1 Adattamento del carico Kp Bit 2 Bit 2 7 Bit 3 Valutatore inerzia cicl./ una volta Bit 3 Precomando di numero di giri Bit 4 Precomando coppia Bit 5 Adatta accelerazione massima Filtro risonanza adattativo V Bit 6 Bit 7 Interpolazione di multi-asse p29022 Ottimizzazione: Rapporto tra momento di inerzia totale e motore p29028 Ottimizzazione: costante di tempo precomando
- Impostare i parametri nella finestra sottostante: 3.

Nota:

Il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina (p29022) si può impostare nei modi sequenti:

- Digitandolo manualmente se il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina è noto
- Usando direttamente il rapporto del momento di inerzia di carico stimato dalla funzione di ottimizzazione automatica one-button
- Stimando il rapporto del momento d'inerzia di carico della macchina con • l'ottimizzazione automatica in tempo reale (p29024.2 = 1). Una volta ottenuto un valore stabile di p29022, si può interrompere la valutazione impostando p29024.2 = 0.

Il parametro p29028 è disponibile quando è attivata la funzione di interpolazione multiasse (p29024.7 = 1). Se gli assi sono utilizzati come assi di interpolazione, occorre impostare per loro le stesse costanti di tempo del precomando (p29028).

Quando la funzione di ottimizzazione automatica è disabilitata (p29021 = 0), i parametri nella finestra delle impostazioni avanzate vanno impostati con cura.

4. Fare clic sul pulsante seguente per avviare l'ottimizzazione dopo aver impostato i parametri.



5. Eseguire Servo On per l'azionamento con il controllore sovraordinato e avviare l'ottimizzazione.

Per avviare il motore si può optare ad esempio per questa tecnica: Abilitare Servo On per l'azionamento con Jog.

Jog		
	Servo On	

Immettere la velocità del motore e premere il tasto di direzione per far partire il motore.

Jog	1			
	Servo Off]		
	Vel. 100 rp	m 5 C		
	Vel.att (rpm)	Coppia att. (Nm)	Corrente att. (A)	Fattore util. att. (%)
	-0. 075	0.000	0.000	0. 021

- 6. Per ottenere le prestazioni desiderate del sistema è possibile modificare i fattori di dinamica o i rispettivi parametri di configurazione in fase di ottimizzazione.
- 7. Se le prestazioni dell'azionamento sono accettabili, disabilitare la funzione di ottimizzazione con Servo Off e impostare p29021 = 0.
- 8. Copiare i parametri ottimizzati dalla RAM alla ROM per salvarli.

Soppressione della risonanza con l'ottimizzazione automatica in tempo reale (p29021=3, p29024.6=1)

La funzione di soppressione della risonanza si usa insieme a quella di ottimizzazione automatica in tempo reale. Questa funzione è attivata di default,

Quando si utilizza la funzione di ottimizzazione automatica in tempo reale, si consiglia di disabilitare la funzione di soppressione della risonanza per migliorare le prestazioni dinamiche se la macchina è esente da fenomeni di risonanza.

La funzione si può attivare/disattivare con il bit 6 di p29024.

Se si opta per la soppressione di risonanza con ottimizzazione in tempo reale, il servoazionamento rileva in tempo reale la frequenza di risonanza e configura di conseguenza i seguenti parametri rilevanti per il filtro taglia-banda:

Parametro	Campo di valori	Valore predefinito	Unità	Descrizione
p1663	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1664	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 2.
p1665	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1666	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 2.

4.4.3.3 Ottimizzazione manuale

Quando la funzione di ottimizzazione automatica non riesce ad ottenere i risultati previsti, è possibile disabilitarla impostando il parametro p29021 ed eseguendo manualmente l'ottimizzazione:

- p29021=5: la funzione di ottimizzazione automatica è disabilitata e tutti i parametri di regolazione vengono impostati ai valori predefiniti.
- p29021=0: la funzione di ottimizzazione automatica è disabilitata senza modificare i parametri di regolazione.

Impostazione dei parametri

Filtro gr.:	Tutti param.	Trova:		•		Impost. fabbr.	Salva modif.	
Gr.	N. parametro	Nome	Val.	Un.	Campo	Impost. fabbr.	Tipo eff.	4
Арр	p29000	ID motore	0	N.A.	[0,65535]	0	immediatam.	
Арр	p29001	Inversione della direzi	0 : Di	N.A.		0	immediatam.	
Арр	p29002	Selezione visualizzazi	0:N •	N.A.		0	immediatam.	
App	p29003	Modalità di regolazione	2:5 -	N.A.		2	reset	
Арр	p29005	Soglia di allarme perc	100.0000	%	[1, 100]	100	immediatam.	
Арр	p29006	Tensione della rete di	400	V	[200, 480]	400	immediatam.	
Dati	r29018[0]	Versione OA : Version	10000	N.A.	-	-	immediatam.	
Dati	r29018[1]	Versione OA : Version	11	N.A.			immediatam.	
Арр	p29020[0]	Ottimizzazione: fattore	18	N.A.	[1,35]	18	immediatam.	
Арр	p29020[1]	Ottimizzazione: fattore	18	N.A.	[1,35]	18	immediatam.	
Арр	p29021	Ottimizzazione: Selezi	0 : Bl •	N.A.	-	0	immediatam.	
Арр	p29022	Ottimizzazione: Rapp	1.0000	N.A.	[1, 10000]	1	immediatam.	
Арр	p29023	Ottimizzazione: Config	0007H	N.A.		7	immediatam.	
Арр	p29024	Ottimizzazione: Config	004CH	N.A.		76	immediatam.	
Арр	p29025	Ottimizzazione: config	0004H	N.A.		4	immediatam.	
Арр	p29026	Ottimizzazione: durata	2000	ms	[0, 5000]	2000	immediatam.	
Арр	p29027	Ottimizzazione: rotazi	0	N.A.	[0, 3000]	0	immediatam.	
Арр	p29028	Ottimizzazione: costa	7.5000	ms	[0,60]	7.5	immediatam.	
Арр	p29050[0]	Limite di coppia super	300.0000	%	[-150, 300]	300	immediatam.	
App	p29050[1]	Limite di coppia super	300.0000	%	[-150, 300]	300	immediatam.	
Арр	p29051[0]	Limite di coppia inferi	-300.0000	%	[-300, 150]	-300	immediatam.	
App	p29051[1]	Limite di coppia inferi	-300.0000	%	[-300, 150]	-300	immediatam.	
Арр	p29070[0]	Limite di velocità posit	210000	1/min	[0,210000]	210000	immediatam.	
Арр	p29070[1]	Limite di velocità posit	210000	1/min	[0,210000]	210000	immediatam.	
Арр	p29071[0]	Limite di velocità neg	-210000	1/min	[-210000,0]	-210000	immediatam.	
Арр	p29071[1]	Limite di velocità neg	-210000	1/min	[-210000,0]	-210000	immediatam.	
App	p29080	Soglia di sovraccarico	100.0000	%	[10, 300]	100	immediatam.	-

È possibile impostare i parametri nel pannello seguente:

Fare clic su <u>Ripr. val. pred.</u> per ripristinare ai valori predefiniti i seguenti parametri. I valori predefiniti di ottimizzazione variano se si cambia motore e azionamento. La funzione del pulsante non è predefinita per l'azionamento, per cui i valori di default di ottimizzazione dei parametri di regolazione sono differenti da quelli preimpostati in fabbrica.

- p1414
- p1415
- p1656
- p1658
- p1659
- p29120
- p29121

Soppressione della risonanza con l'ottimizzazione manuale (p29021=0)

Se la soppressione della risonanza con ottimizzazione automatica in tempo reale e 'onebutton' non riescono a raggiungere l'effetto desiderato, si può sopprimere la risonanza impostando manualmente i seguenti parametri:

Parametro	Campo di valori	Valore predefinito	Unità	Descrizione
p1663	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 2.
p1664	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1665	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 2.
p1666	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 2.
p1668	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 3.
p1669	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 3.
p1670	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 3.
p1671	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 3.
p1673	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del denominatore del filtro taglia-banda di corrente 4.
p1674	0,001 10	0,3	-	Attenuazione del denominatore del filtro taglia- banda di corrente 4.
p1675	0,5 16000	1000	Hz	Frequenza naturale del numeratore del filtro taglia- banda di corrente 4.
p1676	0,0 10	0,01	-	Attenuazione del numeratore del filtro taglia-banda di corrente 4.

Ipotizzando che la frequenza di banda sia f_{sp} , l'ampiezza f_{BB} e la profondità K, i parametri del filtro potranno essere calcolati come segue:

p1663=p1665=fsp

p1664=f_{BB} / (2 × f_{sp})

p1666=(f_{BB} × 10^(k/20))/ (2 × f_{sp})

4.5 Diagnostica

4.5.1 Monitoraggio stato

Nota

Questa funzione può funzionare solo in modalità online.

Consente di monitorare in tempo reale il valore dei parametri relativi al movimento. I dati di movimento e le informazioni sul prodotto sono visualizzati nel pannello seguente:

Dati movim.						
					<u></u>	
r29018[0] Versione OA : Versione firm			mware	10000	N.A.	
r29018[1]		Versione OA : Versione in	cremento Build	11	N.A.	E
r29400		Indicazione stato segnale	di comando interno	268435468	N.A.	
r29942		Parola di stato DO		138	N.A.	
r18		Versione del firmware dell	a Control Unit	4703555	N.A.	
r20		Valore di riferimento del n	umero di giri livellato	0.0000	1/min	
r21		Valore attuale del numero	di giri livellato	0.0000	1/min	
r26		Tensione del circuito inter	medio livellata	1.0000	V	
r27		Valore attuale di corrente,	valore livellato	0.0000	Arms	
r29		Valore attuale di corrente	livellato che forma il campo	0.0000	Arms	
r30		Valore attuale di corrente	formante la coppia livellato	0.0000	Arms	
r31		Valore attuale della coppia	a livellato	0.0000	Nm	
r33		Utilizzo coppia livellato	Jtilizzo coppia livellato			
r37[0]		Parte di potenza, tempera	ture : Valore massimo dell'inver	titore 31.2000	°C	
r61[0]		Valore attuale del numero	di giri non livellato : Encoder 1	0.0000	1/min	
r79[0]		Valore di riferimento totale	e della coppia : Non livellato	0.0000	Nm	-
Informaz. prodo	tto					
Azion: 6SL3210-5FB10-2UF		5FB10-2UF0	Mot.:			
	Alim. rete:	230 V	Encode	r:		
	Corr. nomir	n.: 1.4 A	Coppia	nom.:		
	Vers. FW:	v10000	Pot. no	min.:		
	N. di serie:	ST-YMXXYZZZZZZZ	Veloc. r	iom.:		

4.5.2 Segnali Trace

Questa funzione consente di tracciare le prestazioni del convertitore di frequenza collegato nella modalità di regolazione corrente dal pannello seguente:



Area	Elemento		Descrizione
0	Configurazione Trace		Apre la finestra della configurazione Trace. Per maggiori informazioni, fare riferimento a" Configurazione Trace (Pagina 70)".
	Avvia/Arresta Trace (disponibile solo in modalità online)		Avvia la registrazione del Trace corrente. Per arrestare il processo di Trace fare clic sul pulsante seguente:
2	Cursori	k	Modifica la forma del cursore da una croce a una freccia. Quando il cursore ha la forma di una freccia, si può selezionare direttamente una curva e usarla per il calcolo della variabile. Nota:
		()	La curva selezionata è evidenziata. Facendo clic su questo pulsante, si può spostare liberamente la curva selezionata dopo che il cursore viene visualizzato con la forma di una mano.

Navigazione task

4.5 Diagnostica

Area	Elemento		Descrizione
	Linee ausiliarie	111	 Cursore verticale: Nel diagramma Dominio tempo, fare clic su questo pulsante per visualizzare le coordinate t1 e t2 nel diagramma. È possibile spostare t1 o t2 quando il cursore diventa . Nel diagramma Dominio di frequenza, premere questo pulsante per visualizzare una coordinata evidenziata. Si può spostare questa coordinata nel diagramma quando il cursore diventa .
			 Cursore orizzontale: Nel diagramma Dominio di tempo, fare clic su questo pulsante per visualizzare le coordinate y1 e y2 nel diagramma. È possibile spostare y1 o y2 quando il cursore diventa . Nel diagramma del dominio di frequenza questo pulsante non è disponibile.
	Zoom	•	Effettua lo zoom avanti delle curve correnti con una scala specifica. Effettua lo zoom indietro delle curve correnti con una scala
		₩ S	specifica. Ripristina le curve nel diagramma.
	Operazione file	2	Apre un file .trc esistente per la visualizzazione della curva nel diagramma.
		3 <mark>6</mark>	 Salva la registrazione corrente dei valori nei seguenti formati file: .trc: file di curve Trace .png: diagrammi di Bode, diagrammi dei tempi o delle frequenze
	Nota:		
	Nel diagramma del disponibile.	domin	io di frequenza il pulsante del cursore orizzontale 🧮 non è
3	Diagrammi		Diagramma dominio di tempo:
			Visualizza il diagramma del tempo in curve e registra i valori misurati dei parametri.
			Diagramma dominio di frequenza
			Disponibile per curva calcolate matematicamente; visualizza la trasformazione di Fourier.

Navigazione task

4.5 Diagnostica

Area	Elemento	Descrizione			
4	Diagramma dominio di tempo				
	Т	Coordinata T (tempo):			
		t1: Valore in tempo reale della coordinata t1			
		t2: Valore in tempo reale della coordinata t2			
		dt: Durata calcolata automaticamente.			
		La formula è la seguente:			
		dt = t2 - t1			
	Υ	Coordinata Y:			
		 y1: Valore in tempo reale della coordinata y1 			
		 y2: Valore in tempo reale della coordinata y2 			
		 dy: Campo di valori calcolato automaticamente. 			
		La formula è la seguente:			
		dy = y2 - y1			
	Y(T)	 y(t1): Valore in tempo reale al punto di intersezione della coordinata t1 e della curva selezionata. 			
		 y(t2): Valore in tempo reale al punto di intersezione della coordinata t2 e della curva selezionata. 			
		 dy(t): Campo di valori in tempo reale calcolato automaticamente. 			
		La formula è la seguente:			
		dy(t) = y(t2) - y(t1)			
	Nota:				
	Si può selezionare una coordinata facendo clic sulla sua designazione, dopodiché la coordinata selezionata viene visualizzata in giallo.				
	Diagramma dominio di frequenza				
	Frequenza	Visualizza il valore della frequenza in tempo reale della coordinata del cursore orizzontale nel diagramma.			
	Ampiezza	Visualizza il valore dell'ampiezza in tempo reale al punto di intersezione della coordinata del cursore orizzontale e della curva.			
5	Selezione curva	Seleziona una curva da visualizzare nel diagramma.			
		Diagramma dominio di tempo:			
		Nel diagramma possono essere visualizzate al massimo sei curve simultaneamente.			
		Diagramma dominio di frequenza			
		Solo una curva può essere visualizzata per la visualizzazione nel diagramma.			

4.5 Diagnostica

4.5.2.1 Configurazione Trace



Indice	Descrizione della funzione
1	Fare clic sul pulsante seguente per selezionare il segnale analogico.
	Selez.
	Selezionare un segnale Trace e fare clic su OK per confermare la
	selezione. Altrimenti fare clic su Ann. per annullare.
	Fare clic sulla barra dei colori per definire il colore in cui verrà visualizzata la curva del segnale.
2	Fare clic sul pulsante seguente per selezionare il segnale digitale.
	Selez.
	Selezionare un segnale Trace e fare clic su OK per confermare la
	selezione. Altrimenti fare clic su Ann. per annullare.
	Fare clic sulla barra dei colori per definire il colore in cui verrà visualizzata la curva del segnale.

4.5 Diagnostica

Indice	Descrizione della funzione
3	Impostazioni di registrazione:
	È possibile selezionare il fattore e definire il clock del ciclo Trace, la durata massima e la durata di registrazione.
	Se si desidera impostare la durata della registrazione al valore massimo, fare clic su 🚺 per copiare il valore.
4	Sono disponibili sette tipi di trigger:
	Registrazione immediata (impostazione predefinita)
	Trigger su fronte di salita
	Nota:
	I segnali digitali devono essere impostati a 1, altrimenti il fronte di salita non può essere attivato.
	Trigger su fronte di discesa
	Nota:
	I segnali digitali devono essere impostati a 0, altrimenti il fronte di discesa non può essere attivato.
	Trigger nel campo
	Trigger fuori campo
	Trigger su allarme
	Trigger su guasto
	Impostazioni del tipo di trigger
	• Per gli ultimi sei tipi di trigger, si può selezionare pre-trigger o post-trigger e il segnale di trigger.
	 Per il quarto e il quinto tipo di trigger, si può immettere il valore di soglia superiore/inferiore nella casella di testo.

4.5.3 Funzione di misura

La funzione di misura viene usata per l'ottimizzazione del controllore. La funzione di misura consente di inibire direttamente l'influenza di loop di controllo di alto livello tramite la semplice parametrizzazione e di analizzare la risposta dinamica di convertitori di frequenza singoli.

Per semplificare la gestione dell'ottimizzazione del controllore, sono disponibili funzioni di misura predefinite. La modalità operativa viene impostata automaticamente a seconda della funzione di misura.

 Risposta in frequenza del valore di riferimento del regolatore di velocità (prima del filtro del valore di riferimento di velocità)

Il loop del controllo di velocità è chiuso mentre tutti i loop di controllo di livello superiore sono aperti. Per la risposta in frequenza di riferimento sul controllore di velocità, la velocità di riferimento è attivata da un segnale PRBS. La valutazione dei segnali viene eseguita nel campo di frequenza.

 Sistema di controllo di velocità (eccitazione dopo il filtro del valore di riferimento di corrente)

Il loop del controllo di velocità è chiuso mentre tutti i loop di controllo di livello superiore sono aperti. Per la misura del sistema di controllo di velocità sul controller di velocità, la velocità di riferimento è attivata da un segnale PRBS. La valutazione dei segnali viene eseguita nel campo di frequenza.

 Risposta in frequenza del valore di riferimento del regolatore di corrente (prima del filtro del valore di riferimento di corrente)

Per la risposta in frequenza di riferimento sul controllore di corrente, la corrente di riferimento è attivata da un segnale PRBS. La valutazione dei segnali viene eseguita nel campo di frequenza.

Nota

La funzione di misura è disponibile solo nella modalità online.
4.5 Diagnostica

Panoramica



Area	Elemento	Descrizione
1	Funzioni di misura	 Risposta in frequenza del valore di riferimento del regolatore di velocità (prima del filtro del valore di riferimento di velocità)
		 Sistema di controllo di velocità (eccitazione dopo il filtro del valore di riferimento di corrente)
		 Risposta in frequenza del valore di riferimento del regolatore di corrente (prima del filtro del valore di riferimento di corrente)
	Ampiezza	Il valore dell'ampiezza del segnale da applicare. Per il controller corrente, la specifica è un valore relativo in percentuale. Il valore si riferisce alla corrente di riferimento (p2002). Per il controllore di velocità, la specifica dell'ampiezza è sempre in unità fisiche.
	Offset	Componente DC sovrapposto sul segnale di test. Il valore è normalizzato nello stesso modo della specifica dell'ampiezza. Si osservi che l'offset è nuovamente sottratto quando i valori misurati sono salvati durante il runtime.
	Larghezza di banda	Larghezza di banda della misura attivata da un segnale PRBS.
		Larghezza di banda = 1/(2*frequenza di esempio). Dato che solo il multiplo di 2 ⁿ è disponibile per il tempo di campionamento minimo (0.25ms), le larghezze di banda che possono essere implementate devono essere quantizzate.

Navigazione task

4.5 Diagnostica

Area	Elemento		Descrizione
2	Servo on/off		Fare clic su Servo On e compare l'avviso seguente:
			Avvert X
			 Funzione disponibile solo per personale qualificato. Durante il funzionamento, accertarsi che posizioni attuali motore e sistema meccanico siano valide. Il motore funziona automaticamente per circa 5 secondi.
			ОК
			Confermare facendo clic su OK per ottenere la priorità di comando per il convertitore di frequenza collegato.
			Dopodiché Servo On 🔲 diventa Servo Off 🔲 Se si desidera
			rinunciare alla priorità di comando, fare clic direttamente qui.
	Avvia Trace		Fare clic su questo pulsante per avviare Trace.
			Nota:
0	Cursore		Il processo Trace non puo essere arrestato finche non e terminato. Modifica la forma del cursore da una croce a una freccia. Quando il cursore ha la forma di
9	Cursore	•	una freccia, si può selezionare direttamente una curva e usarla per il calcolo della variabile.
			Nota:
			La curva selezionata è evidenziata.
		*	Facendo clic su questo pulsante, si puo spostare liberamente la curva selezionata dopo che il cursore viene visualizzato con la forma di una mano.
	Linea ausiliaria		Cursore verticale:
			Nel diagramma Dominio tempo, fare clic su questo pulsante per visualizzare le coordinate t1
			e t2 nel diagramma. È possibile spostare t1 o t2 quando il cursore diventa 👫
			Nel diagramma Dominio di frequenza, premere questo pulsante per visualizzare una
		_	coordinata evidenziata. Si può spostare questa coordinata nel diagramma quando il cursore
			Nel diagramma Dominio di tempo, fare clic su questo pulcante per visualizzare le
			coordinate v1 e v2 nel diagramma. È possibile spostare v1 o v2 guando il cursore diventa
			Nel diagramma del dominio di frequenza questo pulsante non è disponibile.
	Zoom	e	Effettua lo zoom avanti delle curve correnti con una scala specifica.
		Q	Effettua lo zoom indietro delle curve correnti con una scala specifica.

4.5 Diagnostica

Area	Elemento		Descrizione			
		热	Ripristina le curve nel diagramma.			
	Operazione file	4	Apre un file .trc esistente per la visualizzazione della curva nel diagramma.			
		1	Salva la registrazione corrente dei valori nei seguenti formati file:			
			.trc: file di curve Trace			
			.png: diagrammi dei tempi o delle frequenze			
	Nota:					
	Nel diagramma del dominio di frequenza il pulsante del cursore orizzontale 🧮 non è disponibile.					
4	Diagramma		Diagramma dominio di tempo:			
			Visualizza il diagramma del tempo in curve e registra i valori misurati dei parametri.Diagramma dominio di frequenza			
			Disponibile per curva calcolate matematicamente; visualizza la trasformazione di Fourier.Diagramma Bode:			
			Disponibile per curve calcolate matematicamente.			
5	Diagramma don	ninio d	Ji tempo			
	Т		Coordinata T (tempo):			
			t1: Valore in tempo reale della coordinata t1			
			t2: Valore in tempo reale della coordinata t2			
			dt: Durata calcolata automaticamente			
			La formula di calcolo è la seguente: dt = t2 - t1			
	Y		Coordinata Y:			
			y1: Valore in tempo reale della coordinata y1			
			y2: Valore in tempo reale della coordinata y2			
			dy: Campo di valori calcolato automaticamente			
			La formula di calcolo è la seguente: dy = y2 - y1			
	Y(T)	 y(t1): Valore in tempo reale al punto di intersezione della coordinata t1 e della curva selezionata. 				
			 y(t2): Valore in tempo reale al punto di intersezione della coordinata t2 e della curva selezionata. 			
			• dy(t): Campo di valori in tempo reale calcolato automaticamente.			
			La formula di calcolo è la seguente: dy(t) = y(t2) - y(t1)			
	Nota:					
	Si può selezionare una coordinata facendo clic sulla sua designazione, dopodiché la coordinata selezionata viene visualizzata in giallo.					
	Diagramma dominio di frequenza					
	Frequenza		Visualizza il valore della frequenza in tempo reale della coordinata del cursore orizzontale nel diagramma.			

Navigazione task

4.5 Diagnostica

Area	Elemento	Descrizione
	Ampiezza	Visualizza il valore dell'ampiezza in tempo reale al punto di intersezione della coordinata del cursore orizzontale e della curva.
	Diagramma Bode	
	Frequenza	Visualizza il valore della frequenza in tempo reale della coordinata del cursore orizzontale nel diagramma.
	Ampiezza	Visualizza il valore dell'ampiezza in tempo reale al punto di intersezione della coordinata del cursore orizzontale e della curva.
6	Selezione curva	 Seleziona una curva da visualizzare nel diagramma. Diagramma dominio di tempo: Nel diagramma possono essere visualizzate al massimo sei curve simultaneamente. Diagramma dominio di frequenza Solo una curva può essere visualizzata per la visualizzazione nel diagramma.

Indice analitico

Α

Ambiente operativo, 9 Apri progetto, 20 Assegnazione di ingressi digitali, 48 Assegnazione di uscite digitali, 48

В

Barra degli strumenti, 30

С

Chiudi progetto, 23 Combinazione di dispositivi, 10 Configura ingressi/uscite, 47 Configurazione Trace, 70 Copia, 23

F

Finestra Allarme, 31

I

Incolla, 24 Ingressi digitali, 53

J

Jog, 38

L

Limite di velocità, 47

Μ

Misura macchina, 72 Modalità di lavoro, 13 Monitoraggio stato, 66

Ν

Nuovo progetto, 20

0

Ottimizzazione manuale, 64

Ρ

Panoramica dei segnali Trace, 67 Panoramica del menu Commuta, 24 Panoramica del menu Guida, 29 Panoramica del menu Modifica, 23 Panoramica del menu Progetto, 19 Panoramica del menu Strumenti, 25 Panoramica della barra dei menu, 19 Panoramica della modalità di ottimizzazione, 55 Panoramica dell'interfaccia utente, 18 Prefazione Supporto tecnico, 3

R

Reset convertitore di frequenza, 26 Reset encoder assoluto, 26

S

Salva parametri nella ROM, 25 Salva progetto, 21 Salva progetto con nome, 22 Selezione motore, 37 Simulazione IO, 51 Stampa progetto, 22

Т

Taglia, 23 Tasti funzione e combinazioni di tasti, 31

U

Uscite digitali, 54

V

Vai offline, 24 Vai online, 24 Visualizza Guida, 29 Visualizzazione di tutti i parametri, 49