## **SIEMENS**

Bibliotheksbeschreibung • 01/2017

# SIMATIC EMS400S Funktionsbibliotheken

EMS400S

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/89369337

## Gewährleistung und Haftung

#### Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

> Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>http://support.automation.siemens.com</u>.

## Inhaltsverzeichnis

Gew	/ährleistu	ng und Haftung	2
1	Übersio	ht der Funktionsbibliotheken	5
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3	Anwenderszenarien der Funktionsbibliotheken Anlagensegmentsteuerung Fahrzeugsteuerung Bibliotheken Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S" Funktionsbibliotheken "EMS400S_xxx" Einsatzmöglichkeit für die Verwendung der Funktionsbibliotheken "EMS400S_xxx" Bibliotheksfunktionen in dieser Beschreibung	6 7 8 8 8 9 10
2	1.5 Euroktia	Hard- und Softwarevoraussetzungen	12
2		Bibliothekeinhelt	14
	2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8	Erläuterung der Bausteine für die Anlagensegmentsteuerung FC_ReadWriteModule (FC30) FC_Errors (FC50) FB_DataTransfer_SR (FB31) FB_ProcessImageCommands (FB38) FB_ProcessImageStatus (FB39) Datentypen (UDTs) für Kommunikationsschnittstellen Variablentabelle (Segment tags)	14 16 16 18 20 22 22 23 24 26
3	Funktio	onsbibliothek "EMS400S_Communication"	27
	3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Kommunikations-Bausteine FC_Call_InterfaceSegmentPLC (FC30) FB_DataTransferEMS (FB30) FB_DataTransferEMS_SR (FB31) Datentypen (UDTs) für Kommunikationsschnittstellen	27 28 28 30 32 34
4	Funktio	onsbibliothek "EMS400S_Display_RemoteControl"	36
	4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Bausteine FC_Call_RemoteControl_Display (FC20) FC_DispErrorSubroutine (FC22) FC_StationaryRemoteControl (FC23) DB_GlobalDataEMS, Struktur Remote_Control (DB10) FB_RemoteControl (FB21) FB_DispErrors (FB22)	36 37 40 41 42 43 48
5	Funktio	onsbibliothek "EMS400S_Drive"	49
	5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Bausteine FC_Drive (FC60) DB_GlobalDataEMS, Struktur Drive (DB10) FC_LinearMeasurementSensor (FC61) FC_StopPosition (FC62) FC_SpeedControl (FC63) FC_SeparatorBlocks (FC67) DB_Drive (DB60) DB_StopPositions (DB62) DB_SpeedControl (DB63) DB_SeparatorBlocks (DB67)	50 51 51 54 58 59 60 61 63 64 64 64

6	Funkti	onsbibliothek "EMS400S_Errors"	65
	6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Bausteine FB_ErrorsAll (FB50) FB_ErrorsDrive (FB54) FB_ErrorsHoist (FB55) DB_ErrorCodes (DB50) DB_PNDevice (DB53)	65 66 66 68 69 70 72
7	Funkti	onsbibliothek "EMS400S_General"	73
	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Bausteine FC_General (FC10) DB_GlobalDataEMS (DB10) Variablentabelle (CAR tags)	73 74 74 75 75
8	Funkti	onsbibliothek "EMS400S_Hoist"	76
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6	Bibliotheksinhalt Erläuterung der Hubantriebs-Bausteine FC_Hoist (FC70) DB_GlobalDataEMS, Struktur Hoist (DB10) FC_HoistEncoder (FC71) FC_HoistEnablePosition (FC72) DB_Hoist (DB70) DB_HoistPositions (DB72)	77 78 78 82 84 85 86 87
9	Arbeite	en mit den Funktionsbibliotheken	88
	9.1 9.2	Integration der Funktionsbibliotheken in TIA STEP 7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S_Segment" im TIA STEP 7 Programm	88 91
	9.5	"EMS400S_Communication" im TIA STEP 7 Programm	98
	9.4 9.5	Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S_Display_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S Drive" im	102
	9.6	TIA STEP 7 Programm Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S_Errors" im TIA STEP 7 Programm	106 110
	9.7	Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S_General"	440
	9.8	Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S_Hoist" im TIA STEP 7 Programm	113
10	Installa	ation und Inbetriebnahme der Profinet (PN) -Geräte	120
	10.1 10.2	Sick Linearmesssensor OLM200 TR Trommelgeber TR_C58M	121 128
11	Literat	urhinweise	136
12	Histori	e	136

## 1 Übersicht der Funktionsbibliotheken

#### Was erhalten Sie?

Das vorliegende Dokument beschreibt die Funktionsbibliotheken

- EMS400S\_Segment
- EMS400S\_Communication
- EMS400S\_Display\_RemoteControl
- EMS400S\_Drive
- EMS400S\_Errors
- EMS400S\_General
- EMS400S\_Hoist

Mit den Funktionsbibliotheken erhalten Sie getesteten Code mit eindeutig definierten Schnittstellen. Auf diese können Sie entsprechend Ihrer zu realisierender Aufgabenstellung aufsetzen.

Kernanliegen des Dokuments ist die Beschreibung

- aller zu den Funktionsbibliotheken gehörenden Bausteine.
- der durch diese Bausteine realisierten Funktionalität.

Darüber hinaus hilft Ihnen diese Dokumentation mit Step-by-Step-Anweisungen, die Bibliotheken in Ihr TIA STEP 7-Projekt zu integrieren.

#### Gültigkeitsbereich der Bibliotheken

- EMS400S
- S7-1200-CPUs

#### Abgrenzung

Diese Applikation enthält keine Beschreibung von:

- TIA-Portal
- Programmierung im TIA-Portal
- S7-1200-CPUs
- PSB-Modulen
- Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S", siehe \4\
- Frequenzumrichter V20 (FU V20)
- Hubantrieb Kettenzug

Grundlegende Kenntnisse über diese Themen werden vorausgesetzt.

#### 1.1 Anwenderszenarien der Funktionsbibliotheken

### 1.1 Anwenderszenarien der Funktionsbibliotheken

#### Übersicht zum SIMATIC EMS400S System

Das SIMATIC EMS400S System (siehe <u>\3\</u>) ist für den Transport von Lasten in Elektrohängebahn-Anlagen (EHB) ausgelegt. Zu einer Anlagensteuerung mit dem EMS400S System gehören folgende Komponenten:

- PSB-S-Modul
- PSB-C-Modul
- IR-Fernbedienung
- Anzeigeeinheit

Das PSB-S-Modul bildet im Verbund mit einer S7-1200-Zentralbaugruppe die **Anlagensegmentsteuerung**. Eine ihrer spezifischen Funktionen ist die Verarbeitung der über PROFINET empfangenen Daten und deren Einspeisung auf die Schleifleiter RAIL.

Über die Schleifleiter wird die Kommunikationsverbindung mit der Fahrzeugsteuerung hergestellt.

Das PSB-C-Modul ist in die zum mobilen Anlagenteil gehörende **Fahrzeugsteuerung** integriert. Das PSB-C-Modul übernimmt zusammen mit einer S7-1200-Zentralbaugruppe die Steuerungsaufgaben, die das EHB-Fahrzeug betreffen.

PSB-S- und PSB-C-Modul kommunizieren über einen getakteten 16-Bit-Datenrahmen. Die Kommunikation kann quittiert und nicht quittiert erfolgen. Der Dateninhalt ist im TIA-Portal frei programmierbar.

Die Kommunikation der PSB-S- und PSB-C-Module wird durch die Basis-Kommunikationsbausteine der Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S" realisiert, siehe Kapitel <u>1.4.1 Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S</u> und \4\.

### 1.2 Anlagensegmentsteuerung

Eine Anlagensegmentsteuerung hat die Funktion, die Kommunikation zu den Segmenten herzustellen- aufbauend auf den Basis-Kommunikationsbausteinen der Basis-Bausteinbibliothek EMS400S, siehe \4\.

- Sie leitet die Kommandos der Steuerung der EHB-Anlage an die Segmente / RAILs weiter, und damit an die Fahrzeuge, die sich in den Segmenten befinden.
- Sie stellt die Statusmeldungen der Segmente für die Steuerung der EHB-Anlage bereit.

Diese Statusmeldungen sind die Statusmeldungen der Fahrzeuge.

**Hinweis** Die Kommunikation mit der Steuerung der EHB-Anlage ist nicht Bestandteil dieser Beschreibung.

1.3 Fahrzeugsteuerung

## 1.3 Fahrzeugsteuerung

Die Funktionen einer Fahrzeugsteuerung werden mit mehreren Funktionsgruppen realisiert- aufbauend auf den Basis-Kommunikationsbausteine der Basis-Bausteinbibliothek EMS400S, siehe \4\.

- Kommunikation mit der Anlagensegmentsteuerung.
- Allgemeine Funktionen.
- Ansteuerung des Displays, Auswertung der Fernbedienung (Remote Control).
- Ansteuerung des Fahrantriebs und Auswertung des Barcodes.
- Ansteuerung des Hubantriebs und Auswertung des Gebers für die Höhe.
- Überwachung der Sensoren und Aktoren, Generierung der Störungsmeldungen.

Diese Funktionsgruppen sind in den einzelnen Bibliotheken enthalten, siehe Kapitel 1.4.2 (Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx) und Kapitel 2 bis 8.

**Hinweis** Sie müssen die Bausteine aus den jeweiligen Funktionsbibliotheken in Ihre Fahrzeugsteuerung kopieren und entsprechend den Anforderungen Ihrer Anlage anpassen.

1.4 Bibliotheken

## 1.4 Bibliotheken

#### 1.4.1 Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S"

Die Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S", siehe \4\, enthält die Basis-Kommunikationsbausteine für die Anlagensegmentsteuerung und die Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S, für den Betrieb der PSB-S- und PSC-C-Module.

Diese Basis-Kommunikationsbausteine sind die Grundlage für die nachfolgend beschriebenen Funktionsbibliotheken.

#### 1.4.2 Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx"

Die in dem vorliegenden Dokument beschriebenen Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx" enthalten Bausteine, um ein EHB-Fahrzeug mit Fahrantrieb und Hubantrieb zu betreiben und über die Segmentsteuerungen mit der Steuerung der EHB-Anlage zu kommunizieren.

Im Detail stehen folgende Funktionsbibliotheken zur Verfügung:

- EMS400S\_Segment
- EMS400S\_Communication
- EMS400S\_Display\_RemoteControl
- EMS400S\_Drive
- EMS400S\_Errors
- EMS400S\_General
- EMS400S\_Hoist

**Hinweis** Jede Funktionsbibliothek enthält mehrere Bausteine. Die Auflistungen der Bausteine finden Sie in den Kapiteln 2 bis 8.

#### 1.4 Bibliotheken

#### 1.4.3 Einsatzmöglichkeit für die Verwendung der Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx"

Die folgende Abbildung zeigt schematisch ein vereinfachtes Schienensystem mit drei EHB-Fahrzeugen.

In der Steuerungsebene 2 (Anlagensegmentsteuerung) wird die Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment" eingesetzt.

In der Steuerungsebene 3 (EHB-Fahrzeugsteuerung) kommen die folgenden Funktionsbibliotheken zum Einsatz:

- EMS400S\_Communication
- EMS400S\_Display\_RemoteControl
- EMS400S\_Drive
- EMS400S\_Errors
- EMS400S\_General
- EMS400S\_Hoist

## **Hinweis** Die Bausteine aus der Basis-Bausteinbibliothek "EMS400S" sind Grundlage für die Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx".





1.4 Bibliotheken

#### 1.4.4 Bibliotheksfunktionen in dieser Beschreibung

Anhand einer Anlagensegmentsteuerung und einer Fahrzeugsteuerung vom Typ S7-1200 werden die folgenden grundsätzlichen Funktionen mit den Funktionsbibliotheken "EMS400S\_xxx" erläutert.

#### Funktionsbibliothek für die Anlagensegmentsteuerung

- Funktionsbibliothek EMS400S\_Segment
  - Kommandos an Fahrzeugsteuerung senden
  - Status von Fahrzeugsteuerung empfangen
  - Kommandos an RAILs senden
  - Status von RAILs empfangen
  - Daten an Fahrzeugsteuerung senden, quittierte Datenkommunikation

#### Funktionsbibliotheken für die Fahrzeugsteuerung

- Funktionsbibliothek EMS400S\_Communication
  - Kommandos von Anlagensegmentsteuerung empfangen
  - Status an Anlagensegmentsteuerung senden
  - Daten von Anlagensegmentsteuerung empfangen, quittierte Datenkommunikation
  - Kommunikation zum PSB-C-Modul
- Funktionsbibliothek EMS400S\_Display\_RemoteControl
  - Kommunikation zum PSB-C-Modul
  - Signale der Infrarot-Fernbedienung empfangen und bereitstellen für das Anwenderprogramm
  - Signale der Stationären Fernbedienung empfangen und bereitstellen für das Anwenderprogramm
  - EMS-ID oder Fehlercode für das Display auswählen
- Funktionsbibliothek EMS400S\_Drive
  - Barcode auswerten
  - Fahrantrieb ansteuern
  - Geschwindigkeit regeln
  - Positionieren
  - Isolationssegmente auswerten
- Funktionsbibliothek EMS400S\_Errors
  - Störungsmeldungen für das PSB-C-Modul bilden
  - Diagnose für PN-Teilnehmer aufrufen
  - Störungsmeldungen für den Fahrantrieb bilden
  - Störungsmeldungen für den Hubantrieb bilden
  - Allgemeine Meldungen bilden
  - Sammelmeldung bilden

1 Übersicht der Funktionsbibliotheken

#### 1.4 Bibliotheken

- Funktionsbibliothek EMS400S\_General
  - Betriebsarten Hand / Automatik bilden
  - Quittiersignal bilden
  - Daten für die Antriebe bereitstellen
- Funktionsbibliothek EMS400S\_Hoist
  - Trommelgeber
  - Hubantrieb ansteuern
  - Positionieren
- **Hinweis** Jede Funktionsbibliothek enthält mehrere Bausteine. Die Auflistungen der Bausteine finden Sie in den Kapiteln 2 bis 8.
- **Hinweis** Es werden in diesem Dokument nur die Schritte erläutert, die zur Realisierung der oben aufgeführten Punkte nötig sind. Für eine komplette Anlagenapplikation müssen noch zusätzlich anwenderdefinierte Bausteine erstellt werden. Dies ist kein Bestandteil dieser Bibliotheksbeschreibung.

#### 1.5 Hard- und Softwarevoraussetzungen

### 1.5 Hard- und Softwarevoraussetzungen

#### Voraussetzungen für die Bibliotheken

Um die Funktionalität der hier beschriebenen Bibliotheken nutzen zu können, sind folgend genannte Hard- und Softwarevoraussetzungen einzuhalten.

#### Hardware zur Anlagensegmentsteuerung

Tabelle 1-1

Nr.	Komponente	Artikelnummer	Anzahl	Hinweis
1.	S7-1200 CPU1214C DC/DC/DC	6ES7214-1AG31-0XB0	1	Oder eine vergleichbare S7- 1200 CPU ab FW 3.0
2.	S7-1200 PSB-S	6ES7228-1RC52-0AA0	1	Ab FW 2.0

#### Hardware zur Fahrzeugsteuerung

Tabelle 1-2

Nr.	Komponente	Artikelnummer	Anzahl	Hinweis
1.	S7-1200 CPU1212C DC/DC/DC	6ES7212-1AE31-0XB0	1	Oder eine vergleichbare S7-1200 CPU ab FW 3.0
2.	S7-1200 PSB-C	6ES7228-1RC51-0AA0	1	Ab FW 2.0

## **Hinweis** Alternativ können für die in Tabelle 1-2 aufgeführten Komponenten auch ähnliche Komponenten verwendet werden.

#### **Standard Software**

Tabelle 1-3

Nr.	Komponente	Artikelnummer
1.	TIA STEP 7 Basic V14	6ES7822-0AA04-0YA5

Hinweis

Alternativ können auch höhere Ausgabestände verwendet werden.

#### 1.5 Hard- und Softwarevoraussetzungen

#### **HSP und Bibliotheken**

Die folgende Liste enthält alle Dateien und Projekte, die in diesem Beispiel verwendet werden.

Tabelle 1-4

Nr.	Komponente	Hinweis
1.	EMS400S_V14.zip	Diese gepackte Datei enthält die EMS400S Basis- Bibliothek, Kommunikationsbausteine für Anlagensegment- und Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S, siehe \4\.
2.	EMS400S_Communication_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Anwender- Kommunikationsbausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
3.	EMS400S_Display_ RemoteControl_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Display- und Remote Control-Bausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
4.	EMS400S_Drive_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Fahrantriebs- und Barcode-Bausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
5.	EMS400S_Errors_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Störungsmeldung-Bausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
6.	EMS400S_General_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Allgemeine Bausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
7.	EMS400S_Hoist_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Hubantriebs- Bausteine für Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S.
8.	EMS400S_Segment_V14	Diese Datei enthält die EMS400S Bibliothek Anwender- Kommunikationsbausteine für Anlagensegmentsteuerung SIMATIC EMS400S.

2.1 Bibliotheksinhalt

### 2

## Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Anlagensegmentsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten die Kommunikation mit der Steuerung, der EHB-Anlage und mit den Segmenten / Fahrzeugsteuerungen.

Sie benötigen die Bausteine, um

- Kommandos und Daten von der Steuerung der EHB-Anlage zu empfangen.
- Statusmeldungen an die Steuerung der EHB-Anlage zu senden.
- Kommandos und Daten über die Segmente an die Fahrzeugsteuerungen zu senden.
- Statusmeldungen über die Segmente von den Fahrzeugsteuerungen zu empfangen.

## 2.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Bibliothek "EMS400S\_Segment" enthalten sind.

Abbildung 2-1



#### 2.1 Bibliotheksinhalt

#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Bibliothek "EMS400S\_Segment" gehörenden Bausteine auf.

Tabelle 2-1		
Baustein	Symbol	Kommentar
FC30	FC_ReadWriteModule	Kommunikation mit 1 PBS-S-Modul
FC50	FC_Errors	Sammelfehler der PBS-S-Module
FB30	FB_DataTransfer	Quittierte Datenkommunikation, Senden von Daten für 3 Datenbausteine
FB31	FB_DataTransfer_SR	Quittierte Datenkommunikation, Empfang von Daten und Senden von Daten
FB38	FB_ProcessImage Commands	Prozessabbild der Kommandos an die Fahrzeugsteuerung
FB39	FB_ProcessImageStatus	Prozessabbild der Statusinformationen der Fahrzeugsteuerung
	UDT_PSB_S_Command	Kommandos an die Segmente / RAILS
	UDT_PSB_S_Status	Statusinformationen der Segmente / RAILS
	UDT_PSB_SEG_OUT	Kommandos an die Fahrzeugsteuerungen in den Segmenten
	UDT_PSB_SEG_IN	Statusinformationen der Fahrzeugsteuerungen in den Segmenten
Variablen- tabelle	Segment tags	Alle Merker, die in der Anlagensegmentsteuerung SIMATIC EMS400S verwendet werden

© Siemens AG Copyright-2014 All rights reserved

### 2.2 Erläuterung der Bausteine für die Anlagensegmentsteuerung

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Bibliothek"EMS400S\_Segment gehörenden Bausteine einer Anlagensegmentsteuerung.

#### 2.2.1 FC\_ReadWriteModule (FC30)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_ReadWriteModule" stellt die Kommunikation mit einem PSB-S-Modul der Anlagensegmentsteuerung her.

Rufen Sie den Baustein für jedes PSB-S-Modul im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Kommunikation mit RAILs / Fahrzeugsteuerungen über DB "DB\_PSB\_S"
- Kommandos an die drei Segmente-/ Fahrzeugsteuerungen schreiben
- Kommandos für die drei Segmente-/ RAILS eines PSB-S-Moduls schreiben
- Statusmeldungen der drei Segmente-/ Fahrzeugsteuerungen lesen
- Statusmeldungen der drei Segmente/ RAILS eines PSB-S-Moduls lesen

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_ReadWriteModule". Abbildung 2-2



#### Eingangsparameter

Tabelle 2-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Module_No	INT	Nummer des PSB-S Moduls, 18

#### **Ein-/Ausgangsparameter**

### Tabelle 2-3

Parameter	Datentyp	Beschreibung
CommandModule	Struct	Übergabestruktur Kommandos, Struktur im InstanzDB des "FB_ProcessImageCommands"
Rail1	Word	Kommandos an Segment 1, siehe "UDT_PSB_SEG_OUT" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Rail2	Word	Kommandos an Segment 2, siehe "UDT_PSB_SEG_OUT" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Rail3	Word	Kommandos an Segment 3, siehe "UDT_PSB_SEG_OUT" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Module	Word	Kommandos für 1 Modul, siehe "UDT_PSB_S_Command" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
StatusModule	Struct	Übergabestruktur Status, Struktur im InstanzDB des "FB_ProcessImageStatus"
Rail1	Word	Status von Segment 1, siehe "UDT_PSB_S_SEG_IN" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Rail2	Word	Status von Segment 2, siehe "UDT_PSB_S_SEG_IN" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Rail3	Word	Status von Segment 3, siehe "UDT_PSB_S_SEG_IN" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
Module	Word	Status von 1 Modul, siehe "UDT_PSB_S_Status" in Kapitel <u>2.2.7</u> Datentypen (UDTs)
PSB_S_VALUE	UDT_PSB_S_Value	Übergabestruktur in DB "DB_PSB_S" aus der Basis- Bibliothek, siehe <u>\4\</u>

## **Hinweis** Die Parameter EN und ENO sind nur in FUP/KOP Darstellung sichtbar. Sie müssen diese Parameter nicht beschalten.

Dies gilt für alle Bausteine in dieser Beschreibung.

#### 2.2.2 FC\_Errors (FC50)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_Errors" bildet für jedes PSB-S-Modul einen Sammelfehler. Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf. Im Detail realisiert der Baustein die Funktionen:

- Abfrage der Fehlercodes in DB "DB\_PSB\_S" (aus der Basis-Bibliothek, siehe <u>\4\</u>) für jedes PSB-S- Modul.
- Bildung von Sammelfehler

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_Errors". Abbildung 2-3



Der Baustein hat keine Parameter.

#### 2.2.3 FB\_DataTransfer (FB30)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_DataTransfer" führt die quittierte Datenkommunikation aus. Rufen Sie den Baustein "FB\_DataTransfer" im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Der Baustein realisiert die folgenden Funktionen:

- Daten an die Fahrzeugsteuerung senden.
- Kommunikation überwachen

Die Daten werden von "FB\_ProcessImageCommands" in den Bereich "Data\_Segm\_PLC[1..70]" des InstanzDBs transferiert.

Der Baustein "FB\_DataTransfer" empfängt keine Daten von der Fahrzeugsteuerung.

Der Umfang der quittierten Datenkommunikation ist variabel, um verschiedene Arten von Daten zu übertragen. Dies wird durch "DB\_Type\_DT" bestimmt.

Der Baustein "FB\_DataTransfer" sendet Daten für

- DB\_GlobalDataEMS; siehe Funktionsbibliothek "EMS400S\_Global"
- DB\_StopPositions; siehe Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive"
- DB\_HoistPositions; siehe Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist"

Diese globalen Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage identisch. Sie werden über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert.

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_DataTransfer". Abbildung 2-4



#### Eingangsparameter

Tabelle 2-4

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DB_Type_DT	Int	Auswahl des DBs für Datentransfer 1 = DB_GlobalDataEMS, 2 = DB_StopPositions, 3 = DB_HoistPositions
Module_No	Int	Modulnummer für Datentransfer (18)
Segment_No	Int	Segmentnummer für Datentransfer (13)
Length	Int	Datenlänge (DBB) für Datentransfer
Enable	Bool	Freigabe Datentransfer

#### Ausgangsparameter

#### Tabelle 2-5

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Active	Bool	Datentransfer ist aktiv
Done_Fault	Bool	Datentransfer fertig mit Fehler
Done	Bool	Datentransfer fertig ohne Fehler

#### **Ein-/Ausgangsparameter**

Tabelle 2-6

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PSB_S_VALUE	UDT_PSB_S_Value	Übergabestruktur in DB "DB_PSB_S" aus der Basis- Bibliothek, siehe <u>\4\</u>
CommandModule	Array [18] of Struct	Übergabestrukturen für Kommandos Struktur im InstanzDB des "FB_ProcessImageCommands"

#### 2 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment"

#### 2.2 Erläuterung der Bausteine für die Anlagensegmentsteuerung

#### Dauer der Kommunikation

In jedem Kommunikationszyklus werden 16 Bit / 1 Wort übertragen. Zur Abschätzung des Zeitbedarfs für den Datenaustausch, kann die folgende Formel für die Zeitdauer des Transfers verwendet werden:

T = (Anzahl Worte \* 0,57s) + 3s

Diese Berechnung gilt für die Frequenz des Synchronisationssignals t sync = 250 ms.

#### 2.2.4 FB\_DataTransfer\_SR (FB31)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_DataTransfer" hat zwei Funktionen:

- Empfang von Daten von der Fahrzeugsteuerung mit quittierter Datenkommunikation
- Senden von Daten zur Fahrzeugsteuerung mit quittierter Datenkommunikation.

Hinweis Den Baustein "FB\_DataTransfer\_SR" können Sie alternativ zu "FB\_DataTransfer" in OB1 aufrufen. In der Fahrzeugsteuerung müssen Sie entsprechend "FB\_DataTransferEMS\_SR" anstelle von "FB\_DataTransferEMS" aufrufen, siehe 3.2.3 FB\_DataTransferEMS\_SR (FB31).

> Beim Datenempfang empfängt der Baustein Daten von der Fahrzeugsteuerung und transferiert diese nach Abschluss der quittierten Datenkommunikation in den Bereich "Data\_EMS\_PLC[1..20]" des InstanzDBs. Sie müssen anschließend die Daten in Ihre Zieldatenbausteine oder

Sie müssen anschließend die Daten in Ihre Zieldatenbausteine ode Kommunikationsbereiche (Merker) transferieren.

Um Daten an die Fahrzeugsteuerung zu senden, müssen Sie vorher die zu sendenden Daten in den Bereich "Data\_Segm\_PLC[1..20]" des InstanzDBs transferieren.

Der Umfang der Datenkommunikation ist variabel, um verschiedene Arten von Daten zu übertragen. Dies wird durch den Modus bestimmt.

In der folgenden Tabelle sind die programmierten Varianten der Datenkommunikation aufgelistet.

Tabelle 2-7

Modus	Anzahl Worte von Anlagensegmentsteuerung an Fahrzeugsteuerung	Anzahl Worte von Fahrzeugsteuerung an Anlagensegmentsteuerung	Anzahl Worte gesamt
1	10	10	20
2	2	0	2
3	0	2	2
4	4	0	4
5	0	4	4
6	20	0	20
7	0	20	20
8	20	20	40

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_DataTransfer\_SR". Abbildung 2-5



#### Eingangsparameter

Tabelle 2-8

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Module_No	Int	Modulnummer für Datentransfer (18)
Segment_No	Int	Segmentnummer für Datentransfer (13)
Modus	Int	Datentransfermodus, Datenumfang (18)
Enable	Bool	Freigabe Datentransfer

#### Ausgangsparameter

Tabelle 2-9

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Active	Bool	Datentransfer ist aktiv
Done_Fault	Bool	Datentransfer fertig mit Fehler
Done	Bool	Datentransfer fertig ohne Fehler

#### **Ein-/Ausgangsparameter**

Tabelle 2-10

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PSB_S_VALUE	"UDT_PSB_S_Value"	Übergabestruktur in DB "DB_PSB_S" aus der Basis- Bibliothek, siehe <u>\4\</u>
CommandModule	Array [18] of Struct	Übergabestrukturen für Kommandos Struktur im InstanzDB des "FB_ProcessImageCommands"

#### 2.2.5 FB\_ProcessImageCommands (FB38)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_ProcessImageCommands" kopiert Merkerbereiche, die von der Steuerung der EHB-Anlage gesendet werden, in ein Prozessabbild der Kommandos und Daten.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail realisiert der Baustein die Funktionen:

- Prozessabbild f
  ür Kommandos und Daten erstellen
- Kommunikation überwachen

#### ACHTUNG Die Steuerung der EHB-Anlage sendet Daten in Merkerbereiche. Diese Daten werden asynchron zum Programmzyklus empfangen. Dadurch kann es vorkommen, dass während der Bearbeitung Daten geändert werden.

Wenn die Bausteine, z.B. "FC\_ReadWriteModule", direkt auf die Merkerbereiche zugreifen, können sie mit inkonsistenten Daten arbeiten. Diese inkonsistenten Daten werden an die Segmente / Fahrzeugsteuerungen gesendet.

Um mit konsistenten Daten zu arbeiten, rufen Sie "FB\_ProcessImageCommands" einmal am Anfang des OB1 auf. Die Bausteine, z.B. "FC\_ReadWriteModule", greifen auf Strukturen im InstanzDB zu, und damit auf konsistente Daten.

Die Kommunikation wird überwacht. Die Steuerung der EHB-Anlage sendet ein taktendes Lebensbit / Heartbeat. Wenn "Heartbeat" länger als 5s den Zustand nicht wechselt, wird das Prozessabbild der Kommandos mit NULL überschrieben.

Das Prozessabbild wird in Strukturen im InstanzDB gespeichert.

Die folgenden Bausteine werden mit diesen Strukturen parametriert und lesen Daten:

- FB\_DataTransfer,
- FB\_DataTransfer\_SR
- FC\_ReadWriteModule

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_ProcessImageCommands".

#### Abbildung 2-6



#### Eingangsparameter

Tabelle 2-11

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Heartbeat	Bool	Lebensbit, Kommunikationsüberwachung

#### 2.2.6 FB\_ProcessImageStatus (FB39)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_ProcessImageStatus" kopiert das Prozessabbild der Statusdaten in Merkerbereiche, die von der Steuerung der EHB-Anlage gelesen werden.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

ACHTUNG	Die Steuerung der EHB-Anlage liest Statusinformationen aus Merkerbereichen. Diese Daten werden asynchron zum Programmzyklus gelesen. Dadurch kann es vorkommen, dass während der Baustein-Bearbeitung zeitgleich Daten gelesen werden.
	In diesem Fall könnte die Steuerung der EHB-Anlage mit inkonsistenten Daten arbeiten.
	Um inkonsistente Daten zu verhindern, rufen Sie "FB_ProcessImageStatus" einmal am Ende des OB1 auf. Die Bausteine, z.B. "FC_ReadWriteModule", greifen auf Strukturen im InstanzDB zu.

Das Prozessabbild ist in Strukturen im InstanzDB gespeichert.

Die folgenden Bausteine werden mit diesen Strukturen parametriert und schreiben Statusdaten:

- FB\_DataTransfer\_SR
- FC\_ReadWriteModule

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_ProcessImageStatus". Abbildung 2-7



Der Baustein hat keine Parameter.

#### 2.2.7 Datentypen (UDTs) für Kommunikationsschnittstellen

Die Kommunikationsschnittstellen zwischen der Steuerung der EHB-Anlage, der Anlagensegmentsteuerung und dem Segment / der Fahrzeugsteuerung bestehen aus jeweils 16 Bits = 1 Wort.

Die Belegungen sind in "UDT\_PSB\_SEG\_OUT" und in "UDT\_PSB\_SEG\_IN" definiert.

Die Kommunikationsschnittstellen zwischen der Steuerung der EHB-Anlage und dem PSB-S-Modul der Anlagensegmentsteuerung bestehen aus jeweils 16 Bits = 1 Wort.

Die Belegungen sind in "UDT\_PSB\_S\_Command" und in "UDT\_PSB\_S\_STATUS" definiert.

#### UDT\_PSB\_SEG\_OUT

Die Kommandos an das Segment / die Fahrzeugsteuerung sind im "UDT\_PSB\_SEG\_OUT" definiert.

Die folgende Tabelle listet die Kommandos auf.

Tabelle 2-12

Name	Datentyp	Beschreibung
Enable_Drive	Bool	Antrieb x-Richtung ein
Enable_Drive_Non_Equ	Bool	Antrieb x-Richtung ein, invertiert
Bridge_Stoppos	Bool	Antrieb x-Richtung weiterfahren
Enable_Backward	Bool	Antrieb x-Richtung rückwärts
Enable_Hoist	Bool	Hub ein z-Richtung
Enable_Hoist_Up	Bool	Hub in obere Position z-Richtung
Reset	Bool	Fehler quittieren
Res07	Bool	Reserve
Speed_Slow	Bool	Antrieb x-Richtung langsam
Speed_Var	Bool	variable Antriebsgeschwindigkeit x-Richtung
Speed_1	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 1 (2^0/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_2	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 2 (2^1/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_3	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 3 (2^2/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_4	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 4 (2^3/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_5	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 5 (2^4/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_6	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 6 (2^5/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)

#### Hinweis

Falls sich mehrere Fahrzeuge in einem Segment befinden, werden die Kommandos an alle Fahrzeuge im Segment gesendet.

#### UDT\_PSB\_SEG\_IN

Die Statusinformationen des Segments / der Fahrzeugsteuerung sind im "UDT\_PSB\_SEG\_IN" definiert.

Die folgende Tabelle listet die Statusinformationen auf.

Tabelle 2-13

Name	Datentyp	Beschreibung
Carr_Number	Byte	EMS-ID
BB_Rail	Bool	Rails gebrückt
Drive_Inpos	Bool	Antrieb x-Richtung in Position
Hoist_Inpos	Bool	Hub z-Richtung in Position
Hoist_Inpos_up	Bool	Hub z-Richtung in Position, oben
Drive_forwards	Bool	Antrieb x-Richtung vorwärts
Stop_by_Initiator	Bool	Stopp durch Auffahrinitiator
Manual_Mode	Bool	Handbetrieb (IR)
Fault	Bool	Sammelstörung

## **Hinweis** Falls sich mehrere Fahrzeuge in einem Segment befinden, werden die Statusmeldungen der Fahrzeuge zusammengefasst (ODER-Funktion).

#### UDT\_PSB\_S\_Command

Die Kommandos für das PSB-S-Modul sind im "UDT\_PSB\_S\_Command" definiert. Die folgende Tabelle listet die Kommandos auf.

Tabelle 2-14

Name	Datentyp	Beschreibung
Segment1_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment2_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment3_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment1_idle_active	Bool	1=Freigabe Schiene (Reserve)
Segment2_idle_active	Bool	1=Freigabe Schiene (Reserve)
Segment3_idle_active	Bool	1=Freigabe Schiene (Reserve)
Segment1_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Segment2_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Segment3_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Reserve9	Bool	Reserve
Reserve10	Bool	Reserve
Reserve11	Bool	Reserve
Reserve12	Bool	Reserve
Reserve13	Bool	Reserve
Reserve14	Bool	Reserve
Reserve15	Bool	Reserve

#### UDT\_PSB\_S\_Status

Die Statusinformationen des PSB-S-Moduls sind im "UDT\_PSB\_S\_Status" definiert.

Die folgende Tabelle listet die Statusinformationen auf.

Name	Datentyp	Beschreibung
Segment1_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment2_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment3_valid	Bool	1=Kommunikation gültig
Segment1_Carr_presence	Bool	1=mindestens 1 Fahrzeug präsent
Segment2_Carr_presence	Bool	1=mindestens 1 Fahrzeug präsent
Segment3_Carr_presence	Bool	1=mindestens 1 Fahrzeug präsent
Segment1_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Segment2_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Segment3_Command_Data	Bool	1=quittierte Datenübertragung
Digital_Input1	Bool	Digitaler Eingang
Digital_Input2	Bool	Digitaler Eingang
Digital_Input3	Bool	Digitaler Eingang
Digital_Input4	Bool	Digitaler Eingang
Digital_Input5	Bool	Digitaler Eingang
Digital_Input6	Bool	Digitaler Eingang
Reserve15	Bool	Reserve

Tabelle 2-15

#### 2.2.8 Variablentabelle (Segment tags)

Die Variablentabelle "Segment tags" enthält die Deklaration der Merker, die für den Betrieb der Anlagensegmentsteuerung SIMATIC EMS400S notwendig sind.

Die Steuerung der EHB-Anlage sendet und liest Daten in Merkerbereichen.

Jeder Merkerbereich wird mit einer S7-Verbindung übertragen.

Die folgende Tabelle listet die Merkerbereiche auf.

Tabelle 2-16

Merkerbereich ab	Länge in Bytes	Verwendung
MW64	84	Kommandos von der Steuerung der EHB-Anlage
MW400	84	Statusinformationen an die Steuerung der EHB-Anlage
MW200	160	Daten für quittierte Datenübertragung, von der Steuerung der EHB-Anlage

**Hinweis** Wenn Sie Daten von den Fahrzeugsteuerungen über die quittierte Datenübertragung empfangen und an die Steuerung der EHB-Anlage senden wollen, müssen Sie einen weiteren Merkerbereich definieren.

3.1 Bibliotheksinhalt

3

## Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten die Kommunikation mit der Anlagensegmentsteuerung.

Sie benötigen die Bausteine, um

- Kommandos und Daten von der Anlagensegmentsteuerung zu empfangen.
- Statusmeldungen an die Anlagensegmentsteuerung zu senden.

## 3.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" enthalten sind.

Abbildung 3-1



#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" gehörenden Bausteine auf.

Tabelle 3-1			
Baustein	Symbol	Kommentar	
FC30	FC_Call_Interface SegmentPLC	Aufruf der Bausteine, Generierung der Statusinformationen	
FB30	FB_DataTransferEMS	Quittierte Datenkommunikation, Empfang von Daten für 3 Datenbausteine	
FB31	FB_DataTransferEMS_ SR	Quittierte Datenkommunikation, Alternative zu "FB_DataTransferEMS". Empfang und Senden von Daten	
DB30	IDB_DataTransferEMS	InstanzDB für "FB_DataTransferEMS"	
	UDT_PSB_SEG_IN	Statusinformationen der Fahrzeugsteuerung	
	UDT_PSB_SEG_OUT	Kommandos an die Fahrzeugsteuerung	

### 3.2 Erläuterung der Kommunikations-Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" gehörenden Bausteine.

#### 3.2.1 FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC (FC30)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" stellt die Kommunikation mit der Anlagensegmentsteuerung her.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail realisiert der Baustein die Funktionen:

- Aufruf des FC "PSB\_C\_KOMM" zur Kommunikation mit RAIL / Anlagensegmentsteuerung über PSB-C-Modul, siehe <u>\4\</u>
- Kommandowort auf Merker transferieren, für das Anwenderprogramm
- Statusinformationen generieren
- Aufruf des "FB\_DataTransferEMS"

Im Baustein werden Statusinformationen der Fahrzeugsteuerung gebildet. Die Belegung finden Sie im "UDT\_PSB\_SEG\_IN", in Kapitel <u>3.2.4</u> Datentypen (UDTs).

**Hinweis** Die Statusinformationen "Hoist\_Inpos" und "Hoist\_Inpos\_up" werden nur benötigt, wenn ein Hubantrieb / Kettenzug vorhanden ist.

Besitzt Ihre Fahrzeugsteuerung keinen Hubantrieb, können Sie im Baustein "FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" diesen Statusinformationen "AlwaysFALSE" zuweisen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie diese Statusinformationen des Hubantriebs. Abbildung 3-2

### Statusinformationen mit Hubantrieb, Lieferzustand

Statusinformationen ohne Hubantrieb



#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC". Abbildung 3-3

	%FC30	
	"FC_Call_InterfaceSegmentPLC"	
<u>—</u> EN		ENO —

Der Baustein hat keine Parameter.

#### 3.2.2 FB\_DataTransferEMS (FB30)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_DataTransferEMS" empfängt Daten von der Anlagensegmentsteuerung und transferiert die empfangenen Daten nach Abschluss der quittierten Datenkommunikation in festgelegte Datenbausteine.

Er sendet keine Daten an die Anlagensegmentsteuerung.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Daten empfangen
- Daten speichern

Der Umfang der Datenkommunikation ist variabel, um verschiedene Arten von Daten zu übertragen. Dies wird durch den Modus bestimmt, der als 1. Wort übertragen wird.

Der Baustein "FB\_DataTransferEMS" empfängt Daten für

- DB\_GlobalDataEMS in Funktionsbibliothek "EMS400S\_Global"
- DB\_StopPositions in Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive"
- DB\_HoistPositions in Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist"

Diese globalen Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage gleich. Sie werden über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert.

Der Baustein "FB\_DataTransferEMS" wird von "FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" aufgerufen.

Hinweis Die Datenkommunikation zu "DB\_HoistPositions" wird nur benötigt, wenn ein Hubantrieb / Kettenzug vorhanden ist. Besitzt Ihre Fahrzeugsteuerung keinen Hubantrieb, können Sie wahlweise

- DB\_HoistPositions" aus der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" in Ihre Fahrzeugsteuerung kopieren,
- die entsprechenden Anweisungen in "FB\_DataTransferEMS" auskommentieren oder löschen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie diese Anweisungen.

#### Abbildung 3-4

#### Anweisungen mit Hubantrieb, Lieferzustand

EMS4	00S ►	Carrier_PLC [CPU 1212C DC/DC/DC] > Program blocks > 30_Communication > FB_DataTransferEMS [FB30]
19 i	ž 🖻	● 温 診 ピ ゆ 言 受 に 理 理 '= '= ┣ り ひ め ?? Ⅲ
		Block interface
59	0	// Modus 3: 55 Worte an die EMS-Steuerung 55 Words to EMS PLC / DB_HoistPositions
59	1	3:
59	2 白	FOR #iTemp_index := 0 TO 10 DO
59	3	<pre>#iTemp_index_Rec := #iTemp_index*5;</pre>
59	4	<pre>#dTemp_DWord.W0 :=#Receive[#iTemp_index_Rec +2];</pre>
59	5	<pre>#dTemp_DWord.W1 :=#Receive[#iTemp_index_Rec +1];</pre>
59	6	"DB_HoistPositions".HoistDefinition[#iTemp_index].BarcodeStart:= DWORD_TO_DINT(#dTemp_DWord);
59	7	<pre>#dTemp_DWord.W0 :=#Receive[#iTemp_index_Rec +4];</pre>
59	8	<pre>#dTemp_DWord.W1 :=#Receive[#iTemp_index_Rec +3];</pre>
59	9	"DB_HoistPositions".HoistDefinition[#iTemp_index].BarcodeEnd:= DWORD_TO_DINT(#dTemp_DWord);
60	0	"DB HoistPositions".HoistDefinition[#iTemp_index].Height:= WORD_TO_INT(#Receive[#iTemp_index_Rec +5]);
60	1	END_FOR;
60	2	-
60	3	END_CASE;
60	4 END :	F;

#### Anweisungen ohne Hubantrieb

EMS40	0S →	Carrier_PLC [CPU 1212C DC/DC/DC]  Program blocks  30_Communication  FB_DataTransferEMS [FB3	0]
	F 📑	🔩 웹 🌮 🚱 🐨 👽 💶 🖃 🔚 🖬 위 🐮 🕾 🤓 🔢	
589	1	END EOD.	
590 591 592 593 594 595	END	<pre>// Modus 3: 55 Worte an die EMS-Steuerung 55 Words to EMS PLC / DE_HoistPositions 3: ; END_CASE; IF;</pre>	

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_DataTransferEMS". Abbildung 3-5



#### Ausgangsparameter

Tabelle 3-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Busy	Bool	Datenkommunikation ist aktiv

#### **Ein-/Ausgangsparameter**

#### Tabelle 3-3

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PSB_C	UDT_PSB_C	Übergabestruktur aus der Basis-Bibliothek, siehe <u>\4\</u>

#### 3 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication"

#### 3.2 Erläuterung der Kommunikations-Bausteine

#### Dauer der Kommunikation

In jedem Kommunikationszyklus werden 16 Bit = 1 Wort übertragen. Zur Abschätzung des Zeitbedarfs für den Datenaustausch, kann die folgende Formel für die Zeitdauer des Transfers verwendet werden:

T = (Anzahl Worte \* 0,57s) + 3s

Diese Berechnung gilt für die Frequenz des Synchronisationssignals t sync = 250ms.

# ACHTUNG Falls das Fahrzeug während der quittierten Datenkommunikation das Segment / RAIL verlässt, besteht die Gefahr, dass die aktuellen Daten nicht übertragen und gespeichert sind.

Dadurch kann das Fahrzeug z.B. nicht an neuen StoppPositionen anhalten, die neuen Hubfreigaben nicht bearbeiten oder neue Geschwindigkeitsgrenzwerte nicht verarbeiten.

Die Gefahr kann vermieden werden, indem der Fahrantrieb des Fahrzeugs während der Datenkommunikation angehalten wird. Dies ist in "FC\_Drive" programmiert (in der Funktionsbibliothek "EMS400\_Drive"), siehe Kapitel <u>5.2.1</u> <u>FC\_Drive (FC60)</u>.

### 3.2.3 FB\_DataTransferEMS\_SR (FB31)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_DataTransferEMS\_SR" hat zwei Funktionen:

- Empfang von Daten von der Anlagensegmentsteuerung
- Senden von Daten zur Anlagensegmentsteuerung.

#### Hinweis Den Baustein "FB\_DataTransferEMS\_SR" können Sie alternativ zu "FB\_DataTransferEMS" in "FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" aufrufen. In der Anlagensegmentsteuerung müssen Sie entsprechend "FB\_DataTransfer\_SR" anstelle von "FB\_DataTransfer" aufrufen, siehe <u>2.2.4</u> FB\_DataTransfer\_SR (FB31).

Beim Datenempfang empfängt der Baustein Daten von der Anlagensegmentsteuerung und transferiert diese nach Abschluss der quittierten Datenkommunikation in einen Bereich des InstanzDBs. Sie müssen danach die Daten in Ihre Zieldatenbausteine transferieren.

Um Daten an die Anlagensegmentsteuerung zu senden, müssen Sie vorher die zu sendenden Daten in den Bereich "Data\_EMS\_PLC[1..20]" des InstanzDBs transferieren.

Der Umfang der Datenkommunikation ist variabel, um verschiedene Arten von Daten zu übertragen. Dies wird durch den Modus bestimmt, der als 1. Wort übertragen wird.

In der folgenden Tabelle sind die programmierten Varianten der Datenkommunikation aufgelistet.

Modus	Anzahl Worte von	Anzahl Worte von	Anzahl Worte
	Anlagensegmentsteuerung	Fahrzeugsteuerung an	gesamt
	an Fahrzeugsteuerung	Anlagensegmentsteuerung	
1	10	10	20
2	2	0	2
3	0	2	2
4	4	0	4
5	0	4	4
6	20	0	20
7	0	20	20
8	20	20	40

3-4

#### **Empfangene Daten**

Die empfangenen Daten werden nach Abschuss des Transfers im InstanzDB gespeichert, damit sie konsistent sind.

- Bei Modus 1, 6 und 8 werden die empfangenen Daten im Bereich "Data\_Segm\_PLC[1..20]"" als WORD gespeichert.
- Bei Modus 2 werden die empfangenen Daten gespeichert als
  - 2 \* WORD Bereich Data\_2Words\_Rec
  - 1 \* DINT Bereich Data\_1Dint\_Rec
  - 1 \* DWORD Bereich Data\_1DWord\_Rec
- Bei Modus 4 werden die empfangenen Daten gespeichert als
  - 4 \* WORD Bereich Data\_4Words\_Rec
  - 2 \* DINT Bereich Data\_2Dint\_Rec
  - 2 \* DWORD Bereich Data\_2DWord\_Rec

Sie müssen anschließend die Daten aus diesen Bereichen des InstanzDBs in Ihre Zieldatenbausteine transferieren.

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_DataTransferEMS\_SR".

Abbildung 3-6



#### 3 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication"

#### 3.2 Erläuterung der Kommunikations-Bausteine

#### Ausgangsparameter

#### Tabelle 3-5

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Busy	Bool	Datenkommunikation ist aktiv

#### **Ein-/Ausgangsparameter**

Tabelle 3-6

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PSB_C	"UDT_PSB_C"	Übergabestruktur aus der Basis-Bibliothek, siehe <u>\4\</u>
WRITE_VAL	Word	Sendedaten, Parameter für PSB_C_KOMM aus der Basis- Bibliothek, siehe <u>\4\</u>

#### 3.2.4 Datentypen (UDTs) für Kommunikationsschnittstellen

Die Kommunikationsschnittstellen zwischen der Anlagensegmentsteuerung und der Fahrzeugsteuerung bestehen aus jeweils 16 Bits = 1 Wort.

#### UDT\_PSB\_SEG\_IN

Die Statusinformationen der Fahrzeugsteuerung sind im "UDT\_PSB\_SEG\_IN" definiert.

Die folgende Tabelle listet die Statusinformationen auf.

Tabelle 3-7

Name	Datentyp	Beschreibung	
Carr_Number	Byte	EMS-Nummer	
BB_Rail	Bool	Rails gebrückt	
Drive_Inpos	Bool	Antrieb x-Richtung in Position	
Hoist_Inpos	Bool	Hub z-Richtung in Position	
Hoist_Inpos_up Bool		Hub z-Richtung in Position, oben	
Drive_forwards Bool		Antrieb x-Richtung vorwärts	
Stop_by_Initiator Bool		Stopp durch Auffahrinitiator	
Manual_Mode	Bool	Handbetrieb (IR)	
Fault	Bool	Sammelstörung	

### UDT\_PSB\_SEG\_OUT

Die Kommandos von der Anlagensegmentsteuerung sind im "UDT\_PSB\_SEG\_OUT" definiert.

Die folgende Tabelle listet die Kommandos auf.

Tabelle 3-8

Name	Datentyp	Beschreibung
Enable_Drive	Bool	Antrieb x-Richtung ein
Enable_Drive_Non_Equ	Bool	Antrieb x-Richtung ein, invertiert
Bridge_Stoppos	Bool	Antrieb x-Richtung weiterfahren
Enable_Backward	Bool	Antrieb x-Richtung rückwärts
Enable_Hoist	Bool	Hub ein z-Richtung
Enable_Hoist_Up	Bool	Hub in obere Position z-Richtung
Reset	Bool	Fehler quittieren
Res07	Bool	Reserve
Slow	Bool	Antrieb x-Richtung langsam
Speed_Var	Bool	variable Antriebsgeschwindigkeit x-Richtung
Speed_1	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 1 (2^0/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_2	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 2 (2^1/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_3	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 3 (2^2/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_4	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 4 (2^3/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_5	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 5 (2^4/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_6	Bool	variable Geschwindigkeit Bit 6 (2^5/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)

4.1 Bibliotheksinhalt

# 4

## Funktionsbibliothek "EMS400S\_Display\_RemoteControl"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten die Kommunikation mit der Infrarot-Fernbedienung und dem Display.

Sie benötigen die Bausteine, um

- Signale von der Infrarot-Fernbedienung zu empfangen.
- EMS-Nr. und Fehlernummern am Display anzuzeigen.

## 4.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Display\_RemoteControl" enthalten sind.

Abbildung 4-1


#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Display\_RemoteControl" gehörenden Bausteine auf. Tabelle 4-1

Baustein	Symbol	Kommentar
FC20	FC_Call_RemoteControl_ Display	Aufruf der Bausteine
FC22	FC_DispErrorSubroutine	Unterprogramm für "FB_DispErrors"
FC23	FC_StationaryRemote Control	Stationäre Fernbedienung auswerten
FB21	FB_RemoteControl	Fernbedienung auswerten, EMS-ID zuweisen
FB22	FB_DispErrors	Fehlercode für 32 Störungsmeldungen ermitteln und anzeigen
DB21	IDB_RemoteControl	InstanzDB für "FB_RemoteControl"
DB22	IDB_DispErrors	InstanzDB für "FB_DispErrors"

## 4.2 Erläuterung der Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Display\_RemoteControl" gehörenden Bausteine.

## 4.2.1 FC\_Call\_RemoteControl\_Display (FC20)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_Call\_RemoteControl\_Display" ruft "FC IR\_DU\_KOMM" aus der Basis-Bibliothek auf, siehe <u>\4\</u>, und die Bausteine für die Fernbedienungen und das Display, siehe Tabelle 4-1.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail realisiert der Baustein die Funktionen:

- Kommunikation zum PSB-C-Modul
- Signale der Infrarot-Fernbedienung empfangen und bereitstellen für das Anwenderprogramm
- Signale der Stationären Fernbedienung empfangen und bereitstellen für das Anwenderprogramm
- EMS-ID oder Fehlercode für das Display auswählen

**Hinweis** Wenn Ihre Fahrzeugsteuerung keinen Hubantrieb hat, können Sie in Netzwerk 9 dem Datenbit "POINT2" das Signal "AlwaysFALSE" zuweisen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie dieses Netzwerk. Abbildung 4-2

## Ansteuerung mit Hubantrieb, Lieferzustand



KOMM<sup>®</sup>.POINT2

=



**Hinweis** Wenn Ihre Fahrzeugsteuerung keine stationäre Fernbedienung hat, können Sie den Aufruf des "FC\_StationaryRemoteControl" in Netzwerk 12 löschen, und den Merkern für die stationäre Fernbedienung das Signal "AlwaysFALSE" zuweisen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie dieses Netzwerk.

Abbildung 4-3

Aufruf mit stationärer Fernbedienung, Lieferzustand

- Г	Network 12: Call st	ationary remote control	
I		%FC23 "FC_StationaryRemoteControl"	
l	%M1.2	EN Height_at_end	<b>%DB70.DBW14</b> "DB_Hoist".Height_ at_end_RC
l	Always IROE —	Enable E	NO —
L			



Ohne stationäre Fernbedienung

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_Call\_RemoteControl\_Display". Abbildung 4-4



Der Baustein hat keine Parameter

## 4.2.2 FC\_DispErrorSubroutine (FC22)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_DispErrorSubroutine" kopiert die Störungsmeldungssignale aus "DB\_ErrorCodes".

Der Baustein wird in "FB\_DispErrors" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Störungsmeldungswort auswählen
- Bytes tauschen

DB\_ErrorCodes ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" enthalten, die Beschreibung finden Sie in Kapitel <u>6.2.4</u> DB\_ErrorCodes (DB50).

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_DispErrorSubroutine". Abbildung 4-5



## Eingangsparameter

#### Tabelle 4-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
No	Int	Nummer des Störungsmeldungsworts

#### Ausgangsparameter

Tabelle 4-3

Parameter	Datentyp	Beschreibung
wErrors	Word	16 Störungsmeldungen

## 4.2.3 FC\_StationaryRemoteControl (FC23)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_StationaryRemoteControl" ermittelt, ob das Fahrzeug im definierten Bereich einer stationären Fernbedienung ist.

Der Baustein wird in "FC\_Call\_RemoteControl\_Display" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen

- Feststellen, ob eine stationäre Fernbedienung aktiv ist
- Signale für Hubantrieb bilden
- Signale für Fahrantrieb bilden

Die stationäre Fernbedienung ist am Streckenverlauf fest montiert. Der Anfang und das Ende der Arbeitsbereiche für zwei stationäre Fernbedienungen werden mit Barcode-Werten im "DB\_GlobalDataEMS" definiert, siehe <u>DB\_GlobalDataEMS</u>, <u>Struktur Remote\_Control (DB10)</u>.

Innerhalb dieses Bereiches werden 4 Tasten ausgewertet, mit denen Sie folgendes bewirken:

- Heben
- Senken
- schneller Fahren
- langsamer Fahren

Die Signale werden in "FC\_Drive" und "FC\_Hoist" verarbeitet.

"FC\_Drive" ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive" enthalten, siehe Kapitel <u>5.2.1</u> FC\_Drive (FC60).

"FC\_Hoist" ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" enthalten, siehe Kapitel <u>8.2.1 FC Hoist (FC70)</u>.

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_StationaryRemoteControl".

Abbildung 4-6

		FC_StationaryRemoteControl"	
—	EN	Height_at_end_RC	_ ??
?.? —	Enable	ENO	—

#### Eingangsparameter

#### Tabelle 4-4

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Enable	Bool	Freigabe

#### Ausgangsparameter

Tabelle 4-5

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Height_at_end_RC	Int	Soll-Höhe am Ende des Bereichs der stationären Fernbedienung

## 4.2.4 DB\_GlobalDataEMS, Struktur Remote\_Control (DB10)

#### Funktion

Der Baustein "DB\_GlobalDataEMS" enthält die globalen Daten, die für den Betrieb des Fahrantriebs, des Hubantriebs und der stationären Fernbedienungen notwendig sind.

Er ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" enthalten, siehe Kapitel <u>7.2.2</u> DB\_GlobalDataEMS (DB10).

In der folgenden Tabelle sind die Daten der Struktur "Remote\_Control" aufgelistet.

#### Inhalt der Struktur "Remote\_Control"

Tabelle 4-6			
Name	Datentyp	Beschreibung	
Start_area1	DInt	Start der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 1	
End_area1	DInt	Ende der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 1	
Height_at_end_area1	Int	Höhe am Ende der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 1	
Start_area2	DInt	Start der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 2	
End_area2	DInt	Ende der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 2	
Height_at_end_area2	Int	Höhe am Ende der Strecke für festinstallierte Fernbedienung 2	

## 4.2.5 FB\_RemoteControl (FB21)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_RemoteControl" wertet die Signale der Infrarot-Fernbedienung aus und weit dem Fahrzeug die EMS-ID zu.

Der Baustein wird in "FC\_Call\_RemoteControl\_Display" aufgerufen.

Im Detail sind es die Funktionen:

- Signale der Infrarot-Fernbedienung abfragen und ausgeben
- Kommunikation des Fahrzeugs mit der Infrarot-Fernbedienung freigeben
- EMS-ID zuweisen

Hinweis Jedes Fahrzeug hat eine eigene EMS-ID.

Die EMS-ID wird abwechselnd mit den Fehlercodes am Display angezeigt. Aus diesem Grund ist es ratsam, die EMS-ID außerhalb des Nummernbands der Fehlercodes zu wählen. Das Nummernband der Fehlercodes ist 600 bis 899.

Die EMS-ID wird in den Statusinformationen als Byte an die Anlagensegmentsteuerung übertragen. Wählen Sie somit die EMS-IDs aus dem Bereich 1 bis 255.

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_RemoteControl". Abbildung 4-7



## Eingangsparameter

#### Tabelle 4-7

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Enabled	Bool	Freigabe
Commands_active	Bool	Steuerbefehle / keine Daten
Key_FHZ	Bool	Signal von Taste "FHZ"
IR_Interface	Word	Signale von IR-Fernbedienung, von "FC IR_DU_KOMM" aus der Basis-Bibliothek, siehe <u>\4\</u>

## Ausgangsparameter

Tabelle 4-8

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Display	Word	Ausgangswort für Anzeigeeinheit auf PSB-C Modul
Key_signals	Word	IR Tastersignale für Anwender
Pos_pulse_Key_signals	Word	IR Tastersignale für Anwender, positive Impulse
Neg_pulse_Key_signals	Word	IR Tastersignale für Anwender, negative Impulse
EMS_selection	Bool	EMS-Fahrzeuganwahl aktiv
EMS_selected	Bool	EMS-Fahrzeug ist angewählt
EMS_ID	Int	EMS-ID, Fahrzeugnummer

### Zuweisung der EMS-ID

Das folgende Schema stellt dar, wie Sie dem Fahrzeug die EMS-ID zuweisen. Abbildung 4-8



#### **Steuerung mittels Infrarot**

Das folgende Schema stellt dar, wie Sie das Fahrzeug mit der Infrarot-Fernbedienung steuern.

Abbildung 4-9



#### Tastenfunktionen

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der Tasten der Infrarot-Fernbedienung. Die rechten Spalte zeigt die Funktionen, wie sie in den EMS400-Funktionsbibliotheken verwendet sind.

#### Tabelle 4-9

Taste	Funktion	Funktion in EMS400- Funktionsbibliotheken
1	Ziffer 1	
2	Ziffer 2	Heben
3	Ziffer 3	Fehler quittieren
4	Ziffer 4	Fahren rückwärts (links)
5	Ziffer 5	schnell
6	Ziffer 6	Fahren vorwärts (rechts)
7	Ziffer 7	Trommelgeber justieren, mit Taste 2
8	Ziffer 8	Senken
9	Ziffer 9	Lampentest
Sun + 2	Anzeigehelligkeit erhöhen	
Sun + 8	Anzeigehelligkeit verringern	
Θ	EHB-Fahrzeuganwahl (FHZ)	EHB-Fahrzeuganwahl
F1	Betriebsart Automatik	Betriebsart Automatik
F2	Betriebsart Hand	Betriebsart Hand
ESC	Eingabe abbrechen	
ENTER	Eingabe bestätigen	

## Infrarot-Fernbedienung

Die folgende Abbildung zeigt die Infrarot-Fernbedienung. Abbildung 4-10



## 4.2.6 FB\_DispErrors (FB22)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_DispErrors" wertet die 32 Störungsmeldungen in "DB\_ErrorCodes" aus und gibt nacheinander die Fehlercodes und die EMS-ID aus. Der Baustein "FB\_DispErrors" wird in "FC\_Call\_RemoteControl\_Display" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- EMS-ID anzeigen
- 32 Störungsmeldungen durchsuchen
- Fehlercodes und EMS-ID jeweils 2s lang anzeigen
- Rote LED ansteuern

"DB\_ErrorCodes" ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" enthalten, die Beschreibung finden Sie in Kapitel <u>6.2.4</u> DB\_ErrorCodes (DB50).

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_DispErrors". Abbildung 4-11



#### Eingangsparameter

Tabelle 4-10

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EMS_ID	Int	EMS-ID, Fahrzeugnummer
Timer_Clock_10Hz	Bool	Taktimpuls 10 Hz für interne Zeitfunktion
Restart	Bool	Neustart der Anzeige

#### Ausgangsparameter

Tabelle 4-11

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
DisplayValue	Word	Ausgangswort für die Anzeigeeinheit auf PSB-C Modul	
Dot	Bool	Punkt an	
Red_steady	Bool	Rote LED, Dauerlicht	
Red_flashing_slow	Bool	Rote LED, langsam blinken	
Red_flashing_fast	Bool	Rote LED, schnell blinken	

5

# Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten den Antrieb in x-Richtung, den Fahrantrieb.

Sie benötigen die Bausteine, um

- den Barcode mit dem Linearmesssensor zu erfassen und zu verarbeiten.
- den Fahrantrieb mit dem FU V20 anzusteuern.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Aktoren und Sensoren für die Fahrantriebsfunktion.

Abbildung 5-1



#### 5.1 Bibliotheksinhalt

## 5.1 Bibliotheksinhalt

## Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive" enthalten sind.

Abbildung 5-2



#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive" gehörenden Bausteine auf.

Tabelle 5-1

Baustein	Symbol	Kommentar
FC60	FC_Drive	Ansteuerung des FU V20
FC61	FC_LinearMeasure- mentSensor	Auswertung des Sick Linearmesssensors OLM200
FC62	FC_SpeedControl	Geschwindigkeitsmessung und Regelung
FC63	FC_StopPosition	Ermittlung der nächsten Stopp-Position
FC67	FC_SeparatorBlocks	Ermittlung, ob Fahrzeug in Isolationssegment ist
DB60	DB_Drive	Datenbaustein für Fahrantrieb
DB62	DB_SpeedControl	Datenbaustein für Geschwindigkeitsmessung und Regelung
DB63	DB_StopPositions	Datenbaustein für die Stopp-Positionen
DB67	DB_SeparatorBlocks	Datenbaustein für die Isolationssegmente

## 5.2 Erläuterung der Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive" gehörenden Bausteine.

## 5.2.1 FC\_Drive (FC60)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_Drive" steuert den Fahrantrieb der x-Richtung an.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Freigabe des Fahrantriebs
- Auswertung der Betriebsarten Automatik / Hand
- Auswertung der Kommandos und der Geschwindigkeitsvorgabe aus der Schnittstelle zur Anlagensegmentsteuerung in Betriebsart Automatik
- Anhalten des Fahrantriebs während der Datenkommunikation
- Anhalten des Fahrantriebs, wenn der Hubantrieb am Ende des freigegebenen Hubbereichs die definierte Höhe nicht erreicht hat
- Langsam Weiterfahren, wenn das Fahrzeug in einem Isolationssegment ist und kein Kommando von der Anlagensegmentsteuerung ansteht
- Langsam Weiterfahren, wenn das Fahrzeug einen Lichttaster als Entfernungsmesser hat und dieser ein Signal gibt, weil das vorausfahrende Fahrzeug zu nah ist.
- Auswertung des Auffahrinitiators, Anhalten
- Positionieren auf die Stopp-Position in Betriebsart Automatik
- Auswertung der Signale der Fernbedienung in Betriebsart Hand
- Auswertung der Signale der stationären Fernbedienung
- Ermittlung der Sollgeschwindigkeit

#### 5 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive"

## 5.2 Erläuterung der Bausteine

• Ansteuerung des FU V20

Der Baustein wertet folgende Parameter aus:

- die Betriebsarten,
- den Auffahrinitiator,
- den Lichttaster, falls vorhanden
- die Signale der Fernbedienung,
- den Barcodewert,
- das Fehlersignal des FU V20
- die Kommandos
- die Meldung "In\_Separator\_block"

Der Baustein gibt folgende Signale an den FU V20 aus:

- das Freigabesignal,
- das Richtungssignal
- das Quittiersignal
- einen analogen Geschwindigkeitswert.

Hinweis Die Geschwindigkeitsanpassung in Netzwerk 30 wird nur benötigt, wenn eine stationäre Fernbedienung vorhanden ist. Besitzt Ihre Fahrzeugsteuerung keine stationäre Fernbedienung, können Sie das Netzwerk 30 löschen. Die Sprungmarke "adjust" müssen Sie in diesem Fall in das nächste Netzwerk verschieben.

In der folgenden Abbildung sehen Sie diese Netzwerke.

#### Abbildung 5-3

Anweisungen mit stationärer Fernbedienung, Lieferzustand

 Network 30:
 Speed adjustment, stationary IR

 adjust
 CONV

 adjust
 B

 "M\_IR\_station"
 B

 active"
 State

 #Temp\_set\_speed
 N

 Postioning
 State

 "DB\_Drive" start\_
 Start

 positioning
 Start

 State
 Start

 Positioning
 Start

 Start
 Start



Ohne stationäre Fernbedienung

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_Drive". Abbildung 5-4



Der Baustein hat keine Parameter.

## Peripherie

"FC\_Drive" wertet folgende Eingänge aus:

Tabelle 5-2

Name	Datentyp	Beschreibung
I_Crash_Initiator_NC	Bool	Auffahrinitiator Öffner
I_Crash_Initiator_NO	Bool	Auffahrinitiator Schließer
I_FC_No_Error	Bool	FU V20 fehlerfrei
I_LinearMeasSensorValue	DInt	Linear-Messsensor, Positionswert
I_LinearMeasSensorSpeed	DInt	Linear-Messsensor, Geschwindigkeit
I_LinearMeasSensorStatus	Byte	Linear-Messsensor Status
I_Crash_Initiator_Slow	Bool	Lichttaster, Schleichfahrt
		Dieser Eingang steht nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug keinen Hubantrieb hat! Bei Fahrzeugen mit Hubantrieb ist der DI durch "I_HoistTemperature" belegt.

"FC\_Drive" steuert folgende Ausgänge an:

Name	Datentyp	Beschreibung
Q_FC_DriveOn	Bool	Fahrantrieb ein
Q_FC_Reverse	Bool Fahrantrieb reversieren	
Q_FC_ResetError	Bool Fehler des FU V20 quittieren	
M_AnalogValue	Word         Analogwert, Geschwindigkeit für FU V20           Wert wird von PSB-C-Modul ausgegeben	

#### Kommandos

"FC\_Drive" wertet folgende Kommandos aus der Schnittstelle zur Anlagensegmentsteuerung aus:

Tabelle 5-4

Symbol	Beschreibung
Enable_Drive	Antrieb x-Richtung ein
Enable_Drive_Non_Equ	Antrieb x-Richtung ein, invertiert
Bridge_Stoppos	Antrieb x-Richtung weiterfahren
Enable_Backward	Antrieb rückwärts
Speed_Slow	Antrieb x-Richtung langsam
Speed_Var	variable Antriebsgeschwindigkeit x-Richtung
Speed_1	variable Geschwindigkeit Bit 1 (2^0/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_2	variable Geschwindigkeit Bit 2 (2^1/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_3	variable Geschwindigkeit Bit 3 (2^2/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_4	variable Geschwindigkeit Bit 4 (2^3/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_5	variable Geschwindigkeit Bit 5 (2^4/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)
Speed_6	variable Geschwindigkeit Bit 6 (2^5/63 von variabler Antriebsgeschwindigkeit)

## 5.2.2 DB\_GlobalDataEMS, Struktur Drive (DB10)

#### Funktion

Der Baustein "DB\_GlobalDataEMS" enthält die globalen Daten, die für den Betrieb des Fahrantriebs, des Hubantriebs und der stationären Fernbedienungen notwendig sind.

Er ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" enthalten, siehe Kapitel <u>7.2.2</u> <u>DB GlobalDataEMS (DB10)</u>.

In der folgenden Tabelle sind die Daten der Struktur "Drive" aufgelistet, ihre Verarbeitung in "FC\_Drive" wird nachstehend erläutert.

#### Inhalt der Struktur "Drive"

Tahal	2	5-5
Tabel		<u>J</u> -J

Name	Datentyp	entyp Beschreibung	
SpeedMaximum	DInt	Maximalgeschwindigkeit, mm/min	
SpeedSlow	DInt langsame Geschwindigkeit, mm/min		
SpeedMaxVariable	DInt	t Maximale variable Geschwindigkeit, mm/min	
SpeedMinVariable	DInt Minimale variable Geschwindigkeit, mm/min		
SpeedMinimum	DInt	Minimalgeschwindigkeit, mm/min	
SpeedManual_slow	DInt	Handgeschwindigkeit, langsam, mm/min	
SpeedManual_fast	DInt	Handgeschwindigkeit, schnell, mm/min	

#### 5 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive"

#### 5.2 Erläuterung der Bausteine

Name	Datentyp	Beschreibung	
Acceleration	Real	Real Beschleunigung, für Berechnung des Bremswegs	
DistanceBraking	Int	mm, Konstante für Bremsweg	
Distance_spare	Int mm, Reserve		
DistanceSet_inPosition	Int mm, Antrieb in Position		
DistanceReset_ inPosition	Int	mm, Antrieb verlässt Position	
Delay_inPosition	Time	Verzögerung, Antrieb in Position	
Delay_CrashInitiator	Time	Zeitwert für Auffahrinitiator	
AdjustmentSpeed_ RemoteControl	Int	Geschwindigkeitsanpassung (%) durch stationäre Bedieneinheit	

#### Berechnung der Sollgeschwindigkeit

Die Kommandos für die Geschwindigkeit werden invertiert betrachtet, damit im Fall einer Brückung / Kommandoüberlagerung zweier RAILS eine geringe Geschwindigkeit gefahren wird.

- DB\_GlobalDataEMS.Drive.SpeedMaximum Maximale Geschwindigkeit in Anlage wird gefahren, wenn weder Steuerbit Slow noch Speed\_Var ansteht.
- DB\_GlobalDataEMS.Drive.SpeedSlow Langsame Geschwindigkeit in Anlage wird gefahren, wenn Steuerbit Slow und nicht Speed\_Var ansteht
- DB\_GlobalDataEMS.Drive.SpeedMaxVariable Maximale Variable Geschwindigkeit in den Arbeitstrecken wird gefahren, wenn Steuerbit Speed\_Var ansteht und die Kommandos Speed\_1 bis Speed\_6 auf 0<sub>H</sub> = 0<sub>D</sub> stehen
- DB\_GlobalDataEMS.Drive.SpeedMinVariable
   Minimale Variable Geschwindigkeit in den Arbeitstrecken wird gefahren, wenn Steuerbit Speed\_Var ansteht und die Kommandos Speed\_1 bis Speed\_6 auf 3F<sub>H</sub> = 63<sub>D</sub> stehen, sowie bei Schleichfahrt durch den Lichttaster.
- DB\_GlobalDataEMS.Drive.SpeedMinimum Minimale Geschwindigkeit in Anlage f
  ür Begrenzung der Geschwindigkeit beim Positionieren
- DB\_GlobalDataEMS.Drive.AdjustmentSpeed\_RemoteControl Bei Verwendung einer stationären Fernbedienung wird die Sollgeschwindigkeit um diesen Prozentwert erhöht oder vermindert.

**SpeedMaxVariable** und **SpeedMinVariable** werden zur Berechnung der variablen Geschwindigkeit verwendet.

Beispiel:

SpeedMaxVariable =	6000 [mm/min]
SpeedMinVariable =	2000 [mm/min]
Die Differenz ist 4000.	

In den Arbeitstrecken ergibt sich ein Geschwindigkeitsintervall von 4000 [mm/min]/63 = 63,5 [mm/min].

In der folgenden Tabelle sind Beispiele für die Berechnung der Sollgeschwindigkeit dargestellt.

#### Tabelle 5-6

Kommando Slow	Kommando Speed_Var	Kommando Speed_1 bis Speed_6	Sollgeschwindigkeit
0	0	0	SpeedMaximum
1	0	0	SpeedSlow
0	1	$00_{\rm H} = 00_{\rm D}$	SpeedMaxVariable
0	1	01 <sub>H</sub> = 01 <sub>D</sub>	SpeedMinVariable + 62* Geschwindigkeitsintervall
0	1	$02_{\rm H} = 02_{\rm D}$	SpeedMinVariable + 61* Geschwindigkeitsintervall
0	1	$20_{\rm H} = 32_{\rm D}$	SpeedMinVariable + 31* Geschwindigkeitsintervall
0	1	3E <sub>H</sub> = 62 <sub>D</sub>	SpeedMinVariable + 1* Geschwindigkeitsintervall
0	1	3F <sub>H</sub> = 63 <sub>D</sub>	SpeedMinVariable

#### Berechnung des Bremswegs

Der Bremsweg ist der Abstand vom Start des Positionierens bis zur Stopp-Position. Er ist abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit **V** und dem Beschleunigungswert **a**.

Formel 1:
Berechneter Bremsweg = $V^2/2a$ [mm]

## Beschleunigungswert a:

Aus den Rampen des FU errechnet sich abhängig von Motor und Getriebe eine Beschleunigung. In der Steuerung wird ein Beschleunigungswert eingestellt, der kleiner/gleich dem FU- Beschleunigungswert sein muss. Dieser

Beschleunigungswert muss "DB\_GlobalDataEMS.Drive.Acceleration" eingetragen werden, sonst ist eine fehlerfreie Positionierung nicht möglich.

Bei langsamer Fahrt ist der Wert zu gering, das Fahrzeug ruckelt. Deshalb wird ein Zusatzwert addiert.

Formel 2:	
Zusatzwert	= 0.001 * V + <b>Konstante</b> [mm]

Die **Konstante** ist ein Erfahrungswert und muss im "DB\_GlobalDataEMS.Drive.DistanceBraking" eingetragen werden.

Erfahrungswerte sind z.B.:

Heavy EMS	= 40
Light EMS	= 20

Formel 3:

Gesamter Bremsweg = Berechneter Bremsweg + Zusatzwert [mm]

#### In Position

 Das Fahrzeug bleibt stehen, wenn er die mit einer Toleranz von DB\_GlobalDataEMS.Drive.DistanceSet\_inPosition erreicht. Das Fahrzeug läuft noch einige Millimeter nach, je nach Last. Deswegen wird vorher abgeschaltet Das Statusbit "InPosition" wird gesetzt.

Das Fahrzeug bleibt stehen, bis das Kommando "Weiterfahren" kommt.

- Das Statusbit "InPosition" wird rückgesetzt, wenn der Fahrantrieb weiterfährt und der Abstand zur StoppPosition größer ist als der Wert in DB\_GlobalDataEMS.Drive.DistanceReset\_inPosition.
- Das Statusbit "InPosition" wird um die Zeit DB\_GlobalDataEMS.Drive.Delay\_inPosition verzögert, um das Positionieren zu beenden.

#### Auffahrinitiator

Wenn der Auffahrinitiator betätigt wird, dann wird die Freigabe des FU V20 rückgesetzt; das Fahrzeug bleibt stehen. Sie können ihn nur in Betriebsart Hand rückwärts verfahren.

Wenn der Auffahrinitiator wieder frei wird, dann wird der FU V20 erst nach Ablauf der Zeit DB\_GlobalDataEMS.Drive.**Delay\_CrashInitiator** für die Vorwärtsfahrt freigegeben.

## 5.2.3 FC\_LinearMeasurementSensor (FC61)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_LinearMeasurementSensor" wertet den Barcodewert, die Ist-Geschwindigkeit und das Statusbyte des Sick Linearmessgebers OLM200 aus.

Der Baustein wird in "FC\_Drive" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Lesen und Speichern des Barcodewerts
- Lesen, Umrechnen und Speichern der Ist-Geschwindigkeit
- Auswertung des Statusbytes

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_LinearMeasurementSensor".

Abbildung 5-5



#### Eingangsparameter

#### Tabelle 5-7

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Barcode_curr_position	DINT	Linear-Messsensor, aktuelle Position, von OLM200
Barcode_curr_speed	DINT	Linear-Messsensor, aktuelle Geschwindigkeit, von OLM200
Barcode_status	Byte	Linear-Messsensor, aktueller Status, von OLM200

#### Ausgangsparameter

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Barcode_position	DINT	aktuelle Position in mm
Barcode_speed	DINT	aktuelle Geschwindigkeit, umgerechnet auf mm/min
Device/Measuring error	Bool	Linear-Messsensor-Fehler

## 5.2.4 FC\_StopPosition (FC62)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_StopPosition" wertet die aktuelle Barcode-Position aus und ermittelt aus den definierten Stopp-Positionen in "DB\_StopPositions" die nächstliegende Stopp-Position in Fahrtrichtung vorwärts.

Der Baustein wird in "FC\_Drive" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Ermitteln der nächsten Stopp-Position in Fahrtrichtung vorwärts
- Auswerten, ob in Fahrtrichtung vorwärts eine Stopp-Position definiert ist

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_StopPosition". Abbildung 5-6



#### Eingangsparameter

#### Tabelle 5-9

Parameter	Datentyp	Beschreibung
CurrentPosition	DINT	aktuelle Position in mm

#### Ausgangsparameter

Parameter	Datentyp	Beschreibung
StopPosition	DINT	Nächstliegende StoppPosition in Fahrtrichtung vorwärts
Position_found	Bool	StoppPosition in Fahrtrichtung vorwärts gefunden

## 5.2.5 FC\_SpeedControl (FC63)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_SpeedControl" wertet in Betriebsart Automatik die aktuelle Geschwindigkeit aus und regelt die Sollgeschwindigkeit.

Der Baustein wird in "FC\_Drive" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- aktuelle Geschwindigkeit speichern und einen Mittelwert bilden
- abhängig vom Mittelwert die Sollgeschwindigkeit erhöhen oder vermindern

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_SpeedControl". Abbildung 5-7



#### Eingangsparameter

#### Tabelle 5-11

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SetSpeed	DINT	Geschwindigkeitssollwert
ScannerSpeed	DINT	aktuelle Geschwindigkeit
DriveOn	Bool	Fahrantrieb ist freigegeben
ScannerOn	Bool	Linear-Messsensor ist ein
AutomaticMode	Bool	Automatikbetrieb
No_adjustment	Bool	Keine Geschwindigkeitsanpassung, z.B. : - beim Positionieren - wenn die Stationäre Fernbedienung aktiv ist - in Isolationssegmenten

#### Ausgangsparameter

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SpeedAdjusted	DINT	angepasste Geschwindigkeit

## 5.2.6 FC\_SeparatorBlocks (FC67)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_SeparatorBlocks" wertet die aktuelle Barcode-Position aus und ermittelt aus den definierten Isolationssegmenten in "DB\_SeparatorBlocks", ob das Fahrzeug in einem Isolationssegment ist.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf, wenn in Ihrer Anlage die Schienensegmente durch Isolationssegmente getrennt sind.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- aktuelle Barcode-Position auswerten
- Meldung "In\_Separator\_block" ausgeben.

Die Meldung "In\_Separator\_block" wird in "FC\_Drive" und in "FB\_ErrorsAll" (in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors") ausgewertet.

In Isolationssegmenten hat das Fahrzeug keine Kommunikation zur Anlagensegmentsteuerung. Damit vermeiden Sie die Brückung zweier Schienensegmente beim Übergang eines Fahrzeugs von einem Schienensegment zum nächsten.

Die folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Einsatz von Isolationssegmenten.

Abbildung 5-8

## Kommunikation bei Schienenübergängen



## Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_SeparatorBlocks". Abbildung 5-9



## Eingangsparameter

## Tabelle 5-13

Parameter	Datentyp	Beschreibung
Barcode_position	DINT	aktuelle Position in mm
Number_of_blocks	INT	Anzahl der Isolationssegmente, max. 300

## Ausgangsparameter

Parameter	Datentyp	Beschreibung
In_Separator_block	Bool	Fahrzeug ist in einem Isolationssegment

## 5.2.7 DB\_Drive (DB60)

Der Datenbaustein "DB\_Drive" enthält Daten, die "FC\_Drive" benötigt. In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet. Tabelle 5-15

Name	Datentyp	Beschreibung
Stop_position	DInt	nächste StoppPosition
CurrentPosition	DInt	Linear-Messsensor, Positionswert [mm]
CurrentSpeed	DInt	Linear-Messsensor, Geschwindigkeit [mm/min]
Memory_speed	DInt	gespeicherter Geschwindigkeitssollwert
SetSpeed	DInt	Geschwindigkeitssollwert
CurrentSetSpeed	DInt	Geschwindigkeitssollwert zum Positionieren
SetSpeedOutput	DInt	Geschwindigkeitssollwert, Ausgabe
BrakingDistance	Int	Bremsweg, geschwindigkeitsabhängig
start_positioning	Bool	Start positionieren
stop_positioning	Bool	Ende Positionieren
command_positioning	Bool	Positionierbefehl
in_position	Bool	EMS in Position
in_position_delayed	Bool	EMS in Position, verzögert
Edge_start_positioning	Bool	Flanke Start Positionieren
StopPos_found	Bool	StoppPosition vor EMS gefunden
Error_LinearMeasSensor	Bool	Linear-Messsensor-Fehler
Drive_forwards	Bool	Fahren vorwärts
Drive_backwards	Bool	Fahren rückwärts

## 5.2.8 DB\_StopPositions (DB62)

Der Datenbaustein "DB\_StopPositions" enthält die definierten Stopp-Positionen.

Diese Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage gleich. Sie werden über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert. Die quittierte Datenkommunikation ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" enthalten, siehe Kapitel <u>3.2.2</u> FB\_DataTransferEMS (FB30).

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Tabelle 5-16

Name	Datentyp	Beschreibung
Position	Array [029] of DInt	StoppPositionen [mm]

## 5.2.9 DB\_SpeedControl (DB63)

Der Datenbaustein "DB\_SpeedControl" enthält Daten, die "FC\_SpeedControl" benötigt.

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Tabelle 5-17

Name	Datentyp	Beschreibung
AverageSpeed	DInt	Mittlere Geschwindigkeit [mm/min]
NumberMeas	Int	Anzahl Messungen
Speed	Array [039] of DInt	Geschwindigkeitswerte [mm/min]

## 5.2.10 DB\_SeparatorBlocks (DB67)

Der Datenbaustein "DB\_SeparatorBlocks" enthält die Definitionen der Isolationssegmente.

 ${\tt Jedes\ Isolations segment\ wird\ durch\ }{\tt BarcodeStart}``und\ }{\tt BarcodeEnd}``definiert.$ 

Der DB ist für maximal 300 Isolationssegmente ausgelegt.

Diese Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage gleich. Sie werden **nicht** über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert.

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Name	Datentyp	Beschreibung
Separatorblock	Array [0300] of Struct	Isolationssegmente
Separatorblock [n]		
BarcodeStart	DInt	Start des Isolationssegments [mm]
BarcodeEnd	DInt	Ende des Isolationssegments [mm]

6.1 Bibliotheksinhalt

## 6

# Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten die Störungsmeldungen und Warnungen.

Sie benötigen die Bausteine, um

- die Störungsmeldungen und Warnungen zu erfassen.
- die Sammelmeldung zu generieren

## 6.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" enthalten sind.

Abbildung 6-1



#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" gehörenden Bausteine auf.

Tabelle 6-1

Baustein	Symbol	Kommentar
FB50	FB_ErrorsAll	Störungsmeldungen, Aufrufe der "FB_ErrorsDrive" und "FB_ErrorsHoist"
FB54	FB_ErrorsDrive	Störungsmeldungen des Fahrantriebs
FB55	FB_ErrorsHoist	Störungsmeldungen des Hubantriebs
DB50	DB_ErrorCodes	Störung- und Meldungssignale, und die zugeordneten Fehlercodes für das Display
DB53	DB_PNDevice	Globaler Datenbaustein für Diagnose der PN- Teilnehmer

## 6.2 Erläuterung der Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" gehörenden Bausteine.

### 6.2.1 FB\_ErrorsAll (FB50)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_ErrorsAll" bildet alle Störungsmeldungen der Fahrzeugsteuerung.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Störungsmeldungen für das PSB-C-Modul bilden
- Diagnose für PN-Teilnehmer aufrufen (FC "DeviceStates" mit Mode 2)
- Störungsmeldungen für den Fahrantrieb aufrufen ("FB\_ErrorsDrive")
- Störungsmeldungen für den Hubantrieb aufrufen ("FB\_ErrorsHoist")
- Allgemeine Meldungen bilden
- Sammelmeldung bilden

In Isolationssegmenten werden die Störungsmeldungen für das PSB-C-Modul unterdrückt.

**Hinweis** Die Störungsmeldungen für den Hubantrieb werden nur benötigt, wenn ein Hubantrieb / Kettenzug vorhanden ist. Besitzt Ihre Fahrzeugsteuerung keinen Hubantrieb, können Sie im Baustein "FB\_ErrorsAll", Netzwerk 7 den Aufruf des "FB\_ErrorsHoist" und die Instanz in der Schnittstelle löschen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Schnittstelle und das Netzwerk.

Abbildung 6-2

efault valu

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_ErrorsAll". Abbildung 6-3



#### Ausgangsparameter

Tabelle 6-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
GroupError	Bool	Sammelfehler

## 6.2.2 FB\_ErrorsDrive (FB54)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_ErrorsDrive" bildet die Störungsmeldungen des Fahrantriebs. Er wird als Multi-Instanz in "FB\_ErrorsAll" aufgerufen.

Im Detail realisiert der Baustein die Funktionen:

- Fehler des Frequenzumrichters speichern
- Fehler des Linear-Messsensors speichern
- PN Diagnose des Linear-Messsensors speichern
- Schwergängigkeit des Fahrantriebs feststellen
- Positionsänderung des Fahrantriebs ohne Kommando feststellen
- "StoppPosition überfahren" feststellen

Der Baustein "FB\_ErrorsDrive" greift auf "DB\_Drive" zu. Dieser DB ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Drive" enthalten, siehe Kapitel <u>5.2.7</u> DB\_Drive (DB60).

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_ErrorsDrive". Abbildung 6-4

		??		
		%FB54		
	"FB_	ErrorsDi	rive"	
—	EN		ENO	_

Der Baustein hat keine Parameter

## 6.2.3 FB\_ErrorsHoist (FB55)

#### Funktion

Der Baustein "FB\_ErrorsHoist" bildet die Störungsmeldungen des Hubantriebs. Er wird als Multi-Instanz in "FB\_ErrorsAll" aufgerufen. Im Detail werden folgende Funktionen realisiert:

- Fehler des Kettenzugs speichern
- Fehler des TR Trommelgebers bei Justierung speichern
- PN Diagnose des TR Trommelgebers speichern
- Positionsänderung des Hubantriebs ohne Kommando feststellen
- Schwergängigkeit des Hubantriebs feststellen
- Hubbewegung in falsche Richtung feststellen
- Ansprechen der Endschalter feststellen

Der Baustein "FB\_ErrorsHoist" greift auf "DB\_Hoist" zu. Dieser DB ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" enthalten, siehe Kapitel <u>8.2.5</u> DB\_Hoist (DB70).

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FB\_ErrorsHoist". Abbildung 6-5



Der Baustein hat keine Parameter

## 6.2.4 DB\_ErrorCodes (DB50)

#### Inhalt

Der Baustein "DB\_ErrorCodes" enthält die Störung- und Meldungssignale, und die zugeordneten Fehlercodes für das Display.

Die Fehlercodes sind im Values-Array (Array[1..32] of WORD) gespeichert.

Die vorderste Stelle jedes WORDs hat folgende Bedeutung:

- 0xxx rote LED ist aus
- 1xxx Dauerlicht der roten LED
- 2xxx schnelles Blinklicht der roten LED
- 4xxx langsames Blinklicht der roten LED

In der folgenden Tabelle sind die Nummernbänder der Fehlercodes aufgelistet. Tabelle 6-3

Nummernband	Funktionsbereich	
500 - 507	PSB-C-Modul	
600 - 607	Fahrantrieb	
700 - 709	Hubantrieb	
800 - 807	allgemein	

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes und die Störungssignale für das PSB-C-Modul aufgelistet.

Values[Nr]	Fehler code	Beschreibung	Störungssignal
1	500	PSB-C: Kommunikation Schiene (not valid)	ErrorWord0.Bit_00
2	501	PSB-C: Diagnose, Sammelfehler	ErrorWord0.Bit_01
3	502	PSB-C: Störung Idle-Bit (Idle liegt an)	ErrorWord0.Bit_02
4	503	PSB-C: Brückung	ErrorWord0.Bit_03
5	504	PSB-C: Temperaturwarnung	ErrorWord0.Bit_04
6	505	Reserve	ErrorWord0.Bit_05
7	506	Reserve	ErrorWord0.Bit_06
8	507	Reserve	ErrorWord0.Bit_07

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes und die Störungssignale für den Hubantrieb aufgelistet.

Tabelle 6-5

Values[Nr]	Fehler code	Beschreibung	Störungssignal
9	700	TR Trommelgeber, Fehler bei Justierung	ErrorWord0.Bit_10
10	701	Kettenzug Motorschutzschalter	ErrorWord0.Bit_11
11	702	Kettenzug Temperatur	ErrorWord0.Bit_12
12	703	Fehler: PN Slave TR Trommelgeber	ErrorWord0.Bit_13
13	704	Hubbewegung ohne Befehl	ErrorWord0.Bit_14
14	705	Hubgeschwindigkeit zu niedrig	ErrorWord0.Bit_15
15	706	Position nicht erreicht	ErrorWord0.Bit_16
16	707	Hub in falsche Richtung	ErrorWord0.Bit_17
28	708	Unterer Hub-Endschalter	ErrorWord1.Bit_13
29	709	Oberer Hub-Endschalter	ErrorWord1.Bit_14

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes und die Störungssignale für den Fahrantrieb aufgelistet.

Tabelle 6-6	Fabelle 6-6	
-------------	-------------	--

Values[Nr]	Fehler code	Beschreibung	Störungssignal
17	600	Sammelfehler FU	ErrorWord1.Bit_00
18	601	Linear-Messsensor-Fehler	ErrorWord1.Bit_01
19	602	Fehler: PN Slave SICK Linear- Messsensor	ErrorWord1.Bit_02
20	603	Gehänge schwergängig, zu langsam	ErrorWord1.Bit_03
21	604	Fahrbewegung ohne Befehl	ErrorWord1.Bit_04
22	605	StoppPosition überfahren	ErrorWord1.Bit_05
23	606	Stopp durch Auffahrinitiator (Meldung)	ErrorWord1.Bit_06
24	607	Reserve	ErrorWord1.Bit_07

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes und die Störungssignale für die allgemeinen Meldungen aufgelistet.

Tabelle 6-7

Values[Nr]	Fehler code	Beschreibung	Störungssignal
25	800	Betriebsart Hand (Meldung)	ErrorWord1.Bit_10
26	801	Datentransfer ist aktiv (Meldung)	ErrorWord1.Bit_11
27	802	Keine Globale Daten für Fahrantrieb vorhanden	ErrorWord1.Bit_12
30	805	Reserve	ErrorWord1.Bit_15
31	806	Reserve	ErrorWord1.Bit_16
32	807	Reserve	ErrorWord1.Bit_17

## 6.2.5 DB\_PNDevice (DB53)

#### Inhalt

Der Baustein "DB\_PNDevice" enthält Daten für die Diagnose der PN-Teilnehmer mit FC "DeviceStates".

FC "DeviceStates" ist im TIA-Portal enthalten und wird von "FB\_ErrorsAll" mit Mode 2 aufgerufen.

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Tabelle 6-8

Name	Datentyp	Beschreibung
Device_State	Array [01023] of Bool	Status der PN-Teilnehmer
RetVal	WORD	Status des FC "DeviceStates"
7.1 Bibliotheksinhalt

# 7

# Funktionsbibliothek "EMS400S\_General"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten die Betriebsarten und Daten für die Antriebe.

- Sie benötigen die Bausteine, um
- die Betriebsarten zu bilden.
- Daten für Fahr- und Hubantriebe bereitzustellen

# 7.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" enthalten sind.



Anwenderprogramm Bausteine der Funktionsbibliothek EMS400S\_General

#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" gehörenden Bausteine auf.

Tabe	lle	7-1
1 ab o		

Baustein	Symbol	Hinweis
FC10	FC_General	Betriebsarten, Quittieren
DB10	DB_GlobalDataEMS	Globaler Datenbaustein, Daten für Fahr- und Hubantrieb und stationäre Fernbedienungen
Variablen- tabelle	CAR tags	Alle Eingänge, Ausgänge und Merker, die in der Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S verwendet werden

7.2 Erläuterung der Bausteine

# 7.2 Erläuterung der Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" gehörenden Bausteine.

### 7.2.1 FC\_General (FC10)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_General" bildet die Betriebsarten Automatik und Hand, und das Quittiersignal.

Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf.

Im Detail realisiert der Baustein die folgenden Funktionen:

- Betriebsart Automatik (Hand = nicht Automatik)
- Verzögertes Signal nach Neustart der CPU
- Sammelsignal zum Quittieren von Störungen

Der Baustein wertet folgendes aus:

- Betriebsarten-Signale der Fernbedienung
- Neustart der CPU
- Quittierkommando aus der Kommandoschnittstelle
- Quittierkommando von der Fernbedienung

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_General". Abbildung 7-2

%FC10 "FC\_General" ....— EN ENO —

Der Baustein hat keine Parameter.

7.2 Erläuterung der Bausteine

#### 7.2.2 DB\_GlobalDataEMS (DB10)

#### Inhalt

Der Baustein "DB\_GlobalDataEMS" enthält in drei Strukturen die globalen Daten. Diese sind notwendig für den Betrieb des Fahrantriebs, des Hubantriebs und der stationären Fernbedienungen.

Diese globalen Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage gleich. Sie werden über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert. Die quittierte Datenkommunikation ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" enthalten, siehe Kapitel <u>3.2.2</u> FB\_DataTransferEMS (FB30).

Die folgende Tabelle zeigt die enthaltenen Strukturen:

Tabe	lle	7-2

Struktur	Verwendung	Beschreibung in Funktionsbibliothek
Drive	Fahrantrieb	"EMS400S_Drive", siehe <u>DB_GlobalDataEMS, Struktur Drive (DB10)</u>
Hoist	Hubantrieb	"EMS400S_Hoist", siehe <u>DB_GlobalDataEMS, Struktur Hoist (DB10)</u>
Remote_Control	Stationäre Fernbedienungen	"EMS400S_Display_RemoteControl", siehe <u>DB_GlobalDataEMS, Struktur Remote_Control</u> (DB10)

Die Daten werden in den Kapiteln der entsprechenden Funktionsbibliotheken erläutert.

#### 7.2.3 Variablentabelle (CAR tags)

Die Variablentabelle "CAR tags" enthält die Deklaration der Eingänge, Ausgänge und Merker, die für den Betrieb der Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S notwendig sind.

Die Systemmerker und Taktmerker sind nicht enthalten.

# 8

# Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist"

Diese Funktionsbibliothek enthält Bausteine für die Fahrzeugsteuerung. Diese Bausteine bearbeiten den Antrieb in z-Richtung, den Hubantrieb / Kettenzug. Sie benötigen die Bausteine, um

- die Höhe mit dem Trommelgeber zu erfassen
- den Hubantrieb / Kettenzug anzusteuern.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Aktoren und Sensoren für die Hubantriebsfunktion.

Abbildung 8-1



#### 8.1 Bibliotheksinhalt

# 8.1 Bibliotheksinhalt

#### Schematische Darstellung

In der folgenden Abbildung sind die Bausteine markiert, die in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" enthalten sind.

Abbildung 8-2



programm

Bausteine der Funktionsbibliothek EMS400S\_Hoist Bausteine der Funktionsbibliothek EMS400S\_General

#### Auflistung der Bausteine

Die folgende Tabelle listet alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" gehörenden Bausteine auf.

Tabelle 8-1

Baustein	Symbol	Hinweis
FC70	FC_Hoist	Ansteuerung des Hubantrieb / Kettenzugs
FC71	FC_HoistEncoder	Auswertung des TR Trommelgebers
FC72	FC_HoistEnable Position	Freigabe des Hubs, Ermittlung der Soll-Höhe
DB70	DB_Hoist	Datenbaustein für den Hubantrieb / Kettenzug
DB72	DB_HoistPositions	Datenbaustein für freigegebene Bereiche und Soll- Höhen, Hubtabelle

# 8.2 Erläuterung der Hubantriebs-Bausteine

Das folgende Kapitel erläutert alle zur Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" gehörenden Bausteine.

#### 8.2.1 FC\_Hoist (FC70)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_Hoist" steuert den Hubantrieb / Kettenzug der z-Richtung an. Rufen Sie den Baustein im zyklischen Anwenderprogramm (OB1) auf. Der Baustein realisiert die folgenden Funktionen:

Freigabe des Kettenzugs

- Auswertung der Betriebsarten Automatik / Hand
- Auswertung der Kommandos aus der Schnittstelle zur Anlagensegmentsteuerung in Betriebsart Automatik
- Positionieren auf die Soll-Höhe in Betriebsart Automatik
- Auswertung der Signale der Fernbedienung in Betriebsart Hand
- Auswertung der Signale der stationären Fernbedienung
- Auswertung der drei Initiatoren
- Auswahl der Sollgeschwindigkeit
- Ansteuerung des Kettenzugs

Der Baustein wertet folgendes aus:

- die Betriebsarten
- die drei Initiatoren
- die Signale der Fernbedienungen
- den Wert des Trommelgebers
- die Fehlersignale des Kettenzugs
- die Kommandos aus der Schnittstelle zur Anlagensegmentsteuerung

Der Baustein gibt folgende Signale an den Kettenzug aus:

- das Freigabesignal
- das Richtungssignal
- das Geschwindigkeitssignal

Wird die Sollposition im Automatikbetrieb nicht rechtzeitig bis zum Ende der freigegebenen Strecke erreicht, bleibt der Fahrantrieb solange stehen, bis der Hub in Sollposition ist.

Der Fahrantrieb wird durch "FC\_Drive" angehalten, siehe Kapitel <u>5.2.1</u> FC\_Drive (FC60).

Eine Fehlermeldung wird durch "FB\_ErrorsHoist" angezeigt, siehe Kapitel <u>6.2.3</u> FB\_ErrorsHoist (FB55).

Im Handbetrieb hebt oder senkt der Hubantrieb bis zur gespeicherten Sollposition und bleibt dann stehen. Wird die Taste der Fernbedienung erneut betätigt, hebt oder senkt der Hubantrieb weiter.

**Hinweis** Besitzt Ihre Fahrzeugsteuerung keine stationäre Fernbedienung, können Sie die Anweisung in Netzwerk 12 und die Abfragen der Merker für die stationäre Fernbedienung in den Netzwerken 19 bis 22 löschen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie Netzwerk 12. Abbildung 8-3

#### Network 12: Setpoint for stationary remote control Comment MOVE %M32.1 "M\_IR\_stationary\_ active" -%DB70.DBW10 EN "DB\_Hoist". Positions. %DB70.DBW14 HeightSetpoint DB\_Hoist".Height\_ OUT1 at\_end\_RC IN ENO -AI Ohne stationäre Fernbedienung Network 12: Setpoint for stationary remote control Comment (leer)

# mit stationärer Fernbedienung, Lieferzustand

In der folgenden Abbildung sehen Sie als Beispiel Netzwerk 19. Netzwerk 21 ist entsprechend zu ändern. Abbildung 8-4

# mit stationärer Fernbedienung, Lieferzustand



In der folgenden Abbildung sehen Sie als Beispiel Netzwerk 20. Netzwerk 22 ist entsprechend zu ändern. Abbildung 8-5

## mit stationärer Fernbedienung, Lieferzustand



#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_Hoist". Abbildung 8-6



Der Baustein hat keine Parameter.

#### Peripherie

"FC\_Hoist" wertet folgende Eingänge aus:

Tabelle 8-2

Name	Datentyp	Beschreibung
I_Reference_Initiator	Bool	Referenzinitiator
I_Hoist_top_limit	Bool	Oberer Endschalter
I_Hoist_lower_limit	Bool	Unterer Endschalter
I_HoistCircuitBreaker	Bool	Kettenzug Motorschutzschalter
I_HoistTemperature	Bool	Kettenzug Temperatur
I_HoistPosition	DInt	Trommelgeber, Höhe

#### 8 Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist"

#### 8.2 Erläuterung der Hubantriebs-Bausteine

"FC\_Hoist" steuert folgende Ausgänge an:

Tabelle 8-3

Name	Datentyp	Beschreibung
Q_HoistUp	Bool	Hub auf
Q_HoistDown	Bool	Hub ab
Q_HoistFast	Bool	Hub schnell

#### Kommandos

"FC\_Hoist" wertet folgende Kommandos aus der Schnittstelle zur Anlagensegmentsteuerung aus:

Tabelle 8-4

Symbol	Beschreibung
Enable_Hoist	Hub ein z-Richtung
Enable_Hoist_Up	Hub in obere Position z-Richtung

#### 8.2.2 DB\_GlobalDataEMS, Struktur Hoist (DB10)

#### Funktion

Der Baustein "DB\_GlobalDataEMS" enthält die globalen Daten, die für den Betrieb des Fahrantriebs, des Hubantriebs und der stationären Fernbedienungen notwendig sind.

Er ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" enthalten, siehe Kapitel <u>7.2.2</u> DB\_GlobalDataEMS (DB10).

In der folgenden Tabelle sind die Daten der Struktur "Hoist" aufgelistet, ihre Verarbeitung in "FC\_Hoist" wird nachstehend erläutert.

#### Inhalt der Struktur "Hoist"

Tabelle 8-5

Name	Datentyp	Beschreibung
Height_Reference	Int	obere Position / Höhe Referenzinitiator, mm
Height_maximum	Int	obere Position / Höhe, mm
Height_minimum	Int	untere Position / Höhe, mm
DistanceSet_inPosition	Int	Antrieb in Position, mm
DistanceReset_ inPosition	Int	Antrieb verlässt Position, mm
Distance_slow_raising	Int	Umschalten auf langsam, mm
Distance_stop_raising	Int	Abschalten bei Positionieren, mm
Distance_slow_lowering	Int	Umschalten auf langsam, mm
Distance_stop_lowering	Int	Abschalten bei Positionieren, mm

#### Höhenwerte

- Der Trommelgeber muss justiert werden. Wenn der Referenzinitiator betätigt wird, dann wird der Wert "DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**Height\_Reference**"3 an den Trommelgeber übertragen.
- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**Height\_maximum** ist der obere Grenzwert; bei Erreichen schaltet "FC\_Hoist" den Kettenzug ab.
- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**Height\_minimum** ist der untere Grenzwert; bei Erreichen schaltet "FC\_Hoist" den Kettenzug ab.

#### Umschalten der Sollgeschwindigkeit und Stopp

Der Kettenzug hat 2 Geschwindigkeiten. Im Allgemeinen steuert "FC\_Hoist" die schnelle Geschwindigkeit an.

- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.Distance\_slow\_raising
   Wenn der Kettenzug beim Heben diese Distanz zur Soll-Höhe hat, steuert "FC\_Hoist" die langsame Geschwindigkeit an.
- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.Distance\_stop\_raising
   Wenn der Kettenzug beim Heben diese Distanz zur Soll-Höhe hat, schaltet "FC\_Hoist" den Kettenzug ab. Der Kettenzug läuft - je nach Last - noch einige Millimeter nach. Deswegen wird vorher abgeschaltet.
- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**Distance\_slow\_lowering** Wenn der Kettenzug beim Senken diese Distanz zur Soll-Höhe hat, steuert "FC\_Hoist" die langsame Geschwindigkeit an.
- DB\_GlobalDataEMS.Hoist.Distance\_stop\_lowering
   Wenn der Kettenzug beim Senken diese Distanz zur Soll-Höhe hat, schaltet "FC\_Hoist" den Kettenzug ab. Der Kettenzug läuft - je nach Last - noch einige Millimeter nach. Deswegen wird vorher abgeschaltet.

#### In Position

- Das Statusbit "InPosition" wird <u>gesetzt</u>, wenn der Kettenzug an der StoppPosition innerhalb der Distanz in "DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**DistanceSet\_inPosition**" steht. Der Kettenzug bleibt solange stehen, bis eine neue Soll-Höhe freigegeben ist und das Kommando Enable Hoist ansteht.
- Das Statusbit "InPosition" wird <u>rückgesetz</u>t, wenn der Kettenzug weiter als die Distanz in "DB\_GlobalDataEMS.Hoist.**DistanceReset\_inPosition**" von der StoppPosition entfernt ist.

#### 8.2.3 FC\_HoistEncoder (FC71)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_HoistEncoder" wertet den Absolutwert des TR Trommelgebers TR\_C58M aus. Bei Erreichen des Referenzinitiators führt der FC die Pre-Justage-Funktion aus, wenn in Betriebsart Hand die Tasten 2 und 7 der Fernbedienung betätigt werden.

Er wird in "FC\_Hoist" aufgerufen.

Im Detail umfasst der Baustein die Funktionen:

- Lesen und Speichern des Absolutwerts
- Justieren des TR Trommelgebers

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_HoistEncoder". Abbildung 8-7



#### Eingangsparameter

#### Tabelle 8-6

Parameter	Datentyp	Beschreibung
AbsoluteValueHeight	DInt	Absolutwert Höhe, von Trommelgeber TR C_H58M
HW_ID_Encoder	HW_ANY	HW_ID der TR-Geber-Daten
InitiatorReferencePos	Bool	Referenzinitiator
Key_IR_Raise	Bool	IR Fernbedienung Taste 2
Key_IR_Special	Bool	IR Fernbedienung Taste 7
Command_Raise	Bool	Befehl zum Heben

#### Ausgangsparameter

Tabelle 8-7

Parameter	Datentyp	Beschreibung
CurrentHeight	Int	aktuelle Höhe in mm
Error_Preset	Bool	Fehler beim Justieren /Voreinstellen des Gebers

#### 8.2.4 FC\_HoistEnablePosition (FC72)

#### Funktion

Der Baustein "FC\_HoistEnablePosition" wertet die aktuelle Barcode-Position aus. Er ermittelt aus den definierten Hubfreigabebereichen und Soll-Höhen in DB\_HoistPositions, ob der Hub freigegeben ist und welche Soll-Höhe erreicht werden soll.

Der Baustein wird in "FC\_Hoist" aufgerufen.

Im Detail realisiert der Baustein die folgenden Funktionen:

- Ermitteln der Hubfreigabe
- Ermitteln der Soll-Höhe

#### Aufruf und Parameter

Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf des Bausteins "FC\_HoistEnablePosition". Abbildung 8-8



#### Eingangsparameter

#### Tabelle 8-8

Parameter	Datentyp	Beschreibung
CurrentPositionBC	DINT	Aktuelle BarCode-Position

#### Ausgangsparameter

Tabelle 8-9

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EnableHoist	Bool	Hubbewegung freigegeben

#### Ein-/Ausgangsparameter

Tabelle 8-10

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
HeightSetpoint	Int	Sollwert Höhe, mm	

#### 8.2.5 DB\_Hoist (DB70)

#### Inhalt

Der Datenbaustein "DB\_Hoist" enthält Daten, die "FC\_Hoist", "FC\_HoistEncoder" und "FC\_HoistPositions" benötigen.

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Tabelle 8-11	
--------------	--

Name	Datentyp	Beschreibung
CurrentHeight	Int	aktuelle Höhe in mm
Error_Preset	Bool	Fehler beim Voreinstellen des Gebers
CommandRaise	Bool	Befehl: Hub heben
CommandLower	Bool	Befehl: Hub senken
in_position	Bool	Hub in Position
spare_2.4	Bool	Reserve
Edge_end_of_area	Bool	Freigegebene Strecke wurde verlassen
Error_not_in_position	Bool	Hub ist nicht in Position
Edge_Manual_raise	Bool	Flanke, IR-Taste heben
Edge_Manual_lower	Bool	Flanke, IR-Taste senken
Positioning_manual	Bool	Positionieren im Handbetrieb
Encoder	Struct	Daten für "FC_HoistEncoder"
PresetDrumEncoder	DInt	Wert für Preset, WRREC
EdgeInitiator Reference	Bool	Flanke Referenzinitiator
EnablePreset	Bool	Voreinstellen / Preset des Gebers freigeben
PresetManual	Bool	von Hand voreinstellen
REQ_Preset	Bool	Anforderung Preset, WRREC
Init_Top	Bool	Hub in oberer Position
Positions	Struct	Daten für "FC_HoistPositions"
HeightSetpoint	Int	Sollwert Höhe, mm
EnableHoist	Bool	Hubbewegung freigegeben
Height_at_end_RC	Int	Höhe am Ende der Strecke für stationäre Fernbedienung

#### 8.2.6 DB\_HoistPositions (DB72)

#### Inhalt

Der Datenbaustein "DB\_HoistPositions" enthält die definierten Hubfreigabebereiche und die Soll-Höhen.

Diese Daten sind in allen Fahrzeugsteuerungen einer Anlage gleich. Sie werden über die quittierte Datenkommunikation zentral aktualisiert. Die quittierte Datenkommunikation ist in der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" enthalten, siehe Kapitel <u>3.2.2</u> FB\_DataTransferEMS (FB30).

In der folgenden Tabelle sind die Daten des DBs aufgelistet.

Tabelle 8-12

Name	Datentyp	Beschreibung
HoistDefinition	Array [010] of Struct	Hubtabelle
HoistDefinition[n]		
BarcodeStart	DInt	Start der Hubstrecke, mm
BarcodeEnd	DInt	Ende der Hubstrecke, mm
Height	Int	Sollwert Höhe, mm

9.1 Integration der Funktionsbibliotheken in TIA STEP 7

# 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

Dieses Kapitel enthält Anleitungen zur Integration der Funktionsbibliotheken in Ihr TIA STEP 7-Projekt.

# 9.1 Integration der Funktionsbibliotheken in TIA STEP 7

Folgend sind die Schritte aufgeführt, um die Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment" in Ihr TIA STEP 7-Projekt zu integrieren. Anschließend können Sie die Bausteine der Funktionsbibliothek nutzen.

Auf die gleiche Weise integrieren Sie auch die Funktionsbibliotheken:

- EMS400S\_Communication
- EMS400S\_Display\_RemoteControl
- EMS400S\_Drive
- EMS400S\_Errors
- EMS400S\_General
- EMS400S\_Hoist

Hinweis Das Vorhandensein eines TIA STEP 7-Projektes wird im Folgenden vorausgesetzt.

#### 9.1 Integration der Funktionsbibliotheken in TIA STEP 7

#### Inhalt

Die folgende Tabelle listet die Schritte zur Integration einer Funktionsbibliothek auf, am Beispiel der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment".

Nr.	Aktion				
1.	Entpacken Sie die Datei "EMS400S_Segment_V14", die Sie von der HTML-Seite <u>\2\</u> geladen haben, in einen beliebigen Ordner mit Schreib- und Lese-Rechten auf Ihrem lokalen Rechner.				
2.	Öffnen Sie ihr b	ereits bestehendes TIA STEP	7-Projekt.		
	Klicken Sie in der Palette "Globale Bibliotheken" (Global libraries) in der Funktionsleiste auf "Globale Bibliothek öffnen" ("Open global library"), oder wählen Sie im Menü "Optionen" den Befehl "Globale Bibliotheken > Bibliothek öffnen" ("Options" > "Global libraries" > "Open library…"). Libraries Options Library view > Project library Clobal libraries U Buttons-and-Switches > U Long Functions > Monitoring-and-control-objects > Documentation templates				
	<ul> <li>WinAC_MP</li> <li>Der Dialog "Globale Bibliothek öffnen" ("Open global library") öffnet sich.</li> </ul>				
1	Der Dialog "Glo	bale Bibliothek öffnen" ("Open	global library	") öffnet sich.	und öffnen
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Mig Globale Bibliot Suchen in:	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u ) 🍺 📂 ▼	und öffnen
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in:	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u ) ₯ ▷ 때▼ nderungsdatum	und öffnen
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u ) ♪ ▷ □ □ ~ nderungsdatum 12.2016 09:17	Typ Dateiordn Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs	global library 100S_Segme G Än 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	") öffnet sich. nt_V14.al14" u ) ) () () () () () () () () () () () ()	Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u planet intervention of the sich	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP UserFiles	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System System TMP UserFiles XRef	global library 100S_Segme G A 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	") öffnet sich. nt_V14.al14" u p p p p … ~ nderungsdatum 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Biblion Suchen in: Zuletzt besucht	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library 100S_Segme	<ul> <li>") öffnet sich.</li> <li>nt_V14.al14" u</li> <li>mt_V14.al14" u<!--</td--><td>Und öffnen X Typ Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Siemens</td></li></ul>	Und öffnen X Typ Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Dateiordr Siemens
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library IOOS_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17 1.2.2016 09:17	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles M Logs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library 100S_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u production of the second	Und öffnen Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken Computer	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library IOOS_Segme	<ul> <li>") öffnet sich.</li> <li>nt_V14.al14" u</li> <li>mt_V14.al14" u<!--</td--><td>Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens T</td></li></ul>	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens T
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken Computer	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library IOOS_Segme A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	<ul> <li>") öffnet sich.</li> <li>nt_V14.al14" u</li> <li>nt_v14.al14" u</li></ul>	Und öffnen X Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens T Siemens T
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken Computer	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Cogs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library HOOS_Segme	") öffnet sich. nt_V14.al14" u 11.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17 12.2016 09:17	Und öffnen Typ Dateiordn
4.	Der Dialog "Glo Selektieren Sie Sie die Datei. Globale Bibliot Suchen in: Zuletzt besucht Desktop Bibliotheken Computer Netzwerk	bale Bibliothek öffnen" ("Open die Funktionsbibliothek "EMS4 thek öffnen EMS400S_Segment_V14 Name AdditionalFiles IM Logs System TMP UserFiles XRef EMS400S_Segment_V14.al14	global library IOOS_Segme A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	") öffnet sich. nt_V14.al14" u )	Und öffnen Typ Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Dateiordn Siemens T Siemens T

#### 9.1 Integration der Funktionsbibliotheken in TIA STEP 7

Nr.	Aktio	'n	
5.	Im Ordner "Kopiervorlagen" ("Master Copies") befinden sich die Ordner - Blocks, - Data Types und - Tags. Aus diesen Ordnern können Sie die EMS400S Bibliotheksbausteine, die Datentypen und die Variablentabelle in Ibr Projekt kopieren		
	▼ ■ EMS400S Segment V14		
	▶ 🔄 Types		
	Master copies		
	Blocks		
	Communication		
	FB_DataTransfer		
	EB_DataTransfer_SR		
	FB_ProcessImageCommand	ds	
	FB_ProcessImageStatus		
	FC_ReadWriteModule		
	Errors		
	FC_Errors		
	<ul> <li>Data Types</li> </ul>		
	UDT_PSB_S_Command		
	Segment tags		
	Common data		
		~	

Integrieren Sie die anderen Funktionsbibliotheken auf die gleiche Weise:

- EMS400S\_Communication
- EMS400S\_Display\_RemoteControl
- EMS400S\_Drive
- EMS400S\_Errors
- EMS400S\_General
- EMS400S\_Hoist

# 9.2 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Segment" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Segment" in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Anlagensegmentsteuerung zu integrieren.

**Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Anlagensegmentsteuerung projektiert haben, siehe <u>\3</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1214 aktiviert haben.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist prinzipiell nicht notwendig. Sie erleichtert aber die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

#### Variablentabelle, Datentypen und Bausteine kopieren

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Anlagensegmentsteuerung auf.

Tabelle 9-2

Nr ·	Aktion				
1.	Fügen Sie dem Ordner "Programmbausteine" eine neue Gruppe hinzu ("Add group")				
	SegmentPLC1 [CPU 1214C DC/DC/DC]      Device configuration				
	Conline & diagnostics				
	Add group				
	Search in PLC and open F7				
2.	Benennen Sie die Gruppe um, z.B. in "30_Communication". Damit können Sie später sehen, dass sich hier die Bausteine für Kommunikations-Funktionen befinden, im Nummernband "30".				





#### **Zyklisches Programm**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Anlagensegmentsteuerung auf.





#### 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

9.2 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Segment" im TIA STEP 7 Programm



#### 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

#### 9.2 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Segment" im TIA STEP 7 Programm

Nr.	Aktion		
17.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt.		
	Ma Siemens - EMS400S		
	Project Edit View Insert Online Options		
	📑 🗋 Save project 🔳 🐰 🗉 💼 🗙 🍤		

#### **Hinweis** Der Datenbaustein "DB\_PSB\_S" enthält die Übergabestrukturen der Basis-Bibliothek EMS400, siehe <u>\4\</u>

# 9.3 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Communication" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Communication" in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

**Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>\3</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

#### **Bausteine kopieren**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf.





#### Zyklisches Programm

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

Nr.	Aktion				
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FC_Call_InterfaceSegmentPLC" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).				
2.	Öffnen Sie den Baustein "FC_Call_InterfaceSegmentPLC".				
3.	Wählen Sie den Baustein "PSB_C_KOMM" in Netzwerk 1 an und weisen Sie ihm einen InstanzDB zu mit "Instanz ändern" ("Change instance").				
	Comment      Comment      Comment      Comment      Comment      IDB_BSB_C_KONAG				
	"IDB_PSB_C_KOMM"         "PSB_C_KOMM"         "PSB_C_KOMM"         "SMW24         Open         Open and monitor         Define tag         Ctrl+Shift+I         Rename tag         Ctrl+Shift+P         WRITE_VAL         'MMW54         'M_AnalogValue_V20"         ''MAINE_AO         ''DB_PSB_C".PSB_C         ''DB_PSB_C".PSB_C				
4.	Network 2: Data 2 Change instance Geben Sie die Bezeichnung "IDB_PSB_C_KOMM" ein. Übernehmen Sie die vorgeschlagene automatische Nummer, oder weisen Sie manuell eine Datenbausteinnummer zu.  Call options  Call options				
	OK Cancel				

Nr.	Aktion		
5.	Verschieben Sie den InstanzDB in die Gruppe "00_PSB"		
6.	Wenn Sie Daten zur Anlagensegmentsteuerung senden wollen, dann öffnen Sie den Baustein "FC_Call_InterfaceSegmentPLC". Rufen Sie in Netzwerk 12 den Baustein "FB_DataTransferEMS_SR" <b>anstelle</b> des Bausteins "FB_DataTransferEMS" auf. Weisen Sie einen neuen InstanzDB zu.		
7.	Weisen Sie einen neuen InstanzDB zu. Übersetzen Sie den Baustein "FC_Call_InterfaceSegmentPLC". <u>Siemens - EMS400S</u> Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help <u>Save project Sie Kieles Sources</u> <u>Sources</u> <u>Block title:</u> Sources Sources <u>Block title:</u> Interface to Segment PLC <u>Comment</u> <u>Devices onfiguration</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u> <u>Sources</u>		
8.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt.		
	Weight Siemens - EMS400S         Project Edit View Insert Online Options         Image: Save project         Image: Save project		

#### Hinweis

"FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" verweist auf

- "IDB\_RemoteControl" aus der Funktionsbibliothek

"EMS400S\_Display\_RemoteControl" und

- "IDB\_ErrorsAll" aus der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors".

Falls diese Bausteine noch nicht im TIA STEP 7-Projekt enthalten sind, erhalten Sie Fehlermeldungen beim Übersetzen.

"FC\_Call\_InterfaceSegmentPLC" wird ohne Fehlermeldungen übersetzt, sobald die Funktionsbibliotheken "EMS400S\_Display\_RemoteControl" und "EMS400S\_Errors" in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert sind.

9.4 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Display\_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm

# 9.4 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Display\_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek EMS400S\_Display\_RemoteControl in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

**Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>\3</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Funktionsbibliotheken - "EMS400S\_General" und

- "EMS400\_Drive" in Ihr Projekt integriert haben.

"EMS400\_Hoist" müssen Sie nur integriert haben, wenn Ihre Fahrzeugsteuerung einen Hubantrieb enthält.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

9.4 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Display\_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm

#### **Bausteine kopieren**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf. Tabelle 9-6



#### 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

9.4 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Display\_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm

**Hinweis** Der Baustein "FC\_StationaryRemoteControl" wird nur benötigt, wenn eine stationäre Fernbedienung vorhanden ist.

#### **Zyklisches Programm**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

Tabelle 9-7

Nr		Aktion			
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FC_Call_RemoteControl_Display" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).				
2.	Öffnen Sie den Baustein "FC_Call_Rei	moteControl_Displa	ıy".		
3.	Wählen Sie den Baustein "IR_DU_KOMM" in Netzwerk 1 an und weisen Sie ihm einen InstanzDB zu mit "Instanz ändern" (Change instance).        212C DC/DC/DC] > Program blocks > 20_Display_IR > FC_Call_RemoteControl_Display [FC20]         Image: State				
	*ID8 IR DI	KONNE			
		COMM <sup>®</sup> Open and monitor Define tag Rename tag Rewire tag & Cut Gopy Paste X Delete Go to	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+T Ctrl+Shift+P Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Del		
	"IDB_IR_DU_ KOMM".CHAR1 — CHAR1	Change instance			

9.4 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Display\_RemoteControl" im TIA STEP 7 Programm

Nr	Aktion
4.	Geben Sie die Bezeichnung "IDB_IR_DU_KOMM" ein. Übernehmen Sie die vorgeschlagene automatische Nummer, oder weisen Sie manuell eine Datenbausteinnummer zu.
	Data block         Name         DB_IR_DU_KOMM         Number         4         Image: Single instance         Image: Automatic         The called function block saves its data in its own instance data block.         More
	OK Cancel
5.	Verschieben Sie den InstanzDB in die Gruppe "00_PSB"
6.	Übersetzen Sie den Baustein "FC_Call_RemoteControl_Display".         Siemens - EMS4005         Project Edit View Insert Online Options Tools VIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
7.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt.

# **Hinweis** Wenn Ihre Fahrzeugsteuerung keine stationäre Fernbedienung hat, können Sie den Aufruf des "FC\_StationaryRemoteControl" in "FC\_Call\_RemoteControl\_Display" löschen, siehe <u>Abbildung 4-3</u>

# 9.5 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Drive" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek EMS400S\_Drive in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

# **Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>\3\</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" in Ihr Projekt integriert haben.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

#### Bausteine kopieren

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf. Tabelle 9-8

Nr	Aktion
1.	Fügen Sie dem Ordner "Programmbausteine" eine neue Gruppe hinzu (Add group)
	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help
	Project tree □
	✓ ■ EMS400S     ■     Add new device     ■     Devices & networks
	Carrier_PLC [CPU 1212C DC/DC/DC]
	Add group Add new block Add new block Search in PLC and open F7
	Edit type      Edit type      Cut     Ctrl+X      Cut     Ctr



#### Zyklisches Programm

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

Nr.	Aktion
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FC_Drive" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).
2.	Öffnen Sie den Baustein "FC_Drive". Wählen Sie den Timer in Netzwerk 2 an und weisen Sie dem Timer einen Instanz- Datenbaustein zu mit "Instanz ändern" ("Change instance").
	✓
	Comment
	*/0.1     */0.1       */L_Crash_Initiator_NC*     IN       */DB10_DBD44     */DB
3.	Übernehmen Sie die vorgeschlagene automatische Nummer, oder weisen Sie manuell eine Datenbausteinnummer, z.B. 65, um im Nummernband der Fahrantriebsbausteine zu bleiben.
	OK Cancel
4.	Wählen Sie den Timer in Netzwerk 45 an und weisen Sie dem Timer einen Instanz Datenbaustein zu mit "Instanz ändern" ("Change instance"). Übernehmen Sie die vorgeschlagene automatische Nummer, oder weisen Sie manuell eine Datenbausteinnummer, z.B. 66, um im Nummernband der
# 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

# 9.5 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Drive" im TIA STEP 7 Programm

Nr.	Aktion						
5.	Übersetzen Sie den Baustein "FC_Drive".						
	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help         Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help         Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help         Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help         Project tree         Image: Project Tree						
6.	Wenn Ihre Anlage Isolationsblöcke enthält:						
	Offnen Sie den zyklischen OB1 (Main).						
	Tragen Sie den Baustein "FC_SeparatorBlocks auf. Tragen Sie die Anzahl der Isolationsblöcke am Parameter, Number, of blocks" ein						
	und weisen Sie die Parameter zu.						
	<ul> <li>Network 6: carrier in separator block?</li> </ul>						
	Comment						
	%FC67 "FC_SeparatorBlocks"						
	"DB_Drive". %M21.0						
	CurrentPosition Barcode_position In_Separator_block "M_Separatorblock"						
	100 - Number_of_blocks ENO						
	Übersetzen Sie den Baustein OB1 (Main).						
7.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt.						
	₩ Siemens - EMS400S						
	Project Edit View Insert Online Options						
	📑 🚺 🔚 Save project 📑 🐰 🗐 🖆 🗙 🏷						

# **Hinweis** "FC\_Drive" verweist auf "DB\_ErrorCodes" aus der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors". Falls "DB\_ErrorCodes" noch nicht im TIA STEP 7-Projekt enthalten ist, erhalten Sie Fehlermeldungen.

"FC\_Drive" wird ohne diese Fehlermeldungen übersetzt, sobald die Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert ist. 9.6 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Errors" im TIA STEP 7 Programm

# 9.6 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Errors" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

# **Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>\3\</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe  $\underline{4}$ .

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Funktionsbibliotheken

- "EMS400S\_General" und

- "EMS400\_Drive" in Ihr Projekt integriert haben.

"EMS400\_Hoist" müssen Sie nur integriert haben, wenn Ihre Fahrzeugsteuerung einen Hubantrieb enthält.

#### **Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

9.6 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Errors" im TIA STEP 7 Programm

#### Variablentabelle und Bausteine kopieren

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf.



#### Hinweis Der Baustein "FB\_ErrorsHoist" wird nur benötigt, wenn ein Hubantrieb / Kettenzug vorhanden ist.

# 9.6 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Errors" im TIA STEP 7 Programm

## **Zyklisches Programm**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

abelle	3 9-11					
Nr.	Aktion					
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FB_ErrorsAll" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).					
2.	Weisen Sie dem Baustein "FB_ErrorsAll" einen InstanzDB zu.					
3.	Geben Sie z.B. die Bezeichnung "IDB_ErrorsAll" ein. Übernehmen Sie die vorgeschlagene automatische Nummer, oder weisen Sie manuell eine Datenbausteinnummer, z.B. 51, um im Nummernband der Bausteine für die Störungsmeldungen zu bleiben.					
	Can options       Data block         Name       IDB_Errors All         Number       51         Automatic         The called function block saves its data in its own instance data block.         More					
	OK Cancel					
4.	Verschieben Sie den InstanzDB in die Gruppe "50_Errors"					
5.	Übersetzen Sie den Baustein "FB_ErrorsAll". Siemens - EMS400S  Project Edit View Insert Online Options Tools Window Heln    Project tree    Project tree					
6.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt.					
	Weight Stemens - EMS400S         Project Edit View Insert Online Options         Image: Contract Con					

# **Hinweis** Wenn Ihre Fahrzeugsteuerung keinen Hubantrieb enthält, können Sie den Aufruf des Bausteins "FB\_ErrorsHoist" in "FB\_ErrorsAll" löschen, siehe <u>Abbildung 6-2</u>.

9.7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_General" im TIA STEP 7 Programm

# 9.7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_General" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek "EMS400S\_General" in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

**Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>3</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

#### Variablentabelle und Bausteine kopieren

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf.



# 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

# 9.7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_General" im TIA STEP 7 Programm



# 9.7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_General" im TIA STEP 7 Programm

# Zyklisches Programm

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

Nr.		Aktion				
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FC_General" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).					
2.	Öffnen Sie den Baustein "FC_Ger Wählen Sie den Timer in Netzwer Datenbaustein zu mit "Instanz änd Retwork 2: restart, delay-off	neral". k 2 an und weisen Si dern" ("Change instar	e dem Tin nce").	ner einen Instanz		
	Comment					
	"F stScan"	Defini tag Renar e tag Rewin tag X Cut Paste	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+T Ctrl+Shift+P Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V	%M20.4       Restart_Pulse*       N=       %M20.3       Restart_Edge*		
	✓ Network 3: Reset	X Delete	Dei			
	Comment	Go to Cross-reference informati	on Shift+F11			
		Change instance				
	\$=1 \$\mathcal{M}31.3 *M_IR Input_Key 3* \$\mathcal{M}20.4 *M_Restart_Pulse* \$\mathcal{M}24.6 *M_Cmd_Reset* \$\mathcal{K}	Update → Insert network Insert STL network M Insert empty box → Insert input and output → Insert comment Generate ENO Do not generate ENO	Ctrl+R Shift+F5 Ctrl+Shift+3			
	✓ Network 4:	Properties	Alt+Enter	-		
3.	Übernehmen Sie die vorgeschlag manuell eine Datenbausteinnumn Funktionen zu bleiben. Call options Data block Name IEC_Timer_Restart Number 11 Automatic The called function block saves it data block.	ene automatische Nu her, z.B. 11, um im N « « s data in its own instance	immer, od ummernba	er weisen Sie and für generelle		

# 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

9.7 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_General" im TIA STEP 7 Programm



9.8 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Hoist" im TIA STEP 7 Programm

# 9.8 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Hoist" im TIA STEP 7 Programm

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die Bausteine der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Hoist" in ein TIA STEP 7-Projekt einer S7-1200 Fahrzeugsteuerung zu integrieren.

**Hinweis** Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Sie die Hardware einer Fahrzeugsteuerung projektiert haben, siehe <u>3</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Systemmerker und die Taktmerker in den Eigenschaften der S7-1212 aktiviert haben.

Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Basis-Bibliothek EMS400S in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert haben, siehe <u>\4\</u>.

Ebenso wird vorausgesetzt, dass Sie die Funktionsbibliotheken

- "EMS400S\_General" und

- "EMS400\_Drive" in Ihr Projekt integriert haben.

**Hinweis** Die Unterteilung der Programmbausteine in Gruppen ist nicht notwendig. Sie erleichtert die Übersicht im Programmbausteinordner.

Wir empfehlen, für die Bausteine der Basis-Bibliothek EMS400S eine Gruppe "00\_PSB" einzufügen.

#### Bausteine kopieren

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Einfügen der Objekte der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung ("Carrier PLC") auf.

Tabelle 9-14

Nr.	Aktion
1.	Fügen Sie dem Ordner "Programmbausteine" eine neue Gruppe hinzu ("Add group")
	3 Siemens - EMS400S
	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help
	Project tree 🔲 ┥
	Devices
	✓ ☐ EMS400S
	Bevices & networks
	Carrier_PLC [CPU 1212C DC/DC/DC]      Device configuration
	Online & diagnostics     ✓
	Add new block
	Cut type      Cut Ctrl+X      Cut

# 9 Arbeiten mit den Funktionsbibliotheken

# 9.8 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Hoist" im TIA STEP 7 Programm



# 9.8 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Hoist" im TIA STEP 7 Programm

#### **Zyklisches Programm**

Die folgende Tabelle listet die Schritte zum Integrieren der Bausteine der Funktionsbibliothek in die Fahrzeugsteuerung auf.

Tabel	e 9-15
Nr.	Aktion
1.	Öffnen Sie den zyklischen OB1. Rufen Sie den Baustein "FC_Hoist" auf. Rufen Sie auch die Bausteine aus den anderen EMS-Funktionsbibliotheken und Ihre individuellen, anwenderdefinierten Bausteine für die Fahrzeugsteuerung auf (nicht Teil dieser Beschreibung).
2.	Übersetzen Sie den Baustein "FC_Hoist". Siemens - EMS4005 Project Edit View Inset Online Options Tools Window Help Project tree Project tree EMS400S > Carr Compile EMS400S > Carr EMS400S > Carr EMS40S > Carr EMS400S > Carr EM
3.	Speichern Sie das TIA STEP 7-Projekt. Siemens - EMS400S Project Edit View Insert Online Options Save project = X = X ×

# **Hinweis** Beim Übersetzen des "FC\_Hoist" wird der Fehler "Network 1,Tag "TR\_C58M not defined " angezeigt. Der Fehler wird behoben, indem das Gerät TR\_C58M in das Projekt integriert wird, siehe Abschnitt "Konfiguration der Station TR Trommelgeber TR\_C58M".

**Hinweis** "FC\_Hoist" verweist auf "DB\_ErrorCodes" aus der Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors". Falls "DB\_ErrorCodes" noch nicht im TIA STEP 7-Projekt enthalten ist, erhalten Sie Fehlermeldungen.

"FC\_Hoist" wird ohne diese Fehlermeldungen übersetzt, sobald die Funktionsbibliothek "EMS400S\_Errors" in Ihr TIA STEP 7-Projekt integriert ist.

9.8 Aufruf der Funktionsbibliotheksbausteine "EMS400S\_Hoist" im TIA STEP 7 Programm

# 10 Installation und Inbetriebnahme der Profinet (PN) -Geräte

Hier sind die Schritte aufgeführt, um die folgenden PN-Geräte in Ihr TIA STEP 7-Projekt zu integrieren:

- Sick Linearmesssensor OLM200
- TR Trommelgeber TR\_C58M

Hinweis Die Aufbaurichtlinien sind generell zu beachten.

# 10.1 Sick Linearmesssensor OLM200

# Integration der GSDML-Datei in TIA STEP7

In der folgenden Tabelle sind die Schritte aufgeführt, um die GSDML-Datei in Ihr TIA STEP 7-Projekt zu integrieren. Anschließend können Sie den Sick Linearmesssensor OLM200 in Ihrem TIA STEP 7-Projekt konfigurieren.

Tabelle 10-1

Nr.		A	ction				
1.	Entpacken Sie die Datei "DC0003061.zip", die Sie von der Hersteller-Seite <u>\5</u> geladen haben, in einen beliebigen Ordner mit Schreib- und Lese-Rechten auf Ihrem lokalen Rechner.						
2.	Öffnen Sie ihr bereits bestehen	ndes TIA S	STEP 7 Pr	ojekt			
3.	Wählen Sie im Menü "Extras" den Befehl "Gerätebeschreibungsdatei (GSD) installieren"						
	A Siemens - EMS400S						
	Project Edit View Insert On	iline Opt	ions Tools	Window Help			
	📑 📑 🔚 Save project 📕 🐰	<u>ii (</u> * *	Settings				
	Project tree		Support pack	ages			
	Devices		nstall gener	al station description fil	e (GSD)		
	00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Show referer	ice text			
			Global librari	es	•		
4.	Wählen Sie die GSD-Datei und	klicken S	Sie auf "Ins	stallieren"			
	Install general station description fil	e	"		×		
	Source path: D:\TTAV12						
	Content of imported path						
		/ersion	Language	Status	Info		
	GSDML-V2.25-SICK-OLM200-2012	2/28/2012	English, Ger	Not yet installed	Device Fam		
	GSUME-V2.3-IK-0155-FINKOLBUT	5/28/2013	English, Ger	Not yet installed	Rotative En		
					_		
				2	_		
				Install	Cancel		

# Konfiguration der Station Sick Linearmesssensor

Die folgenden Tabelle zeigt die nötigen Schritte zur Konfiguration des Sick Linearmesssensor OLM200 in Ihrem TIA STEP 7-Projekt. Tabelle 10-2

Nr.	Aktion
1.	Öffnen Sie die Gerätekonfiguration / Netzsicht.
2.	Wählen Sie im Hardwarekatalog /Weitere Feldgeräte / PROFINET IO / Encoders / SICK AG / OLM das Gerät "OLM200". Ziehen Sie das Gerät per Drag&Drop in den graphischen Bereich der Netzsicht.
	Alternativ können Sie auf das Gerät doppelklicken.
	Hardware catalog
	Catalog
	<search> MU MI G</search>
	Filter à o ▶ m Controllers b
	Drives & starters
	Network components
	Detecting & Monitoring
	► Field devices
	Other field devices
	▼
	▼ D Encoders
	Signers AG
	▼ 📑 SICK AG
	▶ 🛄 Gateway
	Lim Ident Systems
	► The profibus DP
	✓ Information
	Device:
	OLM200
	Order no.: ???
	Version: (GSDML-V2.25-SICK-OL
	Description:
	OLM200 - Optic Linear-Measurement Sensor; GSDML v2.25; Firmware V1.2.0

Nr.			Aktio	n			
3.	Weisen Sie dem Gerät OLM200 OLM200 OLM200 Select IO controller SegmentPLC1.PROFINET interface_1 Carrier_PLC.PROFINET-Schnittstelle_11 Ergebnis: Das Gerät ist der Carr OLM200 OLM200 Carrier_PLC	einen	IO-Co	ntroller z	zu.		
4.	Öffnen Sie die Gerätesicht des 0	OLM20	00.				
5.	Wählen Sie aus dem Hardwarek - "04_Position/i2w, Speed/i2w' - "10_Status/i1b" und fügen Sie sie per Drag&Dro Übernehmen Sie die vorgeschla V Catalog C	atalog " und p in da gener 2w ymozw res/i2b	die Ma as Gerä EA-Ao	odule ät ein. dressen	"68 7	5" und "76".	
	W Module	Rack	Slot	Laddress	O address	Туре	Order no
	<ul> <li>✓ OLM200</li> <li>➢ Interface</li> <li>O4_Position/i2w, Speed/i2w_1</li> <li>10_Status/i1b_1</li> </ul>	0 0 0 0	0 0 X1 1 2	6875 76	2 0001033	OLM200 OLM200 04_Position/i2w, S 10_Status/i1b	

# 10 Installation und Inbetriebnahme der Profinet (PN) -Geräte

# 10.1 Sick Linearmesssensor OLM200

Nr.				ARtion					
6.	Wählen Sie die PROFINET-Schnittstelle an und weisen Sie eine IP-Adresse zu, entsprechend der Vorgabe des Kunden								
	Device overview								
	Module	Pack	Slot	Laddress	O address	Type	Order po		
			0	1 dudress	Q address	OLM200	order no.		
	✓ Interface	0	0 X1			OLM200			
	Port 1	0	0 X1			Port 1			
	Port 2	0	0 X1			Port 2			
	04_Position/i2w, Spee	ed/i2w_1 0	1	6875		04_Position/i2v	v, S		
	<					III			
	Interface [Module]						Q Properties	🔄 Info	
	General IO tags Tex	xts							
	General	Falsanat		_					
	Ethernet addresses	Ethernet	addresses	s					
		Interfac	e network	ked with					
	Hardware identifier			Culture					
				Subne	L. FIN/IE_5				
					A	dd new subnet			
		IP proto	col						
		ii pioto							
		🖌 📝 Use I	P protocol	_					
					Set I	P address in the	e project		
						IP address:	192 168 0	6	
	Waisan Sia dia Caräta	nummor -		nracha	nd dor	Vorasho	des Kunden		
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt.	tung "FB <u></u> Wenn Sie	_Errors e eine a	Drive", andere (	Netzwe Geräter	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü	e für ssen Sie	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module]	tung "FB <u>-</u> Wenn Sie ssen.	_Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü	e für ssen Sie	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	_Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü	e für ssen Sie	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	_Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräten	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü	e für ssen Sie s	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethermet addresses	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	_Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü @ Properties ng a different metho	e für ssen Sie 11 Inf	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General IO tags Te General Ethernet addresses Hardware identifer	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	erk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü @ Properties ng a different metho	e für ssen Sie • <u>•</u> Inf	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General IO tags Te Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	_Errors e eine a	Drive", andere (	Netzwe Geräter	rk 3, wird nummer ei	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe	e für ssen Sie s <u>i</u> Inf	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	rk 3, wird nummer ei : IP address usin PROFINET device hod.	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe	e für ssen Sie • • Inf od	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors	Drive", andere (	Netzwe Geräter	PROFINET device hod. erate PROFINET	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor	e für Issen Sie Marent matically	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General IO tags Te Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors e eine a let	Drive", andere (	Netzwe Geräter	PROFINET device hod. erate PROFINET	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor	erent matically	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors e eine a let PROFINET	Drive", andere (	Set Seräter	PROFINET device hod. erate PROFINET o	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor	erent matically	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethermet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors eine a let PROFINET	Tdevice name	Set Seräter Seräter Set Met olm200 et olm200 et olm200 et olm200	PROFINET device hod. erate PROFINET p	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor	erent	
	Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethernet addresses Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen.	Errors eine a let PROFINET	Drive", andere ( fdevice nam	Set Seräter Seräter Set Met olm200 et olm200 er: 6	PROFINET device hod. erate PROFINET o	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe	erent	
	Weisen Sie die Gerate         Hinweis:         In der Störungsauswer         Gerät Nr. 6 abgefragt.         "FB_ErrorsDrive" anpa         Interface [Module]         General       10 tags         General       10 tags         Hardware identifier         Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors eine a eine a let PROFINET	r device name verted name tsprech	Netzwe Geräter	PROFINET device hod. erate PROFINET p	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor des Kunder	erent natically	
	Weisen Sie die Gerate         Hinweis:         In der Störungsauswer         Gerät Nr. 6 abgefragt.         "FB_ErrorsDrive" anpa         Interface [Module]         General       10 tags         General       10 tags         Hardware identifier         Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors eine a eine a PROFINET	r device name verted name tsprech	Netzwe Geräter Seräter Set met e: olm200 er: 6 end de	PROFINET device hod. erate PROFINET p	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor des Kunder	erent n.	
	Weisen Sie die Gerate         Hinweis:         In der Störungsauswer         Gerät Nr. 6 abgefragt.         "FB_ErrorsDrive" anpa         Interface [Module]         General       10 tags         General       10 tags         Ethernet addresses         Hardware identifier         Weisen Sie einen Gerä         K	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors eine a eine a let PROFINET	r device name verted name tsprech	Set Set Set Metzwe Seräter Set Met Set Met Set Met Set Met Met Set Met Set Metzwe Set Metzwe Set Set Metzwe Set Metzwe Set Set Set Set Set Set Set Set Set Se	PROFINET device hod. r IP address usin profinet device hod. r Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor des Kunder	erent n.	
	Weisen Sie die Gerate         Hinweis:         In der Störungsauswer         Gerät Nr. 6 abgefragt.         "FB_ErrorsDrive" anpa         Interface [Module]         General       10 tags         General       10 tags         Hardware identifier         Hardware identifier         Weisen Sie einen Gerä         C         Device overview	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors eine a eine a let PROFINET	r device nam	Set Seräter Seräter Set Met Offen ei olm200 er: 6 end de	r Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties a different metho e name using a diffe des Kunder	erent natically	
	Weisen Sie einen Geräte Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Competence overview Module	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET Zu, en	r device nan verted nam tsprech	Set Seräter Seräter Set Met Gen e olm200 er: 6 end del Q address	rk 3, wird nummer ei IP address usin PROFINET device hod. erate PROFINET o r Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties ing a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder	erent n.	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Competence overview Module Competence overview Module Competence overview	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors eine a let PROFINET Zu, en Slot	I address	Set Seräter Seräter Set et end del Q address	rk 3, wird nummer ei rPaddress usin PROFINET device hod. erate PROFINET o p r Vorgabe 1 Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties ing a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder	erent	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Composition Module Weisen Sie einen Gerä Composition Module Module Composition Module Composition Module Composit	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let ZU, en Slot 0 0	r device nam verted nam svice number tsprech	Netzwe Geräten Setä e: olm200 e: olm200 e: olm200 er: 6 end del	r Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder des Kunder	erent	
- -	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä C Device overview Module C Module C Device overview Module C Module C Device overview	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET	r device nam verted nam verted nam vice numbr tsprech	Netzwe Geräten Set et olm200 e: olm2	rk 3, wird nummer ei rPaddress usin PROFINET device hod. erate PROFINET p r Vorgabe Type OLM200 OLM200 Borst 1 III	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder des Kunder	erent	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Contention of the second se	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET	r device nam verted nam verted nam vice numbe	Netzwe Geräten Set er olm200 er olm200 er 6 end del	rk 3, wird nummer ei rPaddress usin PROFINET device hod. erate PROFINET p r Vorgabe Type OLM200 OLM200 Emet 1 III	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder des Kunder Order no.	erent	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Module Weisen Sie einen Gerä Control Module Control Module Control Module Control Module Control Module Control Module	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	PROFINET	r device nam verted nam verted nam vice number isprech	Netzwe Geräten Set er olm200 er olm200 er 6 end del	rk 3, wird nummer ei rPaddress usin PROFINET device hod. erate PROFINET o p r Vorgabe Type OLM200 OLM200 Boxt 1 III	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder des Kunder	erent natically	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä Module Weisen Sie einen Gerä OLM200 [Module] General 10 tags Te	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET ZU, en Slot 0 0 X1	r device name verted name vice number tsprech	Netzwe Geräten Set Set end del Q address	rk 3, wird nummer ei IP address usin PROFINET device hod. erate PROFINET o r Vorgabe	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diff device name autor des Kunder des Kunder	e für ssen Sie i i Info	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General Ethernet addresses Hardware identifier Weisen Sie einen Gerä ( Device overview Module OLM200 Module Interface Constant Interface Inter	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET	f device name verted name vice number tsprech	Netzwe Geräten Set Set end del Q address	rk 3, wird nummer ei IP address usin PROFINET device hod. erate PROFINET o o Type OLM200 OLM20	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor device name autor des Kunder Order no.	e für ssen Sie i i Info	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerät Meisen Sie einen Gerät Module OLM200 Module General 10 tags Te General 10 tags Te	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a let PROFINET	f device name verted name vice number tsprech	Netzwe Geräten Set Set Gen en olm200 et olm200 et olm200 et olm200 et olm200 et olm200	rk 3, wird nummer ei IP address usin PROFINET device hod. erate PROFINET o o v v v v v v v v v v v v v v v v v	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe idevice name autor des Kunder des Kunder	ee für ssen Sie ad erent natically	
	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerät Module Veisen Sie einen Gerät OLM200 [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a e eine a EET PROFINET ZU, en Slot 0 0 X1	Tdevice name verted name verted name vice number tsprech	Netzwe Geräten Seräten Set Geräten Set Gen el olm200 el	rk 3, wird nummer ei IP address usin PROFINET device hod. erate PROFINET o v v v v v v v v v v v v v v v v v v	die Diagnos instellen, mü Properties ng a different metho e name using a diffe device name autor device name autor des Kunder Order no.	ee für ssen Sie ad erent natically	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Weisen Sie die Gerate Hinweis: In der Störungsauswer Gerät Nr. 6 abgefragt. "FB_ErrorsDrive" anpa Interface [Module] General 10 tags Te General 10 tags Te Hardware identifier Weisen Sie einen Gerät Module Veisen Sie einen Gerät Module OLM200 [Module] General Identification & Maintenance Hardware identifier	tung "FB_ Wenn Sie ssen. xts PROFIN	Errors e eine a e eine a EET PROFINET ZU, en Con De ZU, en	I address	Netzwe Geräter Seräter Set Geräter e olm200 e ol	<pre>rk 3, wird nummer ei  rP address usin  PROFINET device hod.  r Vorgabe  r Vorgabe  Type OLM200 OLM200 Reat 1 </pre>	die Diagnos instellen, mü Properties ag a different metho e name using a diffe device name autor device name autor des Kunder Order no.	e für ssen Sie d d erent matically	

Nr.	Aktion
9.	Weisen Sie der Schnittstelle einen Profinet-Namen zu, entsprechend der Vorgabe des Kunden.
	OLM200 [Module] 📴 Properties 🗓 Info 🚺 🖞 Diagnostics 📑 🗏
	General IO tags Texts
	General      PROFINET interface [X1]      General      Hardware identifier      Mame: OLM200_1      Comment.

# Installation der Hardware

Schließen Sie den Sick Linearmesssensor OLM200 wie folgt an Ihre Fahrzeugsteuerung an.

Tabelle 10-3



## Taufe der Station Sick Linearmesssensor

Damit die Fahrzeugsteuerung mit dem Sick Linearmesssensor OLM200 kommunizieren kann, muss dieser getauft werden. Tabelle 10-4

Nr.	Aktion
1.	Verbinden Sie Ihr Programmiergerät mit dem Sick Linearmesssensor OLM200.
2.	Wählen Sie Ihre Schnittstelle und aktualisieren Sie die erreichbaren Teilnehmer.
3.	Wählen Sie das Gerät "Erreichbarer Teilnehmer" ("Accessible Device") an und öffnen Sie "Online & Diagnose" / Funktionen.
4.	VelSen Sie die IP-Adresse zu.         Online access > Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection > Accessible device [00-06-77-01-BD-BD]         • Diagnostics General • Functions Assign IP address Assign name Reset to factory settings         IP address:       00 - 06 - 77 - 01 - BD - BD         IP address:       192 - 168 - 0 - 1         Subnet mask:       255 - 255

# 10 Installation und Inbetriebnahme der Profinet (PN) -Geräte

# 10.1 Sick Linearmesssensor OLM200



# 10.2 TR Trommelgeber TR\_C58M

# Integration der GSDML-Datei in TIA STEP7

In der folgenden Tabelle sind die Schritte aufgeführt, um die GSDML-Datei des TR Trommelgeber TR\_C58M in Ihr TIA STEP 7-Projekt zu integrieren. Anschließend können Sie das Modul konfigurieren.

Tabelle 10-5

Nr.		Aktion							
1.	Entpacken Sie die Datei "49000423.zip", die Sie von der Hersteller-Seite <u>\6\</u> geladen haben, in einen beliebigen Ordner mit Schreib- und Lese-Rechten auf Ihrem lokalen Rechner.								
2.	Öffnen Sie ihr bereits bestehendes TIA STEP 7 Projekt.								
3.	Wählen Sie im Menü "Extras" den Befehl "Gerätebeschreibungsdatei (GSD) installieren".								
	A Siemens - EMS400S								
	Project Edit View Insert Online	Options Tools	s Window Help						
	📑 📑 🔚 Save project 📕 🐰 🗐 .	🕺 🍟 Settings							
	Project tree	Support pac	kages						
	Devices	Install gener	ral station description file	e (GSD)					
	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	Show refere	nce text						
		🔲 Global librar	ies	•					
	-								
	Install general station description file Source path: D:ITIAV12 Content of imported path			×					
	File Version	n Language	Status	Info					
		2012 English, Ger.	Not yet installed	Device Fam					
	GSDML-V2.3-1R-0153-PNRotative 3/28/2	2013 English, Ger	Not yet installed	Rotative En					
	0								
			2						
				1					
			Install	Cancel					

# Konfiguration der Station TR Trommelgeber TR\_C58M

Die folgenden Tabelle zeigt die nötigen Schritte zur Konfiguration des TR Trommelgeber TR\_C58M in Ihrem TIA STEP 7-Projekt.

Tabel	e 10-6					
Nr.	Aktion					
1.	Öffnen Sie die Gerätekonfiguration / Netzsicht.					
2.	Wählen Sie im Hardwarekatalog /Weitere Feldgeräte / PROFINET IO / Encoders / TR-Electronic GmbH / TR Rotative / TR PROFINET Rotativ das Gerät "C_58EPN". Ziehen Sie das Gerät per Drag&Drop in den graphischen Bereich der Netzsicht. Alternativ können Sie auf das Gerät doppelklicken					
	✓ Catalog					
	<search> N↓ N1</search>					
	Filter					
	▶ 🛅 Distributed I/O					
	Field devices					
	Other field devices					
	Drives					
	TR-Electronic GmbH					
	TR Rotative					
	TR PROFINET Rotative					
	C_65_EPN					
	C 58 -EPN + Velocity					
	C_65_EPN + Cam					
	C_65_EPN + SSI					
	Gateway 💙					
	✓ Information					
	Device:					
	C58EPN					
	Order no.: 85 905 011					
	Version: (GSDML-V2.3-TR-0153-					
	Description:					
	Rotative encoder C58EPN					
	~					

Aktion
Weisen Sie dem Gerät PNHaube001 einen IO-Controller zu.
Öffnen Sie die Gerätesicht des PNHaube001.
Wählen Sie die PROFINET-Schnittstelle an und weisen Sie eine IP-Adresse zu, entsprechend der Vorgabe des Kunden.
Weisen Sie die Gerätenummer zu, entsprechend der Vorgabe des Kunden. Hinweis: In der Störungsauswertung "FB_ErrorsHoist", Netzwerk 4, wird die Diagnose für Gerät Nr. 5 abgefragt. Wenn Sie eine andere Gerätenummer einstellen, müssen Sie "FB_ErrorsHoist" anpassen. <b>TR_CSBM [Module]</b> General 10 tags Texts General 10 tags Texts General PROFINET device name using a different method PROFINET device name using a different method Hardware identifier Hardware ident

Nr.	Aktion							
7.	Weisen Sie einen Gerätenamen zu, entsprechend der Vorgabe des Kunden.							
	K would k	Slot I address	Q address Type	Order no.				
		0	C58EPN	85 905 011				
	- Interface 0	0 X1	PNHaube001					
	Port 1 0	0 X1	Port 1					
	Port 2 0	0 X1	Port 2					
	<							
	TR_C58M [Module]		<b>Q</b> Properties	🗓 Info 🔒 🗓 Diagnost				
	General IO tags Texts							
	<ul> <li>General</li> <li>PROFINET interface [X1]</li> <li>General</li> <li>Ethernet addresses</li> <li>Advanced options</li> <li>Hardware identifier</li> <li>Module parameters</li> <li>Hardware identifier</li> </ul>	Nam Autho Commer	r: TR_C58M r: CCEMS t:					
8.	Weisen Sie der Schnittstelle den Diese Bezeichnung wird in "FC_ TR_CS8M [Module] General 10 tags Texts PROFINET interface [X1] Ethernet addresses Advanced options Hardware identifier Module parameters Hardware identifier	Profinet-Nam Hoist" verwen ace [X1]	en TR_C58M zu. det.	Diagnostics				
9.	Übersetzen Sie "FC_Hoist". Anschließend können Sie den Profinet-Namen entsprechend der Vorgabe des Kunden ändern, die Verwendung in "FC_Hoist wird" von TIA aktualisiert.							
10.	Stellen Sie die EA-Adressen auf "100 … 103" ein.							
	Module     Rack     Slot       PNHaube001     0     0       Interface     0     0 XI       Interface     10 tags     10 tags       Interface     1	I address Q address 100103 III Start address: 100 End address: 103 Process: 103	Type Order no. C_S8_EPN 85 905 01 PNHaube001 encoder data 4 byte 1 Properties 11 Info 1	Firmware Com				

Nr.	Aktion								
1.	Parametrieren Sie das Modul so, dass 1 Impuls / mm ausgegeben wird. Die Erläuterung zur Berechnung der Parameter finden Sie im Handbuch TR-ECE-BA-DGB-0088-05.pdf, Kapitel 7; siehe <u>\6</u> \								
	Device ove	rview			<b>A</b>				
	🔐 Mod	lule	Rack	Slot	I address	Q address	Туре	Order no.	Firmware
	-	IR_C58M	0	0			C58EPN	85 905 011	V6.2.0
		TR_C58M	0	0 X1			PNHaube001		
		encoder data 4 byte I_1	0	1	100103		encoder data 4 byte I		
	<								>
	TR_C58M [Module]								
	General     IO tags     Texts       General     General     Module parameters       Catalog information     PROFINET interface [X1]     General parameters C_58EPN       Module parameters     General parameters C_58EPN								
	Hardware ide		rotatio	nal direction	: clockwi	se		•	
	measuring range: 16777216								
			r	evolution	s numerator	: 4096			
		rev	olutions o	denominator	: 1				

### Installation der Hardware

Schließen Sie den TR Trommelgeber TR\_C58M wie folgt an Ihre Fahrzeugsteuerung an.

Tabelle 10-7 Nr. Aktion 1. Schließen Sie die PROFINET-Verbindung an Port 1 des TR Trommelgebers TR\_C58M an. 2. Schließen Sie die Spannungsversorgung an den TR Trommelgeber TR\_C58M an.



#### Taufe der Station TR Trommelgeber TR\_C58M

Damit die Fahrzeugsteuerung mit dem TR Trommelgeber TR C58M kommunizieren kann, ist eine Taufe notwendig.

Nr. Aktion 1. Verbinden Sie Ihr Programmiergerät mit dem TR Trommelgeber TR\_C58M. 2. Wählen Sie Ihre Schnittstelle und aktualisieren Sie die erreichbaren Teilnehmer. 🕶 🔚 Online access USB [S7USB] COM <3> [RS232/PPI multi-master cable] COM [RS232/PPI multi-master cable] Juniper Network Connect Virtual Adapter 籼 Atheros AR9287 Wireless Network Adapter 2 🖥 Intel/P) 82579LM Gigabit Network Connec... 💹 Pupde te accessible devices Virtual Ethernet Adapter for VM 3. Wählen Sie das Gerät "Erreichbarer Teilnehmer" (Accessible Device) an und öffnen Sie "Online & Diagnose" / Funktionen. Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection 1 Pupdate accessible devices 🕶 🛅 Accessible device [00-06-77-01-BD-BD] 🧏 Online & diagnostics 4. Weisen Sie die IP-Adresse zu. Diagnostics Assign IP address General Functions Assign IP address MAC address: 00 - 06 - 77 - 01 - BD - BD Accessible devices Assign name Reset to factory settings IP address: 192.168.0 .1 255 . 255 . 255 . 0 Subnet mask: Use router Router address: 0 . 0 . 0 . 0 Assign IP address

Tabelle 10-8



# 11 Literaturhinweise

#### Tabelle 11-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	http://support.automation.siemens.com
\2\	Downloadseite des Beitrages	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/89369337
/3/	EMS400S Dokumentation	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3036 0848/133300
\4\	Basis-Bibliothek EMS400S, Kommunikations- bausteine für die Fahrzeugsteuerung SIMATIC EMS400S	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8936 9337
\5\	Sick Linear- Messsensor OLM200	http://www.sick.com/group/de/home/products/product_ne ws/distance_sensors/seiten/olm200_linear- measurement_sensor.aspx
\6\	TR Trommelgeber TR_C58M	http://www.tr- electronic.de/produkte/drehgeber/absolutdrehgeber/stand ard-kompaktdrehgeber/c-58.html

# 12 Historie

Version	Datum	Änderung
V1.0	07/2014	Erste Ausgabe
V1.1	04/2015	Anpassung an TIA V13 SP1. Korrekturen: Kapitel 5.2.1: Symbol M_AnalogValue geändert Schleichfahrt und Lichttaster hinzugefügt Kapitel 8.2.2: Symbol Hoist_minimum geändert Kapitel 7.2.3 und 9: Hinweise auf System- und Taktmerker
V1.2	01/2017	Anpassung an TIA V14 Kapitel 1.5: Add-on entfällt Kapitel 8.2.3: Datentyp von HW_ID_Encoder geändert