Wie lässt sich am WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?

WinCC flexible

FAQ • Juni 2008



Service & Support

Answers for industry.



Dieser Beitrag stammt aus dem Service&Support Portal der Siemens AG, Sector Industry, Industry Automation and Drive Technologies. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (<u>www.siemens.com/nutzungsbedingungen</u>).

Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370

Frage

Wie lässt sich am Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?

Antwort

Folgen Sie zur umfassenden Beantwortung dieser Frage den in diesem Dokument aufgeführten Handlungsanweisungen und Hinweisen.

Inhaltsverzeichnis

Deckblat	tt Fehler! Textmarke nicht def	iniert.
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	Vorgehen bis WinCC flexible 2008 Einleitung Unterstützte Bediengeräte Einstellungen/ Projektierung in STEP 7 Projektierung in WinCC flexible Bereichszeiger festlegen Anlegen der Variablen und Statusanzeigen Meldefenster projektieren Aufgabenplaner projektieren und Statusanzeige anlegen	
2 2.1 2.2 2.3 2.4	Vorgehen ab WinCC flexible 2008 SP1 Einleitung Unterstützte Bediengeräte: Editor "Systemmeldungen" anzeigen Projektierung des CPU Status	12 12 12 12 12

1 Vorgehen bis WinCC flexible 2008

1.1 Einleitung

Die in diesem FAQ gezeigte Projektierung kann für eine zuverlässige Statusanzeige der CPU genutzt werden. Die klassischen Rautendarstellungen in E/A Feldern oder die kurze Systemmeldungen reichen oft nicht aus, um den Zustand der Steuerung zuverlässig am Bediengerät anzuzeigen. Mit der folgenden Projektierung können drei Status angezeigt werden:

- CPU in "Run"
- CPU in "Stop"
- Keine Verbindung zur CPU

CPU in "RUN"

Abbildung 1-1



Mit Hilfe des Taktmerker wird geprüft, ob sich die CPU im Status "Run" befindet. Solange dieser Taktmerker am Panel angezeigt werden kann, kann man sicher den Zustand "Run" bestätigen.

CPU in "STOP"

Abbildung 1-2



Der Bereichszeiger Koordinierung signalisiert, die Kommunikationsbereitschaft des Bediengeräts im Steuerungsprogramm.

Abbildung 1-3





Das Lebensbit wird durch das Bediengerät im zeitlichen Abstand von ca. einer Sekunde invertiert. Im Steuerungsprogramm können Sie durch Abfrage dieses Bits überprüfen, ob die Verbindung zum Bediengerät noch besteht. Somit kann mit dessen Hilfe festgestellt werden, ob die CPU nur im Modus "Stop" oder nicht verfügbar ist.

Keine Verbindung zur CPU (Spannungsausfall)





Systemmeldungen informieren über Betriebszustände des Bediengeräts und der Steuerungen. Durch die Systemmeldungen 140001 ("Verbindung abgebaut") und 140000 ("Verbindung aufgebaut") wird angezeigt, ob das Bediengerät noch über eine Verbindung zur CPU verfügt.

1.2 Unterstützte Bediengeräte

Alle Geräte, welche den Bereichszeiger "Koordinierung" unterstützen.

Hinweis Die Geräte OP 73micro, TP 170micro, TP 177micro und TP 170A können den Bereichszeiger "Koordinierung" nicht verwenden.

1.3 Einstellungen/ Projektierung in STEP 7

Richten Sie in der HW- Konfig den Bereich der Taktmerker ein. Abbildung 1-4

General Startup Cycle/Cloc	k Memory Retentive Memory Interrupt
Cycle	
☑ Update OB1 process image cyclically	
Scan cycle monitoring time [ms]:	150
Minimum scan cycle time [ms]:	0
Scan cycle load from communication [%]:	20
Size of the process image:	<u>*</u>
0885 - call up at I/O access error:	No OB85 call up
Clock Memory	
Clock memory	
Memory Byte:	10

Mit Hilfe des Taktmerkers kann am Bediengerät festgestellt werden, ob der CPU Status "Run" aktiv ist. Der Taktmerker erreicht das Bediengerät nur dann, wenn die CPU im "Run" ist.

Weitere Einstellungen oder eine weitere Programmierung ist in STEP 7 nicht nötig.

Richten Sie in der Symboltabelle das Merkerwort für den Bereichszeiger "Koordinierung" ein.

Abbildung 1-5

🖨 S7-Programm(3) (Symbole) status_sps\SIMATIC 300(2)\CPU 315-2 DP					
2	Status	Symbol	Harosse	Determyp	- CONTROL CON
1	2	Koordinierung	M/V 12	WORD	Bereichszeiger_Koordinierung
2	1	Taktmerker	MB 10	BYTE	CPU Taktmerker
3	1				

1.4 Projektierung in WinCC flexible

Öffnen Sie WinCC flexible ES. Die Verbindung zur CPU wird automatisch angelegt, wenn Sie ein integriertes Projekt verwenden. Sollten Sie kein integriertes Projekt haben, legen Sie die Verbindung an.

1.4.1 Bereichszeiger festlegen

Aktivieren Sie den Bereichszeiger "Koordination" und parametrieren Sie die oben festgelegte Adresse.

Abbildung 1-6

						CON	NECTIC	DNS
Nar	me	Active	Communication driver	Station	Partner	Node	Online	Comme
Vert	bindung_1	On	SIMATIC 57 300/400	status_sps\S	CPU 315-2 DP	CP 343-1	▼ On	- 3
			<					>
Para	meters	rea pointer						
For all c	onnections							
Cor	nnection	Name	Symbol	Address		Length	Trigger mode	Acqu
	ndefined>	Screen number	<undefined></undefined>			5	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
📕 <un< td=""><td>ndefined></td><td>Date/time PLC</td><td><undefined></undefined></td><td></td><td></td><td>6</td><td>Cyclic continuous</td><td><unc< td=""></unc<></td></un<>	ndefined>	Date/time PLC	<undefined></undefined>			6	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
🔳 <ur< td=""><td>ndefined></td><td>Project ID</td><td><undefined></undefined></td><td></td><td></td><td>1</td><td>Cyclic continuous</td><td><unc< td=""></unc<></td></ur<>	ndefined>	Project ID	<undefined></undefined>			1	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
		<	19. Il					>
For each	h connectio	n						
Act	tive	Name	Symbol	Address		Length	Trigger mode	Acqu
Off		Data record	<undefined></undefined>			5	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
Off		Date/time	<undefined></undefined>			6	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
On		Coordination	Koordinierung	MW 12		1	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
Off		Job mailbox	<undefined></undefined>			4	Cyclic continuous	<unc< td=""></unc<>
		<	20 J					>

1.4.2 Anlegen der Variablen und Statusanzeigen

Legen Sie unter Kommunikation > Variablen folgende Variablen an:

- Run_Fehler (Interne Variable, ULong)
 - Online_Fehler (Interne Variable, ULong)
- Koordinierung (Verbindung_1, Word, MW 12)
- Taktmerker (Verbindung_1, Byte, MB 10)

Abbildung 1-7

			ARTABLEN		
Name	Anzeigename	Verbindung 🔺	Datentyp	Symbol	Adresse
RunFehler		<interne td="" vari="" 💌<=""><td>ULong</td><td> <undefiniert></undefiniert> </td><td><keine adresse=""></keine></td></interne>	ULong	 <undefiniert></undefiniert> 	<keine adresse=""></keine>
OnlineFehler		<interne variable=""></interne>	ULong	<undefiniert></undefiniert>	<keine adresse=""></keine>
Koordinierung		Verbindung_1	Word	Koordinierung	MW 12
Taktmerker		Verbindung_1	Byte	Taktmerker	MB 10

• An die Variablen "Koordinierung" und "Taktmerker" werden folgende Ereignisse projektiert:

Koordinierung

 Unter Ereignisse > Wertänderung setzen Sie den Wert der Internen Variable "Online_Fehler" auf 0 und erhöhen den Wert der Internen Variable "Run_Fehler" auf 1.

Abbildung 1-8

Name Dis	play nam	e Connection	Data type	Symbol	Address	and a
RunFehler		<internal tag=""></internal>	ULong	<undefined></undefined>	<no address=""></no>	
OnlineFehler		<internal tag=""></internal>	ULong	<undefined></undefined>	<no address=""></no>	
Koordinierung		Verbindung_1	Word	Koordinierung	MW 12	
Taktmerker		Verbindung_1	Byte	Taktmerker	MB 10	
<						>
ordinierung (Ta General	ag)				(9
ordinierung (T General Properties Events	ag)	★ + III			Function I	9 Lis
ordinierung (Ta General Properties Events Change value	ag) 🔀 1	◆ ◆ □ □ = Set¥alue Tag (Out)		CPU\OnlineFehler	Function I	9 Lis
ordinierung (T General Properties Events Change value High limit Low limit	ag) X1	▶ ↓ 5 SetValue Tag (Out) Value		CPU\OnlineFehler 0	Function I	۹ Lis
General Properties Events Change value High limit Low limit	ag)	★ ★ Σ 3 SetValue Tag (Out) Value IncreaseValue		CPU\OnlineFehler 0	Function I) Lis
General Properties Events	ag)			CPU\OnlineFehler 0 CPU\RunFehler	Function I	9 Lis

Taktmerker

 Unter Ereignisse > Wertänderung setzen Sie den Wert der Internen Variable "Online_Fehler" auf 0 und erhöhen den Wert der Internen Variable "Run_Fehler" auf 0.

Abbildung 1-9

Name	Display nam	e Eonnection #	Data type	Symbol	Address
RunFehler		<internal tag=""></internal>	ULong	<undefined></undefined>	<no address=""></no>
OnlineFehler		<internal tag=""></internal>	ULong	<undefined></undefined>	<no address=""></no>
Koordinierung		Verbindung_1	Word	Koordinierung	MW 12
Taktmerker	_	Verbindung_1	Byte	Taktmerker	MB 10
eneral roperties					Function L
Change valu	e 1	🖃 SetValue			
 High limit 		Tag (Out)		CPU\RunFehler	
 Low limit 		Value		0	
	2	SetValue			
		Tag (Out)		CPU\OnlineFehler	
		Value		0	

Die Projektierung setzt ca. jede Sekunden die Interne Variable "Run_Fehler". Durch den Taktmerker der CPU wird diese aber sofort zurückgesetzt.

Das bedeutet, dass die CPU sich im Modus "Stop" befindet, wenn die Variable "Run_Fehler" größer dem Wert 1 ist. Dieses Verhalten wird, wie im folgenden Bild gezeigt, an die Animation "Sichtbarkeit" projektiert. Abbildung 1-10

Vorlage_lextField_ General	Stop (Text Held)	Visibility
Animations Appearance Diagonal Movement Horizontal Movement	Tag Object state Run_Fehler Visible 	
Vertical movement Direct Movement Visibility	Type Integer Bit Bit	0 * to 1 *

Für den Zustand "Run" legen Sie ein Textfeld ohne Animation in der Ebene 1 an. Das Textfeld befindet sich dann solange im Vordergrund, bis eines der anderen aktiv wird.

Abbildung 1-11



Hinweis Die Projektierung der Anzeigen ist variabel zu gestalten. Es ist nicht zwingend ein Textfeld zur Anzeige zu nutzen. Es müssen lediglich die gleichen Animationen am Anzeigeobjekt projektiert werden.

1.4.3 Meldefenster projektieren

Projektieren Sie wie in der unten dargestellten Abbildung ein Meldefenster.

Für das Öffnen und Schließen des Meldefensterdialoges werden im nächsten Absatz Aufgaben im Aufgabenplaner projektiert. Mit Hilfe des Öffnen und Schließen des Dialoges kann festgestellt werden, ob die CPU Offline ist. Abbildung 1-12

Syste	m	xí 🔍	
	. Uhrzeit Datum		
n	n fenster (Alarm Window)		(P (3
General Properties Animations	Display		General
Animations	Alarms Pending alarms Unacknowledged alarms Alarm events	Alarm classes Errors Diagnosis Events Warnings	Г Г Г
	Alarm log	System	N

1.4.4 Aufgabenplaner projektieren und Statusanzeige anlegen

Legen Sie in Ihrem "Aufgabenplaner" 3 Aufgaben an und konfigurieren Sie diese wie unten abgebildet.

- DialogClose
- DialogOpen
- Zykl_1min

Abbildung 1-13

	SCHEDUL				
Name	Event	Description Co			
DialogClose	When dialog is closed	Perform when a modal dialog is closed.			
DialogOpen	When dialog is opened	Perform when a modal dialog is opened.			
Zykl_1min	1 Minute	Perform every minute.			

DialogClose

Projektieren Sie in der Funktionsleiste die Funktion "Erhoehe Wert" und verknüpfen Sie diese mit der Internen Variable "Online_Fehler". Der Wert soll um 1 erhöht werden.

Abbildung 1-14

					SCHED	ULER
Name		Event	0	Description	Comment	
DialogClose		When dialog is closed		Perform when a modal dialog is c	losed.	
		<	•			>
Job			×	++ ==	Fun	ction list
Name	DialogClose		1	🗆 Increase¥alue		•
Event	When dialog is clos	ed 👻		Tag (InOut)	CPU\Online_Fehler	
	1.			Value	1	
Perform when	a modal dialog is clo	sed.	2	<no function=""></no>		

DialogOpen

Projektieren Sie in der Funktionsleiste die Funktion "Erhoehe Wert" und verknüpfen Sie diese mit der Internen Variable "Online_Fehler". Der Wert soll um 1 erhöht werden.

Abbildung 1-15

					SCHEDULER
Name		Event		Description	Comment
DialogClose		When dialog is closed		Perform when a modal dialog is closed.	<u>^</u>
DialogOpen		When dialog is opened		Perform when a modal dialog is opened.	~
		<			>
Job			X	+ + II	Function list
Name	DialogOpen		1	🗆 Increase¥alue	*
Event	When dialog is ope	med 🗾		Tag (InOut)	CPU\Online_Fehler
	1 .			Value	1
Perform when	a modal dialog is op	ened.	2	<no function=""></no>	

DialogOpen

Projektieren Sie in der Funktionsleiste die Funktion "Setze Wert" und verknüpfen Sie diese mit der Internen Variable "Online_Fehler". Der Wert soll auf 2 gesetzt werden.

Abbildung 1-16

1		1		1	SCHEDULER
Name		Event		Description	Comment
DialogClose DialogOpen		When dialog is closed When dialog is opened		Perform when a modal dialog is	closed.
				Perform when a modal dialog is	opened.
Zykl_1min		1 Minute		Perform every minute.	
		<			2
Job Name Zykl_1min		×	++ ==	Function list	
			1	🗆 SetValue	
Event	1 Minute		-	Tag (Out)	CPU\Online_Fehler
	1			Value	2
Perform every minute			2	<no function=""></no>	

Mit Hilfe dieser Verknüpfungen kann man erkennen, ob die CPU Offline ist.

Das Meldefenster öffnet und Schließt sich sobald die Meldung "Verbindung abgebaut" erscheint, dabei erhöht sich der Wert jeweils um 1. Die Aufgabe "Zykl_1min" setzt den Wert dann auf 2.

Hinweis Die Ereignisse "Beim Öffnen eines Dialogs" und "Beim Schließen eines Dialogs" können erst ab der Version WinCC flexible 2008 verwendet werden. Sollten Sie eine ältere Version von WinCC flexible nutzen, können Sie diesen Schritt auslassen. Der Stop-Zustand der CPU wird in Runtime später angezeigt. Es dauert aber bis zu einer Minute und somit deutlich länger als bei WinCC flexible 2008.

Projektieren Sie ein weiteres E/A-Feld mit dem Zustand "CPU Offline" und animieren Sie die Sichtbarkeit wie in der unten stehenden Abbildung.

Abbildung 1-17			
EPU G	fling		
Vorlage_TextField_	Offline (Text Field)		(9 (x
General Properties	Enabled	Visibility	
Animations	Tag	Object state	
 Appearance Diagonal Movement Horizontal Movement 	Online_Fehler	 Hidden Visible 	
 Vertical movement Direct Movement 	Туре		
Visibility	Integer Bit Bit position	Range from 0 🔹	to 1

Legen Sie nun alle drei E/A-Felder übereinander. Sie können diese in Ihre Vorlage projektieren, um die Statusanzeige der CPU stets im Bild zu haben.

2 Vorgehen ab WinCC flexible 2008 SP1

2.1 Einleitung

Ab der Version WinCC flexible 2008 ist es möglich das Ereignis "Kommen" einzusetzen.

Wenn eine Systemmeldung ausgelöst wurde und in der Meldeanzeige angezeigt wird, tritt das Ereignis "Kommen" ein. An das Ereignis können Sie Funktionen oder Scripte projektieren. Beim Auslösen der Systemmeldung werden die projektierten Funktionen oder Scripte ausgeführt.

2.2 Unterstützte Bediengeräte:

OP 77B, xP 177B, xP 277, MP 377, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, WinCC flexible Runtime

2.3 Editor "Systemmeldungen" anzeigen

Der Editor "Systemmeldungen" wird in WinCC flexible nicht standardmäßig angezeigt. Aktivieren Sie den Editor "Systemmeldungen" unter

"Extras > Einstellungen... > Workbench > Einstellungen für Projektfenster" mit "Alle Einträge anzeigen".

2.4 Projektierung des CPU Status

Nachdem die Systemmeldungen angezeigt werden können, müssen diese nun mit einem Ereignis belegt werden.

Wählen Sie im Projektfenster unter "Meldungen" den Editor "Systemmeldungen" aus. Die Systemmeldungen sind im Editor "Systemmeldungen" numerisch geordnet.

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Ereignis "Kommen" an den Systemmeldungen einzusetzen.

In diesem Beispiel wird der Verbindungsaufbau anhand eines Kreises visualisiert. Dieser ist rot, wenn die Verbindung abgebaut ist. Der Kreis wechselt die Farbe zu grün bei aufgebauter Verbindung.

Folgen Sie den Anweisungen, um den Status der CPU zu visualisieren.





Nr.	Vorgehen							
4.	Projektieren Sie einen Kreis und animieren Sie diesen unter "Gestaltung".							
	Circle_1 (Circle) Properties Animations Animations	Enabled		P × Appearance				
	 Diagonal Movement Horizontal Movement Vertical movement Direct Movement 	Tag_1	0 1					
	 Visibility 	 Integer Binary Bit □ ▲ 						