Deckblatt

Industrial Ethernet-Kommunikation: Datenaustausch S7-200 <-> S7-1200

SIMATIC S7-1200

Configuration Example X20 • Oktober 2010



Applikationen & Tools

Answers for industry.



Gewährleistung, Haftung und Support

Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifische Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesen Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

Bei Fragen zu diesem Beitrag wenden Sie sich bitte über folgende E-Mail-Adresse an uns:

online-support.automation@siemens.com

Inhaltsverzeichnis

Gewä	Gewährleistung, Haftung und Support2			
1	Automat	isierungsaufgabe	. 4	
	1.1 1.2	Aufgabenstellungen Aufbau Komponentenliste	. 4 . 5 . 6	
2	Automat	isierungslösung	. 7	
	2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4	Verdrahtungsplan Programmstruktur Darstellung Bausteinstruktur Beschreibung Bausteinstruktur Verwendete Bausteine S7-200 Client S7-1200 Server Datenkonsistenz Server-Anzahl erweitern Programmablauf im Client	. 7 . 8 . 9 11 13 13 15 19	
3	Konfigur	ration	21	
	3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2	Hard- und Softwareinstallation Hardware montieren und verdrahten Softwareinstallation Hardware- und Netzkonfiguration IP-Adresse des PGs/PCs vergeben Konfiguration des Clients Verbindung einrichten	21 21 22 22 24 24	
	3.2.3	Client-Projekt in die S7-200 laden Konfiguration der Server Verbindung einrichten Server-Projekt in die S7-1200 Steuerungen laden	28 30 30 31	
	3.3	Onlinemodus aktivieren	33	
	3.4.1 3.4.2	Zyklischer Ablauf Nutzdatenübertragung Client -> Server Server 1 -> Client Server 2 -> Client	36 36 36 36 37 37	
	3.4.3	Zeitsynchronisation	38 38 39	
	3.4.4 3.4.5	Kommunikationsfehler	40 41	
4	Codeele	mente	42	
5	Historie.		43	

1 Automatisierungsaufgabe

1.1 Aufgabenstellungen

Es soll via Indurial Ethernet zwischen einer S7-200 Master Steuerung und mehreren S7-1200 Slave-Steuerungen deterministisch Daten (z.B. zur Zeitsynchronisation) ausgetauscht werden.

Schema der Applikationsaufgabe

Abbildung 1-1 Slave 1 S7-1200 Receive DB Master Uhrzeit Nutzdaten S7-200 VB_Send Send DB Uhrzeit Nutzdaten Nutzdaten . VB_Receive Slave n Nutzdaten 1 S7-1200 Receive_DB Nutzdaten_n Uhrzeit Nutzdaten Send DB Nutzdaten

Anforderungen an die Applikation

Der Master sowie die Slaves haben jeweils einen Sende- und einen Empfangsbereich. Bei der S7-200 werden diese Bereiche im Variablenspeicher angelegt (VB_Send und VB_Receive). Bei der S7-1200 werden Datenbausteine genutzt (Receive_DB und Send_DB). Der Master liest die Systemzeit bei Synchronisationsauftrag und sendet diese mit den Nutzdaten an den ersten Slave. Dieser synchronisiert seine Systemzeit mit der empfangenen Uhrzeit des Masters.

Dann werden die Nutzdaten des Slaves 1 empfangen. Diese Nutzdaten des Slaves 1 werden dann an vorgegebener Stelle im Variablenspeicherbereich des Masters gespeichert.

Diese Prozedur wiederholt sich mit den folgenden Slaves. Nach dem Datenaustausch zwischen Master und dem letzten Slave beginnt der Master wieder mit dem Datenaustausch mit dem Slave 1.

1.2 Aufbau

Zum Datentransfer über Indurial Ethernet stellt die SIMATIC S7-200 die Erweiterungsmodule Ethernet-CP 243-1 und Internet-CP 243-1 IT zur Verfügung. Die Echtzeituhr wird von der S7-200 wie folgt unterstützt:

Tabelle 1-1

CPU	Echtzeituhr	
221	- Optiales Steckmodul (<u>6ES7297-1AA23-0XA0</u>)	
222		
224		
224XP/224XPsi	Integriert	
226		

Die Automatisierungsaufgabe wird am Beispiel des Datenaustauschs einer CPU 224 mit Ethernet-CP 243-1 als Master mit zwei S7-1200 Steuerungen (Slave 1 und Slave 2) vorgeführt.

Schematischer Aufbau

Abbildung 1-2



Abbildung 1-2 zeigt den prinzipiellen Aufbau. Die kommunizierenden CPUen, sowie das Programmiergerät mit der Software "STEP 7 Basic V10.5" zur Programmierung der S7-1200 und "STEP 7-Micro/WIN" zur Programmierung der S7-200 werden jeweils über Ethernetkabel mit dem Switch CSM 1277 verbunden. Zur Konfiguration des Ethernet-CPs 243-1 ist eine zusätzliche Verbindung (z.B. über das USB/PPI-Kabel) zwischen PG und CPU 224 erforderlich.

Komponentenliste

Tabe	elle	1-2
Iau	SIIC	1-2

Nr.	Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer
1.	LOGO!POWER 24V / 5A	1	6EP1331-1SH02
2.	CPU224, DC PS, 14DE DC/10DA DC	1	6ES7214-1AD23-0XB0
3.	KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 243-1	1	6GK7243-1EX00-0XE0
4.	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277	1	6GK7277-1AA00-0AA0
5.	STROMVERSORGUNG S7-1200 PM1207	2	6EP1332-1SH71
6.	S7-1200 CPU1212C	1	6ES7212-1AD30-0XB0
7.	S7-1200 CPU1214C	1	6ES7214-1AE30-0XB0
8.	PC/PG	1	
9.	STEP7-MICRO/WIN V4.0	1	6ES7810-2CC03-0YX0
10.	STEP 7 BASIC V10.5	1	6ES7822-0AA00-0YA0
11.	S7-200, USB/PPI-KABEL	1	6ES7901-3DB30-0XA0
12.	STEP 7-Micro/WIN V4.0 Service Pack (SP7)	1	Beitrags-ID: 33005232
13.	STEP 7 Basic V10.5 Service Pack 2	1	Beitrags-ID:39741113

Verdrahtungsplan

2 Automatisierungslösung

Gemeinsame Grundlage für den Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-200 über Industrial Ethernet ist das S7-Kommunikationsprotokoll. Die S7-1200 bietet für die S7-Kommunikation die passive Serverfunktionalität an. Hierbei gewährt die S7-1200 lesenden bzw. schreibenden Zugriff auf Daten.

Die Projektierung erfolgt in der S7-200 als Client über den Ethernet-Assistenten in STEP 7-Micro/WIN. Mit dem Ethernet-Assistent wird der jeweilige Verbindungspartner, sowie die auszutauschenden Daten für beide Seiten (Client und Server) festgelegt. Die Konfigurationsparameter (wie z.B. die IP-Adresse des Servers) werden im Variablenspeicher der CPU hinterlegt. Der Kommunikationspartner wird über die IP-Adresse identifiziert.

Mit dem Ethernet-Assistenten lassen sich maximal 8 gleichzeitige Verbindungen projektieren. Über die Veränderung der IP-Adresse zur Laufzeit in den Konfigurationsparametern lässt sich mit mehr als 8 Partnern über eine projektierte Verbindung sequentiell Daten austauschen. Allerdings erfordert jede Übernahme von geänderten Konfigurationsparametern eine Neuinitialisierung des Ethernet-CPs, die ca. 30 Sekunden dauert.

Aus diesem Grund wird der deterministische Datenaustausch mit Uhrzeitsynchronisation über festkonfigurierte Verbindungen (also maximal 8) gewählt.

2.1 Verdrahtungsplan

Die Komponentenliste finden Sie im Kapitel 1.2. Abbildung 2-1



2.2 Programmstruktur

In diesem Kapitel wird die Programmstruktur des Beispieles auf Funktions- und Datenbausteinebene des Automatisierungssystems betrachtet.

2.2.1 Darstellung Bausteinstruktur

Abbildung 2-2 und Abbildung 2-4 zeigen die Aufrufhierarchie der verwendeten Unterprogramme/Bausteine sowie den Zugriff auf die verwendeten Datenbereiche bzw. Datenbausteine für den S7-200 Client und die S7-1200 Server. Abbildung 2-2



S7-200

Abbildung 2-3

<u>S7-1200</u>



Programmstruktur

2.2.2 Beschreibung Bausteinstruktur

Die S7-200 besitzt nur einen Datenbaustein ("DB1"). In diesem werden alle Variablen gespeichert. Der DB1 enthält:

Tabelle 2-1

Variablenspeicherbereich	Beschreibung
VB 0 – VB 23	Status- und Kontrollinformationen
VB 1000 – VB 1099	Sendedaten
VB 1100 – VB 1199	Empfangsdaten des Servers 1
VB 1200 – VB 1299	Empfangsdaten des Servers 2
VB 2000 – VB 2268	Konfigurationsdaten des Ethernet-Assistenten

Unter anderem enthalten die Status- und Kontrollinformationen das Synchronisationsbyte "sync_byte". Jedes Bit dieses Bytes enthält die Synchronisationsanforderung für einen der maximal 8 zu synchronisierenden Server.

Der OB1 ruft zyklisch das Unterprogramm SBR0 "Client_1200" auf. Der vom Ethernet-Assistenten generierte Kontrollbaustein "ETH0_CTRL" wird zyklisch vom "Client_1200" aufgerufen und greift auf die Konfigurationsdaten zu.

Im SBR0 "Client_1200" wird die Systemzeit "T" zyklischen gelesen und mit einer täglichen vorgegebenen Synchronisationszeit verglichen. Bei Übereinstimmung werden die Synchronisationsanforderungsbits aller Server gesetzt. Die Uhrzeitsynchronisation läßt sich aber auch für jeden Server einzelnd über die Statustabelle ausführen.

Das Setzen des Synchronisationsanforderungsbits des ersten S7-1200-Servers im Synchronisationsbyte "sync_byte" bewirkt das Setzen der Synchronisationsanforderung "SYNC" in den Sendedaten.

Das Unterprogramm ETH0_XFR veranlässt den CP 243-1 die Sendedaten an den DB1201 "Receive_DB" des ersten Servers (festgelegt durch die Variable "index") zu übertragen ("Data" = "1").

Neben den Uhrzeitsynchronisationsinformationen werden noch Nutzdaten "User_data" und eine Mitteilungs-ID "M_ID" übertragen.

Der OB1 "MAIN" des Servers ruft bei Synchronisationsanforderung "sync_CLK" die Funktion FC1200 "DnT_DTL" auf. Diese wandelt die Uhrzeit des S7-200 Clients "T" vom Typ "DATE_AND_TIME" in den Datentyp "DTL" um.

Alle Variablen werden im DB1200 "Data_DB" gespeichert.

Die umgewandelte Uhrzeit wird über die Funktion "WR_SYS_T" in die Systemzeit der S7-1200 geschrieben. Nach erfolgreicher Uhrzeitsynchronisation wird das Bit "synchronized" im Sende-DB1202 "Send_DB" gesetzt.

Die empfangene Mitteilungs-ID "M_ID" aus dem DB1201 "Receive_DB" wird in den Sendedatenbaustein DB1202 "Send_DB" gespiegelt.

Nach dem Übertragen der Daten zum Server mit Hilfe des Unterprogramm ETH0_XFR ("Data" = "1") wird der Inhalt des Sendedatenbausteins DB1202 "Send_DB" vom ersten Server abermals mit dem Unterprogramm ETH0_XFR ("Data" = "0") abgerufen und in den vorkonfigurierten Empfangspuffer (dargestellt als "RCV_STRUCT_1") im Variablenspeicher VB1100 – VB1199 geschrieben.

Die empfangene Mitteilungs-ID "M_ID" wird mit Hilfe des Unterprogramms SBR3 "Pointer" in Abhängigkeit des jeweiligen Servers ("index") aus dessen

Programmstruktur

Empfangsdaten ausgelesen und mit der gesendeten verglichen. Bei Abweichung wird dies in der Variablen "M_ID_unequal" festgehalten. Im Byte "M_ID_unequal" entspricht jedes Bit äquivalent zu dem Synchronisationsbyte einem der maximal 8 Server.

Nach erfolgreicher Synchronisation des Servers 1 (signalisiert durch die Variable "synchronized") wird das Synchronisationsanforderungsbit 0 (für den Server 1) im Synchronisationsbyte "sync_byte" zurückgesetzt.

Die Mitteilungs-ID "M_ID" wird erhöht und der Datenaustausch mit dem Server 2 wird auf die gleiche Weise abgewickelt.

2.3 Verwendete Bausteine

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht der verwendeten Bausteine auf Client- und Serverseite.

2.3.1 S7-200 Client

Tabelle 2-2

Objektname	Symbolischer Name	Beschreibung
OB1	MAIN	zyklischer Organisationsbaustein
SBR0	Client_1200	Unterprogramm zum deterministischen Datenaustausch mit mehreren S7-1200-Servern mit Hilfe des Ethernet-Assistenten
SBR3	Pointer	Unterprogramm zur Wertauslesung eines Integers über einen Pointer
SBR1	ETH0_CTRL	Kontrollunterprogramm für den Ethernet-CP auf Steckplatz 0 (generiert vom Ethernet- Assistenten)
SBR2	ETH0_XFR	vom Ethernet-Assistenten generiertes Unterprogramm zum Datensenden (Parameter "Data" = "0") oder Datenempfangen ("Data" = "1")

Client_1200 (SBR0)

Das Unterprogramm zum deterministischen Datenaustausch mit mehreren S7-1200 Servern mit Hilfe des Ethernet-Assistenten wird zyklisch im OB1 aufgerufen. Abbildung 2-4

Network 1



Als einziger Eingang muss die maximale Anzahl der Server "server_max" angegeben werden. Mit dem Ethernet-Assistenten können maximal 8 Verbindungen pro Ethernet-CP konfiguriert werden.

Der Datenaustausch mit den Servern erfolgt sequentiell in Abhängigkeit über die Variable "server".

Folgende Variablen bieten Konfigurationsmöglichkeiten des SBR0 "Client_1200" über den Initialwert im Datenbaustein bzw. über die Statustabelle:

Tabelle 2	2-3
-----------	-----

Name	Datentyp	Beschreibung
hour	Int	Stundenangabe der täglichen Synchronisationszeit (Wertebereich: 0 – 23)
minute	Int	Minutenangabe der täglichen Synchronisationszeit (Wertebereich: 0 – 59)
Timeout	Int	Maximale Wartezeit in 0,1s bis die Schrittkette im SBR0 automatisch weitergeschaltet wird (Default: 0,5 s)

Statusinformationen

Folgende Variablen bieten Statusinformationen der maximal 8 angeschlossenen S7-1200 Server. Jedes Bit stellt die Information für einen Server dar (Bit0 = Server1 ... Bit7 = Server8).

Tabelle 2-4

Name	Datentyp	Beschreibung
sync_byte	Byte	Uhrzeitsynchronisationsanforderung
Timeout_byte	Byte	Maximale Bearbeitungszeitüberschreitung
M_ID_unequal	Byte	Gesendete und empfangene M_ID sind unterschiedlich
Ch_Ready	Word	Das 1. Byte gibt an, zu welchem Server eine Verbindung besteht.

2.3.2 S7-1200 Server

Tabelle 2-5				
Objektname	Symbolischer Name	Beschreibung		
OB1	Main	zyklischer Organisationsbaustein		
FC1200	DnT_DTL	Funktion zur Umwandlung des Datentyps "DATE_AND_TIME" in den Datentyp "DTL"		
DB1200	Data_DB	Variablendatenbaustein		
DB1201	Receive_DB	Datenbaustein für die Empfangsdaten vom Client		
DB1202	Send_DB	Datenbaustein für die Sendedaten zum Client		

2.3.3 Datenkonsistenz

Abbildung 2-5 veranschlicht den Datenaustausch zwischen Client und den beiden S7-1200 Servern.

Abbildung 2-5



Client -> Server

Der Sendebereich des Clients und der Empfangsbaustein des Servers müssen die gleiche Länge und Struktur haben. Im Applikationsbeispiel bestehen sie aus 100 Byte und haben die folgende Struktur:

Tabelle 2-6

Name	Datentyp	Beschreibung
M_ID	Int	Mitteilungs-ID
SYNC	Bool	Uhrzeitsynchronisationsanforderung
Т	DATE_AND_TIME bzw Array von 8 Byte	Synchronisationszeit des Masters (S7-200)
User_data	88 Byte	Nutzdaten (S7-200 -> S7-1200)

Server -> Client

Die Client-Empfangsbereiche für jeden Server und der Sendebaustein des Servers müssen identisch sein. Die Empfangsbereiche und der Sende-DB 1202 besteht aus 100 Byte und gestalten sich wie folgt:

Tabelle 2-7

Name	Datentyp	Beschreibung
M_ID	Int	gespiegelte Mitteilungs-ID zur Quittierung
synchronized	Bool	Uhrzeitsynchronisationsbestätigung
User_data	96 Byte	Nutzdaten (S7-1200 -> S7-200)

Die Nutzdaten "User_data" lassen sich individuell verändert. Die Datenstruktur muss aber auf Sender- und Empfängerseite identisch sein.

Die Datenkonsistenz ist programmseitig durch die sequentielle Abarbeitung der Sende- und Empfangsaufträge gewährleistet.

Durch den fortlaufenden Datenaustausch des Clients mit den Servern kann die Datenkonsistenz nur für einen Zyklus gewährleistet werden. Konsistente Daten müssen somit vom Benutzer innerhalb eines Zyklus in die Sendedatenbausteine geschrieben bzw. aus den Empfangsdatenbausteinen gelesen werden.

2.3.4 Server-Anzahl erweitern

Um das Client- und das Server-Projekt einer erweiterten Anzahl an unterlagerten Server-Steuerungen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor: Gezeigt wird die Erweiterung auf 3 Server.

T	ab	ell	е	2-	8
	uv	U 11	0	~	0

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
14.	 Duplizieren Sie im Projekt "CE- X20_Server_v1d0" einen der beiden Steuerungsordner "Server_1" oder "Server_2" über "Kopieren & Einfügen". 	Siemens CE-X20_Server_v1d0 Project Edit View Insert Online
		Devices Image: CE-X20_Server_v1d0
15.	 Öffnen Sie im Menüpunkt "Geräte & Netze" die Gerätesicht für den neu erzeugten "Server_3". Markieren Sie die Steuerung und öffnen die Einstellungen der "PROFINET- Schnittstelle". Passen Sie die IP-Adresse an die neu hinzugefügte Steuerung an (hier: "192.168.0.4"). Nehmen Sie hier gleich den CPU- Austausch aus dem Hardware-Katalog vor (falls erforderlich). Laden Sie schließlich den neuangelgten Projektteil in den Server 3. 	Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in the same line Image: Line part in
16.	 Öffnen Sie im STEP 7-MicroWIN-Projekt "CE-X20_Client.mwp" den Ethernet- Assistent über das Menü "Extras → Ethernet Assistent …". 	STEP 7-Micro/WIN - CE-X20_Client_v1d0 - [Status Chart] Image: Step 7-Windows Help Image: Step 7-Windows Hel
17.	 Betätigen Sie 4x die Schaltfläche "Weiter", bis Sie zur Konfiguration der "Punkt-zu-Punkt-Verbindungen" gelangen. 	

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
18.	 Ändern Sie die "Anzahl der für dieses Modul zu konfigurierenden Verbindungen" auf "3". Übernehmen Sie die Einstellung mit "Weiter". 	Image: State Stat
19.	Betätigen Sie 2x die Schaltfläche "Nächste Verbindung", bis Sie zur Konfiguration der "Verbindung 2" gelangen.	
20.	 Wählen Sie die S7-Verbindung als Client- Verbindung. Als remoten TSAP geben Sie "03.00" für die S7-1200 an. Als remoten Parameter geben Sie die IP- Adresse des neu hinzugefügten Servers an ("192.168.0.4" -> siehe Schritt 2). Vergeben Sie einen spezifischen symbolischen Namen für die Verbindung ("Connect_Server3"). Anschließend betätigen Sie die Schaltfläche "Datenübertragungen". 	Configure Connections X You have requested 3 connection(s). For each connection, specify whether the connection should act as a clerit or server, and configure it associated properties. Connection 2 (3 connections requested) ••• This is a Server Connection: Clerit connections request data transfers between the local PLC and a transfers. ••• This is a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clerits. Local Properties (Clerit) Table a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clerits. Local Properties (Clerit) Table a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clerits. Local Properties (Clerit) Table a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clerits. Vou may define up to 32 data transfers between this connection. Data Transfers. Data Transfers. Data Transfers. Data Transfers. Data Transfers with the remote server. Connect_Server() Data Transfers with the remote server. Connect_Server() Connection with the remote s
21.	 Betätigen Sie die Schaltfläche "Neue Übertragung". Bestätigen Sie die Ergänzung der neuen Datenübertragung mit "Ja". 	Configure CPU-to-CPU Data Transfers X CPU data transfers can be used to transfer blocks of data between the local PLC and a remote server when the local PLC is equiped with a CP 243-1 module. Data transfers may be defined to read data from the server, or write data from the local PLC to the server. Click "New Transfer" to configure additional data transfer operations. No data transfers defined Image: Configure additional data transfer operations. No data transfers defined Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer operations. Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additional data transfer? Image: Configure additere Image:

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild	
22.	 Legen Sie die Datenübertragung zum Server 3 nach Vorgabe der Übertragung zu den anderen beiden Server an: Wählen Sie die Funktion "Diese Datenübertragung dient dazu: "Daten über die Verbindung auf den entfernten Server zu schreiben." Geben Sie die Anzahl und Startadressen der Daten an: 100 Datenbytes Lokal: VB1000 Server: DB1201.DBB0 Vergeben Sie einen symbolischen Namen für die Datenübertragung ("Write_Server3"). Betätigen Sie die Schaltfläche "Neue Übertragung", um Daten aus dem Server 3 zu lesen. Bestätigen Sie die Funktion "Diese Datenübertragung dient dazu: "Daten über die Verbindung vom entfernten Server zu lesen." Geben Sie die Anzahl und Startadressen der Daten an: 100 Datenbytes Lokal: VB1300 Server: DB1202.DBB0 Vergeben Sie einen symbolischen Namen für die Datenübertragung ("Read_Server3"). 	Configure CPU-to-CPU Data Transfers X CPU data transfers can be used to transfer blocks of data between the local PLC and a remote server when the local PLC is equipped with a CP 2431 model. Data transfers may be defined to read data from the server, or wite data from the local PLC to the server. Click New Transfer to configure additional data transfer operations. Data transfer 0 (1 defined) This data from the remote server connection. I've data to the remote server connection. I've data to the remote server connection. Uve data to the remote server connection. I've data to the remote server connection. Uve data to the remote server connection. I've data to the remote server connection. Uve data to the remote server connection. I've data to the remote server connection. Uve defined for this data transfer in your project. I've data to the remote server connection. Vetre is the data in the local PLC? Vetre is the data transfer in your project. Vetre is the data in the local PLC is expressed with a CP 2431 model. Data transfer may be defined for this data transfer in your project. Vetre Server3 OK Delete Transfer CPrevious Tremter New Transfer 1 (2 defined) I've data from the server, or wite data from the local PLC and a remote server. Click New Transfer in your project. Uve data transfer 1 (2 defined) I've data from the server, or wite data from the local PLC and a remote	
24.	Betätigen Sie 2x die Schaltfläche "Weiter".		
25.	 Betätigen Sie die Schaltfläche "Fertigstellen" und bestätigen Sie die Beendung des Ethernet-Assistenten über "Ja". 	Thereare water The Channel Value of and now gave state the people's composed is for your selected configuration. The Channel Value of and now gave state the people's composed is for your selected configuration. The Channel Value of and now gave state the people's composed is for your selected configuration. The Channel Value of and now gave state the people's composed is for your selected configuration. The Channel Value of your selected is an of your selected configuration. The Channel Value of your selected is an of your selected of the point of the people's composed is the point of the people's composed is the people's composed is the point of the people's composed is the point of the people's composed is the provide is the default is under composed in the provide is the default is under composed in the provide is the default is under composed in the people's composed is the people's composed is the default is under composed in the people's composed is the default is under composed in the	

Nr.		Anweisung	Hinweis/Bild
26.	•	Öffnen Sie den OB1 "MAIN" und ändern den Eingang "server_max" des Unterprogramms "Client_1200" auf "3" angeschlossene Server. Laden Sie schließlich das geänderte Client-Projekt in die S7-200.	Special Take Special Take

2.4 Programmablauf im Client

Flussdiagramm

Das folgende Flussdiagramm zeigt den Programmablauf auf der Client-Seite. Die Funktionalität ist im SBR0 "Client_1200" gebündelt, der zyklisch vom OB1 aufgerufen wird. Das SBR0 ist als Schrittkette realisiert.

Abbildung 2-6



Beschreibung Flussdiagramm

Die Systemzeit wird zyklisch gelesen ("READ_CLK") und in den Sendedatenbaustein geschrieben.

In Abhängigkeit vom Server (Variable "server") wird die Synchronisationsanforderung "SYNC" aus dem Synchronisationsbyte "sync_byte" gelesen.

Bei Synchronisationsanforderung wird diese in die Sendedaten übertragen (SEND_SYNC = 1).

Mit dem Unterprogramm "ETH0_XFR" wird der Inhalt des Sendedatenbereichs an den Server ("server") übermittelt (Parameter "Data" = 1). Neben den Uhrzeitsynchronisationsinformationen wird auch eine Mitteilungs-ID "M_ID" übertragen.

Ist der Servers "server" nicht erreichbar, läuft die maximale Bearbeitungszeit "Timeout" ab und der Empfang vom Server wird übersprungen. Bei positiver Rückmeldung des Sendeauftrags wird ebenfalls über das Unterprogramm "ETHO_XFR" Daten vom Server ("server") gelesen (Parameter "Data" = 0). Auch hierbei wird die maximale Bearbeitungszeit "Timeout" überprüft. Die Überschreitung der Zeit "Timeout" wird im Bit für den jeweiligen Server im "Timeout_byte" festgehalten.

Aus den Empfangsdaten wird die vom Server gespiegelte Mitteilungs-ID "RCV_M_ID" mit der gesendeten "M_ID" verglichen. Bei Abweichung wird dies im Bit des Servers im Byte "M_ID_unequal" vermerkt.

Die Mitteilungs-ID wird erhöht ("INC M_ID").

Die erfolgreiche Synchronisation wird aus den Empfangsdaten des Servers mit Hilfe des Unterprogramms "Pointer" gelesen und überprüft ("synchronized"). Im positiven Fall wird das Synchronisationsanforderungbit "SYNC" für den jeweiligen Server im "sync_byte" zurückgesetzt. Anderenfalls wird die Uhrzeitsynchronisation bei der nächsten Kommunikation mit diesem Server wiederholt.

Die Servernummer "server" mit der maximalen Serveranzahl "server_max" verglichen. Solange "server_max" noch nicht erreicht ist, wird die Severnummer erhöht ("INC server"). Ansonsten wiederholt sich der Datenaustausch mit dem ersten Server ("server = 1").

3 Konfiguration

3.1 Hard- und Softwareinstallation

3.1.1 Hardware montieren und verdrahten

Tabelle 3-1

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	Montieren Sie die S7-200 und die S7-1200 Baugruppen auf Standard-Hutschienen.	
2.	Verbinden Sie die Steuerungen und Ihr Programmiergerät über RJ45-Ethernetkabel mit dem Switch CSM 1277.	Siehe Kapitel "Verdrahtungsplan"
3.	Verbinden Sie alle Erdungsanschlüsse mit Erde.	Siehe Kapitel "Verdrahtungsplan"
4.	Verbinden Sie das Programmiergerät zusätzlich über das USB/PPI-Multi-Master- Kabel mit der CPU 224.	Siehe Kapitel "Verdrahtungsplan"
5.	Versorgen Sie die Steuerungen mit Spannung.	Siehe Kapitel "Verdrahtungsplan"

3.1.2 Softwareinstallation

Tabelle 3-2

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	Installieren Sie STEP 7 BASIC V10.5 auf Ihrem Programmiergerät.	Siehe Tabelle 1-2
2.	Installieren Sie Service Pack 2 für STEP 7 BASIC V10.5 auf Ihrem Programmiergerät.	Siehe Tabelle 1-2
3.	Installieren Sie STEP 7-Micro/WIN auf Ihrem Programmiergerät.	Siehe Tabelle 1-2
4.	Installieren Sie Service Pack 7 für STEP 7- Micro/WIN auf Ihrem Programmiergerät.	Siehe Tabelle 1-2

3.2.1 IP-Adresse des PGs/PCs vergeben

Ihr PG/PC muss eine IP-Adresse im gleichen Subnetz wie die Steuerungen zugewiesen bekommen. Die IP-Adressen der einzelnen Teilnehmer sind in Abbildung 1-2 ersichtlich.

Um die IP-Adresse für Ihre Netzwerkkarte im Betriebssystem Windows XP zu vergeben, gehen Sie wie folgt vor:

Toho	1	2 2	
rabe	lie.	3-3	

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	Öffnen Sie in der Systemsteuerung von Windows die Netzwerkverbindungen.	File Edit View Favorites Tools Help Back Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Image: Control Panel Imal Imal<
2.	Markieren Sie die zu verwendende Netzwerkkarte und öffnen über Rechtsklick die Eigenschaften.	Network Connections File Edit View Favorites Tools Advanced Help Back + O P Search Folders P P Edit View Address Network Connections P Name Type Type Address Name Type LAN or High-Speed Internet Disable Status Create a new connection O Status Bridge Connections Disable Status Coale thins connection O Repair this connection Disable this network device Repair New status of this connection View status of this Properties Properties

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
3.	 Markieren Sie das Element "Internet Protocol (TCP/IP)" und öffnen dessen Eigenschaften. Wählen Sie "Folgende IP-Adresse verwenden" Geben Sie als IP-Adresse "192.168.0.241" ein (siehe Abbildung 1-2). Geben Sie als Subnetzmaske "255.255.255.0" ein. Bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK". 	Local Area Connection Properties Image: Connect using: General Authentication Advanced Connect using: Broadcom NetXtreme Gigabit Etherne Configure This connection uses the following items: Image: Configure Conf

3.2.2 Konfiguration des Clients

Verbindung einrichten

Die Projektierung der Verbindung, Festlegung der Sende- und Empfangsseite erfolgt einseitig für die S7-200. STEP 7-Micro/WIN stellt hierfür den Ethernet-Assistent zur Verfügung. Mit Hilfe des Ethernet-Assistenten wird auch gleichzeitig der Ethernet-CP 243-1 konfiguriert. Der Ethernet-Assistent ist nach der folgenden Vorgehensweise vorkonfiguriert.

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Öffnen Sie in STEP 7-MicroWIN den Ethernet-Assistent über das Menü "Extras → Ethernet Assistent …". 	STEP 7-Micro/WIN - Project1 File Edit View PLC Debug Tools Windows Help Image: Step 7-Micro/Windows Help Instruction Wizard Image: Status Chart Image: Status Chart
2.	 Im ersten Schritt des Ethernet- Assistenten finden Sie eine Beschreibung des Ethernet-Assistenten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Konfiguration zu beginnen. 	Iterate Wizard State Iterate Wizard The wizard will help you configure the CP 2431 Ethemet module in order to connect an 57 200 PLC to an 8 Bernet methods. Bitmend in the IEEE 8023 standard, with communications motioned based on 104 and 1070/PT. The 127 2431 module and will be and the motion of the 100 MbMz on the 100
3.	 Über das angewählte USB/PPI- Kabel können Sie über die Schaltfläche "Module lesen" die Modulposition des CP243-1 automatisch ermitteln lassen. Sie können die Modulposition aber auch manuell eintragen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". 	Pthremet Wizard X Image: Second se

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
4.	 Legen Sie eine eindeutige IP- Adresse für den CP243-1 fest (siehe Abbildung 1-2). Tragen Sie je nach IP-Vergabe der Kommunikationsteilnehmer die entsprechende Subnetzmaske ein (hier: "255.255.255.0" für ein Klasse C-Netzwerk). Übernehmen Sie die Einstellung mit "Weiter". 	Image: Straight of the straight
5.	 In dem folgenden Dialog tragen Sie die Anzahl der S7-Verbindungen ein, die für den CP243-1 konfiguriert werden sollen (hier: "2"). Über eine S7-Verbindung können Daten vom Kommunikationspartner gelesen bzw. zum Kommunikationspartner geschrieben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Konfiguration der S7-Verbindungen fortzufahren. 	Chernet Wized X Image: State of the Comparison of Comparis
6.	 In diesem Beispiel wird die S7- Verbindung als Client-Verbindung konfiguriert. Als remoten Parameter geben Sie die IP-Adresse des ersten Servers an ("192.168.0.2" -> siehe Abbildung 1-2). Als remoten TSAP geben Sie "03.00" für die S7-1200 an. Der TSAP setzt sich wie folgt zusammen: 03 – einseitige Verbindung 00 – Steckplatz der CPU in der S7-1200 (ist immer "0") Vergeben Sie einen spezifischen symbolischen Namen für die Verbindung ("Connect_Server1"). Anschließend betätigen Sie die Schaltfläche "Datenübertragungen". 	Configure Connections X You have requested 2 connection(s). For each connection, specify whether the connection should act as a client or server, and configure its associated properties. Connection 0 [2 connections requested] • This is a Client Connection: Client connection request data transfers between the local PLC and a remote server. • This is a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clients. Local Properties (Client) TSAP 10.00 You may define up to 32 data transfers between this connection. Data Transfers Data Transfers Data Transfers Year may define up to 32 data transfers between the server. Data Transfers Data Transfers Year may define up to 32 data transfers between the server. Data Transfers Data Transfers Data Transfers Data Transfers Data Transfers Data Transfers with the remote server. Data Transfers Data Transfers

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
7.	 Um Daten zum ersten Server zu übertragen, wählen Sie die Funktion "Diese Datenübertragung dient dazu: "Daten über die Verbindung auf den entfernten Server zu schreiben." Geben Sie die Anzahl der Daten an, welche auf den Server geschrieben werden sollen. In diesem Beispiel werden 100 Byte Daten (Variablen Byte 1000-1099) von der S7-200 gesendet. Die Daten werden im DB1201 (Byte 0-99) der S7-1200 gespeichert (siehe Abbildung 2-5). Vergeben Sie einen symbolischen Namen für die Datenübertragung ("Write_Server1"). Betätigen Sie die Schaltfläche "Neue Übertragung", um Daten aus der S7-1200 zu lesen. 	Configure CPU-to-CPU Data Transfers CPU data transfers can be used to transfer blocks of data between the local PLC and a remote server when the local PLC is equipped with a CP 243-1 module. Data transfers may be defined to read data from the server, or write data from the local PLC to the server. Click New Transfer 10 (2 defined) This data transfer should: Read data from the remote server connection. Write data to the remote server connection. Local PLC Local PLC Local PLC Where is the data in the local PLC? Where is the data in the local PLC? Where should the data be stored in the server? Write_Server1 Delete Transfer (Previous Transfer in your project. () () ()
8.	 Um Daten aus der S7-1200 zu lesen, wählen Sie die Funktion "Diese Datenübertragung dient dazu: "Daten über die Verbindung vom entfernten Server zu lesen." Geben Sie die Anzahl der Daten an, welche vom Server gelesen werden sollen. In diesem Beispiel werden 100 Bytes (Byte 0 bis 99) Daten aus dem DB1202 des ersten Servers gelesen. Diese Daten werden in der S7-200 im Variablenspeicher VB1100 bis VB1199 gespeichert (siehe Abbildung 2-5). Vergeben Sie einen symbolischen Namen für die Datenübertragung ("Read_Server1"). Betätigen Sie die Schaltfläche "OK", um die konfigurierten Datenübertragungen zu übernehmen. 	Configure CPU-to-CPU Data Transfers CPU data transfers can be used to transfer blocks of data between the local PLC and a remote server when the local PLC is to collect is equipped with a CP 243-1 module. Data transfers may be defined to read data from the server, or write data from the local PLC to the server. Click 'New Transfer' to configure additional data transfer operations. Data transfer 1 (2 defined) This data transfer should: P Read data from the remote server connection. Write data to the remote server connection. Write data to the remote server connection. Used attransfer should: Determine the local PLC Used attransfer should: P Read data from the remote server connection. Write data to the remote server connection. Used attransfer should be read from the server? 100 Local PLC Server (192.168.0.2) Where should the data be stored in the local PLC? Where should the data be read from in the server? DB1202.DBB0 to DB1202.DBB39 A symbolic name will be defined for this data transfer in your project. Read_Server1 Delete Transfer < Previous Transfer

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
9.	 Wählen Sie die Schaltfläche "Nächste Verbindung >" und wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10 für den Datenaustausch mit Server 2. Verwenden Sie dabei die Vorgaben aus Abbildung 1-2 und Abbildung 2-5. Beenden Sie die Verbindungskonfigurationen über die Schaltfläche "OK". 	Configure Connections You have requested 2 connection(s). For each connection, specify whether the connection should act as a ciert or server, and configure its associated properties. Connection 0 (2 connections requested) This is a Client Connection: Client connections request data transfers between the local PLC and a remote server. This is a Server Connection: Servers respond to connection requests from remote clients. TSAP 10.00 You may define up to 32 data transfers between this connection. Data Transfers Data Transfers Table the Keep Alive function for this connection. Please specify a symbolic name for this client connection. You may beline up to 32 data transfers between this connection. Its is a Connection for this connection. Its is a specify a symbolic name for this connection. Please specify a symbolic name for this client connection. You may define up to 32 data transfers with the remote server. Data Transfers Its is a specify a symbolic name for this client connection. Yease specify a symbolic name for this client connection. Yease specify a symbolic name for this client connection. Year Connection Year Connection Year Connection OK
10.	 Aktivieren Sie den "CRC-Schutz" gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Konfiguration. Übernehmen Sie die voreingestellten Zeit des Keep Alive- Intervalls von 30 Sekunden. Betätigen Sie die Schaltfläche "Weiter". 	Iterative Witard X Image: State of the state o
11.	Wählen Sie einen freien Adressbereich zur Speicherung der Konfiguration.	Iterated Wated (CTH Configuration for 0) X Image: State of the state of the configuration The configuration block is the image of the configuration in 200 bytes of VMemory. With the options you have choose, the bit as a of the configuration in 200 bytes. Please specify a stating address there the configuration in the Data Block. Image: State of the state of the configuration The weard can suggest an address that represents an unused block of Vmemory of the conect to. Suggest Address VE2000 Image: Address VE2000 Image: Address VE2000
12.	 Beenden Sie den Ethernet- Assistenten mit Betätigung der Schaltfläche "Fertigstellen". Dadurch werden die notwendigen Funktionsbausteine für die Konfiguration des CP 243-1 (ETHx_CTRL) und zum Lesen bzw. Schreiben von Daten (ETHx_XFR) erzeugt. 	Thermet Wicard X The Element Wicard will now generate the project components to your relected configuration consists of the blowing project components (or sequencied configuration consists of the blowing project components (or sequencied configuration consists of the blowing project components (or sequencied configuration consists of the blowing project components). The Element Vicard will now generate the project two project. You require the configuration consists of the blowing project components. The models configuration will be placed at (MBU-VB-COS) in Data Project THID_DATA* Subcodime TTHID_STM* Call the initialization and control subcodime TTHID_CTFIL** events your. The CP 243.1 model configuration mult be downloaded to the PLC before use. This wicard configuration will be referenced in the project two by name. You can edit the default name to before informity their wicard configuration. CHIP Configuration her 0

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
13.	Der Kontrollbaustein ETH0_CTRL muss zyklisch aufgerufen werden i (Im Beispiel im SBR0 "Client_1200 im Netzwerk 2).	Network 2 ETH0_CTRL Block SM0.0 ETH0_CTRL EN CP_Ready- CP_Ready-V18.0 Ch_Ready- Ch_Ready-V12. Enror-VV14
14.	 Der Funktionsbaustein ETH0_XFR wird für jede Datenrichtung im SBF "Client_1200" aufgerufen (Eingang "Data" = "0" fürs Schreiben und "Data" = "1" fürs Lesen vom Komunikationsteilnehmer. 	Network 10 write SM0.0 ETH0_XFR #Write_StartL21 START index/V88 Chan_ID Done + Write_Done/V18.1 0 Data Error+Write_Error/W16 HAbortL23 whort ETH0_XFR index/V88 Chan_ID Done + Write_Error/W16 HRead_StartL22 START Index/V88 index/V88 Chan_ID Done + Read_Done/V18.2 index/V88 Chan_ID Done - Read_Done/V18.2 index/V88 Chan_ID Done - Read_Error/V817 itAbortL23 Data Error

Client-Projekt in die S7-200 laden

Entpacken Sie das Beispielprogramm "CE-X20_Client_v1d0.zip" in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

Tabelle 3-5

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Navigieren Sie im Windows-Explorer zum S7-200 Projekt "CE- X20_Client_v1d0.mwp" und öffnen es per Doppelklick. 	Image: Constraint of the constraint

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
2.	 Wenn die projektiere IP-Adresse, sowie die Subnetzmaske des CP 243-1 nicht bekannt ist, benötigen Sie zur Konfiguration des CPs 243- 1 einen zusätzlichen Kommunikationsweg zur CPU 224. Verbinden Sie Ihr Programmiergerät über das USB/PPI-Kabel mit der CPU 224. Öffnen Sie in STEP 7-Micro/WIN die Ansicht "PG/PC-Schnittstelle einstellen". Wählen Sie als Zugriffsweg die benutzte Schnittstellenparametrierung "PC/PPI Kabel(PPI)". Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". 	FIP 7-Micro/WIN - Project1 File Edit View PLC Debug Tools Windows Help File Edit View PLC Debug Tools File Edit View PLC Debug Tools Windows Help File Edit View File Edit View File Edit View File Edit View File Edit F
3.	 Laden Sie das Projekt über die Schaltfläche "Laden in CPU" in die S7- 200. 	File Edit View PLC Debug Tools Windows Help Image: Constraint of the state of the s
4.	 Wählen Sie die Übertragungsoptionen: Programmbaustein Datenbaustein Systembaustein Betätigen Sie die Schaltfläche "Laden in CPU" zum Beginn des Downloads. 	Commission X PPI Connection Use the Options button to select blocks to download Permote Adverse: 2 CPU 224 PEL 02 01 Image: Click Download to begin. Options: Image: Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Options: Image: Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Block To: PLC Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Block To: PLC Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Block To: PLC Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Block To: PLC Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Block To: PLC Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Program Download to begin. Image: Click Download to begin. Image: Click Download to beg
5.	 Versetzen Sie die CPU zum Download in "STOP". 	STEP 7-Micro/WIN X Over the place the PLC in STOP mode? OK
6.	 Versetzen Sie die CPU nach der Übertragung wieder in die Betriebsart "Run". 	STEP 7-Micro/WIN Image: Do you want to place the PLC in RUN mode? OK Cancel

3.2.3 Konfiguration der Server

Verbindung einrichten

Auf der S7-1200 Seite muss lediglich die Ethernetschnittstelle konfiguriert werden und die Sende- und Empfangsfächer angelegt werden. Die Projektierung erfolgt in STEP 7 Basic V10.5 SP2. Das Projekt "CE-X20_Server_v1d0.ap10" ist für die beiden S7-1200 Server nach der folgenden Vorgehensweise vorkonfiguriert.

Т	ab	elle	3-6
	av	CIIC	0-0

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Die Ethernetschnittstellenkonfiguration nehmen Sie in der "Geräte & Netze"-Sicht in STEP 7 Basic V10.5 SP2 vor. Markieren Sie den zu konfigurierenden "Server_1". Wählen Sie die Karteikarte "Eigenschaften". Öffnen Sie die "PROFINET-Schnittstelle". Vergeben Sie für das IP-Protokoll die IP-Adresse "192.168.0.2" die Subnetzmaske "255.255.255.0" (siehe Abbildung 1-2). 	Version 19.12/0.2.9.00 The second of the
2.	 Fügen Sie im Ordner "Programmbausteine" jeweils für das Sende- und Empfangsfach einen neuen Datenbaustein hinzu. DB1201 für den Datenempfang vom Client (siehe Tabelle 3-4 Schritt 7) DB1202 für die Sendedaten zum Client (siehe Tabelle 3-4 Schritt 8) Vergeben Sie einen spezifischen Namen. Deaktivieren Sie die Eigenschaft "Nur symbolisch adressierbar". Da der Ethernet-Assistent in STEP 7- Micro/WIN auf alsolut adressierte Daten zugreift, ist diese Einstellung zwingend erforderlich. 	Neider Liver Not are black Not are black Project Project Project

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
3.	 Die zu übertragenden Datenelemente müssen im Datenbaustein angelegt werden. Legen Sie die Empfangsdatenstruktur (Tabelle 2-6) und Senddatenstruktur (Tabelle 2-7) an. Die Datenkonsistenz lässt sich nur gewährleisten, wenn auf Sender- und Empfangerseite die gleiche Datentypstruktur angelegt ist. 	Third Clay Dila CE-X20_Server > Server_1 > Program blocks > Receive_DB Receive_DB Receive_DB Name Data type Offset Initial value Retain 1 < Static
		Send_DB Name Data type Offset Initial value Retain 1

Server-Projekt in die S7-1200 Steuerungen laden

Entpacken Sie das Beispielprogramm "CE-X20_Server_v1d0.zip" in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

Die entpackte Datei enthält das Projekt "CE-X20_Server_v1d0.ap10" für die beiden S7-1200 Steuerungen.

Tabelle 3-7

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Navigieren Sie im Windows-Explorer zum S7-1200 Projekt "CE- X20_Server_v1d0.ap10" und öffnen es per Doppelklick. 	Image: Server_v1d0 File Edit View Favorites Tools Help Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Address C:\CE-X20_v1d0\CE-X20_Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Folders Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0 Image: Server_v1d0
2.	 Das Projekt wird in STEP 7 Basic geöffnet. Öffnen Sie die Projektsicht. 	Cancer of 212 (2) Cance, Survey

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
3.	 Markieren Sie beide Steuerungsordner "Server_1 [CPU 1212C DC/DC/DC]" und "Server_2 [CPU 1214C DC/DC/DC]". Betätigen Sie die Schaltfläche "Laden in Gerät" zum Download der Gesamtprojekte in die Steuerungen. 	Siemens - CE-X20_Server_v1d0 Project Edit View Insert Online Options Tools W Project tree Project tree CE-X20_Server_v1d0 Add new device Devices & Networks CE-X20_Server_v1d0 Server_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] CE-X20_CPU 1214C DC/DC/DC]
4.	 Wählen Sie die verwendete Netzwerkkarte aus. Aktivieren Sie die Anzeige aller erreichbaren Teilnehmer Identifizieren Sie die Steuerung "Sever_1" aus der Liste der erreichbaren Teilnehmer über die MAC-Adresse oder über das "LED blinken". Markieren Sie die ausgewählte Steuerung und betätigen Sie die "Laden"- Schaltfläche Wiederholen Sie diese beiden Punkt für den Download des "Server_2". 	Ustended download to device X Ondgand access nodes of YLC_1 ¹¹ Ondgand access nodes of YLC_1 ¹¹ Price Ord 1232C DOD. Ord 1232C DOD. TOTR Accessible devices in transme Ordered ord 1240 Price Ord 1232C DOD. Ord 1232C DOD. TOTR Accessible devices in transme Ordered ordere
5.	 Aktivieren Sie das konsistente Laden für beide Steuerungen. Betätigen Sie die "Laden"-Schaltfläche. 	Each grandwe X I bald previdew X I bald previdew Addin I bald previdew I bald previdew
6.	 Nach Übertragung aller Programmbausteine in die Steuerungen erscheint ein Fenster mit dem "Download-Ergebnis". Markieren die Felder "Alles starten" zum Versetzen der beiden Steuerung in die Betriebsart "Run". Beenden Sie den Gesamtdownload über die Schaltfläche "Beenden". 	Instruction Name Test and attains after downloading to device Attin Image: I

3.3 Onlinemodus aktivieren

Zur Steuerung und Kontrolle der Kommunikation muss Ihr PG/PC online auf die S7-200 und die S7-1200 über die Status-/ Beobachtungstabelle geschaltet werden.

Tabellestatus für den S7-200 Client aktivieren

Tabelle	3-8
---------	-----

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild			
1.	Betätigen Sie im STEP 7-Micro/WIN-Projekt "CE-X20_Client_v1d0.mwp" die Schaltfläche	[STEP7-Micro/WiN-CC-X20_Client_v1d) [Fis Edit Yew FIC Debug Tools Windows Help [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	"Tabellenstatus".				
2.	 "CE-X20_Client_v1d0.mwp" die Schaltfläche "Tabellenstatus". Die Statustabelle "USER1" wird geöffnet. Diese beinhaltet (Zeilenangabe in Klammern): Kontrollinformationen (2-17) Synchronisationszeitvorgabe (2-3) Maximale Bearbeitungszeit (4) Schrittangabe (5) Momentan angesprochener Server (6) Statusinformationen je Server (8-13) Synchronisationsznforderung (8-10) Bearbeitungszeitüberschreitung (11) Ungleichheit der Mitteilungs-ID (12) Kanalüberprüfung (13) Kommunikationsfehler (15-18) Fehlerstatus des Kontrollbausteins (15) Fehlerstatus beim Schreiben (16) Fehlerstatus beim Lesen (17) Bereitmeldung des CPs (18) 	File Litt. Yeen: PLC testog Tool: Windows: Help Image: Construction of the second state of the second stat			
	 Mitteilungs-ID (20) Synchronisationsanforderung (21) Client-Systemzeit im Format DATE_AND_TIME (22-29) Erstes Byte der Nutzdaten (30) Empfangsdaten des Servers 1 (32-34) Mitteilungs-ID (32) Synchronisationsbestätigung (33) Erstes Byte der Nutzdaten (34) Empfangsdaten des Servers 2 (36-38) 	36 Vwl1200 Unsigned 8324 37 V1202.0 Bit 2#0 38 VB1204 Hexadecimal 16#00			

33

Onlinemodus aktivieren

Beobachtungstabellen für die S7-1200 Server aktivieren

Tabelle 3-9

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Öffnen Sie in der Projektnavigation von STEP 7 Basic unter der Steuerung "Server_1" -> "Beobachtungstabellen" die Tabelle "Watch table_1". 	Siemens - CE-X20_Server_v1d0 Project Edit View Insert Online Image: Some project Image:
2.	Aktivieren Sie die Beobachtungstabelle über die Schaltfläche "Alle beobachten".	CE-X20_Server_v1d0 > Server_1 > Watch tables > Watch table_1 Image: I
3.	Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für den Server 2: • Server_2 [CPU 1214C DC/DC/DC] • Watch table 2	
4.	 Die Beobachtungstabellen beinhalten jeweils (Zeilenangabe in Klammern): Empfangsdatenbaustein (2-12) Mitteilungs-ID (2) Synchronisationsanforderung (3) Client-Systemzeit im Format DATE_AND_TIME (4-11) Erstes Byte der Nutzdaten (12) Variablendatenbaustein (14-15) Umgewandelte Client-Systemzeit im Format DTL (14) Rückgabewert der Funktion "Systemzeit schreiben" (15) Sendedatenbaustein (17-19) Gespiegelte Mitteilungs-ID (17) Synchronisationsbestätigung (18) 	CE-X20_Server_v1d0 Server_1 Watch tables Watch table_1 Name Name Displayformat Monitor value Name Name Displayformat Name Name Displayformat Name Displayformat Displayformat Name Name Displayformat Displayformat Displayformat Name Displayformat Name Displayformat Displayformat Name Displayfithththththththth

Onlinemodus aktivieren

Nr.		Anweisung	Hinweis/Bild
	-	Erstes Byte der Nutzdaten (19)	

3.4 Live-Demo

3.4.1 Zyklischer Ablauf

Tabelle 3-10

Nr.		Anweisung			Hi	nweis/Bild		
1		Dea Unterprogramm CDD0 Client 1200"		Address	Format	Current Value		New Value
1.	•	Das Unterprogramm SBR0 "Client_1200	1	//control	Signed			
		der S7-200 wird zyklisch aufgerufen	5	step:VB6	Unsigned	1		
			6	server:VB7	Unsigned	2		
		(ersichtlich durch die Anderung der	7	//status	Signed	01100000 00044 00000 00		
		Cobrittonzoigo in Zoilo E)	13	Ch_Ready:VW12	Binary	2#0000_0011_0000_0	000	
		Schnitanzeige in Zeile 5)	14	7/communication	Signed	10000		
		En la server internet fantles de sels out Orenes d	17	Bead ErrorVB17	Hexadecimal	16#82	_	
	•	Es kommuniziert fortlaufend mit Server 1	18	CP. Beady V18.0	Bit	2#1		
		und 2 (arsichtlich durch dan Wachsal dar	31	//read sever 1	Signed			
			32	VW1100	Unsigned	55647		
		Servernr, in Zeile 6).	35	//read sever 2	Signed			
			36	VW1200	Unsigned	55646		
	•	Die Erreichbarkeit der beiden Server wird	CE					
	durch die Bits 0 und 1 des VB12 in Zeile		9 B B 9, 9,	22 E. F. F				
		rð signalíslen.	1	Name		Address	Display format	Monitor value
	-	Des Cabraiban auf den Carvar washaalt	1	(Received	DB		p - a y - c a c	
	•	Das Schleiben auf den Server wechseit	2	"Deceive	DB" M ID	%DB1201 DBW0	DEC unsigned	55645
		sich mit dem Lesen vom Server ab	16	(Send DR	00.110	10001201.00440	DEC_ansigned	00040
			10	// /////////		00 D D 1 0 0 0 D D 100	DEC under d	FECAE
		deswegen zeigt die inaktive Richtung den	17	Send_Db	10	%DB1202.DBW0	DEC_unsigned	55645
	Status "16#82" (Zeile 16/17) an.	CE	E-X20_Server_v1d		➤ Watch tables ➤	Watch table_2	2	
	•	Die ungeraden Mitteilungs-IDs werden		9 B F 9, 9	🛷 F, F. F	1 1 1		
		zum Server 1 gegendt dert gegniegelt		Name		Address	Display format	Monitor value
		zum Server i gesandt, don gespiegen	1	//Receive-	DB			
		und wieder empfangen	2	"Receive	DB".M ID	%DB1201.DBW0	DEC unsigned	55644
	und wieder emplangen.	14	(Send DP					
	•	Die geraden Mitteilungs-IDs werden zum	17	"Send DR	" M ID	%DR1202 DRW0	DEC unsigned	EEGAA
				Send_DB		3001202.0BW0	DEC_unsigned	33044
		Server 2 gesandt, dort gespiegelt und						
		wieder emofenden						
		wieder emplangen.						

3.4.2 Nutzdatenübertragung

Client -> Server

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Als Beispiel für die Nutzdatenübertragung vom Client zu den Servern, soll das Sendebyte 0 der Nutzdaten in Zeile 30 verändert werden: Tragen Sie einen Wert in die Spalte "Neuer Wert" in Zeile 30 ein. Übernehmen Sie den Wert mit der Schaltfläche "Alle schreiben". 	Image: Second secon
2.	Der Wert wird an beide Server übertragen und jeweils in das Empfangsbyte 0 des Nutzdatenfeldes im Empfangsdatenbaustein 1201 geschrieben (ersichtlich in der Zeilen 12 der Server-Beobachtungstabellen).	Address Format Current Value New Value 13 /Vwite Signed ISHFF 30 V81012 Hexadecinal ISHFF CE>X20_Server_v1d0 > Server_1 > Watch tables > Watch table_1 IM ISHFF ISHFF ISHFF IM INAme Address Isplay format IM IM ISHFF ISHFF IM ISHFF ISHFF ISHFF IM ISHFF ISHFF

Server 1 -> Client

Tabelle 3-12

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Als Beispiel für die Nutzdatenübertragung vom Server 1 zum Client, soll das Sendebyte 0 der Nutzdatenfeldes in Zeile 19 verändert werden: Tragen Sie in der Beobachtungstabelle "Watch table_1" einen Wert in die Spalte "Steuerwert" in Zeile 19 ein. Übernehmen Sie den Wert über Rechtsklick, "Steuern" -> "Sofort Steuern". 	CE->20_Server_v1d0 → Server_1 → Watch tables → Watch table_1 Watch tables → Watch tables → Watch tables Watch
2.	Der Wert wird an den Client übertragen und in das erste Nutzdatenbyte des Empfangsbereichs für den Server 1 geschrieben (ersichtlich in Zeile 34 der Client- Statustabelle).	CF X20_Server_v1d0 > Server_1 > Watch tables > Watch table_1 Image: Server_v1d0 > Server_1 > Watch tables > Watch table_1 Image: Server_v1d0 > Server_1 > Server_1 > Watch tables > Watch tables > Watch table_1 Image: Server_v1d0 > Server_1 >

Server 2 -> Client

Tabelle 3-13

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Als Beispiel für die Nutzdatenübertragung vom Server 2 zum Client, soll das Sendebyte 0 der Nutzdatenfeldes in Zeile 19 verändert werden: Tragen Sie in der Beobachtungstabelle "Watch table_2" einen Wert in die Spalte "Steuerwert" in Zeile 19 ein. Übernehmen Sie den Wert über Rechtsklick, "Steuern" -> "Sofort Steuern". 	CE-X20_Server_v1d0 → Server_2 → Watch table → Watch table_2 Name Name Address Display format ModByvalue P Name Name Nadres now NoB1202 DBBA Her 0 22 NoB1202 DBA Her 0 22 NoB1202 DBA Her 0 22 NoB1202 NoB1202 NoB120
2.	Der Wert wird an den Client übertragen und in das erste Nutzdatenbyte des Empfangsbereichs für den Server 2 geschrieben (ersichtlich in Zeile 38 der Client- Statustabelle).	CE-X20_Server_v1d0 → Server_2 → Watch tables → Watch table_2 Image: Server_v1d0 → Server_2 → Watch tables → Watch tables → Watch table_2 Image: Server_v1d0 → Server_2 → Server_2 → Server_V1d0 → Server_2 → Server_2 → Server_2 → Server_2 → Server_V1d0 →

3.4.3 Zeitsynchronisation

Die Synchronisationszeit, die in die Systemzeit der S7-1200 Server geschrieben wird, ist die UTC-Zeit. Die Echtzeituhr des S7-200 Clients muss somit auf die UTC-Zeit gestellt werden. Das Stellen der Uhrzeit erfolgt in STEP 7-Micro/WIN unter dem Menüpunkt "Zielsystem" -> "Echtzeituhr…".

Manuelle Synchronisation eines Servers

Der Sever 1 soll manuell mit der Systemzeit des Clients synchronisiert werden. Tabelle 3-14 zeigt die Vorgehensweise.

Mit dem entsprechenden Vorgehen läßt sich auch der Server 2 synchronisieren.

Tabelle 3-14

1.	 Setzen Sie die Synchronisationsanforderung für den Server 1 in der Client-Statustabelle. Tragen Sie "2#1" in die Spalte "Neuer Wert" in Zeile 8 ein. Übernehmen Sie den Wert mit der Schaltfläche "Alle schreiben". 	Image: Second secon
2.	 Die Systemzeit wird kontinuierlich im Format DATE_AND_TIME in die Sendedaten geschrieben (Zeile 22 – 29) Die Synchronisationsanforderung in den Sendedaten wird gesetzt (Zeile 21). Die Sendedaten werden an den Server 1 geschickt (Zeile 6). 	Addess Format Current Value New Value 1 J.Control Signed cevere V87 Unsuged 1 7 /1494us Signed 8 opra_2V31 8# 200 10 opra_bteV89 Bray 200 11 opra_bteV89 Bray 200 12 opra_bteV89 Bray 200 13 //orde Signed 201 21 Signed 201 100 12 juscev1400 Brain 1610 24 f_opv1400 Headschmal 16810 25 juscev140100 Headschmal 16813 24 juscev140100 Headschmal 16813 25 juscev1400
3.	 Die Zeitsynchronisationsdaten werden in den Empfangsbaustein des Servers 1 geschrieben ("Watch table_1", Zeile 3 – 11) Die umgewandelte Synchronisationszeit vom Datentyp DTL wird in die Systemzeit der S7-1200 geschrieben (Zeile 14). Nach erfolgreicher Uhrzeitsynchronisation wird die Synchronisationsbestätigung gesetzt (Zeile 18). 	Close Processe Processe <thprocesse< th=""> Processe <th< td=""></th<></thprocesse<>
4.	 Die Synchronisationsbestätigung wird auf der Clientseite in den Empfangsbereich des Servers 1 geschrieben (Zeile 33) Die Synchronisationsanforderung für den Server 1 im Syncronisationsbyte wird zurückgesetzt (Zeile 8 und 10). 	Addess Format Current Value New Value 7 /Ydahua Signed 9 ops_2/V30 0/2 200 10 ops_2/V31 0/4 2/80 10 ops_1b/4/V33 0/90 2/80000,0000 21 //hoad street 1 Signed 23 V1102.0 0/4 2/81

Automatische Synchronisation aller Server

Die tägliche Synchronisationszeit aller Slaves kann über die Initialwertvorgabe im Datenbaustein des S7-200 Projektes "CE-X20_Client_v1d0.mwp" oder über die Statustabelle eingestellt werden.

Die zuständigen Parameter "hour" und "minute" sind remantent gehalten.

Tabelle 3-15

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild
1.	 Die aktuelle Systemzeit des S7-200 Clients können Sie über die Zeilen 25 und 26 ablesen (hier: 13:21 Uhr). Stellen Sie die tägliche Synchronisationszeit über die Zeilen 2 und 3 auf eine Minute in der Zukunft (hier: 13:22 Uhr) und übernehmen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche "Alle schreiben". 	No Image: Second
2.	Die erfolgreiche Zeitsynchronisation der Server läßt sich über die geschriebene Systemzeit der Server überprüfen (Zeile 14 in den Bebachtungstabellen "Watch table_1" und "Watch table_2").	CE-X20_Server_v1d0 + Server_1 + Watch tables + Watch table_1 Image: Server_v1d0 + Server_1 + Watch tables + Watch table_1 Image: Server_v1d0 + Server_v1 + Watch tables + Usiplay format Mane Address Image: Server_v1d0 + Server_v2 + Watch tables + Watch table_v200-064-03220.0196-0600 CE-X20_Server_v1d0 + Server_v2 + Watch tables + Watch table_v2 Image: Server_v1d0 + Server_v2 + Watch tables + Watch table_v2 Image: Server_v1d0 + Server_v2 + Watch tables + Display format Name Image: Server_v1d0 + Server_v2 + Watch tables + Watch table_v2 Image: Server_v1d0 + Server_v2 + Watch table_v2 Image: Server_v2 + Watch table_v2 Image: Server_v2 + Server_v2 + Watch table_v2 Image: Server_v2 + Watch table

3.4.4 Kommunikationsfehler

Durch das Ziehen des Ethernetkabels vom Server 1 soll die Kommunikationsfehlerauswertung vorgeführt werden. Tabelle 3-16 zeigt die Vorgehensweise. Mit dem entsprechendes Prozedere läßt sich auch eine Kommunikationsunterbrechung zum Server 2 simulieren und auswerten.

Tabelle 3-16

Nr.	Anweisung	Hinweis/Bild			
1.	Ziehen Sie das Ethernetkabel aus dem LAN- Anschluß des Servers 1.				
2.	 Die Unterbrechung zum Server 1 wird anfangs nicht erkannt (Zeile 13: Bit12.0 = "1"). Jedoch wird die Überschreitung der maximalen Bearbeitungszeit von 500ms (Zeile 4) in Zeile 11 (Bit10.0 = "1") angezeigt. Zusätzlich zeigt das Bit 11.0 in Zeile 12 an, dass die gesendete Mitteilungs-ID (Zeile 20) nicht mit der zuletzt emfpangenen vom Server 1 (Zeile 32) übereinstimmt. 	Address Format Current Value 1 //control Signed 4 Timeout/VW4 Unsigned 5 5 step:VB6 Unsigned 1 6 server/VB7 Unsigned 1 7 //status Signed 1 11 Timeout_byte./VB10 Binary 2#0000_0001 12 M_ID_unequal/VB11 Binary 2#0000_0001 13 Ch_Ready./W12 Binary 2#0000_0011_0000_0000 19 //write Signed 39543 31 //read sever 1 Signed 39535 35 //read sever 2 Signed 39535 36 VW1200 Unsigned 39542			
3.	 Nach ca. 40 Sekunden wird die Verbindungsunterbrechung zum Server 1 erkannt und in Zeile 13 dargestellt (Bit12.0 = "0"). Der Datenaustausch mit dem Server 1 wird übersprungen. Es findet keine Überprüfung der maximalen Bearbeitungszeit statt (Zeile 11: V10.0 = "0"). Die Ungleichheit der gesendeten Mitteilungs-ID (Zeile 20) mit der zuletzt empfangenen vom Server 1 (Zeile 32) wird weiterhin festgestellt und in Zeile 12 (Bit11.0 = "1") ausgegeben. 	Address Format Current Value 1 //control Signed 4 Timeout:VW4 Unsigned 5 5 step:VB6 Unsigned 1 6 server:VB7 Unsigned 2 7 //status Signed - 11 Timeout_byte:VB10 Binary 2#0000_0000 12 M_ID_unequal:VB11 Binary 2#0000_0010_0000_0000 13 Ch_Ready:W12 Binary 2#0000_0010_0000_0000 19 //write Signed - 20 M_ID:VW1000 Unsigned 48792 31 //read sever 1 Signed - 32 VW1100 Unsigned 39535 35 //read sever 2 Signed - 36 VW1200 Unsigned 48790			
4.	Verbinden Sie das Ethernetkabel wieder mit dem LAN-Anschluß des Servers 1.				
5.	 Nach dem Erkennen der Verbindungswiederkehr des Server 1 (Zeile 13: Bit12.0 = "1"), findet der Datenaustausch mit Server 1 wieder statt und die Überprüfung der Mitteilungs-ID verläuft positiv (Zeile 12 Bit11.0 = "0"). 	Address Format Current Value 1 //control Signed 4 Timeout.VW4 Unsigned 5 5 step:V86 Unsigned 2 6 server.V87 Unsigned 2 7 //status Signed 1 11 Timeout_byte:VB10 Binary 2#0000_0000 12 M_ID_unequal:VB11 Binary 2#0000_0011_0000_0000 13 Ch_Ready:VW12 Binary 2#0000_0011_0000_0000 19 //write Signed			

3.4.5 Spannungsausfall des Clients

Nach Spannungswiederkehr des S7-200 Clients läuft die Schrittkette des Unterprogramms SBR0 "Client_1200" von der zuletzt ausgeführten Position weiter.

4 Codeelemente

Im vorliegenden Beispiel kommen folgende Programm-Codes zum Einsatz.

Nr.	Dateiname	Inhalt
1.	CE-X20_Client_v1d0.zipCE-X20_Client_v1d0.mwp	Zip-Datei mit dem S7-200 Client-Projekt für die deterministische S7- Kommunikation mit S7-1200 Servern
2.	CE-X20_Server_v1d0.zip • CE-X20_Server_v1d0.ap10	Zip-Datei mit dem S7-1200 Server- Projekt für die deterministische S7- Kommunikation mit einem S7-200 Client

5 Historie

Tabelle 5-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	07.10.2010	Erste Veröffentlichung