## Sanftstarter

3RW44 Gerätehandbuch · 10/2010



## Industrielle Schalttechnik

Answers for industry.



## SIEMENS

Wichtige Hinweise	
Einleitung	1
Projektierungshinweise	2
Montage, Anschluss und Abzweigaufbau	3
Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen	4
Inbetriebnahme	5
Gerätefunktionen	6
Diagnose und Meldungen	7
Kommunikationsmodul PROFIBUS DP	8
Schaltungsbeispiele	9
Allgemeine technische Daten	10
Anhang	
Daten für die Projektierung	
Index	
Korrekturblatt	
	Wichtige HinweiseEinleitungProjektierungshinweiseMontage, Anschluss und AbzweigaufbauDisplay, Bedienelemente und GeräteschnittstellenInbetriebnahmeGerätefunktionenDiagnose und MeldungenKommunikationsmodul PROFIBUS DPSchaltungsbeispieleAllgemeine technische DatenAnhangDaten für die ProjektierungIndexKorrekturblatt

Inhaltsverzeichnis

Bestell-Nr.: 3ZX1012-0RW44-1AB1

#### Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.



#### Gefahr

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Warnung

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Vorsicht

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Achtung

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

#### **Qualifiziertes Personal**

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beachten Sie Folgendes:



#### Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

#### Marken

#### Copyright Siemens AG 2005. All rights reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG Industry Sector Postfach 2355, 90713 Fürth Deutschland

© Siemens AG 2005 Technische Änderungen bleiben vorbehalten

## Inhaltsverzeichnis

	Wichtige Hinweise	. vii
1	Einleitung	1-1
1.1	Physikalische Grundlagen des Drehstrom-Asynchronmotors und Wirkungsweise des	
	Sanftstarters	. 1-2
1.1.1	Drehstrom-Asynchronmotor	1-2
1.1.2	Arbeitsweise des elektronischen Sanftstarters SIRIUS 3RW44	1-4
1.2	Anwendung und Einsatz	1-7
1.3	Randbedingungen für Lagerung und Betrieb	. 1-8
2	Projektierungshinweise	2-1
2.1	Projektierung	2-2
2.1.1	Serielle PC-Schnittstelle RS 232 und Parametrier- und Bediensoftware Soft Starter ES	2-2
212	Auswahl- und Simulationsprogramm Win-Soft Starter	2-2
213	Schulungskurs SIRIUS Sanftstarter (SD-SIRIUSO)	2-2
2.1.0		2-3
2.2	Anwendungsheisniele für Normalanlauf (CLASS 10)	2-3
2.2.1	Anwendungsbeispiele für Normalaniaur (CLASS 10)	2-0
2.2.2	Anwendungsbeispiele für Schweratenlauf (CLASS 20)	2-3
2.2.3	Anwendungsbeispiele iur Schweistaniaur (CLASS 30)	2-4
2.3		2-5
2.4		2-6
2.5	Werksgrundeinstellung	2-7
2.6	Bestellnummern-Systematik für den Sanftstarter SIRIUS 3RW44	2-8
3	Montage, Anschluss und Abzweigaufbau	3-1
3.1	Einbau des Sanftstarters	3-2
3.1.1	Auspacken	3-2
3.1.2	Einbaulage	3-2
3.1.3	Aufbaubestimmungen	3-2
3.1.4	Einbaumaße und Abstandsmaße.	3-3
3.2	Aufbau des Abzweigs	3-4
321	Allgemeines	3-4
322	Sanftstarter in Standardschaltung	3-5
323	Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung	36
3.2.0	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauntschütz)	3_8
3.2.4	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz).	3-8
3.2.4 3.3	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz).	3-8 3-9
3.2.4 3.3 3.4	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung	3-8 3-9 3-10
3.2.4 3.3 3.4 3.5	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine).	3-8 3-9 3-10 3-10
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine). Elektrischer Anschluss	3-8 3-9 3-10 3-10 3-10
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine). Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss	3-8 3-9 3-10 3-10 3-10 3-10
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine). Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss.	3-8 3-9 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine). Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss. Anschlussquerschnitte	3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11 3-11
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 <b>4</b>	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine) Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss. Anschlussquerschnitte Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen	3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11 3-12 . <b>4-1</b>
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 <b>4</b> 4.1	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine) Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss. Anschlussquerschnitte Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen Display und Bedienelemente	3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11 3-11
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 <b>4</b> 4.1 4.2	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine). Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss. Anschlussquerschnitte Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen Display und Bedienelemente Geräteschnittstellen	3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11 3-12 . 4-1 . 4-2 . 4-3
3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 <b>4</b> 4.1 4.2 4.2.1	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz). Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung 3RW44 im generatorischem Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine) Elektrischer Anschluss Steuer- und Hilfsstromanschluss Hauptstromanschluss. Anschlussquerschnitte Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen Display und Bedienelemente Geräteschnittstellen Lokale Geräteschnittstelle	3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-11 3-12 <b>4-1</b> 4-2 4-3 4-3

4.3	Externes Anzeige- und Bedienmodul (optional)
5	Inbetriebnahme
5.1	Menüstruktur, Navigation, Parameter ändern
5.1.1	Aufbau und Navigation innerhalb der Menüstruktur
5.1.2	Ändern von Parametern am Beispiel Motordaten 5-3
5.2	Erstes Einschalten
5.2.1	Vorschlag zur Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme 3RW44
5.2.2	Schnellstart-Menü
5.3	Benutzerspezifische Inbetriebnahme
5.3.1	Hauptmenüpunkt Einstellungen
5.4	Einstellungen im angewählten Parametersatz vornehmen
5.4.1	Parametersatz wählen
5.4.2	Motordaten eingeben
5.4.3	Bestimmen der Anlaufart
5.4.4	Bestimmen der Auslaufart
5.4.5	Schleichgang-Parameter einstellen
5.4.6	Stromgrenzwerte festlegen
5.4.7	Parametrierung der Eingänge 5-28
5.4.8	Parametrierung der Ausgänge
5.4.9	Motorschutz-Einstellungen vornehmen
5.4.10	Display-Einstellungen vornehmen 5-33
5.4.11	Verhalten der Schutzfunktionen festlegen 5-34
5.4.12	Namen im Gerätedisplay festlegen
5.4.13	Feldbusschnittstelle aktivieren (PROFIBUS DP)
5.4.14	Sicherungsoptionen
5.5	Weitere Gerätefunktionen
5.5.1	Messwertanzeige
5.5.2	Statusanzeige
5.5.3	Motorsteuerung (Bedienhoheit vergeben) 5-43
5.5.4	Statistik
5.5.5	Sicherheit (Benutzerlevel festlegen, Parametrierschutz)
6	Gerätefunktionen
6.1	Verschiedene Parametersätze
6.2	Anlaufarten
6.2.1	Spannungsrampe
6.2.2	Drehmomentregelung
6.2.3	Losbrechimpuls in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung 6-7
6.2.4	Strombegrenzung in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung. 6-9
6.2.5	Anlaufart Direkt.
6.2.6	Anlaufart Motorheizung
6.3	Auslaufarten
6.3.1	Freier Auslauf
6.3.2	Drehmomentregelung und Pumpenauslauf 6-12
6.3.3	DC Bremsen / Kombiniertes Bremsen
6.4	Schleichgangfunktion
6.5	Stromgrenzwerte zur Lastüberwachung
6.6	Motorschutzfunktionen
6.7	Geräteeigenschutz

7	Diagnose und Meldungen	7-1
7.1	Diagnose, Meldungen	7-2
7.1.1	Status- / Zustandsmeldungen	7-2
7.1.2	Warnungen und Sammelfehler	7-2
7.1.3	Gerätefehler	7-7
8	Kommunikationsmodul PROFIBUS DP	8-1
8.1	Einleitung	8-4
8.1.1	Definitionen	8-5
8.2	Datenübertragung	8-6
8.2.1	Möglichkeiten der Datenübertragung	8-6
822	Prinzin der Kommunikation	8-6
8.3	Montage des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP	8-7
831	Stecken des Kommunikationsmoduls PROFIBIIS DP (Feldbusschnittstelle)	8-7
8.4	Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle) und Einstellen	0-7
	der Stationsadresse	8-9
8.4.1	Einführung	8-9
8.4.2	Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP über das Display, Einstellen der Stationsadresse und Speicherung der Einstellungen	8_10
9 1 2	Aktiviorung des Kommunikationsmodule PROEIRUS DR (Foldbusschnittstelle) und Einstellen	5-10
0.4.3	der Stationsadresse über die Geräteschnittstelle mit der Software "Soft Starter ES Premium"	
	oder "Soft Starter ES + SP1" 8	3-13
8.5	Projektieren von Sanftstartern	3-15
8.5.1	Einführung	8-15
8.5.2	Projektieren mit GSD-Datei	8-15
8.5.3	Projektieren mit der Software Softstarter ES Premium	8-16
8.5.4	Diagnosepaket	3-16
8.5.5	Parametriersoftware Soft Starter ES	3-16
8.6	Beispiel zur Inbetriebnahme am PROFIBUS DP mittels GSD-Datei in STEP 7	3-17
8.6.1	Einführung	8-17
8.6.2	Projektieren mit Gerätestammdaten (GSD) in STEP 7	8-19
8.6.3	Finbinden in das Anwenderprogramm	3-21
864	Finschalten	R-21
865	Ablaufdiagramm PROFIBUS DP-Anlauf des Sanftstarters	8-22
87	Prozessdaten und Prozessabhilder	3-23
8.8	Diagnose durch LED_Anzeige	8-25
8.0	Diagnose mit STEP 7	8-26
9.0.1		2 26
0.9.1	Möglichkeiten zum Auslesen der Diegnese	5-20 5-20
0.9.2	Aufbau der Slave Diagnese	0-20
0.9.3		D-21
0.9.4		2-20
8.9.5		5-30
8.9.6		5-30
8.9.7		3-31
8.9.8	Modulstatus	5-32
8.9.9		5-33
8.10	Datenformate und Datensätze	3-35
8.10.1	Eigenschatten	5-35
8.11	Identifikationsnummer (ID-Nr.), Fehlercodes	3-38
8.11.1	Identifikationsnummer (ID-Nr.).	3-38
8.11.2	Fehlercodes bei negativer Datensatz-Quittierung    8	3-38
8.12	Datensätze	8-40

8.12.1	Datensatz 68 - Prozessabbild der Ausgänge lesen / schreiben	41
8.12.2	Datensatz 69 - Prozessabbild der Eingänge lesen 8-	42
8.12.3	Datensatz 72 - Logbuch - Gerätefehler lesen 8-	43
8.12.4	Datensatz 73 - Logbuch - Auslösungen lesen 8-	44
8.12.5	Datensatz 75 - Logbuch - Ereignisse lesen 8-	46
8.12.6	Datensatz 81 - Grundeinstellung Datensatz 131 lesen	48
8.12.7	Datensatz 82 - Grundeinstellung Datensatz 132 lesen	48
8.12.8	Datensatz 83 - Grundeinstellung Datensatz 133 lesen	48
8.12.9	Datensatz 92 - Gerätediagnose lesen 8-	49
8.12.10	Datensatz 93 - Kommando schreiben 8-	55
8.12.11	Datensatz 94 - Messwerte lesen 8-	56
8.12.12	Datensatz 95 - Statistikdaten lesen 8-	57
8.12.13	Datensatz 96 - Schleppzeiger lesen 8-	58
8.12.14	Datensatz 100 - Geräteidentifikation lesen 8-	60
8.12.15	Datensätze 131, 141, 151 - Technologieparameter 2: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben 8-	62
8.12.16	Datensätze 132, 142, 152 - Technologieparameter 3: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben 8-	66
8.12.17	Datensatz 133 - Technologieparameter 4: B&B Modul 8-	67
8.12.18	Datensatz 160 - Kommunikationsparameter lesen / schreiben	68
8.12.19	Datensatz 165 - Kommentar lesen / schreiben 8-	69
9	Schaltungsbeispiele	<del>)</del> -1
0 1	Anschlussheispiele für Haunt- und Steuerstromkreise	2_2
011	3BW/// in Standardschaltung mit Ansteuerung über Taster	)-2 )_2
912	3RW44 in Standardschaltung mit Netzschütz und Ansteuerung über SPS	1_2 1_3
913	3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen für Gerätetypen 3RW44 22	-0
0.1.0	bis 3RW44 25.	)-4
9.1.4	3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen für Gerätetypen 3RW44 26	
	bis 3RW44 66	)-5
9.1.5	3RW44 in Wurzel-3-Schaltung	)-6
9.1.6	3RW44 in Standardschaltung und Ansteuerung wie ein Schütz	)-7
9.1.7	3RW44 in Standardschaltung mit Sanftstart/-stopp und zusätzlicher Schleichgangfunktion in beide	
	Drehrichtungen mit einem Parametersatz	)-8
9.1.8	Ansteuerung über PROFIBUS mit Umschaltung auf Hand-vor-Ort-Bedienung	
	(z. B. am Schaltschrank)	)-9
9.1.9	3RW44 in Standardschaltung und Reversierbetrieb über Hauptschutze mit einem Parametersatz	40
0.4.40	Onne Sanπauslauf	10
9.1.10	Reversierbetrieb mit Santtauslauf	11
9.1.11	Sannstanter für polumschaltbaren Motor mit getrennten Wicklungen und	10
0 1 1 2	2 Parametersätzen	12
9.1.12	Samislaner für Daniandermotor mit 2 Parametersatzen	13
9.1.13	Paralleles Alliassell volt 5 Moloren	14
9.1.14	Sanitstaller für Sehelles Allidssen fillt 5 Parallelersatzen	10
9.1.10	Not Halt Überwachung gemäß Kategorie 4 nach EN 954.1 mit einem Sicherheitsschaltgerät	10
9.1.10	TK2822 und 3DW44	10
0 1 17	Sanftetarter mit Direkteinschaltung (DOL) als Notetart	21
9.1.17	Sanfistarter mit Stern Dreieck Anlasser als Notstart (3P)W// in Standardschaltung)	21
0 1 10	Sanfistarter und Frequenzumrichter an einem Motor	22
5.1.13		20
10	Allgemeine technische Daten	)-1
10.1	Menüstruktur	)-2
10.2	Transport- und Lagerbedingungen	)-4

10.3	Technische Daten	
10.3.1	Auswahl- und Bestelldaten.	
10.3.2	Technische Daten Leistungsteil	
10.3.3	Technische Daten Steuerteil	
10.3.4	Anschlussquerschnitte	
10.3.5	Elektromagnetische Verträglichkeit	
10.3.6	Zuordnungsarten	
10.3.7	Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)	
10.3.8	Komponentenauslegung Abzweig (Wurzel-3-Schaltung)	
10.3.9	Zubehör	10-27
10.3.10	Ersatzteile	
10.4	Auslösekennlinien	
10.4.1	Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Symmetrie	
10.4.2	Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Unsymmetrie	
10.5	Maßzeichnungen	10-30
	Daten für die Projektierung	Projektierung-1
	Index	Index-1
	Korrekturblatt	Fax-1

## Wichtige Hinweise

Zweck des Handbuchs	Dieses Handbuch beinhaltet Grundlagen und Tipps für den Einsatz von SIRIUS 3RW44 Sanftstartern. Der SIRIUS Sanftstarter 3RW44 ist ein elektronisches Motorsteuergerät, mit dessen Hilfe Drehstrom-Asynchronmotoren optimiert gestartet und gestoppt werden können. Das Handbuch beschreibt sämtliche Funktionen des SIRIUS Sanftstarters 3RW44.
Zielgruppe	<ul> <li>Das Handbuch richtet sich an alle Anwender, die sich beschäftigen mit</li> <li>der Inbetriebnahme</li> <li>dem Service und der Wartung</li> <li>der Planung und Projektierung von Anlagen</li> </ul>
Erforderliche Grundken	<b>ntnisse</b> Zum Verständnis des Handbuchs sind allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der allgemeinen Elektrotechnik erforderlich.
Gültigkeitsbereich	Das vorliegende Handbuch ist gültig für die SIRIUS Sanftstarter 3RW44. Es ent- hält eine Beschreibung der Komponenten, die zum Zeitpunkt der Herausgabe des Handbuchs gültig sind. Wir behalten uns vor, neuen Komponenten und Kom- ponenten mit neuem Ausgabestand eine Produktinformation mit aktuellen Infor- mationen beizulegen.
Definitionen	Wenn in der Kurzform von 3RW44 die Rede ist, ist damit der SIRIUS Sanftstarter 3RW44 gemeint.

#### Normen und Zulassungen

Der SIRIUS Sanftstarter 3RW44 basiert auf der Norm IEC/EN 60947-4-2.

#### Haftungsausschluss

Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Die SIEMENS AG, ihre Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften (im Folgenden "SIEMENS") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch SIEMENS konzipiert wurde, zu garantieren.

SIEMENS übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen SIEMENS-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

#### Zugriffshilfen

Um Ihnen den schnellen Zugriff auf spezielle Informationen zu erleichtern, enthält das Handbuch folgende Zugriffshilfen:

- Am Anfang des Handbuchs finden Sie ein Inhaltsverzeichnis.
- In den Kapiteln finden Sie Teilüberschriften, die Ihnen einen Überblick über den Inhalt des Abschnitts geben.
- Am Ende des Handbuchs finden Sie ein ausführliches Stichwortverzeichnis (Index), welches Ihnen den schnellen Zugriff auf die gewünschte Information ermöglicht.

#### Ständig aktuelle Informationen

Bei Fragen zu den Motorstartern stehen Ihnen die Ansprechpartner für kommunikationsfähige Niederspannungs-Schaltgeräte Ihrer Region zur Verfügung. Eine Ansprechpartnerliste sowie den neuesten Stand des Handbuches finden Sie im Internet unter:

#### http://www.siemens.de/sanftstarter

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an:

Technical Assistance:	Telephone: Fax:	+49 (0) 911-895-5900 (8°° - 17°° CET) +49 (0) 911-895-5907
	E-mail:	technical-assistance@siemens.com
	Internet:	www.siemens.de/industrial-controls/technical-assistance

#### Korrekturblatt

Am Ende des Buches ist ein Korrekturblatt eingeheftet. Tragen Sie dort bitte Ihre Verbesserungs-, Ergänzungs- und Korrekturvorschläge ein und senden Sie das Blatt an uns zurück. Sie helfen uns damit, die nächste Ausgabe zu verbessern.

# 1

## Einleitung

Kapitel	Thema	Seite
1.1	Physikalische Grundlagen des Drehstrom-Asynchronmotors und Wir- kungsweise des Sanftstarters	1-2
1.1.1	Drehstrom-Asynchronmotor	1-2
1.1.2	Arbeitsweise des elektronischen Sanftstarters SIRIUS 3RW44	1-4
1.2	Anwendung und Einsatz	1-7
1.3	Randbedingungen für Lagerung und Betrieb	1-8

## 1.1 Physikalische Grundlagen des Drehstrom-Asynchronmotors und Wirkungsweise des Sanftstarters

#### 1.1.1 Drehstrom-Asynchronmotor

Einsatzgebiete des Drehstrom-Asyn- chronmotors	Drehstrom-Asynchronmotoren werden aufgrund der robusten, einfachen Bau- weise und des wartungsarmen Betriebs in großer Zahl im Gewerbe, Industrie und Handwerk eingesetzt.	
Problem	Bei Direkteinschaltung kann sich das typische Stromverhalten und Drehmoment- verhalten des Drehstrom–Asynchronmotors im Anlauf störend auf das speisende Versorgungsnetz und die Lastmaschine auswirken.	
Anlaufstrom	Drehstrom-Asynchronmotoren haben einen hohen Direktanlaufstrom I <sub>(Anlauf)</sub> . Dieser kann je nach Motorausführung zwischen dem 3-fachen bis 15-fachen des Bemessungsbetriebsstroms liegen. Als typischer Wert kann der 7-fache bis 8- fache Motorbemessungsstrom angenommen werden.	
Nachteil	<ul> <li>Daraus ergibt sich folgender Nachteil</li> <li>höhere Belastung des elektrischen Versorgungsnetzes. Dies bedeutet, dass das Versorgungsnetz während des Motoranlaufs auf diese höhere Leistung dimensioniert werden muss.</li> <li>Motorstrom</li> </ul>	
	' <b>↑</b>	
	Nenn Nenn Nenn Nenn Nenn Nenn Nenn Nordrehzahl n	
	Bild 1-1: Typisches Anlaufstromverhalten eines 3-Phasen-Asynchronmotors	
Anzugsdrehmoment	Das Anzugsdrehmoment und Kippdrehmoment kann üblicherweise zwischen	

Das Anzugsdrehmoment und Kippdrehmoment kann üblicherweise zwischen dem 2-fachen bis 4-fachen des Bemessungsdrehmoments angenommen werden. Für die Lastmaschine bedeutet dies, dass die im Verhältnis zum Nennbetrieb auftretenden Anlauf- und Beschleunigungskräfte, eine erhöhte mechanische Belastung auf die Maschine und das Fördergut hervorrufen.

Nachteile

Daraus ergeben sich folgende Nachteile

- die Mechanik der Maschine wird stärker beansprucht
- die Kosten durch Verschleiß und Wartung an der Applikation steigen an



Bild 1-2: Typisches Anlaufdrehmomentverhalten eines 3-Phasen-Asynchronmotors

Mit dem elektronischen Sanftstarter SIRIUS 3RW44 kann das Stromverhalten und Drehmomentverhalten im Anlauf optimal an die Anforderung der Applikation angepasst werden.

Lösung

#### 1.1.2 Arbeitsweise des elektronischen Sanftstarters SIRIUS 3RW44

Der Sanftstarter 3RW44 besitzt in jeder der Phasen, zwei antiparallel geschaltete Thyristoren. Dies ist jeweils ein Thyristor für die positive und ein Thyristor für die negative Halbschwingung. Mittels Phasenanschnitt wird der Effektivwert der Motorspannung innerhalb einer

wählbaren Anlaufzeit von einer einstellbaren Startspannung oder eines Startmoments mittels unterschiedlicher Regelverfahren auf die Motorbemessungsspannung angehoben.

Der Motorstrom verhält sich proportional zu der am Motor angelegten Spannung. Der Anlaufstrom wird somit um den Faktor der am Motor anliegenden Spannung reduziert.

Das Drehmoment verhält sich quadratisch zu der am Motor angelegten Spannung. Das Anlaufdrehmoment wird somit im quadratischem Verhältnis zu der am Motor anliegenden Spannung reduziert.

#### Beispiel

SIEMENS Motor 1LG4253AA (55 kW)

Bemessungsdaten bei 400 V:

P <sub>e</sub> :	55 kW
l <sub>e</sub> :	100 A
I <sub>Direktstart</sub> :	ca. 700 A
M <sub>e</sub> :	355 Nm ; Bsp.: M <sub>e</sub> = 9,55 x 55 kW x <sup>1000</sup> / <sub>1480 min<sup>-1</sup></sub>
n <sub>e</sub> :	1480 min <sup>-1</sup>
M <sub>Direktstart</sub> :	ca. 700 Nm
Eingestellte Startspannung:	50 % (1/2 Netzspannung)

=> I<sub>Start</sub> 1/2 des Direktstart-Einschaltstromes (ca. 350 A)

=> M<sub>Start</sub> 1/4 des Direktstart-Anzugsdrehmoments (ca. 175 Nm)

Folgende Grafiken stellen den Verlauf des Anlaufstroms und Anlaufdrehmoments eines Drehstromasynchronmotors in Verbindung mit einem Sanftstarter dar:



Bild 1-3: Reduziertes Stromverhalten des Drehstrom-Asynchronmotors im Anlauf mit SIRIUS Sanftstarter 3RW44



Bild 1-4: Reduziertes Drehmomentverhalten des Drehstrom-Asynchronmotors im Anlauf mit SIRIUS Sanftstarter 3RW44

#### Anlauf

Dies bedeutet, dass aufgrund der Steuerung der Motorspannung durch den elektronischen Sanftstarter während des Anlaufvorgangs auch der aufgenommene Anlaufstrom und das im Motor erzeugte Anlaufdrehmoment geregelt wird. Das gleiche Prinzip wird auch während des Auslaufvorgangs angewendet. Hiermit wird erreicht, dass das im Motor erzeugte Drehmoment langsam zurückgenommen wird, und somit ein sanfter Auslauf der Applikation erreicht werden kann.

Die Frequenz bleibt während dieses Vorgangs konstant und entspricht der Netzfrequenz, im Gegensatz zum frequenzgeregelten Anlauf und Auslauf eines Frequenzumrichters.

Nach erfolgtem Motorhochlauf sind die Thyristoren voll durchgesteuert, und somit liegt die komplette Netzspannung an den Motorklemmen an. Da im Betrieb keine Regelung der Motorspannung nötig ist, werden die Thyristoren durch intern eingebaute Bypasskontakte überbrückt. Somit wird während des Dauerbetriebs die entstehende Abwärme vermindert, die durch die Verlustleistung des Thyristors hervorgerufen wird. Eine Aufheizung der Schaltgeräteumgebung wird somit vermindert.





Bild 1-5: Phasenanschnittssteuerung und schematischer Aufbau eines Sanftstarters mit internen Bypasskontakten

## 1.2 Anwendung und Einsatz

Anwendungsgebiete und Auswahlkriterien	Die Sanftstarter 3RW44 bieten eine Alternative zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern. Die wichtigsten Vorteile sind Sanftanlauf und Sanftauslauf, unterbrechungsloses Umschalten ohne netzbelastende Stromspitzen und die kleinen Abmessungen. Viele Antriebe, die bisher nur mit Frequenzumrichtern bedient werden konnten, können mit dem Sanftstarter 3RW44 auf Sanftstarterbetrieb umgestellt werden, sofern keine Drehzahlregelung oder besonders hohes Anlaufmoment, oder Anlauf mit annähernd Nennstrom erforderlich wird.
Anwendungen	Anwendungen können z. B. sein:
	Förderband
	Rollenförderer
	Kompressor
	Ventilator, Lüfter
	• Pumpe
	Hydraulikpumpe
	Rührwerk
	Zentrifuge
	Fräsmaschine
	• Mühle
	Brecher
	Kreissäge/Bandsäge
	•
Vorteile	Förderbänder, Transportanlagen:
	ruckfreies Anfahren
	ruckfreies Abbremsen
	Kreiselpumpen, Kolbenpumpen:
	Vermeidung von Druckstößen
	Verlängerung der Lebensdauer des Rohrsystems
	Rührwerke, Mischer:

Reduzierung des Anlaufstroms

#### Lüfter:

Schonung der Getriebe und Keilriemen

## 1.3 Randbedingungen für Lagerung und Betrieb

Zulässige Umgebungstemperatur bei

- Lagerung	-25 °C +80 °C
- Betrieb	0 °C +60 °C, ab 40 °C mit Derating (Siehe Kapitel 10.3 "Technische Daten")
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	10 95 %
Zulässige maximale Aufstellhöhe	5000 m, ab 1000 m mit Derating



Vorsicht

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit, kein Staub oder leitender Gegenstand in den Sanftstarter gelangt!

# 2

## Projektierungshinweise

Kapitel	Thema	Seite
2.1	Projektierung	2-2
2.1.1	Serielle PC-Schnittstelle RS 232 und Parametrier- und Bediensoftware Soft Starter ES	2-2
2.1.2	Auswahl- und Simulationsprogramm Win-Soft Starter	2-2
2.1.3	Schulungskurs SIRIUS Sanftstarter (SD-SIRIUSO)	2-2
2.2	Anlaufschwere	2-3
2.2.1	Anwendungsbeispiele für Normalanlauf (CLASS 10)	2-3
2.2.2	Anwendungsbeispiele für Schweranlauf (CLASS 20)	2-3
2.2.3	Anwendungsbeispiele für Schwerstanlauf (CLASS 30)	2-4
2.3	Einschaltdauer und Schalthäufigkeit	2-5
2.4	Aufstellhöhe und Umgebungstemperatur	2-6
2.5	Werksgrundeinstellung	2-7
2.6	Bestellnummern-Systematik für den Sanftstarter SIRIUS 3RW44	2-8

## 2.1 Projektierung

Die elektronischen Sanftstarter 3RW44 sind für Normalanlauf ausgelegt. Bei Schweranlauf oder bei erhöhter Anlasshäufigkeit muss gegebenenfalls ein größeres Gerät gewählt werden.

Bei langen Anlaufzeiten ist ein Kaltleiterfühler im Motor empfehlenswert. Dies gilt auch für die Auslaufarten Sanftauslauf, Pumpenauslauf und Gleichstrombremsen, da hier während der Auslaufzeit eine zusätzliche Strombelastung gegenüber einem freien Auslauf hinzukommt.

Im Motorabzweig zwischen Sanftstarter und Motor dürfen keine kapazitiven Elemente (z. B. eine Kompensationsanlage) enthalten sein. Aktive Filter dürfen in Verbindung mit Sanftstartern nicht betrieben werden.

Alle Elemente des Hauptstromkreises (wie Sicherungen und Schaltgeräte) sind für Direktstart und den örtlichen Kurzschlussverhältnissen entsprechend zu dimensionieren und getrennt zu bestellen.

Bei der Auswahl von Leistungsschaltern (Wahl des Auslösers) muss die Oberschwingungsbelastung des Anlaufstroms berücksichtigt werden.

#### 2.1.1 Serielle PC-Schnittstelle RS 232 und Parametrier- und Bediensoftware Soft Starter ES

Die elektronischen Sanftstarter 3RW44 besitzen eine PC-Schnittstelle zur Kommunikation mit der Software Soft Starter ES und ein Bedien- und Beobachtungsmodul (Display).

#### 2.1.2 Auswahl- und Simulationsprogramm Win-Soft Starter

Mit dieser Software können alle SIEMENS Sanftstarter unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie Netzbedingungen, Motordaten, Lastdaten, spezielle Applikationsanforderungen u.v.a. simuliert und ausgewählt werden. Die Software ist ein wertvolles Hilfsmittel, das langwierige und aufwändige manuelle Berechnungen zur Bestimmung der geeigneten Sanftstarter überflüssig macht. Das Auswahl- und Simmulationsprogramm Win-Soft Starter kann heruntergeladen werden unter:

http://www.siemens.de/sanftstarter >Software.

#### 2.1.3 Schulungskurs SIRIUS Sanftstarter (SD-SIRIUSO)

Damit Kunden und eigenes Personal bei der Projektierung, Inbetriebnahme und Wartung auf dem Laufenden bleiben, bietet Siemens einen zweitägigen Schulungskurs für die elektronischen SIRIUS Sanftstarter an.

Anfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an:

SITRAIN – Training for Automation and Industrial Solutions Deutschland Telefon: +49 (0) 911 895 7575 Telefax: +49 (0) 911 895 7576 mailto:info@sitrain.com http://www.siemens.de/sitrain

### 2.2 Anlaufschwere

Für die richtige Auslegung eines Sanftstarters ist es wichtig, die Anlaufzeit (Anlaufschwere) der Applikation zu kennen und zu berücksichtigen. Lange Anlaufzeiten bedeuten höhere thermische Belastung für die Thyristoren des Sanftstarters. Die Sanftstarter 3RW44 sind ausgelegt für Dauerbetrieb bei Normalanauf (CLASS 10), 40 Grad Celsius Umgebungstemperatur und einer festgesetzten Schalthäufigkeit. Diese Werte finden Sie auch im Kapitel 10.3.2 "Technische Daten Leistungsteil". Wird von diesen Daten abgewichen, muss der Sanftstarter gegebenfalls überdimensioniert werden. Mit dem Auswahl und Simulationsprogramm Win-Soft Starter von SIEMENS können Sie Ihre Applikationsdaten und Anforderungen eingeben und es wird der optimal für Ihre Applikation benötigte Sanftstarter dimensioniert (siehe Kapitel 10.3.9 "Zubehör" Software).

#### Auswahlkriterien

#### Hinweis

Beim SIRIUS Sanftstarter 3RW44 muss die entsprechende Größe des Sanftstarters nach dem Motorbemessungsstrom ausgewählt werden (Bemessungsstrom<sub>Sanftstarter</sub>  $\geq$  Motorbemessungsstrom).

#### 2.2.1 Anwendungsbeispiele für Normalanlauf (CLASS 10)

<b>Normalanlauf CLASS 10</b> (bis 20 s mit 350 % I <sub>n Motor</sub> ), Leistung des Sanftstarters kann genauso groß gewählt werden wie die Leistung des eingesetzten Motors							
Applikation		Förderband	Förderband Rollenförderer Kompressor kleiner Ventilator		Pumpe	Hydraulikpumpe	
Anlaufparameter							
<ul> <li>Spannungsrampe und Strombegrenzung</li> <li>Startspannung</li> <li>Anlaufzeit</li> <li>Strombegrenzungswert</li> </ul>	% S	70 10 deaktiviert	60 10 deaktiviert	50 10 4 × <i>I</i> <sub>M</sub>	30 10 4 × <i>I</i> <sub>M</sub>	30 10 deaktiviert	30 10 deaktiviert
<ul> <li>Drehmomentrampe</li> <li>Startmoment</li> <li>Endmoment</li> <li>Anlaufzeit</li> </ul>		60 150 10	50 150 10	40 150 10	20 150 10	10 150 10	10 150 10
<ul> <li>Losbrechimpuls</li> </ul>		deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)
Auslaufart		Sanftauslauf	Sanftauslauf	Freier Auslauf	Freier Auslauf	Pumpenauslauf	Freier Auslauf

#### 2.2.2 Anwendungsbeispiele für Schweranlauf (CLASS 20)

<b>Schweranlauf CLASS 20</b> (bis 40 s mit 350 % <i>I<sub>n Motor</sub>).</i> Der Sanftstarter muss eine Leistungsklasse größer gewählt werden als der eingesetzte Motor							
Applikation		Rührwerk	Zentrifuge	Fräsmaschine			
Anlaufparameter							
<ul> <li>Spannungsrampe und Strombegrenzung</li> <li>Startspannung</li> <li>Anlaufzeit</li> <li>Strombegrenzungswert</li> </ul>	% S	30 30 4 × I <sub>M</sub>	30 30 4 × I <sub>M</sub>	30 30 4 × I <sub>M</sub>			
<ul> <li>Drehmomentrampe</li> <li>Startmoment</li> <li>Endmoment</li> <li>Anlaufzeit</li> </ul>		30 150 30	30 150 30	30 150 30			
Losbrechimpuls		deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)	deaktiviert (0 ms)			
Auslaufart		Freier Auslauf	Freier Auslauf	Freier Auslauf oder DC Bremsen			

#### 2.2.3 Anwendungsbeispiele für Schwerstanlauf (CLASS 30)

<b>Schwerstanlauf CLASS 30</b> (bis 60 s mit 350 % I <sub>n Motor</sub> ). Der Sanftstarter muss zwei Leistungsklassen größer gewählt werden als der eingesetzte Motor							
Applikation		Großer Ventilator Mühle E		Brecher	Kreissäge/Bandsäge		
Anlaufparameter							
<ul> <li>Spannungsrampe und Strombegrenzung</li> <li>Startspannung</li> <li>Anlaufzeit</li> <li>Strombegrenzungswert</li> </ul>	% S	30 60 4 × I <sub>M</sub>	50 60 4 × I <sub>M</sub>	50 60 4 × <i>I</i> <sub>M</sub>	30 60 4 × I <sub>M</sub>		
<ul> <li>Drehmomentrampe</li> <li>Startmoment</li> <li>Endmoment</li> <li>Anlaufzeit</li> </ul>		20 150 60	50 150 60	50 150 60	20 150 60		
<ul> <li>Losbrechimpuls</li> </ul>		deaktiviert (0 ms)	80 %; 300 ms	80 %; 300 ms	deaktiviert (0 ms)		
Auslaufart		Freier Auslauf	Freier Auslauf	Freier Auslauf	Freier Auslauf		

#### Hinweis

Diese Tabellen geben beispielhafte Einstellwerte und Gerätedimensionierungen an, sie dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Die Einstellwerte sind applikationsabhängig und müssen bei der Inbetriebnahme optimiert werden.

Die Sanftstarter-Dimensionierung sollte gegebenenfalls mit dem Programm Win-Soft Starter oder über den Technical Assistance im Kapitel "Wichtige Hinweise" überprüft werden.

### 2.3 Einschaltdauer und Schalthäufigkeit

Die Sanftstarter 3RW44 sind, bezogen auf den Motorbemessungsstrom und der Anlaufschwere, für eine maximal zulässige Schalthäufigkeit bei einer relativen Einschaltdauer dimensioniert. Siehe auch Kapitel 10.3.2 "Technische Daten Leistungsteil". Werden diese Werte überschritten, muss der Sanftstarter gegebenenfalls größer dimensioniert werden.

**Einschaltdauer ED** Die relative Einschaltdauer ED in % ist das Verhältnis zwischen Belastungsdauer und Spieldauer bei Verbrauchern, die häufig ausgeschaltet und eingeschaltet werden.

Die Einschaltdauer ED kann nach folgender Formel berechnet werden:

$$\mathsf{ED} = \frac{\mathsf{t}_{\mathsf{s}} + \mathsf{t}_{\mathsf{b}}}{\mathsf{t}_{\mathsf{s}} + \mathsf{t}_{\mathsf{b}} + \mathsf{t}_{\mathsf{p}}}$$

In dieser Formel sind:

- ED Einschaltdauer [%]
- t<sub>s</sub> Startzeit [s]
- t<sub>b</sub> Betriebszeit [s]
- t<sub>p</sub> Pausenzeit [s]

Folgende Grafik zeigt den Vorgang.



Bild 2-1: Einschaltdauer ED

Schalthäufigkeit Um eine thermische Überlastung der Geräte zu verhindern, ist unbedingt die maximal zulässige Schalthäufigkeit einzuhalten.

## 2.4 Aufstellhöhe und Umgebungstemperatur

Die zulässige Aufstellhöhe darf 5000 m über NN nicht überschreiten (über 5000 m auf Anfrage).

Wenn die Aufstellhöhe 1000 m überschreitet, erfordert dies eine Reduktion des Bemessungsbetriebsstroms aus thermischen Gründen.

Wenn die Aufstellhöhe 2000 m überschritten wird, erfordert dies zusätzlich eine Reduktion der Bemessungsspannung wegen der eingeschränkten Isolationsfestigkeit. Ab einer Aufstellhöhe von 2000 m bis 5000 m über NN sind nur noch Bemessungsspannungen  $\leq$ 460 V zulässig.

Folgende Darstellung zeigt die Reduktion des Gerätebemessungsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe:

Ab 1000 m über NN muss der Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> verringert werden.



Bild 2-2: Reduktion in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe

Umgebungstemperatur Die Sanftstarter 3RW44 sind für Betrieb mit Nennstrom bei einer Umgebungstemperatur von 40 ° Celsius ausgelegt. Wird diese Temperatur überschritten, z. B. durch übermäßige Erwärmung im Schaltschrank, andere Verbraucher oder durch eine allgemein erhöhte Umgebungstemperatur, hat das Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Sanftstarters und muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden (siehe Kapitel 10.3.2 "Technische Daten Leistungsteil").

## 2.5 Werksgrundeinstellung

Führen Sie die Werksgrundeinstellung (Voreinstellung) durch

- bei falscher Parametrierung
- wenn bereits parametrierte SIRIUS Sanftstarter 3RW44 in anderen Anlagen weiter verwendet werden sollen.

#### Hinweis

Andernfalls könnten aufgrund der vorhandenen Parametrierung Antriebe unter Umständen loslaufen.

Bereits vom Anwender parametrierte Sanftstarter können ohne zusätzliche Hilfsmittel in den Zustand der Werksgrundeinstellung zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen auf die Werksgrundeinstellung, siehe "Auslieferzustand (Werksgrundeinstellung) herstellen" auf Seite 5-40.

## 2.6 Bestellnummern-Systematik für den Sanftstarter SIRIUS 3RW44

Bestellnummern-Systematik anhand des Beispiels 3RW44 22-6BC44

3RW4	4	22	-	6	В	С	4	4
Ι	Π	Ш		IV	V	VI	VII	VIII

\*gegraute Felder sind nicht konfigurierbar

I	Bez AC	eichr Halbl	nung des Gru eiter-Motorst	ndgeräts: euergerät (Sar	nftstarter)				
П	Aus	führu	ng des Geräts:						
	4		Sanftstarte	Sanftstarter High End					
	Berr	าessเ	ungsbetriebsl	igsbetriebsleistung P <sub>e</sub> (bei U <sub>e</sub> 400 V)					
	Berr	าessเ	ngsbetriebsstrom I <sub>e</sub> (für Gebrauchskategorie AC-53a) (bei TU 40 °C)						
			Pe	l <sub>e</sub>			Pe	l <sub>e</sub>	
	22	-	15 kW	29 A	45	-	160 kW	313 A	
	23	-	18,5 kW	36 A	46	-	200 kW	356 A	
	24	-	22 kW	47 A	47	-	250 kW	432 A	
	25	-	30 kW	57 A	53	-	315 kW	551 A	
	26	-	37 kW	77 A	54	-	355 kW	615 A	
	27	-	45 kW	93 A	55	-	400 kW	693 A	
	34	-	55 kW	113 A	56	-	450 kW	780 A	
	35	-	75 kW	134 A	57	-	500 kW	880 A	
	36	-	90 kW	162 A	58	-	560 kW	970 A	
	43	-	110 kW	203 A	65	-	630 kW	1076 A	
	44	-	132 kW	250 A	66	-	710 kW	1214 A	
IV	Ans	chlus	sart						
	1	-	<ul> <li>Standardschraubverbindung (Haupt-/Hilfsleiteranschluss) (bei Geräten ≤ 3RW44 27)</li> </ul>						
	2	-	Hauptleiter (bei Geräte	Hauptleiter: Stromschienenverbindung / Hilfsleiter: Federzugklemme (bei Geräten > 3RW44 27)					
	3	-	Hauptleiter (bei Geräte	: Schraubverb en ≤ 3RW44 27	indung / Hi ′)	lfsleit	er: Federzu	gklemme	
	6	-	Hauptleiter (bei Geräte	: Stromschiene en > 3RW44 27	enverbindu 7)	ng / ł	Hilfsleiter: So	chraubklemme	
V	Son	derfu	Inktion:						
	В	-	mit Bypass	i					
VI	Anz	ahl d	er gesteuerte	en Phasen:					
	С	-	alle 3 Phas	en gesteuert					
VII	Berr	าessเ	ungssteuersp	eisespannung	U <sub>s</sub> :				
	3	-	AC 115 V						
	4	-	AC 230 V						
VIII	Berr	าessเ	ungsbetriebss	spannung U <sub>e</sub> :					
	4	-	200 bis 460	D V					
	5	-	400 bis 600	V C					
	6	-	400 bis 690	D V					

## 3

## Montage, Anschluss und Abzweigaufbau

Kapitel	Thema	Seite
3.1	Einbau des Sanftstarters	3-2
3.1.1	Auspacken	3-2
3.1.2	Einbaulage	3-2
3.1.3	Aufbaubestimmungen	3-2
3.1.4	Einbaumaße und Abstandsmaße	3-3
3.2	Aufbau des Abzweigs	3-4
3.2.1	Allgemeines	3-4
3.2.2	Sanftstarter in Standardschaltung	3-5
3.2.3	Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung	3-6
3.2.4	Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz)	3-8
3.3	Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss	3-9
3.4	Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung	3-10
3.5	3RW44 im generatorischen Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron- Maschine)	3-10
3.6	Elektrischer Anschluss	3-10
3.6.1	Steuer- und Hilfsstromanschluss	3-10
3.6.2	Hauptstromanschluss	3-11
3.6.3	Anschlussquerschnitte	3-12

## 3.1 Einbau des Sanftstarters

#### 3.1.1 Auspacken

#### Vorsicht

Beim Auspacken das Gerät nicht am Deckel anheben, das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

#### 3.1.2 Einbaulage

Die Einbaulage erfolgt vertikal auf senkrechten, ebenen Flächen.



Bild 3-1: Einbaulage

#### 3.1.3 Aufbaubestimmungen

#### Schutzart IP00

Die Sanftstarter 3RW44 entsprechen der Schutzart IP00. Unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen müssen die Geräte in Schaltschränke der Schutzart IP54 (Verschmutzungsgrad 2) eingebaut werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten, kein Staub oder leitende Gegenstände in den Sanftstarter gelangen. Durch den Sanftstarter entsteht während des Betriebs Abwärme (Verlustleistung) (siehe Kapitel 10 "Allgemeine technische Daten").

#### Vorsicht

Sorgen Sie für ausreichende Kühlung am Einbauort, um ein Überhitzen des Schaltgeräts zu verhindern.

#### 3.1.4 Einbaumaße und Abstandsmaße

Für die ungehinderte Kühlung, Luftzufuhr und Luftabfuhr am Kühlkörper darf der Mindestabstand zu anderen Geräten nicht unterschritten werden.



Bild 3-2: Abstand zu anderen Geräten

#### Achtung

Ausreichend Freiraum lassen, damit genug Luft für Kühlung zirkulieren kann. Das Gerät wird von unten nach oben belüftet.

### 3.2 Aufbau des Abzweigs



#### Warnung Automatischer Wiederanlauf.

Kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Sachbeschädigung führen.

Der automatische Rücksetzmodus darf nicht in Anwendungen verwendet werden, in denen der unerwartete Neustart des Motors zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss vor einem Resetbefehl zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

dieser über ein Trennglied (offene Trennstrecke, z. B. mit geöffnetem

#### 3.2.1 Allgemeines

Ein Motorabzweig besteht mindestens aus einem Trennglied, einem Schaltglied und einem Motor. Als Schutzfunktion muss der Leitungsschutz gegen Kurzschluss, sowie ein Überlastschutz für Leitung und Motor realisiert sein. Trennglied Die Trennfunktion mit Leitungsschutz gegen Überlast und Kurzschluss kann z. B. durch einen Leistungsschalter oder einen Sicherungstrenner erreicht werden. (Sicherungs- und Leistungsschalterzuordnung siehe Kapitel 10.3.7 "Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)" und Kapitel 10.3.8 "Komponentenauslegung Abzweig (Wurzel-3-Schaltung)". Schaltglied Die Aufgabe des Schaltglieds und des Motorschutzes übernimmt der Sanftstarter 3RW44. Gefahr Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bei anliegender Netzspannung an den Eingangsklemmen des Sanftstarters kann auch ohne Startbefehl gefährliche Spannung am Ausgang des Sanftstarters anstehen! Bei Arbeiten am Abzweig muss

Lasttrennschalter) freigeschaltet werden!

#### 3.2.2 Sanftstarter in Standardschaltung

Der SIRIUS Sanftstarter 3RW44 wird mit seinen Anschlüssen in den Motorabzweig zwischen Trennschalter oder Leistungsschalter und dem Motor verschaltet.

Der Sanftstarter 3RW44 erkennt selbständig, in welcher Anschlussart der Sanftstarter angeschlossen ist und muss somit nicht mehr am Gerät explizit eingestellt werden. Die erkannte Anschlussvariante ist am Starter unter dem Menüpunkt "Statusanzeige/Anschlussart" nachzulesen, in diesem Fall steht "Stern/Dreieck" im Display. Ist die Verschaltung fehlerhaft oder der Motor nicht angeschlossen, steht im Display "Unbekannt".



Bild 3-3: Prinzipschaltbilder Sanftstarter 3RW44 in Standardschaltung

#### Achtung

Wird ein Haupt- bzw. Netzschütz verwendet, darf dieses nicht zwischen Sanftstarter und Motor oder in der Rückleitung zwischen Motor und Sanftstarter verschaltet werden. Der Sanftstarter würde sonst die aktuelle Schaltungsvariante (Standardschaltung oder Wurzel-3-Schaltung) nicht mehr erkennen und eine Fehlermeldung: "fehlende Lastphase 1-3" erzeugen bzw. sicherstellen, dass dieses vor Aktivieren des 3RW44 geschlossen ist.

#### 3.2.3 Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung

**Voraussetzung** Ein Motor, dessen Wicklungen bei vorherrschender Netzspannung in Dreieck verschaltet werden kann.

Beispiel

Netzspannung:	400 V
Motorbemessungsstrom:	40,5 A
Strom über Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung:	ca. 24 A
Gewählter Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung:	3RW44 22

SUEMIENS 3~ MOT. 1LG6 186-4AA D-91056 ERLANGEN UC 0202 /012415501	60-Z 📻 🕻	E
180 kg IM B3 180L	IP 55 Th.Cl. F	AMB 40 °C
50 Hz 400/690V Δ/Y	60 HZ	460V A
22 kW 40,5/24 A	22 KW	36.5 A
cosφ 0,84 1470 /min	PF 0.83	1775 RPM
380-420/660-725V ∆/Y	NEMA NOM.EFF.92.4% 30	) HP
42,5-40,5/24,5-23,5A	DESIGN A CODE K CC	032A S
IEC/EN 60034	MG1-12 SF 1.15 C	ONT. 🗄

Bild 3-4: Typenschild eines 22 kW-Motors

Hier kann der SIRIUS Sanftstarter 3RW44, mittels Verschaltung in die Dreieckswicklung des Motors, auf den im Motorstrang fließenden Strom (58 % des Leiterstroms) dimensioniert werden. Hierzu sind mindestens 6 Motorleitungen nötig.

Der Sanftstarter 3RW44 erkennt selbständig, in welcher Anschlussart er angeschlossen ist und muss somit nicht mehr explizit am Gerät eingestellt werden. Die erkannte Anschlussvariante ist am Starter unter dem Menüpunkt "Statusanzeige/Anschlussart" nachzulesen, in diesem Fall steht "Wurzel-3-Schaltung" im Display. Ist die Verschaltung fehlerhaft oder der Motor nicht angeschlossen, steht im Display "Unbekannt".

#### Achtung

Im Schnellstart-Menü oder im Menüpunkt Motoreinstellung ist immer der am Motortypenschild angegebene Motorbemessungsstrom einzustellen. Diese Einstellung ist unabhängig von der Anschlussart des Sanftstarters. Einzustellender Wert im vorhergehenden Beispiel, bei einer Netzspannung von 400 V, z. B. 40,5 A.

#### Achtuna

In Wurzel-3-Schaltung stehen die Gerätefunktionen DC Bremsen und Kombiniertes Bremsen nicht mehr zur Verfügung.

Um eine korrekte Funktion des Sanftstarters zu gewährleisten, muss der elektrische Anschluss der Hauptspannung (netz- und motorseitig) nach den gegebenen Schaltungsbeispielen (siehe Kapitel 9.1 "Anschlussbeispiele für Hauptund Steuerstromkreise") erfolgen.







Bild 3-5: Prinzipschaltbild Sanftstarter 3RW44 in Wurzel-3-Schaltung

#### Achtung

Wird ein Haupt- bzw. Netzschütz verwendet, darf dieses nicht zwischen Sanftstarter und Motor oder in der Rückleitung zwischen Motor und Sanftstarter, verschaltet werden. Der Sanftstarter würde sonst die aktuelle Schaltungsvariante (Standardschaltung oder Wurzel-3-Schaltung) nicht mehr erkennen und eine Fehlermeldung: "fehlende Lastphase 1-3" erzeugen.

#### 3.2.4 Sanftstarter mit Trennschütz (Hauptschütz)

Wenn eine galvanische Entkopplung gewünscht wird, kann ein Motorschütz zwischen Sanftstarter und Trennschalter eingebaut oder ein Fehlerausgangsrelais benutzt werden. (Schützzuordnung siehe Kapitel 10.3 "Technische Daten")



Bild 3-6: Prinzipschaltbild Abzweig mit optionalem Haupt/Trennschütz

#### Achtung

Wird ein Haupt- bzw. Netzschütz verwendet, darf dieses nicht zwischen Sanftstarter und Motor oder in der Rückleitung zwischen Motor und Sanftstarter verschaltet werden. Der Sanftstarter würde sonst die aktuelle Schaltungsvariante (Standardschaltung oder Wurzel-3-Schaltung) nicht mehr erkennen und eine Fehlermeldung: "fehlende Lastphase 1-3" erzeugen.

#### Achtung

Bei 3RW44 mit Erzeugnisstand \*E08\* (FW V 1.9.0) kann ein gleichzeitiges bzw. vorzeitiges Ausschalten des Hauptschützes und Wegnahme des Einbefehls am Sanftstarter bei einem erneutem Start zu einem Direktstartverhalten des Motors führen. Verwenden Sie eine Ausschaltverzögerung des Hauptschützes von 1 s oder dessen Ansteuerung über einen Ausgang mit parametrierter Funktion "Einschaltdauer", wie im Schaltplan 9.1.2 beschrieben.
# 3.3 Schutz des Sanftstarters gegen Kurzschluss

# (Zuordnungsart 2)

Der Sanftstarter verfügt über einen internen Schutz der Thyristoren gegen Überlastung. Im Kurzschlussfall, z. B. durch einen Defekt in den Wicklungen des Motors oder einem Kurzschluss über das Motorzuleitungskabel, ist diese geräteinterne Thyristorschutzfunktion nicht ausreichend. Hierzu müssen spezielle Halbleiterschutzsicherungen, z. B. SITOR-Sicherungen von SIEMENS, eingesetzt werden.



(Sicherungszuordnung siehe Kapitel 10.3 "Technische Daten")

Bild 3-7: Prinzipschaltbild Abzweig mit Halbleiterschutzsicherungen

### Hinweis

Im Kapitel 10.3.7 "Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)" werden Sicherungen für die minimale und die maximale Auslegung angegeben. Minimale Auslegung: Die Sicherung ist optimiert auf den I<sup>2</sup>t-Wert des Thyristors. Ist der Thyristor kalt (Umgebungstemperatur) und der Startvorgang dauert maximal 20 s bei 3,5-fachem Gerätebemessungsstrom, löst die Sicherung noch nicht aus.

Maximale Auslegung: Es kann der maximale, für den Thyristor zulässige Strom fließen, ohne dass die Sicherung auslöst oder der Thyristor beschädigt wird. Bei Schweranläufen wird die maximale Auslegung empfohlen.

# 3.4 Kondensatoren für Leistungsfaktorverbesserung

### Vorsicht

An die Ausgangsklemmen des Sanftstarters dürfen keine Kondensatoren angeschlossen werden. Bei Anschluss an die Ausgangsklemmen wird der Sanftstarter beschädigt. Aktive Filter, z. B. zur Blindleistungskompensation dürfen während

des Betriebs des Motorsteuergeräts nicht parallel betrieben werden.

Sollen Kondensatoren zur Blindleistungskompensation verwendet werden, müssen sie auf der Netzseite des Geräts angeschlossen sein. Wird zusammen mit dem elektronischem Sanftstarter ein Trennschütz bzw. Hauptschütz verwendet, müssen bei offenem Schütz die Kondensatoren vom Sanftstarter abgetrennt sein.

# 3.5 3RW44 im generatorischen Betrieb (mit Drehstrom-Asynchron-Maschine)

Die Sanftstarter 3RW44 sind für den generatorischen Betrieb geeignet.

#### Hinweis

Schalten Sie drehzahlabhängig, noch im untersynchronen (motorischen Betrieb) den Generator ans Netz und fahren Sie die Maschine langsam in den übersynchronen Bereich. Bei direktem Zuschalten im übersynchronen Bereich kann es zu Störungen am Sanftstarter kommen.

# 3.6 Elektrischer Anschluss

### 3.6.1 Steuer- und Hilfsstromanschluss

Der Sanftstarter SIRIUS 3RW44 wird in zwei Anschlusstechniken geliefert:

- Schraubanschlusstechnik
- Federzugtechnik

Es stehen zwei Steuerspannungsvarianten zur Verfügung:

- 115 V AC
- 230 V AC

### 3.6.2 Hauptstromanschluss

Alle Sanftstarter verfügen über Stromschienenanschlüsse für den Hauptstromanschluss.

- Baugröße 3RW44 2.Standardmäßig wird zusätzlich bei den Geräten der Baugröße 3RW44 2. eine<br/>Rahmenklemme für den direkten Kabelanschluss mitgeliefert.
- Baugröße 3RW44 3.Für Geräte der Baugrößen 3RW44 3. und 3RW44 4. besteht die Möglichkeitund 3RW44 4.Rahmenklemmen als optionales Zubehör nachzurüsten (siehe Kapitel 10.3.9<br/>"Zubehör").



1.	A1, A2, PE, L+, L-, IN1, IN2, IN3, IN4, T1, T2, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 95, 96, 98: Steuer-/Hilfsstromkreis
2.	L1/L2/L3 Hauptstromkreis Einspeisung
3.	T1/T2/T3 Hauptstromkreis Abgang Last
Bild	3-8: Anschlüsse

#### Achtung

Der Anschluss der 3-phasigen Netzeinspeisungan an den Klemmen T1/T2/T3 ist nicht zulässig.

# 3.6.3 Anschlussquerschnitte

A1, A2, PE, L+, L-, IN1, IN2, IN3, IN4, T1, T2, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 95, 96, 98						
	3RW441 3RW446	3RW442 3RW443				
	000000					
Ø 5 6 mm / PZ2	0,8 1,2 Nm 7 to 10.3 lb∙ in	_				
	1 x 0,5 4,0 mm² 2 x 0,5 2,5 mm²	2 x 0,25 1,5 mm²				
	2 x 0,5 1,5 mm² 1 x 0,5 2,5 mm²	2 x 0,25 1,5 mm²				
_10_	_	2 x 0,25 1,5 mm²				
AWG	2 x 20 to 14	2 x 24 to 16				

L1, L2, L3; T1, T2, T3							
3RW44 2		3RW44 3		3RW44 4		3RW44 5 / 3RW44 6	
→ <u>min 22</u>	4 6 Nm 36 53 lb <sup>.</sup> in	M8x25	10 14 Nm 89 124 lb <sup>,</sup> in	M10x30	14 24 Nm 124 210 lb <sup>.</sup> in	M12x40	20 35 Nm 177 310 lb <sup>.</sup> in
<b>Me</b>	2 x 10 70 mm² 2 x AWG 7 1/0		2 x 25 120 mm² 2 x AWG 4 250 kcmil		2 x 70 240 mm² 2 x AWG 2/0 500 kcmil		2 x 70 240 mm² 2 x AWG 2/0 500 kcmil
<b>I</b>	2 x 10 50 mm² 2 x AWG 7 1/0		2 x 16 95 mm² 2 x AWG 6 3/0		2 x 50240 mm² 2 x AWG 2/0 500 kcmil		2 x 50240 mm² 2 x AWG 2/0 500 kcmil
$\sim$	min. 3 x 9 x 0,8 max. 10 x 15,5 x 0,8	€	b≤17 mm		b ≤25 mm		b≤60 mm
<u>17</u>	2 x 2,5 16 mm²	_	_	_	_	_	_
	2 x 2,5 35 mm² 1 x 2,5 50 mm²	Ι	_	Ι	_	_	_
	2 x 10 50 mm <sup>2</sup> 1 x 10 70 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 10 1/0 1 x AWG 10 2/0	_	_	_	_	_	_

# Display, Bedienelemente und Geräteschnittstellen

Kapitel	Thema	Seite
4.1	Display und Bedienelemente	4-2
4.2	Geräteschnittstellen	4-3
4.2.1	Lokale Geräteschnittstelle	4-3
4.2.2	PROFIBUS-Schnittstelle (optional)	4-3
4.3	Externes Anzeige- und Bedienmodul (optional)	4-3

4

# 4.1 Display und Bedienelemente

**Grafisches Display** Auf der Frontseite des Gerätes befindet sich ein grafisches Display, über welches die Funktionen und Zustände des Sanftstarters bei anliegender Steuerspannung als Klartext und mit Hilfe von Symbolen abgelesen werden können.

SIEMENS BRW444 1123 COM		
1. zeigt das Bediengerät an, das momentan die Steuerho-	2. zeigt den eingestellten Benutzerlevel an.	3. zeigt den aktuellen Motorzustand an.
heit besitzt, also die Steuer- befehle für den Motor abgibt.	Kunde nur lesen	Kein Motor
Display mit Tasten	Kunde schreiben	Hochlauf
Serielle Schnittstelle		→ Motor läuft
→ Steuereingänge		<ul><li>Auslauf</li><li>✓ Motor startbereit</li></ul>
SPS über PROFIBUS		
PC über Bus		
? Kein Steuergerät		

Bild 4-1: Erklärung der Symbole

# Bedienelemente Zum Bedienen und Einstellen des Sanftstarters stehen vier Tasten zur Verfü-



chern).

gung: Abhängig vom Menüpunkt wird die aktuelle Funktion als Text über dieser Taste im Display angezeigt (z. B. Menü wählen, Wert ändern oder Einstellungen spei-



Die Pfeiltasten nach oben oder unten dienen zur Navigation durch die Menüpunkte oder zur Änderung von Zahlenwerten im Menüpunkt Einstellungen.



Mit der Taste ESC verlassen Sie den aktuellen Menüpunkt und springen zum übergeordneten Menüpunkt.

# 4.2 Geräteschnittstellen

## 4.2.1 Lokale Geräteschnittstelle

Auf der Vorderseite des Starters befindet sich standardmäßig eine lokale Geräteschnittstelle. An diese Schnittstelle kann entweder ein optionales externes Bedien- und Anzeigemodul angeschlossen werden, oder auch die Bedien-, Beobacht- und Parametriersoftware "Soft Starter ES" (siehe Kapitel 10.3.9 "Zubehör" Software) mittels PC und Verbindungskabel.

## 4.2.2 PROFIBUS-Schnittstelle (optional)

Der SIRIUS 3RW44 Sanftstarter kann mit einem optionalen PROFIBUS-Modul ausgerüstet werden (erst ab Geräteauslieferung **04/06**). Über die Schnittstelle kann der Sanftstarter an den PROFIBUS angeschlossen, bedient und parametriert werden. Ebenfalls kann an diese Schnittstelle die Bedien-, Beobachtund Parametriersoftware "Soft Starter ES" (siehe Kapitel 10.3.9 "Zubehör", Software) mittels PC und Verbindungskabel angeschlossen werden. Ein gleichzeitiger Betrieb von 3RW44 mit PROFIBUS-Schnittstelle ist nicht möglich an Netzen, bei denen ein Außenleiter geerdet ist.

# 4.3 Externes Anzeige- und Bedienmodul (optional)

Im spannungsfreien Zustand kann das externe Anzeige- und Bedienmodul über ein spezielles Verbindungskabel mit der lokalen Geräteschnittstelle verbunden werden.

Der Sanftstarter SIRIUS 3RW44 erkennt nach dem Einschalten automatisch, dass das externe Anzeige- und Bedienmodul angeschlossen ist. Die Anzeige des 3RW44 wird invertiert dargestellt und die Anzeige am Anzeige- und Bedienmodul wird normal dargestellt.

Die Bedientasten des 3RW44 sind inaktiv und die gewohnte Handhabung ist nur über das externe Anzeige- und Bedienmodul möglich.

 $\rightarrow$  Bestelldaten siehe Kapitel 10.3.9.

# Inbetriebnahme

Kapitel	Thema	Seite
5.1	Menüstruktur, Navigation, Parameter ändern	5-2
5.1.1	Aufbau und Navigation innerhalb der Menüstruktur	5-2
5.1.2	Ändern von Parametern am Beispiel Motordaten	5-3
5.2	Erstes Einschalten	5-4
5.2.1	Vorschlag zur Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme 3RW44	5-4
5.2.2	Schnellstart-Menü	5-6
5.3	Benutzerspezifische Inbetriebnahme	5-8
5.3.1	Hauptmenüpunkt Einstellungen	5-9
5.4	Einstellungen im angewählten Parametersatz vornehmen	5-10
5.4.1	Parametersatz wählen	5-10
5.4.2	Motordaten eingeben	5-11
5.4.3	Bestimmen der Anlaufart	5-13
5.4.4	Bestimmen der Auslaufart	5-20
5.4.5	Schleichgang-Parameter einstellen	5-26
5.4.6	Stromgrenzwerte festlegen	5-27
5.4.7	Parametrierung der Eingänge	5-28
5.4.8	Parametrierung der Ausgänge	5-29
5.4.9	Motorschutz-Einstellungen vornehmen	5-31
5.4.10	Display-Einstellungen vornehmen	5-33
5.4.11	Verhalten der Schutzfunktionen festlegen	5-34
5.4.12	Namen im Gerätedisplay festlegen	5-35
5.4.13	Feldbusschnittstelle aktivieren (PROFIBUS DP)	5-36
5.4.14	Sicherungsoptionen	5-37
5.5	Weitere Gerätefunktionen	5-41
5.5.1	Messwertanzeige	5-41
5.5.2	Statusanzeige	5-42
5.5.3	Motorsteuerung (Bedienhoheit vergeben)	5-43
5.5.4	Statistik	5-44
5.5.5	Sicherheit (Benutzerlevel festlegen, Parametrierschutz)	5-48

# 5.1 Menüstruktur, Navigation, Parameter ändern

Mit Hilfe der vier Bedientasten können die Funktionen (Parametrierung, Diagnose und Motorsteuerung) des 3RW44 ausgeführt werden. Das Menü besitzt verschiedene Unterebenen, die unterschiedlich gehandhabt werden müssen, jedoch selbsterklärend sind.

# 5.1.1 Aufbau und Navigation innerhalb der Menüstruktur



Bild 5-1: Aufbau der Menüstruktur

### 5.1.2 Ändern von Parametern am Beispiel Motordaten



Bild 5-2: Werte ändern, z. B. Motordaten einstellen

# 5.2 Erstes Einschalten

#### Warnung

Vor dem ersten Einschalten ist die Verdrahtung der Haupt-/Steuerseite auf Richtigkeit zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass die Netz- und Steuerspannung den gerätespezifischen Anforderungen entsprechen (Kapitel 10.3 "Technische Daten").

### 5.2.1 Vorschlag zur Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme 3RW44

Finstellungsvor-	Anlauf Parameter				Auslauf Parameter		
schlag	Anlaufart: Spannungsrampe und Strombegren- zung (U+Strombegrenzung)			Auslaufart	Parameter		
	Start- span- nung %	Anlauf zeit s	Strombe- gren- zungswert	Losbrechimpuls		Auslauf- zeit s	Stoppmo- ment %
Applikation							
Förderband	70	10	deaktiviert	deaktiviert (0 ms)	Drehmomentregelung	10	10
Rollenförderer	60	10	deaktiviert	deaktiviert (0 ms)	Drehmomentregelung	10	10
Kompressor	50	10	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	x	Х
kleiner Ventilator	30	10	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х
Pumpe	30	10	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	Pumpenauslauf	10	10
Hydraulikpumpe	30	10	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х
Rührwerk	30	30	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	х	Х
Zentrifuge	30	30	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х
Fräsmaschine	30	30	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х
großer Ventilator	30	60	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х
Mühle	50	60	4 x l <sub>e</sub>	80 % / 300 ms	freier Auslauf	Х	Х
Brecher	50	60	4 x l <sub>e</sub>	80 % / 300 ms	freier Auslauf	Х	Х
Kreissäge / Bandsäge	30	60	4 x l <sub>e</sub>	deaktiviert (0 ms)	freier Auslauf	Х	Х

#### Achtung

Diese Tabelle gibt beispielhafte Einstellwerte an. Sie dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Die Einstellwerte sind applikationsabhängig und müssen bei der Inbetriebnahme optimiert werden.



### 5.2.2 Schnellstart-Menü

#### Wichtig

Nach dem ersten Anlegen der Steuerspeisespannung befinden Sie sich automatisch im Schnellstart-Menü, welches Sie einmalig durchlaufen müssen, um den Sanftstarter erstmalig in Betrieb zu nehmen.

Im Schnellstart-Menü müssen Sie Angaben machen, um die wichtigsten Parameter des Sanftstarters auf die Applikation voreinzustellen. Es werden applikationsbezogen typische Anlaufparameter in den Geräteparametern hinterlegt. Um einen optimalen Motoranlauf zu erreichen, müssen diese Parameter gegebenenfalls noch im Zusammenspiel mit der angeschlossenen Last, unter dem Menüpunkt "Einstellungen", wie im Kapitel 5.4.3 "Bestimmen der Anlaufart" beschrieben, optimiert werden.

Finden Sie Ihre Last nicht unter den angegebenen Vorschlägen, wählen Sie eine beliebige Last aus und optimieren Sie gegebenenfalls die eingestellten Parameter unter dem Menüpunkt "Einstellungen" wie im Kapitel 5.4.3 "Bestimmen der Anlaufart" beschrieben.

Die Werte der Werksgrundeinstellung der Parameter, sowie die voreingestellte Belegung der Steuereingänge und Steuerausgänge finden Sie im Kapitel 10.3 "Technische Daten".

#### Wichtig

Wenn Sie im Schnellstart-Menü den letzten Punkt "Einstellungen sichern - ausführen?" mit "Ja" bestätigen, kommen Sie in dieses Menü nur zurück, indem Sie das Gerät in die Werksgrundeinstellung zurücksetzen (siehe "Auslieferzustand (Werksgrundeinstellung) herstellen" auf Seite 5-40). Alle bis dahin getätigten Einstellungen werden dann überschrieben.

### Schnellstart-Menü



Bild 5-3: Schnellstart-Menü

# 5.3 Benutzerspezifische Inbetriebnahme

Wenn von den eingestellten Parametern im Schnellstartmenü und den im 3RW44 hinterlegten Standardwerksvoreinstellungen abgewichen werden soll, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Einstellungen" (siehe Kapitel 5.3.1 "Hauptmenüpunkt Einstellungen").

- 1. Parametersatz wählen
- 2. Motordaten einstellen
- 3. Anlaufart und Parameter einstellen
- 4. Auslaufart und Parameter einstellen
- 5. Eingänge und Ausgänge einstellen
- 6. Motorschutzeinstellungen prüfen
- 7. Einstellungen sichern

#### Achtung

Sobald Sie eine Einstellung im Menü ändern und mit der Betätigung der Taste "OK" ausführen, wird diese in einem Flash EPROM-Speicher zwischengespeichert und ist ab diesem Zeitpunkt im Sanftstarter aktiv. Bei Wegnahme der Steuerspeisespannung wird dieser Wert verworfen und der zuvor eingestellte Wert wird wieder aktiv. Um die getätigten Einstellungen dauerhaft im Sanftstarter zu speichern, müssen Sie, wie in Kapitel 5.3.1 "Hauptmenüpunkt Einstellungen" und Kapitel 5.4.14 "Sicherungsoptionen" beschrieben, die Daten speichern.

# 5.3.1 Hauptmenüpunkt Einstellungen



Bild 5-4: Hauptmenüpunkt Einstellungen

# 5.4 Einstellungen im angewählten Parametersatz vornehmen

# 5.4.1 Parametersatz wählen



Bild 5-5: Parametersatz wählen

### 5.4.2 Motordaten eingeben



SUEMIENS D-91056 ERLANGEN UC	MOT. 1LG6 186-4A	A60-Z (	:€
180 k	g IM B3 180L	IP 55 Th.Cl. F	AMB 40 °C
50 Hz 400/690V Δ/Y		60 HZ	460V A
22 kW 40,5/24 A		22 KW	36.5 A
cosφ 0,84 1470 /mir		PF 0.83	1775 RPM
380-420/660-725V Δ/1	1	NEMA NOM.EFF.92.4%	30 HP
42,5-40,5/24,5-23,54	L	design a code k co	032A S
IEC/EN 60034		MG1-12 SF 1.15	CONT. 🖻

Bild 5-6: Motordaten eingeben und Typenschild

### Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>

#### Achtung

Es ist immer der am Motortypenschild bezogen auf die vorherrschende Netzspannung angegebene Bemessungsbetriebsstrom des Motors einzustellen. Diese Einstellung ist unabhängig von der Anschlussart des Sanftstarters (Sanftstarter in Standard- oder Wurzel-3-Schaltung). Einzustellender Wert im vorhergehenden Beispiel, bei einer Netzspannung von 400 V, z. B. 40,5 A.

Für eine korrekte Funktion des Sanftstarters im An- und Auslauf, sowie auch im Hinblick auf den Motorschutz, ist der Motorstrom des angeschlossenen Antriebs einzustellen.

#### Bemessungsmoment

Ist das Bemessungsmoment des Motors nicht im Typenschild angegeben, kann es mittels folgender Formel berechnet werden:

Beispiel

$$M = 9,55 \times P \times \frac{1000}{n}$$

$$9,55 \times 22 \text{kW} \times \frac{1000}{1470 \text{ min}^{-1}} = 143 \text{ Nm}$$

Wird kein Wert eingestellt, ist der Wert der Werksgrundeinstellung aktiv (0 Nm). Mit dem Startbefehl und dem angeschlossenen Motor errechnet der Sanftstarter einmalig den benötigten Wert selbstständig.

#### Achtung

Wird ein Motor mit anderen Bemessungsdaten (Strom, Drehzahl, Drehmoment) als den bereits eingetragenen Werten an den Sanftstarter angeschlossen (z. B. aus Testzwecken), müssen diese Bemessungsdaten an diesen aktuellen Motor angeglichen werden. Wird als Bemessungsmoment 0 Nm eingetragen, wird der Wert einmalig durch den Sanftstarter selbständig errechnet.

### 5.4.3 Bestimmen der Anlaufart



SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

# Anlaufart "Spannungsrampe"



Bild 5-8: Anlaufart "Spannungsrampe"

Zeit (t) s



#### Anlaufart "Spannungsrampe mit Strombegrenzung"

Bild 5-9: Anlaufart "Spannungsrampe mit Strombegrenzung"

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

# Anlaufart "Drehmomentregelung"





(maximal zu erzeugendes Drehmoment)

#### Begrenzungsmoment

### \*) Achtung

Um einen Hochlauf zu erreichen, sollte der Parameterwert auf ca. 150 % eingestellt werden, mindestens aber so hoch, dass der Motor während des Hochlaufs nicht hängen bleibt. Somit wird erreicht, dass während des gesamten Motorhochlaufs immer genug Beschleunigungsmoment erzeugt wird.

Bild 5-10: Anlaufart "Drehmomentregelung"



#### Anlaufart "Drehmomentregelung mit Strombegrenzung"

Bild 5-11: Anlaufart "Drehmomentregelung mit Strombegrenzung"

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

# Anlaufart "Direkt"



Bild 5-12: Anlaufart "Direktanlauf"

# Anlaufart "Motorheizung"



# Motorheizleistung

# Vorsicht

#### Kann zu Sachschäden führen.

Die Anlaufart "Motorheizung" ist keine Dauerbetriebsart. Der Motor muss mit einem Temperatursensor (Thermoclick/PTC) ausgestattet sein, um den Motor sicher zu schützen. Das Motormodell des integrierten elektronischen Motorüberlastschutzes ist für diesen Betrieb nicht geeignet.

Bild 5-13: Anlaufart "Motorheizung"

### 5.4.4 Bestimmen der Auslaufart



Bild 5-14: Bestimmen der Auslaufart

# Auslaufart "Freier Auslauf"



Bild 5-15: Auslaufart "Freier Auslauf"





Bild 5-16: Auslaufart "Drehmomentregelung"

Zeit (t)

s

Auslaufzeit

Stoppbefehl am Sanftstarter

### Auslaufart "Pumpenauslauf"



Bild 5-17: Auslaufart "Pumpenauslauf"

# Auslaufart "DC Bremsen"



Bild 5-18: Auslaufart "DC Bremsen"

#### Hinweis

Wird die Funktion "DC Bremsen" eingestellt, muss ein Ausgang des Sanftstarters mit der Funktion "DC Bremsschütz" belegt werden. Über diesen Ausgang muss ein externes Bremsschütz angesteuert werden.

# Auslaufart "Kombiniertes Bremsen"





## 5.4.5 Schleichgang-Parameter einstellen



### **Schleichgang Parameter**

#### Hinweis

Um den Motor mit den angegebenen Schleichgang-Parametern anzusteuern, müssen gleichzeitig ein Steuereingang mit der eingestellten Funktion "Schleichgang" und ein Steuereingang mit der eingestellten Funktion "Motor rechts PS1/2/3" oder "Motor links PS1/2/3" angesteuert werden. Siehe auch Schaltungsvorschlag unter 9.1.7.

Drehrichtungsangaben: rechts: Drehrichtung im Netzphasendrehsinn links: Drehrichtung entgegen dem Netzphasendrehsinn

Bild 5-20: Schleichgang-Einstellungen vornehmen

#### 5.4.6 Stromgrenzwerte festlegen



Bild 5-21: Stromgrenzwerte festlegen



### 5.4.7 Parametrierung der Eingänge

### Hinweis

Der Eingang "Trip Reset" ist flankengesteuert, der Pegelwechsel von 0 auf 24 V DC wird am Eingang ausgewertet. Alle anderen Eingangsfunktionen werden auf den bereits anstehenden 24 V DC-Pegel ausgewertet.

Bild 5-22: Parametrierung der Eingänge
## 5.4.8 Parametrierung der Ausgänge



Parametriermöglichkeiten für Relaisausgänge 1 ... 3

keine Aktion PAA Ausgang 1 PAA Ausgang 2 Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3 Eingang 4 Hochlauf Betrieb/Bypass Auslauf Einschaltdauer Befehl Motor ein DC Bremsschütz Sammelwarnung Sammelfehler Gerätefehler Power on Startbereit

Bild 5-23: Parametrierung der Ausgänge

## Zustandsdiagramm der Ausgänge



ZustandAusgang.wmf

#### 1) Hinweis

Mögliche Sammelwarnungen / Sammelstörungen siehe Kapitel 7.1.2 "Warnungen und Sammelfehler".



## 5.4.9 Motorschutz-Einstellungen vornehmen



#### Achtung

Bei Schweranlauf und Einstellwerten der Abschaltklasse <sup>3</sup>CLASS 20 wird empfohlen den Wert des Parameters "Vorwarngrenze Auslösereserve" auf 0 s (deaktiviert) zu stellen und den Parameter "Vorwarngrenze Motorerwärmung" auf 95 % zu erhöhen. Ansonsten kann es passieren, dass beim Start eine Warnmeldung in Bezug auf den Motorschutz erzeugt wird.

## Achtung

Wird eine andere CLASS-Einstellung als 5(10a) oder 10 gewählt, müssen gegebenenfalls die Einstellwerte des Bemessungsbetriebsstroms I<sub>e</sub> des Motors (Kapitel 5.4.2 "Motordaten eingeben") in allen 3 Parametersätzen überprüft und angepasst werden, da ansonsten die Fehlermeldung "Unzulässige Ie/ CLASS-Einstellung" auftreten kann. Den maximal zulässig einstellbaren Wert des Bemessungsbetriebsstroms I<sub>e</sub> des Motors bezogen auf die CLASS-Einstellung entnehmen Sie dem Kapitel 10.3.2 "Technische Daten Leistungsteil".

#### Achtung

Einsatz des 3RW44 zum Betrieb von Motoren im Ex-Bereich:

Der 3RW44 besitzt keine ATEX-Bescheinigung. Bei Einsatz eines ATEX-zertifizierten Überlastrelais (z. B. 3RB2 von Siemens), welches auf ein zusätzliches Schaltorgan (z. B. Schütz 3RT) wirkt, kann der 3RW44 hierzu in Reihe eingebaut werden, damit die Anforderungen nach ATEX erfüllt werden.

#### Wichtig

Der interne Motorüberlastschutz des SIRIUS Sanftstarter 3RW44 muss bei diesem Aufbau deaktiviert werden! (Eingestellter Wert im Menüpunkt Motorschutz/Abschaltklasse: "keine" und Motorschutz/Temperatursensor: "deaktiviert")



## 5.4.10Display-Einstellungen vornehmen



Bild 5-25: Display Einstellungen vornehmen

## 5.4.11 Verhalten der Schutzfunktionen festlegen



Bild 5-26: Verhalten der Schutzfunktionen festlegen

## 5.4.12Namen im Gerätedisplay festlegen



Bild 5-27: Namen im Gerätedisplay festlegen

## 5.4.13 Feldbusschnittstelle aktivieren (PROFIBUS DP)

Aktivierung der Feldbusschnittstelle siehe Kapitel 8.4 "Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle) und Einstellen der Stationsadresse".



## Achtung

Wenn der Parameter "Param.sperre CPU/Master" auf "Aus" steht (Werksvoreinstellung), dann werden die am Sanftstarter eingestellten Parameter bei Busanlauf durch die in der GSD-Datei bzw. im OM hinterlegten Werte überschrieben. Ist dies nicht gewünscht, muss der Parameter auf "Ein" gestellt werden.

## 5.4.14Sicherungsoptionen

## Bestimmen der Sicherungsoptionen



Solange der angeschlossene Antrieb durch den Sanftstarter angesteuert wird, können keine während dieser Zeit getätigten Parameteränderungen über den Menüpunkt "Sicherungsoptionen" gesichert werden. Dies ist erst nach Absteuerung des Motors durch den Sanftstarter möglich.

Bild 5-28: Bestimmen der Sicherungsoptionen

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

## Einstellungen sichern

I

Getätigte Einstellungen werden gespeichert



Bild 5-29: Einstellungen sichern

### Einstellungen wiederherstellen

Getätigte, nicht gesicherte Einstellungen werden verworfen und die zuletzt gesicherten Einstellungen werden wieder hergestellt.



Bild 5-30: Einstellungen wiederherstellen

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

## Auslieferzustand (Werksgrundeinstellung) herstellen

Alle bis dahin getätigten oder gespeicherten Einstellungen werden verworfen und das Gerät wird auf die Werksgrundeinstellung zurückgesetzt (Urlöschen). Das Schnellstart-Menü muss erneut durchlaufen werden.



Bild 5-31: Auslieferzustand herstellen

## 5.5 Weitere Gerätefunktionen

## 5.5.1 Messwertanzeige



#### Hinweis

Bei Einsatz des Sanftstarters 3RW44 in einem IT-Netz mit Erdschlussüberwachung: 3RW44 mit Erzeugnisstand £ \*E06\* und das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP dürfen in dieser Netzform nicht eingesetzt werden. Für 3RW44 ab Erzeugnisstand \*E07\* ist der Einsatz mit dem Kommunikationsmodul PROFIBUS DP zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Spannung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.

## Hinweis

In der Anzeige "Phasenströme" werden immer die Ströme in der Zuleitung angezeigt. D. h. wenn der Sanftstarter in der Schaltungsvariante "Wurzel-3-Schaltung" betrieben wird, werden die vom Sanftstarter intern gemessenen Ströme auf den Zuleitungsstrom (Phasenstrom) mit dem Faktor 1,73 hochgerechnet und angezeigt.

Aufgrund von Unsymmetrien können die in der Wurzel-3-Schaltung angezeigten Phasenströme von den tatsächlich in den Zuleitungen fließenden Strömen abweichen.

Bild 5-32: Messwertanzeige

## 5.5.2 Statusanzeige



Bild 5-33: Statusanzeige

Erklärung der Meldungen:

**Unbek**./**Fehler:** Es wurde kein angeschlossener Motor erkannt. **Stern/Dreieck:** Sanftstarter in Standardschaltung angeschlossen. **Wurzel-3:** Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung angeschlossen.

**Unbekannt:** Es wurde kein Netzphasendrehsinn der Hauptspannung an den Klemmen L1-L2-L3 erkannt.

**Rechts:** Es wurde ein rechter Netzphasendrehsinn der Hauptspannung an den Klemmen L1-L2-L3 erkannt.

Links: Es wurde ein linker Netzphasendrehsinn der Hauptspannung an den Klemmen L1-L2-L3 erkannt.

Ausgang 1 - 3: Funktion entsprechend Parametrierung Ausgang 4: Sammelfehler Ausgang 5: internes Bypass-Schütz geschaltet Ausgang 6: Gerätelüfter angesteuert

## 5.5.3 Motorsteuerung (Bedienhoheit vergeben)



#### Achtung

Unter dem Menüpunkt "Standardsteuerung" wird eingetragen, welches Steuergerät bei Anlegen der Steuerspeisespannung die Bedienhoheit erhalten soll. Bei Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS ändert sich die Einstellung auf "Automatik/keine".

## Priorität der Steuergeräte

Es kann nur ein Steuergerät mit höherer Priorität die Steuerhoheit anfordern und auch wieder abgeben (0 = niedrigste).

- 0: Automatikbetrieb (Ansteuerung durch SPS über PROFIBUS)
- 1: PC über PROFIBUS (Software Soft Starter ES nötig)
- 2: Eingänge
- 3: über Tasten am Display
- 4: PC über Serielle Schnittstelle (Software Soft Starter ES nötig)

mögliche Werte

Tastensteuerung aktivieren? Tastensteuerung deaktivieren? Steuerfunktion ausführen

Eingänge steuern aktivieren? Eingänge steuern deaktivieren?

Automatik / keine Eingänge Tasten

Bild 5-34: Motorsteuerung

## 5.5.4 Statistik



## Achtung

Der Menüpunkt "Statistik" ist bei Geräten mit der Firmware Erzeugnisstand \*E04\* oder höher möglich. Erkennbar ist dies auf der Gerätefrontseite, unterhalb des petrolfarbenen Beschriftungsfeldes. Der Unterpunkt Logbücher kann nur mit der Parametrier- und Diagnose-Software "Soft Starter ES" genutzt werden. Im Display steht dieser Menüpunkt für Geräte ab 04/2006 zur Verfügung.

## 5.5.4.1Logbücher



## Achtung

Der Menüpunkt "Statistik" ist bei Geräten mit der Firmware Erzeugnisstand \*E04\* oder höher möglich. Erkennbar ist dies auf der Gerätefrontseite, unterhalb des petrolfarbenen Beschriftungsfeldes. Der Unterpunkt Logbücher kann nur mit der Parametrier- und Diagnose-Software "Soft Starter ES" genutzt werden. Im Display steht dieser Menüpunkt für Geräte ab 04/2006 zur Verfügung.

#### Achtung

Logbücher können bei laufendem Motor nicht gelöscht werden.

## 5.5.4.2Schleppzeiger

(minimale und maximale aufgetretene Messwerte werden gespeichert und angezeigt)



#### Achtung

Der Menüpunkt "Statistik" ist bei Geräten mit der Firmware Erzeugnisstand \*E04\* oder höher möglich. Erkennbar ist dies auf der Gerätefrontseite, unterhalb des petrolfarbenen Beschriftungsfeldes. Der Unterpunkt Logbücher kann nur mit der Parametrier- und Diagnose-Software "Soft Starter ES" genutzt werden.



Bild 5-36: Schleppzeiger

## 5.5.4.3Statistik-Daten



#### Achtung

Der Menüpunkt "Statistik" ist bei Geräten mit der Firmware Erzeugnisstand \*E04\* oder höher möglich. Erkennbar ist dies auf der Gerätefrontseite, unterhalb des petrolfarbenen Beschriftungsfeldes. Der Unterpunkt Logbücher kann nur mit der Parametrier- und Diagnose-Software "Soft Starter ES" genutzt werden.



#### Hinweis

Anzahl Starts Motor links, nur in Verbindung mit Schleichgang möglich.

#### Hinweis

Anzahl Stopps mit el. Bremse: Der Wert wird um 1 erhöht, wenn bei der Auslaufart Bremsen eingestellt wurde.

#### Hinweis

Bei Ansteuerung des Ausgangs wird der Wert um 1 erhöht.

#### Hinweis

Der Betriebsstundenzähler läuft, sobald Steuerspannung an den Sanftstarter angelegt wird. Max. angezeigter Wert ist: 99999:59:59 Std.

Bild 5-37: Statistik-Daten

## 5.5.5 Sicherheit (Benutzerlevel festlegen, Parametrierschutz)





Bild 5-38: Sicherheit

# 6

# Gerätefunktionen

Kapitel	Thema	Seite
6.1	Verschiedene Parametersätze	6-2
6.2	Anlaufarten	6-3
6.2.1	Spannungsrampe	6-3
6.2.2	Drehmomentregelung	6-5
6.2.3	Losbrechimpuls in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung	6-7
6.2.4	Strombegrenzung in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung	6-9
6.2.5	Anlaufart Direkt	6-10
6.2.6	Anlaufart Motorheizung	6-10
6.3	Auslaufarten	6-11
6.3.1	Freier Auslauf	6-11
6.3.2	Drehmomentregelung und Pumpenauslauf	6-12
6.3.3	DC Bremsen / Kombiniertes Bremsen	6-13
6.4	Schleichgangfunktion	6-16
6.5	Stromgrenzwerte zur Lastüberwachung	6-18
6.6	Motorschutzfunktionen	6-19
6.7	Geräteeigenschutz	6-23

## 6.1 Verschiedene Parametersätze

Der Sanftstarter stellt drei individuell einstellbare Parametersätze zur Verfügung. Pro Parametersatz kann gezielt eine Anlaufart und Auslaufart bestimmt werden.

## Applikationen

- Starten von Dahlandermotoren (Antrieb mit verschiedenen Drehzahlen).
- Starten einer Applikation mit unterschiedlichen Lastbedingungen (z. B. Förderband voll und Förderband leer).
- Separates Starten von bis zu drei Antrieben mit unterschiedlichem Hochlaufverhalten (z. B. Kompressor und Pumpe).

## 6.2 Anlaufarten

Aufgrund der großen Einsatzbreite des SIRIUS Sanftstarters 3RW44 kann zwischen unterschiedlichen Anlauffunktionen gewählt werden. Je nach Applikation und Einsatzfall kann der Motorstart optimiert eingestellt werden.

## 6.2.1 Spannungsrampe

Die einfachste Art eines Sanftanlaufs wird beim SIRIUS Sanftstarter 3RW44 durch eine Spannungsrampe erreicht. Die Klemmenspannung des Motors wird innerhalb einer einstellbaren Anlaufzeit von einer parametrierbaren Startspannung bis auf Netzspannung angehoben. Diese Anlaufart wird durch das Schnellstart-Menü voreingestellt.

- StartspannungDie Höhe der Startspannung bestimmt das Einschaltdrehmoment des Motors.<br/>Eine kleinere Startspannung hat ein kleineres Anzugsdrehmoment und kleineren<br/>Anlaufstrom zur Folge. Die Startspannung sollte so hoch gewählt sein, dass<br/>unmittelbar mit dem Startbefehl an den Sanftstarter der Motor sofort und sanft<br/>anläuft.
- Anlaufzeit Die Länge der Anlaufzeit bestimmt, in welcher Zeit die Motorspannung von eingestellter Startspannung auf Netzspannung angehoben wird. Dies beeinflusst das Beschleunigungsmoment des Motors, welches die Last während des Hochlaufvorgangs antreibt. Eine längere Anlaufzeit hat ein kleineres Beschleunigungsmoment über den Motorhochlauf zur Folge. Hierdurch erfolgt ein längerer und sanfterer Motorhochlauf. Die Länge der Anlaufzeit sollte so gewählt werden, dass der Motor innerhalb dieser Zeit seine Nenndrehzahl erreicht. Wird die Zeit zu kurz gewählt, wenn also die Anlaufzeit vor dem erfolgtem Motorhochlauf endet, tritt in diesem Moment ein sehr hoher Anlaufstrom auf, der den Wert des Direktstartstroms bei dieser Drehzahl erreicht. Der Sanftstarter kann sich in diesem Fall durch die interne Überlastschutzfunktion selbst abschalten und in Störung gehen.
- Maximale AnlaufzeitMit dem Parameter "Maximale Anlaufzeit" kann festgelegt werden, nach welcher<br/>maximalen Zeit der Antrieb den Hochlauf vollzogen haben muss. Ist nach Ablauf<br/>der eingestellten Zeit der Antrieb nicht im Nennbetrieb, wird der Startvorgang<br/>abgebrochen und eine Störmeldung generiert.
- Interne Hochlauferkennung Der Sanftstarter verfügt über eine interne Hochlauferkennung. Wird ein erfolgter Motorhochlauf durch das Gerät erkannt, schließen die internen Bypasskontakte, und die Thyristoren werden überbrückt. Erfolgt diese Hochlauferkennung vor Ablauf der eingestellten Anlaufzeit wird die Rampe abgebrochen und die Motorspannung sofort auf 100 % der Netzspannung erhöht, danach schließen sich die internen Bypasskontakte.



Bild 6-1: Funktionsprinzip Spannungsrampe





#### Typische Applikationen für Spannungsrampe

Das Funktionsprinzip Spannungsrampe ist anwendbar für alle Applikationen. Werden für Testläufe mit der Applikation kleinere Motoren als in der späteren Anlage eingesetzt, wird die Anlaufart "Spannungsrampe" empfohlen. Bei Maschinen, die einen Losbrechimpuls benötigen (inverses Lastverhalten, z. B. bei Mühlen und Brechern) muss der Losbrechimpuls wie in Kapitel 6.2.3 "Losbrechimpuls in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung" beschrieben, eingestellt werden. Bei Schweranläufen wird die Startart "Spannungsrampe+Strombegrenzung (U+Strombegrenzung)" empfohlen.

## 6.2.2 Drehmomentregelung

	Rechnerisch wird mit Hilfe der Spannungs- und Stromeffektivwerte, sowie der dazugehörigen Phaseninformation zwischen Netzspannung und Motorstrom (= cos φ) auf die Motordrehzahl und das Motordrehmoment geschlossen (=sen- sorlose Regelung) und die Motorspannung entsprechend geregelt. Bei der Drehmomentregelung erfolgt ein lineares Anheben des im Motor erzeugten Drehmoments von einem parametrierbaren Startmoment bis zu einem parametrierbaren Endmoment innerhalb einer einstellbaren Anlaufzeit. Der Vorteil gegenüber der Spannungsrampe ist ein verbessertes mechanisches Hochlaufverhalten der Maschine. Der Sanftstarter regelt das am Motor erzeugte Drehmoment, entsprechend der eingestellten Parameter kontinuierlich und linear bis zum erfolgten Motorhoch- lauf. Für eine optimale Regelung des Drehmoments während des Anlaufs sollten unter dem Menüpunkt "Einstellung" im gewählten Parametersatz die Motordaten des am Sanftstarter angeschlossenen Motors eingegeben werden.
Startmoment	Die Höhe des Startmoments bestimmt das Einschaltdrehmoment des Motors. Ein kleineres Startmoment hat ein kleineres Anzugsdrehmoment und kleineren Anlaufstrom zur Folge. Das Startmoment sollte so hoch gewählt sein, dass der Motor unmittelbar mit dem Startbefehl an den Sanftstarter direkt und sanft anläuft.
Begrenzungsmoment	Die Höhe des Begrenzungsmoments bestimmt, welches maximale Drehmoment im Motor während des Hochlaufs erzeugt werden soll. Dieser Wert wirkt somit auch zum Beispiel als einstellbare Drehmomentbegrenzung. Um einen Hochlauf zu erreichen, sollte der Parameterwert auf ca. 150 % einge- stellt werden, mindestens aber so hoch, dass der Motor während des Hochlaufs nicht hängen bleibt. Somit wird erreicht, dass während des gesamten Motor- hochlaufs immer genug Beschleunigungsmoment erzeugt wird.
Anlaufzeit	Die Länge der Anlaufzeit bestimmt, in welcher Zeit das Startmoment auf das Endmoment angehoben wird. Eine längere Anlaufzeit hat ein kleineres Beschleunigungsmoment über den Motorhochlauf zur Folge. Hierdurch erfolgt ein längerer und sanfterer Motor- hochlauf. Die Länge der Anlaufzeit sollte so gewählt werden, dass der Motor sanft beschleunigt, bis er seine Nenndrehzahl erreicht. Endet die Anlaufzeit vor erfolgtem Motorhochlauf, wird das Drehmoment so lange auf das eingestellte Begrenzungsmoment begrenzt, bis der Sanftstarter den Motorhochlauf erkennt und die internen Bypasskontakte schließt.
Maximale Anlaufzeit	Mit dem Parameter "maximale Anlaufzeit" kann festgelegt werden, nach welcher maximalen Zeit der Antrieb den Hochlauf vollzogen haben muss. Ist nach Ablauf der eingestellten Zeit der Antrieb nicht im Nennbetrieb, wird der Startvorgang abgebrochen und eine Störmeldung generiert.
Interne Hochlaufer- kennung	Der Sanftstarter verfügt über eine interne Hochlauferkennung. Wird ein erfolgter Motorhochlauf innerhalb der eingestellten Anlaufzeit erkannt, wird die Rampe abgebrochen und die Motorspannung sofort auf 100 % der Netzspannung erhöht. Die internen Bypasskontakte schließen und die Thyristoren werden über- brückt.

#### **Hinweis**

Das im Motor erzeugte Drehmoment, das durch den Sanftstarter geregelt wird, kann nie über dem Wert des bei zugehöriger Drehzahl vergleichbaren Direktstarts liegen.



Bild 6-3: Funktionsprinzip Drehmomentregelung

#### Typische Applikationen für Drehmomentregelung

Drehmomentregelung ist anwendbar für alle Applikationen, speziell in Fällen, in denen ein gleichmäßiger lastschonender Anlauf benötigt wird. Bei Maschinen, die einen Losbrechimpuls benötigen (inverses Lastverhalten, z. B. bei Mühlen und Brechern) muss der Losbrechimpuls wie im Kapitel 6.2.3 "Losbrechimpuls in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung" beschrieben, eingestellt werden. Bei Schweranläufen wird die Startart "Drehmomentregelung+Strombegrenzung (M+Strombegrenzung)" empfohlen (siehe Kapitel 6.2.4 "Strombegrenzung in Verbindung mit der Anlaufart Spannungs-rampe oder Drehmomentregelung-

## 6.2.3 Losbrechimpuls in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung

Diese Funktion wird für Lastmaschinen mit inversem Drehmomentverhalten benötigt. Typische Einsatzfälle sind z. B. Mühlen, Brecher oder Antriebe mit Gleitlager. Hier kann es nötig sein, dass zu Beginn des Startvorgangs der Maschine ein Losbrechimpuls erzeugt werden muss. Der Losbrechimpuls wird über die Losbrechspannung und die Losbrechzeit eingestellt. Mit dem Losbrechimpuls kann die hohe Haftreibung der Last überwunden und die Maschine in Bewegung gebracht werden.

Der Losbrechimpuls wird in Verbindung mit der Startart der Spannungsrampe, der Drehmomentregelung oder der Strombegrenzung eingesetzt und überlagert diese während der eingestellten Losbrechzeit.

- Losbrechspannung Mit der Losbrechspannung wird die Höhe des zu erzeugendem Losbrechdrehmoments eingestellt. Es kann maximal 100 % des bei Direktstart erzeugten Anzugsdrehmoments betragen. Der Impuls sollte mindestens so hoch sein, dass der Motor unmittelbar bei Startbefehl an den Sanftstarter andreht.
- Losbrechzeit Die Losbrechzeit bestimmt, wie lange die Losbrechspannung anstehen soll. Nach Ablauf der Losbrechzeit beendet der Sanftstarter seinen Hochlaufvorgang mit der ausgewählten Startart, z. B. der Spannungsrampe oder der Drehmomentregelung. Die Losbrechzeit sollte mindestens so lange gewählt werden, dass nach Ablauf der eingestellten Zeit der Motor nicht wieder stehen bleibt, sondern direkt weiter in der angewählten Startart beschleunigt. Wird als Losbrechzeit 0 ms eingestellt (default), ist die Funktion des Losbrechimpulses deaktiviert.



Bild 6-4: Funktionsprinzip Losbrechimpuls Drehmomentregelung

## Typische Applikationen für Losbrechimpuls

Typische Applikationen für Lobsbrechimpuls sind Lastmaschinen mit inversem Drehmomentverhalten, z. B. Brecher und Mühlen.

## Hinweis

Ein zu hoch eingestellter Losbrechimpuls kann zur Fehlermeldung "Strommessbereichsüberschreitung" führen.

Fehlerbehebung: Überdimensionieren Sie den Starter oder senken Sie die Losbrechspannung.

Stellen Sie den Losbrechimpuls nur dann ein, wenn er wirklich benötigt wird (z. B. bei Mühlen und Brechern).

Ein fälschlicherweise eingestellter Losbrechimpuls z. B. bei Pumpen, kann zu einer Fehlermeldung "Falsche Startbedingung" führen.

## 6.2.4 Strombegrenzung in Verbindung mit der Anlaufart Spannungsrampe oder Drehmomentregelung

	Der Starter misst mittels integrierter Stromwandler kontinuierlich den Phasen- strom (Motorstrom). Während des Motorhochlaufs kann ein Strombegrenzungswert am Sanftstarter eingestellt werden. Die Strombegrenzung kann aktiviert werden, wenn die Startart "Spannungs- rampe+Strombegrenzung" oder "Drehmomentregelung+Strombegrenzung" als Anlaufart gewählt wurde und ein Wert in den entsprechenden Parameter einge- tragen wurde. Der Phasenstrom wird während des Anlaufvorgangs so lange auf den eingestell- ten Wert begrenzt, bis dieser unterschritten wird. Ein eingestellter Losbrechim- puls überlagert während der Losbrechzeit die Strombegrenzung.
Strombegrenzungs- wert	Der Strombegrenzungswert wird als Faktor des Motorbemessungsstroms auf den maximal gewünschten Strom während des Anlaufs eingestellt. Wird der eingestellte Strombegrenzungswert erreicht, wird die Motorspannung durch den Sanftstarter soweit abgesenkt bzw. geregelt, dass der Strom nicht den eingestellten Strombegrenzungswert übersteigt. Der eingestellte Strombegrenzungswert muss mindestens so hoch gewählt werden, dass genug Drehmoment im Motor erzeugt werden kann, um den Antrieb in den Nennbetrieb zu bringen. Als typischer Wert kann hier der drei- bis vierfache Wert des Bemessungsbetriebsstroms ( $I_e$ ) des Motors angenommen werden.

Hochlauferkennung Der Sanftstarter verfügt über eine interne Hochlauferkennung. Wird ein erfolgter Motorhochlauf erkannt, wird die Motorspannung sofort auf 100 % der Netzspannung erhöht. Die internen Bypasskontakte schließen, und die Thyristoren werden überbrückt.



Bild 6-5: Strombegrenzung mit Sanftstarter

## Typische Applikationen für Strombegrenzung

Einsatz bei Applikationen mit großer Schwungmasse (Massenträgheit) und damit verbundenen langen Anlaufzeiten, z. B. große Lüfter, um hiermit das Versorgungsnetz zu schonen.

## 6.2.5 Anlaufart Direkt

Bei der eingestellten Anlaufart "Direkt" wird die Spannung am Motor bei erfolgtem Startbefehl sofort auf Netzspannung erhöht. Dies entspricht dem Startverhalten mit einem Schütz, also keine Begrenzung des Anlaufstroms und Anlaufdrehmoments.

#### Hinweis

Durch den hohen Anlaufstrom des Motors kann bei der Anlaufart "Direkt" der Fehler "Stromgrenze überschritten" auftreten. Der Sanftstarter ist gegebenenfalls größer zu dimensionieren.

Hochlauferkennung Der Sanftstarter verfügt über eine interne Hochlauferkennung. Wird ein erfolgter Motorhochlauf erkannt, schließen die internen Bypasskontakte und die Thyristoren werden überbrückt.

## 6.2.6 Anlaufart Motorheizung

Werden IP54-Motoren im Außenbereich eingesetzt, kommt es bei Abkühlung (z. B. über Nacht oder im Winter) zu Kondenswasserbildung im Motor. Hierdurch kann es beim Einschalten zu Leckströmen oder Kurzschlüssen kommen. Um die Motorwicklung zu erwärmen wird in diese ein pulsierender Gleichstrom eingespeist.

In den Einstellungen kann bei gewählter Startart "Motorheizung" eine Heizleistung eingegeben werden. Diese sollte so gewählt werden, dass der Motor nicht beschädigt wird. Der Einstellbereich der Heizleistung reicht von 10 - 100 %. Dies entspricht einem vergleichbarem Motorstrom von ca. 5 - 30 % des Motorbemessungsstroms.

## Typische Applikationen für Motorheizung

Einsatz z. B. bei Antrieben im Außenbereich, um Betauung im Motor zu minimieren.

## Vorsicht

## Kann zu Sachschäden führen.

Die Anlaufart Motorheizung ist keine Dauerbetriebsart. Der Motor muss mit einem Temperatursensor (Thermoclick/PTC) ausgestattet sein, um den Motor sicher zu schützen. Das Motormodell des integrierten elektronischen Motorüberlastschutzes ist für diesen Betrieb nicht geeignet.

## 6.3 Auslaufarten

Aufgrund der großen Einsatzbreite des SIRIUS Sanftstarters 3RW44 kann zwischen unterschiedlichen Auslaufarten gewählt werden. Je nach Applikation und Einsatzfall kann der Motorauslauf optimiert eingestellt werden. Wird während des Auslaufvorgangs ein Startbefehl gegeben, wird der Auslauf-

vorgang abgebrochen und der Motor mit der eingestellten Anlaufart erneut gestartet.

#### Hinweis

Wird als Auslaufart ein geführter Auslauf gewählt (Sanft- bzw. Pumpenauslauf oder Bremsen) muss gegebenenfalls der Abzweig (Sanftstarter, Leitungen, Abzweigschutzorgane und der Motor) größer dimensioniert werden, da der Strom im Auslaufvorgang über den Motorbemessungsstrom ansteigt.



Bild 6-6: Auslaufarten allgemein

## 6.3.1 Freier Auslauf

Freier Auslauf bedeutet, dass mit Wegnahme des Ein-Befehls am Sanftstarter die Energiezufuhr zum Motor über den Sanftstarter unterbrochen wird. Der Motor läuft frei aus, nur von der Massenträgheit (Schwungmasse) des Läufers und der Last getrieben. Dies wird auch als natürlicher Auslauf bezeichnet. Eine größere Schwungmasse bedeutet einen längeren freien Auslauf.

#### Typische Applikationen für Freien Auslauf

Freier Anlauf wird angewendet bei Lasten in denen keine speziellen Anforderungen an das Auslaufverhalten gestellt werden, z. B. große Lüfter.

## 6.3.2 Drehmomentregelung und Pumpenauslauf

Bei "drehmomentgeregeltem Auslauf" und "Pumpenauslauf" wird der freie Auslauf, bzw. natürliche Auslauf der Last verlängert. Diese Funktion wird eingestellt, wenn ein abruptes Stillsetzen der Last verhindert werden soll. Typisch ist dies bei Applikationen mit kleinen Massenträgheiten oder hohen Gegendrehmomenten.

Für eine optimale Regelung des Drehmoments während des Auslaufvorgangs geben Sie unter dem Menüpunkt "Einstellung" im gewählten Parametersatz die Motordaten des am Sanftstarter angeschlossenen Motors ein.

- Auslaufzeit undAm Sanftstarter kann über den Parameter "Auslaufzeit" bestimmt werden, wieStoppmomentIange dem Motor nach Wegnahme des Ein-Befehls noch Energie zugeführt werden soll. Innerhalb dieser Auslaufzeit wird das im Motor erzeugte Drehmoment kontinuierlich und linear bis zum eingestellten Stoppmoment reduziert und die Applikation sanft stillgesetzt.
- PumpenauslaufBei Pumpenapplikationen kann durch das abrupte Abschalten des Antriebs ohne<br/>eingestellten Pumpenauslauf ein sogenannter Wasserschlag auftreten. Dieser<br/>Wasserschlag wird durch den plötzlichen Strömungsabriss und damit verbunde-<br/>nen Druckschwankungen an der Pumpe hervorgerufen. Er bewirkt eine Ge-<br/>räuschentwicklung und mechanische Schläge auf das Rohrleitungssystem und<br/>darin befindliche Klappen und Ventile.





## Typische Applikationen für Sanftauslauf / Pumpenauslauf

Verwenden Sie Sanftauslauf / Pumpenauslauf

- bei Pumpen, um Wasserschlag zu verhindern.
- bei Förderbändern, um kippendes Fördergut zu vermeiden.

## Vorsicht

#### Gefahr von Sachschäden.

Verwenden Sie zum optimalen Motorschutz die Kombination aus elektronischem Motorüberlastschutz und Auswertung eines im Motor eingebauten Temperatursensors.

## 6.3.3 DC Bremsen / Kombiniertes Bremsen

Bei DC Bremsen oder Kombiniertem Bremsen wird der freie Auslauf, bzw. natürliche Auslauf der Last verkürzt.

Der Sanftstarter prägt dem Motorständer einen (pulsierenden) Gleichstrom in den Phasen L1 und L3 auf. Dieser Strom baut ein stehendes Magnetfeld im Ständer auf. Da der Läufer aufgrund seiner Massenträgheit noch dreht, werden in der kurzgeschlossenen Läuferwicklung Ströme induziert, die ein Bremsmoment ausbilden.

#### Achtung

Die Auslauffunktion DC-Bremsen / Kombiniertes Bremsen ist nicht in Wurzel-3-Schaltung möglich.

#### Hinweis

Der pulsierende Gleichstrom belastet das Netz unsymmetrisch und der Motor und der Abzweig müssen für die höhere Strombelastung beim Auslauf ausgelegt werden. Der Sanftstarter muss gegebenenfalls überdimensioniert werden.

#### Hinweis

Es stehen zwei Bremsvarianten zur Verfügung:

#### Kombiniertes Bremsen:

Verwenden Sie die Funktion Kombiniertes Bremsen, wenn Applikationen mit kleinen Massenträgheiten (Schwungmassen) stillgesetzt werden sollen  $(J_{Last} \leq J_{Motor})$ . Bei der Funktion Kombiniertes Bremsen kann die reale Auslaufzeit bei den Bremsvorgängen variieren. Soll eine einheitlich lange Bremszeit erreicht werden, verwenden Sie die Funktion DC Bremsen. **DC Bremsen:** 

## Verwenden Sie die Funktion DC Bremsen, wenn Applikationen mit größeren

Massenträgheiten (Schwungmassen) stillgesetzt werden sollen  $(J_{Last} \leq 5 \times J_{Motor})$ .

Bei der Funktion DC Bremsen wird ein externes Bremsschütz benötigt!

## Vorsicht

## Gefahr von Sachschäden.

Zum optimalen Motorschutz wird die Kombination aus elektronischem Motorüberlastschutz und Auswertung eines im Motor eingebauten Temperatursensors empfohlen.

## Auslaufart Kombiniertes Bremsen

Bei der gewählten Auslaufart Kombiniertes Bremsen können die Parameter Dynamisches Bremsmoment, DC Bremsmoment und Auslaufzeit am Starter eingestellt werden.

- Dynamisches Brems-<br/>momentDas Dynamische Bremsmoment bestimmt die Höhe der Bremswirkung zu<br/>Beginn des Bremsvorgangs, um die Drehzahl des Motors abzusenken. Danach<br/>wird automatisch mit der Funktion DC Bremsen der Bremsvorgang weiterge-<br/>führt.
- DC Bremsmoment Mit der Höhe des DC Bremsmoments kann die Bremskraft des Motors eingestellt werden. Sollte der Motor während des DC Bremsens wieder beschleunigen, muss das Dynamische Bremsmoment erhöht werden.

## Auslaufzeit

Mit der Auslaufzeit wird bestimmt, wie lange das Bremsmoment am Motor erzeugt werden soll. Die Bremszeit sollte so lange gewählt werden, bis ein Stillsetzen der Last erreicht wird.

Um eine ausreichende Bremswirkung bis zum Stillstand zu erzielen, sollte die Schwungmasse (J) der Last die des Motors nicht überschreiten. Die Auslaufzeit sollte so lange gewählt werden, dass der Motor zum Stillstand kommt. Eine Stillstandserkennung findet im Sanftstarter nicht statt und muss, wenn gewünscht, über externe Maßnahmen realisiert werden.

#### Hinweis

Bei der Funktion Kombiniertes Bremsen kann die reale Auslaufzeit bei den Bremsvorgängen variieren.



Bild 6-8: Kombiniertes Bremsen

## Auslaufart DC Bremsen

Bei gewählter Funktion DC Bremsen können die Parameter Auslaufzeit und DC Bremsmoment am Starter eingestellt werden. In dieser Bremsvariante muss ein Ausgang des Sanftstarters auf DC Bremsen umgestellt werden, über den ein externes Bremsschütz angesteuert wird. Schaltungsvorschläge finden Sie im Kapitel 9.

Das Einstellen der optimalen Parameter muss an der Maschine unter entsprechenden Lastbedingungen vorgenommen werden.

# **DC Bremsmoment** Mit der Höhe des DC Bremsmoments kann die Bremskraft des Motors eingestellt werden.

## Auslaufzeit

Mit der Auslaufzeit wird bestimmt, wie lange das Bremsmoment am Motor erzeugt werden soll. Die Bremszeit sollte so lange gewählt werden, bis ein Stillsetzen der Last erreicht wird.

Um eine ausreichende Bremswirkung bis zum Stillstand zu erzielen, sollte das Massenträgheitsmoment der Last maximal das 5-fache des Massenträgheitsmoments des Motors nicht übersteigen. ( $J_{Last} \le 5 \times J_{Motor}$ ).

Eine Stillstandserkennung findet im Sanftstarter nicht statt und muss, wenn gewünscht, über externe Maßnahmen realisiert werden.



Bild 6-9: DC Bremsen

## Typische Applikationen für DC Bremsen

Verwenden Sie "DC Bremsen" bei Drehmaschinen (z. B. beim Werkzeugwechsel) oder Kreissägen.

## 6.4 Schleichgangfunktion

Diese Funktion ermöglicht es, einen Asynchronmotor im vorübergehenden Betrieb mit niedrigerer Drehzahl als der Bemessungsdrehzahl in beide Drehrichtungen anzusteuern.

Die Bemessungsdrehzahl  $n_{Motor}$  des Motors wird durch die Netzfrequenz (f) und die Polpaarzahl (p) des Motors bestimmt.

$$n_{Motor} = f \times \frac{60}{p}$$

Durch eine spezielle Ansteuerung der Thyristoren wird dem Motor eine resultierende Schleichgangfrequenz vorgegeben. Diese Funktion bedingt allerdings, dass nur ein reduziertes Drehmoment im Motor erzeugt werden kann. Aufgrund eventueller erhöhter Erwärmung des Motors ist diese Funktion nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Der Schleichdrehzahlfaktor und das Schleichmoment kann für beide Drehrichtungen individuell eingegeben werden.

Schleichdrehzahlfak-<br/>torMit dem Einstellen des Schleichdrehzahlfaktors kann der Motor mit einer<br/>kleineren Drehzahl (n<sub>Schleichgang</sub>) als der Bemessungsdrehzahl mit oder entge-<br/>gen dem Netzdrehsinn angesteuert werden.

 $n_{Schleichgang} = \frac{n_{Nenn}}{Schleichdrehzahlfaktor}$ 

Schleichmoment Mit dem Schleichmoment kann das im Motor erzeugte Drehmoment beeinflusst werden. Das maximal erzeugbare Drehmoment ist abhängig von der eingestellten Schleichdrehzahl. 100 % Schleichmoment können ca. 30 % des Motorbemessungsdrehmoments entsprechen.



Bild 6-10: Schleichgangfunktion

## Typische Applikationen für Schleichgangfunktion

Diese Funktion ist geeignet für Applikationen mit **geringem Gegendrehmoment**, z. B. beim Positionieren von Werkzeugmaschinen.

## Hinweis

Motorspezifische Eigenschaften und die angeschlossene Last beeinflussen zusätzlich zu den eingestellten Parametern die durch die Schleichgangfunktion resultierende Drehzahl und das im Motor erzeugte Schleichmoment.
#### Hinweis

Um den Motor mit den angegebenen Schleichgang-Parametern anzusteuern, müssen gleichzeitig ein Steuereingang mit der eingestellten Funktion "Schleichgang" und ein Steuereingang mit der eingestellten Funktion "Motor rechts PS1/2/ 3" oder "Motor links PS1/2/3" angesteuert werden. Siehe auch Schaltungsvorschlag unter Kapitel 9.1.7. Drehrichtungsangaben:

rechts: Drehrichtung im Netzphasendrehsinn links: Drehrichtung entgegen des Netzphasendrehsinn

#### Achtung

Aufgrund der reduzierten Motordrehzahl und der damit verbundenen verminderten Eigenkühlung des Motors wird diese Betriebsart nicht für den Dauerbetrieb empfohlen.

#### Vorsicht

#### Gefahr von Sachschäden.

Verwenden Sie zum optimalen Motorschutz die Kombination aus elektronischem Motorüberlastschutz und Auswertung eines im Motor eingebauten Temperatursensors.

# 6.5 Stromgrenzwerte zur Lastüberwachung

Es können untere und obere Stromgrenzwerte eingestellt werden, bei deren Über- oder Unterschreitung eine Meldung ausgegeben werden kann.

Unterer Stromgrenz-<br/>wertDer untere Stromgrenzwert kann z. B. genutzt werden, um einen Keilriemenriss<br/>und damit verbundenen Leerlaufstrom des Motors anzuzeigen oder wenn der<br/>Filter des Lüfters zu ist.

Oberer Stromgrenz-<br/>wertDer obere Stromgrenzwert kann genutzt werden, um eine erhöhte Verlustleis-<br/>tung an der Applikation festzustellen, z. B. verursacht durch einen aufgetretenen<br/>Lagerschaden.

## 6.6 Motorschutzfunktionen

Der Überlastschutz des Motors wird auf Basis der Wicklungstemperatur des Motors realisiert. Daraus wird abgeleitet, ob der Motor überlastet ist, oder im normalen Betriebsbereich arbeitet.

Die Wicklungstemperatur kann entweder über die integrierte elektronische Motorüberlastfunktion berechnet, oder über einen angeschlossenen Motorthermistor gemessen werden.

Für den sogenannten Motorvollschutz müssen beide Varianten kombiniert (=aktiviert) werden. Diese Kombination wird zum optimalen Motorschutz empfohlen.

Motorüberlastschutz Mittels Strommessung über Wandler im Sanftstarter wird der Stromfluss während des Motorbetriebs gemessen. Ausgehend vom eingestellten Bemessungsbetriebstrom des Motors wird die Erwärmung der Wicklung berechnet. Je nach eingestellter Abschaltklasse (CLASS-Einstellung) und Schutzparameter, wird bei Erreichen der Kennlinie eine Warnung oder Auslösung durch den Sanftstarter generiert.

Abschaltklasse (elektronischer Über- lastschutz)	Die Abschaltklasse (CLASS, Auslöseklasse) gibt die maximale Auslösezeit an, in der eine Schutzeinrichtung bei dem 7,2-fachen Bemessungsbetriebsstrom aus dem kalten Zustand auslösen muss (Motorschutz nach IEC 60947). Die Auslöse- kennlinien zeigen die Auslösezeit in Abhängigkeit vom Auslösestrom (siehe Kapitel 10.4 "Auslösekennlinien"). Je nach Anlaufschwere können unterschiedliche CLASS-Kennlinien eingestellt werden.							
	Hinweis Die Bemessungsdaten der Sanftstarter beziehen sich auf Normal-Anlauf (CLASS 10). Bei Schweranlauf (> CLASS 10) muss gegebenenfalls der Sanftstarter überdimensioniert werden.							
Stromunsymmet- riegrenzwert	Drehstrom-Asynchronmotoren reagieren auf geringe Unsymmetrien der Netz- spannung mit einer höheren unsymmetrischen Stromaufnahme. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der Ständer- und Läuferwicklung.							
	Der Unsymmetriegrenzwert ist ein prozentualer Wert, um den der Motorstrom in den einzelnen Phasen abweichen darf.							
	Bezugswert für die Auswertung ist die maximale Abweichung vom Mittelwert der drei Phasen.							
	Unsymmetrie liegt vor, wenn die Abweichung vom Mittelwert größer als 40 % ist.							
Vorwarngrenze Aus- lösereserve	Bei Erreichen der eingestellten zeitlichen Vorwarngrenze, bezogen auf die errechnete Zeit bis zur Abschaltung des Motors durch die Motorschutzfunktion, kann eine Meldung ausgegeben werden.							
Vorwarngrenze Motorerwärmung	Bei Erreichen der eingestellten thermischen Vorwarngrenze des Motors kann eine Meldung erzeugt werden. Die Auslösung des Motorschutzes erfolgt bei 100 %.							
Pausenzeit	Die Pausenzeit ist eine Zeitvorgabe für das Abkühlverhalten des Motormodells nach betriebsmäßigen Abschaltungen, d. h. nicht bei Überlastauslösungen.							
	Nach Ablauf dieser Zeit wird das "thermische Motormodell" des Motorstarters wenn die Motorerwärmung noch > 50 % ist, auf 50 % gestellt, sonst auf 0 %.							
	Dadurch sind auch häufige Anläufe (Tippbetrieb) möglich. Diese führen bei einem Motorschutz nach IEC 60947, je nach CLASS-Einstellung, zum Auslösen.							



Die folgende Grafik zeigt das Abkühlverhalten mit und ohne Pausenzeit:

Bild 6-11: Pausenzeit

Die Pausenzeit kann zwischen 1 und 100 s eingestellt werden.

#### Vorsicht

#### Gefahr von Sachschäden.

Bei Veränderung der Pausenzeit (0 = deaktiviert) ist ein Motorschutz gemäß IEC 60947 (CLASS 10A, 10, 15, 20, 30) nicht mehr gegeben. Ein entsprechender Anlagenschutz ist somit unter Umständen nicht vorhanden. Es werden parallele Schutzmaßnahmen empfohlen.

#### Vorsicht

#### Gefahr von Sachschäden.

Der Motor muss für einen solchen Tippbetrieb ausgelegt sein, da sonst durch die Überlastung bleibende Schäden eintreten können.

Wiederbereitschafts-	Bei der Auslösung des thermischen Motormodells wird zur Abkühlung des
zeit	Motors eine Wiederbereitschaftszeit gestartet, die bis zu ihrem Ablauf einen
	erneuten Start des Motors verhindert.

Nullspannungssi-<br/>cherheitIst die Nullspannungssicherheit aktiviert, wird bei Ausfall der Steuerspeisespan-<br/>nung während einer anstehenden Auslösung der aktuelle Auslösezustand des<br/>thermischen Motormodells und die aktuelle Wiederbereitschaftszeit im Sanftstar-<br/>ter gespeichert. Bei Wiederkehr der Steuerspeisespannung wird automatisch<br/>wieder der aktuelle Auslösezustand des thermischen Motormodells vor dem<br/>Spannungsausfall hergestellt.

# TemperatursensorDie Motorschutzfunktion Temperatursensor misst die Ständerwicklungstempera-<br/>tur des Motors direkt mit Hilfe eines Messfühlers im Motor, d. h. es ist ein Motor<br/>mit in der Ständerwicklung eingewickeltem Messfühler erforderlich.<br/>Für die Auswertung kann zwischen zwei verschiedenen Messfühlertypen<br/>gewählt werden.

- PTC Thermistoren Typ A ("Typ A Fühler")
- Thermoclick

Die Verdrahtung und Sensoren werden auf Drahtbruch bzw. Kurzschluss überprüft.

#### Achtung

Bei Abschaltung des Sanftstarters durch eine Motorschutz- oder Geräteeigenschutzauslösung, ist ein Quittieren über die Funktion "Trip Reset" erst nach Ablauf der angezeigten Abkühlzeit möglich.

## 6.7 Geräteeigenschutz

Der Sanftstarter verfügt über einen integrierten Geräteeigenschutz, der verhindert, dass die Thyristoren thermisch überlastet werden.

Dies wird zum einen durch eine Stromerfassung mittels Wandler in den drei Phasen erreicht und zusätzlich durch die Temperaturmessung durch Thermofühler am Thyristorkühlkörper realisiert.

Wird eine festeingestellte Warnschwelle überschritten, wird eine Meldung am Sanftstarter generiert. Wird der festeingestellte Abschaltwert überschritten, schaltet sich der Sanftstarter selbsttätig ab.

Nach einer Auslösung muss eine festeingestellte 30 s Wiederbereitschaftszeit eingehalten werden, bevor der Starter erneut gestartet werden kann.

Ist die Nullspannungssicherheit aktiviert, wird bei Ausfall der Steuerspeisespannung während einer anstehenden Auslösung der aktuelle Auslösezustand des thermischen Motormodells und die aktuelle Wiederbereitschaftszeit im Sanftstarter gespeichert. Bei Wiederkehr der Steuerspeisespannung wird automatisch wieder der aktuelle Auslösezustand des thermischen Geräteeigenschutzes vor dem Spannungsausfall hergestellt.

Um die Thyristoren gegen Zerstörung durch Kurzschluss zu schützen (z. B. bei Kabelschaden oder Windungsschluss im Motor) müssen SITOR Halbleiterschutzsicherungen vorgeschaltet werden. Entsprechende Auswahltabellen finden Sie im Kapitel 10.3.7 "Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)" und im Kapitel 10.3.8 "Komponentenauslegung Abzweig (Wurzel-3-Schaltung)".

#### Achtung

Bei Abschaltung des Sanftstarters durch eine Motorschutz- oder Geräteeigenschutzauslösung, ist ein Quittieren über die Funktion "Trip Reset" erst nach Ablauf der angezeigten Abkühlzeit möglich.

# 7

# **Diagnose und Meldungen**

Kapitel	Thema	Seite
7.1	Diagnose, Meldungen	7-2
7.1.1	Status- / Zustandsmeldungen	7-2
7.1.2	Warnungen und Sammelfehler	7-2
7.1.3	Gerätefehler	7-7

# 7.1 Diagnose, Meldungen

### 7.1.1 Status- / Zustandsmeldungen

Meldung	Ursache / Lösung
Prüfe Spannung	Die Hauptspannung liegt noch nicht an.
Prüfe Netzphasen	Möglichkeit 1: Hauptspannung liegt an, aber der Motor ist noch nicht oder nicht korrekt angeschlossen. Möglichkeit 2: Der Motor ist korrekt angeschlossen, aber es fehlt eine Strangspannung.
Startbereit	Gerät ist startbereit (Hauptspannung liegt an und Motor ist richtig angeschlossen). Sobald ein Startbefehl kommt, läuft der Motor an.
Anlauf aktiv	Motor wird mit eingestellter Anlaufart gestartet.
Motor läuft	Gerät befindet sich im Überbrückungsbetrieb (Bypassschütz). Der Anlauf ist beendet.
Auslauf aktiv	Motor wird mit eingestellter Auslaufart gestoppt.
Abkühlzeit Motor aktiv (bei Gerä- ten mit Erzeugnisstand < *E06*)	Nach einer Überlastauslösung des thermischen Motormodells ist der Motorstart für eine bestimmte Zeit (Parame- ter: Wiederbereitschaftszeit) nicht möglich, um die Abkühlung des Motors zu gewährleisten.
Abkühlzeit Schaltelement (bei Geräten mit Erzeugnisstand < *E06*)	Nach einer Überlastauslösung des Geräteeigenschutzes ist der Motorstart für 30 s nicht möglich, um eine Abküh- lung des Gerätes zu erreichen.
Notstart aktiv	Die Funktion Notstart ist aktiviert.
Quickstop aktiv	Die Funktion Quickstop ist aktiviert.

#### 7.1.2 Warnungen und Sammelfehler

Meldung	Warnung	Fehler ohne Wiederanlauf	Fehler mit Wiederanlauf	Ursache / Lösung
Netzspannung fehlt		x		<ol> <li>Startbefehl wurde gegeben, obwohl die Hauptspannung noch nicht anliegt.</li> <li>Behebung: Netzspannung einschalten.</li> <li>Tritt die Meldung im Bypassbetrieb auf, kann diese irrtümlich durch eine zu häufig erzeugte Warnmeldung "Vorwarngrenze Motorerwärmung", "zeitliche Auslösereserve" oder "le Grenzwert über-/ unterschritten" generiert worden sein (auch nachvollziehbar über die Einträge im Logbuch/Ereignisse).</li> <li>Behebung: Siehe Beschreibung der entsprechenden Meldungen</li> <li>Hauptspannung wird gleichzeitig mit dem EIN-Befehl weggenommen, obwohl ein Auslauf (nicht "Freier Auslauf") parametriert ist.</li> <li>Behebung: Netzschütz mittels auf Einschaltdauer parametrierten Ausgang ansteuern oder Auslauf "Freier Auslauf" parametrieren.</li> </ol>

Meldung	Warnung	Fehler ohne Wiederanlauf	Fehler mit Wiederanlauf	Ursache / Lösung
Falsche Startbedingungen (bei Geräten mit Erzeugnisstand < *E04*) Phasenanschnittfehler (bei Geräten mit Erzeugnisstand ≥*E04*)		×		<ol> <li>Fehler tritt auf, ohne dass der Motor startet. Ursache:         <ul> <li>Motor ist falsch angeklemmt.</li> <li>Wurzel-3-Schaltung ist fehlerhaft aufgebaut.</li> <li>Erdschluss vorhanden.</li> </ul> </li> <li>Behebung: Verdrahtung überprüfen und korrigieren (siehe Schaltungsvorschläge Wurzel- 3-Schaltung).</li> <li>Fehler tritt im Anlauf auf. Ursache:             <ul></ul></li></ol>
Phasenausfall L1		x		<ul> <li>Möglichkeit 1: Phase L1 fehlt oder fällt bei laufendem Motor aus bzw. bricht ein. Eine Auslösung erfolgt durch einen Spannungseinbruch der zulässigen Bemessungsbetriebsspannung von &gt;15 % &gt;100 ms während des Anlaufvorgangs, bzw. von &gt;200 ms im Bypassbetrieb.</li> <li>Behebung: L1 anschließen oder Spannungseinbruch beheben.</li> <li>Möglichkeit 2: ein zu kleiner Motor ist angeschlossen und die Fehlermeldung tritt sofort nach Umschaltung in den Überbrückungsbetrieb auf.</li> <li>Behebung: Bemessungsbetriebsstrom für angeschlossenen Motor richtig einstellen oder auf Minimum stellen (falls Motorstrom kleiner als 10 % vom eingestellten I<sub>e</sub> ist, kann der Motor mit diesem Starter nicht betrieben werden).</li> <li>Möglichkeit 3: Starter eingesetzt in IT-Netz mit Erdschlussüberwachung: 3RW44 mit Erzeugnisstand ≤ *E07*. Hier ist der Einsatz zusammen mit dem Kommunikationsmodul PROFIBUS DP zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Spannung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.</li> </ul>
Phasenausfall L2		x		<ul> <li>Möglichkeit 1: Phase L2 fehlt oder fällt bei laufendem Motor aus bzw. bricht ein. Eine Auslösung erfolgt durch einen Spannungseinbruch der zulässigen Bemessungsbe- triebsspannung von &gt;15 % &gt;100 ms während des Anlaufvorgangs, bzw. von &gt;200 ms im Bypassbetrieb.</li> <li>Behebung: L2 anschließen oder Spannungseinbruch beheben.</li> <li>Möglichkeit 2: ein zu kleiner Motor ist angeschlossen und die Fehlermeldung tritt sofort nach Umschaltung in den Überbrückungsbetrieb aus.</li> <li>Behebung: Bemessungsbetriebsstrom für angeschlossenen Motor richtig einstellen oder auf Minimum (falls Motorstrom kleiner als 10 % vom eingestellten le ist, kann der Motor mit diesem Starter nicht betrieben werden).</li> <li>Möglichkeit 3: Starter eingesetzt in IT-Netz mit Erdschlussüberwachung: 3RW44 mit Erzeugnisstand ≤ *E06* und das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP dürfen in dieser Netzform nicht eingesetzt werden.</li> <li>Behebung: Starter tauschen gegen 3RW44 mit Erzeugnisstand ≥ *E07*. Hier ist der Ein- satz zusammen mit dem Kommunikationsmodul PROFIBUS DP zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Span- nung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.</li> </ul>

		nlauf	lauf		
		Wiedera	liederan		
	6un	er ohne	er mit W		
Meldung	Warn	Fehle	Fehle	Ursache / Lösung	
Phasenausfall L3		x		<b>Möglichkeit 1:</b> Phase L3 fehlt oder fällt bei laufendem Motor aus bzw. bricht ein. Eine Auslösung erfolgt durch einen Spannungseinbruch der zulässigen Bemessungsbe- triebsspannung von >15 % >100 ms während des Anlaufvorgangs, bzw. von >200 ms im Bypassbetrieb. <b>Behebung:</b> L3 anschließen oder Spannungseinbruch beheben.	
				<b>Möglichkeit 2:</b> Ein zu kleiner Motor ist angeschlossen und die Fehlermeldung tritt sofort nach Umschaltung in den Überbrückungsbetrieb aus. <b>Behebung:</b> Bemessungsbetriebsstrom für angeschlossenen Motor richtig einstellen oder auf Minimum (falls Motorstrom kleiner als 10 % vom eingestellten le ist, kann der Motor mit diesem Starter nicht betrieben werden).	
				<ul> <li>Möglichkeit 3: Starter eingesetzt in IT-Netz mit Erdschlussüberwachung:</li> <li>3RW44 mit Erzeugnisstand ≤ *E06* und das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP dürfen in dieser Netzform nicht eingesetzt werden.</li> <li>Behebung: Starter tauschen gegen 3RW44 mit Erzeugnisstand ≥ *E07*. Hier ist der Einsatz zusammen mit dem Kommunikationsmodul PROFIBUS DP zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Spannung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.</li> </ul>	
Fehlende Lastphase T1		x		Motorphase T1 ist nicht angeschlossen. <b>Behebung:</b> Motor korrekt anschließen.	
Fehlende Lastphase T2		х		Motorphase T2 ist nicht angeschlossen. <b>Behebung:</b> Motor korrekt anschließen.	
Fehlende Lastphase T3		х		Motorphase T3 ist nicht angeschlossen. <b>Behebung:</b> Motor korrekt anschließen.	
Versorgungsspannung unter 75 %		x		Steuerspeisespannung ist für mehr als 100 ms unter 75 % der geforderten Nennspannung (Spannungsausfall, Spannungseinbruch, falsche Steuerspeisespannung). <b>Behebung:</b> Steuerspeisespannung kontrollieren.	
Versorgungsspannung unter 85 %		x		Steuerspeisespannung ist für mehr als 2 s unter 85 % der geforderten Nennspannung (Spannungsausfall, Spannungseinbruch). Behebung: Steuerspeisespannung kontrollieren.	
Versorgungsspannung über 110 %		x		Steuerspeisespannung ist für mehr als 2 s über 110 % der geforderten Nennspannung (Spannungsspitzen, falsche Steuerspeisespannung). Behebung: Steuerspeisespannung kontrollieren.	
Stromunsymmetrie überschritten	x	x		Die Phasenströme sind unsymmetrisch (unsymmetrische Last). Meldung erscheint, wenn die Unsymmetrie größer ist als die eingestellte Grenze (Parameter: Stromunsymmet- riegrenzwert). Behebung: Last überprüfen oder Parameterwert verändern.	
Thermisches Motormodell Überlast	х	х	x	Das thermische Motormodell hat ausgelöst.Nach einer Überlastauslösung ist ein Neustart solange gesperrt bis die Wiederbereitschaftszeit abgelaufen ist.	
				<ul> <li>Behebung bei ungewünschter Auslösung:</li> <li>prüfen, ob der Motorbemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> eventuell falsch eingestellt ist oder</li> <li>CLASS – Einstellung ändern oder</li> <li>evtl. Schalthäufigkeit verringern oder</li> <li>Motorschutz deaktivieren (CLASS OFF)</li> </ul>	
Vorwarngrenze Motorerwärmung	x			Motorerwärmung ist größer als der eingestellte Parameterwert: Vorwarngrenze Motorer- wärmung. Abhängig vom eingestellten Wert nähert sich das thermische Motormodell einer Überlastauslösung. Bei Schweranlauf und Einstellwerten der Abschaltklasse ≥CLASS 20 wird empfohlen den Wert des Parameters "Vorwarngrenze Motorerwärmung" auf 95 % zu erhöhen.	
Zeitliche Auslösereserve unterschritten	x			Zeit bis zur Überlastauslösung des thermischen Motormodells ist kürzer als der einge- stellte Parameter "Vorwarngrenze zeitliche Auslösereserve". Bei Schweranlauf und Einstellwerten der Abschaltklasse ≥ CLASS 20 wird empfohlen den Wert des Parameters "Vorwarngrenze Auslösereserve" auf 0 s (deaktiviert) zu stellen.	

Meldung	Warnung	Fehler ohne Wiederanlauf	Fehler mit Wiederanlauf	Ursache / Lösung			
Netz Überspannung (bei Geräten mit Erzeugnisstand < *E04*) Netzspannung zu hoch (bei Geräten mit Erzeugnisstand ≥*E04*)		x		Angelegte 3-phasige Netzspannung ist nicht für das Gerät geeignet oder es treten längere Spannungsspitzen auf. Eine Auslösung erfolgt durch eine Überschreitung der zulässigen Bemessungsspannung von >10 % >500 ms. Ab Erzeugnisstand *E02*wurde die interne Schwelle zur Auslösung auf >18 % >2000 ms erhöht. Behebung: richtige Spannung anlegen.			
Strommessbereich überschritten		x		<ol> <li>Ein sehr hoher Strom ist geflossen (oberhalb des Messbereichs der im Sanftstarter inte- grierten Stromwandler). Dies kann auftreten bei: Direktstart, Losbrechimpuls oder kombi- niertes Bremsen.</li> <li>Behebung: Bei Startart "Spannungsrampe" eingestellte Rampenzeit verlängern, die Los- brechspannung oder das Bremsmoment verringern. Möglicherweise ist der Sanftstarter für den Motor zu klein dimensioniert.</li> <li>Tritt die Meldung im Anlauf auf, kann diese irrtümlich durch eine zu häufig erzeugte Warn- meldung "Vorwarngrenze Motorerwärmung", "zeitliche Auslösereserve oder "le Grenzwert über-/ unterschritten" generiert worden sein (auch nachvollziehbar über die Einträge im Logbuch/Ereignisse).</li> <li>Behebung: Siehe Beschreibung der entsprechenden Meldungen.</li> </ol>			
Abschaltung - Motor blockiert (nur bei Geräten mit Erzeugnisstand <*E07*)		x		Im Überbrückungsbetrieb tritt plötzlich ein sehr hoher Strom auf, z. B. wenn der Motor blo- ckiert (I > 4 x I <sub>eMotor</sub> über 100 ms). <b>Behebung:</b> Motor überprüfen.			
Strombereich überschritten (nur bei Geräten mit Erzeugnisstand <*E07*)		x		Für längere Zeit ist mehr als der 6-fache Bemessungsbetriebsstrom geflossen. Behebung: Strombegrenzung aktivieren oder Dimensionierung (Gerät-Motor) überprü-			
Leistungsteil überhitzt		x	x	Überlastauslösung des thermischen Modells für das Leistungsteil. <b>Behebung:</b> Warten bis das Gerät wieder abgekühlt ist, beim Start evtl. geringere Strombe- grenzung einstellen oder die Schalthäufigkeit reduzieren (zu viele Starts nacheinander). Prüfen, ob Motor blockiert ist oder ob Umgebumgstemperatur in der Sanftstarterumgebung zu hoch ist (ab 40 °C derating siehe Kapitel 10.3 "Technische Daten").			
Leistungsteil Übertemperatur	x			Temperatur des thermischen Modells für das Leistungsteil ist über der erlaubten Dauerbe- triebstemperatur. <b>Behebung:</b> Betriebsstrom des Motors überprüfen, oder überprüfen, ob Umgebumgstem- peratur in Sanftstarterumgebung zu hoch ist (ab 40 °C derating siehe Kapitel 10.3 "Tech- nische Daten").			
Temperatursensor Kurzschluss	x	х	x	Temperatursensor an den Klemmen T1 / T2 ist kurzgeschlossen. <b>Behebung:</b> Temperatursensor prüfen.			
Temperatursensor Drahtbruch	x	x	x	Temperatursensor an den Klemmen T1 / T2 ist defekt oder eine Leitung nicht angeschlos- sen oder überhaupt kein Sensor angeschlossen. <b>Behebung:</b> Temperatursensor prüfen oder falls keiner angeschlossen wurde: Temperatur- sensor deaktivieren.			
Temperatursensor Überlast	x	x	x	Temperatursensor an den Klemmen T1 / T2 hat ausgelöst, der Motor ist überhitzt. <b>Behebung:</b> Warten bis der Motor abgekühlt ist und gegebenfalls Motor überprüfen.			
Max. Anlaufzeit überschritten		x		Die eingestellte maximale Anlaufzeit ist kürzer als die tatsächliche Hochlaufzeit des Motors. Behebung: Parameter "max. Anlaufzeit" verlängern, Strombegrenzungswert erhöhen oder am Motor angeschlossene Last überprüfen, ob ein mechanischer Defekt vorliegt.			
le Grenzwert über- / unterschritten	x	x		Eingestellte Stromgrenze wurde über- oder unterschritten, z. B. durch Filterverstopfung bei einem Lüfter oder bei Blockierung des Motors. <b>Behebung:</b> Ursache der Stromgrenzwertverletzung am Motor / Last prüfen oder die Grenzwerte entsprechend der gegebenen Lastverhältnisse anpassen.			
Erdschluss erkannt	x	x		Eine Phase ist mit Erde verbunden (nur im Bypassbetrieb möglich). <b>Behebung:</b> Anschlüsse und Verdrahtung überprüfen.			

Meldung	Warnung	Fehler ohne Wiederanlauf	Fehler mit Wiederanlauf	Ursache / Lösung
Verbindungsabbruch Hand-vor-Ort	×			Die Verbindung zu dem PC wurde unterbrochen (bei Steuerung über PC) oder es wurde für längere Zeit (siehe Einstellungen > Display > Aktivitätsüberwachungszeit im Kapitel 5.4.10) keine Taste gedrückt (bei Steuerung des Motors mit den Tasten). Die Steuerung wird an die Eingänge übergeben, wenn diese die Steuerhoheit angefordert haben. <b>Behebung:</b> PC wieder anschließen bzw. die Aktivitätsüberwachungszeit erhöhen und in regelmäßigem Abstand eine Taste drücken.
Unzulässige le / CLASS-Einstellung		x		Der eingestellte Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> des Motors (Kapitel 5.4.2 "Motordaten ein- geben") in mindestens einem der 3 Parametersätze übersteigt den zugehörigen, maximal zulässigen Einstellstrom bezogen auf die gewählte CLASS-Einstellung (Kapitel 5.4.9 "Motorschutz-Einstellungen vornehmen"). Bei Geräten mit Erzeugnisstand ≥ *E07* wird zusätzlich der entsprechende Parametersatz (PS), in dem der falsche Wert steht, ange- zeigt. Maximal zulässig einstellbare Werte entnehmen Sie bitte dem Kapitel 10.3 "Technische Daten". Wenn der Sanftstarter in Wurzel-3-Schaltung angeschlossen ist, kann die Verdrahtung des Motorabzweigs falsch ausgeführt sein (Kapitel 9.1.5 "3RW44 in Wurzel-3-Schaltung"), dadurch steht im Menüpunkt "Statusanzeige / Anschlussart" (Kapitel 5.5.2 "Statusan- zeige") "Unbek. / Fehler". <b>Behebung:</b> Den eingestellten Bemessungsbetriebsstrom des Motors in allen 3 Parameter- sätzen überprüfen, CLASS-Einstellung verringern oder Sanftstarter überdimensionieren. Bei Wurzel-3-Schaltung, Verdrahtung des Motorabzweigs auf Richtigkeit wie in vorgege- ben Schaltplänen überprüfen. Solange der Motor nicht angesteuert wird ist es nur eine Statusmeldung. Die Meldung wird jedoch zum Fehler ohne Wiederanlauf, wenn ein Startbefehl angelegt wird.
Keine externen Anlaufparameter erhal- ten (bei Geräten mit Erzeugnisstand ≥ *E06*)		x		Gibt es nur im Betrieb mit PROFIBUS DP. Von der SPS wurden falsche bzw. nicht zuläs- sige Parameterwerte geschickt. Behebung: Den falschen Parameter kann man mit der Software Soft Starter ES auslesen und auf einen zulässigen Wert ändern.
PAA Fehler (bei Geräten mit Erzeugnis- stand ≥ *E06*)			×	<ul> <li>PAA-Fehler (Prozessabbild der Ausgänge fehlerhaft) erscheint,</li> <li>wenn Motor rechts und Motor links gleichzeitig angewählt wurden (Ursache 1) oder</li> <li>über die SPS Parametersatz 4 ausgewählt wurde (Ursache 2).</li> <li>Behebung:</li> <li>Automatische Löschung, wenn Motor rechts und Motor links wieder deaktiviert werden (bei Ursache 1) oder</li> <li>wenn wieder ein gültiger Parametersatz (PS 1-3) eingestellt wird (bei Ursache 2).</li> </ul>
Bypasselement Schutzabschaltung (bei Geräten mit Erzeugnisstand ≥ *E07*)		x		Im Überbrückungsbetrieb tritt ein sehr hoher Strom auf. Auslösung ist von der Zeit und der Höhe des Stroms abhängig. Fehler kann erst nach 30 s wieder zurückgesetzt werden (Abkühlung). Behebung: Motor überprüfen, Sanftstarterdimensionierung überprüfen.

#### 7.1.3 Gerätefehler

Meldung	Ursache / Lösung
Schaltelement defekt (bei Gerä- ten mit Erzeugnisstand ≥ *E04*)	Mindestens ein Bypasselement ist verschweißt und / oder mindestens ein Thyristor ist durchlegiert. Die Meldung wird bei angelegter Steuerspeisespannung und (über den Sanftstarter) gemessenen Stromfluss erzeugt, wenn kein Startbefehl ansteht. <sup>1)</sup> <b>Behebung:</b> Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance (siehe Kapitel "Wichtige Hinweise") in Verbindung.
Schaltglied 1 ausgefallen	Thyristor in Phase L1 ist durchlegiert. (Diese Meldung wird beim Anlegen des Startbefehls ausgegeben.) <sup>1)</sup> <b>Behebung:</b> Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Schaltglied 2 ausgefallen	Thyristor in Phase L2 ist durchlegiert. (Diese Meldung wird beim Anlegen des Startbefehls ausgegeben.) <sup>1)</sup> <b>Behebung:</b> Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Schaltglied 3 ausgefallen	Thyristor in Phase L3 ist durchlegiert. (Diese Meldung wird beim Anlegen des Startbefehls ausgegeben.) <sup>1)</sup> <b>Behebung:</b> Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Flashspeicher fehlerhaft	Der Speicher des Gerätes ist defekt. Behebung: Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Gerät nicht getauft	Gerät wurde nicht getauft, muss noch Taufdaten erhalten. Behebung: Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Falsche Tauf-Version	Die Version der Taufe und der Firmware stimmen nicht überein. <b>Behebung:</b> Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Bypasselement defekt	Das Bypassschütz ist verschweißt oder defekt. Behebung: Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Kühlkörpersensor Drahtbruch	Möglichkeit 1: Der Temperatursensor am Kühlkörper des Starters ist nicht angeschlossen oder defekt. Möglichkeit 2: Bei 3RW4465 und 3RW4466 ist auch ein defekter Lüfter auf der Frontseite des Starters möglich. Behebung: Nur bei 3RW4465 und 3RW4466: Versuchen Sie nach ca. 30 bis 60 Minuten Abkühlzeit den Fehler durch Aus- und Einschalten der Steuerspeisespannung zurückzusetzen. War dies erfolgreich, überprüfen Sie, ob der Lüfter auf der Frontseite des Sanftstarters bei angelegtem Startbefehl läuft. Wenn nicht, gegebenenfalls den Lüfter tauschen. (Der Lüfter auf der Starterfrontseite, sowie die Lüfter auf der Geräteunterseite müssen im stö- rungsfreien Betrieb gleichzeitig im Betrieb sein). Bei allen 3RW44 Startern: Konnte durch Aus- und Einschalten der Steuerspeisespannung kein Rücksetzen der Fehlermeldung erreicht wer- den, setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.
Kühlkörpersensor Kurzschluss	Der Temperatursensor am Kühlkörper des Starters ist defekt. Behebung: Setzen Sie sich mit Ihrem SIEMENS-Ansprechpartner oder dem Technical Assistance in Verbindung.

#### Hinweis

Es können u. U. Fehlermeldungen falsch sein (z. B. Phasenausfall L1, obwohl L2 fehlt).

#### Hinweis

Bei Einsatz des Sanftstarters 3RW44 in einem IT-Netz mit Erdschlussüberwachung: 3RW44 mit Erzeugnisstand ≤ \*E06\* und das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP dürfen in dieser Netzform nicht eingesetzt werden. Für 3RW44 ab Erzeugnisstand \*E07\* ist der Einsatz mit dem Kommunikationsmodul PROFIBUS DP zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Spannung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.

1) Möglicher ohmscher Wert für einen defekten Thyristor: <2 kOhm (L-T).

8

# Kommunikationsmodul PROFIBUS DP

Kapitel	Thema	Seite
8.1	Einleitung	8-4
8.1.1	Definitionen	8-5
8.2	Datenübertragung	8-6
8.2.1	Möglichkeiten der Datenübertragung	8-6
8.2.2	Prinzip der Kommunikation	8-6
8.3	Montage des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP	8-7
8.3.1	Stecken des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbus- schnittstelle)	8-7
8.4	Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feld- busschnittstelle) und Einstellen der Stationsadresse	8-9
8.4.1	Einführung	8-9
8.4.2	Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP über das Display, Einstellen der Stationsadresse und Speicherung der Einstellungen	8-10
8.4.3	Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feld- busschnittstelle) und Einstellen der Stationsadresse über die Geräteschnittstelle mit der Software "Soft Starter ES Premium" oder "Soft Starter ES + SP1"	8-13
8.5	Projektieren von Sanftstartern	8-15
8.5.1	Einführung	8-15
8.5.2	Projektieren mit GSD-Datei	8-15
8.5.3	Projektieren mit der Software Softstarter ES Premium	8-16
8.5.4	Diagnosepaket	8-16
8.5.5	Parametriersoftware Soft Starter ES	8-16
8.6	Beispiel zur Inbetriebnahme am PROFIBUS DP mittels GSD- Datei in STEP 7	8-17
8.6.1	Einführung	8-17

Kapitel	Thema	Seite
8.6.2	Projektieren mit Gerätestammdaten (GSD) in STEP 7	8-19
8.6.3	Einbinden in das Anwenderprogramm	8-21
8.6.4	Einschalten	8-21
8.6.5	Ablaufdiagramm PROFIBUS DP-Anlauf des Sanftstarters	8-22
8.7	Prozessdaten und Prozessabbilder	8-23
8.8	Diagnose durch LED-Anzeige	8-25
8.9	Diagnose mit STEP 7	8-26
8.9.1	Auslesen der Diagnose	8-26
8.9.2	Möglichkeiten zum Auslesen der Diagnose	8-26
8.9.3	Aufbau der Slave–Diagnose	8-27
8.9.4	Stationsstatus 1 bis 3	8-28
8.9.5	Master-PROFIBUS-Adresse	8-30
8.9.6	Herstellerkennung	8-30
8.9.7	Kennungsbezogene Diagnose	8-31
8.9.8	Modulstatus	8-32
8.9.9	Kanalbezogene Diagnose	8-33
8.10	Datenformate und Datensätze	8-35
8.10.1	Eigenschaften	8-35
8.11	Identifikationsnummer (ID-Nr.), Fehlercodes	8-38
8.11.1	Identifikationsnummer (ID-Nr.)	8-38
8.11.2	Fehlercodes bei negativer Datensatz-Quittierung	8-38
8.12	Datensätze	8-40
8.12.1	Datensatz 68 - Prozessabbild der Ausgänge lesen / schreiben	8-41
8.12.2	Datensatz 69 - Prozessabbild der Eingänge lesen	8-42
8.12.3	Datensatz 72 - Logbuch - Gerätefehler lesen	8-43
8.12.4	Datensatz 73 - Logbuch - Auslösungen lesen	8-44
8.12.5	Datensatz 75 - Logbuch - Ereignisse lesen	8-44
8.12.6	Datensatz 81 - Grundeinstellung Datensatz 131 lesen	8-48
8.12.7	Datensatz 82 - Grundeinstellung Datensatz 132 lesen	8-48
8.12.8	Datensatz 83 - Grundeinstellung Datensatz 133 lesen	8-48
8.12.9	Datensatz 92 - Gerätediagnose lesen	8-49
8.12.10	Datensatz 93 - Kommando schreiben	8-55
8.12.11	Datensatz 94 - Messwerte lesen	8-56

Kapitel	Thema		
8.12.12	Datensatz 95 - Statistikdaten lesen	8-57	
8.12.13	Datensatz 96 - Schleppzeiger lesen	8-58	
8.12.14	Datensatz 100 - Geräteidentifikation lesen	8-44	
8.12.15	Datensätze 131, 141, 151 - Technologieparameter 2: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben	8-46	
8.12.16	Datensätze 132, 142, 152 - Technologieparameter 3: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben	8-48	
8.12.17	Datensatz 133 - Technologieparameter 4: B&B Modul	8-67	
8.12.18	Datensatz 160 - Kommunikationsparameter lesen / schreiben	8-68	
8.12.19	Datensatz 165 - Kommentar lesen / schreiben	8-69	

## 8.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP für den Sanftstarter 3RW44 beschrieben.

Mithilfe des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP kann der Sanftstarter 3RW44 mit seiner kompletten Funktionalität in den Profibusstrang eingebunden werden.

#### Voraussetzungen

- Sie haben einen Einspeisebaustein mit integrierter S7-Station z. B. mit CPU315-2 DP, aufgebaut.
- Auf Ihrem PC / PG ist STEP 7 (ab V 5.1 + Hotfix 2) vollständig installiert.
- Sie verfügen über STEP 7-Kenntnisse.
- Das PG ist am DP-Master angeschlossen

#### Achtung

Das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP funktioniert nur an 3RW44-Geräten mit Erzeugnisstand "E06" oder größer, umgesetzt bei Geräten ab Erzeugnisdatum 060501.



#### Achtung

IT-Netze mit Erdschlussüberwachung:

3RW44 mit Erzeugnisstand ≤ \*E06\* und das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP dürfen in dieser Netzform nicht eingesetzt werden. Für 3RW44 ab Erzeugnisstand \*E07\* ist der Einsatz zusammen mit dem Kommunikationsmodul zulässig, es kann aber zu fehlerhaft angezeigten Werten der Strangspannung (UL-N) sowie der verketteten Spannung (UL-L) in der Messwertanzeige des 3RW44 kommen.

#### Achtung

Für 3RW44 Kommunikationsmodul PROFIBUS DP mit Erzeugnisstand < \*E03\*: Einsatz des 3RW44 mit PROFIBUS an redundanten Steuerungen und Y-Link: Der 3RW44 verhält sich wie ein DPV0-Slave am Y-link. Eine Parametrierung kann nur über GSD-Datei erfolgen und es werden nur die zyklischen Daten übertragen, keine Datensätze und Alarme.

Für 3RW44 Kommunikationsmodul PROFIBUS DP ab Erzeugnisstand \*E04\*: Ab dieser Version ist der DPV1 Betrieb (Datensatz lesen, schreiben und Alarme) auch hinter einem Y-Link möglich.

#### Weitere Dokumentationen zum Thema PROFIBUS DP

Betriebsanleitung "Kommunikationsmodul PROFIBUS DP für Sanftstarter 3RW44", Bestellnummer: 3ZX1012-0RW44-0KA0.

8.1.1 Definitionen	
S7-Slave	S7-Slave ist ein voll in STEP 7 integrierter Slave. Er ist eingebunden über OM
<b>.</b>	Soft Starter ES. Er unterstützt das S7-Modell (Diagnosealarme).
Schreiben von Daten	Schreiben von Daten heißt, dass Daten zum Sanftstarter übertragen werden.
Lesen von Daten	Lesen von Daten heißt, dass Daten vom Sanftstarter übertragen werden.
GSD	Gerätestammdaten (GSD) enthalten DP-Slave-Beschreibungen in einem ein- heitlichen Format. Die Nutzung von GSD erleichtert die Projektierung des DP- Masters und des DP-Slaves. Siehe "Projektieren mit GSD-Datei" auf Seite 8-15.

# 8.2 Datenübertragung

#### 8.2.1 Möglichkeiten der Datenübertragung



Folgendes Bild zeigt die Möglichkeiten der Datenübertragung:

Bild 8-1: Möglichkeiten der Datenübertragung

#### 8.2.2 Prinzip der Kommunikation

Folgendes Bild zeigt das Prinzip der Kommunikation, bei der je nach Master und Slave-Betriebsart unterschiedliche Daten übertragen werden:



Bild 8-2: Prinzip der Kommunikation

# 8.3 Montage des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP



Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten Anlage und

Beachten Sie die Informationen in der Betriebsanleitung "Kommunikationsmodul PROFIBUS DP für Sanftstarter 3RW44", Bestellnr. 3ZX1012-0RW44-0KA0.

#### 8.3.1 Stecken des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle)

Gerät spannungsfrei.

#### Vorsicht

#### Gefahr von Sachschäden.

Vor Stecken des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP den Sanftstarter 3RW44 spannungsfrei schalten.

#### Achtung

Das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP funktioniert nur an 3RW44-Geräten mit Erzeugnisstand "E06" oder größer, umgesetzt bei Geräten ab Erzeugnisdatum 060501.



Gehen Sie folgendermaßen vor:



# 8.4 Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle) und Einstellen der Stationsadresse

#### 8.4.1 Einführung

Aktivieren Sie das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP (Gerätefunktion "Feldbus") und stellen Sie die Stationsadresse entweder über das Display oder über die Geräteschnittstelle mit Hilfe der Software "Soft Starter ES Premium" bzw. "Soft Starter ES + SP1" ein.

#### Achtung

Nach Aktivierung des Kommunikationsmoduls wechselt die standardmäßige Steuerhoheit automatisch von den Eingängen zum Kommunikationsmodul PROFIBUS DP.

Wenn ein Eingang mit der Funktion "Hand-vor-Ort" aktiv ist, wechselt die Steuerhoheit nicht (siehe Kapitel 5.4.7 "Parametrierung der Eingänge" auf Seite 5-28).

Die Sanftstarter werden werkseitig mit Stationsadresse 126 ausgeliefert.

# 8.4.2 Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP über das Display, Einstellen der Stationsadresse und Speicherung der Einstellungen

- Bei Erstinbetriebnahme des Sanftstarters müssen Sie das Schnellstartmenü durchlaufen (siehe Kapitel 5.2). Siehe auch Betriebsanleitung "Sanftstarter 3RW44" (Bestellnummer: 3ZX1012-0RW44-0AA0).
- 2. Drücken Sie am Gerät die gekennzeichnete Taste.



- 3. Die "BUS"-LED blinkt rot.
- 4. Wenn das PROFIBUS-Symbol 器 im Display erscheint, wurde das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP erfolgreich aktiviert.



Vergeben Sie anschließend die gewünschte Stationsadresse für den 3RW44 als PROFIBUS-Slave.



#### Achtung

Wenn der Parameter "Param.sperre CPU/Master" auf "Aus" steht (Werksvoreinstellung), dann werden die am Sanftstarter eingestellten Parameter bei Busanlauf durch die in der GSD-Datei bzw. im OM hinterlegten Werte überschrieben. Ist dies nicht gewünscht, muss der Parameter auf "Ein" gestellt werden. 5. Um die Einstellungen dauerhaft zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:



#### Achtung

Wenn im Menü "Feldbus" der Parameter "Param.sperre CPU/Master" auf "Aus" steht (Werksvoreinstellung), dann werden die am Sanftstarter eingestellten Parameter bei Busanlauf durch die in der GSD-Datei bzw. im OM hinterlegten Werte überschrieben. Ist dies nicht gewünscht, muss der Parameter auf "Ein" gestellt werden.

#### 8.4.3 Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle) und Einstellen der Stationsadresse über die Geräteschnittstelle mit der Software "Soft Starter ES Premium" oder "Soft Starter ES + SP1"

Um das Kommunikationsmodul zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte durch:

- Verbinden Sie den Sanftstarter 3RW44 über das Schnittstellenkabel mit einem PC, auf dem die Software "Soft Starter ES Premium" oder "Soft Starter ES + Service Pack 1" installiert ist.
- 2. Starten Sie die Software "Soft Starter ES Premium" oder "Soft Starter ES + Service Pack 1".
- 3. Wählen Sie im Menü "Schaltgerät > Online Öffnen".
- 4. Wählen Sie im Dialogfeld "Online Öffnen" die Option "lokale Geräteschnittstelle" und unter "Schnittstelle" den gewünschten COM-Port.
- 5. Klicken Sie "OK".
- 6. Wählen Sie im linken Fensterbereich "Gerätekonfiguration".
- 7. Aktivieren Sie im rechten Fensterbereich das Kontrollkästchen "Feldbusschnittstelle".



8. Wählen Sie im linken Fensterbereich "Geräteparameter > Feldbus".

9. Wählen Sie im rechten Fensterbereich Ihre Stationsadresse aus dem Dropdown-Listenfeld.

D 😅 🆫 🖉 🍙 🕍 🎕 😵 🛤	na na 2 2 6 69 56 2 P> 元			
June Identifikation	ula de Celetaria Italia			_
Gerät Laut ale Paramete	a in das schaligeral, stelle			
Gerätedetals	Stationsadresse	1 Achtung:		
Caratekopfarrateo		2 Eine Umadressie	rung wird erst nach einem	
Gerätenarameter	<b>V</b>	3 Neudindui des de	ardies wirksdmi	
Basisparameter		5		
Feldbusschnittstelle				
Motorsteuerung	Baudrate	12.000 kBd		
Steuerfunktion Sanftstarter				
Steuerfunktion Schleichgang	Warten auf Anlaufparameter-Datensätze	L.		
Bremsverfahren elektrisch		- Parametersatz 1	Parametersatz 2	Parametersatz 3 -
Motorschutz	Sammeldiagnose	Sperren C Freigeben	~)	7
Thermisches Motormodel		Example to the line of the lin		
Temperatursensor	Verhälten bei CPU/Master STOPP		7	-)
E Anagenuberwachung	Freatzwart			
Unsymmetrie	Mater DECHTS	0.0 K	*)	2
Erdschluss	Motor-Bechra	0.0 14	,	,
Eingänge	Motor-LINKS			)
Ausgänge	bremse	0.2	7	-)
🖻 Eigenschutz	Trip Reset	0.3	7	7
Thermisches Schaltelementmo	C Notstart	0.4	7	7
BuB Modul	Selbsttest	0.5 🗖	"	7
	Schleichgang	0.6	")	٣
	Reserviert	0.7 🗖	7	7
	Augenera 1	10 -	*1	2
	Ausgalig i	1.0		-)
	Ausgang z		,	,
	Aktiver Parametersatz		1	,
			7	7)
	Reduktionsfaktor	1.4 1.000 💌	7	ຳ
		1.5	7	7
		1.6	")	7
	Quickstopp sperren	1.7	7	7
		*) Es wird der Parameter aus Parame	tersatz 1 verwendet	

- 10. Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol "Laden in Schaltgerät".
- 11. Bestätigen Sie die Änderung der Stationsadresse mit "OK".
- 12.Bestätigen Sie die Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP mit "OK".

Das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP ist aktiviert.

13.Wenn die "BUS"-LED auf dem Kommunikationsmodul rot blinkt und das

PROFIBUS-Symbol <sup>ໝ</sup> im Display erscheint, wurde das Kommunikationsmodul erfolgreich aktiviert.

#### Achtung

Der Sanftstarter liest nur beim Einschalten der Versorgungsspannung des Sanftstarters (siehe Kapitel 8.6.5 "Ablaufdiagramm PROFIBUS DP-Anlauf des Sanftstarters" auf Seite 8-22) oder bei Kommando "Neustart" die Stationsadresse automatisch ein und speichert sie dauerhaft ab.

# 8.5 Projektieren von Sanftstartern

#### 8.5.1 Einführung

Projektieren ist das Konfigurieren und Parametrieren von Sanftstartern.

- Konfigurieren: Systematisches Anordnen der einzelnen Sanftstarter (Aufbau).
- Parametrieren: Festlegen der Parameter mit der Projektiersoftware. Weitere Informationen über die Parameter finden Sie in Kapitel 8.10 "Datenformate und Datensätze" auf Seite 8-35.

#### STEP 7

- Die Funktion "Hardware diagnostizieren" ist mit STEP 7 V5.1 ab Korrekturstand K5.1.2.0 möglich.
- Das Rücklesen der Konfiguration wird von STEP 7 (Zielsystem → Laden in PG) nicht unterstützt.
- Das Auslesen der Diagnose über die CPU 315-2 DP (mit der Funktion "Hardware diagnostizieren" in STEP 7) ist bis zur Bestell-Nr. 6ES7315–2AF02 nicht möglich.

#### 8.5.2 Projektieren mit GSD-Datei

#### **Definition GSD**

Gerätestammdaten (GSD) enthalten DP-Slave-Beschreibungen in einem einheitlichen Format. Die Nutzung von GSD erleichtert die Projektierung des DP-Masters und des DP-Slaves.

#### Projektieren mit GSD-Datei

Sie projektieren die Sanftstarter über die GSD-Datei. Über die GSD-Datei wird der Sanftstarter als Normslave in Ihr System eingebunden. Die GSD-Datei können Sie downloaden

im Internet unter
 <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113630</u>

Folgende GSD-Dateien sind verfügbar:

- SIEM80DE.GSG (Deutsch)
- SIEM80DE.GSE (Englisch)
- SIEM80DE.GSF (Französisch)
- SIEM80DE.GSI (Italienisch)
- SIEM80DE.GSS (Spanisch)

#### Achtung

Ihr Projektierungstool muss GSD-Dateien - Rev.3 unterstützen, z. B. wie STEP 7 V5.1+Service-Pack 2 und höher.

#### 8.5.3 Projektieren mit der Software Softstarter ES Premium

Sirius Sanftstarter 3RW44 können Sie auch über die Software Soft Starter ES Premium projektieren. Dabei gibt es beim PROFIBUS DP zwei Möglichkeiten:

- Stand-Alone-Programm auf PC/PG mit PROFIBUS DP-Anschaltung
- Integration mit dem Objektmanager (OM) in STEP 7 Ausführliche Informationen zu Soft Starter ES finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm.

#### 8.5.4 Diagnosepaket

Für die Sanftstarter 3RW44 gibt es ein kostenloses Diagnosepaket. Es beinhaltet HMI-Diagnosemasken für ein Touch Panel. Das Diagnosepaket ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

Sie können das Diagnosepaket herunterladen unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28557893

#### 8.5.5 Parametriersoftware Soft Starter ES

Soft Starter ES ist die zentrale Software für Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose der SIRIUS 3RW44 High Feature Sanftstarter Reihe.

Unter <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28323168</u> können Sie die Parametriersoftware Soft Starter ES herunterladen. Dies ist eine kostenlose, 14-tägige Trial Version.

# 8.6 Beispiel zur Inbetriebnahme am PROFIBUS DP mittels GSD-Datei in STEP 7

#### 8.6.1 Einführung

Anhand des nachfolgenden Beispiels lernen Sie, das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP in Betrieb zu nehmen.

- Montage und Aktivierung des Kommunikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle)
- Projektieren mit STEP 7 über die GSD-Datei
- Einbinden in das Anwenderprogramm
- Einschalten

#### Benötigte Komponenten

- Sanftstarter 3RW44
- Kommunikationsmodul 3RW49 00-0KC00

#### Allgemeine Voraussetzungen

- Sie haben einen Einspeisebaustein mit integrierter S7-Station z. B. mit CPU315-2 DP, aufgebaut.
- Sie verfügen über STEP 7-Kenntnisse.
- Das PG ist am DP-Master angeschlossen

#### Software–Voraussetzungen

Eingesetzte Projektiersoftware	Version	Erläuterungen
STEP 7	ab Version V5.1+SP2	Sie haben die GSD–Datei des Sanftstarters in STEP 7 eingebunden.
Projektiersoftware zum eingesetzten anderen DP–Master		Sie haben die GSD–Datei des Sanftstarters in das entsprechende Projektiertool eingebunden.

Tabelle 8-1: Software-Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

#### Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Vorausgesetzte Tätigkeit	Weitere Informationen siehe
1. Sanftstarter montiert	Kapitel 3 "Montage, Anschluss und Abzweigaufbau" auf Seite 3-2
2. Kommunikationsmodul PROFIBUS DP montiert	Kapitel 8.3 "Montage des Kommuni- kationsmoduls PROFIBUS DP" auf Seite 8-7.
3. Stationsadresse am Sanftstarter eingestellt	Kapitel 8.4.3 "Aktivierung des Kom- munikationsmoduls PROFIBUS DP (Feldbusschnittstelle) und Einstel- len der Stationsadresse über die Geräteschnittstelle mit der Soft- ware "Soft Starter ES Premium" oder "Soft Starter ES + SP1"" auf Seite 8-13.
4. Sanftstarter projektiert (konfiguriert und para- metriert)	Kapitel 8.5 "Projektieren von Sanft- startern" auf Seite 8-15
5. Versorgungsspannung für DP-Master einge- schaltet	Handbuch zum DP–Master
6. DP-Master in Betriebszustand RUN geschaltet	Handbuch zum DP-Master

Tabelle 8-2: Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

#### 8.6.2 Projektieren mit Gerätestammdaten (GSD) in STEP 7

Schritt	Beschreibung					
1	Aktivieren Sie das Kommunikationsmodul PROFIBUS DP, wie in Kapitel 8.4 beschrieben.					
2	Stellen Sie ben.	Stellen Sie die gewünschte Stationsadresse ein, wie in Kapitel 8.4 beschrie- ben.				
3	Schalten S Einspeiset	Sie die Spannungs baustein ein.	sversorgung für de	n DP-Ma	aster CPI	J 315-2 DP am
4	Beobachte baustein:	en Sie die Status-	LEDs des DP-Mas	ter CPU	315-2 DI	P im Einspeise-
	DC 5 V: leuchtet SF DP: aus BUSF: blinkt					
5	Starten Sie den SIMATIC-Manager und legen Sie ein neues Projekt mit einem DP-Master (z. B. CPU315-2 DP mit DI 16 x DC 24 V und DO 16 x DC 24 V) an. Erzeugen Sie für das Projekt den OB1 und den OB82.					
6	Rufen Sie in HW–Konfig den Menübefehl Extras > Neue GSD–Datei installie- ren auf und binden Sie die GSD-Datei des Sanftstarters in das Projektiertool des verwendeten DP-Masters ein. Für das Beispiel CPU315-2 installieren Sie wahlweise die • deutsche GSD-Datei SIEM80DE.GSG, • englische GSD-Datei SIEM80DE.GSE, • französische GSD-Datei SIEM80DE.GSF • spanische GSD-Datei SIEM80DE.GSS • italienische GSD-Datei SIEM80DE.GSI im SIMATIC-Manager von STEP 7					
7	Erzeugen Sie das Subnetz PROFIBUS DP.					
8	Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog den Sanftstarter unter PROFIBUS DP > weitere Feldgeräte > Schaltgeräte > Motorstarter > Direktsanftstarter > Sirius 3RW44 am PROFIBUS ein.					
9	Stellen Sie die Stationsadresse 3 (oder höher) für den Sanftstarter ein.				rter ein.	
	Ziehen Sie ein Modul aus der Auswahlliste des Dropdown-Menüs auf den Steckplatz 1 des Sirius 3RW44:					
10	Steck- platz	Baugruppe/ DP-Kennung	Bestellnummer	E-Adr.	A-Adr.	Kommentar
	1	192	3RW4422-*BC**	23 <sup>*)</sup>	23 <sup>*)</sup>	
	*) Abhängig vom Aufbau					
	Öffnen Sie den Dialog "Eigenschaften-DP-Slave" mit Doppelklick.					
	Klicken Sie auf "Parametrieren". Stellen Sie die Parameter ein **), z. B.				**), z. B.	
11	Bemessungsbetriebsstrom					
	- Klicken Sie auf "OK". Die Projektierung ist beendet.					
12	Speichern Sie die Konfiguration ab.					

Tabelle 8-3: Inbetriebnahme

#### \*\*) Achtung

Bei der Parametrierung mit den GSD-Dateien können Werte ausgewählt werden, die voneinander abhängen und in Kombination nicht zulässig sind. Im Datensatz 92 wird der entsprechende Parameter als "Falscher Parameterwert" gemeldet.

Folgende Tabelle zeigt, welche Parameter voneinander abhängen und wie sie eingestellt werden müssen:

Parameter		Einstellungen
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>	abhängig von	Abschaltklasse CLASS (siehe Kapi- tel 10.3.2 "Technische Daten Leis- tungsteil" auf Seite 10-12).
oberer Stromgrenzwert	größer als	unterer Stromgrenzwert Kapitel 5.4.6 "Stromgrenzwerte festlegen" auf Seite 5-27.
maximale Anlaufzeit	größer als	Anlaufzeit Kapitel 5.4.3 "Bestimmen der Anlaufart" auf Seite 5-13.
Begrenzungsmoment	größer als	Startmoment Kapitel 5.4.3 "Bestim- men der Anlaufart" auf Seite 5-13, Drehmomentregelung und Drehmo- mentregelung mit Strombegrenzung.

Tabelle 8-4: Abhängige Parameter-Einstellungen
## 8.6.3 Einbinden in das Anwenderprogramm

Schritt	Beschreibung				
1	Erstellen Sie im KOP/AWL/FUP-Editor im OB1 das Anwenderprogramm. Beispiel: Einlesen eines Eingangs und Ansteuern eines Ausgangs:				
	OB1 : Title:				
	Comment:				
	Network 1: Title:				
	Zyklisch die zentralen DI's (Schalter) auf den dezentralen Motorstarter kopieren (=PAA). Zyklisch das PAE des Motorstarters auf die zentralen DO's (LED) ausgeben.				
	L EB 0 // PAA: Schalter 0-7 einlesen (DI16xDC24W) T AB 2 // und auf Motorstarter ausgeben				
	// EB0.0 Motor-RECHTS // EB0.1 Motor-LINKS // EB0.2 0				
	L EB 2 // PAE vom Motorstarter einlesen T AB 0 // und auf D016x24DC ausgeben				
2	Speichern Sie das Projekt im SIMATIC-Manager ab.				
3	Laden Sie die Konfiguration in den DP-Master.				

Tabelle 8-5: Einbinden in das Anwenderprogramm

## 8.6.4 Einschalten

Schritt	Beschreibung					
1	Schalten	Schalten Sie die Spannungsversorgung für den Sanftstarter ein.				
	Beobacht	en Sie die Status-LEDs am DP-Master CPU315-2 DP:				
2	DC 5 V:	leuchtet				
2	SF DP:	aus				
	BUSF:	aus				
2	Beobacht	en Sie die Status-LEDs am PROFIBUS Modul:				
5	LED BUS	: leuchtet grün				

Tabelle 8-6: Einschalten

## 8.6.5 Ablaufdiagramm PROFIBUS DP-Anlauf des Sanftstarters





## 8.7 Prozessdaten und Prozessabbilder

## **Definition Prozessabbild**

Das Prozessabbild ist Bestandteil des Systemspeichers des DP-Masters. Am Anfang des zyklischen Programms werden die Signalzustände der Eingänge zum Prozessabbild der Eingänge übertragen. Am Ende des zyklischen Programms wird das Prozessabbild der Ausgänge als Signalzustand zum DP-Slave übertragen.

Bei Sanftstartern mit PROFIBUS DP gibt es folgendes Prozessabbild:

• Prozessabbild mit 2 Byte Ausgängen / 2 Byte Eingängen (16 A / 16 E)

## Tabelle

Folgende Tabelle enthält Prozessdaten und Prozessabbilder:

Prozessabbild:

Parametersatz 2 Parametersatz 1		Parametersatz 3	Prozessabbildfehle
PS1	PS2	PS3	ñ
0	1	0	1
0	0	1	1

Prozessdaten		(16 A, DO 0.0 bis DO 1.7) (16 E, DI 0.0 bis DI 1.7)
Ausgänge		
DO- 0.	0	Motor-RECHTS
	1	Motor-LINKS
	2	frei
	3	Trip-Reset
	4	Notstart
	5	frei
	6	Schleichgang
	7	frei
DO- 1.	0	Ausgang 1
	1	Ausgang 2
◄	2	Parametersatz Bit 0
◀	3	Parametersatz Bit 1
	4	frei
	5	frei
	6	frei
	7	Quick-Stopp sperren
Eingänge		
DI- 0.	0	Bereit (Automatik)
	1	Motor ein
	2	Sammelfehler
	3	Sammelwarnung
	4	Eingang 1
	5	Eingang 2
	6	Eingang 3
	7	Eingang 4
DI- 1.	0	Motorstrom I <sub>akt-Bit0</sub>
	1	Motorstrom I <sub>akt-Bit1</sub>
	2	Motorstrom I <sub>akt-Bit2</sub>
	3	Motorstrom I <sub>akt-Bit3</sub>
	4	Motorstrom I <sub>akt-Bit4</sub>
	5	Motorstrom I <sub>akt-Bit5</sub>
	6	Betriebsart Hand-vor-Ort
	7	Rampenbetrieb

Tabelle 8-7: Prozessdaten und Prozessabbilder

# 8.8 Diagnose durch LED–Anzeige

	LED	Beschreibung
BUS	rot	Busfehler
	rot-blinken	Parametrierfehler
	rot-flimmern	Werksgrundeinstellung hergestellt (rot-flim- mern für 5 Sek)
	rot-grün-toggeln <sup>*)</sup>	Parametrierfehler bei S7-Anlauf
	grün	Gerät im Datenaustausch!
	gelb	Gerät nicht initialisiert und Busfehler! (Gerät einschicken!)
	gelb-grün-blinken	Gerät nicht initialisiert und Parametrierfehler! (Gerät einschicken!)
	aus	Gerät nicht im Datenaustausch!
Festlegungen		
Fehler:	BF =	Busfehler
Frequenzfestlegung:	blinken:	0,5 Hz
	flimmern:	8 bis 10 Hz
	*) toggeln:	2 bis 10 Hz

Tabelle 8-8: Diagnose durch LED-Anzeige

## 8.9 Diagnose mit STEP 7

## 8.9.1 Auslesen der Diagnose

## Länge des Diagnosetelegramms

Die Telegrammlänge beträgt maximal 32 Byte.

## 8.9.2 Möglichkeiten zum Auslesen der Diagnose

Automatisierungssystem mit DP–Master	Baustein oder Register in STEP 7	Anwendung	Siehe
SIMATIC S7/M7 SFC 13 "DP NRM_DG		Slave–Diagnose auslesen (in Datenbereich des Anwender- programms ablegen)	Kapitel 8.9.3 "Aufbau der Slave– Diagnose" auf Seite 8-27, SFC siehe Online-Hilfe in STEP 7

Tabelle 8-9: Auslesen der Diagnose mit STEP 7

## Beispiel für Auslesen der S7-Diagnose mit SFC 13 "DP NRM\_DG"

Sie finden hier ein Beispiel, wie Sie mit dem SFC 13 die Slave–Diagnose für einen DP–Slave im STEP 7–Anwenderprogramm auslesen.

### Annahmen

Für dieses STEP 7–Anwenderprogramm gelten die folgenden Annahmen:

- Die Diagnoseadresse lautet 1022 (3FE<sub>H</sub>).
- Die Slave–Diagnose soll im DB82 abgelegt werden: ab Adresse 0.0, Länge 32 Bytes.
- Die Slave–Diagnose besteht aus 32 Bytes.

### STEP 7–Anwenderprogramm

AWL	Erläuterung
CALL SFC 13	
REQ :=TRUE	Leseanforderung
LADDR :=W#16#3FE	Diagnoseadresse
RET_VAL :=MW0	RET_VAL von SFC 13
RECORD :=P#DB82.DBX 0.0 BYTE 32	Datenfach für die Diagnose im DB82
BUSY :=M2.0	Lesevorgang läuft über mehrere OB1-Zyklen

### 8.9.3 Aufbau der Slave-Diagnose





### Achtung

Die Länge des Diagnosetelegramms variiert zwischen 13 und 32 Byte. Die Länge des letzten empfangenen Diagnosetelegramms erkennen Sie in STEP 7 aus dem Parameter RET\_VAL des SFC 13.

## 8.9.4 Stationsstatus 1 bis 3

### Definition

Der Stationsstatus 1 bis 3 gibt einen Überblick über den Zustand eines DP–Slaves.

### Stationsstatus 1

Bit		Bedeutung		Ursache/Abhilfe
0	1:	Der DP-Slave kann nicht vom DP-Master angesprochen werden.	• • •	Richtige Stationsadresse am DP-Slave eingestellt? Busanschlussstecker angeschlossen? Spannung am DP-Slave? RS 485-Repeater richtig eingestellt? Reset am DP-Slave durchgeführt?
1	1:	Der DP-Slave ist für den Datenaustausch noch nicht bereit.	•	Abwarten, da DP-Slave gerade im Anlauf ist.
2	1:	Die vom DP-Master an den DP-Slave gesendeten Projektierungsdaten stimmen nicht mit dem Aufbau des DP-Slaves überein.	•	Richtiger Stationstyp oder richtiger Aufbau des DP-Slaves in der Projektiersoftware eingegeben?
3	1:	Es ist externe Diagnose vorhanden. (Sammeldiagnose-Anzeige)	•	Werten Sie die kennungsbezogene, den Modulstatus und / oder die kanalbezogene Diagnose aus. Sobald alle Fehler behoben sind, wird das Bit 3 zurückgesetzt. Das Bit wird neu gesetzt, wenn eine neue Diagnosemeldung in den Bytes der o. g. Diagnosen vorliegt.
4	1:	Die angeforderte Funktion wird vom DP- Slave nicht unterstützt (z. B. Ändern der Stationsadresse über Software).	•	Überprüfen Sie die Projektierung.
5	1:	DP-Master kann Antwort des DP-Slaves nicht interpretieren.	•	Überprüfen Sie den Busaufbau.
6	1:	Der DP-Slave-Typ stimmt nicht mit der Software-Projektierung überein.	•	Richtigen Stationstyp in der Projektiersoftware eingegeben?
7	1:	Der DP-Slave ist von einem anderen DP- Master parametriert worden (nicht von dem DP-Master, der im Augenblick Zugriff auf den DP-Slave hat).	•	Bit ist immer 1, wenn Sie z. B. gerade mit dem PG oder einem anderen DP-Master auf den DP-Slave zugreifen. Die Stationsadresse des DP-Masters, der den DP-Slave parametriert hat, befindet sich im Diagnosebyte "Master- PROFIBUS-Adresse".

Tabelle 8-10: Aufbau von Stationsstatus 1 (Byte 0)

### Stationsstatus 2

Bit		Bedeutung
0	1:	Der DP-Slave muss neu parametriert werden.
1	1:	Es liegt eine Diagnosemeldung vor. Der DP-Slave funktioniert solange nicht, bis der Fehler behoben ist (statische Diagnosemeldung).
2	1:	Das Bit ist immer auf "1", wenn der DP-Slave mit dieser Stationsadresse vorhanden ist.
3	1:	Es ist bei diesem DP-Slave die Ansprechüberwachung aktiviert.
4	1:	Der DP-Slave hat das Steuerkommando "FREEZE" erhalten <sup>1)</sup> .
5	1:	Der DP-Slave hat das Steuerkommando "SYNC" erhalten <sup>1)</sup> .
6	0:	Bit ist immer auf "0".
7	1:	Der DP-Slave ist deaktiviert, d. h. er ist aus der aktuellen Bearbeitung herausgelöst.

1) Bit wird nur aktualisiert, wenn sich zusätzlich eine weitere Diagnosemeldung ändert.

Tabelle 8-11: Aufbau von Stationsstatus 2 (Byte 1)

## Stationsstatus 3

Bit		Bedeutung
0 bis 6	0:	Bits sind immer auf "0".
7	1:	<ul> <li>Es liegen mehr Diagnosemeldungen vor, als der DP-Slave speichern kann.</li> <li>Der DP-Master kann nicht alle vom DP-Slave gesendeten Diagnose- meldungen in seinem Diagnosepuffer (kanalbezogene Diagnose) ein- tragen.</li> </ul>

Tabelle 8-12: Aufbau von Stationsstatus 3 (Byte 2)

## 8.9.5 Master-PROFIBUS-Adresse

### Definition

Im Diagnosebyte Master-PROFIBUS-Adresse ist die Stationsadresse des DP-Masters hinterlegt:

- der den DP-Slave parametriert hat und
- der lesenden und schreibenden Zugriff auf den DP-Slave hat.

Die Master-PROFIBUS-Adresse befindet sich im Byte 3 der Slave-Diagnose.

### 8.9.6 Herstellerkennung

### Definition

In der Herstellerkennung ist ein Code hinterlegt, der den Typ des DP–Slaves beschreibt.

### Herstellerkennung

Byte 4	Byte 5	Herstellerkennung für
80 <sub>H</sub>	DE <sub>H</sub>	Sanftstarter
		· · · · · ·

Tabelle 8-13: Aufbau der Herstellerkennung

## 8.9.7 Kennungsbezogene Diagnose

### Definition

Die kennungsbezogene Diagnose sagt aus, ob Sanftstarter fehlerhaft sind oder nicht. Die kennungsbezogene Diagnose beginnt ab Byte 6 und umfasst 2 Byte.

### Kennungsbezogene Diagnose

Die kennungsbezogene Diagnose für Sanftstarter ist wie folgt aufgebaut:



### 8.9.8 Modulstatus

### Definition

Der Modulstatus gibt den Status der projektierten Module (hier: Sanftstarter) wieder und stellt eine Detaillierung der kennungsbezogenen Diagnose dar. Der Modulstatus beginnt nach der kennungsbezogenen Diagnose und umfasst 5 Bytes.

### Aufbau Modulstatus

Der Modulstatus ist wie folgt aufgebaut:



## 8.9.9 Kanalbezogene Diagnose

### Definition

Die kanalbezogene Diagnose gibt Auskunft über Kanalfehler von Modulen (hier: Sanftstarter) und stellt eine Detaillierung der kennungsbezogenen Diagnose dar. Die kanalbezogene Diagnose beginnt nach dem Modulstatus. Die maximale Länge ist begrenzt durch die maximale Gesamtlänge der Slave–Diagnose von 31 Bytes. Die kanalbezogene Diagnose beeinflusst nicht den Modulstatus.

Es sind maximal 9 kanalbezogene Diagnosemeldungen möglich (siehe auch Stationsstatus 3, Bit 7).

### Kanalbezogene Diagnose



Die kanalbezogene Diagnose ist wie folgt aufgebaut:

Bild 8-7: Aufbau der kanalbezogenen Diagnose

### Achtung

Die kanalbezogene Diagnose wird immer bis zur aktuellen Diagnosemeldung im Diagnosetelegramm aktualisiert. Danach folgende ältere Diagnosemeldungen werden nicht gelöscht. Abhilfe: Werten Sie die gültige, aktuelle Länge des Diagnosetelegramms aus:

• STEP 7 aus dem Parameter RET\_VAL des SFC 13.

## Fehlertypen

Die Diagnosemeldung wird auf Kanal 0 gemeldet.

F- Nr.	Fehlertyp	Bedeutung / Ursache	Meldebit löschen / Quittierung
F1	00001: Kurzschluss	Kurzschluss des Temperatursensors	Meldebit wird automatisch gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip- Reset" quittiert wird.
F4	00100: Überlast	<ul><li>Überlast des Temperatursensors</li><li>Überlast des thermischen Motormodells</li></ul>	Meldebit wird laufend aktualisiert.
F5	00101: Übertemperatur	Überlast des Schaltelements	Meldebit wird automatisch gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip- Reset" quittiert wird.
F6	00110: Leitungsbruch	Drahtbruch des Temperatursensors	
F7	00111: Oberer Grenz- wert überschritten	• I <sub>e</sub> -Grenzwert Überschreitung	Meldebit wird laufend aktualisiert
F8	01000: Unterer Grenz- wert unterschrit- ten	• I <sub>e</sub> -Grenzwert Unterschreitung	
F9	01001: Fehler	<ul> <li>Interner Fehler/Gerätefehler</li> <li>Schaltelement defekt</li> </ul>	Meldebit kann gelöscht werden, wenn Fehler- ursache beseitigt wird durch • Aus-/Einschalten der Versorgungsspannung • Kommando "Neustart" wenn möglich
F16	10000: Parametrierfehler	Falscher Parameterwert	Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip- Reset" quittiert wird.
F17	10001: Geber-oder Last- spannung fehlt	<ul> <li>Versorgungsspannung der Elektronik zu niedrig</li> <li>Versorgungsspannung am Schaltelement fehlt</li> <li>Netzspannung fehlt</li> </ul>	Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursa- che beseitigt bzw. automatisch quittiert wird.
F24	11000: Aktorabschaltung	<ul> <li>Abschaltung wegen Überlast</li> <li>Abschaltung wegen Nullstrom</li> <li>Abschaltung wegen Unsymmetrie</li> <li>Abschaltung wegen Erdschluss</li> </ul>	Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip- Reset" quittiert wird. Zusätzlich Quittierung in Kombination mit anderem Fehler.
F26	11010: Externer Fehler	<ul><li>Überlast der Sensorversorgung</li><li>Prozessabbildfehler</li></ul>	Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip- Reset" quittiert wird.

Tabelle 8-14: Fehlertypen

## 8.10 Datenformate und Datensätze

## 8.10.1 Eigenschaften

	Der Sanftstarter ermittelt eine Vielzahl von Betriebs-, Diagnose- und Statistik- daten.
Steuerdaten	Daten, die zum Sanftstarter übertragen werden, z. B. Schaltbefehl Motor-LINKS, Trip-Reset usw. Datenformat: Bit
Meldungen	Daten, die vom Sanftstarter übertragen werden und den aktuellen Betriebszu- stand anzeigen, z. B. Motor links usw. Datenformat: Bit
Diagnose	Daten, die vom Sanftstarter übertragen werden und den aktuellen Betriebszu- stand anzeigen, z. B. Störung Überlast usw. Datenformat: Bit

### Stromwerte

Stromwerte werden in verschiedenen Stromformaten kodiert, im

- 6-Bit-Stromformat,
- · 8-Bit-Stromformat und
- 9-Bit-Stromformat:



Bild 8-8: Stromformate

Stromwerte sind

- Motorstrom I<sub>max</sub> (6-Bit-Stromformat)
- Phasenströme I<sub>L1max</sub>, I<sub>L2max</sub>, I<sub>L3max</sub> (8-Bit-Stromformat)
- Letzter Auslösestrom (9-Bit-Stromformat)
- Maximaler Auslösestrom (9-Bit-Stromformat)

### Statistik Daten Gerätelebensdauer

- Betriebsstunden
  - Der Sanftstarter erfasst 2 Betriebsstundenwerte:
  - Die Betriebsstunden des Motors.
     Sie geben an, wie lange der Motor eingeschaltet war.
  - Die Betriebsstunden des Geräts (Sanftstarter).
  - Sie geben an, wie lange die Spannungsversorgung AC 115 V bzw. AC 230 V des Sanftstarters eingeschaltet war.

Beide Betriebsstundenwerte werden erfasst im Datensatz 95 - "Statistik lesen". Sie werden im 1-Sekunden-Takt im Datenfeld "Betriebsstunden" eingetragen.

Die Betriebsstunden werden erfasst im Bereich von 0 bis 2<sup>32</sup> Sekunden in 1-Sekunden-Schritten.

- Anzahl der Überlastauslösungen Der Sanftstarter zählt die Anzahl der Überlastauslösungen im Bereich von 0 bis 65535.
- Anzahl der Starts Motor rechts / links Der Sanftstarter zählt die Anzahl der Starts im Bereich von 0 bis 2<sup>32</sup> Beispiel: Wenn nach dem Kommando "Motor-EIN" der Strom im Hauptstromkreis fließt, dann wird der Wert um 1 erhöht.
- Anzahl der Starts Ausgang 1 bis 4
- Motorstrom I<sub>max</sub>. Der Sanftstarter misst den Strom in allen 3 Phasen und bringt den Strom der höchst belasteten Phase zur Anzeige in Prozent [%] vom Einstellstrom I<sub>e</sub>. Datenformat: 1 Byte, 8-Bit-Stromformat Beispiel: Einstellstrom I<sub>e</sub> = 60 A Angezeigter Motorstrom 110 % entspricht dann 60 A x 1,1 = 66 A Im Datensatz 94 sind alle 3 Phasenströme verfügbar
  Letzter Auslösestrom
- Letzter Auslösestrom Der Sanftstarter misst den Strom in allen 3 Phasen und bringt den Strom, der zum Zeitpunkt der Auslösung in der höchst belasteten Phase fließt, zur Anzeige in Prozent [%] vom Einstellstrom I<sub>e</sub> und in Ampere [A] Datenformat: 2 Byte, 9-Bit-Stromformat Beispiel: Einstellstrom I<sub>e</sub> = 60 A angezeigter Motorstrom 455 % entspricht dann 60 A x 4,55 = 273 A

### Statistik Daten Schleppzeiger

Schleppzeiger dienen zur vorbeugenden Diagnose:

- Der maximale Messwert wird im Gerät gespeichert.
- Die übergeordnete SPS kann den Messwert jederzeit abholen.
- Die übergeordnete SPS kann den Messwert jederzeit löschen.

Folgende Daten sind als Schleppzeiger verfügbar:

- Anzahl der Überlastauslösungen.
- Phasenstrom I<sub>L1max</sub> bis I<sub>L3max</sub> und I<sub>L1min</sub> bis I<sub>L3min</sub>. Maximaler und minimaler Phasenstrom in Prozent [%] vom Einstellstrom I<sub>e</sub> und in Ampere [A]. Datenformat: Je 1 Byte, 8-Bit-Stromformat. Pro Phase wird jeweils der gemessene maximale und minimale Phasenstrom im Überbrückungsbetrieb gespeichert.
- Minimale und maximale verkettete Spannungen U<sub>Lx</sub> U<sub>Ly</sub> als Effektivwerte in 0,1 V. Minimale und maximale Netzfrequenz in 0,5 Hz-Auflösung.

## 8.11 Identifikationsnummer (ID-Nr.), Fehlercodes

## 8.11.1 Identifikationsnummer (ID-Nr.)

Zur eindeutigen Identifikation aller im Sanftstarter verfügbaren Informationen (Parameter, Steuerbefehle, Diagnose, Kommandos, etc.) dient die Identifikationsnummer (ID-Nr.). Sie befindet sich in den Datensatz-Tabellen in der linken Spalte.

## 8.11.2 Fehlercodes bei negativer Datensatz-Quittierung

## Beschreibung

Wenn ein Datensatz abgelehnt wird, dann wird mit der negativen Quittierung ein Fehlercode gesendet, sowohl über die Geräteschnittstelle als auch über die Busschnittstelle. Dieser gibt Aufschluss über den Grund der negativen Quittierung. Die Fehlercodes entsprechen der PROFIBUS-DPV1-Norm, soweit sie für den Sanftstarter zutreffen.

## Auswertung über lokale Geräteschnittstelle mit Soft Starter ES

Die Fehlercodes werden von der Parametrier- und Diagnose-Software "Soft Starter ES" ausgewertet und im Klartext ausgegeben. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von "Soft Starter ES".

### Auswertung über PROFIBUS DP

Die Fehlercodes werden über PROFIBUS DP Schicht 2 ausgegeben. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Handbüchern bei der PROFIBUS DP Protokoll-Beschreibung.

## Fehlercodes

Folgende Fehlercodes werden vom Sanftstarter erzeugt:

Fehlercodes Byte		Fehlermeldung	Ursache	
high	low			
00 H	00 H	kein Fehler		
		Kommunikationsschnittstelle		
80 H	A0 H	Negative Quittierung bei "Datensatz lesen"	Datensatz nur schreibbar	
80 H	A1 <sub>H</sub>	Negative Quittierung bei "Datensatz schreiben"	Datensatz nur lesbar	
80 H	A2 <sub>H</sub>	Protokollfehler	<ul><li>Layer 2 (Feldbus)</li><li>Geräteschnittstelle</li><li>falsche Koordination</li></ul>	
<sup>80</sup> H	A9 <sub>H</sub>	Diese Funktion wird nicht unterstützt!	<ul> <li>DPV1-Dienst unterstützt nicht Datensatz lesen/schreiben</li> </ul>	
		Zugriff auf Technologie		
80 <sub>H</sub>	B0 <sub>H</sub>	Unbekannte Datensatz-Nummer	Datensatz-Nummer im Sanft- starter nicht bekannt	
<sup>80</sup> H	B1 <sub>H</sub>	Falsche Datensatzlänge beim Schrei- ben	<ul> <li>Datensatz-Länge und spezifi- zierte Datensatz-Länge unter- schiedlich</li> </ul>	
80 H	B2 <sub>H</sub>	Falsche Steckplatznummer	Steckplatz nicht 1 oder 4	
80 H	B6 <sub>H</sub>	Kommunikationspartner hat die Daten- übernahme abgelehnt!	<ul> <li>falsche Betriebsart (Automa- tik, Hand-Bus, Hand-vor-Ort)</li> <li>Datensatz ist nur lesbar</li> <li>Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig</li> </ul>	
80 <sub>H</sub>	B8 H	Ungültiger Parameter	falscher Parameterwert	
		Geräte-Ressourcen		
80 <sub>H</sub>	C2 <sub>H</sub>	Temporärer Ressourcenmangel im Gerät!	<ul> <li>kein freier Empfangspuffer</li> <li>Datensatz wird gerade aktualisiert</li> <li>Datensatz-Auftrag gerade an anderer Schnittstelle aktiv</li> </ul>	

Tabelle 8-15: Fehlercodes

## 8.12 Datensätze

### Schreiben/Lesen von Datensätzen mit STEP 7

Sie können vom Anwenderprogramm aus auf die Datensätze des Sanftstarters zugreifen.

- Schreiben von Datensätzen: S7-DPV1-Master: Durch Aufruf des SFB 53 "WR\_REC" oder SFC 58 S7-Master: Durch Aufruf des SFC 58
- Lesen von Datensätzen: S7-DPV1-Master: Durch Aufruf des SFB 52 "RD\_REC" oder SFC 59 S7-Master: Durch Aufruf des SFC 59

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den SFBs finden Sie

- im Referenzhandbuch
   "Systemsoftware f
  ür S7-300/400, System- und Standardfunktionen"
- in der STEP 7-Online-Hilfe

## Byte-Anordnungen

Wenn Daten abgelegt werden, die länger als ein Byte sind, dann werden die Bytes folgendermaßen angeordnet ("big endian"):

Byte-Anordnung			Datentyp
Byte 0	High Byte	High Word	Double Word
Byte 1	Low Byte		
Byte 2	High Byte	Low Word	
Byte 3	Low Byte		
		_	
Byte 0	High Byte		Word
Byte 1	Low Byte		
Byte 0	Byte 0		Byte
Byte 1	Byte 1		
		-	

Tabelle 8-16: Byte-Anordnungen im Format "big endian"

### 8.12.1 Datensatz 68 - Prozessabbild der Ausgänge lesen / schreiben

#### Hinweis

Beachten Sie, dass der Datensatz 68 in der Betriebsart Automatik vom zyklischen Prozessabbild überschrieben wird!

Byte	Bedeutung
	Vorspann
0	Koordination 0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)
1 - 3	reserviert = 0
	Prozessabbild der Ausgänge
4	Prozessdaten DO-0.0 bis DO-0.7, Tabelle unten
5	Prozessdaten DO-1.0 bis DO-1.7, Tabelle unten
6	reserviert = 0
7	reserviert = 0

ID-Nr.	Prozessdaten	Prozessabbild: (16 A (Ausgänge), DO 0.0 bis DO 1.7)	
1001	DO- 0. 0	Motor-RECHTS	
1002	1	Motor-LINKS	
1003	2	frei	
1004	3	Trip-Reset	
1005	4	Notstart	
1006	5	frei	
1007	6	Schleichgang	
1008	7	frei	
1009	DO- 1. 0	Ausgang 1	
1010	1	Ausgang 2	
1011	2	Parametersatz Bit 0	
1012	3	Parametersatz Bit 1	
1013	4	frei	
1014	5	frei	
1015	6	frei	
1016	7	Quick-Stopp sperren	

Tabelle 8-17: Datensatz 68 - Prozessabbild der Ausgänge lesen / schreiben

In der "Betriebsart Automatik" gibt die SPS das Prozessabbild der Ausgänge vor, ein Lesen von Datensatz 68 an der lokalen Geräteschnittstelle liefert in diesem Fall das Prozessabbild der Ausgänge zurück, wie es von der SPS übertragen wurde.

## 8.12.2 Datensatz 69 - Prozessabbild der Eingänge lesen

Byte	Bedeutung		
	Prozessabbild der Eingänge		
0	Prozessdaten DI-0.0 bis DI-0.7, Tabelle unten		
1	Prozessdaten DI-1.0 bis DI-1.7, Tabelle unten		
2	reserviert = 0		
3	reserviert = 0		

ID-Nr.	Prozessdaten	Prozessabbild: (16 E (Eingänge), DI 0.0 bis DI 1.7)	
1101	DI- 0. 0	Bereit (Automatik)	
1102	1	Motor ein	
1103	2	Sammelfehler	
1104	3	Sammelwarnung	
1105	4	Eingang 1	
1106	5	Eingang 2	
1107	6	Eingang 3	
1108	7	Eingang 4	
1109	DI- 1. 0	Motorstrom I <sub>akt-Bit0</sub>	
1110	1	Motorstrom I <sub>akt-Bit1</sub>	
1111	2	Motorstrom I <sub>akt-Bit2</sub>	
1112	3	Motorstrom I <sub>akt-Bit3</sub>	
1113	4	Motorstrom I <sub>akt-Bit4</sub>	
1114	5	5 Motorstrom I <sub>akt-Bit5</sub>	
1115	6	Betriebsart Hand-vor-Ort	
1116	7	Rampenbetrieb	

Tabelle 8-18: Datensatz 69 - Prozessabbild der Eingänge lesen

### 8.12.3 Datensatz 72 - Logbuch - Gerätefehler lesen

Byte	Bedeutung	Wertebereich	Schrittweite	Bemerkung
0 - 3	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	ältester
4 - 5	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767	1	Eintrag
6 - 9	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	zweitältester
10 - 11	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767	1	Eintrag
usw.				
120 - 123	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	letzter,
124 - 125	ID-Nummer Auslösung	0 ± 32767	1	neuester Eintrag

Tabelle 8-19: Datensatz 72 - Logbuch - Gerätefehler lesen

Dieser Datensatz kann 21 Einträge aufnehmen. Wenn alle Plätze beschrieben sind, wird der erste Eintrag wieder überschrieben.

#### Hinweis

Der neueste Eintrag wird am Ende des Datensatzes eingetragen. Die restlichen Einträge werden um einen Eintrag nach oben geschoben.

Folgende Meldungen können eingetragen werden:

ID-Nr.	Gerätefehler - Meldungen
452	Kühlkörper - Thermistor defekt
1466	Schaltglied 1 ausgefallen
1467	Schaltglied 2 ausgefallen
1468	Schaltglied 3 ausgefallen
1417	Bypasselement defekt

### 8.12.4 Datensatz 73 - Logbuch - Auslösungen lesen

Byte	Bedeutung	Wertebereich	Schrittweite	Bemerkung
0 - 3	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	ältester Fintrag
4 - 5	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767	1	
6 - 9	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	zweitältester
10 - 11	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767	1	Eintrag
usw.				
120 - 123	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	letzter,
124 - 125	ID-Nummer Auslösung	0 ± 32767	1	neuester Eintrag

Tabelle 8-20: Datensatz 73 - Logbuch - Auslösungen lesen

Dieser Datensatz kann 21 Einträge aufnehmen. Wenn alle Plätze beschrieben sind, wird der erste Eintrag wieder überschrieben.

### Hinweis

Der neueste Eintrag wird am Ende des Datensatzes eingetragen. Die restlichen Einträge werden um einen Eintrag nach oben geschoben.

ID-Nr.	Auslösungen - Meldungen
309	Schaltelement Überlast
317	Versorgungsspannung Elektronik zu niedrig
319	Netzspannung fehlt
324	Temperatursensor Überlast
325	Temperatursensor Drahtbruch
326	Temperatursensor Kurzschluss
327	Thermisches Motormodell Überlast
334	I <sub>e</sub> -Grenzwert Überschreitung
335	I <sub>e</sub> -Grenzwert Unterschreitung
339	Motor-Blockierung Abschaltung
341	Unsymmetrie Abschaltung
343	Erdschluss Abschaltung
355	Prozessabbildfehler
365	Falscher Parameterwert
ID-Nr. d	es fehlerbehafteten Parameters
1407	Versorgungsspannung der Elektronik zu hoch
1408	Last fehlt
1409	Phasenausfall L1
1410	Phasenausfall L2
1411	Phasenausfall L3
1421	Unzulässige I <sub>e</sub> / CLASS-Einstellung
1479	Phasenanschnittfehler
1481	Netzspannung zu hoch
1482	Strommessbereich überschritten

Folgende Meldungen können eingetragen werden:

Tabelle 8-21: Meldungen im Logbuch - Auslösungen lesen

## 8.12.5 Datensatz 75 - Logbuch - Ereignisse lesen

Byte	Bedeutung	Wertebereich	Schrittweite	Bemerkung	
0 - 3	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	ältester	
4 - 5	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767 *)	1	Eintrag	
6 - 9	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	zweitältester	
10 - 11	ID-Nummer Gerätefehler	0 ± 32767 *)	1	Eintrag	
usw.					
120 - 123	Betriebsstunden - Gerät	1 2 <sup>32</sup> s	1 Sekunde	letzter,	
124 - 125	ID-Nummer Auslösung	0 ± 32767 *)	1	neuester Eintrag	
*) + Kommendes Ereignis					

– Gehendes Ereignis

Tabelle 8-22: Datensatz 75 - Logbuch - Ereignisse lesen

Dieser Datensatz kann 21 Einträge aufnehmen. Wenn alle Plätze beschrieben sind, wird der erste Eintrag wieder überschrieben.

#### Hinweis

Der neueste Eintrag wird am Ende des Datensatzes eingetragen. Die restlichen Einträge werden um einen Eintrag nach oben geschoben.

Folgende	Meldungen	können	eingetragen	werden:

ID- Nr.	Ereignisse - Meldungen	Bemerkung
	Warnungen	
324	Temperatursensor Überlast	± (kommendes/gehendes Ereignis)
325	Temperatursensor Drahtbruch	± (kommendes/gehendes Ereignis)
326	Temperatursensor Kurzschluss	± (kommendes/gehendes Ereignis)
327	Thermisches Motormodell Überlast	± (kommendes/gehendes Ereignis)
334	I <sub>e</sub> -Grenzwert Überschreitung	± (kommendes/gehendes Ereignis)
335	I <sub>e</sub> -Grenzwert Unterschreitung	± (kommendes/gehendes Ereignis)
340	Unsymmetrie erkannt	± (kommendes/gehendes Ereignis)
342	Erdschluss erkannt	± (kommendes/gehendes Ereignis)
	Aktionen	
310	Notstart aktiv	± (kommendes/gehendes Ereignis)
357	Betriebsart Automatik	+ (nur kommendes Ereignis)
358	Betriebsart Hand-Bus	+ (nur kommendes Ereignis)
359	Betriebsart Hand-vor-Ort	+ (nur kommendes Ereignis)
360	Verbindungsabbruch in Betriebsart Hand	± (kommendes/gehendes Ereignis)
363	Schleppzeiger gelöscht	+ (nur kommendes Ereignis)
365	Falscher Parameterwert	+ (nur kommendes Ereignis)
ID-Nr.	des fehlerbehafteten Parameters	+ (nur kommendes Ereignis)
366	Parameteränderung im EIN-Zustand unzulässig	+ (nur kommendes Ereignis)
ID-Nr.	des fehlerbehafteten Parameters	+ (nur kommendes Ereignis)
368	Parametriersperre CPU/Master aktiv	± (kommendes/gehendes Ereignis)
369	Werksgrundeinstellung hergestellt	+ (nur kommendes Ereignis)
1302	Logbuch - Auslösungen gelöscht	+ (nur kommendes Ereignis)
1303	Logbuch - Ereignisse gelöscht	+ (nur kommendes Ereignis)

Tabelle 8-23: Meldungen im Logbuch - Ereignisse lesen

### 8.12.6 Datensatz 81 - Grundeinstellung Datensatz 131 lesen

Der Datensatz 81 entspricht in Aufbau und Inhalt dem Datensatz 131. Der Datensatz 81 liefert die Default-Werte für alle Parameter des Datensatz 131.

### 8.12.7 Datensatz 82 - Grundeinstellung Datensatz 132 lesen

Der Datensatz 82 entspricht in Aufbau und Inhalt dem Datensatz 132. Der Datensatz 82 liefert die Default-Werte für alle Parameter des Datensatz 132.

### 8.12.8 Datensatz 83 - Grundeinstellung Datensatz 133 lesen

Der Datensatz 83 entspricht in Aufbau und Inhalt dem Datensatz 133. Der Datensatz 83 liefert die Default-Werte für alle Parameter des Datensatz 133.

## 8.12.9 Datensatz 92 - Gerätediagnose lesen

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr. <sup>*)</sup>	Bedeutung/Quittierung
		Schalten/Steuern:		
301	00	Bereit (Automatik)	-	Gerät bedienbereit über Host (z. B. SPS), Meldebit wird laufend aktualisiert.
306	0 <sup>1</sup>	Motor rechts	-	Schaltelement 1 eingeschaltet, Meldebit wird laufend aktualisiert.
307	0 <sup>2</sup>	Motor links	-	Schaltelement 2 eingeschaltet, Meldebit wird laufend aktualisiert.
309	0 <sup>3</sup>	Schaltelement Überlast	F5, F24	z. B. Leistungshalbleiter zu heiß, deshalb Abschaltung des Motors. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
308	04	Schaltelement defekt	F9	z. B. Schütz verschweißt / verklemmt oder Leistungs- halbleiter durchlegiert. Meldebit kann nur durch Aus- / Einschalten der Versor- gungsspannung gelöscht werden, wenn Fehlerursache beseitigt wird.
310	0 <sup>5</sup>	Notstart aktiv	_	Meldebit wird gelöscht, wenn Notstart deaktiviert wird.
302	0 <sup>6</sup>	Sammelfehler	—	Mindestens 1 Fehler, der eine F-Nr. generiert, ist gesetzt. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset", Autoreset, AUS-Befehl quittiert wurde.
304	07	Sammelwarnung	—	mindestens 1 Warnung steht an, Meldebit wird laufend aktualisiert.
	1 <sup>0</sup>	reserviert = 0	_	
319	1 <sup>1</sup>	Netzspannung fehlt	F17, F24	Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
	1 <sup>2</sup>	reserviert = 0	—	
312	1 <sup>3</sup>	Anlauf aktiv	_	
313	1 <sup>4</sup>	Auslauf aktiv	—	
	1 <sup>5</sup>	reserviert = 0	—	
316	1 <sup>6</sup>	Bremsverfahren elektrisch aktiv	-	Bremsausgang wird vom Sanftstarter eingeschaltet, Meldebit wird laufend aktualisiert.
314	1 <sup>7</sup>	Schleichgang aktiv	_	Meldebit wird laufend aktualisiert.
		Schutzfunktion: Motor/Leitung/Kurzs	chluss	
324	2 <sup>0</sup>	Temperatursensor Überlast	F 4	Überlast erkannt, Meldebit wird laufend aktualisiert.
325	2 <sup>1</sup>	Temperatursensor Drahtbruch	F6	Thermistorkreis unterbrochen, Meldebit wird laufend aktualisiert.
326	2 <sup>2</sup>	Temperatursensor Kurzschluss	F1	Kurzschluss im Thermistorkreis, Meldebit wird laufend aktualisiert.
327	2 <sup>3</sup>	Thermisches Motormodell Überlast	F4	Überlast erkannt, Meldebit wird laufend aktualisiert.

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr. <sup>*)</sup>	Bedeutung/Quittierung
328	2 <sup>4</sup>	Überlast Abschaltung	F24	Aufgrund erkannter Überlast wird Motor abgeschaltet. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" / "Autoreset" quittiert wird.
329	2 <sup>5</sup>	Pausenzeit aktiv	—	Meldebit wird laufend aktualisiert.
330	2 <sup>6</sup>	Abkühlzeit aktiv	—	Meldebit wird laufend aktualisiert.
	2 <sup>7</sup>	reserviert = 0	—	
	3 <sup>0-6</sup>	reserviert = 0	—	
352	3 <sup>7</sup>	Eingang Steuern	_	Gerät empfängt Steuerbefehle über die Eingänge, Meldebit wird laufend aktualisiert.
340	4 <sup>0</sup>	Unsymmetrie erkannt	—	Unsymmetrie liegt vor, Meldebit wird laufend aktualisiert.
341	4 <sup>1</sup>	Unsymmetrie Abschaltung	F24	Abschaltung des Motors wegen Unsymmetrie. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
334	4 <sup>2</sup>	I <sub>e</sub> -Grenzwert Überschreitung	F7	Grenzwert überschritten, Meldebit wird laufend aktualisiert.
335	4 <sup>3</sup>	I <sub>e</sub> -Grenzwert Unterschreitung	F8	Grenzwert unterschritten, Meldebit wird laufend aktualisiert.
336	4 <sup>4</sup>	I <sub>e</sub> -Grenzwert Abschaltung	F24	Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
	4 <sup>5</sup>	reserviert = 0	—	
	4 <sup>6</sup>	reserviert = 0	_	
339	4 <sup>7</sup>	Motor-Blockierung Abschaltung	F24	Abschaltung, Blockierstrom länger erkannt als erlaubte Blockierzeit. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursa- che beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
344	5 <sup>0</sup>	Eingang 1		Zustände der Eingänge:
345	5 <sup>1</sup>	Eingang 2	—	"1" = aktiv, HIGH-Pegel liegt an
346	5 <sup>2</sup>	Eingang 3	—	"0" = inaktiv, LOW-Pegel liegt an
347	5 <sup>3</sup>	Eingang 4	—	
	5 <sup>4-7</sup>	reserviert = 0	—	
342	6 <sup>0</sup>	Erdschluss erkannt	_	Erdschluss liegt vor, Meldebit wird laufend aktualisiert.
343	6 <sup>1</sup>	Erdschluss Abschaltung	F24	Abschaltung des Motors wegen Erdschluss. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
353	6 <sup>2</sup>	Quick Stopp aktiv	F26, F24	Abschaltung des Motors wegen Quick Stopp. Meldebit wird gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt und mit "Trip-Reset" quittiert wird.
	6 <sup>3</sup>	reserviert = 0		
361	6 <sup>4</sup>	Trip-Reset durchgeführt	_	Meldebit wird gelöscht durch Aktualisierung oder durch "Trip-Reset" im betriebsbereiten Zustand.
362	6 <sup>5</sup>	Trip-Reset nicht möglich	_	Abschaltursache liegt noch an. Meldebit wird gelöscht durch Aktualisierung (neues "Trip- Reset") oder durch "Trip-Reset" im betriebsbereiten Zustand.

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr.*)	Bedeutung/Quittierung
363	6 <sup>6</sup>	Schleppzeiger gelöscht	-	Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert wird.
317	6 <sup>7</sup>	Versorgungsspannung Elektronik zu niedrig	_	Meldebit wird automatisch gelöscht, wenn Abschaltursa- che beseitigt wird.
		Kommunikation		
303	7 <sup>0</sup>	Busfehler	_	Ansprechüberwachung DP-Schnittstelle abgelaufen, Meldebit wird laufend aktualisiert.
356	7 <sup>1</sup>	CPU/Master-STOP	_	SPS-Programm wird nicht mehr bearbeitet, Meldebit wird laufend aktualisiert.
357	7 <sup>2</sup>	Betriebsart Automatik	—	Automatik (SPS steuert), Meldebit wird laufend aktualisiert.
358	7 <sup>3</sup>	Betriebsart Hand-Bus	_	Handbetrieb über Feldbus (B&B steuert), Meldebit wird laufend aktualisiert.
359	7 <sup>4</sup>	Betriebsart Hand-vor-Ort	—	Handbetrieb über lokale Geräte-Schnittstelle, (B&B steuert), Meldebit wird laufend aktualisiert.
	7 <sup>5</sup>	reserviert = 0	—	
360	7 <sup>6</sup>	Verbindungsabbruch in Betriebsart Hand-vor-Ort	-	Während Handbetrieb wurde zugehörige Kommunikati- onsverbindung unterbrochen, Meldebit wird laufend aktu- alisiert.
355	7 <sup>7</sup>	Prozessabbildfehler	F26 F24	Prozessabbild der Ausgänge enthält unzulässige Bit- kombination, Meldebit wird automatisch gelöscht, wenn Abschaltursache beseitigt wird.
		Parameter		
364	8 <sup>0</sup>	Parametrierung aktiv	_	Meldebit wird laufend aktualisiert.
365	8 <sup>1</sup>	Falscher Parameterwert	F16	Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden.
			E24	Führt heim Anlauf zur Absshaltung
			1 24	Funit benn Aniaul zur Abschaltung.
366	8 <sup>2</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden.
366	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv	— —	Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup> 9 <sup>0-2</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion reserviert = 0		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368 369	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup> 9 <sup>0-2</sup> 9 <sup>3</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion reserviert = 0 Werksgrundeinstellung hergestellt		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368 369	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup> 9 <sup>0-2</sup> 9 <sup>3</sup> 9 <sup>4-7</sup>	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion reserviert = 0 Werksgrundeinstellung hergestellt reserviert = 0		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.
366 368 369 367	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup> 9 <sup>0-2</sup> 9 <sup>3</sup> 9 <sup>4-7</sup> 10	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion reserviert = 0 Werksgrundeinstellung hergestellt reserviert = 0 Fehlerbehaftete Parameternummer (Low Byte)		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat.         Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden.         Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS.         Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert wird.         in Verbindung mit Byte 8 <sup>1</sup> und 8 <sup>2</sup> , gibt die ID-Nr. des ers- ten nicht akzeptierten Parameters an.
366 368 369 367	8 <sup>2</sup> 8 <sup>3</sup> 8 <sup>4-7</sup> 9 <sup>0-2</sup> 9 <sup>3</sup> 9 <sup>4-7</sup> 10	Parameteränderung im EIN- Zustand unzulässig Parametriersperre-CPU/Master aktiv reserviert = 0 Geräte-Funktion reserviert = 0 Werksgrundeinstellung hergestellt reserviert = 0 Fehlerbehaftete Parameternummer (Low Byte) Fehlerbehaftete Parameternummer (High Byte)		Versuchte Parameteränderung bei laufendem Motor oder betroffener Gerätefunktion, die Abschaltung verur- sacht hat. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert bzw. gültige Parameter empfangen wurden. Meldebit wird laufend aktualisiert, Sanftstarter ignoriert Parameter von der SPS. Meldebit wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert wird. in Verbindung mit Byte 8 <sup>1</sup> und 8 <sup>2</sup> , gibt die ID-Nr. des ers- ten nicht akzeptierten Parameters an. Meldebyte wird immer gelöscht, wenn mit "Trip-Reset" quittiert wird.

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr. <sup>*)</sup>	Bedeutung/Quittierung
1421	12 <sup>2</sup>	Unzulässige le-/CLASS-Einstellung	—	
	12 <sup>3-7</sup>	reserviert = 0	—	
1449	13 <sup>0</sup>	Parametersatz 1 aktiv	—	
1450	13 <sup>1</sup>	Parametersatz 2 aktiv	—	
1451	13 <sup>2</sup>	Parametersatz 3 aktiv	—	
	13 <sup>3</sup>	reserviert = 0	—	
1453	13 <sup>4</sup>	Parametersatzwechsel unzulässig	—	
	13 <sup>5-7</sup>	reserviert = 0	—	
	14 <sup>0-1</sup>	reserviert = 0	—	
1404	14 <sup>2</sup>	Motorheizung aktiv	—	
1402	14 <sup>3</sup>	DC-Bremsen aktiv	—	
1403	14 <sup>4</sup>	Dynamisches DC-Bremsen aktiv	—	
1471	14 <sup>5</sup>	Motoranschlussart Stern / Dreieck	—	
1472	14 <sup>6</sup>	Motoranschlussart Wurzel-3	—	
1473	14 <sup>7</sup>	Motoranschlussart unbekannt	—	
1408	15 <sup>0</sup>	Last fehlt	—	
	15 <sup>1</sup>	reserviert = 0	—	
1409	15 <sup>2</sup>	Phasenausfall L1	—	
1410	15 <sup>3</sup>	Phasenausfall L2	—	
1411	15 <sup>4</sup>	Phasenausfall L3	—	
1412	15 <sup>5</sup>	Netzdrehsinn rechts	—	
1413	15 <sup>6</sup>	Netzdrehsinn links	—	
	15 <sup>7</sup>	reserviert = 0	—	
	16	reserviert = 0	—	
1435	17 <sup>0</sup>	Ausgang 1 aktiv	—	
1436	17 <sup>1</sup>	Ausgang 2 aktiv	_	
1437	17 <sup>2</sup>	Ausgang 3 aktiv	—	
1438	17 <sup>3</sup>	Ausgang 4 aktiv	—	
	17 <sup>4-7</sup>	reserviert = 0	—	
	18	reserviert = 0	—	
		Schalten / Steuern		
1407	19 <sup>0</sup>	Versorgungsspannung Elektronik zu hoch	_	
1470	19 <sup>1</sup>	Startbereit für Motor ein	_	
1414	19 <sup>2</sup>	Schaltelement kurzgeschlossen	—	
1417	19 <sup>3</sup>	Bypasselement defekt	_	
1418	19 <sup>4</sup>	reserviert = 0	_	
1466	19 <sup>5</sup>	Schaltglied 1 ausgefallen	_	
1467	19 <sup>6</sup>	Schaltglied 2 ausgefallen	_	

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr. <sup>*)</sup>	Bedeutung/Quittierung
1468	19 <sup>7</sup>	Schaltglied 3 ausgefallen	_	
		Schutzfunktion		
1422	20 <sup>0</sup>	Thermisches Motormodell deakti- viert	-	
	20 <sup>1-2</sup>	reserviert = 0	—	
1479	20 <sup>3</sup>	Phasenanschnittfehler	—	
	20 <sup>4-7</sup>	reserviert = 0	—	
1415	21 <sup>0</sup>	Abkühlzeit Schaltelement aktiv	—	
1416	21 <sup>1</sup>	Schaltelement für Start zu warm	—	
1482	21 <sup>2</sup>	Strommessbereich überschritten	—	
	21 <sup>3-7</sup>	reserviert = 0	—	
		Kommunikation		
357	22 <sup>0</sup>	Betriebsart Automatik (redundant zum Bit 7.2)	_	
358	22 <sup>1</sup>	Betriebsart Hand-Bus (redundant zum Bit 7.3)	-	
1443	22 <sup>2</sup>	Hand-Bus – PC steuert	—	
359	22 <sup>3</sup>	Betriebsart Hand-vor-Ort (redundant zum Bit 7.4)	-	
1444	22 <sup>4</sup>	Hand-vor-Ort – Eingang steuert	—	
1445	22 <sup>5</sup>	Hand-vor-Ort – B&B steuert	—	
1446	22 <sup>6</sup>	Hand-vor-Ort – PC steuert	—	
	22 <sup>7</sup>	reserviert = 0	-	
	23	reserviert = 0		

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Meldebit	F-Nr. <sup>*)</sup>	Bedeutung/Quittierung
		Vorwarnungen		
	24 <sup>0-1</sup>	reserviert = 0	—	
1419	24 <sup>2</sup>	Vorwarngrenze - zeitliche Auslö- sereserve unterschritten	_	
1420	24 <sup>3</sup>	Vorwarngrenze - Motorerwärmung überschritten	—	
	24 <sup>4-7</sup>	reserviert = 0	—	
	25	reserviert = 0	—	
	26	reserviert = 0	—	
	27	reserviert = 0	—	
	28	reserviert = 0	_	
	29	reserviert = 0		

Tabelle 8-24: Datensatz 92 - Gerätediagnose lesen

\*) Fehlernummern PROFIBUS DP

### 8.12.10 Datensatz 93 - Kommando schreiben

### Aufbau des Kommando-Datensatzes

Byte	Bedeutung	Bemerkung		
	Vorspann			
0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)		
1 - 3	reserviert			
	Kommando			
4	Anzahl der Kommandos	Wertebereich 1 5 Anzahl der nachfolgenden gültigen Kommandos		
5	Kommando 1	Lfd. Nr. siehe Tabelle unten		
6	Kommando 2	optional (Kodierung siehe Tabelle unten)		
7	Kommando 3	optional (Kodierung siehe Tabelle unten)		
8	Kommando 4	optional (Kodierung siehe Tabelle unten)		
9	Kommando 5	optional (Kodierung siehe Tabelle unten)		

Tabelle 8-25: Aufbau des Kommando-Datensatzes

ID- Nr.	Kodierung	Kommando	Bedeutung
		1-Byte-Kommandos	
0	0	reserviert	keine Funktion
703	1	Trip-Reset	Rücksetzen und Quittieren von Fehlermeldungen
713	2	Notstart-EIN	Notstart einschalten
714	3	Notstart-AUS	Notstart ausschalten
709	4	Betriebsart Automatik	Übergang in Betriebsart Automatik (Steuerung durch DP-Master)
710 711 712	5	Betriebsart Hand - Bus - vor-Ort	Übergang in Betriebsart Hand. Dabei schaltet der Sanftstarter in Betriebsart Hand-Bus bzw. Betriebsart Hand-vor-Ort um, abhängig von der Schnittstelle, über welche das Kommando empfangen wird.
701	6	Werksgrundeinstellung	Werksgrundeinstellung der Parameter wiederherstellen.
704	7	Schleppzeiger löschen	Die Messwerte für die vorbeugende Diagnose werden gelöscht (= 0).
705	13	Logbuch - Auslösungen löschen	Logbuch mit aufgezeichneten Fehlerursachen löschen.
706	14	Logbuch - Ereignisse löschen	Logbuch mit aufgezeichneten Warnmeldungen und bestimmten Aktionen löschen.
702	9	Neustart	Neuanlauf (wie nach Netz-EIN) auslösen, z. B. nach Neuvergabe der Stationsadresse.
707	10	Parametriersperre - CPU/Master-EIN	Keine Parametrierung durch parametrierenden Master möglich, bzw. dessen Parameter werden ignoriert.
708	11	Parametriersperre - CPU/Master-AUS	Parametrierung durch parametrierenden Master möglich.

Tabelle 8-26: Datensatz 93 - Kommando schreiben

### 8.12.11 Datensatz 94 - Messwerte lesen

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich / [Kodierung]	Schritt- weite	Bemerkung
	•	Messwerte			
504	0	Phasenstrom I <sub>L1</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	8-Bit-Stromform.
505	1	Phasenstrom I <sub>L2</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	8-Bit-Stromform.
506	2	Phasenstrom I <sub>L3</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	8-Bit-Stromform.
507	3	reserviert = 0			
501	4 - 5	Verbleibende Abkühlzeit des Motors	0 1800 s / [0 18000]	0,1 s	
	6 <sup>0-6</sup>	Motorerwärmung	0 200 % / [0 100]	2 %	
502	67	Unsymmetrie ≥ 40 %	Keine Unsymmetrie [0] Unsymmetrie (≥ 40 %) [1]		
503	7	Unsymmetrie	0 100 % / [0100]	1 %	
	8	reserviert = 0			
	9	reserviert = 0			
	10	reserviert = 0			
	11	reserviert = 0			
	12 - 13	reserviert = 0			
	14	reserviert = 0			
508	16	Ausgangsfrequenz	0 100 Hz / [0 200]	0,5 Hz	
	17	reserviert = 0			
	18	reserviert = 0			
	19	reserviert = 0			
509	20	Netzfrequenz	0 100 Hz / [0 200]	0,5 Hz	
	21	reserviert = 0			
510	22 - 23	Verkettete Spannung U <sub>L1-L2</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
511	24 - 25	Verkettete Spannung U <sub>L2-L3</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
512	26 - 27	Verkettete Spannung U <sub>L3-L1</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
513	28 - 31	Phasenstrom I <sub>L1</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	
514	32 - 35	Phasenstrom I <sub>L2</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	
515	36 - 39	Phasenstrom I <sub>L3</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	
516	40 - 41	Versorgungsspannung Elektronik	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
517	42	Kühlkörpertemperatur	-40 127 °C / [-40 127]	1 °C	
518	43	Schaltelementerwärmung	0 250 °C / [0 250]	1 °C	
519	44 - 45	Verbleibende Abkühlzeit des Schaltelements	0 1800 s/ [0 18000]	0,1 s	
520	46 - 47	Zeitliche Auslösereserve des thermischen Motormodells	0 10000 s / [0 10000]	1 s	
521	48 - 51	Ausgangsleistung	0 2147483 W / [0 21474830]	0,1 W	
522	52 - 63	reserviert = 0			

Tabelle 8-27: Datensatz 94 - Messwerte lesen
#### 8.12.12 Datensatz 95 - Statistikdaten lesen

ID-Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich/[Kodierung]	Schritt- weite	Bemerkung
		Statistik			
609	0	Motorstrom I <sub>max</sub>	0 797 % / [0 255]	3,125 %	8-Bit-Stromform.
	1	reserviert = 0			
608	2	letzter Auslösestrom IA (%)	0 1000 % / [0 320]	3,125 %	
	4	Betriebsstunden - Gerät	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
603	8 - 11	Anzahl der Starts - Motor rechts	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
604	12 - 15	Anzahl der Starts - Motor links	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
605	16 - 17	Anzahl der Überlastauslösungen	0 65535 / [0 65535]	1	
	18	reserviert = 0			
	19	reserviert = 0			
607	20	Motorstrom I <sub>max (eff)</sub>	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	
606	24	letzter Auslösestrom IA (eff)	0 20000 A / [02000000]	0,01 A	
602	28	Betriebsstunden - Motor	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
611	32	Betriebsstunden - Motorstrom 18 49,9 % x I <sub>e(max)</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
612	36	Betriebsstunden - Motorstrom 50 89,9 % x I <sub>e(max)</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
613	40	Betriebsstunden - Motorstrom 90 119,9 % x I <sub>e(max)</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
614	44	Betriebsstunden - Motorstrom 120 1000 % x I <sub>e(max)</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
615	48	reserviert = 0			
616	50	Anzahl der Schaltelement-Über- lastauslösungen	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
617	52	reserviert = 0			
618	54	reserviert = 0			
619	56	reserviert = 0			
620	60	Anzahl der Stopps mit elek- trischer Bremsung	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
621	64	Anzahl der Starts - Ausgang 1	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
622	68	Anzahl der Starts - Ausgang 2	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
623	72	Anzahl der Starts - Ausgang 3	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
624	76	Anzahl der Starts - Ausgang 4	0 2 <sup>32</sup> -1 / [0 2 <sup>32</sup> -1]	1	
	80	reserviert = 0			
	84	reserviert = 0			
	88	reserviert = 0			
	89	reserviert = 0			

Tabelle 8-28: Datensatz 95 - Statistikdaten lesen

# 8.12.13 Datensatz 96 - Schleppzeiger lesen

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich/ [Kodierung]	Schritt- weite	Bemerkung
		Schleppzeiger			
656	4	Phasenstrom I <sub>L1 min</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
657	5	Phasenstrom I <sub>L2 min</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
658	6	Phasenstrom I <sub>L3 min</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
	7	reserviert = 0			
653	8	Phasenstrom I <sub>L1 max</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
654	9	Phasenstrom I <sub>L2 max</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
655	10	Phasenstrom I <sub>L3 max</sub> (%)	0 797 % / [0 255]	3,125 %	im Bypassbetrieb
	11	reserviert = 0			
652	12	Maximaler Auslösestrom I <sub>A max</sub> (%)	0 1000 % / [0 320]	3,125 %	Strom bei Fehlerabschaltung
651	14	Anzahl der Motor-Über- lastauslösungen	0 65535 / [0 65535]	1	Motorschutz, Temperatursen- sor, Blockierung
659	16	Maximaler Auslösestrom I <sub>A max</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	Strom bei Fehlerabschaltung
660	20	Phasenstrom I <sub>L1 min</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
661	24	Phasenstrom I <sub>L2 min</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
662	28	Phasenstrom I <sub>L3 min</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
663	32	Phasenstrom I <sub>L1 max</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
664	36	Phasenstrom I <sub>L2 max</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
665	40	Phasenstrom I <sub>L3 max</sub> (eff)	0 20000 A / [0 2000000]	0,01 A	im Bypassbetrieb
666	44	Verkettete Spannung U <sub>L1 - L2min</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
667	46	Verkettete Spannung U <sub>L2 - L3min</sub> (eff)	0 1 500 V / [0 15 000]	0,1 V	
668	48	Verkettete Spannung U <sub>L3 - L1min</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	wird bei Phasenausfall oder
669	50	Verkettete Spannung U <sub>L1 - L2max</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	nung auf 0 zurückgesetzt.
670	52	Verkettete Spannung U <sub>L2 - L3max</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
671	54	Verkettete Spannung U <sub>L3 - L1max</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
672	56	Versorgungsspannung Elektronik U <sub>NS min</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	bei "Power on" auf Null zurücksetzen.

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich/ [Kodierung]	Schritt- weite	Bemerkung
	•	Schleppzeiger		•	
673	58	Versorgungsspannung Elektronik U <sub>NS max</sub> (eff)	0 1500 V / [0 15000]	0,1 V	
674	60	Maximale Kühlkörpertempe- ratur	140 °C/ [-40 127]	1 °C	
675	61	Maximale Schaltelementeer- wärmung	0 250 % / [0 250]	1 %	
676	62	Minimale Netzfrequenz	0 100 Hz / [0 200]	0,5 Hz	bei Netz- oder Phasenausfall = 0
677	63	Maximale Netzfrequenz	0 100 Hz / [0 200]	0,5 Hz	
678	64	Betriebsstunden - Motor- strom = 18 49,9 % x l <sub>e</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s/ [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
679	68	Betriebsstunden - Motor- strom = 50 89,9 % x l <sub>e</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s/ [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
680	72	Betriebsstunden - Motor- strom = 90 119,9 % x l <sub>e</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s/ [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
681	76	Betriebsstunden - Motor- strom = 120 1000 % x l <sub>e</sub>	0 2 <sup>32</sup> -1 s/ [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
682	80	Betriebsstunden - Gerät	0 2 <sup>32</sup> -1 s/ [0 2 <sup>32</sup> -1]	1 s	
	84	reserviert = 0			
	85	reserviert = 0			

Tabelle 8-29: Datensatz 96 - Schleppzeiger lesen

### 8.12.14 Datensatz 100 - Geräteidentifikation lesen

ID-Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Wert	Bemerkung
	Vorspann		
	0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)
	1 - 3	reserviert = 0	
	Geräteide	ntifikation(TF)	
901	4 - 11		Zeitstempel *)
902	12 - 31	SIEMENS AG	Hersteller
903	32 - 55		MLFB-Nummer
904	56	0x01	Geräte-Familie: Verbraucherabzweig
905	57	0x01	Geräte-Subfamilie: Sanftstarter
906	58	0x01 Geräte-Klasse: z. B. Direktstarter	
907	59	0x03	System: SIRIUS 3RW44
908	60	0x46	Funktionsgruppe
909	61	0x00	reserviert = 0
910	62 - 77		Produkt-Kurzbezeichnung
911	78 - 81	z. B. E001	HW-Ausgabestand (Byte 0 bis Byte 3)
	82	0x00	Ident-Nummer (Byte 0) (3RW44)
912	83	0x00	Ident-Nummer (Byte 1) (3RW44)
	84	0x80	Ident-Nummer (Byte 2) (3RW44)
	85	0xDE	Ident-Nummer (Byte 3) (3RW44)
	86 - 87	0x00	reserviert = 0
915	88 - 95		Service-Nummer
	96	0x00	reserviert = 0
	97	0x00	reserviert = 0
	98	0x00	reserviert = 0
	99	0x00	reserviert = 0

Tabelle 8-30: Datensatz 100 - Geräteidentifikation lesen

\*) Zeitstempel: Zeitpunkt der werkseitigen Initialisierung mit Werksgrundeinstellungen

Objektr	name	id_d	ate						
Objektl	änge	8 By	te						
Bits	8	7	6	5	4	3	2	1	
Octet									
1	2 <sup>15</sup>	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	2 <sup>11</sup>	2 <sup>10</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>	0 bis 59999 Millisekunden
2	27	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	20	
3	res	res	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	0 bis 59 Minuten
4	SU	res	res	24	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	0 bis 23 Stunden SU: 0: Normalzeit, 1: Sommerzeit
5	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>						1 bis 7 ; 1 = Montag, 7 = Sonntag
5				2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	1 bis 31 Tage
6	res	res	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	1 bis 12 Monate
7	res	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	0 bis 99 Jahre; 0 = 2000
8	res	res	res	res	res	res	res	res	reserviert

Tabelle 8-31: Kodierung für Zeitstempel

# 8.12.15 Datensätze 131, 141, 151 - Technologieparameter 2: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben

Byte <sup>Bit</sup>	Wert	Bemerkung		
	Vorspann			
0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)		
1 - 3	reserviert = 0			

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung		Wertebereich [Kodierung]	Faktor
120	4 - 7	Gerätefunktionen_2	х		
1	8 - 11	Gerätefunktionen_1	х		
130	12	Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>		0 2000 A [0 200000]	0,01 A
3	16 <sup>0</sup>	Last-Typ	х	3-phasig [0]	
4	16 <sup>1</sup>	Nullspannungssicherheit	x	<ul><li>nein [0]</li><li>ja [1]</li></ul>	
	16 <sup>2-7</sup>	reserviert = 0			
136	17	Vorwarngrenzwert - Motorerwärmung	х	0 95 % [0 19]	5 %
5	18 <sup>0-2</sup>	Verhalten bei Überlast - thermisches Motor- modell	x	<ul> <li>Abschalten ohne Wiederanlauf [0]</li> <li>Abschalten mit Wiederanlauf [1]</li> <li>Warnen [2]</li> </ul>	
	18 <sup>3-7</sup>	reserviert = 0			
6	19 <sup>0-4</sup>	Abschaltklasse	x	<ul> <li>CLASS 5 (10a) [3]</li> <li>CLASS 10 [0]</li> <li>CLASS 15 [4]</li> <li>CLASS 20 [1]</li> <li>CLASS 30 [2]</li> <li>CLASS OFF [15]</li> </ul>	
	19 <sup>5-7</sup>	reserviert = 0			
7	20	Wiederbereitschaftszeit	x	60 1800 s [2 60]	30 s
8	21	Pausenzeit	х	0 255 s [0 255]	1 s
137	22-23	Vorwarngrenzwert - zeitliche Auslösereserve	х	0 500 s [0 500]	1 s
10	24 <sup>0-1</sup>	Verhalten bei Überlast - Temperatursensor	X	<ul> <li>Abschalten ohne Wiederanlauf [0]</li> <li>Abschalten mit Wiederanlauf [1]</li> <li>Warnen [2]</li> </ul>	
	24 <sup>2-3</sup>	reserviert = 0			
9	24 <sup>4-6</sup>	Temperatursensor	x	<ul> <li>deaktiviert [0]</li> <li>Thermoclick [1]</li> <li>PTC - Typ A [2]</li> </ul>	

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung		Wertebereich [Kodierung]	Faktor
12	24 <sup>7</sup>	Temperatursensor-Überwachung	x	<ul><li>nein [0]</li><li>ja [1]</li></ul>	
	25 -26	reserviert = 0			
15	28	Unterer Stromgrenzwert		18,75 100 % [6 32]	3,125 %
16	29	Oberer Stromgrenzwert		50 150 % [16 48]	3,125 %
	30 - 31	reserviert = 0			
	32 <sup>0-5</sup>	reserviert = 0			
14	32 <sup>6</sup>	Verhalten bei Stromgrenzwertverletzung	x	<ul><li>Warnen [0]</li><li>Abschalten [1]</li></ul>	
	32 <sup>7</sup>	reserviert = 0			
	33 <sup>0-1</sup>	reserviert = 0			
140	33 <sup>2</sup>	Verhalten bei Überlast - Schaltelement	x	<ul> <li>Abschalten ohne Wiederanlauf [0]</li> <li>Abschalten mit Wiederanlauf [1]</li> </ul>	
	33 <sup>4-7</sup>	reserviert = 0			
21	34 <sup>0-2</sup>	Unsymmetriegrenzwert	x	30 60 % [3 6]	10 %
	34 <sup>3-5</sup>	reserviert = 0			
20	34 <sup>6</sup>	Verhalten bei Unsymmetrie	x	<ul><li>Warnen [0]</li><li>Abschalten [1]</li></ul>	
22	34 <sup>7</sup>	Verhalten bei Erdschluss	x	<ul><li>Warnen [0]</li><li>Abschalten [1]</li></ul>	
	35 - 44	reserviert = 0			
47	45	Bremsmoment		20 100 % [4 20]	5 %
	46 - 47	reserviert = 0			
40	48	Startspannung		20 100 % [4 20]	5 %
	49	reserviert = 0			
42	50	Strombegrenzungswert		<ul> <li>3RW44 2, 3, 4: 125 550 % [40 176]</li> <li>3RW44 5: 125 500 % [40 160]</li> <li>3RW44 6: 125 450 % [40 144]</li> </ul>	3,125 %
167	51 <sup>0-3</sup>	Anlaufart		<ul> <li>Direkt [0]</li> <li>Spannungsrampe [1]</li> <li>Drehmomentregelung [2]</li> <li>Motorheizung [3]</li> <li>Spannungsrampe +Strombe- grenzung [5]</li> <li>Drehmomentregelung + Strom- begrenzung [6]</li> </ul>	

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	nurin Daten satz 131	Wertebereich [Kodierung]	Faktor
168	51 <sup>4-7</sup>	Auslaufart		<ul> <li>Freier Auslauf [0]</li> <li>Spannungsrampe [1]</li> <li>Drehmomentregelung [2]</li> <li>Pumpenauslauf [3]</li> <li>DC-Bremsen [4]</li> <li>kombiniertes Bremsen [5]</li> </ul>	
35	52 - 53	Ersatzwert	x		
	54 - 55	reserviert = 0			
	56 <sup>0-5</sup>	reserviert = 0			
36	56 <sup>6</sup>	Sammeldiagnose	x	<ul><li>sperren [0]</li><li>freigeben [1]</li></ul>	
34	56 <sup>7</sup>	Verhalten bei CPU/Master-STOPP	x	<ul><li>Ersatzwert schalten [0]</li><li>Letzten Wert halten [1]</li></ul>	
	57 - 75	reserviert = 0			
26	76	Eingang 1 - Aktion	x	<ul> <li>keine Aktion (Default) [0]</li> <li>Sammelwarnung [5]</li> <li>Betriebsart Hand-vor-Ort [6]</li> <li>Notstart [7]</li> <li>Schleichgang [10]</li> <li>Quick-Stopp [11]</li> <li>Trip-Reset [12]</li> <li>Motor-RECHTS mit PS1 [16]</li> <li>Motor-LINKS mit PS1 [17]</li> <li>Motor-RECHTS mit PS2 [18]</li> <li>Motor-LINKS mit PS2 [19]</li> <li>Motor-RECHTS mit PS3 [20]</li> <li>Motor-LINKS mit PS3 [21]</li> </ul>	
28	77	Eingang 2 - Aktion (siehe Eingang 1 - Aktion)	х		
30	78	Eingang 3 - Aktion (siehe Eingang 1 - Aktion)	х		
32	79	Eingang 4 - Aktion (siehe Eingang 1 - Aktion)	х		
	80 - 95	reserviert = 0			

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	nurin Daten satz 131	Wertebereich [Kodierung]	Faktor
163	96	Ausgang 1 - Aktion	x	<ul> <li>keine Aktion (Default) [0]</li> <li>Steuerquelle PAA-DO 1.0 Ausgang 1 [1]</li> <li>Steuerquelle PAA-DO 1.1 Ausgang 2 [2]</li> <li>Steuerquelle Eingang 1 [6]</li> <li>Steuerquelle Eingang 2 [7]</li> <li>Steuerquelle Eingang 3 [8]</li> <li>Steuerquelle Eingang 4 [9]</li> <li>Hochlauf [10]</li> <li>Betrieb / Überbrückung [11]</li> <li>Auslauf [12]</li> <li>Einschaltdauer [13]</li> <li>Steuerbefehl MOTOR-EIN [14]</li> <li>Lüfter [15]</li> <li>DC-Bremsschütz [16]</li> <li>Gerät - EIN [18]</li> <li>Sammelwarnung [31]</li> <li>Sammelfehler [32]</li> <li>Busfehler [34]</li> <li>Startbereit für Motor ein [38]</li> </ul>	
164	97	Ausgang 2 - Aktion (siehe Ausgang 1 - Aktion)	x		
165	98	Ausgang 3 - Aktion (siehe Ausgang 1 - Aktion)	x		
166	99	Ausgang 4 - Aktion			
	100 - 111	reserviert = 0			
116	112	Losbrechzeit		0 2 s [0 200]	0,01 s
117	113	Losbrechspannung		40 100 % [8 20]	5 %
169	114 - 115	Max. Anlaufzeit		0 1000 s [0 10000]	0,1 s
170	116 - 117	Anlaufzeit		0 360 s [0 3600]	0,1 s
171	118 - 119	Auslaufzeit		0 360 s [0 3600]	0,1 s
172	120	Startmoment		10 100 % [2 20]	5 %
118	121	Begrenzungsmoment		20 200 % [4 40]	5 %
173	122	Stoppmoment		10 100 % [2 20]	5 %
	123	reserviert = 0			
	124	reserviert = 0			
119	125	Motorheizleistung		1 100 % [1 100]	1 %
	126 - 129	reserviert = 0			
178	130	dynamisches Bremsmoment		20 100 % [4 20]	5 %

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	nurin Daten satz 131	Wertebereich [Kodierung]	Faktor
43	131	Schleichdrehzahlfaktor-Rechtslauf		3 21 [3 21]	1
198	132	Schleichdrehzahlfaktor-Linkslauf		3 21 [3 21]	1
44	133	Schleichmoment-Rechtslauf		20 100 % [4 20]	5 %
199	134	Schleichmoment-Linkslauf		20 100 % [4 20]	5 %
	135 - 137	reserviert = 0			

Tabelle 8-32: Datensätze 131, 141, 151 - Technologieparameter 2: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben

#### Abhängigkeiten

- Oberer Stromgrenzwert > unterer Stromgrenzwert
- DC Bremsen nur wählbar, wenn ein Ausgang mit der Funktion "DC Bremsschütz" belegt ist.
- Max. Anlaufzeit > Anlaufzeit
- Begrenzungsmoment > Startmoment

### 8.12.16 Datensätze 132, 142, 152 - Technologieparameter 3: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben

Byte <sup>Bit</sup>	Wert	Bemerkung		
	Vorspann			
0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)		
1 - 3	reserviert = 0			

ID-Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich [Kodierung]	Faktor
	4 - 9	reserviert = 0		
104	10 - 11	Bemessungsdrehzahl	500 3600 U / min [500 3600]	1 U / min
	12 - 18	reserviert = 0		
113	19 - 20	Bemessungsdrehmoment	0 65535 Nm [0 65535]	1 Nm
	21 - 63	reserviert = 0		

Tabelle 8-33: Datensätze 132, 142, 152 - Technologieparameter 3: Satz 1, 2, 3 lesen / schreiben

# 8.12.17 Datensatz 133 - Technologieparameter 4: B&B Modul

Byte <sup>Bit</sup>	Wert	Bemerkung
	Vorspann	
0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)
1 - 3	reserviert = 0	

ID-Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Bedeutung	Wertebereich [Kodierung]	Faktor
	4	reserviert = 0		
179	8 <sup>0-3</sup>	Sprache	<ul> <li>englisch [0]</li> <li>deutsch [1]</li> <li>französisch [2]</li> <li>spanisch [3]</li> <li>italienisch [4]</li> <li>portugiesisch [5]</li> </ul>	
181	8 <sup>4-7</sup>	Helligkeit Beleuchtung	<ul> <li>normal [0]</li> <li>zeitverzögert aus [4]</li> <li>aus [5]</li> </ul>	
180	9	Kontrastanzeige	0 100 % [0 20]	5 %
182	10 <sup>0-3</sup>	Verhalten der Beleuchtung bei Fehler	<ul> <li>unverändert [0]</li> <li>ein [1]</li> <li>blinken [2]</li> <li>flimmern [3]</li> </ul>	
183	10 <sup>4-7</sup>	Verhalten der Beleuchtung bei Warnung	<ul> <li>unverändert [0]</li> <li>ein [1]</li> <li>blinken [2]</li> <li>flimmern [3]</li> </ul>	
	11	reserviert = 0		
184	12	Reaktionszeit Tasten	10 100 % [2 20]	5 %
185	13	Autorepeat Geschwindigkeit	10 100 % [2 20]	5 %
186	14	Autorepeat Zeit	10 250 ms [2 50]	5 ms
187	15	B&B-Tasten - Aktivitätsüberwachungszeit	0 1800 s [0 60]	30 s
	16 - 19	reserviert = 0		

Tabelle 8-34: Datensatz 133 - Technologieparameter 4: B&B Modul

#### 8.12.18 Datensatz 160 - Kommunikationsparameter lesen / schreiben

Dieser Datensatz ist nur für Geräte mit direktem Zugriff auf den Feldbus (z. B. PROFIBUS DP) zur Vergabe von Kommunikationsparametern bestimmt.

ID- Nr.	Byte <sup>Bit</sup>	Kommunikations- parameter	Wertebereich [Kodierung]	Schrittweite	Vorein- stellung
		Vorspann			
200	0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)		
	1	reserviert1			
	2-3	reserviert2			
Kommunikation					
210	4	Stationsadresse	1126	1	126
211	5	Baudrate	12000 kBd [0] 6000 kBd [1] 3000 kBd [2] 1500 kBd [3] 500 kBd [4] 187,5 kBd [5] 93,75 kBd [6] 45,45 kBd [7] 19,2 kBd [8] 9,6 kBd [9] frei [1014] Autom. Baudratenerk. [15]		
	6 - 11	reserviert = 0			

Tabelle 8-35: Datensatz 160 - Kommunikationsparameter lesen / schreiben

#### Hinweis

3RW44 Sanftstarter melden beim Lesen die aktuelle Baudrate. Beim Schreiben wird der eingetragene Wert ignoriert, da die Baudrate immer automatisch durch den Sanftstarter erkannt wird.

# 8.12.19 Datensatz 165 - Kommentar lesen / schreiben

Sie können einen beliebigen Text mit bis zu 121 Zeichen (max. 121 Byte), z. B. zur Anlagendokumentation im Sanftstarter speichern.

Byte <sup>Bit</sup>	Kommunikations- parameter	Wertebereich [Kodierung]
	Vorspann	
0	Koordination	0x20 Schreiben über C1-Kanal (SPS) 0x30 Schreiben über C2-Kanal (PC) 0x40 Schreiben über Geräteschnittstelle (PC)
1	reserviert1	
2-3	reserviert2	
	Kommentar	
4 - 124	Kommentardaten	

Tabelle 8-36: Datensatz 165 - Kommentar lesen / schreiben

# Schaltungsbeispiele

# 9

Kapitel	Thema	Seite
9.1	Anschlussbeispiele für Haupt- und Steuerstromkreise	9-2
9.1.1	3RW44 in Standardschaltung mit Ansteuerung über Taster	9-2
9.1.2	3RW44 in Standardschaltung mit Netzschütz und Ansteuerung über SPS	9-3
9.1.3	3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen für Gerätetypen 3RW44 22 bis 3RW44 25	9-4
9.1.4	3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen für Gerätetypen 3RW44 26 bis 3RW44 47	9-5
9.1.5	3RW44 in Wurzel-3-Schaltung	9-6
9.1.6	3RW44 in Standardschaltung und Ansteuerung wie ein Schütz	9-7
9.1.7	3RW44 in Standardschaltung mit Sanftstart/-stopp und zusätzlicher Schleichgangfunktion in beide Drehrichtungen mit einem Parametersatz	9-8
9.1.8	Ansteuerung über PROFIBUS mit Umschaltung auf Hand-vor-Ort- Bedienung (z. B. am Schaltschrank)	9-9
9.1.9	3RW44 in Standardschaltung und Reversierbetrieb über Hauptschütze mit einem Parametersatz ohne Sanftauslauf	9-10
9.1.10	Reversierbetrieb mit Sanftauslauf	9-11
9.1.11	Sanftstarter für polumschaltbaren Motor mit getrennten Wicklungen und 2 Parametersätzen	9-12
9.1.12	Sanftstarter für Dahlandermotor mit 2 Parametersätzen	9-13
9.1.13	Paralleles Anlassen von 3 Motoren	9-14
9.1.14	Sanftstarter für serielles Anlassen mit 3 Parametersätzen	9-16
9.1.15	Sanftstarter zum Ansteuern von Motor mit magnetischer Feststell- bremse	9-18
9.1.16	Not-Halt-Überwachung gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1 mit einem Sicherheitsschaltgerät 3TK2823 und 3RW44	9-19
9.1.17	Sanftstarter mit Direkteinschaltung (DOL) als Notstart	9-21
9.1.18	Sanftstarter mit Stern-Dreieck-Anlasser als Notstart (3RW44 in Stan- dardschaltung)	9-22
9.1.19	Sanftstarter und Frequenzumrichter an einem Motor	9-23

# 9.1 Anschlussbeispiele für Haupt- und Steuerstromkreise

# 9.1.1 3RW44 in Standardschaltung mit Ansteuerung über Taster

#### Hauptstromkreis Möglichkeit 1a:

Steuerstromkreis





# Alternativer Abzweigaufbau in der Standardschaltung

#### Hauptstromkreis

Möglichkeit 1b: Standardschaltung mit Ganzbereichssicherung (Leitungs- und Halbleiterschutz)



Möglichkeit 1c:

Standardschaltung mit Leitungs- und SITOR-Sicherung (reiner Halbleiterschutz)



# 9.1.2 3RW44 in Standardschaltung mit Netzschütz und Ansteuerung über SPS

#### Hauptstromkreis

Standardschaltung mit optionalem Hauptschütz

#### Steuerstromkreis

Ansteuerung eines optionalen Hauptschützes und Ansteuerung über SPS



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### 2) Achtung Wiederanlaufgefahr!

Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss bei bzw. mit Sammelstörung zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung.

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

# 9.1.3 3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen<sup>3)</sup> für Gerätetypen 3RW44 22 bis 3RW44 25



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### 2) Achtung Wiederanlaufgefahr!

Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss vor einem Resetbefehl zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

3) Wird die Auslauffunktion "Kombiniertes Bremsen" gewählt, wird kein Bremsschütz benötigt.
 Wird die Auslauffunktion "DC Bremsen" gewählt, muss zusätzlich ein Bremsschütz eingesetzt werden.
 Typ siehe Tabelle "Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)" auf Seite 10-21.
 Für Applikationen mit größeren Schwungmassen (J<sub>Last</sub> > J<sub>Motor</sub>) wird die Funktion "DC Bremsen" empfohlen.

Der Ausgang 2 muss auf "DC Bremsschütz" umgestellt werden.

# 9.1.4 3RW44 in Standardschaltung und Auslauffunktion DC Bremsen<sup>3)</sup> für Gerätetypen 3RW44 26 bis 3RW44 66



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### 2) Achtung Wiederanlaufgefahr!

Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss vor einem Resetbefehl zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

3) Wird die Auslauffunktion "Kombiniertes Bremsen" gewählt, wird kein Bremsschütz benötigt. Wird die Auslauffunktion "DC Bremsen" gewählt, muss zusätzlich ein Bremsschütz eingesetzt werden. Typ siehe Tabelle "Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)" auf Seite 10-21. Für Applikationen mit größeren Schwungmassen (J<sub>Last</sub> > J<sub>Motor</sub>) wird die Funktion "DC Bremsen" empfohlen.

Der Ausgang 2 muss auf "DC Bremsschütz" umgestellt werden. 4) Hilfsrelais K4, z. B.:

LZX:RT4A4T30 (AC 230 V Bemessungssteuerspeisespannung),

LZX:RT4A4S15 (AC 115 V Bemessungssteuerspeisespannung).

### 9.1.5 3RW44 in Wurzel-3-Schaltung

#### Hauptstromkreis Möglichkeit 1a:



Steuerstromkreis Möglichkeit 1: Ansteuerung über SPS

#### Drehrichtungsänderung bei Wurzel-3-Schaltung

Hauptstromkreis Möglichkeit 1b:



#### Achtung

Beachten Sie die Verdrahtungsvorschläge für die Wurzel-3-Schaltung auf der Hauptstromkreisseite. Ein falscher Anschluss kann zu Störungen führen.

1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### 2) Achtung Wiederanlaufgefahr!

Der Startbefehl (z. B. durch die SPS) muss vor einem Resetbefehl zurückgesetzt werden, da bei anstehendem Startbefehl nach dem Resetbefehl automatisch ein erneuter, selbsttätiger Wiederanlauf erfolgt. Dies gilt insbesondere bei Motorschutzauslösung. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sammelfehlerausgang (Klemmen 95 und 96) in die Steuerung einzubinden.

### 9.1.6 3RW44 in Standardschaltung und Ansteuerung wie ein Schütz

#### Steuerstromkreis

Hauptstromkreis



#### Hinweis

In dieser Schaltungsvariante kann es nach erfolgtem Startbefehl aufgrund der internen Laufzeiten des Sanftstarters zu einer Verzögerung des Motoranlaufs von bis zu 5 s kommen. Als Auslaufart ist nur der Freie Auslauf möglich.

#### Achtung

Nach Abschaltung der Steuerspeisespannung und vor erneutem Start muss eine Abkühlzeit von mindestens 30 s eingehalten werden, da dies Einfluss auf die Wirksamkeit des Geräteeigenschutzes des Sanftstarters hat. Diese Schaltungsvariante wird nicht bei höherer Schalthäufigkeit empfohlen, da

nach Abschaltung des Sanftstarters der geräteeigene Lüfter nicht mehr nach-



laufen kann und sich somit die in den technischen Daten angegebene Schalthäufigkeit reduziert.



# 9.1.7 3RW44 in Standardschaltung mit Sanftstart/-stopp und zusätzlicher Schleichgangfunktion in beide Drehrichtungen mit einem Parametersatz



# 9.1.8 Ansteuerung über PROFIBUS mit Umschaltung auf Hand-vor-Ort-Bedienung (z. B. am Schaltschrank)

# 9.1.9 3RW44 in Standardschaltung und Reversierbetrieb über Hauptschütze mit einem Parametersatz ohne Sanftauslauf



#### 9.1.10 Reversierbetrieb mit Sanftauslauf









# 9.1.12 Sanftstarter für Dahlandermotor mit 2 Parametersätzen

### 9.1.13 Paralleles Anlassen von 3 Motoren

#### Steuerstromkreis



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### Achtung

Die Bemessungsleistung des zu projektierenden 3RW44 muss mindestens so groß wie die Summe der Motorbemessungsleistungen sein.

Die Lasten sollten ähnliche Massenträgheitsmomente und Drehmomentsverläufe haben.

# Paralleles Anlassen von 3 Motoren

#### Hauptstromkreis



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### Achtung

Die Bemessungsleistung des zu projektierenden 3RW44 muss mindestens so groß wie die Summe der Motorbemessungsleistungen sein.

Die Lasten sollten ähnliche Massenträgheitsmomente und Drehmomentsverläufe haben.





# Sanftstarter für serielles Anlassen mit 3 Parametersätzen (Sanftauslauf deaktivieren, 3RW44 Motorschutz deaktivieren)



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### Hinweis

Bei erhöhter Schaltfolge wird empfohlen, den 3RW44 mindestens eine Leistungsstufe höher zu dimensionieren als die größte angeschlossene Motorleistung.

#### Achtung

Als Auslaufart muss Funktion "Freier Auslauf" am 3RW44 eingestellt werden.



#### 9.1.15Sanftstarter zum Ansteuern von Motor mit magnetischer Feststellbremse



# 9.1.16Not-Halt-Überwachung gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1 mit einem Sicherheitsschaltgerät 3TK2823 und 3RW44

1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

# Not-Halt-Überwachung gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1 mit einem Sicherheitsschaltgerät 3TK2823 und 3RW44

#### Hauptstromkreis



1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

#### Achtung

Bei eingestellter Auslauffunktion (außer "Freier Auslauf") kann bei Auslösung des Not-Aus-Kreises eine Störmeldung (z. B. "Phasenausfall L1/L2/L3" oder "Netzspannung fehlt") am Sanftstarter auftreten.



# 9.1.17 Sanftstarter mit Direkteinschaltung (DOL) als Notstart



### 9.1.18Sanftstarter mit Stern-Dreieck-Anlasser als Notstart (3RW44 in Standardschaltung)


## 9.1.19Sanftstarter und Frequenzumrichter an einem Motor

1) Zulässige Werte für Haupt- und Steuerspannung siehe Technische Daten, Seiten 10-12 bis 10-16.

# 10

# Allgemeine technische Daten

Kapitel	Thema	Seite
10.1	Menüstruktur	10-2
10.2	Transport- und Lagerbedingungen	10-4
10.3	Technische Daten	10-5
10.3.1	Auswahl- und Bestelldaten	10-5
10.3.2	Technische Daten Leistungsteil	10-12
10.3.3	Technische Daten Steuerteil	10-16
10.3.4	Anschlussquerschnitte	10-19
10.3.5	Elektromagnetische Verträglichkeit	10-20
10.3.6	Zuordnungsarten	10-20
10.3.7	Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)	10-21
10.3.8	Komponentenauslegung Abzweig (Wurzel-3-Schaltung)	10-26
10.3.9	Zubehör	10-27
10.3.10	Ersatzteile	10-28
10.4	Auslösekennlinien	10-29
10.4.1	Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Symmetrie	10-29
10.4.2	Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Unsymmetrie	10-29
10.5	Maßzeichnungen	10-30

#### Menüstruktur 10.1

Messwertanzeige	Statusanzeige	Einstellungen					
ESC OK	ESC OK	ESC OK	Einstellung Werk	Einstellung Kunde		Einstellung Werk	Einstellung Kunde
Strangspannungen	Gerätestatus	Parametersatz 1			Ausgänge	,	1
UL1N	Aktiver Parametersatz	Motor 1			Ausgang 1 - Aktion		
UL2N	Parametersatz 1	Bemessungsbetriebsstrom le	MLFB-		Keine Aktion		
UL3N	Parametersatz 2	Remoscungedrehmement	abhangig		PAA-Ausgang 1		
Verkettete Spannungen	Parametersatz 3	Bemessungsdrehtzahl	1500		PAA-Ausgang 2		
UL1-L2	Anschlussart	Motordaten in PS2 + 3 konjerer	1000		Eingang 1		
UL2-L3	Unbekannt/feniernaft	Anlauf-Finstellungen			Eingang 2		L
UL3-L1 Sporrongen	Stern / Dreleck	Anlaufart			Eingang 3		
	Drohrichtung	Spannungsrampe			Eingang 4		ļ
	Unbekannt	U + Strombearenzung	х		Rotriad / Rypass	!	
	Rechts	Drehmomentregelung			Auglauf		
Phasenströme	Links	M + Strombegrenzung			Finschaltdauer	x	ł
IL1	Eingänge	Direkt			Befehl Motor-ein	~	
IL2	Zustand - Eingänge	Motorheizung			DC Bremsschütz		
IL3	Eingang 1 - Aktion	Startspannung	30 %		Sammelwarnung		
Leistung	Keine Aktion	Startmoment	10 %		Sammelfehler		
Netzfrequenz	Hand-vor-Ort	Begrenzungsmoment	150 %		Busfehler		ł
Versorgungsspannung	Notstart	Anlaufzeit	10 s		Gerätefehler		ł
Kühlkörpertemperatur	Schleichgang	Maximale Anlaufzeit	0/deaktiviert		Power on		
Motorerwärmung	Quick-Stopp	Strombegrenzungswert	400 %		Startbereit		
Zeitliche Auslösereserve	Trip reset	Losbrechspannung	40 %		Ausgang 2 - Aktion []	keine Aktion	
Standardanzeige ausschalten	Motor rechts PS1	Losbrechzeit	0 ms		Ausgang 3 - Aktion []	keine Aktion	
	Motor links PS1 **	Motorheizleistung	20 %		Motorschutz		
	Motor rechts PS2	Auslauf-Einstellungen			Abschaltklasse		
	Motor links PS2 **	Froior Auclauf	v		keine		
	Motor recnts PS3	Drehmomentregelung	^		CLASS 5 (10a)		
	Motor links PS3 **	Pumpenauslauf			CLASS 10	X	L
	Eingang 2 - Aktion []	DC Bremsen			CLASS 15		
	Eingang 4 Aktion [ ]	Kombiniert Bremsen					ļ
		Auslaufzeit	10 s		Stromunsymmetriegrenzwert	/0 %	
	Zustand - Ausgänge	Stoppmoment	10 %			40 %	
	Ausgang 1 - Aktion	Dynamisches Bremsmoment	50 %		Vorwarngrenze Motorerwärmung	80 %	ł
	Keine Aktion	DC Bremsmoment	50 %		Pausenzeit	0 s	
	PAA-Ausgang 1	Schleichgang - Parameter			Wiederbereitschaftszeit	60 s	
	PAA-Ausgang 2	Schleichdrehzahlfaktor rechts	7		Nullspannungssicherheit		
	Eingang 1	Schleichmoment rechts	50 %		Nein		ł
	Eingang 2	Schleichdrehzahlfaktor links	7		Ja	Х	
	Eingang 3	Schleichmoment links	50 %		Temperatursensor		
	Eingang 4	Stromgrenzwerte	10 75 0/		Deaktiviert	Х	
	Hochlauf	Oherer Strongrenzwert	18,75 %		Thermoclick		
	Betrieb / Bypass	Oberer Strongrenzwert	112,50 %		РТС-Тур А		
	Auslauf	Parametersatz 2 []			Display		
	Einschaltdauer	Falametersatz 5 []			Sprache		
	Bereni Motor-ein	Eingang 1 - Aktion		<u> </u>	Englisn	X	<b> </b>
	DC Bremsschutz	Keine Aktion			Deutsch		ļ
	Sammelfebler	Hand-vor-Ort			Fspañol	<sup> </sup>	
	Busfehler	Notstart			Italiano	!	
	Gerätefehler	Schleichgang			Português		
	Power on	Quickstop			Nederlands		
	Startbereit	Trip Reset			Ελληνικά		
	Ausgang 2 - Aktion []	Motor rechts PS1	Х		Türkce		
	Ausgang 3 - Aktion []	Motor links PS1 **			Русский		1
	Ausgang 4 - Aktion []	Motor rechts PS2			中文		
	MLFB	Motor links PS2 **			Kontrast	50 %	1
	Firmware-Information	Motor rechts PS3			Beleuchtung		1
	Version	Motor links PS3 **			Helligkeit		İ
	Datum	Eingang 2 - Aktion []	keine Aktion		Beleuchtung ein	X	
		Eingang 3 - Aktion []	Keine Aktion		Zeitverzögert aus		
		Eingang 4 - Aktion []	Irip Reset		Beleuchtung aus		
					Verhalten bei Fehler		
					Unverändert	<u> </u>	<u> </u>
** nun in \/anhim.	mit Cobleicheann mänl	iah			EIN Diaka -		<b> </b>
nur in verbindung	mit Schleichgang mögl	ICH			Biinken	1	1

\*\* nur in Verbindung mit Schleichgang möglich

Х

Flimmern

			Motorsteuerung	Statistik	Sicherheit	
	Einstellung Werk	Einstellung Kunde	ESC V OK	ESC OK	ESC OK	Einstellung Einstellung Werk Kunde
Verhalten bei Warnung			Tasten steuern Motor	Logbücher	Benutzercode eingeben	1000
Unverändert			Tastensteuerung	Gerätefehler	Benutzerlevel	
Ein			aktivieren	Auslösungen	Kunde nur lesen (> 1000	)
Blinken	х		deaktivieren	Ereignisse	Kunde schreiben (1000)	,
Flimmern			Parametersatz wählen	Schleppzeiger		
Reaktionszeit Tasten	60 %		Parametersatz 1	Ströme (%)		
Autorepeat			Parametersatz 2	Phasenstrom L1 min		
Zeit	80 ms		Parametersatz 3	Phasenstrom L2 min		
Geschwindiakeit	80 %		Steuerfunktion ausführen	Phasenstrom L3 min		
Aktivitätsüberwachungszeit	30 s		Motor rechts	Phasenstrom L1 max		
Verhalten bei			Motor links **	Phasenstrom L2 max		
Überlast - therm Motormodell			Schleichgang	Phasenstrom L3 max		
Abschalten ohne Wiederanlauf	¥		Notstart	Ströme (eff)		
Abschalten mit Wiederanlauf	~		Ausgang 1	Phasenstrom I 1 min		
Warnen			Ausgang 2	Phasenstrom I 2 min		
Überlast - Temperatursensor			Steuern mit Fingängen	Phasenstrom I 3 min		
Abschalten ohne Wiederanlauf	v		Findände steuern	Phasenstrom I 1 may		
Abschalten mit Wiederanlauf	^		aktivieren	Phasonstrom L2 max		
Abschalten mit Wiederaniau			doaktivioron	Phasenstrom I 3 may		
Warnen			Standardstouorung	Varkettata Spannungan		
Stromgrenzwertvenetzung			Automatik / koina	Verkellele Spannungen		
vvarnen	X		Automatik / keine			
Abschalten			Eingange	UL2 - L3 min (eff)		
Uberlast - Schaltelement			lasten			
Abschalten ohne Wiederanlauf	Х			UL1 - L2 max (eff)		
Abschalten mit Wiederanlauf				UL2 - L3 max (eff)		
Unsymmetrie				UL3 - L1 max (eff)		
Warnen				Maximaler Auslosestrom IA (%)		
Abschalten	х			Maximaler Auslösestrom IA (eff)		
Erdschluss				Anzahl der Überlastauslösungen		
Warnen	х			Minimale Netzfrequenz		
Abschalten				Maximale Netzfrequenz		
Name				Max. Kühlkörpertemperatur		
Name				Max. Schaltelementerwärmung		
Feldbus				Schleppzeiger zurücksetzen		
Feldbusschnittstelle				Statistik-Daten		
Aus	х			Motorstrom Imax (%)		
Ein				Motorstrom Imax (eff)		
Sammeldiagnose				Letzter Auslösestrom IA (%)		
Sperren	Х			Letzter Auslösestrom IA (eff)		
Freigeben				Betriebsstunden - Gerät		
Verhalten bei CPU/Master-Stop				Betriebsstunden - Motor		
Ersatzwert	Х			Anzahl der Starts Motor rechts		
Letzter Wert				Anzahl der Starts Motor links		
Stationsadresse	126			Anzahl der Überlastauslösungen		
Baudrate				Anzahl der Stopps mit elektr. Bremsung		
Ersatzwert				Anzahl der Starts Ausgang 1		
Motor rechts				Anzahl der Starts Ausgang 2		
Motor links				Anzahl der Starts Ausgang 3		
Schleichgang				Anzahl der Starts Ausgang 4		
Notstart						
Ausgang 1						
Ausgang 2						
Parametersatz 1						
Parametersatz 2						
Parametersatz 3						
Quickstop sperren						
Parametersperre-CPU/Master						
Aus	¥					
Fin	^					
Sicherungsontionen						
Finstellungen sichern						
Finstellungen wiederherstellen						
Werksgrundeinstellung						

\*\* nur in Verbindung mit Schleichgang möglich

# **10.2** Transport- und Lagerbedingungen

## Transport- und Lagerbedingungen

Die Sanftstarter erfüllen bezüglich Transport- und Lagerbedingungen die Anforderungen nach DIN IEC 721-3-1/HD478.3.1 S1. Die folgenden Angaben gelten für Baugruppen, die in der Originalverpackung transportiert bzw. gelagert werden.

Art der Bedingung	Zulässiger Bereich
Temperatur	von -25 °C bis +80 °C
Luftdruck	von 700 bis 1060 hPa
Relative Luftfeuchte	von 10 bis 95 %

# 10.3 Technische Daten

## 10.3.1 Auswahl- und Bestelldaten

[	Umgebungstemperatur 40 °C Umgebungstemperatur 50 °C										
Bemessungs- betriebs-	Bemessungs- betriebs- strom /	Bemessur bei Be	ngsleistung messungsb	von Drehs etriebsspa	trommotoren nnung <i>U</i> e	Bemessungs- betriebs-	Bemessi bei B	ungsleistung emessungs	y von Drehs betriebsspa	trommotoren Innung U <sub>e</sub>	Bestell-Nr.
spannung 0 <sub>e</sub>	suom r <sub>e</sub>	230 V	400 V	500 V	690 V	Suom re	200 V	230 V	460 V	575 V	
V	A	kW	kW	kW	kW	A	HP	HP	HP	HP	
	29	5,5	10 5	-	-	26	1,5	1,5	15	-	
	30	7,0 11	10,0	-	—	32	10	10	20	—	
200 460	57	15	30	_	_	42 51	15	15	30	_	
	77	18.5	37	_	_	68	20	20	50	_	3RW44 26-□BC□4
	93	22	45	_	_	82	25	25	60	_	3RW44 27-□BC□4
	29	_	15	18.5	_	26	_		15	20	3RW44 22-□BC□5
	36	_	18,5	22	_	32	_	_	20	25	3RW44 23-□BC □5
	47	-	22	30	-	42	-	-	25	30	3RW44 24-□BC□5
400600	57	_	30	37	_	51	_	_	30	40	3RW44 25-□BC□5
	77	-	37	45	-	68	-	-	50	50	3RW44 26-□BC□5
	93	—	45	55	-	82	—	—	60	75	3RW44 27-□BC□5
	29	_	15	18,5	30	26	_	_	15	20	3RW44 22-□BC□6
	36	-	18,5	22	37	32	-	-	20	25	3RW44 23- 🗆 BC 🗆 6
400 690	47	-	22	30	45	42	-	-	25	30	3RW44 24-□BC□6
400 030	57	—	30	37	55	51	—	—	30	40	3RW44 25-□BC□6
	77	-	37	45	75	68	-	-	50	50	3RW44 26-□BC□6
	93	-	45	55	90	82	-	-	60	75	3RW44 27-□BC□6
											▲ ▲
	Bestell-NrErgänz	ung für Anso	chlussart						Schraubk Federzug	lemmen klemmen	1 3
	113	30	55	—	_	100	30	30	75	_	3RW44 34-□BC□4
	134	37	75	-	-	117	30	40	75	-	3RW44 35-□BC□4
	162	45	90	-	—	145	40	50	100	—	
	203	55 75	110	-	-	180	50	60 75	125	-	
	250	75 00	152	-	—	210	75	100	200	—	
	356	90 110	200	_	_	315	100	100	200	_	
	432	132	250	_	_	385	125	120	300	_	
200 460	551	160	315	_	_	494	150	200	400	_	3RW44 53-□BC□4
	615	200	355	_	_	551	150	200	450	_	3RW44 54-□BC□4
	693	200	400	_	_	615	200	250	500	_	3RW44 55-□BC□4
	780	250	450	-	_	693	200	250	600	_	3RW44 56-□BC□4
	880	250	500	_	-	780	250	300	700	_	3RW44 57-□BC□4
	970	315	560	-	_	850	300	350	750	-	3RW44 58-□BC□4
	1076	355	630	_	_	970	350	400	850	_	3RW44 65-□BC□4
	1214	400	710	-	-	1076	350	450	950	_	3RW44 66-□BC□4
	113	_	55	75	_	100	_	_	75	75	3RW44 34-□BC□5
	134	-	75	90	_	117	-	-	75	100	3RW44 35-□BC □5
	162	-	90	110	_	145	-	-	100	125	3RW44 36-□BC□5
	203	-	110	132	-	180	-	-	125	150	3RW44 43-□BC□5
	250	—	132	160	_	215	-	—	150	200	3RW44 44-□BC□5
	313	-	160	200	-	280	-	-	200	250	3RW44 45-□BC□5
	356	—	200	250	-	315	—	—	250	300	
400 600	432	_	250	315	-	385	_	_	300	400	
	615	_	315	400	_	434	_	_	400	600	
	693	-	400	500	_	615	_	_	500	700	
	780	_	450	560	_	693	_	_	600	750	3RW44 56-CBCC5
	880	_	500	630	_	780	_	_	700	850	3RW44 57-□BC□5
	970	_	560	710	_	850	_	_	750	900	3RW44 58-□BC□5
	1076	_	630	800	_	970	_	_	850	1100	3RW44 65-□BC□5
	1214	-	710	900	-	1076	-	-	950	1200	3RW44 66-□BC□5
											<b>▲</b> ▲
								Fodorzua	lommon		2
	Bestell-NrErgänzu	ung für Anso	hlussart					Schraubk	emmen		6
	Bestell-NrErgänzu	ung für Bem	essungsstei	ierspeisesp	annung U <sub>s</sub>			AC 115 V AC 230 V			3 4

## Normalanlauf (CLASS 10) in Standardschaltung

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

## Allgemeine technische Daten

		Umge	bungstemperati	ur 40 °C			Umgeb	ungstemperat	ur 50 °C		
Bemessungs- betriebs- spannung U <sub>e</sub>	Bemessungs- betriebs- strom I <sub>e</sub>	Bem b	essungsleistun ei Bemessungs	g von Dreh betriebssp	strommotoren annung <i>U</i> e	Bemessungs- betriebs- strom I <sub>e</sub>	Beme be	ssungsleistun ei Bemessungs	strommotoren eannung <i>U</i> e	Bestell-Nr.	
	113	-	55	75	110	100	-	_	75	75	3RW44 34-□BC□6
	134	—	75	90	132	117	—	—	75	100	3RW44 35-□BC □6
	162	-	90	110	160	145	-	-	100	125	3RW44 36-□BC□6
	203	—	110	132	200	180	—	—	125	150	3RW44 43-□BC□6
	250	-	132	160	250	215	-	-	150	200	3RW44 44-□BC□6
	313	—	160	200	315	280	—	_	200	250	3RW44 45-□BC□6
	356	—	200	250	355	315	-	-	250	300	3RW44 46-□BC□6
400 690	432	—	250	315	400	385	—	_	300	400	3RW44 47-□BC□6
400 030	551	_	315	355	560	494	_	_	400	500	3RW44 53-□BC□6
	615	—	355	400	630	551	—	—	450	600	3RW44 54-□BC□6
	693	-	400	500	710	615	-	—	500	700	3RW44 55-□BC□6
	780	—	450	560	800	693	—	—	600	750	3RW44 56-□BC□6
	880	-	500	630	900	780	-	-	700	850	3RW44 57-□BC□6
	970	—	560	710	1000	850	—	—	750	900	3RW44 58-□BC□6
	1076	-	630	800	1100	970	-	-	850	1100	3RW44 65-□BC□6
	1214	-	710	900	1200	1076	—	—	950	1200	3RW44 66-□BC□6
	Bestell-NrErgänz Bestell-NrErgänz	Federzu Schraub AC 115 AC 230	igklemmen klemmen V V	2 6 3 4							

		Umgebun	igstemperat	ur 40 °C								
Bemessungsbe- triebsspannung U <sub>e</sub>	Bemessungs- betriebsstrom <i>I</i> e	Bemess bei B	ungsleistun 3emessungs	g von Drehs betriebsspa	trommotoren annung U <sub>e</sub>	Bemessungsbe- triebsstrom <i>I</i> e	triebsstrom I <sub>e</sub> Bemessungsleistung von Drehstrommotoren bei Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>					
v	Δ	230 V kW	400 V kW	500 V kW	690 V kW	Δ	200 V HP	230 V HP	460 V HP	575 V HP		
-	29	5,5	15	_	_	26	7,5	7,5	15	_	3RW44 22-□BC□4	
	36	7,5	18,5	-	_	32	10	10	20	_	3RW44 23-□BC □4	
200 460	47	11	22	-	-	42	10	15	25	-	3RW44 24-□BC□4	
	57	15	30	—	—	51	15	15	30	—	3RW44 25-□BC□4	
	77	18,5	37		_	68	20	20	50	_	3RW44 27-□BC□4	
	29	-	15	18,5	—	26	_	—	15	20		
000 600	30 //7	_	10,5	30	_	32	_	_	20	20		
+00000	57	_	30	37	_	51	_	_	30	40	3RW44 25-DBCD	
	77	_	37	45	_	68	_	_	50	50	3RW44 27-□BC□	
	29	-	15	18,5	30	26	-	-	15	20	3RW44 22-□BC□6	
	36	—	18,5	22	37	32	-	—	20	25	3RW44 23-□BC □6	
400 690	47	—	22	30	45	42	—	—	25	30	3RW44 24-□BC□6	
	57	-	30	37	55	51	-	-	30	40	3RW44 25-□BC□6	
	77	_	37	45	75	68	_	_	50	50	3RW44 27-□BC□6	
	Bestell-NrErgänzung für Anschlussart Schraubklemmen Federzugklemmen											
	93	22	45	_	_	82	25	25	60	_	3RW44 34-□BC□4	
	113	30	55	-	_	100	30	30	75	—	3RW44 35-□BC□4	
	134	37	75	-	-	117	30	40	75	-	3RW44 36-□BC□4	
	162	45	90	_	-	145	40	50	100	-	3RW44 43-□BC□4	
	203	55	110	-	-	180	50	60	125	-	3RW44 45-□BC □4	
	250	/5	132	—	—	215	60 75	/5	150	_		
200 460	356	90 110	200	_	_	315	100	125	200	_		
200 400	432	132	250	_	_	385	125	150	300	_	3RW44 53-DBCD4	
	551	160	315	_	_	494	150	200	400	_	3RW44 53-□BC□4	
	615	200	355	-	_	551	150	200	450	_	3RW44 55-□BC□4	
	693	200	400	_	-	615	200	250	500	_	3RW44 57-□BC□4	
	780	250	450	-	-	693	200	250	600	-	3RW44 65-□BC□4	
	880	250	500	—	—	780	250	300	700	—	3RW44 65-□BC□4	
	970	315	560		_	850	300	350	750		3RW44 65-□BC□4	
	93	-	45	55 75	_	82	_	_	60 75	75 75		
	134	_	75	90	_	117	_	_	75	100		
	162	_	90	110	_	145	_	_	100	125	3RW44 43-□BC□5	
	203	_	110	132	_	180	_	_	125	150	3RW44 45-□BC□5	
	250	-	132	160	_	215	-	-	150	200	3RW44 46-□BC□5	
	313	—	160	200	_	280	—	—	200	250	3RW44 47-□BC□5	
400 600	356	-	200	250	—	315	-	-	250	300	3RW44 47-□BC□5	
	432	-	250	315	—	385	-	—	300	400	3RW44 53-□BC□5	
	551	-	315	355	-	494	_	_	400	500		
	693	_	400	500	_	615	_	_	400	700		
	780	—	450	560	_	693	—	_	600	750	3RW44 55-□BC□5	
	880	_	500	630	-	780		-	700	850	3RW44 65-□BC□5	
	970	—	560	710	—	850	—	-	750	950	3RW44 65-□BC□5	
	93	-	45	55	90	82	-	-	60	75	3RW44 34-□BC□6	
	113	—	55	75	110	100	_	—	75	75	3RW44 35-□BC□6	
	134	-	75	90	132	117	-	-	75	100	3RW44 36-□BC □6	
	162	_	90	110	160	145	_	_	100	125		
	203	_	110	152	200	215	_	_	120	200		
	313	_	160	200	315	280	_	_	200	250		
400 690	356	_	200	250	355	315	—	_	250	300	3RW44 47-□BC□6	
	432	_	250	315	400	385	_	_	300	400	3RW44 53-□BC□6	
	551	—	315	355	560	494	—	-	400	500	3RW44 53-□BC□6	
	615	-	355	400	630	551	_	-	450	600	3RW44 55-□BC□6	
	693	_	400	500	710	615	—	—	500	700	3RW44 57-□BC□0	
	780	-	450	560	800	693	-	-	600	750	3RW44 65-□BC□6	
	880	_	500	630	900	780	_	_	700	850		
	910	_	000	110	1000	000	_	-	100	900		
	Bestell-NrErgänz Bestell-NrErgänz	ung für A	nschlussart emessungss	teuerspeises	spannung U <sub>s</sub>				Federzug Schraubl AC 115 \	gklemmen klemmen /		

## Schwerstanlauf (CLASS 30) in Standardschaltung

		Umgebur	ngstemperatu	ur 40 °C	J	Umgebungstemperatur 50 °C							
Bemessungsbe-	Bemessungs-	Bemess	ungsleistung	g von Drehs	strommotoren	Bemessungsbe-	Bemess	ungsleistung	y von Dreh	strommotoren	Bestell-Nr.		
triebsspannung U <sub>e</sub>	betriebsstrom I <sub>e</sub>	230 V	400 V	500 V	annung U <sub>e</sub> 690 V	triedsstrom I <sub>e</sub>	200 V	230 V	460 V	annung U <sub>e</sub> 575 V			
V	Α	kW	kW	kW	kW	Α	HP	HP	HP	HP			
	29	5,5	15	-	-	26	7,5	7,5	15	-	3RW44 22-□BC□4		
200 460	30	7,5 11	18,5	—	-	32	10	10	20	_			
	4/	15	22	-	-	42	10	15	25	-			
	29	15	15	18.5		26	-	15	15	20			
	36	_	18.5	22	_	32	_	_	20	25	3RW44 24- BC 5		
400600	47	-	22	30	—	42	_	_	25	30	3RW44 25-□BC□5		
	57	_	30	37	_	51	_	_	30	40	3RW44 25-□BC□5		
	29	-	15	18,5	30	26	-	-	15	20	3RW44 22-□BC□6		
400 690	36	-	18,5	22	37	32	-	—	20	25	3RW44 24- □BC □6		
400 000	47	-	22	30	45	42	_	_	25	30	3RW44 25-□BC□6		
	57	—	30	37	55	51	—	-	30	40	3RW44 25-□BC□6		
	Bestell-NrErgänzung für Anschlussart Schraubklemmen Federzugklemmen												
	77	18,5	37	_	_	68	20	20	50		3RW44 34-□BC□4		
	93	22	45	-	-	82	25	25	60	-	3RW44 35-□BC□4		
	113	30	55	_	-	100	30	30	75	-	3RW44 43-□BC□4		
	134	37	75	-	-	117	30	40	75	_	3RW44 43-□BC□4		
	162	45	90	-	-	145	40	50	100	_	3RW44 43-□BC□4		
	203	55	110	-	—	180	50	60	125	—	3RW44 46-□BC□4		
	250	75	132	—	-	215	60	75	150	_	3RW44 47-□BC□4		
200 460	313	90	160	-	-	280	75	100	200	-	3RW44 53-□BC□4		
	350	110	200	—	-	315	100	125	250	_			
	432	132	250	-	-	385	125	200	300	-			
	615	200	355	_	_	551	150	200	400	_	3RW44 55-DBCD4		
	693	200	400	_	_	615	200	250	500	_	3RW44 65-□BC□4		
	780	250	450	_	_	693	200	250	600	_	3RW44 65-□BC□4		
	880	250	500	_	_	780	250	300	700	_	3RW44 65-□BC□4		
	970	315	560	-	_	850	300	350	750	_	3RW44 66-□BC□4		
	77	_	37	45	_	68	-	_	50	50	3RW44 34-□BC□5		
	93	-	45	55	-	82	-	-	60	75	3RW44 35-□BC□5		
	113	-	55	75	-	100	—	—	75	75	3RW44 43-□BC□5		
	134	-	/5	90	-	117	-	-	/5 100	100			
	203	_	90	132	_	145	_	_	100	120			
	250	_	132	160	_	215	_	_	150	200			
	313	_	160	200	_	280	_	_	200	250	3RW44 53-□BC□5		
400 600	356	_	200	250	_	315	-	_	250	300	3RW44 53-□BC□5		
	432	-	250	315	—	385	-	-	300	400	3RW44 53-□BC□5		
	551	-	315	355	-	494	-	-	400	500	3RW44 55-□BC□5		
	615	-	355	400	_	551	-	-	450	600	3RW44 58-□BC□5		
	693	_	400	500	-	615	-	—	500	700	3RW44 65-□BC□5		
	780	-	450	560	-	693	-	-	600	750			
		_	500	030	_	850	_	_	700	900			
	77	_	37	45	75	68		_	50	50			
	93	_	45	55	90	82	_	_	60	75	3RW44 35-□BC□6		
	113	_	55	75	110	100	_	_	75	75	3RW44 43-□BC□6		
	134	-	75	90	132	117	-	-	75	100	3RW44 43-□BC□6		
	162	—	90	110	160	145	—	—	100	125	3RW44 43-□BC□6		
	203	-	110	132	200	180	-	-	125	150	3RW44 46-□BC□6		
	250	_	132	160	250	215	_	—	150	200	3RW44 47-□BC□6		
400 690	313	-	160	200	315	280	-	-	200	250	3RW44 53-□BC□6		
	356	_	200	250	355	315	—	_	250	300			
	432	-	250	315	400	385	-	-	300	400			
	615	_	355	400	630	551	_	_	400	600			
	693	_	400	500	710	615	_	_	500	700			
	780	_	450	560	800	693	_	_	600	750	3RW44 65-□BC□6		
	880	_	500	630	900	780	_	-	700	850	3RW44 65-□BC□6		
	—	-	-	-	-	850	-	-	750	900	3RW44 66-□BC□6		
	Bestell-NrErgän	zung für A zung für R	nschlussart emessungset	teuersneise	spannung II.				Federzu Schraub AC 115 AC 230	gklemmen klemmen V			

	J	Umgebungstemperatur 50 °C											
Bemessungsbe-	Bemessungs-	Bemessi	unasleistuna	von Drehs	trommotoren	Bemessungsbe- Bemessungsleistung von Drehstrommotoren							
triebsspannung U <sub>e</sub>	betriebsstrom I <sub>e</sub>	bei B	emessungs	betriebsspa	annung U <sub>e</sub>	triebsstrom I <sub>e</sub>	bei E	Bemessungs	betriebsspa	innung U <sub>e</sub>	Bestell-Nr.		
v	A	230 V kW	400 V kW	500 V kW	690 V kW	A	200 V HP	230 V HP	460 V HP	575 V HP			
	50	15	22	_	_	45	10	15	30	_	3RW44 22-□BC□4		
	62	18,5	30	_	_	55	15	20	40	_	3RW44 23-□BC□4		
	81	22	45	-	-	73	20	25	50	-	3RW44 24-□BC□4		
200 460	99	30	55	—	_	88	25	30	60	_	3RW44 25-□BC□4		
	133	37	75	-	_	118	30	40	75	-	3RW44 26-□BC□4		
	161	45	90	-	_	142	40	50	100	_	3RW44 27-□BC□4		
	50	-	22	30	_	45	-	-	30	40	3RW44 22-□BC□5		
	62	-	30	37	_	55	—	-	40	50	3RW44 23-□BC□5		
400 600	81	-	45	45	-	73	-	-	50	60	3RW44 24-□BC□5		
400 600	99	-	55	55	_	88	—	-	60	75	3RW44 25-□BC□5		
	133	-	75	90	-	118	-	-	75	100	3RW44 26-□BC□5		
	161	—	90	110	—	142	—	—	100	125	3RW44 27-□BC□5		
											<b>▲</b> ▲		
	Bestell-NrErgänzung für Anschlussart Schraubklemmen Federzugklemmen												
	196	55	110	-	_	173	50	60	125	_	3RW44 34-0BC04		
	232	75	132	_	_	203	60	75	150	-	3RW44 35-□BC□4		
	281	90	160	-	—	251	75	100	200	—	3RW44 36-□BC□4		
	352	110	200	_	_	312	100	125	250	-	3RW44 43-□BC□4		
	433	132	250	-	_	372	125	150	300	_	3RW44 44-□BC□4		
	542	160	315	-	-	485	150	200	400	_	3RW44 45-□BC□4		
	617	200	355	-	—	546	150	200	450	—	3RW44 46-□BC□4		
200 460	748	250	400	-	-	667	200	250	600	_	3RW44 47-□BC□4		
200 400	954	315	560	—	—	856	300	350	750	—	3RW44 53-□BC□4		
	1065	355	630	-	-	954	350	400	850	_	3RW44 54-□BC□4		
	1200	400	710	—	—	1065	350	450	950	—	3RW44 55-□BC□4		
	1351	450	800	-	-	1200	450	500	1050	_	3RW44 56-□BC□4		
	1524	500	900	—	—	1351	450	600	1200	—	3RW44 57-□BC□4		
	1680	560	1000	-	-	1472	550	650	1300	-	3RW44 58-□BC□4		
	1864	630	1100	—	—	1680	650	750	1500	-	3RW44 65-□BC□4		
	2103	710	1200	-	-	1864	700	850	1700	-	3RW44 66-□BC□4		
	196	_	110	132	_	173	-	-	125	150	3RW44 34-□BC□5		
	232	_	132	160	—	203	-	-	150	200	3RW44 35-□BC□5		
	281	-	160	200	_	251	-	-	200	250	3RW44 36-□BC□5		
	352	-	200	250	_	312	-	-	250	300	3RW44 43-□BC□5		
	433	-	250	315	_	372	-	-	300	350	3RW44 44-□BC□5		
	542	-	315	355	_	485	-	-	400	500	3RW44 45-□BC□5		
	617	—	355	450	—	546	—	—	450	600	3RW44 46-□BC□5		
400 600	748	-	400	500	_	667	-	-	600	750	3RW44 47-□BC□5		
400 000	954	—	560	630	—	856	—	—	750	950	3RW44 53-□BC□5		
	1065	-	630	710	-	954	-	-	850	1050	3RW44 54-□BC□5		
	1200	—	710	800	—	1065	—	-	950	1200	3RW44 55-□BC□5		
	1351	-	800	900	_	1200	-	_	1050	1350	3RW44 56-□BC□5		
	1524		900	1000	—	1351	—	_	1200	1500	3RW44 57-□BC□5		
	1680	—	1000	1200	_	1472	—	-	1300	1650	3RW44 58-□BC□5		
	1864	_	1100	1350	—	1680	_	-	1500	1900	3RW44 65-□BC□5		
	2103	_	1200	1500		1864	_	_	1700	2100	3RW44 66-□BC□5		
	Bestell-NrErgänzung für Anschlussart       Federzugklemmen         Bestell-NrErgänzung für Bemessungssteuerspeisespannung Us       AC 115 V												

# Normalanlauf (CLASS 10) in Wurzel-3-Schaltung

## Schweranlauf (CLASS 20) in Wurzel-3-Schaltung

		Umgebu	ngstemperatu	r 40 °C	J		Umgebur	ngstemperat	tur 50 °C		
Bemessungsbe-	Bemessungs-	Bemess	sungsleistung	y von Drehs	trommotoren	Bemessungsbe-	Bemess	ungsleistur	ng von Drehs	trommotoren	Pootall Nr
triebsspannung $U_{\rm e}$	betriebsstrom $I_{\rm e}$	bei	Bemessungs	betriebssp	annung U <sub>e</sub>	triebsstrom I <sub>e</sub>	bei l	Bemessung	sbetriebsspa	nnung U <sub>e</sub>	Desteil-Nr.
v	Δ	230 V kW	400 V kW	500 V kW	690 V kW	۵	200 V HP	230 V HP	460 V HP	575 V HP	
-	50	15	22	_	_	45	10	15	30	_	3RW44 23-□BC□4
	62	18.5	30	_	_	55	15	20	40	_	3RW44 24-□BC□4
200 460	81	22	45	_	_	73	20	25	50	_	3RW44 25-□BC□4
	99	30	55	_	_	88	25	30	60	_	3RW44 25-□BC□4
	133	37	75	-	_	118	30	40	75	_	3RW44 27-□BC□4
	50	_	22	30	_	45	_	_	30	40	3RW44 23-□BC□5
	62	_	30	37	_	55	_	-	40	50	3RW44 24-□BC□5
400 600	81	_	45	45	_	73	_	_	50	60	3RW44 25-□BC□5
	99	-	55	55	-	88	-	-	60	75	3RW44 25-□BC□5
	133	_	75	90	_	118	—	—	75	100	3RW44 27-□BC□5
											<b>▲</b> ▲
			\					Schraubl	klemmen		1
	Bestell-NrErgan		Anschlussart			140	10	Federzug			
	101	4J 55	90 110	_	_	172	40 50	60	100	_	
	232	75	132	_	_	203	60	75	150		
	281	90	160	_	_	251	75	100	200	_	
	352	110	200	_	_	312	100	125	250	_	
	433	132	250	_	_	372	125	150	300	_	3RW44 45-□BC□4
	542	160	315	_	_	485	150	200	400	_	3RW44 47-□BC□4
	617	200	355	_	_	546	150	200	450	_	3RW44 47-□BC□4
200 460	748	250	400	_	_	667	200	250	600	_	3RW44 53-□BC□4
	954	315	560	-	_	856	300	350	750	_	3RW44 53-□BC□4
	1065	355	630	_	_	954	350	400	850	_	3RW44 55-□BC□4
	1200	400	710	-	_	1065	350	450	950	_	3RW44 57-□BC□4
	1351	450	800	_	_	1200	450	500	1050	_	3RW44 65-□BC□4
	1524	500	900	-	-	1351	450	600	1200	-	3RW44 65-□BC□4
	1680	560	1000	—	_	1472	550	650	1300	_	3RW44 65-□BC□4
	-	-	_	-	_	1680	650	750	1500	_	3RW44 66-□BC□4
	161	_	90	110	_	142	_	_	100	125	3RW44 34-□BC□5
	196	—	110	132	-	173	-	-	125	150	3RW44 35-□BC□5
	232	—	132	160	_	203	—	-	150	200	3RW44 36-□BC□5
	281	_	160	200	—	251	_	_	200	250	3RW44 43-□BC□5
	352	_	200	250	—	312	_	-	250	300	3RW44 44-□BC□5
	433	-	250	315	_	372	-	-	300	350	3RW44 45-□BC□5
	542	—	315	355	-	485	—	—	400	500	3RW44 47-□BC□5
400 600	617	-	355	450	-	546	-	-	450	600	3RW44 47-□BC□5
	748	—	400	500	_	667	—	—	600	750	3RW44 53-□BC□5
	954	-	560	630	-	856	-	-	750	950	3RW44 53-□BC□5
	1065	—	630	/10	—	954	_	-	850	1050	
	1200	-	710	800	-	1065	-	-	950	1200	
	1351	—	800	900	_	1200		—	1050	1350	
	1024	-	900	1000	-	1301	-	-	1200	1500	
	1000	_	1000	1200	—	1472	_	_	1500	1050	
	—	_	_	_	—	1000	_	_	1000	1900	
Bestell-NrErgänzung für Anschlussart       Federzugklemmen         Bestell-NrErgänzung für Bemessungssteuerspeisespannung //-       AC 15 V         Bestell-NrErgänzung für Bemessungssteuerspeisespannung //-       AC 20 V										↑ ↑ 2   6   3   4	

Schwerstanl	auf (CLASS	S 30) iı	n Wurz	el-3-Sc	haltung						
		Umgebung	stemperatu	r 40 °C			Umgebun	gstemperatu	ır 50 °C		
Bemessungsbe- triebsspannung U <sub>e</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub>	Bemessu bei Be	ngsleistung emessungst	von Drehst etriebsspa	trommotoren nnung U <sub>e</sub>	Bemessungsbe- triebsstrom I <sub>e</sub>	Bemessu bei B	ingsleistung emessungs	g von Drehs betriebsspa	trommotoren annung U <sub>e</sub>	Bestell-Nr.
v	٨	230 V	400 V	500 V	690 V	٨	200 V	230 V	460 V	575 V HD	
•	50	15	22			45	10	15	30		3RW44 23-□BC□4
	62	18.5	30	_	_	55	15	20	40	_	3RW44 24-□BC□4
200 460	81	22	45	_	_	73	20	25	50	_	3RW44 25-□BC□4
	99	30	55	_	_	88	25	30	60	_	3RW44 25-□BC□4
	133	37	75	_	_	118	30	40	75	_	3RW44 27-□BC□4
	50	_	22	30	_	45	_	_	30	40	3RW44 23-□BC□5
	62	_	30	37	_	55	_	-	40	50	3RW44 24-□BC□5
400 600	81	_	45	45	_	73	_	_	50	60	3RW44 25-□BC□5
	99	_	55	55	_	88	-	-	60	75	3RW44 25-□BC□5
	133	_	75	90	_	118	_	_	75	100	3RW44 27-□BC□5
											<b>A A</b>
	Bestell-NrErgänz	ung für Ans	schlussart					Schraubkl Federzugl	lemmen klemmen		1
	161	45	90	—	—	142	40	50	100	-	3RW44 35-□BC□4
	196	55	110	-	_	173	50	60	125	_	3RW44 36-□BC□4
	232	75	132	_	—	203	60	75	150	—	3RW44 43-□BC□4
	281	90	160	-	-	251	75	100	200	-	3RW44 43-□BC□4
	352	110	200	-	—	312	100	125	250	—	3RW44 45-LIBCLI4
	433	132	250	-	-	372	125	150	300	-	3RW44 47-□BC□4
	542	160	315	-	—	485	150	200	400	_	
200 460	617	200	355	-	-	546	150	200	450	-	
	748	250	400	—	_	667	200	250	600	-	
	954	315	560	-	-	856	300	350	/50	-	
	1065	300	030	_	—	904	350	400	000	—	
	1200	400	200	_	-	1005	350	450	950	-	
	1551	400	000	_	—	1200	450	600	1000	_	
		500	900		_	1/72	400 550	650	1200	_	
	161			110		1472	550	000	100	125	
	196	_	110	132	_	173	_	_	125	150	3RW44 36-
	232	_	132	160	_	203	_	_	150	200	3RW44 43-□BC□5
	281	_	160	200	_	251	_	_	200	250	3RW44 43-□BC□5
	352	_	200	250	_	312	_	_	250	300	3RW44 45-□BC□5
	433	_	250	315	_	372	_	—	300	350	3RW44 47-□BC□5
	542	_	315	355	_	485	_	-	400	500	3RW44 53-□BC□5
400 600	617	_	355	450	_	546	_	_	450	600	3RW44 53-□BC□5
	748	_	400	500	_	667	_	-	600	750	3RW44 53-□BC□5
	954	_	560	630	—	856	_	_	750	950	3RW44 55-□BC□5
	1065	-	630	710	_	954	-	-	850	1050	3RW44 58-□BC□5
	1200	_	710	800	_	1065	-	-	950	1200	3RW44 65-□BC□5
	1351	-	800	900	-	1200	-	-	1050	1350	3RW44 65-□BC□5
	1524	—	900	1000	—	1351	—	-	1200	1500	3RW44 65-□BC□5
	-	-	—	-	-	1472	—	-	1300	1650	3RW44 66-□BC□5
Bestell-NrErgänzung für Anschlussart       Federzugklemmen         AC       Schraubklemmen         AC       115 V         Bestell-NrErgänzung für Bemessungssteuerspeisespannung Us       AC 230 V										↑ ↑ 2   6 3 4	
Randbedingun	gen										

	CLASS 10 (Normalanlauf):	CLASS 20 (Schweranlauf):	CLASS 30 (Schwerstanlauf):
maximale Anlaufzeit:	10 s	40 s	60 s
Strombegrenzung	300 %	auf 350 % eingestellt	auf 350 % eingestellt
Starts/Stunde	5	max. 1	max. 1

## Allgemeine Randbedingungen

		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Einschaltdauer	30%		
Einzelaufstellung			
Aufstellungshöhe	max. 1000 m / 3280 ft		
Umgebungstemperatur	kW: 40 °C / 104 °F	hp: 50 °C / 122 °F	
D' I MILL'I			

Die angegebenen Motorleistungen sind nur ca.-Werte. Die Auslegung des Sanftstarters sollte immer über den Motorstrom (Bemessungsbetriebsstrom) erfolgen. Bei davon abweichenden Bedingungen muss gegebenenfalls ein größeres Gerät gewählt werden.

Motorleistungsangaben basieren auf DIN 42973 (kW) und NEC 96/UL508 (hp).

Zur optimalen Auslegung bzw. bei Abweichung von den beschriebenen Rahmenbedingungen empfehlen wir Ihnen den Einsatz des Auswahl- und Simulationsprogramms "Win-Soft-Starter", das heruntergeladen werden kann unter: http://www.siemens.de/sanftstarter >Software

## 10.3.2 Technische Daten Leistungsteil

Тур		3RW44BC.4	3RW44BC.5	3RW44BC.6
Leistungselektronik				
Bemessungsbetriebsspannung für Standardschaltung Toleranz	V %	AC 200 460 -15 / +10	AC 400 600 -15 / +10	AC 400 690 -15 / +10
Bemessungsbetriebsspannung für Wurzel-3-Schaltung Toleranz	V %	AC 200 460 -15 / +10	AC 400 600 -15 / +10	AC 400 600 -15 / +10
Maximale Sperrspannung Thyristor	V	1400	1800	1800
Bemessungsfrequenz Toleranz	Hz %	50 60 ±10		
Dauerbetrieb bei 40 °C (% von I <sub>e</sub> )	%	115		
Minimale Last (% vom eingestellten Motorstrom I <sub>M</sub> )	%	8		
Maximale Leitungslänge zwischen Sanftstarter und Motor	m	500 <sup>a)</sup>		
Zulässige Aufstellhöhe	m	5000 (Derating ab 1000, siehe	Kennlinien); höher auf Anfrage	
Zulässige Einbaulage und Einbauart (Einzelaufstellung)		90° ++++ 90° + ++++		① ≥ 5 mm (≥ 0.2 in) ② ≥ 75 mm (≥ 3 in) ③ ≥ 100 mm (≥ 4 in)
Zulässige Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung	0° 0°	0 +60; (Derating ab +40) -25 +80		
Schutzart		IP00		

<sup>a)</sup> Bei der Projektierung ist der Spannungsabfall auf der Motorleitung bis zum Motoranschluss zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist der Sanftstarter hinsichtlich der Bemessungsbetriebs-spannung bzw. des Bemessungsbetriebsstroms entsprechend höher zu dimensionieren.

Тур		3RW44 22	3RW44 23	3RW44 24	3RW44 25	3RW44 26	3RW44 27
Leistungselektronik							
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>		29	36	47	57	77	93
Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom Ie							
<ul> <li>nach IEC und UL / CSA<sup>1)</sup>, bei Einzelmontage, AC-53a</li> </ul>							
- bei 40 / 50 / 60 °C	А	29 / 26 /23	36 /32 / 29	47 /42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
Minimal einstellbarer Motornennstrom I <sub>M</sub> für den Motorüberlastschutz	А	5	7	9	11	15	18
Verlustleistung							
Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.	W	8 / 7,5 / 7	10 / 9 / 8,5	32 / 31 / 29	36 / 34 / 31	45 / 41 / 37	55 / 51 / 47
+ Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % $I_{\rm M}$ (40 / 50 / 60 °C)	W	400 / 345 / 290	470 / 410 / 355	600 / 515 / 440	725 / 630 / 525	940 / 790 / 660	1160 / 980 / 830
Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde							
Bei Normalanlauf (CLASS 5)							
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2</sup>, Hochlaufzeit 5 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	41	34	41	41	41	41
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 10 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	20	15	20	20	20	20
Bei Normalanlauf (CLASS 10)							
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 10 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	20	15	20	20	20	20
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 20 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	10	6	10	10	8	8
Bei Normalanlauf (CLASS 15)							
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 15 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	13	9	13	13	13	13
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 30 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	93 / 82 / 72
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	6	4	6	6	6	6
Bei Schweranlauf (CLASS 20)							
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 20 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	88 / 80 / 72
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	10	6	10	10	10	10
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 40 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	77 / 68 / 59	88 / 80 / 72
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	4	2	4	5	1,8	0,8
Bei Schwerstanlauf (CLASS 30)							
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 30 s</li> </ul>	Α	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	65 / 60 / 54	77 / 70 / 63
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	6	4	6	6	6	6
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 60 s</li> </ul>	А	29 / 26 / 23	36 / 32,5 / 29	47 / 42 / 37	57 / 51 / 45	65 / 60 / 54	77 / 70 / 63
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	1,8	0,8	3,3	1,5	2	1

Messung bei 60 °C nach UL/CSA nicht gefordert.
 Strombegrenzung am Sanftstarter eingestellt auf 350 % I<sub>M</sub>; Einschaltdauer ED = 70 %. Maximal einstellbarer Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub>, abhängig von der CLASS-Einstellung.
 Bei Aussetzbetrieb S4 mit Einschaltdauer ED = 70 %, T<sub>u</sub> = 40 / 50 / 60 °C, Einzelaufstellung senkrecht. Die angegebenen Schalthäufigkeiten gelten nicht für den Automatikbetrieb.

Тур		3RW44 34	3RW44 35	3RW44 36
Leistungselektronik				
Bemessungsbetriebsstrom Ie		113	134	162
Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom Ie				
<ul> <li>nach IEC und UL / CSA<sup>1)</sup>, bei Einzelmontage, AC-53a</li> </ul>				
- bei 40 °C	А	113	134	162
- bei 50 °C	Α	100	117	145
- bei 60 °C	Α	88	100	125
Minimal einstellbarer Motornennstrom I <sub>M</sub> für den Motorüberlastschutz	A	22	26	32
Verlustleistung				
Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.	W	64 / 58 / 53	76 / 67 / 58	95 / 83 / 71
<ul> <li>Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % I<sub>M</sub> (40 / 50 / 60 °C)</li> </ul>	W	1350 / 1140 / 970	1700 / 1400 / 1140	2460 / 1980 / 1620
Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde				
Bei Normalanlauf (CLASS 5)				
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 5 s</li> </ul>	Α	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	41	39	41
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 10 s</li> </ul>	Α	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	20	15	20
Bei Normalanlauf (CLASS 10)				
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 10 s</li> </ul>	А	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	20	15	20
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 20 s</li> </ul>	А	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	9	6	7
Bei Normalanlauf (CLASS 15)				
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 15 s</li> </ul>	Α	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	13	9	12
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 30 s</li> </ul>	А	113 / 100 / 88	134 / 117 / 100	162 / 145 / 125
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	6	6	1
Bei Schweranlauf (CLASS 20)				
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 20 s</li> </ul>	А	106 / 97 / 88	125 / 113 / 100	147 / 134 / 122
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	9	9	10
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 40 s</li> </ul>	А	106 / 97 / 88	125 / 113 / 100	147 / 134 / 122
<ul> <li>Starts pro Stunde<sup>3)</sup></li> </ul>	1/h	1,5	2	1
Bei Schwerstanlauf (CLASS 30)				
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 30 s</li> </ul>	A	91 / 84 / 76	110 / 100 / 90	120 / 110 / 100
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	6	6	6
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 60 s</li> </ul>	А	91 / 84 / 76	110 / 100 / 90	120 / 110 / 100
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	2	2	2

1) Messung bei 60 °C nach UL/CSA nicht gefordert.

2) Strombegrenzung am Sanftstarter eingestellt auf 350 %  $I_{\rm M}$ ; Einschaltdauer ED = 70 %. Maximal einstellbarer Motorbemessungsstrom  $I_{\rm M}$ , abhängig von der CLASS-Einstellung.

3) Bei Aussetzbetrieb S4 mit Einschaltdauer ED = 70 %, Tu = 40/50/60 °C, Einzelaufstellung senkrecht. Die angegebenen Schalthäufigkeiten gelten nicht für den Automatikbetrieb.

Leistungselektronik           Bemessungsbetriebsstrom I <sub>4</sub> 203         250         313         356         432           Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom I <sub>4</sub> 203         250         313         356         432           Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom I <sub>4</sub> 203         250         313         356         432           e bid 0 °C         A         180         215         280         315         385           - bei 60 °C         A         156         185         250         280         335           Minimal einstellbarer Motoriberlastschutz         A         40         50         62         71         86           Verlusteistung         -         -         89 / 81 / 73         110 / 94 / 83         145 / 126 / 110         174 / 147 / 126         232 / 194 / 159           - Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.         W         89 / 81 / 73         110 / 94 / 83         145 / 126 / 110         174 / 147 / 126         232 / 194 / 159           - Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) w         3350 / 2600 / 2150         4000 / 2800 / 2350         4470 / 4000 / 3400         550 / 4050 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 / 350 / 450 /
Bemessungsbetriebsstrom $l_6$ 203         250         313         356         432           Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom $I_6$ •         •
Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom /
• nach IEC und UL / CSA <sup>1</sup> , bei Einzelmontage, AC-53a         • bei 40 °C       A       203       250       313       356       432         • bei 60 °C       A       180       215       280       315       385         • bei 60 °C       A       156       185       250       280       335         Minimal einstellbarer Motornennstrom I <sub>M</sub> für den Motorüberlastschutz       A       40       50       62       71       86         Verlustleistung       -       -       -       89 / 81 / 73       110 / 94 / 83       145 / 126 / 110       174 / 147 / 126       232 / 194 / 159         • Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.       W       89 / 81 / 73       110 / 94 / 83       145 / 126 / 110       174 / 147 / 126       232 / 194 / 159         • Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % I <sub>M</sub> (40 / 50 / 60 °C)       W       3350 / 2600 / 2150       4000 / 2900 / 2350       4470 / 4000 / 3400       5350 / 4050 / 3500       5860 / 5020 / 4200         Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde       -       -       -       -       -       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335       -         • Starts pro Stunde <sup>3</sup> 1/h       41       41       41       39       -
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
- bei 60 °C         A         156         185         250         280         335           Minimal einstellbarer Motornennstrom IM für den Motorüberlastschutz         A         40         50         62         71         86           Verlustleistung         - <td< td=""></td<>
Minimal einstellbarer Motorinennstrom I <sub>M</sub> A         40         50         62         71         86           Verlustleistung         •
Vertustleistung         Vertustleistung         Vertustleisstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.         W         89 / 81 / 73         110 / 94 / 83         145 / 126 / 110         174 / 147 / 126         232 / 194 / 159           Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % I <sub>M</sub> (40 / 50 / 60 °C)         W         89 / 81 / 73         110 / 94 / 83         145 / 126 / 110         174 / 147 / 126         232 / 194 / 159           Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde         4470 / 4000 / 2900 / 2350         4470 / 4000 / 3400         5350 / 4050 / 3500         5860 / 5020 / 4200           Zulässiger Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2</sup> ), Hochlaufzeit 5 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h         41         41         39         432 / 385 / 335
• Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 / 50 / 60 °C) ca.       W $89 / 81 / 73$ $110 / 94 / 83$ $145 / 126 / 110$ $174 / 147 / 126$ $232 / 194 / 159$ • Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % I <sub>M</sub> (40 / 50 / 60 °C)       W $3350 / 2600 / 2150$ $4000 / 2900 / 2350$ $4470 / 4000 / 3400$ $5350 / 4050 / 3500$ $5860 / 5020 / 4200$ Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde         • Bei Normalanlauf (CLASS 5)       -       -       -       -       - $432 / 385 / 335$ $432 / 38$
• Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % I <sub>M</sub> (40 / 50 / 60 °C)       W       3350 / 2600 / 2150       4000 / 2900 / 2350       4470 / 4000 / 3400       5350 / 4050 / 3500       5860 / 5020 / 4200         Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde         • Bei Normalanlauf (CLASS 5)         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>21</sup> , Hochlaufzeit 5 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       41       41       41       39         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>21</sup> , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>21</sup> , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>21</sup> , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Starts pro Stun
Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde
• Bei Normalanlauf (CLASS 5)         - Motorbemessungsstrom $I_M^{21}$ , Hochlaufzeit 5 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       41       41       41       39         - Motorbemessungsstrom $I_M^{21}$ , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         • Bei Normalanlauf (CLASS 10)       -       -       -       -       -       -       -       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         • Bei Normalanlauf (CLASS 10)       -       -       -       -       -       -       -       -       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         - Motorbemessungsstrom $I_M^{21}$ , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20 </td
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       20       19       17       16         • Bei Normalanlauf (CLASS 10)       - <td< td=""></td<>
- Starts pro Stunde <sup>3</sup> )       1/h       20       20       19       17       16         • Bei Normalanlauf (CLASS 10)       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       10       -       16         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 10 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         - Starts pro Stunde <sup>3</sup> )       1/h       20       20       19       17       16         - Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         • Starts pro Stunde <sup>3</sup> )       1/h       0       10       6       4       5
Bei Normalanlauf (CLASS 10)         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 10 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h         20         20         19         17         16           - Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 10 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h         20         20         19         17         16           - Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335           - Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s         A         203 / 180 / 156         250 / 215 / 185         313 / 280 / 250         356 / 315 / 280         432 / 385 / 335
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h       20       19       17       16         - Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 20 s       A       203 / 180 / 156       250 / 215 / 185       313 / 280 / 250       356 / 315 / 280       432 / 385 / 335         Charte are Skindt <sup>3)</sup> 1/h       0       10       6       4       5
- Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2</sup> ), Hochlaufzeit 20 s A 203 / 180 / 156 250 / 215 / 185 313 / 280 / 250 356 / 315 / 280 432 / 385 / 335
Bei Normalanlauf (CLASS 15)
- Motorbemessungsstrom / <sub>M</sub> <sup>2</sup> ). Hochlaufzeit 15 s A 203 / 180 / 156 240 / 215 / 185 313 / 280 / 250 325 / 295 / 265 402 / 385 / 335
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h 13 13 10 13 11
Matarhemessungsstrom (, <sup>2)</sup> Hochlaufzeit 30 s A 203 / 180 / 156 2/0 / 215 / 185 313 / 280 / 250 325 / 265 /
- Starts pro Shunde $^{3}$ 1/h 3 6 1 200 100 100 200 200 200 200 100 100 1
Bei Schweranlauf (CLASS 20)
- Motorbemessungsstrom /u <sup>2)</sup> . Hochlaufzeit 20 s A 195 / 175 / 155 215 / 195 / 180 275 / 243 / 221 285 / 263 / 240 356 / 326 / 295
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup> 1/h 10 10 10 10 10
Matarbanassungsstram / <sup>2</sup> Hachlaufzait 40 s. A. 195 / 175 / 155 215 / 195 / 180 275 / 243 / 221 285 / 263 / 240 356 / 226 / 205
- Nicionalization (1977) - Nicionalization (1977) - Starts no Strands <sup>3)</sup>
- Det Juliwei stamaan (ULAUS 30) - Motorhemessingsstrom (- <sup>2)</sup> Hochlaufzeit 30 s. A. 162/148/134 180/165/150 230/201/182 240/203/2002 205/200/2035
- motoremessurgssurgssurg - motores - 1027 1407 134 1007 130 2207 2017 102 2407 223 203 2007 233
- wotorbemessungsstrom / <sub>M</sub> -', Hochlautzeit 60 S A 162 / 148 / 134 180 / 165 / 150 220 / 201 / 182 240 / 223 / 202 285 / 260 / 235

1) Messung bei 60 °C nach UL/CSA nicht gefordert.

Strombegrenzung am Sanftstarter eingestellt auf 350 % I<sub>M</sub>; Einschaltdauer ED = 70 %. Maximal einstellbarer Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub>, abhängig von der CLASS-Einstellung.

3) Bei Aussetzbetrieb S4 mit Einschaltdauer ED = 70 %, T<sub>u</sub> = 40/50/60 °C, Einzelaufstellung senkrecht. Die angegebenen Schalthäufigkeiten gelten nicht für den Automatikbetrieb.

Тур		3RW44 53	3RW44 54	3RW44 55	3RW44 56	3RW44 57	3RW44 58	3RW44 65	3RW44 66
Leistungselektronik									
Belastbarkeit Bemessungsbetriebsstrom /a									
<ul> <li>nach IEC und UL / CSA <sup>1</sup>), bei Einzelmontage. AC-53a, bei 40 °C</li> </ul>	А	551	615	693	780	880	970	1076	1214
<ul> <li>nach IEC und UL / CSA <sup>1)</sup>, bei Einzelmontage. AC-53a, bei 50 °C</li> </ul>	А	494	551	615	693	780	850	970	1076
<ul> <li>nach IEC und UL / CSA <sup>1)</sup>, bei Einzelmontage. AC-53a. bei 60 °C</li> </ul>	А	438	489	551	615	693	760	880	970
Minimal einstellbarer Motornennstrom IM für den Motorüberlastschutz	А	110	123	138	156	176	194	215	242
Verlustleistung									
Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (40 °C) ca.	W	159	186	220	214	250	270	510	630
<ul> <li>Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (50 °C) ca.</li> </ul>	W	135	156	181	176	204	215	420	510
Dauerbemessungsbetriebsstrom nach Hochlauf (60 °C) ca.	w	113	130	152	146	168	179	360	420
<ul> <li>Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % /<sub>M</sub> (40 °C)</li> </ul>	W	7020	8100	9500	11100	13100	15000	15000	17500
<ul> <li>Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % (vollet)</li> </ul>	w	6111	7020	8100	9500	11000	12500	13000	15000
<ul> <li>Im Anlauf bei eingestellter Strombegrenzung auf 350 % h. (60 °C)</li> </ul>	w	5263	5996	7020	8100	8100	10700	11500	13000
Zulässiger Motorbemessungsstrom und Starts pro Stunde		0200			0.00	0.00			10000
Bei Normalanlauf (CLASS 5)									
- Motorbemessungsstrom /u <sup>2</sup> Hochlaufzeit 5 s. bei 40 °C	Α	551	615	693	780	880	970	1076	1214
- Motorbemessungsstrom $\mu^{2}$ Hochlaufzeit 5 s. bei 50 °C	Δ	494	551	615	693	780	850	970	1076
- Motorbemessungsstrom $J_{\rm M}^{(2)}$ Hochlaufzeit 5 s. bei 60 °C	Δ	438	489	551	615	693	760	880	970
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	41	41	37	33	22	17	30	20
- Motorbernessungsstrom $h_{\mu}^{(2)}$ Hochlaufzeit 10 s. hei 40 °C.	A	551	615	693	780	880	970	1076	1214
- Motorbernessungsstrom $l_{\rm M}^{(2)}$ Hochlaufzeit 10 s. bei 50 °C	Δ	494	551	615	693	780	850	970	1076
- Motorbemessungsstrom $L^{2}$ Hochlaufzeit 10 s, bei 50 °C	Δ	138	/80	551	615	603	760	880	970
Starte pro Stundo <sup>3</sup>	л 1/ь	20	20	16	13	8	5	10	6
- Starts pro Starte	1/11	20	20	10	15	0	5	10	U
Motorbomoscupasetrom (, <sup>2</sup> ) Hochlaufzait 10 s. bai 40 °C	٨	551	615	603	780	880	070	1076	1214
Motorbomoscungsstrom $h_{\rm M}^{-2}$ Hochlaufzeit 10 s, bei 40 °C	^	101	551	615	603	780	970 850	070	1076
Motorbomoscungsstrom $I_{\rm M}^{(2)}$ Hochlaufzeit 10 s, bei 50 °C	^	434	180	551	615	603	760	970 880	070
Starte pro Stundo <sup>3</sup>	л 1/ь	400	409 20	16	13	8 092	5	11	6
- Starts pro Startuer / 2) Lacklaufrait 20 a. hei 40 °C	1/11	20	20	10	790	0	070	1076	1014
<ul> <li>Motorbernessungsstrom /<sub>M</sub><sup>-/</sup>, Hochlaufzeit 20 s, bei 40 °C</li> <li>Motorbernessungsstrom / <sup>2</sup></li> <li>Lischlaufzeit 20 s, bei 50 °C</li> </ul>	A	104	010	093	100	00U 700	970	1070	1214
- Motorbernessungsstrom $I_{\rm M}^{-9}$ , Hochlaufzeit 20 s, bei 50 °C	A	494	100	010	093	700	760	970	10/0
- Motorbernessungsstrom / <sub>M</sub> -/, Hochaulzeit 20 S, bei 60 °C	A	430	409	001	010	090	100	000	970
	1/n	10	9	0	4	0,3	0,3	3	0,5
• Bei Normaianiaur (CLASS 15)		554	045	000	700	700	0.04	4000	4000
- Motorbemessungsstrom $I_{\rm M}^{29}$ , Hochlautzeit 15 s, bei 40 °C	A	551	615	666	723	780	821	1020	1090
- Motorbemessungsstrom $I_{M}^{2^{j}}$ , Hochlaufzeit 15 s, bei 50 °C	A	494	551	615	693	/10	/55	950	1000
- Motorbemessungsstrom $I_{M}^{2\gamma}$ , Hochlaufzeit 15 s, bei 60 °C	A	438	489	551	615	650	693	850	920
- Starts pro Stunde <sup>3</sup>	1/h	13	13	11	9	8	8	/	5
- Motorbemessungsstrom $I_{M}^{(2)}$ , Hochlaufzeit 30 s, bei 40 °C	A	551	615	666	723	780	821	1020	1090
- Motorbemessungsstrom $I_{\rm M}^{20}$ , Hochlaufzeit 30 s, bei 50 °C	A	494	551	615	693	/10	/55	950	1000
- Motorbemessungsstrom I <sub>M<sup>2</sup></sub> , Hochlaufzeit 30 s, bei 60 °C	A	438	489	551	615	650	693	850	920
- Starts pro Stunde <sup>3</sup>	1/h	6	4	3	1	0,4	0,5	1	1
Bei Schweranlauf (CLASS 20)									
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 20 s, bei 40 °C</li> </ul>	A	551	591	633	670	710	740	970	1030
- Motorbemessungsstrom $I_{M}^{2j}$ , Hochlaufzeit 20 s, bei 50 °C	A	494	551	615	634	650	685	880	940
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2</sup>, Hochlaufzeit 20 s, bei 60 °C</li> </ul>	A	438	489	551	576	590	630	810	860
- Starts pro Stunde <sup>3</sup>	1/h	10	10	7	8	8	9	7	5
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2/</sup> , Hochlaufzeit 40 s, bei 40 °C	Α	551	591	633	670	710	740	970	1030
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>(2)</sup> , Hochlaufzeit 40 s, bei 50 °C	А	494	551	615	634	650	685	880	940
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>(2)</sup>, Hochlaufzeit 40 s, bei 60 °C</li> </ul>	А	438	489	551	576	590	630	810	860
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	4	2	1	1	0,4	1	1	1
Bei Schwerstanlauf (CLASS 30)									
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 30 s, bei 40 °C	А	500	525	551	575	600	630	880	920
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 30 s, bei 50 °C</li> </ul>	А	480	489	520	540	550	580	810	850
- Motorbemessungsstrom I <sub>M</sub> <sup>2)</sup> , Hochlaufzeit 30 s, bei 60 °C	А	438	455	480	490	500	530	740	780
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	6	6	6	6	6	6	6	6
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 60 s, bei 40 °C</li> </ul>	A	500	525	551	575	600	630	880	920
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 60 s, bei 50 °C</li> </ul>	А	480	489	520	540	550	580	810	850
<ul> <li>Motorbemessungsstrom I<sub>M</sub><sup>2)</sup>, Hochlaufzeit 60 s, bei 60 °C</li> </ul>	А	438	455	480	490	500	530	740	780
- Starts pro Stunde <sup>3)</sup>	1/h	2	1	1	1	1,5	1	1	1
1) Messung bei 60 °C nach UL / CSA nicht gefordert.	tdaue-	ED = 70 %							
<ul> <li>Australia and a static engestent and so to the static engestent and so the the static engestend and so the static engestent and so th</li></ul>	CLASS 50 °C,	Einstellung. Einzelaufstellu	ing senkrecht	. Die angegeb	enen Schalthä	ufigkeiten gelt	en nicht für de	n Automatikbe	ətrieb.

10-15

## 10.3.3 Technische Daten Steuerteil

			ADW/// DOA	
Тур	Klemme		3RW44BC3.	3RW44BC4.
Steuerelektronik				
Bemessungswerte Bemessungssteuerspeisespannung • Toleranz Bemessungssteuerspeisestrom STANDBY	A1 / A2 / PE	V % mA	AC 115 -15 / +10 30	AC 230 -15 / +10 20
Bemessungssteuerspeisestrom EIN		mA mA mA mA	300 500 750 450 650	170 250 400 200 300
Maximalstrom (Anzug Bypass) • 3RW44 2. • 3RW44 3. • 3RW44 4. • 3RW44 5. • 3RW44 6. Bemessungsfrequenz • Toleranz		mA mA mA mA Hz %	1000 2500 6000 4500 4500 50 60 ±10	500 1250 3000 2500 2500 50 60 ±10

Тур			3RW44	
Steuerelektronik	Klemme			Werkvoreinstellung
Steuereingänge Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3 Eingang 4	IN1 IN2 IN3 IN4	-		Start Motor rechts Parametersatz 1 keine Aktion Krip Reset
Versorgung • Bemessungsbetriebsstrom • Bemessungsbetriebsspannung	L+/L- L+	mA	ca. 10 pro Eingang nach DIN 19240 Interne Spannung: DC 24 V von interner Ver- sorgung über Klemme L+ an IN1 IN4. Maxi- male Belastung an L+ ca. 55 mA Externe Spannung: DC Fremdspannung (nach DIN 19240) über Klemmen L- und IN1 IN4 (min. DC 12 V, max. DC 30 V)	
Eingang Thermistormotorschutz Eingang	T1/T2		PTC Typ A oder Thermoclick	deaktiviert
Relaisausgänge (potentialfreie Hilfskontakte) Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4	13/14 23/24 33/34 95/96/98			Einschaltdauer keine Aktion keine Aktion Sammelfehler
Schaltvermögen der Relaisausgänge 230 V / AC-15 24 V / DC-13 Schutz gegen Überspannungen Kurzschlussschutz		A A	3 bei 240 V 1 bei 24 V Schutz durch Varistor über Relaiskontakt 4 A Betriebsklasse gL/gG; 6 A flink (Sichenung gehört nicht zum Lieferum	(ang)
Schutzfunktionen				
Motorschutzfunktionen Auslösung bei Auslöseklasse nach IEC 60947-4-1 Phasenausfallempfindlichkeit		CLASS %	thermischer Überlastung des Motors 5 / 10 / 15 / 20 / 30 >40	10
Überlastwarnung Rückstellung und Wiederbereitschaft Rückstellmöglichkeit nach Auslösung Wiederbereitschaftszeit		min.	ja Hand / Automatik Hand / Automatik 1 30	Hand Hand 1
Geräteschutzfunktionen Auslösung bei Rückstellmöglichkeit nach Auslösung Wiederbereitschaftszeit		min.	thermischer Überlastung der Thyristoren Hand / Automatik 0,5	Hand
<b>Bypassschutzfunktionen</b> Auslösung bei Rückstellmöglichkeit nach Auslösung Wiederbereitschaftszeit		min.	thermischer Überlastung der Bypasskontakte Hand 1	

Tun		3PW///	Werkvoreinstellung
Iyp Steuerzeiten und Parameter		ЭКТУ44	werkvoreinsteilung
Steuerzeiten Einschaltverzug (mit anliegender Steuerspannung)	ms	< 50	
Einschaltverzug (Automatikhetrieb)	ms	< 4000	
Wiederbereitschaftszeit (Einschaltbefehl bei aktivem Auslauf)	ms	< 100	
Netzausfall-Überbrückungszeit			
Steuerspeisespannung	ms	100	
Netzausfall-Reaktionszeit			
Laststromkreis	ms	100	
Wiedereinschaltsperre nach Überlastauslösung			
Motorschutzauslösung	min.	1 30	1
Geräteschutzauslösung	S	30	
Einstellmöglichkeiten Anlauf			
Spannungsrampe Startspannung	%	20 100	30
Drehmomentregelung Startmoment	% 0/	10 100	10
	70	20 200	150
Anlautzeit Maximale Anlautzeit	S	0360	20 deaktiviert
Strombegrenzungswert	%	125 550 <sup>1)</sup>	450
	0/	40 400	90
Losbrechzeit	70 S	40 100 0 2	ou deaktiviert
Motorheizleistung	%	1 100	20
Schleichbetrieb Links- / Rechtslauf			
Drehzahlfaktor in Bezug auf Nenndrehzahl ( $n = n_{nenn}$ /Faktor)		3 21	7
Schleichmoment <sup>2)</sup>	%	20 100	50
Einstellmöglichkeiten Auslauf			
Drehmomentsteuerung Stoppmoment	%	10 100	10
Auslaufzeit	S	0 360	10
Dynamisches Bremsmoment	%	20 100	50
DC Bremsmoment	%	20 100	50
Betriebsmeldungen		Prüfe Spannung	
		Startbereit	
		Aniaut aktiv	
		Auslauf aktiv	
		Notstart aktiv	
Warn- / Fehlermeldungen		Netzspannung fehlt	
man-/renemedangen		Phasenanschnittfehler	
		Phasenausfall	
		• L1/L2/L3	
		fehlende Lastphase	
		• T1 / T2 / T3	
		Ausfall	
		<ul> <li>Schaltglied 1 (Thyristor) / Schaltglied 2 (Thy</li> </ul>	yristor) / Schaltglied 3(Thyristor)
		Flashspeicher fehlerhaft	
		Versorgungsspannung	
		• Unter 75 %	
		• üher 110 %	
		Stromunsymmetrie überschritten	
		Thermisches Motormodel Überlast	
		Vorwarngrenze uberschritten     Motorerwärmung     zoitliche Ausläseresenve	
		Bypasselemente defekt	
		Netzspannung zu hoch	
		Falsche Taufversion	
		Strommessbereich überschritten	
		Bypasselement Schutzabschaltung Strombereich überschritten	
		Motorblockierung – Abschaltung	
		Stromgrenze überschritten	
		Leistungsteil	
		upernitzt	
3RW44 22 - 3RW44 47:	550 %		m Motor, abor auf lader, F-IIIII
<sup>1)</sup> max. Strombegrenzungswert: 3RW44 58 - 3RW44 66:	450 %	ner als Bemessungsmoment des Motors	m wotor, aber auf jeden Fall Kiel-

Tre	2014/4	Warkyoroinotollung
steuerzeiten und Parameter	JRVV44	werkvoreinstellung
Warn- / Fehlermeldungen (Fortsetzung)		
	Temperatursensor • Überlast • Drahtbruch • Kurzschluss Erdschluss • erkannt • Abschaltung Verbindungsabbruch in Betriebsart Hand Max. Anlaufzahl überschritten I <sub>e</sub> -Grenzwert über- / unterschritten Abkühlzeit • Motor aktiv • Schaltelement aktiv Kühlkörpersensor • Drahtbruch • Kurzschluss Quickstopp aktiv Schaltelement defekt Unzulässige I <sub>e</sub> - / CLASS-Einstellung keine externen Anlaufnarameter erhalten	
	PAA-Fehler	
Steuereingänge Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3 Eingang 4 Parametriermöglichkeiten für Steuereingänge 1 4	keine Aktion Betriebsart Hand vor Ort Notstart Schleichgang Quickstopp Trip Reset Motor rechts Parametersatz 1 Motor rechts Parametersatz 2 Motor links Parametersatz 2 Motor richts Parametersatz 3 Motor rechts Parametersatz 3 Motor links Parametersatz 3 <sup>1</sup>	Motor rechts Parametersatz 1 keine Aktion Trip Reset
Relaisausgänge Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 Parametriermöglichkeiten für Relaisausgänge 1 3	keine Aktion	Einschaltdauer keine Aktion keine Aktion Sammelfehler
	PAA Ausgang 1 Eingang 1 Eingang 2 Eingang 2 Eingang 3 Eingang 4 Hochlauf Betrieb / Bypass Auslauf Einschaltdauer Befehl Motor ein Lüfter DC Bremsschütz Sammelwarnung Sammelfehler Busfehler Gerätefehler Power on Startbereit	
Motor Temperatursensor	deaktiviert Thermoclick PTC Typ A	deaktiviert

<sup>1)</sup> Parameter Motor links nur in Verbindung mit Funktion Schleichbetrieb möglich.

## 10.3.4 Anschlussquerschnitte

Тур			3RW44 2.	3RW44 3.	3RW44 4.	3RW44 5.
Ancoblucorguorgobai	***					3RW44 6.
Schraubklemmen	Hauntleiter					
mit Rahmenklemme	nauptiener.			3RT19 55-4G (55 kW)	3RT19 66-4G	L
vordere Klemmstelle	• feindrähtig mit Aderendhülse	mm <sup>2</sup>	2 5 35	16 70	70 240	
angeschlossen	<ul> <li>feindrähtig ohne Aderendhülse</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	4 50	16 70	70 240	_
	• eindrähtig	$mm_2^2$	2,5 16	- 70	- 000	-
419	• menrarantig	mm-	470	1670	95 300	-
	Flachbandleiter (Anzahl x Breite x Dicke)	mm	6 x 9 x 0,8	min. 3 x 9 x 0,8, max 6 x 15 5 x 0.8	min. 6 x 9 x 0,8 max 20 x 24 x 0.5	-
Ž	AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig	AWG	10 2/0	6 2/0	3/0 600 kcmil	-
hintere Klemmstelle	<ul> <li>feindrähtig mit Aderendhülse</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	2 5 50	16 70	120 185	L
angeschlossen	<ul> <li>feindrähtig ohne Aderendhülse</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	10 50	16 70	120 185	_
	eindrähtig	mm <sup>2</sup>	2,5 16		<u> </u>	-
8	mehrdrähtig	mm²	10 70	16 70	120 240	-
NSB OF	Flachbandleiter (Anzahl x Breite x Dicke)	mm	6 x 9 x 0,8	min. 3 x 9 x 0,8, max. 6 x 15,5 x 0,8	min. 6 x 9 x 0,8 max. 20 x 24 x 0,5	-
	AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig	AWG	10 2/0	6 2/0	250 500 kcmil	-
beide Klemmstellen	feindrähtig mit Aderendhülse	mm <sup>2</sup>	2 x (2,5 35)	max. 1 x 50, 1 x 70	min. 2 x 50;	-
	feindrähtig ohne Aderendhülse	mm <sup>2</sup>	2 x (4 35)	max. 1 x 50, 1 x 70	min. 2 x 50;	-
	eindrähtig	mm <sup>2</sup>	2 x (2.5 16)	_		_
	mehrdrähtig	mm <sup>2</sup>	2 x (4 50)	max. 2 x 70	max. 2 x 70; max. 2 x 240	—
Z	Flachbandleiter (Anzahl x Breite x Dicke)	mm	2 x (6 x 9 x 0,8)	max. 2 x	max. 2 x	—
	AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig	AWG	2 x (10 1/0)	max. 2 x 1/0	min. 2 x 2/0; max. 2 x 500 kcmil	-
	Anschlussschrauben		M6 (Inbus, SW4)	M10 (Inbus, SW4)	M12 (Inbus, SW5)	_
	- Anzugdrehmoment	Nm	46	10 12	20 22	-
Calumatilitation	11	IDT.IN	30 53	90 110	180 195	-
Schraupklemmen	Hauptielter:					
mit Ranmenkiemme		2	-	3RT19 56-4G	-	-
Vordere oder nintere Klemmstelle ange-	teindrähtig mit Aderendhulse     feindrähtig ohne Aderendhülse	mm <sup>2</sup>	_	16 120 16 120	_	_
schlossen	<ul> <li>mehrdrähtig</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	_	16 120	_	_
	Flachbandleiter (Anzahl x Breite x Dicke)	mm	-	min. 3 x 9 x 0,8	-	-
	AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig	AWG	-	6 250 kcmil	-	_
haida Klammetallan	<ul> <li>foindrähtig mit Adorondhülso</li> </ul>	mm <sup>2</sup>		may 1 x 05 1 x 120		
angeschlossen	<ul> <li>feindrähtig ohne Aderendhülse</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	_	max. 1 x 95, 1 x 120	_	_
Ş	mehrdrähtig	mm <sup>2</sup>	-	max. 2 x 120	_	-
	Flachbandleiter (Anzahl x Breite x Dicke)	mm	-	max. $2 x$ (10 x 15 5 x 0 8)	-	-
NSB0046	AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig	AWG	-	max. 2 x 3/0	-	-
Schraubklemmen	Hauptleiter:					
	Ohne Rahmenklemme / Schienenanschluss					
	<ul> <li>feindrähtig mit Kabelschuh</li> </ul>	mm <sup>2</sup>	-	16 95 <sup>1)</sup>	50 240 <sup>2)</sup>	50 240 <sup>2)</sup>
	mehrdrähtig mit Kabelschuh	mm <sup>2</sup>	-	25 120 <sup>1)</sup>	70 240 <sup>2)</sup>	70 240 <sup>2)</sup>
	• AvvG-Leitungen, ein- oder mehrdrahtig	AWG	-	4 250 KCMI	2/0 500 KCMII	2/0 500 KCMI
	Anschlussschiene (max. Breite)     Anschlussschrauben	mm	_	1/ M8 x 25 (SW/12)	25 M10 x 30 (9\M/17)	60 M12 x 40
	- Anzuadrehmoment	Nm	_	10 14	14 24	20 35
		lbf.in	—	89 124	124 210	177 310

1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 95 mm² ist die Anschlussabdeckung 3RT19 56-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

2) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 240 mm<sup>2</sup> sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm<sup>2</sup> ist die Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

Sanftstarter	Тур		3RW44
Anschlussquerschnitte			
Hilfsleiter (1 oder 2 Leiter anschließt	par):		
	Schraubklemmen		
	<ul><li>eindrähtig</li><li>feindrähtig mit Aderendhülse</li></ul>	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	2 x (0,5 2,5) 2 x (0,5 1,5)
	<ul> <li>AWG-Leitungen</li> <li>ein- oder mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig mit Aderendhülse</li> </ul>	AWG AWG	2 x (20 14) 2 x (20 16)
	Anschlussschrauben     Anzugdrehmoment	Nm Ibf.in	0,8 1,2 7 10,3
	Federzugklemmen		
	<ul> <li>eindrähtig</li> <li>feindrähtig mit Aderendhülse</li> <li>AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig</li> </ul>	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> AWG	2 x (0,25 1,5) 2 x (0,25 1,5) 2 x (24 16)

## 10.3.5 Elektromagnetische Verträglichkeit

	Norm	Parameter
Elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 60947-4-2		
EMV-Störfestigkeit		
Entladung statischer Elektrizität (ESD)	EN 61000-4-2	±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung
Elektromagnetische HF-Felder	EN 61000-4-3	Frequenzbereich: 80 1000 MHz mit 80 % bei 1 kHz Schärfegrad 3, 10 V/m
Leitungsgebundene HF-Störung	EN 61000-4-6	Frequenzbereich: 150 kHz 80 MHz mit 80 % bei 1 kHz Beeinflussung 10 V
HF-Spannungen und HF-Ströme auf Leitungen • Burst • Surge	EN 61000-4-4 EN 61000-4-5	±2 kV/5 kHz ±1 kV line to line ±2 kV line to ground
EMV-Störaussendung		
EMV-Funkstörfeldstärke	EN 55011	Grenzwert der Klasse A bei 30 1000 MHz
Funkstörspannung	EN 55011	Grenzwert der Klasse A bei 0,15 30 MHz
Ist ein Funkentstörfilter notwendig?		
Funkentstörgrad A (Industrieanwendungen)	nein	

## 10.3.6 Zuordnungsarten

Die Vorschrift DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102), bzw. IEC 60947-4-1 unterscheidet zwei Zuordnungsarten, die als "Zuordnungsart 1" und "Zuordnungsart 2" bezeichnet werden. Bei beiden Zuordnungsarten wird der zu beherrschende Kurzschluss sicher abgeschaltet. Unterschiede bestehen lediglich im Schädigungsgrad des Geräts nach einem Kurzschluss.



## 10.3.7 Komponentenauslegung Abzweig (Standardschaltung)

### Sicherungszuordnung

Nach welcher Zuordnungsart der Motorabzweig mit Sanftstarter aufgebaut wird, hängt von den Anforderungen der Applikation ab. Im Normalfall genügt der sicherungslose Aufbau (Kombination von Leistungsschalter + Sanftstarter). Soll die Zuordnungsart 2 erfüllt werden, müssen im Motorabzweig Halbleiterschutzsicherungen verwendet werden.



1) Zur Auswahl der Geräte ist der Motorbemessungsstrom zu beachten.

2) Zuordnungsarten, siehe Seite 10-20.

Standardschaltung sicherungsbehaftete Ausführung (reiner Leitungsschutz)



Sanftstarter		Leitungssicherung,	maximal		Netzschütz bis 400 V	Bremsschütz <sup>1)2)</sup>	
ToC 1	Nennstrom	690 V +5 %	Bemessungsstrom	Baugröße	(optional)	(Schaltungsvorschlag ab S	eite 9-2)
Q11 Typ	A	F1 Typ	A		Q21 Тур	Q91 Тур	Q92 Тур
Zuordnungsart 1 <sup>3)</sup> :	/ <sub>q</sub> = 65 kA						
3RW44 22	29	3NA3 820-6	50	00	3RT10 34	3RT15 26	
3RW44 23	36	3NA3 822-6	63	00	3RT10 35	3RT15 26	
3RW44 24	47	3NA3 824-6	80	00	3RT10 36	3RT15 35	
3RW44 25	57	3NA3 830-6	100	00	3RT10 44	3RT15 35	
3RW44 26	77	3NA3 132-6	125	1	3RT10 45	3RT10 24	
3RW44 27	93	3NA3 136-6	160	1	3RT10 46	3RT10 25	
3RW44 34	113	3NA3 244-6	250	2	3RT10 54	3RT10 34	3RT10 44
3RW44 35	134	3NA3 244-6	250	2	3RT10 55	3RT10 36	3RT10 45
3RW44 36	162	3NA3 365-6	500	3	3RT10 56	3RT10 44	3RT10 45
3RW44 43	203	2 x 3NA3 354-6	2 x 355	3	3RT10 64	3RT10 44	3RT10 54
3RW44 44	250	2 x 3NA3 354-6	2 x 355	3	3RT10 65	3RT10 44	3RT10 55
3RW44 45	313	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56
3RW44 46	356	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56
3RW44 47	432	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3RT10 76	3RT10 55	3RT10 64
3RW44 53	551	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3TF68	3RT10 64	3RT10 66
3RW44 54	615	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3TF68	3RT10 64	3RT10 75
3RW44 55	693	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3	3TF69	3RT10 65	3RT10 75
3RW44 56 3RW44 57 3RW44 58 3RW44 65 3RW44 66	780 880 970 1076 1214	2 x 3NA3 365-6 2 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6	2 x 500 2 x 500 3 x 500 3 x 500 3 x 500	3 3 3 3 3	3TF69 — — —	3RT10 65 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 76	3RT10 75 3RT10 76 3RT10 76 3TF68 3TF68

 Wird die Auslauffunktion "Kombiniertes Bremsen" gewählt, wird kein Bremsschütz benötigt. Wird die Auslauffunktion "DC Bremsen" gewählt, muss zusätzlich ein Bremsschütz eingesetzt werden (Typ siehe Tabelle). Für Applikationen mit größeren Schwungmassen (J<sub>Last</sub> > J<sub>Motor</sub>) wird die Funktion "DC Bremsen" empfohlen.

2) Zusätzliches Hilfsrelais K4:

LZX:RT4A4T30 (Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 230 V), LZX:RT4A4S15 (Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 115 V).

#### Standardschaltung sicherungsbehaftete Auslegung mit SITOR Ganzbereichssicherung 3NE1 (Halbleiter- und Leitungsschutz)



Passende Sicherungsunterteile siehe im Katalog LV 1 bei "Schalt- und Schutzgeräte SENTRON für die Energieverteilung" --> "Lasttrennschalter" und im Katalog ET B1 bei "BETA schützen" --> "SITOR-Halbleiterschutzsicherungen" bzw. bei <u>www.siemens.de/sitor</u>

Sanftstarter		Ganzbereichssicher	ung			Netzschütz bis 400 V Bremsschütz <sup>1)2)</sup>				
ToC 2	Nennstrom		Bemessungsstrom	Spannung	Baugröße	(optional)	(Schaltungsvorschlag ab	Seite 9-2)		
Q11 Typ	A	F'1 Typ	A	v		Q21 Typ	Q91 Typ	Q92 Тур		
Zuordnungsart	2 <sup>3)</sup> : <i>I</i> <sub>q</sub> = 65 kA									
3RW44 22	29	3NE1 020-2	80	690 +5 %	00	3RT10 34	3RT15 26			
3RW44 23	36	3NE1 020-2	80	690 +5 %	00	3RT10 35	3RT15 26			
3RW44 24	47	3NE1 021-2	100	690 +5 %	00	3RT10 36	3RT15 35			
3RW44 25	57	3NE1 022-2	125	690 +5 %	00	3RT10 44	3RT15 35			
3RW44 26	77	3NE1 022-2	125	690 +5 %	00	3RT10 45	3RT10 24			
3RW44 27	93	3NE1 024-2	160	690 +5 %	1	3RT10 46	3RT10 25			
3RW44 34	113	3NE1 225-2	200	690 +5 %	1	3RT10 54	3RT10 34	3RT10 44		
3RW44 35	134	3NE1 227-2	250	690 +5 %	1	3RT10 55	3RT10 36	3RT10 45		
3RW44 36	162	3NE1 227-2	250	690 +5 %	1	3RT10 56	3RT10 44	3RT10 45		
3RW44 43	203	3NE1 230-2	315	600 +10 %	1	3RT10 64	3RT10 44	3RT10 54		
3RW44 44	250	3NE1 331-2	350	460 +10 %	2	3RT10 65	3RT10 44	3RT10 55		
3RW44 45	313	3NE1 333-2	450	690 +5 %	2	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56		
3RW44 46	356	3NE1 334-2	500	690 +5 %	2	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56		
3RW44 47	432	3NE1 435-2	560	690 +5 %	3	3RT10 76	3RT10 55	3RT10 64		
3RW44 53	551	2 x 3NE1 334-2	500	690 +10 %	2	3TF68	3RT10 64	3RT10 66		
3RW44 54	615	2 x 3NE1 334-2	500	690 +10 %	2	3TF68	3RT10 64	3RT10 75		
3RW44 55	693	2 x 3NE1 334-2	500	690 +10 %	2	3TF69	3RT10 65	3RT10 75		
3RW44 56 3RW44 57 3RW44 58 3RW44 65 3RW44 66	780 880 970 1076 1214	2 x 3NE1 435-2 2 x 3NE1 435-2 2 x 3NE1 435-2 3 x 3NE1 334-2 3 x 3NE1 435-2	560 560 560 500 560	690 +10 % 690 +10 % 690 +10 % 690 +10 % 690 +10 %	3 3 3 2 3	3TF69 — — — —	3RT10 65 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 76	3RT10 75 3RT10 76 3RT10 76 3TF68 3TF68		

 Wird die Auslauffunktion "Kombiniertes Bremsen" gewählt, wird kein Bremsschütz benötigt. Wird die Auslauffunktion "DC Bremsen" gewählt, muss zusätzlich ein Bremsschütz eingesetzt werden (Typ siehe Tabelle). Für Applikationen mit größeren Schwungmassen (J<sub>Last</sub> > J<sub>Motor</sub>) wird die Funktion "DC Bremsen" empfohlen.

2) Zusätzliches Hilfsrelais K4:

LZX:RT4A4T30

(Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 230 V),

(Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 115 V).

Standardschaltung sicherungsbehaftete Auslegung mit SITOR Halbleiterschutzsicherung 3NE oder 3NC (Halbleiterschutz durch Sicherung, Leitungs- und Überlastschutz durch Leistungsschalter)





Passende Sicherungsunterteile siehe im Katalog LV 1 bei "Schalt- und Schutzgeräte SENTRON für die Energieverteilung" -> "Lasttrennschalter" und im Katalog ET B1 bei "BETA schützen" -> "SITOR-Halbleiterschutzsicherungen" bzw. bei <u>www.siemens.de/sitor</u>

					<u> </u>					
Sanftstarter		Halbleiterschutzsi	cherung minimal		Halbleiterschutzsic	herung maximal		Halbleiter	schutzsicherung (Zy	/linder)
ToC 2	Nennstrom	690 V +10 %	Bemessungsstrom	Baugröße	690 V +10 %	Bemessungsstrom	Baugröße		Bemessungsstrom	Baugröße
Q11		F3	_		F3			F3		
Тур	A	Тур	A		Тур	A		Тур	A	
Zuordnungsart	2 <sup>1)</sup> : <i>I</i> <sub>q</sub> = 65 kA									
3RW44 22	29	3NE4 120	80	0	3NE4 121	100	0	3NC2 280	80	22 x 58
3RW44 23	36	3NE4 121	100	0	3NE4 121	100	0	3NC2 200	100	22 x 58
3RW44 24	47	3NE4 121	100	0	3NE4 122	125	0	3NC2 200	100	22 x 58
3RW44 25	57	3NE4 122	125	0	3NE4 124	160	0			
3RW44 26	77	3NE4 124	160	0	3NE4 124	160	0			
3RW44 27	93	3NE3 224	160	1	3NE3 332-0B	400	2			
3RW44 34	113	3NE3 225	200	1	3NE3 335	560	2			
3RW44 35	134	3NE3 225	200	1	3NE3 335	560	2			
3RW44 36	162	3NE3 227	250	1	3NE3 333	450	2			
3RW44 43	203	3NE3 230-0B	315	1	3NE3 333	450	2			
3RW44 44	250	3NE3 230-0B	315	1	3NE3 333	450	2			
3RW44 45	313	3NE3 233	450	1	3NE3 336	630	2			
3RW44 46	356	3NE3 333	450	2	3NE3 336	630	2			
3RW44 47	432	3NE3 335	560	2	3NE3 338-8	800	2			
3RW44 53	551	2 x 3NE3 335	560	2	3 x 3NE3 334-0B	500	2			
3RW44 54	615	2 x 3NE3 335	560	2	3 x 3NE3 334-0B	500	2			
3RW44 55	693	2 x 3NE3 335	560	2	3 x 3NE3 334-0B	500	2			
3RW44 56	780	2 x 3NE3 336	630	2	2 x 3NE3 340-8	900	2			
3RW44 57	880	2 x 3NE3 336	630	2	2 x 3NE3 340-8	900	2			
3RW44 58	970	2 x 3NE3 336	630	2	2 x 3NE3 340-8	900	2			
3RW44 65	1076	2 x 3NE3 340-8	900	2	3 x 3NE3 338-8	800	2			
3RW44 66	1214	2 x 3NE3 340-8	900	2	3 x 3NE3 338-8	800	2			

Sanftstarter		Netzschütz bis 400 V	Bremsschütz <sup>1)2)</sup>		Leistungsschalter		Leitungssicherung, maximal				
ToC 2	Nennstrom	(optional)	(Schaltungsvorschlag a	ab Seite 9-2)	440 V +10 %	Bemessungs-	690 V +5 %	Bemessungs-	Baugröße		
Q11 Typ	A	Q21 Тур	Q91 Typ	Q92 Тур	Q1 Typ	A	F1 Typ	A			
Zuordnungs	art 2 <sup>3)</sup> : <i>I</i> q = 65 I	kA									
3RW44 22	29	3RT10 34	3RT15 26	_	3RV10 41-4HA10	50	3NA3 820-6	50	00		
3RW44 23	36	3RT10 35	3RT15 26	_	3RV10 41-4JA10	63	3NA3 822-6	63	00		
3RW44 24	47	3RT10 36	3RT15 35	_	3RV10 41-4KA10	75	3NA3 824-6	80	00		
3RW44 25	57	3RT10 44	3RT15 35		3RV10 41-4LA10	90	3NA3 830-6	100	00		
3RW44 26	77	3RT10 45	3RT10 24		3RV10 41-4MA10	100	3NA3 132-6	125	1		
3RW44 27	93	3RT10 46	3RT10 25		3RV10 41-4MA10	100	3NA3 136-6	160	1		
3RW44 34	113	3RT10 54	3RT10 34	3RT10 44	3VL17 16	160	3NA3 244-6	250	2		
3RW44 35	134	3RT10 55	3RT10 36	3RT10 45	3VL17 16	160	3NA3 244-6	250	2		
3RW44 36	162	3RT10 56	3RT10 44	3RT10 45	3VL37 25	250	3NA3 365-6	500	3		
3RW44 43	203	3RT10 64	3RT10 44	3RT10 54	3VL47 31	315	2 x 3NA3 354-6	2 x 355	3		
3RW44 44	250	3RT10 65	3RT10 44	3RT10 55	3VL47 31	315	2 x 3NA3 354-6	2 x 355	3		
3RW44 45	313	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56	3VL47 40	400	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 46	356	3RT10 75	3RT10 54	3RT10 56	3VL47 40	400	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 47	432	3RT10 76	3RT10 55	3RT10 64	3VL57 50	500	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 53	551	3TF68	3RT10 64	3RT10 66	3VL67 80	800	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 54	615	3TF68	3RT10 64	3RT10 75	3VL67 80	800	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 55	693	3TF69	3RT10 65	3RT10 75	3VL67 80	800	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3		
3RW44 56 3RW44 57 3RW44 58 3RW44 65 3RW44 66	780 880 970 1076 1214	3TF69   	3RT10 65 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 75 3RT10 76	3RT10 75 3RT10 76 3RT10 76 3TF68 3TF68	3VL77 10 3VL77 10 3VL77 12 3VL77 12 3VL77 12	1000 1000 1250 1250 1250	2 x 3NA3 365-6 2 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6 3 x 3NA3 365-6	2 x 500 2 x 500 3 x 500 3 x 500 3 x 500 3 x 500	3 3 3 3 3		

Wird die Auslauffunktion "Kombiniertes Bremsen" gewählt, wird kein Bremsschütz benötigt. Wird die Auslauffunktion "DC Bremsen" gewählt, muss zusätzlich ein Bremsschütz eingesetzt werden (Typ siehe Tabelle). Für Applikationen mit größeren Schwungmassen (J<sub>Last</sub> > J<sub>Motor</sub>) wird die Funktion "DC Bremsen" empfohlen.

Zusätzliches Hilfsrelais K4: LZX:RT4A4T30 (Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 230 V), LZX:RT4A4S15 (Sanftstarter 3RW44 mit Bemessungssteuerspeisespannung AC 115 V).

## 10.3.8 Komponentenauslegung Abzweig (Wurzel-3-Schaltung)

Wurzel-3-Schaltung sicherungsbehaftete Auslegung mit SITOR Sicherungen 3NE oder 3NC (Halbleiterschutz durch Sicherung, Leitungs- und Überlastschutz durch Leistungsschalter)





Passende Sicherungsunterteile siehe im Katalog LV 1 bei "Schalt- und Schutzgeräte SENTRON für die Energieverteilung" -> "Lasttrennschalter" und im Katalog ET B1 bei "BETA schützen" -> "SITOR-Halbleiterschutzsicherungen" bzw. bei <u>www.siemens.de/sitor</u>

Sanftstarter		Halbleiterschutzsic	herung minimal		Halbleiterschutzsich	erung maximal		Halbleiterschutzsicherung (Zylinder)			
ToC 2	Nennstrom	690 V +10 %	Bemessungsstrom	Baugröße	690 V +10 %	Bemessungsstrom	Baugröße		Bemessungsstrom	Baugröße	
Q11 Typ	A	F3 Тур	A		F3 Typ	A		F3 Typ	A		
Zuordnungs	art 2 <sup>1)</sup>										
3RW44 22 3RW44 23 3RW44 24	50 62 81	3NE4 120 3NE4 121 3NE4 121	80 100 100	0 0 0	3NE4 121 3NE4 121 3NE4 122	100 100 125	0 0 0	3NC2 280 3NC2 200 3NC2 200	80 100 100	22 x 58 22 x 58 22 x 58 22 x 58	
3RW44 25 3RW44 26 3RW44 27	99 133 161	3NE4 122 3NE4 124 3NE3 224	125 160 160	0 0 1	3NE4 124 3NE4 124 3NE3 332-0B	160 160 400	0 0 2				
3RW44 34 3RW44 35 3RW44 36	196 232 281	3NE3 225 3NE3 225 3NE3 227	200 200 250	1 1 1	3NE3 335 3NE3 335 3NE3 333	560 560 450	2 2 2				
3RW44 43 3RW44 44 3RW44 45	352 433 542	3NE3 230-0B 3NE3 230-0B 3NE3 233	315 315 450	1 1 1	3NE3 333 3NE3 333 3NE3 336	450 450 630	2 2 2				
3RW44 46 3RW44 47	617 748	3NE3 333 3NE3 335	450 560	2 2	3NE3 336 3NE3 338-8	630 800	2 2				
3RW44 53 3RW44 54 3RW44 55	954 1065 1200	2 x 3NE3 335 2 x 3NE3 335 2 x 3NE3 335	560 560 560	2 2 2	3 x 3NE3 334-0B 3 x 3NE3 334-0B 3 x 3NE3 334-0B	500 500 500	2 2 2				
3RW44 56 3RW44 57 3RW44 58 3RW44 65 3RW44 65	1351 1524 1680 1864 2103	2 x 3NE3 336 2 x 3NE3 336 2 x 3NE3 336 2 x 3NE3 340-8 2 x 3NE3 340-8	630 630 630 900	2 2 2 2 2	2 x 3NE3 340-8 3 x 3NE3 340-8 3 x 3NE3 340-8 3 x 3NE3 338-8 3 x 3NE3 338-8	900 900 900 800 800	2 2 2 2 2				

Sanftstarter		Netzschütz bis 400 V	Leistungsschalter		Leitungssicherung, n	naximal	
ToC 2	Nennstrom	(optional)	440 V +10 %	Bemessungsstrom	690 V +5 %	Bemessungsstrom	Baugröße
Q11 Typ	A	Q21 Тур	Q1 Тур	A	F1 Typ	A	
Zuordnungsart 2 <sup>1</sup>	)						
3RW44 22	50	3RT10 36-1AP04	3RV10 42-4KA10	75	3NA3 824-6	80	00
3RW44 23	62	3RT10 44-1AP04	3RV10 42-4LA10	90	3NA3 830-6	100	00
3RW44 24	81	3RT10 46-1AP04	3RV10 42-4MA10	100	3NA3 132-6	125	1
3RW44 25	99	3RT10 54-1AP36	3VL27 16	160	3NA3 136-6	160	1
3RW44 26	133	3RT10 55-6AP36	3VL27 16	160	3NA3 240-6	200	2
3RW44 27	161	3RT10 56-6AP36	3VL37 20	200	3NA3 244-6	250	2
3RW44 34	196	3RT10 64-6AP36	3VL37 25	250	3NA3 360-6	400	3
3RW44 35	232	3RT10 65-6AP36	3VL47 31	315	3NA3 360-6	400	3
3RW44 36	281	3RT10 66-6AP36	3VL47 40	400	2 x 3NA3 360-6	2 x 400	3
3RW44 43	352	3RT10 75-6AP36	3VL47 40	400	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3
3RW44 44	433	3RT10 76-6AP36	3VL57 50	500	2 x 3NA3 365-6	2 x 500	3
3RW44 45	542	3TF68 44-0CM7	3VL57 63	800	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 46	617	3TF68 44-0CM7	3VL67 80	800	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 47	748	3TF69	3VL67 80	800	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 53	954		3VL77 10	1000	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 54	1065		3VL77 12	1250	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 55	1200		3VL87 16	1600	3 x 3NA3 365-6	3 x 500	3
3RW44 56 3RW44 57 3RW44 58 3RW44 65 3RW44 66	1351 1524 1680 1864 2103	- - - -	3VL87 16 3VL87 16 3WL12 20 3WL12 25 3WL12 25	1600 1600 2000 2500 2500	3 x 3NA3 372 3 x 3NA3 372 2 x 3NA3 480 2 x 3NA3 482 2 x 3NA3 482	3 x 630 3 x 630 2 x 1000 2 x 1250 2 x 1250	3 3 4 4 4

## 10.3.9 Zubehör

	Für Sanftstarter	Ausführung	Bestell-Nr.
	Тур		
PC-Kommunikationsprog	ramm Soft Starter ES 2007		
Control         March           Version Look         March           Gene Look         March	Soft Starter ES 2007 Basic		
Certificate Annuel _ Progr. P _ 1 to del [ ] Certificate Annuel _ Denness Annuel _	Floating License für einen User		3ZS1 313-4CC10-0YA5
Mark 10 (rolls from 5 & Standard and Stand Standard and Standard and S	E-SW, Software und Dokumenta	ion auf CD,	
	3-sprachig (deutsch / englisch / f	anzösisch),	
	Kommunikation über Systemsch	nittstelle	
	License Key auf USB-Stick, Klas	se A, inkl. CD	
	Soft Starter ES 2007 Standard		
	Floating License für einen User		3ZS1 313-5CC10-0YA5
	E-SW, Software und Dokumenta	ion auf CD,	
	3-sprachig (deutsch / englisch / f	anzösisch),	
	Kommunikation über Systemschi		
	License Key auf USB-Stick, Klas		
	Soft Starter ES 2007 Premium		
	Floating License für einen User		3ZS1 313-6CC10-0YA5
	E-SW, Software und Dokumenta	ion auf CD,	
	3-sprachig (deutsch / englisch / f	anzösisch),	
	Kommunikation über Systemsch	ittstelle oder PROFIBUS	
	License Key auf USB-Stick, Klas	se A, inkl. CD	
PC-Kabel			
	für PC- / PG-Kommunikation m	it SIRIUS Sanftstarter 3RW44	3UF7 940-0AA00-0
	über die Systemschnittstelle, zun	Anschluss	
	an die serielle Schnittstelle des F	C / PG	
3UF7 940-0AA00-0			
USD-Zu-Serieli-Adapter	Tum Anashluas das DC Kabala	an die USD Seknittetelle eines DC	
	zum Anschluss des PC-Rabeis	an die USB-Schnittstelle eines PC	JUF/ 940-UAAUU-U
	Motorstarter ET 200S/ ECOFAST	/ET 200pro. AS-i Sicherheitsmonitor. AS-i Analyser	
Kommunikationsmodul P	ROFIBUS		
0	in den Sanftstarter einsteckbares	Modul zur Einbindung des Starters in das PROFIBUS-Netz mit DPV1-Slave-Funktionalität.	3RW49 00-0KC00
W RIS	An Y-link besitzt der Sanftstarter	lediglich DPV0-Slave-Funktionalität.	
3RW49 00-0KC00			
Externes Anzeige- und Be	dienmodul		
	zur Anzeige und Bedienung der Bedienmodul in Schutzart IP54 (;	vom Sanftstarter bereitgestellten Funktionen über ein extern montiertes Anzeige- und z. B. in der Schaltschranktür)	3RW4 900-0AC00
	Verbindungskabel		
	von der Geräteschnittstelle (serie	II) des Sanftstarters 3RW44 zum externen Anzeige- und Bedienmodul	
ESC OK	<ul> <li>Länge 0,5 m, flach</li> </ul>		3UF7 932-0AA00-0
3RW49.00-04C00	Länge 0,5 m, rund		3UF7 932-0BA00-0
	<ul> <li>Länge 2,5 m, rund</li> </ul>		3UF7 933-0BA00-0

## Allgemeine technische Daten

	Für Sanftstarter	Ausführung	Bestell-Nr.
	Тур		
Rahmenklemmenblock für	Sanftstarter		
	Rahmenklemmenblock		
	3RW44 2.	im Lieferumfang enthalten	
1 4-5 4-5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3RW44 3.	<ul> <li>bis 70 mm<sup>2</sup></li> </ul>	3RT19 55-4G
		• bis 120 mm <sup>2</sup>	3RT19 56-4G
		Hilfsleiteranschluss für Rahmenklemmen	
	3RW44 4.	<ul> <li>bis 240 mm<sup>2</sup></li> </ul>	3RT19 66-4G
3RT19		(mit Hilfsleiteranschluss)	
Abdeckungen für Sanftsta	rter		
	Klemmenabdeckung für Rahm	enklemmen	
Aller -	zusätzlicher Berührungsschutz zu	um Befestigen an den Rahmenklemmen (je Gerät 2 Stück erforderlich)	
	3RW44 2. und 3RW44 3.		3RT19 56-4EA2
	3RW44 4.	3RT19 66-4EA2	
adadhe that a			
3RT19.6-4EA2			
	Anschlussabdeckung für Kabe	Ischuh und Schienenanschluss	
	3RW44 2. und 3RW44 3.		3RT19 56-4EA1
	3RW44 4.		3RT19 66-4EA1
Betriebsanleitung			
	für Sanftstarter 3RW44		3ZX1012-0RW44-0AA0 a.
	Die Betriebsanleitung ist im Liefe	rumfang des Sanftstarters enthalten.	Anfr.

## 10.3.10Ersatzteile

Typ         Image: Constraint of the second sec		Für Sanftstarter	Ausführung	Bestell-Nr.
Lüfter         Lüfter         3RW49 36-8VX30 3RW49 36-8VX40           Image: Signed state		Тур		
Lifter         3RW4 2. und 3RW4 3.         AC 115 V AC 230 V         3RW4 9 36-8VX30 3RW4 9 36-8VX40           3RW4 4.         AC 115 V AC 230 V         3RW4 9 47-8VX30 3RW4 9 47-8VX40         3RW4 9 47-8VX30 3RW4 9 47-8VX40           3RW49         AC 115 V AC 230 V         3RW4 9 47-8VX30 3RW4 9 57-8VX30         3RW4 9 7-8VX30 3RW4 9 57-8VX40	Lüfter			
SRW49         SRW44 2. Und         AC 115 V         SRW49 36-8VX40           3RW44 3.         AC 230 V         3RW49 36-8VX40           3RW44 4.         AC 115 V         3RW49 47-8VX40           3RW49         3RW44 6 <sup>1</sup> AC 115 V           3RW49         3RW44 6 <sup>1</sup> AC 230 V		Lüfter	40.4614	
3RW49         3RW44 5. und 3RW49         AC 115 V AC 230 V         3RW49 47-8VX30 3RW49 47-8VX40           3RW49         3RW44 5. und 3RW44 6 <sup>10</sup> AC 115 V AC 230 V         3RW49 57-8VX30 3RW49 57-8VX40		3RW44 2. und 3RW44 3.	AC 115 V AC 230 V	3RW49 36-8VX30 3RW49 36-8VX40
3RW49 3RW44 5. und AC 115 V 3RW49 <b>57-8VX30</b> 3RW44 6 <sup>1)</sup> AC 230 V 3RW49 <b>57-8VX40</b>		3RW44 4.	AC 115 V AC 230 V	3RW49 47-8VX30 3RW49 47-8VX40
	3RW49	3RW44 5. und 3RW44 6 <sup>1)</sup>	AC 115 V AC 230 V	3RW49 57-8VX30 3RW49 57-8VX40
3RW44 6 <sup>2)</sup> AC 115 V         3RW49 66-8VX30           AC 230 V         3RW49 66-8VX40		3RW44 6 <sup>2)</sup>	AC 115 V AC 230 V	3RW49 66-8VX30 3RW49 66-8VX40

1) 3RW44 6. ausgangsseitiger Anbau.

2) für frontseitigen Anbau.

## 10.4 Auslösekennlinien



## 10.4.1 Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Symmetrie

## 10.4.2 Motorschutz-Auslösekennlinien: 3RW44 bei Unsymmetrie



SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

#### 10.5 Maßzeichnungen

3RW44 2 3RW44 3 3RW44 4



Тур	а	b	с	d	е	f	g	h	i	k	1	m	n	0	р	q	q
3RW44 2	180 (7.09)	170 (6.69)	37 (1.46)	11 (0.43)	167 (6.57)	100 (3.94)	240 (9.45)	270 (10.63)	174 (6.85)	148 (5.83)	7,5 (0.30)	153 (6.02)	7 (0.28)	184 (7.24)	6,6 (0.26)	M6 10 Nm (89 lbf.in)	10 (0.39)
3RW44 3	180 (7.09)	170 (6.69)	37 (1.46)	17 (0.67)	167 (6.57)	100 (3.94)	240 (9.45)	270 (10.63)	174 (6.85)	148 (5.83)	7,5 (0.30)	153 (6.02)	7 (0.28)	198 (7.80)	9 (0.35)	M6 10 Nm (89 lbf.in)	10 (0.39)
3RW44 4	210 (8.27)	210 (8.27)	48 (1.89)	25 (0.98)	190 (7.48)	140 (5.51)	269 (10.59)	298 (11.73)	205 (8.07)	166 (6.54)	16 (0.63)	166 (6.54)	9 (0.35)	230 (9.06)	11 (0.43)	M8 15 Nm (134 lbf.in)	10 (0.39)
mm (inch)																	

## 3RW44 5 / 3RW44 6



Тур	а	b	C	d	e	f	g	h	i	k	1	m	n
3RW44 5	76 (3)	40 (1.6)	14 (0.6)	20 (0.8)	15,5 (0.7)	638,5 (25.2)	590 (9.45)	_	44 (1.8)	470 (18)	510 (20)	16,5 (0.7)	105 (4.1)
3RW44 6	85 (3.35)	50 (1.97)	14 (0.6)	_	-	667 (26.3)	660 (26)	160 (6.3)	37,5 (1.48)	535 (21)	576 (22.7)	16,5 (0.7)	103 (4.06)
mm (inch)													
Тур	0	р	q		r	S	t	u	٧	1	W	ad	
3RW44 5	253 (10)	623 (24.6)	-		_	_	249 (9.8)	162 (6.4)	152 (5.9)		_	290	

249

(9.8)

162

(6.4)

151,4

(5.96)

123

(4.84)

290

mm (inch)

3RW44 6

SIRIUS 3RW44 Gerätehandbuch GWA 4NEB 535 2195-01 DS 06

693

(27.3)

43,5

(1.71)

40

(1.6)

20

(0.78)

251

(9.88)



Тур	x	у	z	aa	ab	ac	ad
3RW44 5	290 (11.4)	147 (5.7)	173 (6.9)	195 (7.7)	118 (4.6)	261 (10.2)	290 (11.5)
3RW44 6	289,5 (11.4)	175 (6.9)	173 (6.8)	_	118 (4.65)	261 (10.28)	290 (11.42)

mm (inch)

## Externes Anzeige- und Bedienmodul 3RW49 00-0AC00



Maße in mm (inch)

Einbauausschnitt für externes Anzeige- und Bedienmodul 3RW49 00-0AC00
## Daten für die Projektierung

Siemens AG
Technical Support Niederspannungs-Schalttechnik / Low-Voltage Control Systems
Tel.: +49 (0) 911-895-5900
Fax: +49 (0) 911-895-5907
E-mail: technical-assistance@siemens.com
1. Motordaten
Siemens Motor?
Bemessungsleistung:
Bemessungsspannung:
Netzfrequenz:Hz
Bemessungsstrom:
Anzugsstrom: A
Bemessungsdrehzahl:
Bemessungsdrehmoment:
Kippmoment: Nm
Massenträgheitsmoment: kg*m <sup>2</sup>

#### Drehzahlkennlinie / Drehmomentenkennlinie

(Die Abstände der Drehzahlen bei den Wertepaaren müssen nicht gleich groß sein)

n <sub>M</sub>	1 / min						"n <sub>syn</sub> "
M <sub>M</sub> / M <sub>B</sub>							

#### Drehzahlkennlinie / Stromkennlinie

(Die Abstände der Drehzahlen bei den Wertepaaren müssen nicht gleich groß sein)

n <sub>M</sub>	1 / min			"n <sub>syn</sub> "
I <sub>M</sub> / I <sub>B</sub>				

#### Daten für die Projektierung

#### 2. Lastdaten

Art der Last (z. B. Pumpe, Mühle,):	
Bemessungsdrehzahl:	u/min
Bemessungsdrehmoment oder Bemessungsleistung	Nm oder kW
Massenträgheitsmoment (lastbezogen)	kg*m <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment (motorbezogen)	kg*m <sup>2</sup>

#### Drehzahlkennlinie / Drehmomentenkennlinie

#### (Die Abstände der Drehzahlen bei den Wertepaaren müssen nicht gleich groß sein)

n <sub>L</sub>	1 / min						
M <sub>L</sub> / M <sub>B</sub>							

#### 3. Anlassbedingungen

Anlasshäufigkeit		St	arts
Schaltspiel: Hochlaufzeit			s
Betriebszeit			s
Pausenzeit			s
Auslaufzeit			s
Umgebungstemperatur			. °C
	ja	Wert	
Begrenzung des Anlaufstroms?			
Begrenzung des Beschleunigungsmoments?			
Maximale Anlaufzeit?			
4. Persönliche Daten			
Nachname, Vorname:			
Firma:			
Abteilung:			
Straße:			
PLZ, Ort:			
Land:			
Tel.:			
Fax:			
E-mail:			

# Index

#### Numerics

3RW44 2.3-113RW44 229-43RW44 259-43RW44 269-53RW44 3.3-113RW44 4.3-113RW44 479-5

#### A

Abschaltklasse 6-19, 6-20 Abstandsmaße 3-3 Abzweigaufbau 3-4 Anlauf 1-6 Anlauf des Motorstarters 8-22 Anlaufart 5-13 Anlaufschwere 2-3 Anlaufstrom 1-2 Anlaufstrom reduzieren 1-2 Anlaufzeit 6-3, 6-5 Anschlussbeispiele 9-2 Anschlüsse 3-11 Anschlussquerschnitte 3-12 Anwendungsbeispiele 2-3 Anwendungsgebiete 1-7 Anzugsdrehmoment 1-2, 1-4, 6-3, 6-5, 6-7 Applikationen 6-2, 6-6 Aufbaubestimmungen 3-2 Aufstellhöhe 2-6 Auslaufarten 5-20, 6-11 Auslaufzeit 6-12, 6-14, 6-15 Auslieferzustand 5-40 Auslösekennlinien 10-29 Auspacken 3-2 Auswahlkriterien 1-7 automatischer Wiederanlauf 3-4

#### В

Bedien- und Beobachtungsmodul, siehe Display 2-2
Begrenzungsmoment 6-5
Bemessungsdrehzahl 6-16
Bemessungsmoment 5-12
benutzerspezifische Inbetriebnahme 5-8
Byte-Anordnungen 8-40

#### С

CLASS 10 2-3, 6-21 CLASS 10A 6-21 CLASS-Einstellung 6-19, 6-20, 7-6, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15

## D

Datenformate 8-35 Datensätze 8-40 Datenübertragung 8-6 DC Bremsen 5-24, 6-13, 6-14, 9-4, 9-5 DC Bremsmoment 6-13, 6-14 Diagnose 7-2 Diagnose durch LED-Anzeige 8-25 Diagnose mit STEP 7 8-26 Direktanlauf 5-18 Display 4-2 Display, siehe Bedien- und Beobachtungsmodul 2-2 Display-Einstellungen 5-33 Drehmomentregelung 5-16, 5-22, 6-5 Drehmomentregelung mit Strombegrenzung 5-17 Drehrichtungsänderung 9-6 Drehstrom-Asynchronmotoren 1-2, 6-20 dynamisches Bremsmoment 6-13

## E

Einbaulage 3-2 Einbaumaße 3-3 Einschaltdauer 2-5 Einstellungen 5-9, 5-38, 5-39 Einstellungen sichern 5-38 Erdschluss 7-5 Ersatzteile 10-28 externes Anzeige- und Bedienmodul 4-3, 10-27, 10-33

## F

Federzugtechnik 3-10 Fehler 7-2 Fehlercodes bei negativer Datensatz-Quittung 8-38 Fehlermeldungen 7-2 Fehlertypen 8-34 freier Auslauf 2-3, 2-4, 5-21, 6-11

## G

Geräteeigenschutz 6-23 Gerätefehler 7-7 Geräteschnittstelle 4-3 GSD-Datei 8-15

#### Н

Halbleiterschutz 9-2 Halbleiterschutzsicherung 3-9, 6-23 Hauptschütz 3-8 Hauptstromanschluss 3-11 Hauptstromkreis 9-2 Hochlauferkennung 6-3, 6-5, 6-9, 6-10

#### I

interne Hochlauferkennung 6-3, 6-5

#### Κ

kombiniertes Bremsen 5-25, 6-13 Kommunikationsmodul PROFIBUS DP 5-41, 7-3, 7-4, 7-7, 8-1, 8-4, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-14, 8-17, 8-18, 8-19, 10-27 Komponentenauslegung 10-21 Kondensator 3-10

#### L

Lagertemperatur 10-4 Losbrechimpuls 6-7 Losbrechspannung 6-7 Losbrechzeit 6-7 Luftdruck 10-4

#### Μ

Maßzeichnungen 10-30 maximale Anlaufzeit 6-3 Meldungen 7-2 Menüstruktur 5-2, 10-2 Messwertanzeige 5-41 Motorbemessungsstrom 3-6 Motordaten 5-11 Motorerwärmung 6-20 Motorheizung 5-19, 6-10 Motorschutz-Einstellungen 5-31 Motorschutzfunktion 6-19 Motorsteuerung 5-43 Motorüberlastschutz 6-19

#### Ν

Navigation 5-2 Netzschütz 9-3 Netzspannung 3-6 Normalanlauf 2-3 Nullspannungssicherheit 6-21

#### Ρ

Parameter 5-2 Parametersätze 5-10, 6-2 Parametrierung der Ausgänge 5-29 Parametrierung der Eingänge 5-28 Pausenzeit 6-20, 6-21 PC Schnittstelle 2-2 Phasenausfall 7-3 Prinzip der Kommunikation 8-6 PROFIBUS 10-27 Profibus 4-3 Profibusschnittstelle 4-3 Projektieren mit GSD 8-15 Projektieren von Motorstartern 8-15 Projektierung 2-2 PTC Thermistoren 6-22 Pumpenauslauf 5-23, 6-12

#### R

relative Luftfeuchte 10-4 Reversierbetrieb 9-10

#### S

Sammelfehler 7-2 Sanftauslauf 5-22 Sanftstarter für High-Feature-Anwendungen Abdeckungen 10-28 Lüfter 10-28 PC-Kabel 10-27 Rahmenklemmenblock 10-28 Software 10-27 Schaltglied 3-4 Schalthäufigkeit 2-5 Schleichdrehzahlfaktor 6-16 Schleichgangfunktion 6-16, 9-8 Schleichgang-Parameter 5-26 Schleichmoment 6-16 Schleppzeiger 8-37 Schnellstart-Menü 5-6, 5-7 Schraubanschlusstechnik 3-10 Schutzart 3-2 Schutzfunktionen 5-34 Schweranlauf 2-3 Schwerstanlauf 2-4 Sicherheit 5-48 Sicherungsoptionen 5-37 **SITOR** 3-9, 6-23 SITOR Halbleiterschutzsicherung 6-23 SITOR Sicherungen 3-9 Soft Starter ES 10-27 Software 2-2, 4-3 Spannungsrampe 5-14, 6-3, 6-4 Spannungsrampe mit Strombegrenzung 5-15 SPS 3-4, 4-2, 5-43, 7-6, 8-37, 8-41, 8-49, 8-51, 8-55, 8-60, 8-62, 8-66, 8-67, 8-68, 8-69, 9-3 Standardschaltung 3-5, 9-2 Startmoment 6-5

Startspannung 6-3 Steuerspannungsvarianten 3-10 Steuerstromkreis 9-2 Stoppmoment 6-12 Strombegrenzung 6-9 Strombegrenzungswert 6-9 Stromgrenzwerte 5-27, 6-18 Stromunsymmetriegrenzwert 6-20 Symmetrie 10-29

#### Т

Technische Daten 10-5 Leistungsteil 10-12 Steuerteil 10-16 Temperatur 10-4 Temperatursensor 6-22 Thermoclick 6-22 Tippbetrieb 6-20 Transport- und Lagerbedingungen 10-4 Trennglied 3-4

#### U

Übertemperatur 7-5 Umgebungstemperatur 2-6 Unsymmetrie 6-20, 10-29 Unsymmetriegrenzwert 6-20

#### V

Versorgungsspannung 7-4 Vorwarngrenze 6-20

#### W

Warnungen 7-2 Wasserschlag 6-12 Werksgrundeinstellung 2-7, 5-40 Wiederanlauf 3-4 Wurzel-3-Schaltung 3-6, 9-6

#### Ζ

Zubehör 10-27 Zustandsdiagramm 5-30

	Absender (bitte ausfüllen)
	Name
An SIEMENS AG	Firma / Dienststelle
I IA CE MK&ST 3	Anschrift
92220 Amberg	Telefon
Fax: 09621 / 80-3337	Fax

#### Gerätehandbuch SIRIUS Sanftstarter 3RW44

Sind Sie beim Lesen dieses Handbuches auf Fehler gestoßen? Bitte teilen Sie uns die Fehler auf diesem Vordruck mit. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar.


## Service & Support

Kataloge und Infomaterial einfach downloaden: www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Newsletter - immer up to date: www.siemens.de/industrial-controls/newsletter

E-Business in der Industry Mall: www.siemens.de/industrial-controls/mall

Online-Support: www.siemens.de/industrial-controls/support

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an: Technical Assistance Tel.: +49 (911) 895-5900 E-Mail: technical-assistance@siemens.com www.siemens.de/industrial-controls/technical-assistance

Siemens AG Industry Sector Postfach 23 55 90317 FÜRTH DEUTSCHLAND Änderungen vorbehalten Bestell-Nr.: 3ZX1012-0RW44-1AB1

© Siemens AG 2010