

Industry Online Support

NEWS

Uhrzeitsynchronisation mit einem Online-NTP-Server für SIMATIC S7-1500 Controller

SIMATIC S7-1500 / FW 2.9.2 / Uhrzeitsynchronisation

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109800548

Siemens Industry Online Support



Auf der Siemens Industry Online Support-Website erhältlich. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen (<u>http://www.siemens.com/terms\_of\_use</u>).

# Sicherheit shinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, modernes Industrial Security-Konzept zu realisieren und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens stellen dabei nur einen Teil eines solchen Konzepts dar. Der Kunde ist dafür verantwortlich, den unberechtigten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Anlagen, Maschinen und Komponenten dürfen nur in dem erforderlichen Umfang und mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Firewalls und Netzwerksegmentierung) mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden. Außerdem müssen die Richtlinien von Siemens zu entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyberbedrohungen erhöhen.

Abonnieren Sie unter <u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u> den Siemens Industrial Security RSS-Feed, um Informationen zu Produktupdates zu erhalten.

## Inhaltsverzeichnis

1	NTP-Clie	ent-Funktionalität mit S7-1500 ab Firmware V2.9	4
		Überblick 4 Voraussetzungen Vorteile 4 Applikative Implementierung Vereinfachte Darstellung	4 4 5
2	Proiektie	erung	6
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3	NTP über FQDN des NTP-Servers konfigurieren TIA Portal-Projekt anlegen Parametrierung des DNS-Servers NTP über FQDN konfigurieren NTP über IP-Adressen konfigurieren NTP-Funktionalität testen	6 6 7 7 8 9

# 1

### NTP-Client-Funktionalität mit S7-1500 ab Firmware V2.9

#### Überblick

Mit TIA Portal V17 wurden verschiedene Verbesserungen im Hinblick auf die NTP-Funktionalität auf den SIMATIC-Steuerungen eingeführt. Insbesondere:

- 1. Die Möglichkeit, einen "Fully Qualified Domain Name" (FQDN) statt der IP-Adresse für die Verbindung zum NTP-Server zu verwenden.
- 2. Die Möglichkeit, einen Pool von NTP-Serveradressen zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Uhrzeitsynchronisation fortgesetzt wird, auch wenn ein oder mehrere NTP-Server nicht mehr erreichbar sind. Die Uhrzeit wird automatisch mit dem nächsten verfügbaren NTP-Server im Pool synchronisiert.

Für dieses Dokument wurde das NTP Pool Projekt als Beispiel dafür verwendet, wie die Uhrzeit mit einem NTP-Server über das Internet www.ntppool.org synchronisiert wird. Es kann jeder vertrauenswürdige NTP-Server verwendet werden.

HINWEIS Der FQDN ist der vollständige Domänenname eines Computers, Servers oder einer Website im Internet. Jedes Gerät, das einen FQDN hat, hat auch eine IP-Adresse. Der FQDN ist über das "Domain Name System" (DNS) der IP-Adresse des Gerätes zugeordnet. Wenn der Benutzer mit einem Gerät über FQDN kommunizieren möchte, wird der Request zunächst an einen DNS-Server gesendet, der dem Benutzer die IP-Adresse des Gerätes zurückgibt.

#### Voraussetzungen

- 1. S7-1500 ab V2.9.2.
- 2. Router mit Internetzugang.
- 3. Ein vertrauenswürdiger NTP-Server.
- 4. Engineering Station (PG) mit installiertem TIA Portal V17.

#### Vorteile

Vorteile für Benutzer:

- Über das DNS-Verfahren können NTP-Server auch in Pools organisiert im Internet adressiert werden.
- Wenn einer der NTP-Server im Pool ausfällt, leitet der Pool den NTP-Request sofort von der CPU an einen anderen Server im Pool weiter.
- Die CPU kann mit bis zu 4 Pools gleichzeitig eine Verbindung herstellen. Dadurch verringert sich die Ausfallrate der Uhrzeitsynchronisation.
- Dank der namensbasierten Auflösung ist es in der lokalen Anlage nicht nötig, mit IP-Adressen zu arbeiten. Es kann die Namensauflösung verwendet werden, wenn ein DNS-Server verfügbar und auf der CPU konfiguriert ist.

#### Applikative Implementierung

- 1. CPU und Router befinden sich im selben IP-Subnetz.
- 2. Die CPU muss mit einem DNS-Server und einem Router parametriert sein.

- 3. Auf dem Router muss es dem NTP-Datenverkehr der SIMATIC S7-Station gestattet sein, durch die Firewall zu gelangen.
- 4. Funktionsfähige und vertrauenswürdige NTP-Server sind im Internet vorhanden.
- 5. Der NTP-Server sendet auf Request der CPU das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit.

#### Vereinfachte Darstellung



### 2 Projektierung

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen NTP-Server mit SIMATIC zu nutzen:

- 1. Verwendung des FQDN des NTP-Servers.
- 2. Verwendung der IP-Adresse des NTP-Servers.

Beide Methoden werden im folgenden Kapitel erläutert.

### 2.1 NTP über FQDN des NTP-Servers konfigurieren

### 2.1.1 TIA Portal-Projekt anlegen

Voraussetzung ist, dass die PROFINET-Schnittstelle von CPU und Router parametriert ist.

- 1. Öffnen Sie das Menü der CPU-Eigenschaften.
- 2. Gehen Sie zu "Allgemein > PROFINET-Schnittstelle [X1] > Ethernet-Adressen".
- Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske der CPU ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Router verwenden" und geben Sie die IP-Adresse des Gateway ein.



### 2.1.2 Parametrierung des DNS-Servers

- Öffnen Sie das Eigenschaftsmenü der CPU und gehen Sie zu "Allgemein > Erweiterte Konfiguration > DNS-Konfiguration". Gehen Sie zum Klappmenü "Namensauflösung über DNS" und klicken Sie auf "DNS-Server im Projekt festlegen".
- 2. Geben Sie die Adresse des DNS-Servers ein.

PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/	DP] 🖳 Properties 🚺 Info 🚺 🗓 Diagnostics 🗖 🗏			
General IO tags	System constants Texts			
Web server				
Display				
Multilingual support	Server list			
Time of day				
Protection & Security	Name resolution via DNS: Set DNS server in the project			
OPC UA				
<ul> <li>System power supply</li> </ul>	10 . 11 . 50 . 55 .			
<ul> <li>Advanced configuration</li> </ul>				
Host and domain na				
DNS configuration				
IP Forwarding				
Access to PLC via co				
Configuration control				

### 2.1.3 NTP über FQDN konfigurieren

Der FQDN "pool.ntp.org" wird als Beispiel verwendet. Es kann jedoch jeder vertrauenswürdige NTP-Server verwendet werden.

- 1. Öffnen Sie das Eigenschaftsmenü der CPU und gehen Sie zu "Allgemein > Anzeigen > Uhrzeit".
- 2. Gehen Sie zum Klappmenü "Uhrzeitsynchronisation" und klicken Sie auf "NTP-Server im Projekt festlegen".

Geben Sie abschließend den FQDN des NTP-Servers ein.

General       IO tags       System constants       Texts         DP interface [X4]       Time of day       Time of day         Startup       Cycle       Local time         Communication load       Time of day       Local time         System and clock me       Time of-day synchronization       Time-of-day synchronization         SilMATIC Memory Card       Time-of-day synchronization       Time-of-day synchronization         Vieb server       Time-of-day synchronization       Time-of-day synchronization         Display       Time-of-day synchronization:       Set NTP server in the project	ignostics				
DP interface [X4]       Time of day         Startup       Cycle         Cycle       Local time         Communication load       Time of day         System and clock me       Time of day         SIMATIC Memory Card       Time-of-day synchronization         System diagnostics       Time-of-day synchronization         PLC alarms       Time-of-day synchronization         Web server       Time-of-day synchronization         Display       Time-of-day synchronization:         Set NTP server in the project       Time-of-day synchronization					
Startup       Time of day         Cycle       Local time         Communication load       Time zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London         SIMATIC Memory Card       Time-of-day synchronization         System diagnostics       Time-of-day synchronization         PLC alarms       Time-of-day synchronization         Web server       NTP mode         Display       Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project					
Cycle Communication load System and clock me SIMATIC Memory Card System diagnostics PLC alarms Web server Display Multifilingual support Time-of-day synchronization Set NTP server in the project					
Communication load System and clock me SIMATIC Memory Card > System diagnostics PLC alarms > Web server > Display Multifilingual support Time-of-day synchronization NTP mode Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project					
System and clock me SIMATIC Memory Card System diagnostics PLC alarms Web server Display Multilinguial support Time-of-day synchronization NTP mode Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project					
SIMATIC Memory Card System diagnostics PLC alarms Web server Display Multilingual support Time-of-day synchronization Set NTP server in the project					
System diagnostics     PLC alarms     Web server     Display     Multilingual support     Time-of-day synchronization     Set NTP server in the project					
PLC alarms Web server Display Multilingual support Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project					
Web server     Original Support     Time-of-day synchronization:     Set NTP server in the project     Time of day					
Display     Multilingual support     Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project     Time of day					
Multilinoual support Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project Time of day					
Time of day					
Protection & Security     NTP Server 1: pool.ntp.org					
OPC UA     NTP Server 2:					
System power supply					
▼ Advanced configuration	12				
Host and domain na NTP Server 4:					
DNS configuration V Update interval: 10 s					

3. Übersetzen Sie das Projekt und laden Sie es in die CPU.

### 2.2 NTP über IP-Adressen konfigurieren

Neben der Verwendung des FQDN eines NTP-Servers kann alternativ die IP-Adresse eines NTP-Servers verwendet werden.

Es können alle vier NTP-Server genutzt werden. Dadurch ist die Uhrzeitsynchronisation auch dann sichergestellt, wenn einer der NTP-Server offline geht.

- 1. Öffnen Sie das Eigenschaftsmenü der CPU und gehen Sie zu "Allgemein > Anzeigen > Uhrzeit".
- 2. Gehen Sie zum Klappmenü "Uhrzeitsynchronisation" und klicken Sie auf "NTP-Server im Projekt festlegen".

Geben Sie die IP-Adresse des NTP-Servers ein.

PLC_1 [CPU 1	518F-4 PN/	DP]	😟 Properties 🚬 🗓 Info 🔋 🗓 Diagnostics			
General	IO tags	Syst	tem constants Texts			
DP interface []	×4]	^				
Startup			Time of day			
Cycle			Local time			
Communicati	on load					
System and clock me			Time zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London			
SIMATIC Memory Card						
System diagnostics			Time-of-day synchronization			
PLC alarms		= _				
Web server			NTP mode			
Display	Display					
Multilingual support		-	Time-of-day synchronization: Set NTP server in the project			
Protection & Security			NTP Server 1: 162.159.200.123			
OPC UA			NTP Server 2:			
System power supply			NTP Server 3:			
<ul> <li>Advanced configuration</li> </ul>						
Host and domain na			NIP Server 4:			
DNS configuration		~	Update interval: 10 s			

3. Übersetzen Sie das Projekt und laden Sie es in die CPU.

© Siemens AG 2021 Alle Rechte vorbehalten

### 2.3 NTP-Funktionalität testen

Mit diesem Test soll überprüft werden, ob die Ortszeit der CPU der vom NTP-Server abgerufenen Uhrzeit entspricht.

1. Gehen Sie mit der CPU online.



- 2. Um die Funktionalität des NTP-Servers zu testen, gehen Sie im Projektbaum zu "Online & Diagnose".
- 3. Wählen Sie "Online & Diagnose > Funktion > Uhrzeit einstellen".
- 4. Stellen Sie eine falsche Uhrzeit ein und klicken Sie auf "Übernehmen".

Project tree	■	PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/DP] 📃 🖬 🖬 🗙
Devices		
	Online access Diagnostics Functions Acsign PROFINET Specify passwo Reset to factorys Format memor Save service data	Set time PG/PC time: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienns v June 09, 2021 v 03:53:02 PM v Module time June 09, 2021 v 03:52:54 PM v Take from PG/PC Apply v
C PLC data types      Watch and force tables		
<ul> <li>Online backups</li> </ul>		
Traces		

5. Nach dem konfigurierten NTP-Aktualisierungsintervall der CPU (in diesem Fall 10 Sekunden) gibt der NTP-Server die korrekte Uhrzeit aus.

# **HINWEIS** Die Online-Funktion "Uhrzeit einstellen" besteht aus den beiden folgenden Teilen:

• Programmiergerät / PC-Zeit

Hier werden die Einstellung der Zeitzone, das aktuell eingestellte Datum und die aktuelle Uhrzeit Ihres Programmiergerätes / PCs angezeigt.

• Modulzeit

Hier werden die aus dem Modul (beispielsweise der CPU) ausgelesenen Datums- und Uhrzeitwerte in die Ortszeit und das lokale Datum umgewandelt und angezeigt.

Das bedeutet, dass die CPU die Uhrzeit mit dem NTP-Server synchronisiert, "sofern konfiguriert". Dann liest das TIA Portal die Uhrzeit aus der CPU aus und wandelt sie in die lokale, auf dem PG konfigurierte Zeitzone um und zeigt sie an.

Ist das Kontrollkästchen "Von PG/PC verwenden" aktiviert, werden das Datum und die in UTC konvertierte PG/PC-Uhrzeit zum Modul übertragen, wenn Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" klicken.

Ist das Kontrollkästchen "Von PG/PC verwenden" nicht aktiviert, können Sie das Datum und die Uhrzeit für die integrierte Uhr des Moduls zuweisen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" klicken, werden das Datum und die in UTC umgerechnete Uhrzeit zum Modul übertragen.