

Vorwort

Wegweiser Dokumentation	1
Allgemeines	2
Webseiten	3

## SIMATIC

S7-1500 Webserver

Funktionshandbuch

### **Rechtliche Hinweise**

#### Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

#### GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### 

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

#### **Qualifiziertes Personal**

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

#### WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

#### Marken

#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

## Vorwort

#### Zweck der Dokumentation

Diese Dokumentation unterstützt Sie bei der Bedienung des Webservers.

Der Webserver der S7-1500 CPU und der ET 200SP CPU bietet unter anderem Webseitenzugriff auf Diagnosedaten und auf Prozessdaten der CPU.

#### Erforderliche Grundkenntnisse

Zum Verständnis der Dokumentation sind folgende Kenntnisse erforderlich:

- Allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik
- Kenntnisse des Industrieautomatisierungssystems SIMATIC
- Kenntnisse über die Verwendung von Windows-Computern
- Kenntnisse im Umgang mit STEP 7 (TIA Portal)

#### Gültigkeitsbereich der Dokumentation

Die vorliegende Dokumentation ist gültig für CPUs ab Firmwarestand V1.7 und enthält Abbildungen von der Oberfläche des Webservers. Die verwendeten Abbildungen wurden für die CPU 1516-3 PN/DP erstellt und sind auf alle CPUs der S7-1500 und ET 200SP übertragbar.

Abhängig vom verwendeten Browser können die gezeigten Abbildungen in Einzelheiten abweichen.

#### Änderungen gegenüber Vorgängerversion

Gegenüber der Vorgängerversion enthält die vorliegende Dokumentation folgende Ergänzungen:

- Informationen zum Einsatz des Webservers bei sicherheitsgerichteten Zentralbaugruppen
- Einbinden einer selbst gestalteten Startseite
- Regeln für das Lesen und Schreiben von PLC-Variablen beim Erstellen von Anwenderseiten

#### Konventionen

- Zur Bezeichnung der Projektierungs- und Programmiersoftware verwenden wir in der vorliegenden Dokumentation "STEP 7" als Synonym für alle Versionen von "STEP 7 (TIA Portal)".
- Für die in STEP 7 (TIA Portal) verwendete Bezeichnung "Anwenderdefinierte Webseiten" wird in dieser Dokumentation die Schreibweise "Anwenderseiten" genutzt.

Beachten Sie auch die folgendermaßen gekennzeichneten Hinweise:

#### Hinweis

Ein Hinweis enthält wichtige Informationen zum in der Dokumentation beschriebenen Produkt, zur Handhabung des Produkts oder zu dem Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

#### Weitere Unterstützung

- Das Angebot an technischer Dokumentation f
  ür die einzelnen SIMATIC-Produkte und SIMATIC-Systeme finden Sie im Internet (<u>http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal</u>).
- Den Online-Katalog und das Online-Bestellsystem finden Sie im Internet (http://mall.automation.siemens.com).

#### Security-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter (http://support.automation.siemens.com).

# Inhaltsverzeichnis

	Vorwort		3
1	Wegweise	Pr Dokumentation	7
	Allgemeine	es	10
	2.1	Eigenschaften des Webservers	10
	2.2	Webserver konfigurieren	13
	2.3	Spracheinstellungen	19
	2.4	Informationen aktualisieren und speichern	21
3	Webseiten	٠ ٦	
	3.1	Startseite mit allgemeinen CPU-Informationen	22
	3.2	Diagnose	
	3.3	Diagnosepuffer	
	34	Baugruppenzustand	29
	3.5	Firmware-I Indate	
	3.6	Meldungen	38
	3.7	Kommunikation	
	0.0		40
	3.8	l opologie	46
	3.0.1	Crafische Ansicht	4040 47
	383	Tabellarische Ansicht	
	384	Statusühersicht	
	3.8.5	Beispiele für grafische Topologieansichten	53
	3.9	Variablenstatus	56
	3.10	Beobachtungstabellen	
	3.11	Anwenderseiten	60
	3.11.1	AWP-Kommandos	63
	3.11.1.1	PLC-Variablen	65
	3.11.1.2	Sondervariablen	68
	3.11.1.3	Enum-Typen	70
	3.11.1.4	Fragmente	71
	3.11.2	Anwenderseiten konfigurieren	74
	3.11.3	WWW-Anweisung programmieren	75
	3.11.4	Anwenderseite als Startseite definieren	77
	3.11.5	Beispiel für eine Anwenderseite	79
	3.11.5.1	Webseite zum Beobachten und Steuern einer Windturbine	79
	3.11.5.2	Daten aus der CPU lesen und anzeigen	82
	3.11.5.3	Enum-Typ verwenden	83
	3.11.5.4	Benutzereingaben in die Steuerung schreiben	84

3.11.5.5 3.11.5.6	Sondervariablen schreiben HTML-Code der Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor"	85 85
3.12	Filebrowser	89
3.13	DataLogs	90
3.14	Servicedaten auslesen	91
3.15	Basic-Webseiten	92
Glossar		94
Index		98

## Wegweiser Dokumentation

Die Dokumentation für das Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500 und die Dezentralen Peripheriesysteme SIMATIC ET 200MP, ET 200SP und ET 200AL gliedert sich in drei Bereiche.

Die Aufteilung bietet Ihnen die Möglichkeit gezielt auf die gewünschten Inhalte zuzugreifen.



#### Basisinformationen

Systemhandbücher und Getting Started beschreiben ausführlich die Projektierung, Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme der Systeme SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP und ET 200AL. Die Online-Hilfe von STEP 7 unterstützt Sie bei der Projektierung und Programmierung.

#### Geräteinformationen

Gerätehandbücher enthalten eine kompakte Beschreibung der modulspezifischen Informationen wie Eigenschaften, Anschlussbilder, Kennlinien, Technische Daten.

#### Übergreifende Informationen

In den Funktionshandbüchern finden Sie ausführliche Beschreibungen zu übergreifenden Themen, z. B. Diagnose, Kommunikation, Motion Control, Webserver.

Die Dokumentation finden Sie zum kostenlosen Download im Internet (<u>http://w3.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/de/handbuchuebersicht/Seiten/Default.aspx</u>).

Änderungen und Ergänzungen zu den Handbüchern werden in Produktinformationen dokumentiert.

#### **Manual Collections**

Die Manual Collections beinhalten die vollständige Dokumentation zu den Systemen zusammengefasst in einer Datei.

Sie finden die Manual Collections im Internet:

- S7-1500/ET 200MP (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/86140384)
- ET 200SP (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/84133942)
- ET 200AL (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/95242965)

#### My Documentation Manager

Mit dem My Documentation Manager kombinieren Sie ganze Handbücher oder nur Teile daraus zu Ihrem eigenen Handbuch. Sie können das Handbuch als PDF-Datei oder in einem nachbearbeitbaren Format

exportieren.

Sie finden den My Documentation Manager im Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38715968).

#### **Applikationen & Tools**

Applikationen & Tools unterstützen Sie mit verschiedenen Tools und Beispielen bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben. Dabei werden Lösungen im Zusammenspiel mehrerer Komponenten im System dargestellt - losgelöst von der Fokussierung auf einzelne Produkte.

Sie finden Applikationen & Tools im Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20208582).

#### CAx-Download-Manager

Mit dem CAx-Download-Manager greifen Sie auf aktuelle Produktdaten für Ihr CAx- oder CAe-System zu.

Mit wenigen Klicks konfigurieren Sie Ihr eigenes Download-Paket.

Sie können dabei wählen:

- Produktbilder, 2D-Maßbilder, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN-Makrodateien
- Handbücher, Kennlinien, Bedienungsanleitungen, Zertifikate
- Produktstammdaten

Sie finden den CAx-Download-Manager im Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42455541).

#### **TIA Selection Tool**

Mit dem TIA Selection Tool können Sie Geräte für Totally Integrated Automation (TIA) auswählen, konfigurieren und bestellen.

Es ist der Nachfolger des SIMATIC Selection Tools und fasst die bereits bekannten Konfiguratoren für die Automatisierungstechnik in einem Werkzeug zusammen. Mit dem TIA Selection Tool erzeugen Sie aus Ihrer Produktauswahl oder Produktkonfiguration eine vollständige Bestellliste.

Sie finden das TIA Selection Tool im Internet (http://w3.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/tia-selection-tool).

## Allgemeines

### 2.1 Eigenschaften des Webservers

#### Nutzen des Webservers

Der Webserver ermöglicht die Überwachung und Verwaltung der CPU durch berechtigte Nutzer über ein Netzwerk. Auswertungen und Diagnose sind somit über große Entfernungen möglich. Beobachten und Auswerten ist ohne STEP 7 möglich, es ist nur ein Webbrowser erforderlich. Beachten Sie dabei, dass Sie die CPU durch geeignete Maßnahmen vor Kompromittierung schützen müssen (z.B. Einschränkung des Netzwerkzugriffs, Verwendung von Firewalls).

#### Webserver aktivieren

Im Auslieferungszustand der CPU ist der Webserver deaktiviert. Erst nach Laden eines Projekts, indem der Webserver aktiviert ist, ist ein Zugriff über den Webbrowser möglich.

#### Sicherheitsfunktionen

Der Webserver bietet folgende Sicherheitsfunktionen:

- Zugriff über das sichere Übertragungsprotokoll "https"
- Projektierbare Nutzerberechtigung über Benutzerliste
- Schnittstellengranulare Aktivierung

#### Webbrowser

Für den Zugriff auf die HTML-Seiten der CPU benötigen Sie einen Webbrowser.

Folgende Webbrowser wurden für die Kommunikation mit der CPU getestet:

- Internet Explorer (Version 8 bis 11)
- Mozilla Firefox (Version 22 bis 32)
- Google Chrome (Version 33 bis 38)
- Mobile Safari und Chrome für iOS (iOS 8)
- Android Browser und Android Chrome (Betriebssystem JellyBean)

#### Hinweis

Wenn Sie über einen Kommunikationsprozessor (CP) auf den Webserver der CPU zugreifen, stellen Sie sicher, dass der Cache (Temporäre Internetdateien) in Ihrem Browser aktiviert ist. Wählen Sie in den Cache-Einstellungen Ihres Browsers die Option "Automatisch".

Deaktivierter Cache und andere Einstellungen als die Option "Automatisch" in Ihrem Browser können zu langen Zugriffszeiten und unvollständiger Darstellung führen.

#### Informationen auslesen

Die folgenden Informationen sind mit dem Webserver aus der CPU auslesbar:

- Startseite mit allgemeinen CPU-Informationen (Seite 22)
- Informationen zur Diagnose (Seite 26)
  - Identifikation
  - Speichernutzung
- Inhalt des Diagnosepuffers (Seite 28)
- Baugruppenzustand (Seite 29)
- Meldungen (Seite 38) (ohne Quittiermöglichkeit)
- Informationen zur Kommunikation (Seite 40)
  - Wichtige Schnittstellenparameter
  - Portstatistik
  - Anzeige der Ressourcen bei Kommunikation
  - Anzeige der Kommunikationsverbindungen
- PROFINET-Topologie (Seite 46)
  - Anzeige der Ist-Topologie
  - Anzeige der Soll-Topologie aus der Projektierung
- Variablenstatus (Seite 56)
- Beobachtungstabellen (Seite 58)
- Anwenderseiten (Seite 60)
- Filebrowser (Seite 89)
- DataLogs (Seite 90)
- Auslesen von Servicedaten (Seite 91)
- Basic-Webseiten (Seite 92)

Die HTML-Seiten sind auf den folgenden Seiten ausführlicher beschrieben.

2.1 Eigenschaften des Webservers

#### Web-Zugriff auf die CPU über PG/PC, HMI-Geräte und mobile Endgeräte

Um auf den Webserver zuzugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Laden Sie mit STEP 7 ein Projekt in die CPU, in welchem der Webserver aktiviert ist.
- Aktivieren Sie WLAN auf dem Anzeigegerät und bauen eine Verbindung zum Access Point (z. B. SCALANCE W788-1RR oder SCALANCE W784-1, etc.) auf. Wenn Sie nicht mit WLAN arbeiten, verbinden Sie das Anzeigegerät (PG/PC, HMI, mobiles Endgerät wie z.B. Tablet-PC oder Smartphone) über eine PROFINET-Schnittstelle mit der CPU oder einem Kommunikationsmodul.
- 3. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Anzeigegerät.
- 4. Tragen Sie im Feld "Adresse" des Webbrowsers die IP-Adresse der CPU in folgender Form ein: http://a.b.c.d bzw. https://a.b.c.d (beispielhafte Eingabe: http://192.168.3.141). Die Introseite der CPU wird geöffnet. Von der Introseite aus navigieren Sie zu den weiteren Informationen. Weitere Informationen über den Zugriff mit dem sicheren Übertragungsprotokoll "https" finden Sie im Kapitel Webserver konfigurieren (Seite 13) im Abschnitt "Zugriff nur über HTTPS zulassen".

Für HMI-Geräte mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows CE (kleiner V 5.x) werden die Informationen der CPU in einem speziell für Windows CE entwickelten Browser verarbeitet. In diesem Browser werden die Informationen in vereinfachter Form dargestellt.

### 2.2 Webserver konfigurieren

#### Voraussetzungen

Sie haben in STEP 7 in der Projektansicht den Eigenschaftendialog der CPU geöffnet.

#### Vorgehensweise

PLC_1 [CPU 151	6-3 PN/DP]		🗟 Eigenschaften 🛛 🚹 Info 🚺 🔂 Diagnose 📑 🖶	-
Allgemein	IO-Variable	Texte		
<ul> <li>Allgemein</li> </ul>			10. L	^
PROFINET-Schnit	tstelle [X1]		wedserver	≣
PROFINET-Schnit	tstelle [X2]		Allaemein	
► DP Interface [X3]	1		Aligement	
Anlauf				
Zyklus			🛛 Webserver auf dieser Baugruppe aktivieren	
Kommunikation	slast		🛛 🗹 Zugriff nur über HTTPS zulassen	
System- und Tak	tmerker			
<ul> <li>Systemdiagnose</li> </ul>	2		Automatische Aktualisierung	
Webserver				
Sprachen				
Anzeige			Automatische Aktualisierung aktivieren 3	
Uhrzeit			Aktualisierungsintervall: 10 s	
Schutz				



Um die volle Funktionalität des Webservers zu nutzen, sind die nachfolgend aufgelisteten Einstellungen in STEP 7 notwendig:

#### • ① Webserver aktivieren

In der Grundeinstellung einer projektierten CPU ist der Webserver deaktiviert. Um den Webserver zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie in der Projektnavigation in STEP 7 die Ansicht "Geräte & Netze" per Doppelklick.
- Wählen Sie die gewünschte CPU in der Geräte-, Netz- oder Topologiesicht aus.
- Navigieren Sie im Inspektorfenster Eigenschaften, Register "Allgemein" zum Bereich "Webserver".
- Aktivieren Sie das Optionskästchen "Webserver auf dieser Baugruppe aktivieren".
   Dabei wird folgender Hinweis ausgegeben:



Bild 2-2 Sicherheitshinweis bei der Aktivierung des Webservers in STEP 7

2.2 Webserver konfigurieren

#### Hinweis

Bei der Übernahme von Projekten aus Zulieferungen, in denen der Webserver bereits auf der Baugruppe aktiviert und konfiguriert wurde, erscheint dieser Sicherheitshinweis nicht.

#### • ② Zugriff nur über HTTPS zulassen

Die Webseiten werden standardmäßig über eine unsichere Verbindung übertragen und sind nicht vor Angriffen Dritter geschützt. Wenn Sie Webseiten und Anmeldeinformationen ausschließlich gesichert an den Browser übertragen wollen, dann aktivieren Sie in den CPU-Eigenschaften die Option "Zugriff nur über HTTPS zulassen". Beachten Sie, dass die URL der CPU in diesem Fall mit "https://" beginnt.

Für einen fehlerfreien https-Zugriff auf die CPU ist Folgendes erforderlich:

- In der CPU muss die aktuelle Uhrzeit eingestellt sein.
- Die IP-Adresse der CPU muss vergeben sein (beispielhafte Eingabe: https://192.168.3.141).
- Im Webbrowser sollte ein gültiges Zertifikat installiert sein.

Wenn kein Zertifikat installiert ist, wird eine Warnung angezeigt, mit der Empfehlung, die Seite nicht zu benutzen. Um die Seite zu sehen, muss der Anwender dann explizit eine "Ausnahme hinzufügen".

Ein gültiges Zertifikat (Certification Authority) erhalten Sie als Download auf der Webseite "Intro" unter "Download certificate". Wie Sie das Zertifikat installieren, finden Sie in der Hilfe Ihres jeweiligen Web-Browsers.

#### Hinweis

Um sich vor Manipulation von außen zu schützen, führen Sie den Download des Zertifikats ausschließlich in einer garantiert unkompromittierbaren Umgebung durch. Für jedes Anzeigegerät, das Sie verwenden wollen, muss der Download des Zertifikats einmal durchgeführt werden.

#### Zugriffsschutz

Die mithilfe des Zertifikats erstellte verschlüsselte Verbindung verhindert zwar das Abhören oder Verfälschen der Kommunikation, stellt aber keinen Zugriffsschutz dar. Schützen Sie deshalb Ihre CPU durch entsprechende Projektierung in der Benutzerverwaltung vor unberechtigtem Zugriff.

#### • ③ Automatische Aktualisierung

In der Grundeinstellung einer projektierten CPU ist die automatische Aktualisierung aktiviert.

Folgende Webseiten werden automatisch aktualisiert:

- Startseite
- Speicherauslastung
- Diagnosepuffer
- Baugruppenzustand
- Meldungen
- Informationen zur Kommunikation
- Topologie
- Variablenstatus
- Beobachtungstabellen
- Filebrowser
- Datalogs

#### Hinweis

Das voreingestellte Aktivierungsintervall beträgt 10 Sekunden. Größere Datenmengen oder mehrere http-/https-Verbindungen erhöhen die Aktualisierungszeit.

#### • Sprache für Web einstellen

Aktivieren Sie die Projektsprachen, welche Sie nutzen wollen, und wählen dann maximal zwei Sprachen für das Web aus. Diesen Sprachen für das Web weisen Sie je eine der aktivierten Projektsprachen zu.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Spracheinstellungen (Seite 19).

2.2 Webserver konfigurieren

#### • Benutzerverwaltung ergänzen

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP	]		🗟 Eigenschaften	L Info	追 🗓 Diagnose	
Allgemein IO-Varia	blen	Texte				
✓ Allgemein	^	Benutzerverw	altung			<u>^</u>
Projektinformation						
Kataloginformation		Manag	7.00	Here is	Pagewort	
Identification & Mainten		Name	Zugn	inssiure	rasswort	
PROFINET-Schnittstelle [X1]		Jeder	Banutzar hin (1)	nai		
PROFINET-Schnittstelle [X2]		aveuer	Benutzer nin.			
DP-Schnittstelle [X3]						
Anlauf						
Zyklus						
Kommunikationslast	= •					
System- und Taktmerker						
Systemdiagnose	•					
Webserver						
Display		-				
Oberflächen-Sprachen						
Uhrzeit		<u></u>				
Schutz		_				
Systemstromversorgung						
No. Contraction of the second s						

Bild 2-3 Benutzerverwaltung in STEP 7

In STEP 7 können Sie im Bereich "Webserver > Benutzerverwaltung" die Benutzerliste verwalten.

Die Benutzerliste bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- ① Benutzer anlegen
- ② Zugriffsrechte festlegen
- ③ Passwörter vergeben

Den Benutzern stehen ausschließlich die Optionen zur Verfügung, die den Zugriffsrechten fest zugeordnet sind.

Je nach verwendeter CPU und Firmware können Sie unterschiedliche Benutzerrechte vergeben.

Die verfügbaren Benutzerrechte können wie folgt in STEP 7 zur Auswahl stehen:

Der	Benutzer ist autorisiert
	die Diagnose abzufragen
	Variablen zu lesen
	Variablen zu schreiben
	den Variablenstatus zu lesen
	den Variablenstatus zu schreiben
	Meldungen zu quittieren
	anwenderdefinierte Seiten aufzurufen
	in anwenderdefinierte Seiten zu schreiben
	Dateien zu lesen
	Dateien zu schreiben/löschen
	den Betriebszustand zu ändern
	die LED blinken zu lassen
	ein Firmware-Update durchzuführen
[] Sy	stemparameter ändern
Ar	nwendungsparameter ändern

Bild 2-4 Vergabe von Benutzerrechten in STEP 7

Als nicht angemeldeter Benutzer greifen Sie voreingestellt immer als Benutzer "Jeder" auf den Webserver zu.

Dabei ist nicht relevant, ob Sie zusätzliche Benutzer projektiert haben.

#### Benutzer "Jeder"

In der Benutzerliste ist voreingestellt ein Benutzer mit Namen "Jeder" angelegt, welcher minimale Zugriffsberechtigungen besitzt. Diese sind lesender Zugriff auf Intro- und Startseite. Der Benutzer "Jeder" ist ohne Vergabe eines Passworts festgelegt, Sie können diesem allerdings alle in STEP 7 verfügbaren Zugriffsberechtigungen zuordnen.

Maximal können 20 Benutzer und ein Benutzer "Jeder" angelegt werden.

Da der Benutzer "Jeder" in STEP 7 ohne Zuweisung eines Passwortes festgelegt ist, achten Sie darauf, welche Zugriffsberechtigungen Sie diesem Benutzer zuweisen. Einzelne Berechtigungen, wie etwa die Möglichkeit zum Ändern des Betriebszustands, können ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Beim Zuweisen sicherheitsrelevanter Berechtigungen empfehlen wir, in STEP 7 einen Benutzer mit Passwortschutz anzulegen.

Passwörter sollten immer mehr als 8 Zeichen lang sein, aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Ziffern (?!+%\$1234...) bestehen. Zeichenfolgen der Computertastatur oder Wörter aus dem Wörterbuch sind ungeeignet. Ändern Sie das Passwort in regelmäßigen Abständen.

Aktivieren Sie, wenn möglich immer die Option "Zugriff nur über HTTPS zulassen".

2.2 Webserver konfigurieren

#### Hinweis

Beachten Sie bei der Rechtevergabe, dass der Lese-Zugriff auf die Beobachtungstabellen und den Variablenstatus erhalten bleibt, auch wenn Sie beim Projektieren des Datenbausteins in STEP 7 das Optionskästchen "Zugriff über HMI zulassen" deaktiviert haben.

#### • Anwenderseiten

Im Bereich "Anwenderseiten" haben Sie die Möglichkeit, eigene Webseiten in die CPU zu laden und über den Webbrowser eigene Webapplikationen zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anwenderseiten (Seite 60).

#### • Schnittstellengranulare Aktivierung des Webservers

Im Bereich "Übersicht der Schnittstellen" haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff auf den Webserver freizugeben bzw. zu sperren.

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]		🧟 Eigenschaften 🛛 🔼 Info	追 🗓 Diagnose 📰 🗉 🥆
Allgemein IO-Variable	Texte		
▶ Allgemein	Übersicht der Schnittste	ellen	<u>^</u>
PROFINET-Schnittstelle [X1]			
PROFINET-Schnittstelle [X2]		(	
DP Interface [X3]	Gerät	Schnittstelle	Zugriff auf den Webserve
Anlauf	PLC_1	PROFINET-Schnittstelle_1	
Zyklus	PLC_1	PROFINET-Schnittstelle_2	
Kommunikationslast			
System- und Taktmerker			
Systemdiagnose			
Webserver			



### 2.3 Spracheinstellungen

#### Einführung

Der Webserver liefert Meldungen und Diagnoseinformation in den folgenden Sprachen:

- Deutsch (Deutschland)
- Englisch (USA)
- Französisch (Frankreich)
- Italienisch (Italien)
- Spanisch (traditionelle Sortierung)
- Japanisch
- Chinesisch (vereinfacht)
- Koreanisch
- Russisch
- Türkisch
- Portugiesisch (Brasilien)

Die beiden asiatischen Sprachen sind wie folgt kombinierbar:

- Chinesisch mit Englisch
- Japanisch mit Englisch

#### Voraussetzungen für die Verfügbarkeit der asiatischen Sprachen

Für die asiatischen Sprachen Chinesisch und Japanisch müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Auf dem Anzeigegerät (z. B. PC) ist das entsprechende Paket zur Unterstützung ostasiatischer Sprachen installiert.
   Aktivieren Sie dazu in Windows in der Systemsteuerung "Regions- und Sprachoption > Sprachen" die Option "Dateien für ostasiatische Sprachen installieren".
- Auf dem PG f
  ür die Projektierung der CPU ist STEP 7 f
  ür asiatische Sprachen installiert.

#### Hinweis

Bei SIMATIC HMI-Geräten mit Windows CE Betriebssystem werden keine asiatischen Sprachen unterstützt.

#### Allgemeines

2.3 Spracheinstellungen

#### Voraussetzung für die Anzeige von Texten in verschiedenen Sprachen

Damit der Webserver die verschiedenen Sprachen korrekt anzeigt, müssen Sie in STEP 7 zwei Spracheinstellungen vornehmen:

- Webserver Oberflächen-Sprachen im Eigenschaftendialog der CPU einstellen
- Den gewählten Sprachen je eine Projektsprache zuweisen

#### Hinweis

Die Projektsprachen, die Sie zuweisen wollen müssen aktiviert sein und die entsprechenden Texte (Übersetzungen) im Projekt vorliegen. Die Projektsprachen-Auswahl finden Sie in der Projektnavigation unter "Sprachen & Ressourcen".

#### Sprache für Web einstellen

Nachdem Sie den Webserver auf Ihrer Baugruppe aktiviert haben, stellen Sie die Oberflächen-Sprachen für den Webserver ein und weisen diesen eine Projektsprache aus der Klappliste zu.

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	🖾 Eigenschaften 🚺 Info 🕓 Diagnose 🖬 🖃 🔻						
Allgemein IO-Variable	n Systemkonstanten Texte						
Allgemein	Oberfläcken Sprachen						
PROFINET-Schnittstelle [X1]							
PROFINET-Schnittstelle [X2]	Projektsprachen zuweisen (Webserver und CPU-Display)						
DP-Schnittstelle [X3]							
Anlauf	Der Webserver und das CPU-Display unterstützen verschiedene Oberflächen-Sprachen. Zur Anzeige der						
Zyklus	Projekttexte kann jeder Sprache des Webservers eine Projektsprache zugewiesen werden (max. 2 wer						
Kommunikationslast							
System- und Taktmerker							
<ul> <li>Systemdiagnose</li> </ul>	Projektsprache zuweisen Oberflächen-Sprachen (1)						
Webserver	Deutsch (Deutschland) V Deutsch						
Display	Englisch (USA) Englisch						
Oberflächen-Sprachen	Englisch (USA) Französisch						
Uhrzeit	Englisch (USA) Spanisch						
<ul> <li>Systemstromversorgung</li> </ul>	Englisch (USA) Italienisch						
Allgemein	Englisch (USA) Japanisch						
Leistungsbilanzierung	Englisch (USA) Chinesisch (vereinfacht)						
Konfigurationssteuerung	Englisch (USA) Koreanisch						
Verbindungsressourcen	Englisch (USA) Russisch						
Adressübersicht	Englisch (USA) Türkisch						
	Englisch (USA) Portugiesisch (Brasilien)						

Bild 2-6 Spracheinstellungen für den Webserver in STEP 7

Sie können auch allen relevanten Oberflächen-Sprachen dieselbe Projektsprache zuweisen:

- ① Projektsprache Deutsch für die Oberflächen-Sprache: Deutsch.
- ② Projektsprache Englisch (USA) für die Oberflächen-Sprache: Englisch (USA), Französisch und alle weiteren vorhanden Oberflächen-Sprachen.

#### Verweis

Weitere Informationen wie Sie die Projektsprache in STEP 7 einstellen, finden Sie in der Online-Hilfe zu STEP 7, Stichwort: "Projektsprachen auswählen".

2.4 Informationen aktualisieren und speichern

Siehe auch

Webserver konfigurieren (Seite 13)

### 2.4 Informationen aktualisieren und speichern

#### Aktualität des Bildschirminhalts

In der Grundeinstellung ist die automatische Aktualisierung aktiviert. Die voreingestellte Aktualisierungszeit beträgt 10s.

Sie aktualisieren die Webseiten manuell über die Funktionstaste <F5>.

#### Automatische Aktualisierung für eine einzelne Webseite deaktivieren

Um die automatische Aktualisierung für eine Webseite kurzzeitig zu deaktivieren, wählen Sie das Symbol CAUS.

Beachten Sie, dass die Deaktivierung die aktuell besuchte Webseite betrifft. Beim Wechsel zu einer anderen Webseite wird die automatische Aktualisierung wieder aktiviert.

Die automatische Aktualisierung schalten Sie über das Symbol 🔁 Ein wieder ein.

#### Hinweis

Wird die CPU im Betrieb stark belastet, z. B. durch eine hohe Anzahl von PROFINET-Alarmen oder durch viele und umfangreiche Kommunikationsaufträge, so kann sich für die Dauer dieser hohen CPU-Last die Aktualisierung der Webseiten deutlich verzögern.

#### Meldungen und Diagnosepuffereinträge speichern

Sie können Meldungen und Diagnosepuffereinträge in einer csv-Datei speichern und diese über ein Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm weiterverarbeiten. Sie speichern die Daten über das Symbol

Ein Dialog öffnet sich, in dem Sie Dateinamen und Zielverzeichnis angeben können.

#### Webseiten drucken

Der Webserver bietet Ihnen eine Druckvorschau an. Diese erreichen Sie über das Symbol .

Erstellte Ausdrucke zeigen immer die aktuellen Informationen der CPU an. Es ist deshalb möglich, dass die in der Druckvorschau angezeigten Informationen aktueller sind, als die Informationen der Standardsicht.

## Webseiten

### 3.1 Startseite mit allgemeinen CPU-Informationen

#### Verbindung zum Webserver herstellen

Sie stellen eine Verbindung mit dem Webserver her, indem Sie die IP-Adresse der projektierten CPU in die Adressleiste des Webbrowsers eingeben, z. B. http://192.168.3.141 oder https://192.168.3.141. Die Verbindung wird hergestellt und die Seite "Intro" geöffnet.

Im Folgenden erhalten Sie exemplarische Informationen zu den unterschiedlichen Webseiten.

#### Intro

Das folgende Bild zeigt die erste Seite (Intro), die vom Webbrowser aufgerufen wird.



Bild 3-1 Introseite des Webservers der CPU 1516-3 PN/DP

Um auf die Seiten des Webservers zu gelangen, klicken Sie auf den Link ENTER.

#### Hinweis

Aktivieren Sie das Optionskästchen "Skip Intro", um das Intro zu überspringen. Zukünftig gelangen Sie dann direkt auf die Startseite des Webservers. Die Einstellung "Skip Intro" können Sie rückgängig machen, indem Sie auf den Link "Intro" auf der Startseite klicken.

#### Startseite

Die Startseite vor dem Login bietet Ihnen Informationen, wie sie im folgenden Bild dargestellt sind. Das Abbild der CPU mit LEDs gibt ihren aktuellen Status zum Zeitpunkt der Datenabfrage wieder.



#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-2 Startseite vor dem Login

3.1 Startseite mit allgemeinen CPU-Informationen

#### Login

Um die volle Funktionalität der Webseiten zu nutzen, müssen Sie eingeloggt sein. Loggen Sie sich mit einem in der Web-Projektierung in STEP 7 festgelegten Benutzernamen und Passwort ein. Anschließend können Sie auf die für diesen Benutzer freigegebenen Webseiten mit den entsprechenden Zugriffsrechten zugreifen. Wenn Sie keinen Benutzer projektiert haben, wird voreingestellt nur ein lesender Zugriff auf Intro- und Startseite gewährt.

#### Hinweis

Melden Sie sich nach dem Durchführen der von Ihnen geplanten Aktionen durch Klicken auf "Logout" aktiv vom Webserver ab um das Risiko eines ungewollten Zugriffs von außen zu verringern.



#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-3 Startseite nach dem Login

#### ① "Allgemein"

"Allgemein" enthält Informationen zur CPU, mit deren Webserver Sie aktuell verbunden sind sowie die Version des TIA Portals mit der die CPU projektiert wurde.

#### 2 "Status"

"Status" enthält Informationen zum CPU-Status zum Zeitpunkt der Abfrage.

#### ③ "CPU-Bedienpanel"

Im Abschnitt "CPU-Bedienpanel" haben Sie mit entsprechenden Zugriffsrechten die Möglichkeit den Betriebszustand der CPU zu ändern (Schaltflächen "RUN"/"STOP") oder die LEDs blinken zu lassen (Schaltfläche "LED blinken").

#### Zusätzliche Informationen bei F-CPUs

SIEMENS	SIEMENS       CPU 1516F/SIMATIC S7 CPU 1516F PN/DP         In       SIMATIC S7 CPU 1516F PN/DP         Logout       Image: CPU 1516F PN/DP         artseite       Aligemein:         agnose       SIMATIC S7 CPU 1516F PN/DP         agnose       Simens Simatic S7 CPU 1516         agnose       Sitationsname: CPU 1516         Baugruppenname: SiMATIC S7 CPU 1516       Baugruppenname: SiMATIC S7 CPU 1516         Baugruppenty: CPU 1516-3 PN/DP       Status:         Status:       OK         bologie       Status:       OK         riablenstatus       Sicherheitsmodus: Aktiviert       Yu         obachtungstabellen       Kitiviert       4					
		10	):21:13 03	3.11.2014	Deutsch	~
Admin	SIMATIC S7 CPU 1516F PN/	/DP				
Logout					Ø	=
▶ Startseite		Allgemein:				
Disesso	SIEMENS SIMATIC	TIA Portal:	V13.0 SP1			
▶ Diagnose	S7-1500	Step 7 Safety:	V13.0 SP1			
Diagnosepuffer	RUN •	Stationsname:	CPU 1516			
		Baugruppenname:	SIMATIC S7	CPU 1516		
<ul> <li>Baugruppenzustand</li> </ul>	CPU 1516F-3 PN/DP	Baugruppentyp:	CPU 1516-3	PN/DP		
<ul> <li>Meldungen</li> </ul>	- may	Status:				
Kommunikation	6ES7516-3FN00-0AB0	Betriebszustand:	RUN			
		Status:	🗸 ОК			
<ul> <li>Topologie</li> </ul>		Betriebsartenschalter:	RUN			
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>						
vanasionotatao		Fail-safe:				\$
Beobachtungstabellen	ESC OK	Sicherheitsmodus:	Aktiviert		Ŷ	
Anwandaraaitan		Gesamtsignatur:	000000000		_	
Anwenderseiten		Letzte fehlersichere Anderung:	08/10/2014 (	09:37:41		
▶ Filebrowser		ODU Dedienseed				
. Detal and		CPU-Bedienpanel:				
► DataLogs				TOP		
			LED	blinken		
					_	

Bild 3-4 Startseite nach dem Login bei einer F-CPU

#### ④ Fail-safe

"Fail-safe" enthält zusätzliche Informationen der F-CPU.

#### Verweis

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Webserver konfigurieren (Seite 13).

3.2 Diagnose

### 3.2 Diagnose

#### Übersicht

Auf der Webseite "Diagnose" finden Sie Detailinformationen zu den Registern:

CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

• Identifikation

SIEMENS

Speicher

#### **Register "Identifikation"**

Kenndaten der CPU finden Sie im Register "Identifikation".

			12:11:17	08.11.2014	Deutsch	~
Admin	Diagnose					
Logout						-
▶ Startseite	Identifikation Speicher					
otarisono	Identifikatio	on:		2		
Diagnose	Anlagenkennzeich	en: Benutzer_AKZ		Y		
<ul> <li>Diagnoscoulfor</li> </ul>	Ortskennzeich	en: Benutzer_OKZ				
Diagnoseputier	Seriennumm	er: S C-V7B771082007		J		
Baugruppenzustand						
	Bestellnumm	er:	(	2		
Meldungen	Hardwa	re: 6ES7516-3AN00-0AB0				
Kommunikation						
	Versi	on:	(	3		
<ul> <li>Topologie</li> </ul>	Hardwa	re: 1.0		Ť		
	Firmwa	re: V1.0.0				
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>	Bootload	er: B 0.0.1		J		
Beobachtungstabellen						

Bild 3-5 Identifikation

#### ① "Identifikation"

Anlagen- und Ortskennzeichen sowie die Seriennummer finden Sie im Info-Feld "Identifikation". Anlagen- und Ortskennzeichen können Sie in STEP 7 im Eigenschaftendialog der CPU im Register "Allgemein" projektieren.

#### ② "Bestellnummer"

Für die Hardware finden Sie im Info-Feld "Bestellnummer" eine Bestellnummer.

#### 3 "Version"

Die Versionen von Hardware, Firmware und des Bootloaders finden Sie im Info-Feld "Version".

### Register "Speicher"

Aktuelle Werte zum derzeit benutzten Speicherplatz finden Sie im Register "Speicher"

		12:11:17	08.11.2014	Deutsch	V
Admin	Diagnose				
Logout	2 agrices			Ø	
	Identifikation Speicher				
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Ladeencieber				
▶ Diagnose					
Diagnose	1.2 % belegt				
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>	23.72 MB frei von 24.01 MB				
<ul> <li>Baugruppenzustand</li> </ul>	Code-Arbeitsspeicher				
	0.0 % belegt				
Meldungen	1023.92 KB frei von 1.0 MB				
0					
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>	Daten-Arbeitsspeicher				
	0.0 % belegt				
Topologie	5120.00 KB frei von 5.00 MB				
Variablanatatua					
Valiablelistatus	Remanenzspeicher				
Beobachtungstabellen	0.0 % belegt				
Litteringerabonen	472.66 KB frei von 472.66 KB				

SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-6 Register "Speicher"

3.3 Diagnosepuffer

### 3.3 Diagnosepuffer

#### Diagnosepuffer

Der Inhalt des Diagnosepuffers wird vom Browser auf der Webseite "Diagnosepuffer" angezeigt.

					16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Diag	nosepuffer	N.	-0				
Logout	Diagn	osepuffer Einträ	ige 1-50 💉				🔛 📿 Aus	
	Nummer	Uhrzeit	Datum	Status	Ereignis			
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	1	10:45:20:907	13.11.2014	kommendes Ereignis	Betriebszustandsüberga	ang von ANLA	UF nach RUN	٩
	2	10:45:20:905	13.11.2014	kommendes Ereignis	Hardware-Komponente	wurde entfern	nt oder fehlt	C
Identifikation	3	10:45:20:873	13.11.2014	kommendes Ereignis	Hardware-Komponente	wurde entfern	nt oder fehlt	Ċ
	4	10:45:20:856	13.11.2014	kommendes Ereignis	Hardware-Komponente	wurde entfern	nt oder fehlt	
Disanssanuffer	5	10:45:20:834	13.11.2014	kommendes Ereignis	Ausfall einer Peripherie	station		
• Diagnoseputier	6	10:45:16:805	13.11.2014	kommendes Ereignis	Ausfall einer Peripherie	station		
	7	10:44:57:159	13.11.2014	kommendes Ereignis	Folge-Betriebszustand	nach Übergan	g - CPU wech	iselt
Baugruppenzustand	8	10:42:36:635	13.11.2014	kommendes Ereignis	Netz-Ein - CPU wechse	lt von Zustand	NO POWER	nach
	9	10:42:36:467	13.11.2014	kommendes Ereignis	Hardware-Komponente	wegen eines t	falschen Typs	
<ul> <li>Meldungen</li> </ul>	10	10:42:36:321	13.11.2014	kommendes Ereignis	Hardware-Komponente	wegen eines t	falschen Typs	
	Details	:1				Ereig	nis-ID: 16# 4	302
Kommunikation	Detrich	a veter de l'here						
	Anlaufir	formation:	ang von ANLA	OF Nach RUN				0
<ul> <li>Topologie</li> </ul>	- Anlauf	mit geänderter	n Systemaufba	au				G
	- Soll-/Is	stdifferenz vorh	anden					
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>	- Uhr fui Einpro	Zeitstempel be	ei letztem NE I	Z-EIN geputtert				
	Aktuelle	/letzte durchge	führte Anlaufa	rt:				
Beobachtungstabellen	- Neusta	art (Warmstart)	über Betriebsa	artenschalter; letzter NI	ETZ-EIN gepuffert			
0	Zulässig	keit bestimmte	r Anlaufarten:					
Anwondorsoiton	- manue	eller Neustart (V	Varmstart) zula	assig				
Anwenderseiten	Letzte d	ültige Bedienur	na oder Einstel	lung der automatischer	n Anlaufart bei NETZ-EIN	:		
	- Neusta	art (Warmstart)	über Betriebsa	artenschalter; letzter NI	ETZ-EIN gepuffert			
Filebrowser	Bisherig	er Betriebszus	tand: ANLAUF	(Neustart/Warmstart)				
	Angefor	derter Betriebs	zustand: RUN					
	Kommen	ides creignis						

### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-7 Diagnosepuffer

#### Voraussetzung

Sie haben den Webserver aktiviert, die Spracheinstellung vorgenommen, die Textbibliotheken geladen und das Projekt mit STEP 7 übersetzt und geladen.

#### ① "Diagnosepuffer Einträge 1-50"

Abhängig von der eingesetzten CPU kann der Diagnosepuffer verschiedene Anzahlen an Meldungen aufnehmen.

Die maximale Anzahl der Diagnosepuffer Einträge entnehmen Sie den technische Daten der eingesetzten CPU.

Wählen Sie in der Auswahlliste ein Intervall der Einträge aus. Ein Intervall umfasst jeweils 50 Einträge.

#### ② "Ereignis"

Das Info-Feld "Ereignis" enthält die Diagnoseereignisse mit Datum und Uhrzeit.

#### ③ "Details"

In diesem Feld werden detaillierte Informationen zum angewählten Ereignis aufgeführt. Wählen Sie dazu im Info-Feld ② "Ereignis" das entsprechende Ereignis aus.

### 3.4 Baugruppenzustand

#### Baugruppenzustand

Der Zustand einer Station wird mit Symbolen und Kommentaren auf der Webseite "Baugruppenzustand" angezeigt.

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

				1	6:43:22	15.11.2014	Deutsch	~	
Admin	Bau	gruppenzustand							
Logout							C Aus	3	
). Charlesile	CPU1516								
▶ Startseite	Status	Name		Gateway	Kommer	itar			
	<b>~</b>	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)	<b>Details</b>						
Diagnose	V.	Ethernet(1): PROFINET-IO-System (100)	<b>Details</b>						
	<b>~</b>	<u>CPU 1516</u>	Details						
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>									
	<								
Baugruppenzustand	Status	Identifikation							
▶ Meldungen									
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>									

Bild 3-8 Baugruppenzustand

3.4 Baugruppenzustand

## Bedeutung der Symbole in der Spalte "Symbol"

Symbol	Symbol- farbe	Bedeutung
<b>~</b>	grün	Komponente in Ordnung
$\checkmark$	grau	Deaktivierte PROFIBUS-Slaves oder PROFINET-Devices.
?	grau	<ul> <li>Zustand nicht ermittelbar</li> <li>Der "Zustand nicht ermittelbar" wird z. B. während der Systemdiagnose für alle projektierten Peripheriebaugruppen und Peripheriesysteme nach Neu- start der CPU angezeigt.</li> <li>Dieser Zustand kann auch temporär im laufenden Betrieb beim Auftreten eines Diagnosealarmschwalls bei allen Baugruppen angezeigt werden.</li> <li>Für Baugruppen eines Subsystems, das an einem CP angeschlossen ist, kann kein Status ermittelt werden.</li> </ul>
L <sub>3</sub>	rot	Komponente "nicht erreichbar" Wird bei gezogener Baugruppe oder projektierter, aber nicht vorhandener Baugruppe angezeigt.
0.01	schwarz	Keine Eingangs- bzw. Ausgangsdaten verfügbar. Eingangs- bzw. Ausgangskanäle des (Sub-) Moduls sind gesperrt.
Ŷ	grün	Wartungsbedarf (Maintenance Required)
2	gelb	Wartungsanforderung (Maintenance Demanded)
2	rot	Fehler - Komponente gestört oder wegen falschen Typs nicht verfügbar
•	rot	Zustand einer Baugruppe in einer tieferen Baugruppen-Ebene entspricht nicht dem Zustand "Komponente in Ordnung"

Tabelle 3-1	Bedeutung der Symbole
	Dededuing der Oymbole

#### Navigation zu weiteren Baugruppen-Ebenen

Wenn Sie zu den weiteren Baugruppen-Ebenen navigieren, wird der Zustand einzelner Baugruppen/Module/Submodule angezeigt:

- Zur nächsthöheren Baugruppen-Ebenen über die Links in der Anzeige der Baugruppen-Ebenen
- Zur nächsttieferen Baugruppen-Ebenen über die Links in der Spalte "Name"

(	<u></u>			16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Baugruppenzustand	0					
<u>Logout</u>	CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET	-IO-System(100)				C Aus	3
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Status Name           Myscalance         Deta	Bestellnummer 6GK5204-0AB00-2BA3	IP-Adresse 192.168.3.217	Topologie	Kommentar		
▶ Diagnose	IM155-5PNST         Deta           IM155-6PNST         Deta	ails 6ES7155-5AA00-0AB0 ails 6ES7155-6AA00-0BN0	192.168.3.122 192.168.3.123	Topologie Topologie	3)		
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>		0			<u> </u>		
► Baugruppenzustand	Status (dentifikation) Statistik	Gesamtstatistik					
▶ Meldungen	Gesendete Datenpakete:						
	Fehlerfrei gesendet:	6159					
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>	Kollisionen beim Sendeversuch:	0					
▶ Topologie	Wegen anderer Fehler abgebrochen:	0					
▶ Variablenstatus	Empfangene Datenpakete:						
vanabionstatus	Fehlerfrei empfangen:	1435					
Beobachtungstabellen	Wegen Fehler abgewiesen:	0					
	Wegen Ressourcenengpass abgewiesen:	0					
Anwenderseiten		Statistik Port 1					
Filebrowser	Gesendete Datenpakete:						
	Fehlerfrei gesendet:	869					

#### SIEMENS

#### CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-9 Navigation zu weiteren Baugruppen-Ebenen

#### ① "Baugruppenzustand"

Die Tabelle enthält entsprechend der gewählten Ebene Informationen zum Baugruppenträger (Rack), dem DP-Mastersystem, dem PROFINET IO-Mastersystem, zu den Teilnehmern, den einzelnen Baugruppen oder auch zu den Modulen oder Submodulen der Station.

#### ② "Anzeige der Baugruppen-Ebenen"

Über die Links gelangen Sie zum "Baugruppenzustand" der höheren Baugruppen-Ebenen.

3.4 Baugruppenzustand

### ③ "Topologie"

Die beiden Webseiten "Baugruppenzustand" und "Topologie" sind miteinander verlinkt. Wenn Sie auf "Topologie" der gewählten Baugruppe klicken, springen Sie automatisch zu dieser Baugruppe in der grafischen Ansicht der Soll-Topologie auf der Webseite "Topologie". Die Baugruppe erscheint im sichtbaren Bereich der Webseite "Topologie". Der Gerätekopf der gewählten Baugruppe blinkt für einige Sekunden.

#### ④ "IP-Adresse"

Falls hier ein Link verfügbar ist, gelangen Sie über diesen zum Webserver des ausgewählten, projektierten Devices.

#### ⑤ "Details"

Über den Link "Details" erhalten Sie in den Registern "Status" und "Identifikation" weitere Informationen zur ausgewählten Baugruppe.

#### 6 Register "Status"

Wenn eine Störung oder Meldung vorliegt, enthält das Register Informationen zum Status der ausgewählten Baugruppe.

#### ⑦ Register "Identifikation"

Das Register enthält Daten zur Identifikation der ausgewählten Baugruppe.

#### Hinweis

In diesem Register werden nur offline projektierte Daten, die auf der Baugruppe liegen, angezeigt.

#### ⑧ Register "Statistik"

Das Register wird nur bei PROFINET IO-Devices angezeigt und enthält folgende Informationen zur Kommunikations-Statistik des ausgewählten IO-Device:

• "Gesamtstatistik - Gesendete Datenpakete"

Die Qualität der Datenübertragung auf der Sendeleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

• "Gesamtstatistik - Empfangene Datenpakete"

Die Qualität der Datenübertragung auf der Empfangsleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

"Statistik Port x - Gesendete Datenpakete"

Die Qualität der Datenübertragung auf der Sendeleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

• "Statistik Port x - Empfangene Datenpakete"

Die Qualität der Datenübertragung auf der Empfangsleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

Œ		
1	Status Identifikation Statistik	
	Consultate Determeliate	Gesamtstatistik
	Gesendete Datenpakete:	
	Fehlerfrei gesendet:	6159
	Kollisionen beim Sendeversuch:	0
	Wegen anderer Fehler abgebrochen:	0
	England Defense later	
	Emprangene Datenpakete:	
	Fehlerfrei empfangen:	1435
	Wegen Fehler abgewiesen:	0
	Wegen Ressourcenengpass abgewiesen:	0
		Statistik Port 1
	Gesendete Datenpakete:	
	Fehlerfrei gesendet:	869
	Kollisionen beim Sendeversuch:	0
	Wegen anderer Fehler abgebrochen:	0
	Empfangene Datenpakete:	
	Fehlerfrei empfangen:	317
	Wegen Fehler abgewiesen:	0
	Wegen Ressourcenengpass abgewiesen:	0

Bild 3-10 Register

#### Verweis

Weitere Informationen finden Sie im Register "Statistik" im Kapitel Kommunikation (Seite 40).

3.4 Baugruppenzustand

### Beispiel: Baugruppenzustand - Modul

S	IE	ME	NS	CPU	15
---	----	----	----	-----	----

16/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

						16:	43:22 15.11.	2014 Deutsch		
Admin	Baugruppenzustand									
Logout	Logout CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET-IOSystem (100) - IM155-5PNST									
Startseite	Steckpl.	Status	Name		Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar		
· Otal tSelle	0		IM155-5PNST	<b>Details</b>	6ES7155-6AA00-0BN0					
	1	<b>V</b>	PS 1505 25Wx24 VDC	Details	6ES7505-5KA00-0AB0			Modul PS (3)		
Diagnose	2		DI 16x24VDC HF	Details	6ES7521-1BH00-0AB0	2		Modul DI (3)		
	3	2	DQ 16x24VDC/0.5A ST	<b>Details</b>	6ES7522-1BH00-0AB0		5	Modul DQ (3)		
Diagnosepuffer										
Baugruppenzustand	Status	Identifika	tion							
▶ Meldungen	<ul> <li>Meldungen</li> <li>PN-Device 3 an PN-System 100 Steckplatz 3: Baugruppe gezogen</li> <li>Name: IM155-5PNST Modul: DQ 16x24VDC/0.5 ST</li> <li>Devicedargen: 04</li> </ul>									
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>										
<ul> <li>Topologie</li> </ul>										
Bild 3-11 Beispiel: Baugruppenzustand - Modul										

#### Beispiel: Baugruppenzustand - Submodul

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP



Bild 3-12 Beispiel: Baugruppenzustand - Submodul

#### Verweis

Weitere Informationen zum "Baugruppenzustand" finden Sie in der Online-Hilfe zu STEP 7, Stichwort: "Baugruppenzustand".

### 3.5 Firmware-Update

#### Einführung

Auf der Webseite "Baugruppenzustand" in der Modul-Ebene aktualisieren Sie als Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten die Firmware. Informationen zur Benutzerverwaltung finden Sie im Kapitel Webserver konfigurieren (Seite 13), Abschnitt "Benutzerverwaltung ergänzen".

Mithilfe einer Update-Datei aktualisieren Sie die Firmware der CPU, des Displays der CPU oder einzelner zentraler sowie dezentraler Baugruppen. Beachten Sie, dass alle Baugruppen, die Sie aktualisieren wollen, mit dem TIA-Portal ab V12.0 kompatibel sein müssen.

#### Hinweis

Beim Zugriff über mobile Endgeräte mit dem Betriebssystem "iOS" ist kein Firmware-Update möglich.

```
Webseiten
```

3.5 Firmware-Update

#### Vorgehensweise

Um ein Firmware-Update durchzuführen, sind die folgenden Schritte notwendig:

- Klicken Sie im Bereich Firmware Loader auf "Durchsuchen".
- Wählen Sie eine Datei auf Ihrem Anzeigerät oder einem Speichermedium aus, über die das Firmware-Update geladen wird. Die verfügbaren Firmware-Updates finden Sie auf der Service&Support Seite im Internet (http://support.automation.siemens.com).

SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

						09:	37:53 15.11.2	2014 Deutsch	~
Admin	Baugruppenzustand				Steckplatz		✓	Filter	
Logout								C Aus	1
Logout	CPUISIO - Ethen	let(1): PROFINET-IOS	<u>ystem (1</u>	00] - INT55-5PN5	<u>1</u>				
Startsoite	Steckpl. Status	Name		Bestellnummer		E-Adresse	E-Adresse	Kommentar	
Otariseite	0 🗹	IM155-5PNST	<b>Details</b>	6ES7155-6AA00-0B	3N0				
	1 🗹	PS 1505 25Wx24 VDC	<u>Details</u>	6ES7505-5KA00-0A	<b>AB</b> 0	4			
Plagnose	2	DI 16x24VDC HF	Details	6ES7521-1BH00-0A	B0	2			
Diagnosopuffor	3	DQ 16x24VDC/0.5A ST	Details	6ES7522-1BH00-0A	B0		1		
Diagnosepuner									
Baugruppenzustand	Status Identifikatio	on Firmware							
Meldungen	Online-Daten:								
	Bestellnummer:	6ES7521-1BH00-0AB0							
Kommunikation	Firmware:	R6.0.0							
	Name:	DI 16x24VDC HF							
Iopologie	Baugruppenträger:								
Variablenstatus	Steckplatz:	2							
Vanabionotatao									
Beobachtungstabellen	Firmware Loader:								
	Firmwaredatei:	D:\Documents\users\a	Durchsuc	hen					
Anwenderseiten	Firmware Version:								
	Cooignot für Modulo:	6E87501 10000 0400							
Filebrowser	Geelghet fur Module.	0E37321-16H00-0A60							
	Status:	Bereit für Update		(1)					
		Update ausführen (2)							
▶ Intro									

① Status der ausgewählten Firmwaredatei

2 Schaltfläche zum Ausführen des Updates

Bild 3-13 Baugruppenzustand, Register "Firmware", Status "Bereit für Update"

Der Firmware Loader prüft den Dateinamen der ausgewählten Firmwaredatei und gibt in der Zeile "Status" die Meldung "Firmware nicht geeignet" oder "Bereit für Update" aus.
Wenn der Status "Bereit f
ür Update" ist, klicken Sie auf die Schaltfl
äche "Update durchf
ühren". Wenn die CPU sich dabei im Betriebszustand RUN befindet, wird folgende Meldung ausgegeben:

Um die Firmwaredatei :	zu laden, muss die CPU in STOP versetzt werden
	OK Abbreche

Bild 3-14 Meldung nach Klicken von "Update durchführen"

Bestätigen Sie die ausgegebene Meldung durch Klicken auf "OK". Die CPU wird in den Betriebszustand STOP versetzt und das Firmware-Update ausgeführt. Klicken Sie auf "Abbrechen" bleibt die CPU im aktuellen Betriebszustand und das Firmware-Update wird abgebrochen.

 Eine Meldung informiert Sie nach Durchführung der Aktualisierung über die Bestellnummer und Versionskennung der aktualisierten Firmware.
 Befindet sich der Betriebsartenschalter der CPU in RUN und bestätigen Sie die Meldung mit Klicken auf "OK" wird die CPU automatisch gestartet.
 Klicken Sie auf "Abbrechen" bleibt die CPU im Betriebszustand STOP und Sie können weitere Aktualisierungen durchführen.

ie Firmware V01 00 00 wurde	erfolgreich übertrager	zum Modul DI 16x2	VDC HE mit der Bestellnu	mmer 6ES7 5	21-1BH00-04B0
iese Firmware wurde auf dem	Modul aktiviert. Die CP	U befindet sich in ST	OP. Soll die CPU jetzt gest	artet werden	?
				OK	Abbreaken
				UK	Abbrechen

Bild 3-15 Meldung Firmware erfolgreich übertragen

3.6 Meldungen

# 3.6 Meldungen

# Meldungen

Um kompakte Informationen zur Fehleranalyse zu erhalten, empfehlen wir Ihnen immer zuerst den Inhalt des Meldepuffers auszulesen. Dies stellt die effektivste Möglichkeit dar, um sich einen Überblick über die anstehenden Störungen zu verschaffen.

Der Inhalt des Meldepuffers wird vom Browser auf der Webseite "Meldungen" angezeigt. Die Meldungen können über den Webserver nicht quittiert werden.

					16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Meld	ungen						
Logout							🖁 🧭 Aus	
	Meldenr.	Datum	Uhrzeit	Meldetext	Status	Quittierung		
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	1	13.11.2014	08:23:24.644	PN-Device 5 an PN-System	gekommen			
	2	13.11.2014	08:23:24.796	PN-Device 4 an PN-System	gekommen			6
▶ Diagnose	3	13.11.2014	08:23:24.948	PB-Slave 3 an PB-System	gekommen			U
Diagnood	4	13.11.2014	08:23:25.099	PB-Slave 1 an PB-System	gekommen			
<ul> <li>Discressonuffer</li> </ul>	5	13.11.2014	08:23:25.251	PN-Device 3 an PN-System	gekommen			
Diagnosepunei	6	13.11.2014	08:23:25.402	PN-Device 2 an PN-System	gekommen			
Baugruppenzustand	7	13.11.2014	08:23:25.553	PN-Device 1 an PN-System	gekommen			
	Details	zu Meldenur	nmer: 93					
Meldungen	Kurzbez	eichnung: SC	CALANCE-X204II	RT Bestellnummer: 6GK5204-0BA	00-2BA3			2

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-16 Meldungen

## Voraussetzung

Die Meldetexte wurden von Ihnen in den gewünschten Sprachen projektiert. Information zur Projektierung von Meldetexten finden Sie in STEP 7 und auf den Service&Support-Seiten (http://www.siemens.com/automation/service&support).

# ① "Meldungen"

Meldungen der CPU werden in der zeitlichen Reihenfolge mit **Datum** und **Uhrzeit** im Info-Feld ② angezeigt.

Bei dem Parameter **Meldetext** handelt es sich um die Eintragung projektierter Meldetexte der jeweiligen Fehlerdefinitionen.

### Sortieren

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Parameter in auf- bzw. absteigender Reihenfolge anzeigen zu lassen. Klicken Sie dazu im Spaltenkopf auf einen der Parameter:

- Meldenummer
- Datum
- Uhrzeit (der CPU)
- Meldetext
- Status
- Quittierung

Wenn Sie auf den Begriff "Datum" klicken, erhalten Sie die Meldungen in zeitlicher Reihenfolge. Kommende und gehende Ereignisse werden im Parameter **Status** ausgegeben.

## ② "Details zu Meldenummer"

In diesem Info-Feld werden detaillierte Informationen zu einer Meldung angezeigt. Wählen Sie dazu im Info-Feld ② eine Meldung aus, deren Details Sie interessieren.

3.7 Kommunikation

# 3.7 Kommunikation

# Übersicht

Auf der Webseite "Kommunikation" finden Sie Detailinformationen zu folgenden Registern:

- Parameter
- Statistik
- Ressourcen
- Verbindungen

# 1 Register "Parameter"

Zusammengefasste Informationen zu den PROFINET- und Ethernet-Schnittstellen der ausgewählten CPU finden Sie im Register "Parameter".

SIEMENS	CPU 1516/	SIMATIC	S7 CPU 1516	PN/DP				
					16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Kommuni	kation						
Logout		•					C Aus	3
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Parameter	Statistik F	Ressourcen Ve	erbindungen				
▶ Diagnose	PROFINET In	terface [X1]:						
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>	MAC-Adress	se: 00-0E-8	C-84-DE-F0 2	)				
Baugruppenzustand	Nan	ne: PNIO						
<ul> <li>Meldungen</li> </ul>	IP-Paramet	er: se: 192.168.	2.80	3				
• Kommunikation	Subnetzmas	ke: 255.255.	255.0					
<ul> <li>Topologie</li> </ul>	Default-Rout	er: en: IP-Adres	se mit SDB einge	stellt				
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>	Physikalisc	he Figensch	aften:					
Beobachtungstabellen	Portnummer	Linkstatus	Einstellungen	Modus	Verbindungs	medium	4	
Anwenderseiten	X1 P2	OK	automatisch	100 MBit/s Voliduplex	Kupferkabel			

Bild 3-17 Parameter der integrierten PROFINET- und Ethernet-Schnittstellen

# 2 "Netzanschluss"

Unter dem Punkt "Netzanschluss" finden Sie Informationen zur Identifizierung der integrierten PROFINET- und Ethernet-Schnittstellen der betreffenden CPU. Auf der CPU finden Sie die MAC-Adresse oberhalb der jeweiligen PROFINET- oder Ethernet-Schnittstelle.

# ③ "IP-Parameter"

Dieser Parameter enthält Informationen zur projektierten IP-Adresse und zur Nummer des Subnetzes, in dem sich die betreffende CPU befindet.

# ④ "Physikalische Eigenschaften"

Folgende Informationen zur Schnittstellen-Physik finden Sie im Feld "Physikalische Eigenschaften":

- Portnummer
- Linkstatus
- Einstellungen
- Modus
- Verbindungsmedium

#### Webseiten

3.7 Kommunikation

# 1 Register "Statistik"

Informationen zur Datenübertragung finden Sie im Register "Statistik".



#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-18

Register "Statistik" mit Kennzahlen zur Datenübertragung

## 2 "Gesamtstatistik - Gesendete Datenpakete"

Die Datenübertragung auf der Sendeleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

## ③ "Gesamtstatistik - Empfangene Datenpakete"

Die Datenübertragung auf der Empfangsleitung können Sie anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

## ④ "Statistik Port x - Gesendete Datenpakete"

Die Datenübertragung auf der Sendeleitung können Sie für jeden Port anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

## ⑤ "Statistik Port x - Empfangene Datenpakete"

Die Datenübertragung auf der Empfangsleitung können Sie für jeden Port anhand der Kennzahlen in diesem Info-Feld beurteilen.

3.7 Kommunikation

# 1 Register "Ressourcen"

Informationen zum Ressourcenverbrauch der Verbindungen finden Sie im Register "Ressourcen".

				16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Kommunikation						
Logout		(1)				C Aus	=
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Parameter Statistik Resso	ourcen Verbir	dungen	-	-	-	
Diagnose	Anzahl Verbindungen:	2	)				
Diagnosepuffer	Maximale Verbindungen: Nicht belegte Verbindungen:	256 253					
<ul> <li>Baugruppenzustand</li> </ul>	Verbindungen:	reserviert	beleat	)			
Meldungen	ES-Kommunikation	4	0 (	3			
Kommunikation	HMI-Kommunikation	4	0				
Rommunikation	S7-Kommunikation	0	0				
• Topologie	OpenUser-Kommunikation	0	0				
	Web- Kommunikation	2	3				
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>	Sonstige Kommunikation		0	J			
Beobachtungstabellen							

### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-19 Register "Ressourcen"

## ② Anzahl Verbindungen

Unter dem Punkt "Anzahl Verbindungen" finden Sie Informationen über die Anzahl der maximalen Verbindungen und die Anzahl der nicht belegten Verbindungen.

## ③ Verbindungen

Unter dem Punkt "Verbindungen" finden Sie Informationen über die Anzahl der reservierten bzw. belegten Verbindungen für ES-, HMI-, S7-, OpenUser-, Web-Kommunikation und der sonstigen Kommunikation.

## ① Register "Verbindungen"

Informationen zum Status der Kommunikationsverbindungen finden Sie im Register "Verbindungen".

		16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Kommunikation				
Logout		(1)		C Aus	3
Startseite	Parameter Statistik Ressourcen Verbindunge	n			
<ul> <li>Diagnose</li> </ul>	Status         Lokale ID (Hex)         Steckplatz           Verbindung ist aufgebaut         0	v Remoter Adresstyp IPv4	Remote Adresse 192.168.1.241	Art Adhoc	<b>Typ</b> WEB
Diagnosepuffer					2
▶ Baugruppenzustand	Details:				
<ul> <li>Meldungen</li> </ul>	Adressdetails Lokale Adresse: Lokaler Port:	192.168.1.69 443			3
Kommunikation	Remote Adresse: Remoter Port:	192.168.1.241 57090			
<ul> <li>Topologie</li> </ul>	Diagnose Fehlerursache:				
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>	Statistik	0			
Beobachtungstabellen	Erfolgreiche Versuche eines Verbindungsaufbaus:	1			
▶ Anwenderseiten	Bytes gesendet: Bytes empfangen:	9413934 6049656			

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-20 Register "Verbindungen"

# ② Status

Unter dem Punkt "Status" finden Sie eine Übersicht über die im Aufbau befindlichen und die bereits aufgebauten bzw. eingerichteten Kommunikations-Verbindungen.

Die Tabelle enthält für jede dieser Verbindungen Informationen zum Verbindungsstatus, die lokale ID, den Steckplatz des Gateways, die remote Adresse (IP-Adresse), den dazugehörigen remoten Adresstyp, die Verbindungsart und den Verbindungstyp.

## ③ Details

Unter dem Punkt "Details" finden Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Verbindung.

### Verweis

Die Erklärung der Fehlermeldung, die bei einem Verbindungsabbruch oder einem fehlgeschlagenen Versuch eines Verbindungsaufbaus angezeigt werden, finden Sie in der Online-Hilfe von STEP 7.

3.8 Topologie

# 3.8 Topologie

# 3.8.1 Einführung

## Topologie der PROFINET-Teilnehmer

Auf der Webseite "Topologie" erhalten Sie Auskunft über den topologischen Aufbau und den Status der PROFINET-Geräte Ihres PROFINET IO-Systems.

Es gibt drei Register für folgende Ansichten:

- Grafische Ansicht (Soll- und Ist-Topologie)
- Tabellarische Ansicht (nur Ist-Topologie)
- Statusübersicht (ohne Darstellung der topologischen Beziehungen)

Die tabellarische Ansicht und die Statusübersicht können ausgedruckt werden. Nutzen Sie vor dem Ausdruck die Druckvorschau Ihres Browsers und korrigieren Sie ggf. das Format.

## Soll-Topologie

Die Soll-Topologie wird angezeigt, wenn Sie die Verbindungen bei der Projektierung mit STEP 7 topologisch verschaltet haben.

Die topologische Zuordnung ausgefallener PROFINET-Geräte sowie der Soll-Ist-Unterschiede und die Darstellung vertauschter Ports sind in dieser Ansicht erkennbar.

#### Hinweis

Bei folgenden Szenarien wird per Voreinstellung immer die projektierte Soll-Topologie angezeigt:

- beim Aufruf der Webseite "Topologie" über die Navigationsleiste
- beim Wechsel von der Webseite "Baugruppenzustand", aus der Übersicht der PROFINET IO-Devices, über den Link "Topologie" zur Webseite "Topologie"

Wenn keine Soll-Topologie projektiert ist, wird die Ist-Topoloigie angezeigt.

## Ist-Topologie

Anzeige des aktuellen topologischen Aufbaus der "projektierten" PROFINET-Geräte eines PROFINET IO-Systems und der ermittelbaren direkt benachbarten, nicht projektierten PROFINET-Geräte (Anzeige der Nachbarschaftsbeziehungen, sofern diese ermittelbar sind; bei diesen benachbarten PROFINET-Geräten erfolgt jedoch keine Statusanzeige).

# 3.8.2 Grafische Ansicht

## Voraussetzung

Für eine fehlerfreie Nutzung der Topologie müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Spracheinstellungen (Seite 19) sind vorgenommen.
- Die topologische Verschaltung der Ports ist im Topologie-Editor von STEP 7 projektiert (Voraussetzung f
  ür die Anzeige der Solltopologie und der entsprechenden topologischen Soll-Verbindungen).
- Das Projekt ist in STEP 7 übersetzt.
- Das Projekt ist komplett geladen.

# Soll-Topologie und Ist-Topologie - grafische Ansicht



Bild 3-21 Grafische Ansicht - Soll-Topologie und Ist-Topologie

3.8 Topologie

Bedeutung der farbigen Verbindungen in der Soll-/Ist-Topologie:

Verbindung	Bedeutung	
	Soll-Topologie	lst-Topologie
grün	Die aktuelle Ist-Verbindung entspricht der projektierten Soll-Verbindung.	erkannte Verbindungen
rot	Die aktuelle Ist-Verbindung entspricht nicht der projektierten Soll-Verbindung (z. B. Port vertauscht).	-
gelb	Die Verbindung kann nicht diagnostiziert werden. Ursachen:	-
	<ul> <li>Die Kommunikation zu einem Device ist gestört (z. B. Kabel gezogen)</li> </ul>	
	<ul> <li>Verbindung zu einer passiven Komponente (z.B. Switches oder Leitungen)</li> </ul>	
	<ul> <li>Verbindung zu Devices/PROFINET-Geräten eines ande- ren IO-Controllers bzw. IO-Subsystems</li> </ul>	

 Tabelle 3-2
 Bedeutung der farbigen Verbindungen in der Soll-/Ist-Topologie

# ① Projektierte und erreichbare PROFINET-Teilnehmer

Projektierte und erreichbare PROFINET-Teilnehmer werden dunkelgrau angezeigt. Verbindungen zeigen, über welche Ports die PROFINET-Teilnehmer einer Station verbunden sind.

# 2 Projektierte, aber nicht erreichbare PROFINET-Teilnehmer

Die projektierten, aber nicht erreichbaren PROFINET-Teilnehmer werden rosa mit roter Umrandung angezeigt (z. B. Gerät ausgefallen, Kabel gezogen).

## ③ Deaktivierte Teilnehmer

Alle deaktivierten, projektierten PROFINET-Teilnehmer werden hellgrau angezeigt.

# **④** Vertauschte Ports

Vertauschte Ports werden in der Ansicht Soll-Topologie rot markiert. In der Ist-Topologie werden die tatsächlich verbundenen Ports angezeigt, in der Soll-Topologie die projektierte Soll-Verbindung.

# **⑤** PROFINET-Geräte eines anderen PROFINET IO-Subsystems

• In der Soll-Topologie:

Ein PROFINET-Gerät eines anderen PROFINET IO-Subsystems wird mit einer grünen Verbindung dargestellt (bzw. roten Verbindung bei vertauschten Ports), wenn es direkt an ein projektiertes und erreichbares PROFINET-Gerät ① grenzt und es selber auch erreichbar ist. Wenn das PROFINET-Gerät eines anderen PROFINET IO-Subsystems nicht erreichbar ist, wird eine gelbe Verbindungslinie dargestellt. Die Verbindung zwischen zwei PROFINET-Geräten, die beide zu einem anderen PROFINET IO-Subsystem gehören, ist nicht ermittelbar und wird immer gelb dargestellt.

• In der Ist-Topologie:

Ein PROFINET-Gerät eines anderen PROFINET IO-Subsystems wird nur angezeigt, wenn das PROFINET-Gerät sich in direkter Nachbarschaft zu einem projektierten PROFINET-Gerät befindet. Das PROFINET-Gerät wird hellgrau und mit gestrichelter Linie um den Gerätekopf dargestellt.

Für PROFINET-Geräte eines anderen PROFINET IO-Subsystems erfolgt **keine** Statusanzeige im Gerätekopf.

## ⑥ Darstellung fehlerhafter Nachbarschaftsbeziehungen

Die Teilnehmer, deren Nachbarschaftsbeziehungen nicht vollständig bzw. fehlerhaft ausgelesen werden konnten, stellen sich hellgrau mit roter Umrandung dar.

#### Hinweis

## Darstellung fehlerhafter Nachbarschaftsbeziehungen

Hat ein Teilnehmer nicht die passende Firmware, so können die Nachbarschaftsbeziehungen nicht korrekt dargestellt werden. Das heißt bei Darstellung einer fehlerhaften Nachbarschaftsbeziehung ist ein Firmware-Update des betroffenen Teilnehmers erforderlich.

# Ansichten bei Änderungen am Aufbau

- Wenn ein Gerät ausfällt, dann bleibt dieses Gerät in der Ansicht "Soll-Topologie" an der gleichen Stelle, aber mit rot umrandetem Gerätekopf und dem Icon **L**.
- Wenn ein Gerät ausfällt, dann wird das Gerät in der Ansicht "Ist-Topologie" mit rot umrandetem Gerätekopf und dem Icon Ingesondert im unteren Bereich dargestellt.

## Verlinkung zwischen der Webseite "Topologie" und "Baugruppenzustand"

Die beiden Webseiten "Topologie" und "Baugruppenzustand" sind miteinander verlinkt. Wenn Sie in einer Topologieansicht auf den Kopf einer projektierten Baugruppe klicken, dann springen Sie automatisch auf diese Baugruppe in der Webseite "Baugruppenzustand".

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Baugruppenzustand (Seite 29).

### Webseiten

3.8 Topologie

# Verweis

Weitere Beispiele zur grafischen Topologieansicht finden sie im Kapitel Beispiele für grafische Topologieansichten (Seite 53).

# 3.8.3 Tabellarische Ansicht

SIEMENS

# Topologie - Tabellarische Ansicht

Die "Tabellarische Ansicht" zeigt immer die "Ist-Topologie".

CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

					16:43	:22 15.11.2014 De	utsch 🗸
Admin	Т	оро	logie				
Logout						Ŕ	3 Aus
Stortopito	Gra	fiscl	he Ansicht Tabellarische	Ansicht Statusübersicht			
· Startselle	Por	t				Partner-Port	
	Sta	tus	Name	Baugruppentyp	Port	Name	Port
Diagnose			CPU 1516-3PN/DP	CPU 1516-3PN/DP			
					port-001	SCALANCE-X-204IRT	port-001
Diagnosepuffer	4	4	IM155-6PN-2	IM 155-6PN ST			
Baugruppenzustand	1		<u>IM155-5PN</u>	IM 155-5PN ST			
0 11					port-001	SCALANCE-X-204IRT	port-004
▶ Meldungen					port-002	cpux6-7-1xet200mp	port-002
Meldungen		$\sim$	SCALANCE-X-204IRT	SCALANCE-X-204IRT			
					port-001	CPU1516-3PN/DP	port-001
Kommunikation					port-002		
					port-003		
Topologie					port-004	IM155-5PN	port-001
		6	SCALANCE-X-208	SCALANCE-X-208			
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>							
	2?		cpux6-7-1xet200mp				
Beobachtungstabellen	6	6			port-002	IM155-5PN	port-002
· Deobachtungstabenen	U	2					

Bild 3-22 Topologie - Tabellarische Ansicht

# ① Bedeutung der Symbole über den Zustand der PROFINET-Teilnehmer

Symbol	Bedeutung
	Projektierte und erreichbare PROFINET-Teilnehmer
<b>?</b>	Nicht projektierte und erreichbare PROFINET-Teilnehmer
	Projektierte, aber nicht erreichbare PROFINET-Teilnehmer
<b>!</b>	Teilnehmer, für den keine Nachbarschaftsbeziehung ermittelt werden kann oder die Nachbarschaftsbeziehung nicht vollständig bzw. nur fehlerhaft ausgelesen werden konnte

 Tabelle 3-3
 Bedeutung der Symbole über den Zustand der PROFINET-Teilnehmer

# ② Bedeutung der Symbole über den Baugruppenzustand der PROFINET-Teilnehmer

Symbol	Farbe	Bedeutung
~	grün	Komponente in Ordnung.
$\checkmark$	grau	Deaktivierte PROFIBUS-Slaves oder PROFINET-Devices
2	schwarz	Zustand nicht ermittelbar
101		• Der "Zustand nicht ermittelbar" wird z. B. immer im STOP der CPU oder während der Anlaufauswertung von "Report System Error" für alle projektier- ten Peripheriebaugruppen und Peripheriesysteme nach Neustart der CPU angezeigt.
		• Dieser Zustand kann aber auch temporär im laufenden Betrieb beim Auftre- ten eines Diagnosealarmschwalls bei allen Baugruppen angezeigt werden.
		• Für Baugruppen eines Subsystems, das an einem CP angeschlossen ist, kann kein Status ermittelt werden.
	rot	Komponente ausgefallen oder nicht erreichbar
		• "Nicht erreichbar" wird z. B bei gezogener Baugruppe oder projektierter aber nicht vorhandener Baugruppe angezeigt.
Ŷ	grün	Wartungsbedarf (Maintenance Required)
2	gelb	Wartungsanforderung (Maintenance Demanded)
Ŷ	rot	Fehler - Komponente gestört oder wegen falschen Typs nicht verfügbar.
•	-	Zustand einer Baugruppe in einer tieferen Baugruppen-Ebene entspricht nicht dem Zustand "Komponente in Ordnung".

3.8 Topologie

# Verweis

Weitere Informationen zum Thema "Report System Error" finden Sie in der Online-Hilfe zu STEP 7, Stichwort: "Systemdiagnose".

# 3.8.4 Statusübersicht

## Topologie - Statusübersicht

Die "Statusübersicht" zeigt eine übersichtliche Darstellung aller PROFINET IO-Devices/PROFINET-Geräte (ohne Verbindungsbeziehungen) auf einer Seite. Anhand der Symbole, die die Baugruppenzustände anzeigen, ist eine schnelle Fehlerdiagnose möglich.

Auch hier besteht eine Verlinkung der Baugruppen auf die Webseite Baugruppenzustand (Seite 29).

SIEMENS	CPU 1516/SIMATIC S	7 CPU 1516 PN/DP			
			16:43:22	15.09.2014	Deutsch 🗸
Admin	Topologie				
<u>Logout</u>					C Aus
	Grafische Ansicht Tabellaris	che Ansicht Statusübers	icht		
<ul> <li>Startseite</li> </ul>					
▶ Diagnose	CPU1516-3P CPU1516-3P	IM155-6PN-2 IM155-6PNST	M155-5PN IM155-5PNST		NCE-X NCE-X
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>	SCALANCE-X	SCALANCE-X	IM155-6PN-1		
<ul> <li>Baugruppenzustand</li> </ul>	SCALANCE-X	SCALANCE-X	IM155-6PNST		
Meldungen					
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>					
Topologie					

Bild 3-23 Topologie - Statusübersicht

# 3.8.5 Beispiele für grafische Topologieansichten

Im Folgenden erhalten Sie für ein einfaches Projekt einige exemplarische Anzeigen zu den unterschiedlichen Topologieansichten.

# "Soll-Topologie" in Ordnung

Hier werden die Verbindungen so angezeigt, wie sie im Topologie-Editor von STEP 7 projektiert sind. Projektierung und Verkabelung stimmen überein.



Bild 3-24 "Soll-Topologie" in Ordnung

# "Ist-Topologie" in Ordnung

Zeigt den aktuellen Aufbau aller projektierten Devices, die topologisch erreichbar sind.



Bild 3-25 "Ist-Topologie" in Ordnung

```
Webseiten
```

3.8 Topologie

# "Soll-Topologie" mit ausgefallenem Gerät

Sollte zwischenzeitlich ein Gerät ausgefallen sein, bleibt dieses Gerät in der Ansicht "Soll-Topologie" an der gleichen Stelle. Das ausgefallene Gerät wird mit rot umrandetem Gerätekopf und dem Symbol **L** dargestellt.

● So ● Ist-	II-Topologie Topologie				
Grafische Ansicht	Tabellarische	Ansicht	Statusübe	rsicht	
CPU1516-3PI	N N P1 <b>P</b> 1 P2	SCALANC	2E-X 2E-X P2	P1	-6PN-1 -6PNST P2
			P4 -	IM155 IM155 P1 P2	5-5PN 5-5PNST

Bild 3-26 "Soll-Topologie" mit ausgefallenem Gerät

# "Ist-Topologie" mit ausgefallenem Gerät

In der Ansicht "Ist-Toplogie" wird das zwischenzeitlich ausgefallene Gerät gesondert, im unteren Bereich der Ansicht dargestellt. Das ausgefallene Gerät wird mit rot umrandetem Gerätekopf und dem Symbol **L** dargestellt.



Bild 3-27 "Ist-Topologie" mit ausgefallenem Gerät

# "Soll-Topologie" mit vertauschten Ports

Sollte bei einem projektierten, direkt benachbarten PROFINET-Gerät der Port vertauscht worden sein, so bleibt dieses Gerät in der Ansicht "Soll-Topologie" an der gleichen Stelle. Die vertauschte Verbindung wird mit einer roten Linie dargestellt.



Bild 3-28 "Soll-Topologie" mit vertauschten Ports

3.9 Variablenstatus

# 3.9 Variablenstatus

## Variablenstatus

Der Variablenstatus wird vom Browser über die gleichnamige Webseite angezeigt.

#### Hinweis

### Variablenstatus als Lesezeichen speichern

Beim Verlassen der Seite werden die vorgenommenen Eingaben nicht gespeichert. Wenn Sie dieselben eingegebenen Variablen später erneut beobachten wollen, erzeugen Sie zu der Seite "Variablenstatus" ein Lesezeichen in Ihrem Webbrowser. Sonst müssen Sie die Variablen bei Wiederaufruf der Seite erneut eingeben.

Wenn Sie Ihre Anwenderseite als Startseite des Webservers definiert haben können Sie nicht über die gespeicherten Lesezeichen auf den Variablenstatus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anwenderseite als Startseite definieren (Seite 77)

				08:05:17 23.11.2014	Deutsch 🗸
Admin	Variablenstatus				
Logout					😂 Aus 昌
	Geben Sie hier die Adress	e einer Variablen eir	n, die Sie	beobachten möchten	
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Adresse	Format		Wert	
	TEST_Var1	Hex	~	B#16#04	
Diagnose	TEST_Var2	DEZ	~	4	
	TEST_Var3	Zeichen	~	W#16#0000	
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>	TEST_Var4	Gleitpunktzahl	~	0.0	
	MyTag_1	BOOL	~	FALSE	
Baugruppenzustand	MyTag_2	SIMATIC-Zeit	~	S5T#0ms	
	MyTag_3	ZÄHLER	~	C#241	
▶ Meldungen	MyTag_4	Bin	~	2#0	
mordanigon	Neue Variable		~		
▶ Kommunikation	Übernehmen 1		(	2 3	
► Topologie					
▸ Variablenstatus					

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-29 Variablenstatus

# 1 "Adresse"

In das Textfeld "Adresse" geben Sie die symbolische Adresse der Variablen ein, deren Verhalten Sie überwachen wollen. Die Eingabe einer absoluten Adresse ist nicht zulässig. Unzulässige Eingaben werden in roter Schrift angezeigt.

# 2 "Format"

Mithilfe der Klappliste wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat der jeweiligen Variablen aus. Wenn die Variable im gewünschten Anzeigeformat nicht darstellbar ist, so wird die Variable in hexadezimalem Code angezeigt.

## 3 "Wert"

Unter dem Punkt "Wert" wird der Wert des entsprechenden Operanden im gewählten Format angezeigt.

## Besonderheit bei der Umschaltung von Sprachen

In der oberen rechten Ecke können Sie die Sprache umschalten, z. B. von Deutsch nach Englisch. Beachten Sie, dass sich die Mnemonik für Deutsch von denen der anderen Sprachen unterscheidet.

# Zur Beobachtung verfügbare Datentypen

Grundsätzlich können Sie über den Webserver alle Datentypen von PLC-Variablen beobachten, die Sie auch im TIA Portal beobachten können.

Beachten Sie, dass strukturierte Datentypen wie ARRAY, STRUCT und DTL aufgrund Ihrer Datenmenge nicht als Datentypen für PLC-Variablen zur Verfügung stehen.

3.10 Beobachtungstabellen

# 3.10 Beobachtungstabellen

## Beobachtungstabellen

Der Inhalt der projektierten, webfähigen Beobachtungstabellen wird vom Browser auf der gleichnamigen Webseite angezeigt.

#### Hinweis

Wenn Sie viele umfangreiche Beobachtungstabellen im Webserver beobachten kann die Aktualisierungszeit aufgrund großer Datenmengen erhöht sein.

Die Anzahl an Beobachtungstabellen, die Sie beobachten können, ist abhängig von der Größe der verwendeten SIMATIC Memory Card.

Wenn der vorhandene Speicherplatz durch projektierte Meldungen und Variablen überschritten wird, werden Beobachtungstabellen im Webbrowser nur unvollständig angezeigt.



#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-30 Beobachtungstabellen

## Auswahl

In der Klappliste wählen Sie eine der projektierten Beobachtungstabellen aus.

## 2 "Name"

Der symbolische Name der Variablen wird innerhalb dieses Info-Feldes dargestellt.

# ③ "Adresse"

Die Adresse der Variablen wird innerhalb dieses Info-Feldes dargestellt.

# ④ "Format"

In der Klappliste wählen Sie das Anzeigeformat der entsprechenden Variablen aus.

# ⑤ "Wert"

In dieser Spalte werden die Werte im jeweiligen Anzeigeformat angezeigt.

3.11 Anwenderseiten

# 3.11 Anwenderseiten

## Anwenderseiten

Im Bereich "Anwenderseiten" des Webservers können Sie selbst erstellte HTML-Seiten zum Auslesen von Daten des Zielsystems laden.

		16:43:22	15.11.2014	Deutsch	~
Admin	Anwenderseiten				
Logout				Ø	3
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	Startseite der Anwendung				
▶ Diagnose					
<ul> <li>Diagnosepuffer</li> </ul>					
<ul> <li>Baugruppenzustand</li> </ul>					
▶ Meldungen					
<ul> <li>Kommunikation</li> </ul>					
▶ Topologie					
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>					
Beobachtungstabellen					
▶ Anwenderseiten					

# SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-31 Anwenderseiten

Sie erstellen die Seiten mit einem HTML-Editor Ihrer Wahl, generieren daraus in STEP 7 Datenbausteine (Web-Control-DB und Fragment-DBs) und laden diese in die CPU. Die Anweisung "WWW" synchronisiert das Anwenderprogramm mit dem Webserver auf der CPU und initialisiert den Webserver. Mit dem ersten Aufruf der Anweisung "WWW" wird der Link zur Anwenderseite auf der Webseite der CPU angezeigt. Durch einen Klick auf den Link wird die Anwenderseite in einem neuen Fenster gestartet.

#### Hinweis

Durch schreibende Zugriffe in Anwenderseiten können die Prozessparameter und damit der Betrieb der CPU beeinflusst werden.

Vergeben Sie in der Benutzerverwaltung für Benutzer mit Schreibzugriff in Anwenderseiten immer ein Passwort, um sich vor Manipulationen von außen zu schützen. Informationen zur Benutzerverwaltung finden Sie im Kapitel Webserver konfigurieren (Seite 13), Abschnitt "Benutzerverwaltung ergänzen".

## Voraussetzungen

- Sie haben den Variablen, die Sie auf Ihrer Webseite verwenden wollen, in STEP 7 symbolische Namen zugewiesen.
- Sie haben im Inspektorfenster unter "Eigenschaften > Allgemein > Webserver" mindestens
  - den Webserver aktiviert.
  - den Benutzern Leserechte oder Lese- und Schreibrechte f
    ür anwenderdefinierte Seiten zugewiesen (siehe Kapitel Eigenschaften des Webservers (Seite 10)).
- Sie haben die notwendigen Einstellungen für die Kommunikation vorgenommen (IP-Adressparameter, Subnetzmaske, ...).
- Sie haben die Konfiguration geladen.
- Sie haben Ihre Anwenderseite in einem beliebigen HTML-Editor erstellt:
  - automatische HTML-Seiten, wenn keine Steuerung des Seitenaufbaus durch das Anwenderprogramm gewünscht ist (einmaliger Aufruf des SFC 99 notwendig).
     Betriebszustandsänderungen von RUN nach STOP beeinflussen den Aufruf der Anwenderseiten nicht.
  - manuelle HTML-Seiten, wenn eine Steuerung des Seitenaufbaus durch das Anwenderprogramm gewünscht ist (zyklischer Aufruf des SFC 99 notwendig).

### Erstellen von Anwenderseiten

Zur Erstellung Ihrer eigenen Anwenderseite(n) können Sie einen beliebigen HTML-Editor verwenden. Achten Sie darauf, dass Ihr HTML-Code konform zu den Standards des W3C (World Wide Web Consortium) ist, da STEP 7 keinerlei Überprüfung der HTML-Syntax durchführt. Zusätzlich zum einfachen HTML-Code können Sie auch JavaScript-Befehle in Ihren Anwenderseiten verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Erstellen Sie die HTML-Datei f
  ür Ihre Anwenderseite mit einem HTML-Editor. Um Daten aus der CPU auf Ihrer Webseite ausgeben zu lassen, integrieren Sie AWP-Kommandos als HTML-Kommentare (siehe Kapitel AWP-Kommandos (Seite 63)).
- 2. Legen Sie die HTML-Datei und alle dazugehörigen Quelldateien (z. B. \*.gif, \*.jpg, \*.js, etc.) in einem Verzeichnis auf Ihrem PG/PC ab und notieren Sie sich den Speicherpfad.
- 3. Rufen Sie die "WWW"-Anweisung in STEP 7 auf und programmieren Sie diese (siehe Kapitel WWW-Anweisung programmieren (Seite 75)).
- Konfigurieren Sie die Anwenderseite in STEP 7 (siehe Kapitel Anwenderseiten konfigurieren (Seite 74)). Damit übersetzen Sie unter anderem die Inhalte Ihrer HTML-Dateien in Datenbausteine.
- 5. Laden Sie die Konfiguration und das Anwenderprogramm in die CPU.
- 6. Öffnen Sie mit Ihrem Anzeigegerät Ihre Anwenderseite über einen Web-Browser im Webserver der CPU.

3.11 Anwenderseiten

#### Hinweis

Umfangreiche HTML-Seiten, insbesondere solche, die viele Bilder enthalten, benötigen viel Speicherplatz im Ladespeicher. Um ausreichend Ladespeicher zur Verfügung zu stellen, achten Sie darauf eine SIMATIC Memory Card mit genügend Speicherplatz zu wählen.

### Anwenderseiten aktualisieren

Die Anwenderseiten werden im Browser nicht automatisch aktualisiert. Sie können den HTML-Code so programmieren, dass sich die Seiten automatisch aktualisieren.

Seiten, welche Daten aus der Steuerung auslesen, sind durch regelmäßige Aktualisierung auf dem aktuellen Stand.

#### Hinweis

Wenn die HTML-Seite Formularfelder zur Eingabe von Daten beinhaltet, kann die automatische Aktualisierung die korrekte Dateneingabe durch den Benutzer beeinträchtigen.

Um die gesamte Seite automatisch zu aktualisieren, können Sie folgende Anweisung in den <head>-Bereich Ihrer HTML-Seite aufnehmen, wobei die Ziffer "10" für das Aktualisierungsintervall in Sekunden steht: <meta http-equiv="refresh" content="10">

#### Verweis

Die Beschreibung einer Anwenderseite finden Sie im Kapitel Beispiel für eine Anwenderseite (Seite 79).

Weitere Hilfestellung zur Visualisierung mit anwenderdefinierten Webseiten finden Sie in den Applikationsbeispielen im Internet:

- S7-1200 und STEP 7 V11 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58862931)
- S7-300 / S7-400 und STEP 7 ab V5.5 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44212999)

Weitere Informationen zu JavaScript-Befehlen finden Sie in der ECMAScript Spezifikation im Internet (http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/).

# 3.11.1 AWP-Kommandos

## Übersicht

Automation Web Programming (AWP)-Kommandos sind eine spezielle Befehlssyntax zum Austausch von Daten zwischen CPU und Anwenderseite (HTML-Datei).

AWP-Kommandos werden als HTML-Kommentare eingetragen und bieten Ihnen folgende Möglichkeiten für Ihre Anwenderseiten:

- PLC-Variablen lesen
- PLC-Variablen schreiben
- Sondervariablen lesen
- Sondervariablen schreiben
- Enum-Typen definieren
- Variablen Enum-Typen zuwiesen
- Datenbausteinfragmente definieren
- Datenbausteinfragmente importieren

## **Allgemeine Syntax**

Mit Ausnahme des Befehls zum Lesen einer PLC-Variablen sind alle AWP-Kommandos wie folgt aufgebaut:

<!-- AWP <Befehlsname und Parameter> -->

#### Dateien, die AWP-Kommandos enthalten:

 müssen UTF-8-codiert sein. Um UTF-8 als Zeichensatz der Seite zu definieren, nehmen Sie folgende Zeile in Ihren HTML-Code auf:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset utf-8">

#### Hinweis

#### Speichern der HTML-Seite

Achten Sie darauf die Datei im Editor ebenfalls in der UTF-8-Zeichenkodierung zu speichern.

- dürfen folgende Sequenz nicht enthalten: ]]>
- dürfen außerhalb von "Variable-lesen-Bereichen" (:="<Varname>":) folgende Sequenz nicht enthalten: :=
- müssen Sonderzeichen in Variablen- oder Datenbausteinnamen, je nach Verwendung, durch Escape-Zeichenfolgen kennzeichnen oder in Anführungszeichen setzen
- sind abhängig von Gro
  ß- und Kleinschreibung (Case sensitivity)
- sollten in JavaScript-Dateien zusätzlich von JavaScript-Kommentaren eingeschlossen werden ("/\*...\*/")

3.11 Anwenderseiten

# Übersicht AWP-Kommandos

### Tabelle 3-5 AWP-Kommandos

Funktion	Darstellung	
PLC-Variablen lesen	:= <varname>:</varname>	
PLC-Variablen schreiben	AWP_In_Variable Name='<Varname1 '>	
Sondervariablen lesen	AWP_Out_Variable Name='<Typ : <name>'&gt;</name>	
Sondervariablen schreiben	AWP_In_Variable Name='<Typ : <name>'&gt;</name>	
Enum-Typen definieren	AWP_Enum_Def Name='<Name Enum-Typ ' Values='0:	
	" <text_1>",1:"<text_2>",,x:"<text_y>"'&gt;</text_y></text_2></text_1>	
Variablen Enum-Typen zuweisen	AWP_Enum_Ref Name='<Varname ' Enum=' <name enum-typ="">'&gt;</name>	
Datenbausteinfragmente definieren	AWP_Start_Fragment Name='<Name '[Type= <typ>] [ID=<id>]&gt;</id></typ>	
Datenbausteinfragmente importieren	AWP_Import_Fragment Name='<Name '>	

# 3.11.1.1 PLC-Variablen

### Einführung PLC-Variablen

Anwenderseiten können PLC-Variablen aus der CPU lesen und Daten in die CPU schreiben.

PLC-Variablen müssen dazu:

- in doppelten Anf
  ührungszeichen ("...") eingeschlossen werden.
- zusätzlich von einfachen Anführungszeichen (" ... ") oder mit umgekehrtem Schrägstrich (Backslash) maskierten Anführungszeichen umschlossen werden ("\" ... "\").
- durch einen PLC-Variablennamen spezifiziert sein.
- kennzeichnen, wenn der PLC-Variablenname die Zeichen \ (umgekehrter Schrägstrich) oder ' enthält, diese Zeichen mit der Escape-Sequenz \\ bzw. \' als normale Zeichen des PLC-Variablennamens.
- mit einfachen Anführungszeichen ('...') umschlossen werden, wenn im AWP-Kommando eine absolute Adresse (Eingang, Ausgang, Merker) verwendet wird.

### **PLC-Variablen lesen**

Diese Out-Variablen (Ausgaberichtung von der Steuerung aus betrachtet) werden mit der im Folgenden beschriebenen Syntax an beliebiger Stelle im HTML-Text eingefügt.

#### Syntax

:=<Varname>:

<Varname> entspricht der zu lesenden Variable aus Ihrem STEP 7- Projekt und kann eine einfache globale Variable sein, aber auch ein kompletter Variablenpfad zu einem Strukturelement. Beachten Sie bei Datenbausteinen, dass sie den Namen des Datenbausteins verwenden, nicht seine Nummer.

#### Beispiele

```
:="Fördergeschwindigkeit":
:="Mein_Datenbaustein".Merker1:
:=MW100:
```

#### Lesen von Variablen vom Typ String und Character

Im Folgenden werden diese Arten von Hochkommata zur Erklärung verwendet: einfaches Anführungszeichen ('), doppeltes Anführungszeichen ('').

Ab Firmware V1.6 gibt die CPU bei der Funktion "PLC-Variablen lesen" Variablen vom Typ String oder Character eingeschlossen in einfache Anführungszeichen an den Browser aus. Zum Beispiel:

- String-Variable "Varname".MyString = ABC
- Sie lesen die Variable in HTML über die Funktion :="Varname".MyString:
- Der Webserver gibt die Zeichenfolge 'ABC' an den Browser aus

#### Webseiten

3.11 Anwenderseiten

## Nutzung von String- oder Character-Variablen in Ausdrücken

Sie verwenden auf Ihrer HTML-Seite einen Ausdruck, in dem die Zeichenfolge zum Lesen einer Variable in Anführungszeichen eingeschlossen ist, z. B. in Formularen.

Möglicher verwendeter HTML-Code: <input type="text" name="appfield" value="myvalue">

Wenn Sie in diesem Ausdruck den angezeigten Wert für das Attribut "value" aus einer PLC-Variable lesen sieht der HTML-Code folgendermaßen aus:

<input type="text" name="appfield" value=":="Varname".MyString:">

Durch das Lesen der PLC-Variable wird vom Webserver der Wert 'ABC' ausgegeben. In HTML stellt sich der Code dann wie folgt dar: <input type="text" name="appfield" value=" 'ABC' ">

Wenn Sie in Ihrem HTML-Code statt doppelter Anführungszeichen einfache Anführungszeichen zum Einschließen der Attribute verwendet haben, dann liefert der Webserver den Inhalt der Variablen eingeschlossen in je zwei einfache Anführungszeichen an den Browser. Dies führt dazu, dass der Browser den Inhalt der String- oder Character-Variable nicht ausgibt, da zwei aufeinander folgende einfache Anführungszeichen je eine in sich geschlossene Sequenz bilden. Die zu lesenden Werte befinden sich zwischen diesen Sequenzen und werden vom Browser nicht ausgegeben.

Beachten Sie hierbei insbesondere, dass die Zeichenfolge doppeltes Anführungszeichen mit zwei einfachen Anführungszeichen nicht identisch ist, auch wenn diese augenscheinlich identisch aussehen.

#### Hinweis

Die Anpassung des Codes erfolgt nicht automatisch bei einem Update auf eine Firmware ab V1.6.

Passen Sie Ihren HTML-Code an, wenn Sie einfache Anführungszeichen zum Einschließen von Attributen bei der Funktion "PLC-Variablen lesen" verwendet haben.



Bild 3-32 Beispiel HTML-Code mit Attribut in einfachen Anführungszeichen

### PLC-Variablen schreiben

Diese In-Variablen (Eingaberichtung von der Steuerung aus betrachtet) werden auf der Browserseite gesetzt. Dies kann beispielsweise in einem Formular auf Ihrer HTML-Seite mit Texteingabe- oder Listenauswahlfeldern, die den schreibbaren Variablen entsprechen, erfolgen.

Die Variablen werden entweder im HTTP-Header (per Cookie oder POST-Methode) oder in der URL (GET-Methode) vom Browser im HTTP-Request gesetzt und dann vom Webserver in die jeweilige PLC-Variable geschrieben.

#### Hinweis

#### Schreibzugriff im Betrieb

Damit von einer Anwenderseite aus Daten auf die CPU geschrieben werden können, muss ein Benutzer mit entsprechenden Schreibrechten eingerichtet und der Anwender als dieser Benutzer angemeldet sein. Dies gilt für alle schreibenden Zugriffe von Webseiten auf die CPU.

#### Syntax

```
<!-- AWP_In_Variable Name='"<Varname1>"' Name='"<Varname2>"'
Name='"<Varname3>"' -->
```

Für den Fall, dass der Name der Variable, die Sie für die Webapplikation verwenden, nicht mit dem Namen der PLC-Variable identisch ist, kann mit dem Parameter "Use" die Zuordnung zu einer PLC-Variablen erfolgen.

<!-- AWP In Variable Name='<Varname Webapp>' Use='<PLC Varname>' -->

#### Beispiele mit HTML-Eingabefeldern

```
<!-- AWP_In_Variable Name='"Target_Level"' -->
<form method="post">
Input Target Level: <input name='"Target_Level"'
type="text"><input type="submit" value="Write to PLC"> 
</form>
```

```
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".Braking' -->
<form method="post">
Braking: <input name='"Data_block_1".Braking' type="text"> <input
type="submit" value="Write to PLC">
</form>
```

#### **Beispiel mit HTML-Auswahlliste**

```
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable' -->
<form method="post">
<select name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable'>
<option value=1>Yes</option>
<option value=0>No</option>
</select><input type="submit" value="submit setting"> </form>
```

3.11 Anwenderseiten

## 3.11.1.2 Sondervariablen

#### Sondervariablen

Bei den Sondervariablen handelt es sich hauptsächlich um die so genannten HTTP-Variablen die in den Definitionen des World Wide Web Consortium (W3C) festgelegt sind. Auch für Cookies und Server-Variablen werden Sondervariablen verwendet.

### Sondervariablen lesen

Der Webserver kann PLC-Variablen lesen und sie an Sondervariablen im HTTP-Response-Header übergeben. Sie können z.B. einen Pfadnamen aus einer PLC-Variable auslesen, um die URL über die Sondervariable "HEADER:Speicherort" zu einem anderen Speicherort umzuleiten.

#### Syntax

```
<!-- AWP Out Varible Name='<Type>:<Name>' Use='<Varname>' -->
```

<Type> entspricht dem Typ der Sondervariable. Möglich sind:

- HEADER
- COOKIE\_VALUE
- COOKIE\_EXPIRES

<Name> entspricht dem Namen der HEADER-Variable bzw. des Cookies:

- HEADER-Variablen:
  - Status: HTTP-Statuscode (wenn kein anderer Wert gesetzt wurde wird Statuscode 302 zurückgegeben).
  - Location: Pfad f
    ür die Umleitung auf eine andere Seite. Statuscode 302 muss gesetzt sein.
  - Retry-After: Zeitdauer, f
    ür die der Service voraussichtlich nicht verf
    ügbar ist. Statuscode 503 muss gesetzt sein.
- COOKIE\_VALUE:name: Wert des genannten Cookies.
- COOKIE\_EXPIRES:name: Ablaufzeit des genannten Cookies in Sekunden.

#### Beispiele

Die HTTP-HEADER-Variable wird in die gleichnamige PLC-Variable geschrieben:
<!-- AWP\_Out\_Variable Name='"HEADER:Status"' -->

Für den Fall, dass der Name der Sondervariablen nicht mit dem Namen der PLC-Variablen identisch ist kann mit dem Parameter "Use" die Zuordnung zu einer PLC-Variablen erfolgen: <!-- AWP\_Out\_Variable Name='"HEADER:Status"' Use='"Status"' -->

## Sondervariablen schreiben

Der Webserver bietet die Möglichkeit, Werte von in den HTTP-Header geschriebenen Sondervariablen in die CPU zu schreiben. Sie können in STEP 7 beispielsweise Informationen zu dem Cookie einer Anwenderseite oder zu dem Benutzer, der auf eine Seite zugreift, speichern.

### Syntax

<!-- AWP In Variable Name='<Type>:<Name>' Use='Varname' -->

<Type> entspricht dem Typ der Sondervariable. Möglich sind:

- HEADER
- SERVER
- COOKIE\_VALUE

<Name> entspricht dem Namen der HEADER-Variable bzw. des Cookies:

- HEADER-Variablen:
  - Accept-Language: Akzeptierte bzw. bevorzugte Sprache
  - User-Agent: Informationen zum Browser
  - Authorization: Berechtigungsnachweis für eine angeforderte Ressource
- SERVER-Variablen:
  - current\_user\_id: Zeigt an, ob ein Benutzer angemeldet ist:
     current\_user\_id=0: kein Benutzer ist angemeldet / Benutzer "Jeder" greift zu.
     current\_user\_id=1: mindestens ein Benutzer ist angemeldet.
  - current\_user\_name: Benutzername des angemeldeten Benutzers
- COOKIE\_VALUE:name: Wert des genannten Cookies.

## **Beispiele**

Die HTTP-SERVER-Variable wird in die gleichnamige PLC-Variable geschrieben: <!-- AWP\_In\_Variable Name='"SERVER:current\_user\_id"' -->

3.11 Anwenderseiten

# 3.11.1.3 Enum-Typen

## Enumerationstypen (Enum-Typen)

Mit Hilfe von Enum-Typen können numerische Werte aus dem PLC-Programm in Texte umgewandelt werden und umgekehrt. Die Zuordnung der numerischen Werte kann auch für mehrere Sprachen erfolgen.

## Enum-Typen definieren

In Ihren Anwenderseiten können Sie Enum-Typen definieren und die Werte in einem AWP-Kommando zuweisen.

#### Syntax

```
<!-- AWP_Enum_Def_Name='<Name Enum-Typ>' Values='0:"<Text_1>",
1:"<Text_2>",...,x:"<Text_y>"' -->
```

### Beispiele

Für deutsche Werte als HTML-Datei abzulegen im Ordner "de" des HTML-Verzeichnisses:
 <!-- AWP\_Enum\_Def Name="Enum1" Values='0:"an", 1:"aus", 2:"Störung"'
 -->

Für englische Werte als HTML-Datei abzulegen im Ordner "en" des HTML-Verzeichnisses: <!-- AWP\_Enum\_Def Name="Enum1" Values='0:"on", 1:"off", 2:"error"' -->

## Variablen Enum-Typen zuweisen

Die Zuordnung der Variablen aus dem Anwenderprogramm zu den einzelnen Enum-Typen erfolgt über ein eigenes AWP-Kommando. Die genutzte Variable kann an anderer Stelle der Anwenderseiten in einer Leseoperation oder einer Schreiboperation verwendet werden.

Bei einer Leseoperation ersetzt der Webserver den aus der CPU gelesenen Wert durch den entsprechend definierten Enum-Textwert. Bei einer Schreiboperation ersetzt der Webserver den definierten Enum-Textwert mit dem entsprechenden ganzzahligen Wert der Aufzählung, bevor der Wert in die CPU geschrieben wird.

#### Syntax

<!-- AWP\_Enum\_Ref\_Name='<Varname>' Enum="<Enum-Type>" -->

<Varname> ist der symbolische Variablenname aus dem Anwenderprogramm, <Enum-Type> der zuvor festgelegte Name des Enum-Typs.

## Beispiele für eine Deklaration

<!-- AWP Enum Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->

#### Beispiel für die Verwendung beim Lesen einer Variablen

```
<!-- AWP_Enum_Def Name='AlarmEnum' Values='0:"Keine Alarme",
1:"Behälter ist voll", 2:"Behälter ist leer"' -->
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->
...
 Der aktuelle Wert von "Alarm" ist :="Alarm":
```

Wenn der Wert von "Alarm" in der CPU gleich 2 ist, zeigt die HTML-Seite 'Der aktuelle Wert von "Alarm" ist Behälter ist leer' an, weil die Definition des Enum-Typs dem numerischen Wert 2 die Zeichenfolge "Behälter ist leer" zuweist.

#### Beispiel für die Verwendung beim Schreiben einer Variablen

```
<!-- AWP_Enum_Def Name='AlarmEnum' Values='0:"Keine Alarme",
1:"Behälter ist voll", 2:"Behälter ist leer"' -->
<!-- AWP_In_Variable_Name='"Alarm"' -->
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->
...
<form method="post">
<input type="hidden" name ='"Alarm"' value='Behälter ist voll'
/>
<input type="submit" value='Behälter ist voll setzen' />
</form>
```

Der Wert 1 wird in die PLC-Variable "Alarm" geschrieben, da die Definition des Enum-Typs dem numerischen Wert 1 den Text "Behälter ist voll" zuweist.

Beachten Sie, dass der in "AWP\_In\_Variable" angegebene Name exakt dem in "AWP\_Enum\_Ref" entsprechen muss.

#### 3.11.1.4 Fragmente

#### Fragmente

Unter Fragmenten versteht man einzeln von der CPU zu bearbeitende "Sinnabschnitte" einer Webseite.

Fragmente sind meist ganze Seiten, können aber auch einzelne Elemente, wie Dateien (z. B. Bilder) oder Dokumente sein.

#### Hinweis

In jedem Fragment, in dem eine PLC-Variable Enum-Texte referenziert, muss diese PLC-Variable mit dem entsprechenden AWP-Kommando dem Enum-Typ-Namen zugeordnet werden. 3.11 Anwenderseiten

## Fragmente definieren

Ein Fragment erstreckt sich bis zum Beginn des nächsten Fragments oder bis zum Ende der Datei.

#### Syntax

```
<!-- AWP Start Fragment Name='<Name>' [Type="<Typ>"] [ID="<Id>"] -->
```

Mit diesem Kommando wird der Beginn eines Fragments festgelegt.

- <Name> Gibt den Namen des Fragments an. Der Name muss mit einem Buchstaben [a-zA-Z] oder einem Unterstrich ( \_ ) beginnen. Nach diesem ersten Zeichen können Buchstaben, Unterstriche oder Zahlen [0-9] folgen.
- <Type> Gibt den Typ des Fragments an.
  - "manual": Das Anwenderprogramm wird über die Anforderung für ein Fragment benachrichtigt und kann entsprechend reagieren. Die Funktionsweise des Fragments muss mit STEP 7 und den Variablen des Steuer-DBs gesteuert werden.
  - "automatic": Die Seite wird automatisch bearbeitet (voreingestellt)
- <Id> Für das Fragment kann eine numerische ID vorgegeben werden. Wenn keine ID vergeben wird, dann wird dem Fragment automatisch eine ID zugewiesen. Bei manuellen Seiten (<Type>=manual) kann das Fragment im Anwenderprogramm der CPU mit dieser ID angesprochen werden.

### Hinweis

#### **ID Zuweisung**

Setzen Sie die ID möglichst niedrig an, da die höchste ID die Größe des Web-Control-DBs beeinflusst.

- Modus>
  - "visible": Die Inhalte des Fragments werden auf der Anwenderseite angezeigt (voreingestellt).
  - "hidden": Die Inhalte des Fragments werden nicht auf der Anwenderseite angezeigt.

## Fragmente importieren

Sie haben die Möglichkeit, in einer HTML-Seite ein Fragment festzulegen und dieses Fragment in anderen Webseiten zu importieren.

#### Hinweis

Beachten Sie, dass zwischen einer Enum-Zuordnung und Enum-Verwendung kein AWP-Kommando zum Import von Fragmenten steht, da durch diesen Import die Enum-Zuordnung in einem anderen Fragment liegt als die Enum-Verwendung.
## **Beispiel**

Ein Firmen-Logo soll auf allen Webseiten einer Webapplikation angezeigt werden.

Der HTML-Code für das Fragment, das das Firmen-Logo anzeigt, existiert nur einmal. Sie können das Fragment so oft und in so viele HTML-Dateien importieren wie erforderlich.

Syntax

<!-- AWP Import Fragment Name='<Name>' -->

<Name> entspricht dem Namen des zu importierenden Fragments.

## **Beispiel**

HTML-Code innerhalb einer Webseite, der ein Fragment zum Anzeigen eines Bildes erstellt:
 <!-- AWP\_Start\_Fragment Name='Mein\_Firmenlogo' -->
 <img src="Firmenlogo.jpg">

HTML-Code, der das erstellte Fragment auf einer anderen Webseite importiert: <!-- AWP\_Import\_Fragment Name='Mein\_Firmenlogo' -->

# 3.11.2 Anwenderseiten konfigurieren

# Anwenderseiten konfigurieren

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]		📴 Eigenschaften	🗓 Info 追 🗓 Diagnose	
Allgemein IO-Variable	Texte			
Allgemein	Anwenderdefinierte V	Vebseiten		^
PROFINET-Schnittstelle [X1]				
PROFINET-Schnittstelle [X2]		'amaiohnis:		
▶ DP Interface [X3]		eizeichnis.		
Anlauf	Start-H	ITML-Seite: index.htm		(2)
Zyklus	Applikat	ionsname:		(3)
Kommunikationslast		Status:		
System- und Taktmerker	C Devertaine area			
Systemdiagnose	Bausteine erze	ugen 4 Baust	eine loschen 5	
Webserver	-			
Sprachen	<ul> <li>Envieitert</li> </ul>			
Anzeige				
Uhrzeit	Dateien mit dyn	amischem .htm;.html;.i	s	
Schutz		Inhalt:		©
System power supply	Web-DB	3-Nummer: 333	\$	
Verbindungsressourcen	Fragment-DB-Sta	rtnummer: 334		7
Adressübersicht	(Indginent bo ord		•	

Bild 3-33 Anwenderseiten konfigurieren in STEP 7

Um die Anwenderseiten in STEP 7 zu konfigurieren gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie die CPU in der Gerätekonfiguration aus.
- Rufen Sie die Einstellungen im Inspektorfenster der CPU unter "Eigenschaften > Allgemein > Webserver" auf.
- 3. Wählen Sie im Bereich "Anwenderseiten" unter ① "HTML-Verzeichnis" den Ordner auf Ihrem Anzeigegerät aus, in dem Sie Ihre HTML-Seite gespeichert haben.
- 4. Geben Sie bei ② "Start-HTML-Seite" den Namen der HTML-Seite an, die beim Start der Applikation geöffnet werden soll.
- 5. Optional können Sie bei ③ "Applikationsname" einen Namen für Ihre Applikation vergeben. Dieser Name dient zur weiteren Unterteilung bzw. Gruppierung der Webseiten. Wenn ein Applikationsname vorhanden ist, wird die URL in folgendem Format angezeigt: http://a.b.c.d/awp/<Applikationsname>/<Seitenname>.html
- 6. Im Bereich "Erweitert" geben Sie im Eingabefeld <sup>(6)</sup> "Dateien mit dynamischen Inhalten" an, welche Dateierweiterungen auf AWP-Kommandos zu prüfen sind. Standardmäßig analysiert STEP 7 Dateien mit den Erweiterungen ".js", ".htm" und ".html". Haben Sie andere Dateierweiterungen bei der Erstellung Ihrer Anwenderseite genutzt, ergänzen Sie diese hier.
- 7. Die Nummer für den Web-DB ⑦ und die Fragment-DB-Startnummer ⑦ können Sie übernehmen oder jeweils eine neue, nicht belegte Nummer Ihrer Wahl vergeben.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche ④ "Bausteine erzeugen" um Datenbausteine aus den Quelldateien zu erzeugen. Die erzeugten Datenbausteine werden in der STEP 7 Projektnavigation im Ordner "Systembausteine > Webserver" abgelegt. Diese Datenbausteine bestehen aus einem Steuerdatenbaustein (Web-Control-DB), welcher die Anzeige der Webseiten regelt, und einem oder mehreren Datenbausteinfragmenten (Fragment-DBs) mit den übersetzten Webseiten.
- 9. Markieren Sie in der Netzsicht die CPU, die geladen werden soll, und wählen Sie den Befehl "Laden in Gerät" im Menü "Online", um die Bausteine zu laden. Implizit wird vor dem Laden die Übersetzung der Bausteine angestoßen. Falls bei diesem Prozess Fehler gemeldet werden, müssen Sie diese Fehler beheben, bevor Sie die Konfiguration laden können.

## Datenbausteine löschen

Um zuvor generierte Datenbausteine wieder zu löschen klicken Sie auf die Schaltfläche (5) "Bausteine löschen". STEP 7 löscht damit den Web-Control-DB und alle Fragment-DBs aus dem Projekt, in dem sich Ihre Anwenderseiten befinden.

# 3.11.3 WWW-Anweisung programmieren

# **Die WWW-Anweisung**

Die Anweisung WWW initialisiert den Webserver der CPU bzw. synchronisiert die Anwenderseiten mit dem Anwenderprogramm in der CPU. Der Web-Control-DB ist dabei der Eingangsparameter für die WWW-Anweisung und gibt den Inhalt der Seiten, wie sie in den Fragment-DBs dargestellt sind, sowie die Zustands- und Steuerinformationen an. STEP 7 erzeugt den Web-Control-DB, wenn Sie auf die Schaltfläche "Bausteine erzeugen" klicken.

# WWW-Anweisung programmieren

Das Anwenderprogramm muss die WWW-Anweisung ausführen, damit die Anwenderseiten im Webserver aufrufbar sind.

KOP/FUP	SCL	Beschreibung
EN ENO CTRL_DB RET_VAL	<pre>ret_val :=WWW(ctrl_db:=uint_in_) ;</pre>	Zugriff auf die Anwenderseiten über den Webserver

Tabelle 3-6 WWW-Anweisung

#### Webseiten

3.11 Anwenderseiten

# Parameter

Die folgende Tabelle zeigt die Parameter der WWW-Anweisung.

	Tabelle 3-7	Parameter
--	-------------	-----------

Parameter	Deklaration	Datentyp	Beschreibung
CTRL_DB	Input	DB_WWW	Datenbaustein, der die Anwenderseiten be- schreibt (Web-Control-DB)
RET_VAL	Output	INT	Fehlerinformation

# Parameter RET\_VAL

Fehlercode (W#16#)	Erläuterung
0000	Es ist kein Fehler aufgetreten. Es stehen keine Webseitenanforde- rungen an, die vom Anwenderprogramm freigegeben werden müssen.
00ху	x: zeigt an, ob bei der Initialisierung des Web-Control-DBs (CTRL_DB) ein Fehler aufgetreten ist:
	x=0: keine Fehler aufgetreten.
	x=1: Fehler aufgetreten. Der Fehler ist im Byte "CTRL_DB.last_error" des Web-Control-DBs kodiert.
	y: Nummer des anstehenden Requests. Mehrere Requests sind möglich (z. B. Request "0" und "1" stehen an: y="3").
	y="1": Request "0"
	y="2": Request "1"
	y="4": Request "2"
	y="8": Request "3"
803A	Der angegebene Web-Control-DB ist auf der CPU nicht vorhan- den.
8081	Falsche Version oder falsches Format des Web-Control-DBs.
80C1	Es sind keine Ressourcen vorhanden, um die Web-Applikation zu initialisieren.

# 3.11.4 Anwenderseite als Startseite definieren

# Anwenderseite als Startseite definieren

Neben der voreingestellten Introseite können Sie auch die Startseite Ihrer Anwenderseiten als Startseite des Webservers festlegen.



Bild 3-34 Beispiel Anwenderseite als Startseite des Webservers

## Voraussetzung

- 1. Sie haben in STEP 7 einen Benutzer projektiert, dem Sie mindestens das Recht "... anwenderdefinierte Seiten aufrufen" zugewiesen haben.
- 2. Die CPU befindet sich im Betriebszustand RUN.

# Vorgehensweise

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	🗷 Eigenschaften 🚺 Info 🛽 🖞 Diagnose	
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
Allgemein	Einstingssolta	
PROFINET-Schnittstelle [X1]		
PROFINET-Schnittstelle [X2]		
DP-Schnittstelle [X3]	Einstiegsseite auswählen: AWP1	-
Anlauf		
Zyklus		
Kommunikationslast		
System- und Taktmerker		
Systemdiagnose		
Webserver		



Um die Anwenderseiten in STEP 7 als Startseite des Webservers zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie die CPU in der Gerätekonfiguration aus.
- Rufen Sie die Einstellungen im Inspektorfenster der CPU unter "Eigenschaften > Allgemein > Webserver" auf.
- 3. Wählen Sie im Bereich "Einstiegsseite" unter "Einstiegsseite auswählen" den Eintrag "AWP1".

Wenn Sie jetzt im Browser die IP-Adresse der CPU eingeben, wird automatisch eine Verbindung zu Ihren Anwenderseiten hergestellt.

Wenn Sie die Webseiten der CPU wieder erreichen wollen, dann verlinken Sie die Webseiten von Ihren Anwenderseiten aus z. B. über die URL "http://a.b.c.d./Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start" oder "https://a.b.c.d/Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start". Die Angabe "a.b.c.d" steht dabei exemplarisch für die IP-Adresse der projektierten CPU.

Beispiel der Verlinkung in HTML: <a href="/Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start">SIMATIC-Webseiten</a>

## Hinweis

Wenn Sie Ihre Anwenderseite als Startseite des Webservers festlegen, werden alle Direktzugriffe auf die Webseiten der CPU blockiert. Dies gilt auch für von Ihnen gespeicherte Lesezeichen für die Webseiten der CPU sowie die Seite zum Auslesen der Servicedaten.

## Servicedaten auslesen

Wenn Sie Ihre Anwenderseite als Startseite des Webservers festlegen, wird der Direktzugriff auf die Seite zum Auslesen der Servicedaten ebenfalls blockiert.

Wollen Sie im Servicefall weiterhin Servicedaten über den Webserver auslesen, so verlinken Sie die Servicedaten-Seite direkt aus Ihrer Anwenderseite.

Wie bei den Webseiten der CPU verlinken Sie die Servicedaten-Seite z. B. über die URL "http://a.b.c.d/save\_service\_data" oder "https://a.b.c.d/save\_service\_data", die Angabe "a.b.c.d" steht dabei exemplarisch für die IP-Adresse der projektierten CPU.

Beispiel der Verlinkung in HTML:

<a href="/save\_service\_data">Servicedaten</a>

# 3.11.5 Beispiel für eine Anwenderseite

# 3.11.5.1 Webseite zum Beobachten und Steuern einer Windturbine

#### Beispiel für eine Anwenderseite

Hier sehen Sie eine Anwenderseite zum Beobachten und Steuern einer Windturbine:

Remote Wind Turbin	he Monitor: Turbine #5 East Farm 1
Wind speed:	7.5 km/h
Wind direction:	23.5 deg.
Temperature:	17.2 deg. C
Power output:	1000 KW
Manual override: On	Set: Yes
Turbine speed:	15 RPM
Yaw override: On	Set: Yes -
Turbine yaw:	52 deg.
Pitch override: On	Set: Yes
Blade pitch:	4.5 deg.
Submit override setting	gs and values
Braking:	25 %

Bild 3-36 Übersicht Anwenderseite Windturbine

Die Anwenderseite wurde in diesem Beispiel in Englisch erstellt, Sie können bei der Erstellung Ihrer eigenen Anwenderseite allerdings jede gewünschte Sprache verwenden.

In dieser Applikation hat jede Windturbine des Windparks in STEP 7 einen Datenbaustein mit spezifischen Daten für den jeweiligen Standort und die jeweilige Turbine.

Die Anwenderseite bietet Ihnen die Möglichkeit dezentral über ein Anzeigegerät auf die Turbine zuzugreifen. Ein Benutzer kann die Standard-Webseiten einer CPU einer bestimmten Windturbine aufrufen und zur Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor" wechseln, wo er die Daten der Turbine einsehen kann. Mit den entsprechenden Zugriffsrechten kann ein Benutzer außerdem die Turbine in den manuell gesteuerten Modus versetzen und dadurch die Variablen für Drehzahl, Ausrichtung und Anstellwinkel der Turbine über die Webseite steuern. Unabhängig von manueller oder automatischer Steuerung der Turbine kann der Nutzer auch einen Bremswert festlegen.

STEP 7 prüft die Booleschen Werte gegen Übersteuerung der automatischen Steuerung und verwendet, sofern eingestellt, die vom Benutzer definierten Werte für Drehzahl, Ausrichtung und Anstellwinkel der Turbine.

# Vewendete Dateien

In diesem Applikations-Beispiel wurden drei Dateien verwendet:

- Wind\_turbine.html: Die Anwenderseite in oben gezeigter Darstellung. Über AWP-Kommandos wird auf die Steuerungsdaten zugegriffen.
- Wind\_turbine.css: Das Cascading Style Sheet, welches die Formatierungsvorgaben der Anwenderseite enthält. Die Verwendung ist optional, kann allerdings den Aufbau der Anwenderseite vereinfachen.
- Wind\_turbine.jpg: Das Hintergrundbild, das auf der Anwenderseite angezeigt wird. Die Verwendung von Bildern ist optional, Anwenderseiten mit vielen Bildern benötigen viel Speicherplatz im Ladespeicher.

Diese Dateien sind nicht Bestandteil Ihrer Installation, werden jedoch im Folgenden beispielhaft beschrieben.

# Umsetzung

Zum Auslesen von Werten aus der CPU sowie zum Schreiben von Werten in diese, verwendet die Anwenderseite AWP-Kommandos. Außerdem nutzt die Anwenderseite AWP-Kommandos für die Definition von Enum-Typen sowie die Zuweisung von Variablen zu Enum-Typen zur Handhabung der EIN-/AUS-Einstellungen.

Die Anwenderseite ist wie folgt aufgebaut:

Remote Wind Turbine	Monitor: Turbir	ne #5 East Farm 1 🚺	
Wind speed: Wind direction: Temperature:	7.5 km/h 23.5 deg. 17.2 deg. C	2	
Power output:	1000 KW	3	
Turbine speed:	15 RPM	4	
Yaw override: On Turbine yaw:	Set: Yes 💌 5.2 deg.	5	
Pitch override: On Blade pitch:	Set: Yes ▼ 4.5 deg.	6	
Submit override settings a	nd values	0	
Braking:	2.5 %	8	
	TI		and and an inter

- () Kopfzeile der Webseite mit Nummer und Standort der Windturbine.
- 2 Atmosphärische Bedingungen an der Turbine, angezeigt werden Windgeschwindigkeit, -richtung und aktuelle Temperatur.
- 3 Ausgelesene Leistungsabgabe.
- 4 Manuelle Übersteuerung: Aktiviert die manuelle Übersteuerung der Turbine. Um die manuellen Einstellungen für Drehzahl, Ausrichtung oder Anstellwinkel vornehmen zu können, setzt das STEP 7-Anwenderprogramm voraus, dass die manuelle Übersteuerung aktiviert ist.
- (5) Übersteuerung der Ausrichtung: Aktiviert die manuelle Übersteuerung der Turbinenausrichtung.
- 6 Übersteuerung des Anstellwinkels: Aktiviert die manuelle Übersteuerung des Anstellwinkels der Rotorblätter.
- Mit Klicken auf diese Schaltfläche werden die Übersteuerungseinstellungen an die CPU übertragen.
- ⑧ Manuelle Einstellung eines Prozentwerts f
  ür die Bremsung. Zur Eingabe eines Bremswertes ist die Einstellung "Manuelle Übersteuerung" nicht erforderlich.
- Bild 3-37 Übersicht Anwenderseite Windturbine

Des Weiteren nutzt die Anwenderseite ein AWP-Kommando, dass die Sondervariable in die Variablentabelle schreibt, welche die Benutzer-ID des Benutzers enthält, der aktuell auf die Seite zugreift.

# 3.11.5.2 Daten aus der CPU lesen und anzeigen

# Beispiel HTML-Code zum Auslesen und Anzeigen von Daten aus der CPU

Dieser Teil des HTML-Code wir zum Anzeigen der Leistungsausgabe auf der Anwenderseite verwendet.

Auf der linken Seite wird der Text "Power Output:" angezeigt, auf der rechten Seite der Wert der Variablen für die Leistungsausgabe inklusive der Einheit ("KW") ausgegeben.

Das AWP-Kommando :="Data\_block\_1".PowerOutput führt die Leseoperation durch. Der Datenbaustein wird hier über seinen symbolischen Namen und nicht über seine Nummer referenziert ("Data\_block\_1" statt "DB1").

Der im Beispiel verwendete Code lautet:

```
Power output:
```

## Siehe auch

PLC-Variablen (Seite 65)

# 3.11.5.3 Enum-Typ verwenden

#### **Definition von Enum-Typen**

Die beschriebene Anwenderseite verwendet an drei Stellen Enum-Typen. An diesen Stellen werden jeweils "On" oder "Off" für einen Booleschen Wert angezeigt.

Der Enum-Typ für "On" führt zu einem Wert von 1, der Enum-Typ für "Off" führt zu einem Wert von 0. Die folgenden Auszüge aus dem HTML-Code der Anwenderseite zeigen die Deklaration eines Enum-Typs mit dem Namen "OverrideStatus" und den Werten "0" und "1" für "Off" bzw. "On" sowie das Festlegen einer Enum-Typreferenz von "OverrideStatus" zur Variablen "ManualOverrideEnable" im Datenbaustein "Data\_block\_1".

#### Hinweis

#### Zuweisung von Enum-Typen

Wenn die Anwenderseite über einen Enum-Typ in eine Variable schreibt, muss es für jede Deklaration "AWP\_Enum\_Ref" eine Deklaration "AWP\_In\_Variable" geben.

Der im Beispiel verwendete Code lautet:

```
<!-- AWP_In_Variable_Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable' --> <!-- AWP_Enum_Def_Name="OverrideStatus" Values='0: "Off",1:"On"' --> <!-- AWP_Enum_Ref_Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable'
Enum="OverrideStatus" -->
```

Folgender Code beschreibt ein Anzeigefeld zum Anzeigen des aktuellen Status von "ManualOverrideEnable". Es wird ein normaler Lesebefehl für Variablen verwendet, durch den deklarierten und referenzierten Enum-Typ zeigt die Webseite aber die Werte "On" und "Off" statt "1" und "0" an.

```
2px; border-top-color: #ffffff;">
Manual override: :="Data_block_1".ManualOverrideEnable:
```

Folgender Code beschreibt eine Auswahlliste zur Änderung von "ManualOverrideEnable" durch den Anwender. Die Auswahlliste besteht aus den Möglichkeiten "Yes" und "No" welche über die Enum-Typreferenz den Werten "On" bzw. "Off" zugewiesen sind. Wird keine Auswahl getroffen bleibt der Status unverändert.

```
<select name='"Data_block_1"ManualOverrideEnable'>
<option value=':"Data_block_1".ManualOverrideEnable:'> </option>
<option value="On">Yes</option>
<option selected value="Off">No</option>
</select>
```

Die Auswahlliste ist in einem Formular auf der Webseite enthalten. Klickt der Anwender auf die Schaltfläche "Senden" wird das Formular hochgeladen. Wenn der Anwender "Yes" ausgewählt hat wird der Wert "1" in die Variable "ManualOverrideEnable" im Datenbaustein "Data\_block\_1" geschrieben, wenn der Anwender "No" gewählt hat wird der Wert "0" geschrieben.

# 3.11.5.4 Benutzereingaben in die Steuerung schreiben

# Möglichkeiten der Einstellung

Die Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor" beinhaltet verschiedene AWP-Kommandos zum Schreiben von Daten in die Steuerung. Durch die Deklaration von verschiedenen "AWP\_In\_Variable" Schreib-Kommandos für Variablen kann ein Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten die Windturbine manuell steuern, die Übersteuerung für die Turbinendrehzahl und die Turbinenausrichtung sowie des Anstellwinkels der Rotorblätter aktivieren. Außerdem kann der Benutzer Gleitpunktzahlen für Turbinendrehzahl, Ausrichtung Anstellwinkel und Prozentwert der Bremsung festlegen. Die Anwenderseite nutzt einen HTTP-Befehl im Format "POST" um die Variablen in die Steuerung zu schreiben.

Der im Beispiel für die manuelle Einstellung des Bremswerts verwendete Code lautet: <!-- AWP In Variable Name='"Data block 1"' -->

Dieser Auszug aus dem HTML-Code definiert zunächst eine "AWP\_In\_Variable" für den Datenbaustein "Data\_block\_1", die es der Anwenderseite ermöglicht beliebige Variablen in den Datenbaustein zu schreiben. Auf der linken Seite wird der Text "Braking:" angezeigt, auf der rechten Seite befindet sich ein Feld in dem die Benutzereingaben zur Variable "Braking" im Datenbaustein möglich sind.

Die Anwenderseite liest den tatsächlichen Bremswert aus der Steuerung aus und zeigt ihn im Eingabefeld an. Ein Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten kann anschließend einen Bremswert, der die Bremsung steuert in den Datenbaustein der CPU schreiben.

#### Hinweis

## Deklaration von Datenbausteinen

Wenn Sie einen ganzen Datenbaustein über eine "AWP\_In\_Variable" deklarieren, kann jede Variable im Datenbaustein über die Anwenderseite geschrieben werden. Wenn nur bestimmte Variablen im Datenbaustein schreibbar sein sollen, deklarieren Sie dies spezifisch über beispielweise <!-- AWP\_In\_Variable Name='"Data\_block\_1".Braking' -->

# 3.11.5.5 Sondervariablen schreiben

#### Verwendung von Sondervariablen

Die Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor" schreibt die Sondervariable "Server:current\_user\_id" in eine Variable der CPU. Der Variablenwert enthält hierbei den Wert "1", wenn ein Benutzer angemeldet ist, ansonsten den Wert "0". Im Beispiel ist ein Benutzer angemeldet, weshalb der Variablenwert auf "1" gesetzt ist. Die Sondervariable wird von der Anwenderseite in die CPU geschrieben und benötigt keine Bedienoberfläche.

Der im Beispiel verwendete Code lautet: <!-- AWP\_in\_variable Name="SERVER:current\_user\_id" Use="User\_ID" -->

#### 3.11.5.6 HTML-Code der Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor"

Nachfolgend finden Sie den vollständigen HTML-Code der Beispiel-Anwenderseite "Remote Wind Turbine Monitor" sowie das verwendete Cascading Style Sheet (CSS).

#### Wind\_turbine.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><!--Dieses Testprogramm simuliert eine Webseite zur Überwachung und Bedienung einer Windturbine. Erforderliche PLC-Variablen und Datenbausteinvariablen in STEP 7: PLC-Variable: User ID: Int Datenbausteine: Data block 1 Variablen in Data Block 1: TurbineNumber: Int WindSpeed: Real WindDirection: Real Temperature: Real PowerOutput: Real ManualOverrideEnable: Bool TurbineSpeed: Real YawOverride: Bool Yaw: Real PitchOverride: Bool Pitch: Real Braking: Real Die benutzerdefinierte Webseite zeigt aktuelle Werte für die PLC-Daten und bietet eine Auswahlliste, um die drei Booleschen Werte mit zugewiesenem Aufzählungstyp festzulegen. Über die Schaltfläche "Senden" werden die ausgewählten Booleschen Werte ebenso wie die Dateneingabefelder für Drehzahl, Ausrichtung und Anstellwinkel der Turbine hochgeladen. Der Bremswert kann ohne die Schaltfläche "Senden" festgelegt werden.

```
Für die Verwendung dieser Seite ist kein tatsächliches STEP 7-
Programm erforderlich. Theoretisch würde das STEP 7-Programm nur auf
die Werte für Drehzahl, Ausrichtung und Anstellwinkel der Turbine
reagieren, wenn die zugewiesenen Booleschen Werte festgelegt wären.
Die einzige Anforderung an STEP 7 ist, die WWW-Anweisung mit der
DB-Nummer der generierten Datenbausteine für diese Seite aufzurufen.
-->
-->
<!-- AWP In Variable Name='"Data block 1"' -->
<!-- AWP In Variable Name='"Data block 1".ManualOverrideEnable'
Enum="OverrideStatus" -->
<!-- AWP In Variable Name='"Data block 1".PitchOverride'
Enum="OverrideStatus" -->
<!-- AWP In Variable Name='"Data block 1".YawOverride'
Enum="OverrideStatus" -->
<!-- AWP In Variable Name="SERVER:current user id" Use="User ID"-->
<!-- AWP Enum Def Name="OverrideStatus" Values='0:"Off",1:"On"' -->
<ht.ml>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=utf-8"><link rel="stylesheet" href="Wind turbine.css">
<title>Fernüberwachung von Windturbinen
   </title>
<body>
<h2>Remote Wind Turbine Monitor: Turbine
#:="Data block 1".TurbineNumber:</h2>
Wind speed:
td>
 :="Data block 1".WindSpeed: km/h
Wind direction:
 :="Data block 1".WindDirection: deg.
<td style="width:
25%;">Temperature:</
td>
 :="Data block 1".Temperature: deg. C
Power output:
 :="Data block 1".PowerOutput:
kW
<form method="POST" action="">
<td style="width=25%; border-top-style: Solid; border-top-width:
2px; border-top-color: #ffffff;">
Manual override: :="Data block 1".ManualOverrideEnable:
```

Webseiten

```
</t.d>
Set:
<select name='"Data block 1".ManualOverrideEnable'>
<option value=':="Data block 1".ManualOverrideEnable:'> </option>
<option value="On">Yes</option>
<option value="Off">No</option>
</select>
<td style="width:
25%;">Turbine speed:
\langle t.d \rangle
<input</pre>
name='"Data block 1".TurbineSpeed' size="10"
value=':="Data block 1".TurbineSpeed:' type="text"> RPM
Yaw override: :="Data block 1".YawOverride: 
Set:
<select name='"Data block 1".YawOverride'>
<option value=':="Data block 1".YawOverride:'> </option>
<option value="On">Yes</option>
<option value="Off">No</option>
</select>
Turbine yaw:
\langle td \rangle
<input name='"Data block 1".Yaw'</pre>
size="10" value=':="Data block 1".Yaw:' type="text"> deg.
Pitch override: :="Data block 1".PitchOverride: 
Set:
<select name='"Data block 1".PitchOverride'>
<option value=':="Data block 1".PitchOverride:'> </option>
<option value="On">Yes</option>
<option value="Off">No</option>
</select>
<td style="width=25%; border-bottom-style: Solid; border-
bottomwidth:
2px; border-bottom-color: #ffffff;">
Blade pitch:
```

```
Webseiten
```

```
</t.d>
\langle t.d \rangle
<input name='"Data block 1".Pitch'</pre>
size="10" value=':="Data block 1".Pitch:' type="text"> deg.
</t.d>
<input type="submit" value="Submit override settings and values">
</form>
Braking:
<form method="POST" action="">
 <input name='"Data block 1".Braking' size="10"</p>
value=':="Data block 1".Braking:' type="text"> %
</form>
</body>
</html>
```

## Wind\_turbine.css

```
BODY {
    background-image: url('./Wind turbine.jpg')
    background-position: 0% 0%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
H2 {
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    font-size: 14.0pt;
    color: #FFFFFF;
    margin-top:0px;
   margin-bottom:10px;
}
P {
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    font-size: 12.0pt;
   margin-top:0px;
   margin-bottom:0px;
}
TD.Text {
   font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    font-size: 12.0pt;
   margin-top:0px;
   margin-bottom:0px;
}
```

# 3.12 Filebrowser

#### Voraussetzung

Für den Benutzer müssen Ausführungsrechte in der Benutzerverwaltung zugeordnet sein.

#### Filebrowser

Der Inhalt der SIMATIC Memory Card wird vom Browser auf der Webseite "Filebrowser" angezeigt. Somit können Sie auch ohne die Verwendung von STEP 7 z. B. die von der CPU geschriebenen Logfiles auslesen und bearbeiten.

				16:43:2	15.11.2014	Deutsch	$\sim$
Admin	Filebrowser						
Logout						Ø	
Logour							
	/	0 "0	0 * 1 1	1.00	11 1		_
▶ Startseite	Name	Groise	Geandert am	Loschen	Umbenennen		
		32768	10:22:31 13.11.2014				
Diagnose		17097	09:17:43 12:11:2014	\$			
	odripfo bin	2020	10.22.21 12 11 2014	S.		C/	
Diagnosepuffer	<u>curino.bin</u>	512	10.22.31 13.11.2014				
Baugruppenzustand							
0 11	Verzeichnisoperation	nen:					
▶ Meldungen			<b>1</b>				
Moldungon			Durchsuchen	Datei lader	1		
Kommunikation			Daronouononini	Datoriador			
Rommunikation							
▶ Topologie							
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>							
Beobachtungstabellen							
Anwenderseiten							
▶ Filebrowser							

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Bild 3-38 Ansicht Filebrowser

Der Filebrowser listet alle vorhandenen Dateien und Verzeichnisse auf, die sich auf der SIMATIC Memory Card befinden. Die Dateien können heruntergeladen, gelöscht, umbenannt und hochgeladen werden; die Verzeichnisse können erstellt, gelöscht und umbenannt werden.

#### Hinweis

Auf DataLogs besteht über den Filebrowser nur lesender Zugriff.

3.13 DataLogs

# Ausnahme Systemdateien

Die Systemdateien sind die Auftragsdatei und alle speziellen Verzeichnisse inklusive deren Inhalt, auf die von der Auftragsdatei verwiesen wird. Systemdateien werden nicht angezeigt und können weder geändert noch gelöscht werden.

# 3.13 DataLogs

## DataLogs

Auf der Webseite DataLogs können Sie sich alle von Ihnen erstellten DataLogs anzeigen lassen.

Sie können die DataLogs nach den einzelnen Parametern in auf- bzw. absteigender Reihenfolge sortieren.

Klicken Sie dazu im Spaltenkopf auf einen der Parameter:

- Name
- Größe
- Geändert am

Durch klicken auf das Symbol 🙀 können Sie die jeweilige DataLog Datei abrufen und leeren.

	-				08:12:03	23.07.2014	Deutsch	~
Admin	DataLogs							
Logout							C Aus	3
	Name	Größe	Geändert a	ım	Abrufen und leeren			
<ul> <li>Startseite</li> </ul>	MyDataLog1.csv	43	12:05:18	22.07.2014	<b>H</b>			
	MyDataLog2.csv	17	09:32:07	22.07.2014				
Diagnose	MyDataLog3.csv	8	17:01:41	22.07.2014				
Diagnosepuffer								
Baugruppenzustand								
▶ Meldungen								
Kommunikation								
▶ Topologie								
<ul> <li>Variablenstatus</li> </ul>								
Beobachtungstabellen								
0								
Anwenderseiten								
▶ Filebrowser								
▶ DataLogs								
Bild 3-39 DataLog	IS							

#### SIEMENS CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

# 3.14 Servicedaten auslesen

Der Webserver bietet Ihnen die Möglichkeit Servicedaten abzuspeichern. Neben dem Inhalt des Diagnosepuffers enthalten diese noch zahlreiche weitere Informationen über den internen Zustand der CPU. Sollte ein anderweitig nicht lösbares Problem mit der CPU auftreten, haben Sie so die Möglichkeit dem Service&Support Team die Servicedaten zukommen zu lassen.

# Vorgehen

- Geben Sie in die Adressleiste Ihres Webbrowsers die folgende Adresse ein: "http://<CPU IP address>/save\_service\_data", z. B. "http://192.168.3.141/save\_service\_data"
- 2. Auf Ihrem Bildschirm erscheint die Ansicht der Servicedaten-Seite mit einem Button zum Speichern der Servicedaten.

ServiceData
Save ServiceData

3. Speichern Sie die Servicedaten durch Klicken auf "Save ServiceData" lokal auf Ihrem Anzeigegerät.

# Ergebnis

Die Daten werden in eine .dmp-Datei mit folgender Namenskonvention gespeichert: "<MLFB><Seriennummer><Zeitstempel>.dmp". Der Dateiname kann vom Benutzer nachträglich verändert werden.

#### Hinweis

Wenn Sie Ihre Anwenderseite als Startseite der CPU definiert haben, beachten Sie den Hinweis zum Servicedaten auslesen im Kapitel Anwenderseite als Startseite definieren (Seite 77).

3.15 Basic-Webseiten

# 3.15 Basic-Webseiten

# Webseiten mit reduzierten Inhalten

Im Webserver werden Ihnen für Anzeigegeräte mit kleineren Bildschirmen z. B. HMI so genannte Basic-Webseiten angeboten.

Basic-Webseiten sind Webseiten mit reduzierten Inhalten, die auf die Anforderungen kleiner Bildschirme angepasst sind.

In diesen Seiten wird zu Gunsten des schnellen Zugriffs auf JavaScript verzichtet. Das bedeutet auch, dass nicht alle Standard-Webseiten als Basic-Webseiten verfügbar sind. Die Basic-Webseite kann im Vergleich zur Standard-Webseite außerdem über einen geringeren Funktionsumfang verfügen.

Für HMI-Geräte erfolgt die Umschaltung auf die Basic-Webseiten automatisch. Von anderen mobilen Endgeräten erreichen Sie die Basic-Webseiten, indem Sie die IP-Adresse der projektierten CPU und den Zusatz "/basic" in die Adressleiste des Webbrowsers eingeben, z. B. http://192.168.3.141/basic oder https://192.168.3.141/basic.

Folgende Standard-Webseiten stehen Ihnen auch als Basic-Webseiten zur Verfügung:

- Startseite (in Basic: "Status")
- Diagnose
- Diagnosepuffer
- Speicherauslastung
- Baugruppenzustand
- Meldungen
- Kommunikation
- Variablenstatus
- Beobachtungstabellen
- Anwenderseiten
- Filebrowser (Nur lesender Zugriff)
- DataLogs
- Intro

Die Basic-Webseiten stellen sich wie folgt dar:

S71500/ET200MP-8	Station_1/PLC_1	• • • •
Status:		
TIA Portal:	V13.0 SP1	
Stationsname:	CPU 1516	
Baugruppenname:	SIMATIC S7 CPU 1516	
Baugruppentyp:	CPU 1516-3 PN/DP	
Betriebszustand:	RUN	
Status:	OK	
Betriebsartenschalte	er: RUN	
Datum:	23.11.2014	
Uhrzeit:	08:23:51	
CPU-Bedienpanel:		
	<u>RUN</u> STOP LED blinken	

Bild 3-40 Beispiel Basic-Webseiten, Webseite "Status"

# Glossar

#### Automatisierungssystem

Ein Automatisierungssystem ist eine speicherprogrammierbare Steuerung, die aus mindestens einer CPU, verschiedenen Ein- und Ausgabemodulen sowie Bedien- und Beobachtungsgeräten besteht.

#### AWP

Automation Web Programming

#### **AWP-Kommando**

Spezielle Befehlssyntax zum Austausch von Daten zwischen CPU und HTML-Datei.

# CSS

Ein CSS (Cascading Style Sheet) legt fest, wie ein in HTML ausgezeichneter Bereich oder Inhalt dargestellt wird.

#### Diagnose

Diagnose ist die Erkennung, Lokalisierung, Klassifizierung, Anzeige, weitere Auswertung von Fehlern, Störungen und Meldungen.

Diagnose bietet Überwachungsfunktionen, die während des Anlagenbetriebs automatisch ablaufen. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit von Anlagen durch Verringerung der Inbetriebsetzungszeiten und Stillstandszeiten.

## Firewall

Die Firewall dient dazu, den Netzwerkzugriff basierend auf Absender- oder Zieladresse und genutzten Diensten zu beschränken. Die Firewall entscheidet beim über sie abgewickelten Datenverkehr anhand festgelegter Regeln, ob bestimmte Netzwerkpakete durchgelassen werden, oder nicht. Auf diese Weise versucht die Firewall, unerlaubte Netzwerkzugriffe zu unterbinden.

Die Funktion einer Firewall besteht nicht darin, Angriffe zu erkennen. Sie soll ausschließlich Regeln für die Netzwerkkommunikation umsetzen.

#### HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Protokoll zur Datenübertragung über ein Netzwerk.

## **HTTPS**

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Protokoll zur abhörsicheren Übertragung von sensiblen Daten über ein Netzwerk.

# Identifikationsdaten

Identifikationsdaten sind in einem Modul gespeicherte Informationen, die den Anwender unterstützen beim

- Überprüfen der Anlagenkonfiguration
- Auffinden von Hardware-Änderungen einer Anlage
- Beheben von Fehlern in einer Anlage

Mit den Identifikationsdaten werden Module online eindeutig identifiziert.

## Konfigurieren

Systematisches Anordnen der einzelnen Module (Aufbau).

#### Master

Der Master, der in Besitz des Tokens ist, ist aktiver Teilnehmer. Dieser Master hat die Möglichkeit Daten von anderen Teilnehmern zu empfangen und Daten an andere Teilnehmer zu senden.

## **PROFIBUS**

**PRO**cess **Fleid BUS**, Prozess- und Feldbusnorm, die in der Norm IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 festgelegt ist. Die Norm gibt funktionelle, elektrische und mechanische Eigenschaften für ein bitserielles Feldbussystem vor.

PROFIBUS gibt es mit den Protokollen DP (= Dezentrale Peripherie), FMS (= Fieldbus Message Specification), PA (= Prozess-Automation) oder TF (= Technologische Funktionen).

## PROFINET

Im Rahmen von Totally Integrated Automation (TIA) ist PROFINET die konsequente Fortführung von:

- PROFIBUS DP, dem etablierten Feldbus
- Industrial Ethernet, dem Kommunikationsbus für die Zellenebene

Die Erfahrungen aus beiden Systemen wurden und werden in PROFINET integriert.

PROFINET als Ethernet-basierter Automatisierungsstandard von PROFIBUS International (ehemals PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.) definiert damit ein herstellerübergreifendes Kommunikations-, Automatisierungs- und Engineering-Modell.

# **PROFINET IO**

Im Rahmen von PROFINET ist PROFINET IO ein Kommunikationskonzept für die Realisierung modularer, dezentraler Applikationen.

Mit PROFINET IO erstellen Sie Automatisierungslösungen, wie sie Ihnen von PROFIBUS her bekannt und vertraut sind.

Die Umsetzung von PROFINET IO wird einerseits durch den PROFINET-Standard für Automatisierungsgeräte und andererseits durch das Engineering-Tool STEP 7 realisiert.

Das bedeutet, dass Sie in STEP 7 die gleiche Applikationssicht haben - unabhängig davon, ob Sie PROFINET-Geräte oder PROFIBUS-Geräte projektieren. Die Programmierung Ihres Anwenderprogramms ist für PROFINET IO und PROFIBUS DP identisch, wenn Sie die für PROFINET IO erweiterten Bausteine und Systemzustandslisten verwenden.

#### **PROFINET IO-Controller**

Gerät, über das angeschlossene IO-Devices angesprochen werden. Das bedeutet, dass der IO-Controller tauscht, Ein- und Ausgangssignale mit zugeordneten Feldgeräten aus. Oft handelt es sich beim IO-Controller um die Steuerung, in der das Automatisierungsprogramm abläuft.

#### **PROFINET IO-Device**

Dezentral angeordnetes Feldgerät, das einem der IO-Controller zugeordnet ist (z. B. Remote IO, Ventilinseln, Frequenzumrichter, Switches).

#### **PROFINET-Komponente**

Eine PROFINET-Komponente umfasst die gesamten Daten der Hardware-Konfiguration, die Parameter der Baugruppen sowie das zugehörige Anwenderprogramm. Die PROFINET-Komponente setzt sich zusammen aus:

Technologischer Funktion

Die (optionale) technologische (Software-)Funktion umfasst die Schnittstelle zu anderen PROFINET-Komponenten in Form von verschaltbaren Eingängen und Ausgängen.

Gerät

Das Gerät ist die Darstellung des physikalischen Automatisierungsgeräts oder Feldgeräts einschließlich der Peripherie, Sensoren und Aktoren, Mechanik sowie der Gerätefirmware.

#### Teilnehmer

Gerät, welches Daten über den Bus senden, empfangen oder verstärken kann, z. B. IO-Controller.

## URL

Uniform Resource Locator (URL). Identifiziert und lokalisiert eine Quelle, wie z. B. eine Webseite eindeutig über die zu verwendende Zugriffsmethode sowie den Ort der Quelle in Computernetzwerken.

# UTF-8

Abkürzung für 8-bit UCS (Universal Character Set)Transformation Format. Am weitesten verbreitete Kodierung von Unicode-Zeichen.

Jedem Unicode-Zeichen wird hierbei eine speziell kodierte Bytekette von variabler Länge zugeordnet. UTF-8 unterstützt bis zu vier Byte, auf die sich alle Unicode-Zeichen abbilden lassen.

# Webbrowser

Webbrowser sind Visualisierungsprogramme für Webseiten und können mit Webservern kommunizieren.

Typische Webbrowser sind beispielsweise:

- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox

# Index

# Α

Aktualisieren und Speichern, 21 Automatische Aktualisierung deaktivieren, 21 Meldungen und Diagnosepuffereinträge speichern, 21 Webseiten drucken. 21 Anwenderseiten, 18, 60 Anwenderseite als Startseite, 77 Anwenderseiten konfigurieren, 74 Beispiel-Anwenderseite, 79 WWW-Anweisung, 75 Anwenderseiten aktualisieren, 62 Anzeige von Texten in verschiedenen Sprachen, 20 Asiatische Sprachen, 19 Automatische Aktualisierung, 15 AWP-Kommandos, 63 Enumerationstypen, 70 Fragmente, 71 PLC-Variablen, 65, 67 Sondervariablen, 68

# В

Benutzerverwaltung, 16

# D

Diagnosepuffer, 28

# Ε

Eigenschaften des Webservers, 10 Einstellungen, 13

# F

Filebrowser, 89 Systemdateien, 90 Firmware-Update, 35

# Н

HTTPS, 14

# I

Identifikation, 26 Informationen auslesen, 11

# Κ

Kommunikation, 40 Parameter, 40 Ressourcen, 44 Statistik, 42 Verbindungen, 45

# Μ

Meldungen, 38

# Ρ

PLC-Variablen lesen String- oder Character-Variablen in Ausdrücken, 66 Übersicht, 65 Variablen vom Typ String und Character, 65

# S

Servicedaten auslesen, 91 Sicherheitsfunktionen, 10 Sprache Webserver, 15 Spracheinstellungen, 19 Startseite, 22 Intro, 22 Login, 24

# Т

Topologie, 46 Beispiele, 53 grafische Ansicht, 47 Ist-Topologie, 46 Soll-Topologie, 46 Statusübersicht, 52 tabellarische Ansicht, 50

# W

Webbrowser, 10 Webserver - Webseiten Beobachtungstabelle, 58 Variablenstatus, 56 Webserver aktivieren, 13 Web-Zugriff über HMI-Geräte und mobile Endgeräte, 12 über PG/PC, 12

# Ζ

Zugriffsbeschränkung, 18