

常问问题 • 04/2019

S7-1500(T) 对 V90 PN 进行速度控制的三种方法

S7-1500、V90 PN、速度控制

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/ 109766607

Unrestricted

目录

1	概述	3
2	V90 PN 配置要点	4
3	方法一 使用标准报文 2 和工艺对象	6
4	方法二 使用标准报文1和 FB285(SINA_SPEED)	13
5	方法三 PLC 通过 IO 地址直接控制 V90 PN	16

1

概述

V90 PN 伺服驱动器可以通过 PROFINET 与 S7-1500 系列 PLC 搭配进行速度控制, 实现的方法主要有以下三种:

- 方法一、在 PLC 中组态速度轴工艺对象,V90 使用 2 号标准报文,这种方式 PLC 运算负担较大,但是可以使用 MC_Power、MC_MoveVelocity 等 PLC Open 标准功能块进行控制。
- 方法二、PLC 通过 FB285(SINA_SPEED)功能块对 V90PN 进行速度控制, V90 使用 1 号标准报文,这种方式不需要 PLC 组态工艺对象, PLC 的运算负担较小。
- 方法三、V90 使用 1 号标准报文,不使用任何专用程序块,利用报文的控制字和 状态字通过编程进行控制,使用这种方式需要对报文结构比较熟悉。

本文对这几种控制方法分别进行详细介绍。

V90 PN 配置要点

使用调试软件 V-Assistant 对 V90 PN 进行配置的要点如表 2-1 所示。

表	2-1	V90	ΡN	配置要点
---	-----	-----	----	------



Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 2

序号		描述	
	SIEMENS SINAMICS V-ASSISTAN 工程[P] 编辑[E] 切换[S] 工	IT - default.prj 具[T] 帮助[H]	lin He
	任务导航 选择驱动	· 」 C · Ⅲ □ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	→ 设置PROFINET	v90-42	
	选择报文 	6/239 说明:仅数字(0~9),小写:	字母(a~z)以及英文字符(-和_)可用。
	▶ 设置参数	IP协议 PN 站的 IP 地址	192.168.1.42
	▶ 调试	PN 站的子网掩码 PN 站的默认网关	255 255 0 0 0 0 0
	▶ 诊断		
		保存并激活 PN 站名及 IP 协议 保存并激活	

3

方法一 使用标准报文 2 和工艺对象

V90 PN 与 **PLC** 采用 **PROFINET IRT** 通信方式并使用标准报文 2,使用 **TIA** 博途软件配置 **S7-1500** 项目步骤如表 3-1 所示。



序号		描述	
1	创建新项目,添	加新设备 S7-1500 PLC:	
	添加新设备		×
	设备名称:		
	PLC 1		7
	1.66_1		J
		- 🛅 CPU 🔨	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		CPU 1511-1 PN	
		CPU 1511C-1 PN	
	控制器	CPU 1512C-1 PN	*8
		▼ CPU 1515-2 PN	
		6ES7 515-2AM00-0AB0	CPU 1515-2 PN
		6ES7 515-2AM01-0AB0	
		CPU 1516-3 PN/DP	1] 资亏· 6ES / 515-2AM01-0AB0
	HMI	CPU 1517-3 PN/DP	版本: V2.5 💌
		CPU 1518-4 PN/DP	说明:
			業局示屈的 CPU:工作存储器可存储 500 KB 代码
		CPU 1511F-1 PN	和 3 MB 数据:位指令执行时间 30 ns:4 级防护
		CPU 1513F-1 PN	机制,工艺切能、运动控制,闭场控制,计数分测 量:跟踪功能:第1个接□:PROFINETIO 控制器
	PC系统	CPU 1515F-2 PN	、支持 RT/IRT、性能升级 PROFINET V2.3、双端□ 知能込み、大き Anop A MORD (体合体论) FCO/IP
		CPU 1516F-3 PN/DP	。省能设备,支持 MAR、MARD、传输协议 CCAF. 安全开放式用户通信、S7 通信、Web 服务器。
		CPU 1517F-3 PN/DP	DNS 客户端。OPC UA 服务器数据访问。恒定总线 循环时间,路中功能:第 2 个接口: PPOEINETIO
			控制器、支持 RT、智能设备、传输协议 TCP/IP、安
		CPU 1518F-4 PN/DP MEP	全开放式用户通信。S7 通信。Web 服务器。DNS 客户端。OPC HA 服务器数据访问:法行系统进供
	报运力	CPU 1511T-1 PN	. 固件版本 V2.5
		CPU 1515T-2 PN	
		CPU 1516T-3 PN/DP	
		• 🛺 CPU 1517T-3 PN/DP	
		CPU 1511TF-1 PN	
		< III >	
	☑ 打开设备视图		确定 取消
2	在网络视图中添	加 V90 PN 设备。	
	V90 PN 在硬件目	目录中的路径如下:	

Unrestricted



序号	描述	
	■ 万林涧图 ■ 阳纹涧图 ● 冯条道	视图
	■ 四日 化四 四 四 元 四 元 田 天系 12 日 日 回 四 四 元 日 区 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 日 2 日 1 日 1	4 ∢
		 设备
		•
	PLC_1 SINAMICS-V90	-
	PN/IE_1	
	() 100%	
	PROFINET 接口_1 [X1]	
	常規 10 变量 系统常数 文本	
	**	
	1000000000000000000000000000000000000	
	 操作模式 ▶ 高级诗历 子町 · Ph///E 1	-
	Web 服务器访问 添加新子网	
	IP TO TX	
	● 在项目中设置 IP 地址	
	- IP地址: 192.168.0.1	
	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
	VOO PN的IP地址及设备复称设置。	
	PLC_1 製成力_1 CPU 1515-2 PN V90 PN	-
		•
	PLC_1	
	PLC_1.PROFINETIO-Syste	
	PROFINET接口 [IE1]	断
	常规 10 变量 系统常数 文本	
	常規 収太関地推 以太関地推	
	▶ 循环数据交换 接口连接到	
	「商級送坝 子例: PN/IE_1	
	添加新子网	
	IP 协议	
	● 右顶目中设置 IP 地址	
	IP地址: 192.168.0 .2	
	▶ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
	路由器地址: 0.0.0.0	
	○ 在设备中直接设定 IP 地址	
	PROFINET	
	ー 白 - b + th the poncinie T - 3.5.4.5 ft	
	L 日初上小 PKOFINET设备名称: PROFINET设备名称: v90-pn	
	转换的名称: v90-pn	
4	在 V90PN 的设备视图中配置通信报文为标准报文 2:	











4

方法二 使用标准报文 1 和 FB285 (SINA_SPEED)

V90 PN 与 PLC 采用 PROFINET RT 通信方式并使用报文 1, TIA 博途软件配置 S7-1500 项目步骤如表 4-1 所示。

序号	描述
1	创建新项目,添加设备以及组态 IP 地址的操作与表 3-1 的步骤 1~3 相同。
2	在 V90 PN 的设备视图中设置控制报文为标准报文 1: S7-1500_V90_SpeedControl > 未分组的设备 > 驱动_1 [V90 PN] - = = × 『話卦视图 网络视图 『设备视图 』 短动_1 [V90 PM] - = = ※ ※ 短动_1 [V90 PM] - = = = ※ ※ 短动_1 [V90 PM] - = = = ※ ※ 短动_1 [V90 PM] - = = = (= = = % (= = % (= = % (= = % (= = % (= % (= = % (=
	> 100% ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,.
3	 此种方法需要调用驱动功能库文件,可以通过以下两种方法进行安装: 1. 安装 Startdrive 软件,在 TIA Portal 软件中就会自动安装驱动库文件,下载链接: Startdrive 软件 V14.1: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/68034568 SINAMICS Startdrive V15: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109754382 SINAMICS Startdrive V15.1: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109760845 2. 在 TIA Portal 中安装 SINAMICS Blocks DriveLib, 下载链接: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109475044 在 OB1 中将 DriveLib_S7_1200_1500 中的 SINA_Speed (FB285) 功能块拖拽到 编程网络中心吐动能快口能与报文 1 配合值用) 进行速度控制:

表 4-1 PLC 项目配置步骤



序号	描述			
	位3	1	使能/禁止斜坡函数发生器使能	
	位 4	1	继续/冻结斜坡函数发生器使能	
	位 5	1	转速设定值使能	
	位 6	0	打开抱闸	
	位7	0	速度设定值反向	
	位 8	0	电动电位计升速	
	位 9	0	电动电位计降速	
	输出参数: 输出信号	类型	含义]
	AxisEnabled	BOOL	驱动已使能	
	LockOut	BOOL	驱动处于禁止接通状态	
	ActVelocity	REAL	实际速度[rpm]	
	Error	BOOL	1=存在错误	
	Status	INT	16#7002:没错误,功能块正在执行	
			16#8401: 驱动错误	
			16#8402: 驱动禁止启动	
			16#8600: DPRD_DAT错误	
			16#8601: DPWR_DAT 错误	
	DiagID	WORD	通信错误,在执行SFB 调用时发生错误	

方法三 PLC 通过 IO 地址直接控制 V90 PN

此种控制方式无需专用的程序块,直接给定速度。V90使用标准报文1,项目及网络配置步骤与第4章节中的方法相同。基于 PROFINET RT 通信,通过对输出的第一个控制字进行驱动器的起停控制、第二个控制字可以指定电机运行的速度。PLC 中的编程示例如表 5-1 所示。

衣 5-11	PLC 中的编程亦例						
序号	描 述						
1	V90 的输出地址可从设备视图中查看:						
	V90Speed ▶ 未分组的设备 ▶ 驱动_1 [V90 PN] _ □ ■ ■ X						
	在 OB1 中调用 MOVE 命令,发送对驱动的控制字及速度给定:						
	1. 迪辽第一个控制子进行驱动器的起行控制(10#04/E->10#04/F)						
	%M0.3 "ControlDrive" MOVE						
	%MWTO %QWO						
	"Drive_ * OUT1 — "Tag_1"						
	2. 通过第二个控制字可以指定电机运行的速度(十六进制 16#4000, 即十进制的 16384 对应 p2000 速度参数值)						
	"SpeedSetpoint"						
	例如, V90 PN 的 p2000=3000rpm, 如果 SpeedSetpoint 设置为十进制的 8192 (即十六进制的 16#2000),则表示速度给定为 1500rpm。 可以通过监控表进行运行测试,先给控制字 16#047E 及速度给定:						
	1500V90SpeedControl ▶ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] ▶ 监控与强制表 ▶ 监控表_1						
	1 名称 地址 显示格式 监视值 1800值 27 1 "ControlDrive" %M0.3 布尔型 ■ TRUE TRUE ▼ 1						
	2 "Drive_ControlWord" %MW10 十六进制 16#047E I6#047E						
	3 *SpeedSetpoint* %MW12 十六进制 16#2000 16#2000 🗹 🗼						
	再给控制字 16#047F 可以启动驱动器,并且进行速度控制。						

表 5-1 PLC 中的编程示例

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 5

序号			描述				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	thth	息元格式	些細宿	修改值	47	
	1 ControlD	rive" %M0.3	布尔型		TRUE		
	2 Drive_Co	ntrolWord* 🔳 %MW10	十六进制	16#047F	16#047F		
	3 SpeedSe	tpoint" %MW12	十六进制	16#2000	16#2000	· 🛛 🔺	
2	Ⅰ4 报文1的控制字		力能说明如下	表所示·			
-							
			STW1				
	信号		打	İ述			
	STW1.0	0到1上升沿=OI	N(可以使能	脉冲)			
		0 = OFF1(通过翁 绪)	地函数发生:	器制动,注	肖除脉冲,准	主备接通就	
	STW1.1	1 = 无 OFF2(允i	午使能)				
		0=OFF2(立即消	肖除脉冲并禁	止接通)			
	STW1.2	1 = 无 OFF3(允ù	午使能)				
		0 = OFF3(通过 C	DFF3 斜坡 p ⁻	1135 制动	,消除脉冲;	并禁止接	
		通)					
	STW1.3	1=允许运行(可)	以使能脉冲)				
		0 = 禁止运行(取)	消脉冲)	NK. 11. 11. 11	<u>``</u>		
	51001.4	1 = 运行条件(可) 0 林田创地函数	以使能斜坡幽 生生鬼 (乃異	初友生 緒 1111年1月1日日本	:) ·华庄鬼的桧i	山井雪)	
	ST\//1.5	U = 宗用料圾函数 1 = 继续创业函数	仅生命(仅重 半十盟	同时收函数	.反生	山内令り	
	5101.5	I = 继续新坡函数 0 = 冻结斜坡函数	仅土命 岩生哭 ()库妇	剑披函数	告仕哭的输!	中)	
	STW1.6	1 – 使能设完值	久上前 (小斗	加水西兹	次上前11111	ц <i>у</i>	
		0 = 禁止设定值(1	设置斜坡函数	t发生器的	输入为零)		
	STW1.7	0到1上升沿=1。应答故障					
	STW1.8, 9	保留					
	STW1.10	1 = 通过 PLC 控制					
	STW1.11	1=设定值取反					
	STW1.12~15	保留					
	据 立 1 的 坊 期 夕	79\\/1	h 台口 田 和 下	事晚 了 ,			
	派文 1 前江 前子	23001 扒怒于的位为		<i>农内</i> 小.			
	ZSW1						
	信号		 →⊾∠★	前还			
	25001.0	1=何服开后准备	机竡				
	25001.1	1 =运行机结 1					
	ZSVV1.2	1 = 运行					
	ZSW1.3 ZSW/1.4	I = 行住 0 陧 1 _ 白 由 信 左 王 効	(0552 王渤	•)			
	25001.4	 1=日田停半儿双 1 抽油值左王劫 	(OFF2 儿效 (OFF2 无效	.) ·)			
	25001.5	1 =厌迷停半儿双 1 -林止按通生效	(UFF3 儿x)	.)			
	ZSW1.0 ZSW/1.7	1 = 示止按迪主双 1 = 左左招螫					
	ZSW1.8	1 - 守位派言 1 - 速度设定值与"	<u> </u> 立际值的偏差	在 t off ((美田时间)	公 羊内	
	ZSW1.9	1 - 控制请求	大你直的满方			ム左内	
	ZSW1.10	<u>1 = </u> 达到或超出 f ē	或 n 的比较症				
	ZSW1.11	0=达到以通出 ¹	→ 的限值				
	ZSW1.12	1 =打开拘闸	HAINE				
	ZSW1.13	1=无电机过温报	敬言				
	ZSW1.14	1 = 电机正向旋转					
		0=电机反向旋转	(n_act <0)				
	ZSW1.15	1=功率单元无热;	过载报警				