Applikation zu Steuerung & Regelung

applications & TOOLS

SIMATIC S7 CPU 300/400 Applikationsbeschreibung



Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung von metallischen Messobjekten in der S7-CPU mittels Induktiv-BEROs



Beitrags-ID: 22957673

Hinweis Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifische Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikations-beispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass Siemens über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesen Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Gewährleistung, Haftung und Support

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Copyright© 2006 Siemens A&D. Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens A&D zugestanden.

Bei Fragen zu diesem Beitrag wenden Sie sich bitte über folgende E-Mail-Adresse an uns:

mailto:csweb@ad.siemens.de

Vorwort

Vorwort

Ziel der Applikation

Diese Applikation wurde erstellt, um dem Anwender...

- ein modifizier- und erweiterbares Beispiel einer Erfassung von sich bewegenden metallischen Objekten an die Hand zu geben und ihm
- eine komfortable Möglichkeit einer Bedienung und Visualisierung einer Steuerung mittels eines Touchpanels aufzuzeigen.

Die vorliegende Applikation zeigt, wie mittels einer SIMATIC-Steuerung und drei Induktiv-BEROs¹ Geschwindigkeit und Förderrichtung (vorwärts / rückwärts) von metallischen Gegenständen oder von nichtmetallischen Objekten mit Metallfahnen (Transportbehälter) ermittelt werden.

 Die vorliegende Thematik spielt insbesondere in der Fördertechnik eine Rolle.

Kerninhalte dieser Applikation

Folgende Kernpunkte werden in dieser Applikation behandelt:

- Aufbau, Funktionsweise und Anwendung von induktiven N\u00e4herungsschaltern (BEROs)
- STEP7-Programm einer Geschwindigkeits- und Richtungserfassung von Fördergut oder Objekten in einem Produktionsprozesses
- Anbindung eines Touchpanels zur Prozessbedienung und Anlagenüberwachung mittels WinCC flexible

Abgrenzung

Diese Applikation enthält keine Beschreibung...

- des Engineeringtools SIMATIC STEP 7
- der Visualisierungssoftware WinCC flexible

Grundlegende Kenntnisse über diese Themen werden vorausgesetzt.

¹ BERO = Sensor für das **B**erührungslose **Er**fassen von **O**bjekten



Beitrags-ID: 22957673

Aufbau des Dokuments

Die Dokumentation der vorliegenden Applikation ist in folgende Hauptteile gegliedert.

Teil	Beschreibung
Applikationsbeschreibung	Hier erfahren Sie alles, um sich einen Überblick zu verschaffen. Sie lernen die verwendeten Kompo- nenten (Standard Hard- und Softwarekomponenten sowie die eigens erstellte Anwender Software) kennen.
Funktionsprinzipien und Programmstrukturen	Hier wird auf die detaillierten Funktionsabläufe der beteiligten Hard- und Softwarekomponenten, die Lösungsstrukturen und wo sinnvoll auf die konkrete Implementierung dieser Applikation eingegangen. Sie benötigen diesen Teil, wenn Sie das Zusam- menspiel der Lösungskomponenten kennen lernen wollen, um diese z.B. als Basis für eigene Entwick- lungen zu verwenden.
Aufbau, Projektierung und Bedienung der Applikation	Dieser Teil führt Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau, wichtige Projektierungsschritte, Inbetrieb- nahme und Bedienung der Applikation.
Anhang	Hier finden Sie weiter führende Informationen, wie z. B. Literaturangaben, Glossare etc

Referenz zum Automation and Drives Service & Support

Dieser Beitrag stammt aus dem Internet Applikationsportal des Automation and Drives Service & Support. Es hat die Beitrags-ID **22957673**. Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22957673

Alle in diesem Dokument referenzierten Beiträge sind durch ihre Beitrags-ID gekennzeichnet und werden über obigen Pfad adressiert.

SIEMENS

Applikation Induktiv-BEROs Beitrag

Beitrags-ID: 22957673

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsv	/erzeichnis	5
Applika	tionsbeschreibung	7
1 1.1 1.2	Automatisierungsaufgabe Übersicht Anforderungen	7 7 9
2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4	Automatisierungslösung Übersicht zur Gesamtlösung Beschreibung der Kernfunktionalität Übersicht und Beschreibung der Oberfläche Ablauf der Kernfunktionalität Benötigte Hard- und Software-Komponenten Leistungseckdaten	11 12 12 16 18 21
Funktio	nsprinzipien und Programmstrukturen	23
3 3.1	Generelle Funktionsmechanismen Grundlagen zum Thema "induktive Sensoren"	23 23
4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3	Erläuterungen zum Beispielprogramm Die Struktur des STEP7-Programms Detailbeschreibung der einzelnen Softwarebausteine FB 1 (Direction- and Speed Detection of Moving Objects) FC 1 (Direction) FC 2 (Speed) DB 11 (DISPLAY&PARAM)	25 26 27 31 32 33
5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4	Modifikationen zum Beispielprogramm (optional) Ungleiche BERO-Abstände Laden aus Beispielprojekt. Bausteine selbst ändern Verändern der Flimmerfrequenz. Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung mit zwei BEROs Laden aus Beispielprojekt. Bausteine selbst ändern Ändern der Runtime-Sprache (TP170A).	 34 34 34 37 39 40 40 45 47
Aufbau	, Projektierung und Bedienung der Applikation	47
6 6.1 6.2 6.3	Installation und Inbetriebnahme Installation der Hard- und Software Installation der Applikations-Software Inbetriebnahme	47 47 48 52
Anhang	und Literaturhinweise	55

SIEMENS

Applikation Induktiv-BEROs Beitrags-ID: 22957673

7	Literaturhinweise	55
7.1	Literatur zur Hard- und Software dieser Applikation	55
7.2	Weiterführende Literatur	. 56



Beitrags-ID: 22957673

Applikationsbeschreibung

Inhalt

Hier erfahren Sie alles um sich einen Überblick zu verschaffen. Sie lernen die verwendeten Komponenten (Standard Hard- und Softwarekomponenten sowie die eigens erstellte Anwender Software) kennen.

Die dargestellten Leistungseckdaten zeigen die Leistungsfähigkeit der vorliegenden Applikation.

1 Automatisierungsaufgabe

Hier erfahren Sie...

welche Automatisierungsaufgabe in der vorliegenden Dokumentation thematisiert wird.

1.1 Übersicht

Einführung/Einleitung

Zwecks...

- zeitlicher Koordination von sequenziell ablaufenden Fertigungsschritten eines Produktionsprozesses
- Optimierung des Förderflusses in einer Förderanlage (z.B. Frachtzentrum)
- Richtungssteuerung des Förderguts

müssen Geschwindigkeit und/oder Bewegungsrichtung des Förderguts mit berührungslosen Gebern erfasst werden. Unter Verwendung einer SPS werden diese Informationen zur Steuerung des Förderflusses herangezogen. Über ein HMI (Human Machine Interface, z.B. ein Touchpanel) kann der Förderfluss überwacht werden und es sind Richtungsentscheidungen durch Bedienereingaben möglich.

Überblick über die Automatisierungsaufgabe

Das nachfolgende Bild zeigt exemplarisch ein mögliches Einsatzgebiet für die vorliegende Applikation.



Beitrags-ID: 22957673



Abbildung 1-1: Einsatzgebiet von Sensoren zur Prozessüberwachung

Beschreibung der Automatisierungsaufgabe

In einer technischen Anlage soll eine Förderstrecke, welche mit verschiedenen Geschwindigkeiten in beiden Richtungen laufen kann, überwacht werden. Störungen der Koordination im Zusammenspiel verschiedener Fertigungsschritte sollen damit vermieden werden. Die auf den Förderelementen transportierten Behälter müssen hierfür von Sensoren berührungslos erfasst werden. Anhand der Sensorsignale soll dann sowohl die Bewegungsrichtung als auch die Geschwindigkeit der Objekte ermittelt und an einem Ausgabegerät angezeigt werden.

Abbildung 1-1 soll lediglich die grobe Thematik der Applikation veranschaulichen. Die Detailproblematik der Geschwindigkeits- und Richtungserfassung geht aus Abbildung 1-2 hervor. Als Sensoren werden nicht wie in obigem Bild Reflexionslichtschranken, sondern Induktiv-BEROs verwendet. Diese arbeiten aufgrund ihrer Robustheit und Schmutzunempfindlichkeit auch unter rauen Umweltbedingungen zuverlässig und sind deshalb im industriellen Bereich weit verbreitet. Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erfassenden Objekte (zumindest teilweise) aus Metall bestehen oder extra für die BERO-Erfassung eine Metallfahne besitzen (spezielle Transportbehälter).

Um Fehlinterpretationen bei der Objekterfassung auszuschließen, sollen nicht nur zwei, sondern drei Sensoren die vorbeifahrenden Objekte erfas-



Beitrags-ID: 22957673

sen. Erst nachdem alle drei Sensoren nacheinander das Objekt signalisiert haben, erfolgt die Bestimmung von Richtung und Geschwindigkeit.



Abbildung 1-2: Schematische Ansicht des Automatisierungsproblems

1.2 Anforderungen

Die vorliegende Applikation ist in einem STEP7-Projekt realisiert. Sie soll die nachfolgend aufgezählten Anforderungen erfüllen:

Anforderungen an die Sensorik

- Metallische Objekte (Fördergut), die an den Gebern vorbeigefördert werden, sollen von diesen erfasst werden. Kommt also ein Objekt in den Erfassungsbereich eines Gebers, so bewirkt dies einen Signalwechsel von 0 nach 1 am Schaltausgang des Gebers.
- Die Geber sind als induktive Näherungsschalter (BEROs) auszuführen.

Anforderungen an die Steuerung

- Anhand der Sensorsignale sollen Richtung und Geschwindigkeit des Förderguts ermittelt werden, wenn die Förderstrecke eingeschaltet ist.
- Jede Objekterfassung soll mit einem Zeitstempel versehen werden.
- In Abhängigkeit von der zuletzt ermittelten aktuellen Richtung soll ein entsprechender Digitalausgang angesteuert werden (Blinken).



Beitrags-ID: 22957673

 Passiert innerhalb einer einstellbaren Zeit nach einer Objekterfassung kein weiteres Objekt alle drei Sensoren, so sollen die Anzeigen am HMI (Richtungsanzeige, Geschwindigkeit) und der betreffende Digitalausgang (blinkende Richtungsanzeige) der Steuerung zurückgesetzt werden.

Anforderungen an das HMI

- Das HMI soll durch ein Touchpanel (Bildschirmgröße 6 Zoll) realisiert werden.
- Es soll folgendes angezeigt werden:
 - Die Richtung des Förderguts(vorwärts/rückwärts)
 - Die Geschwindigkeit des Förderguts (in m/s)
 - Der Zeitstempel der letzten Objekterfassung
 - Betriebszustand der Förderstrecke (EIN/AUS)
 - Status der Richtungsermittlung (freigegeben/gesperrt)
 - Status der Geschwindigkeitsermittlung (freigegeben/gesperrt)
- Es sollen folgende Bedienungen möglich sein:
 - Freigeben/Sperren der Richtungserfassung
 - Freigeben/Sperren der Geschwindigkeitserfassung
 - Beenden der Runtime
 - Eingabe des Sensorabstands
 - Eingabe der Anzeigedauer
- **Hinweis** Die oben genannten Anforderungen werden durch die Applikationssoftware erfüllt, ohne dass Sie zusätzlichen Programmieraufwand leisten oder Parameter in Datenbausteine eintragen müssen.



Beitrags-ID: 22957673

2 Automatisierungslösung

Hier erfahren Sie...

welche Lösung für die Automatisierungsaufgabe gewählt wurde.

2.1 Übersicht zur Gesamtlösung

Schema

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten der Lösung:







Beitrags-ID: 22957673

Aufbau

Kernstück der Applikation ist eine SIMATIC CPU 314C-2 DP. Diese Zentralbaugruppe beinhaltet bereits die von der Applikation benötigten Digitalein- und Ausgänge. Die Schaltausgänge der drei Induktiv-BEROs sind direkt mit drei der in die Zentralbaugruppe integrierten Digitaleingängen verbunden. Das Touchpanel TP170A ist über ein PROFIBUS-Kabel an die MPI-Schnittstelle der Steuerung angeschlossen. Sowohl die Steuerung als auch die BEROs und das Touchpanel werden von der Stromversorgung PS 307 mit 24V DC versorgt.

2.2 Beschreibung der Kernfunktionalität

2.2.1 Übersicht und Beschreibung der Oberfläche

Als HMI dient in erster Linie ein Touchpanel TP 170A. Die Anzeige/Bedienung ist realisiert durch drei Bilder:

- Startbild (Hauptmaske)
- Freigabebild
- Parametrierbild

Ferner wird das Passieren der BEROs durch wahlweises Flimmern zweier Digitalausgangsbits (vorwärts, rückwärts) angezeigt.

TP 170A - Startbild

Abbildung 2-2: Startbild

 SIMATIC PANEL
Richtung Letzte Erfassung
Vorwärts X 03.01.2006 11:45:18 Rückwärts 03.01.2006 11:10:37
Förderstrecke: EIN Aktuelle Geschwindigkeit [m/s]: 1,870
Richtungserfassung Geschwindigkeitserfassung freigegeben freigegeben
Freigaben Parameter Beenden



Beitrags-ID: 22957673

Sofern das Touchpanel bereits mit der in WinCC flexible erstellten HMI-Software geladen ist, erscheint beim Anlegen der Versorgungsspannung das obige Startbild, das zugleich als Hauptmaske zu betrachten ist. Es werden folgende Daten angezeigt:

1. Richtung

Eine Richtungserfassung erfolgt nur wenn diese freigegeben ist (siehe "Freigabebild") und die Förderstrecke läuft. Sobald ein Objekt von allen drei Sensoren erkannt wurde, wird dessen Förderrichtung durch ein "X" im entsprechenden Kästchen angezeigt. Nach Ablauf einer definierten Anzeigedauer (siehe "Parametrierbild") verschwindet das "X" wieder. Zur Definition der Begriffe "vorwärts" und rückwärts" siehe Abbildung 1-2. Bei Ausfall der Verbindung zur SPS, wird die Anzeige nicht mehr aktualisiert und behält den letzten Zustand (" " oder "X")

2. Letzte Erfassung

Bei laufender Förderstrecke und freigegebener Richtungserfassung (siehe "Freigabebild") erhält das zuletzt die drei BEROs passierende Objekt einen richtungsabhängigen Zeitstempel. Die Zeit stammt von der SPS-Uhr. Ein weiteres Objekt mit selber Förderrichtung überschreibt den Zeitstempel. Es wird "###..." angezeigt, wenn keine Verbindung zur SPS besteht. Beim STOP→RUN – Übergang der SPS werden die Zeitstempel beider Förderrichtungen aktualisiert.

3. Förderstrecke:

Hier wird der Betriebszustand (EIN = Förderer läuft / AUS = Förderer läuft nicht) der Förderstrecke angezeigt. Bei Ausfall der Verbindung zur SPS, wird die Anzeige nicht mehr aktualisiert und behält den letzten Zustand ("EIN" oder "AUS").

4. aktuelle Geschwindigkeit [m/s]:

Eine Geschwindigkeitserfassung erfolgt nur bei laufender Förderstrecke. Sobald ein Objekt alle drei Sensoren passiert hat, wird die ermittelte Geschwindigkeit angezeigt. Nach Ablauf einer definierten Anzeigedauer (siehe "Parametrierbild") wird die Geschwindigkeitsanzeige wieder auf "0,000" gesetzt. Besteht keine Verbindung zur SPS, wird "#####" angezeigt.

5. <u>Richtungserfassung</u>

Es wird angezeigt, ob die Richtungserfassung "gesperrt" oder "freigegeben" ist (siehe "Freigabebild"). Nur bei freigegebener Richtungserfassung erfolgt die Richtungsanzeige gemäß Aufzählungspunkt 1. Bei Ausfall der Verbindung zur SPS, wird die Anzeige nicht mehr aktualisiert und behält den letzten Zustand ("gesperrt" oder "freigegeben").

6. Geschwindigkeitserfassung

Es wird angezeigt, ob die Geschwindigkeitserfassung "gesperrt" oder "freigegeben" ist (siehe "Freigabebild"). Nur bei freigegebener Geschwindigkeitserfassung erfolgt die Geschwindigkeitsanzeige gemäß Aufzählungspunkt 4. Bei Ausfall der Verbindung zur SPS, wird die Anzeige nicht mehr aktualisiert und behält den letzten Zustand ("gesperrt" oder "freigegeben").



Beitrags-ID: 22957673

Am unteren Displayrand befinden sich drei Buttons zum Aufrufen weiterer Masken:

1. Freigaben

Hiermit verzweigen Sie in das "Freigabebild" zum Freigeben/Sperren der Richtungs- und Geschwindigkeitsanzeige.

2. Parameter

Hiermit verzweigen Sie in das "Parametrierbild" zum Festlegen der Sensorabstände und der Anzeigedauer.

3. Beenden

Hiermit beenden Sie die Applikation am Touchpanel und rufen dessen Startmenü auf.

TP 170A - Freigabebild

Abbildung 2-3: Freigabebild

<u>Freigaben</u> Erfassung der Richtung Freigeben/Sperren freigegeben	
Erfassung der Richtung Freigeben/Sperren freigegeben	
Freigeben/Sperren freigegeben	
Erfassung der Geschwindigkeit	
Freigeben/Sperren freigegeben	
zurück	

Über den Button "Freigaben" im "Startbild" gelangen Sie in das "Freigabebild".

1. Erfassung der Richtung

Mit dem Button "Freigeben/Sperren" aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Richtungserfassung. Das Feld rechts neben dem Button zeigt den gewählten Zustand und ist identisch mit der entsprechenden Anzeige im Startbild.

 Erfassung der Geschwindigkeit Mit dem Button "Freigeben/Sperren" aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Geschwindigkeitserfassung. Das Feld rechts neben dem Button



Beitrags-ID: 22957673

zeigt den gewählten Zustand und ist identisch mit der entsprechenden Anzeige im Startbild.

Am unteren Displayrand befindet sich der Button **zurück**, mit dem Sie wieder in das Startbild gelangen.

TP 170A - Parametrierbild

Abbildung 2-4: Parametrierbild

	SIM	ATIC PA	NEL
Parar	neter		
Sensorat	stände [cm]		
Anzeige	dauer [sec]		
	5		
zurück			

Über den Button "Parameter" im "Startbild" gelangen Sie in das "Parametrierbild". Beim Selektieren (Antippen) des jeweiligen E/A-Felds erscheint eine numerische Tastatur auf dem Bildschirm, mittels der Sie den gewünschten Wert eintippen und mit der Enter-Taste übernehmen können.

1. Sensorabstand

Hier geben Sie den Abstand der BEROs untereinander gemäß Abbildung 1-2 ein. Die Applikation kann mit Werten zwischen 0,0 und +99,9 arbeiten. Negative Werte werden bei der Eingabe in Positive verwandelt. Werte, die betragsmäßig >99,9 sind, werden auf +99,9 begrenzt.

2. Anzeigedauer

Hier geben Sie jene Zeit ein, nach der eine Richtungs- und/oder Geschwindigkeitsanzeige am Display rückgesetzt werden soll. Die Applikation kann mit Werten zwischen 0 und +60 arbeiten. Negative Werte werden bei der Eingabe in Positive verwandelt. Werte, die betragsmäßig >60 sind, werden auf +60 begrenzt.



Beitrags-ID: 22957673

Am unteren Displayrand befindet sich der Button **zurück**, mit dem Sie wieder in das Startbild gelangen.

Leuchtanzeigen

Neben der Visualisierung am TP170A wird die zuletzt erfasste Richtung durch wahlweises Flimmern (schnelles Blinken) von zwei Digitalausgängen angezeigt.

- Förderrichtung vorwärts: A 4.0
- Förderrichtung rückwärts: A 4.1

Die Dauer des Flimmerns entspricht der Anzeigedauer. Die Digitalausgänge könnten beispielsweise zur Ansteuerung von Kontrollleuchten verwendet werden.

2.2.2 Ablauf der Kernfunktionalität

Das folgende Flussdiagramm verdeutlicht die Kernfunktionalität "Erfassung von Richtung und Geschwindigkeit". Es bezieht sich auf die Zeit- und Wegbezeichnungen in Abbildung 1-2. Es sei vorausgesetzt, dass Richtungsund Geschwindigkeitserfassung freigegeben sind.

SIEMENS

Applikation Induktiv-BEROs

Beitrags-ID: 22957673

Abbildung 2-5: Flussdiagramm der Kernfunktionalität





Beitrags-ID: 22957673

2.3 Benötigte Hard- und Software-Komponenten

Die Applikation wurde entwickelt und getestet mit den folgenden Komponenten. Berücksichtigen Sie, dass bei Abweichungen hiervon möglicherweise Konfigurationsänderungen im Beispielprojekt notwendig werden und Screenshots in diesem Dokument von Ihren Bildschirminhalten abweichen können.

Zur Realisierung des Beispielprojekts benötigen Sie ferner:

- PG oder PC mit entsprechendem Kommunikationsprozessor (z.B. CP5512) und Microsoft

 Betriebssystem Windows 2000 Professional oder Windows XP Professional.
- ein MPI-Kabel.

Hardware-Komponenten

Tabelle 2-1: Hardwarekomponenten

Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer	Hinweis
SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=480MM	1	6ES7390-1AE80-0AA0	= Mindestlänge
SIMATIC S7-300 , LASTSTROMVERSG. PS 307, AC 120/230V, DC 24V, 2A	1	6ES7307-1BA00-0AA0	oder ähnlich
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP KOMPAKT	1	6ES7314-6CF02-0AB0	Die Kompaktversi- on wurde lediglich wegen der einge- bauten DA/DE verwendet.
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3,3 V NFLASH, 64 KBYTE		6ES7953-8LF11-0AA0	oder größer
SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER 392 MIT SCHRAUBKON- TAKTEN, 40-POLIG		6ES7392-1AM00-0AA0	auch mit Feder- kraftklemmen erhältlich
SIMATIC TOUCHPANEL TP170A BLUE MODE STN-DISPLAY MPI/PROFIBUS-DP - SCHNITTSTELLE	1	6AV6545-0BA15-2AX0	projektierbar mit ProTool/Lite ab Version V5.2, SP1 und WinCC flexible Compact ab Versi- on 2004



Beitrags-ID: 22957673

Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer	Hinweis
SIMATIC NET, STECK- LEITUNG 830-2 F. PROFIBUS, VORKON- FEKTIONIERTE LEITUNG MIT ZWEI SUB-D-STECKERN 9POLIG, ABSCHLUSS- WIDERSTAENDE ZUSCHALTBAR, 3 M	1	6XV1830-2AH30	2-adrige abge- schirmte Leitung mit PROFIBUS- Steckern zum An- schluss des TP 170A an die CPU. Alternativen siehe <u>/6/</u> .
NAEHERUNGSSCHAL- TER BERO KUBISCH 40MM X 40MM INDUK- TIV, DC 1534V, SN=15MM, BUENDIG, S+OE, 200MA, PNP, 4 LEITER, FORMSTOFF, SHORTY, SENSOR 5 SEITEN VERSTELLBAR, MIT STECKER M12 DREHBAR, IP67	3	3RG4038-3CD00	oder gleichwertiger induktiver Nähe- rungsschalter
WINKEL- KABELSTECKER M12, 4-POL. MIT 5M PUR- LEITUNG SCHWARZ, 4 X 0,34QMM	3	3RX8000-0CE42-1AF0	oder gleichwertig

Standard Software-Komponenten

Tabelle 2-2: Standard Software-Komponenten

Komponente	Anz.	MLFB/Bestellnummer	Hinweis
SIMATIC S7, STEP7 V5.3, FLOATING LI- CENSE FUER 1 USER, E-SW, SW UND DOKU. AUF CD, LICENSE KEY AUF FD, KLASSE A, 5- SPRACHIG (D,E,F,I,S), ABLAUFFAEHIG UNTER WIN2000PROF/XPPROF , REFERENZ-HW: S7- 300/400, C7	1	6ES7810-4CC07-0YA5	Bezugsquellen für Service Pack 3 siehe / <u>7/</u> .
WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT ENGINEE- RING-SW,FLOATING LICENSE LI- ZENZSCHLUESSEL AUF FD SW UND DO- KUMENTATION AUF CD IN DE/EN/IT/FR/SP, ABLAUF UNTER WIN2000/XPPROF ZUR PROJEKTIERUNG VON SIMATIC PANELS BIS 170ER SERIE	1	6AV6611-0AA01-1CA5	Für das TP170A ist mindestens WinCC flexible Compact erforderlich.



Beitrags-ID: 22957673

Beispieldateien und Projekte

Die folgende Liste enthält alle Dateien und Projekte, die in diesem Beispiel verwendet werden.

Tabelle 2-3: Beispieldateien und Projekte

Komponente	Hinweis
BIDxyz_Richtung_Geschwindigkeit_V20.zip	Diese gepackte Datei enthält das STEP 7 Projekt.

Hinweis Die Visualisierung mit Hilfe eines Touch Panels ist im STEP7-Projekt mit integriert. Die Funktionalität "Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung" wird auch ohne Visualisierung erfüllt.



Beitrags-ID: 22957673

2.4 Leistungseckdaten

Sensoren

Tabelle 2-4: Daten des Näherungsschalters 3RG4038-3CD00

Kriterium	Daten / Bemerkung	Zusätzl. Hinweise
Betriebsspannung	1534 V DC	
Leerlaufstrom I_o	Max. 30 mA (24 V) Max. 40 mA (34 V)	
Bemessungs- betriebsstrom I _e	200 mA (≤ 50°C) 150 mA (≤ 85°C)	
Gehäusematerial	Formstoff	
Bauform	kubisch 40 mm x 40 mm	
Anschlüsse	 <u>4 Leiter (Stecker M12):</u> 1 → Plus 3 → Masse 4 → Signal (Schließer) 	<u>Leiterfarben:</u> Braun Blau Schwarz
Schaltart	PNP	
Anzeige	LED grün → Spg.versorgung LED gelb → Schaltzustand	
Bemessungs- schaltabstand s _n	15 mm	+/- 10 %
Aneinanderreihbarkeit	>75 mm (Mitte zu Mitte)	gegenseitige Beeinflussung!
Schaltfrequenz f	50 Hz	
Wiederholgenauigkeit R	0,75 mm	
Bereitschaftsverzug	100 ms	
Schutzart	IP 67	
Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C	

Applikationssoftware

Tabelle 2-5: Leistungseckdaten der Applikationssoftware

Kriterium	Leistungseckdaten	Zusätzlicher Hinweis
Programmgröße	MMC: 6086 Bytes Arbeitsspeicher: 4200 Bytes	
Maximale Zykluszeit	3 ms	bei CPU gemäß Tabelle 2-1
Minimaler Objektabstand	gesamte Messstrecke "m" (vgl. Abbildung 1-2)	nur 1 Objekt in Messstrecke erlaubt
Objektlänge	beliebig	Objekt muss von BERO sicher erfasst werden.



Kriterium	Leistungseckdaten	Zusätzlicher Hinweis
Sensorabstand "s" (Defaultwert im DB11)	25,0 cm	Anwenderparameter (vgl. Abbildung 1-2)
Anzeigedauer (Defaultwert im DB11)	5 s	Anwenderparameter
Auflösung der Ge- schwindigkeitsanzeige auf dem Touch Panel	3 Nachkommastellen	Einheit: m / s
Anzahl der HMI-Bilder	3	



Beitrags-ID: 22957673

Funktionsprinzipien und Programmstrukturen

Inhalt

Hier wird auf die detaillierten Funktionen und Funktionsabläufe der beteiligten Hard- und Softwarekomponenten, die Lösungsstrukturen und, wo sinnvoll, auf die konkrete Implementierung dieser Applikation eingegangen.

Sie benötigen diesen Teil nur, wenn Sie Details über die Lösungskomponenten und deren Zusammenspiel kennen lernen wollen.

3 Generelle Funktionsmechanismen

Hier erfahren Sie...

welche generellen Funktionsmechanismen bezüglich BEROs gelten.

3.1 Grundlagen zum Thema "induktive Sensoren"

Um auch jenen Lesern, die noch keine oder wenig Erfahrung im Umgang mit Sensoren besitzen, einen Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, werden hier einige grundlegende Informationen zum Thema "Induktive Sensoren" bereitgestellt.

Kurzbeschreibung

Mit induktiven Näherungsschaltern werden Positionen von metallischen Teilen erfasst und in elektrische Signale umgewandelt. Diese Signale werden in Steuer- und Meldeeinrichtungen (SPS) weiterverarbeitet. Mit den Ausgangssignalen aus der SPS können dann Aktionen wie z.B. das Schalten eines Schützes ausgelöst werden.

Aufbau

Ein induktiver Näherungsschalter besteht im Wesentlichen aus einer Spule, einem Ferritkern und angeschlossener Elektronik (Bild 1-1). Diese Elemente sind dicht und vibrationssicher in einem Gehäuse eingeschlossen.







Beitrags-ID: 22957673

Funktionsweise

Die Elektronik erzeugt ein hochfrequentes Signal, das von der Spule in ein Magnetfeld gleicher Frequenz umgesetzt wird. Der elektronische Aufbau basiert auf einem bedämpften elektrischen Oszillator-Schaltkreis, welcher die Spule als ein Oszillatorelement enthält. Der Ferritkern ist so geformt, dass der größte Teil der Magnetfeldlinien in ihm geführt wird. Nur in Messrichtung ist der Kern offen, so dass die Magnetfeldlinien aus dem Gehäuse austreten und vor dem Näherungsschalter ein Messfeld bilden können. Mit zunehmendem Abstand vom Schalter nimmt die Flussdichte des Magnetfeldes immer mehr ab, so dass auch die Empfindlichkeit für ein Messobjekt immer kleiner wird.

Befindet sich ein Messobjekt innerhalb des Schaltabstands, induziert das Magnetfeld Ströme im Messobjekt. Die Auswirkungen dieser Ströme werden von der Elektronik registriert und führen zur Änderung des Schaltzustandes des Sensors.

Induktive Näherungsschalter "BERO 3RG4" von Siemens

- Induktive Näherungsschalter arbeiten ohne mechanischen Verschleiß.
- Typen f
 ür feuchte Umgebungen oder bei ben
 ötigter Schwei
 ßfestigkeit mit IP 68-Kunststoffgeh
 äuse.
- Schaltabstände von 0,6 mm bis 75 mm
- Bauformen von 3 mm Durchmesser bis 100 x 80 x 40 mm
- Gehäuse aus Kunststoff, Messing, Edelstahl und anderen Materialien
- Hohe Zuverlässigkeit, wartungsfrei f
 ür eine lange Lebensdauer
- Punktgenaues Schalten, mit hoher Betätigungsgeschwindigkeit auch bei extremer Schalthäufigkeit

Abbildung 3-2: links: Induktive Näherungsschalter aus der BERO 3RG4 Baureihe rechts: BERO 3RG4038-3CD00 (in dieser Applikation verwendet)





Beitrags-ID: 22957673

4 Erläuterungen zum Beispielprogramm

Hier erfahren Sie...

- alles Wissenswerte zur Struktur des STEP7-Programms
- die Funktionen der einzelnen Bausteine und Netzwerke

4.1 Die Struktur des STEP7-Programms



Abbildung 4-1: Struktur des STEP7-Programms

Das STEP7-Betriebssystem stellt die Strukturiertheit des Programms durch die Bausteinarchitektur sicher.



Beitrags-ID: 22957673

Tabelle 4-1: verwendete	Softwarebausteine
	Juliwalebausteine

Baustein	Erläuterung
OB 1	Organisationsbaustein (wird vom Betriebssystem aufgerufen) für die zyklische Programmbearbeitung. Er ruft den Anwenderfunktionsbaustein FB1 auf.
OB 100	Organisationsbaustein (wird vom Betriebssystem aufgerufen), der bei Neustart der CPU durchlaufen wird. Der Baustein sorgt dafür, dass bei Neustart die Felder "Letzte Erfassung" des HMI-Startbildes mit dem Zeitstempel den Neustarts vorbelegt werden. Der Zeit- stempel wird mittels der Systemfunktion SFC20 BLKMOV aus den OB100-Lokaldaten (Startinformation des Bausteins, siehe OB100- Online-Hilfe) in den DB11 transferiert.
FB 1	Dieser Anwender-Funktionsbaustein stellt das Hauptprogramm der Applikation dar. Er enthält die Logik für
	• die Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung mit Aufruf der Funktionen FC1 und FC2.
	die Anzeigedauer.
	 die Aufrufe des SFC1 READ_CLK zum ereignisgesteuerten Einlesen der CPU-Uhr.
	die Richtungsanzeige über die Digitalausgänge.
DB 1	Instanz-DB zum FB 1. Der Baustein dient als Zwischenspeicher für Flanken-, Impuls-, Zustands- Merker und zur Zwischenpufferung der Zeitstempel.
FC 1	Diese Anwenderfunktion realisiert die Richtungsanzeige mit Zeit- stempel.
FC 2	Diese Anwenderfunktion realisiert die Geschwindigkeitsberechnung. Hierzu wird die Bibliotheksfunktion FC34 aufgerufen, die eine Zeit- stempeldifferenz bildet.
FC34	Die Bibliotheksfunktion (aus Standard Library / IEC Function Blocks) subtrahiert zwei Zeitstempel und liefert als Ergebnis eine Zeitdauer. Siehe die FC34-Online-Hilfe.
DB 11	Schnittstellen-DB zum Touchpanel für die anzuzeigenden Daten bzw. die einzugebenden Anwenderparameter.
SFC 1	Systemfunktion (in der CPU implementiert) zum Auslesen der CPU- Uhr. Siehe die SFC1-Online-Hilfe.
SFC 20	Systemfunktion (in der CPU implementiert) zum Kopieren eines Speicherbereichs. Die SFC20 wird in dieser Anwendung dazu ver- wendet, die Zeitstempel zu transferieren. Siehe die SFC20-Online- Hilfe.

4.2 Detailbeschreibung der einzelnen Softwarebausteine

Die Detailbeschreibung bezieht sich auf das STEP7-Projekt, dessen gesamte Symbolik und Kommentare in Englisch erstellt wurden. Zwecks eindeutigem Bezug zum Programmcode wurden im Weiteren Überschriften, Variablennamen etc. nicht übersetzt.



Beitrags-ID: 22957673

Die im Folgenden nicht beschriebenen Bausteine erklären sich bei Betrachtung ihres Programmcodes selbst. Sie sind durch die Kurzinformation in obiger Tabelle hinreichend erläutert.

4.2.1 **FB 1 (Direction- and Speed Detection of Moving Objects)**

Der Baustein hat 9 Netzwerke

Tabelle 4-2: Detailbeschreibung des FB 1

NW	Erläuterung
1	Parameter Check
	 Der in das HMI-Bild "Parameter" einzugebende Werte für die Anzei- gedauer ("DISPLAY&PARAM".display_period) wird auf Plausibilität überprüft. Bei negativem Wert wird das Vorzeichen abgeschnitten (durch Zweierkomplementbildung). Bei Beträgen >60 (sec) wird der Wert auf 60 begrenzt.
	 Der in das HMI-Bild "Parameter" einzugebende Werte f ür den BERO- Abstand ("DISPLAY&PARAM".BERO_distance) wird auf Plausibilit ät überpr üft. Bei negativem Wert wird das Vorzeichen abgeschnitten (Be- fehl ABS)). Bei Betr ägen >99,9 (cm) wird der Wert auf 99,9 begrenzt.
	Die auf obige Weise ggf. veränderten Werte werden wieder auf die jeweils selbe Variable geschrieben und somit am Touchpanel angezeigt.
2	Timer for Display Period
	Mit der vom Anwender im HMI-Bild "Parameter" definierten Anzeigedauer (<i>"DISPLAY&PARAM".display_period</i>) wird beim erstmaligen Aufruf des FB 1 ein Timer gestartet. Ein Neustart des Timers kann anschließend nur durch eine explizite Freigabe erfolgen. Diese Freigabe wird im weiteren Programmverlauf immer dann gegeben, sobald einer der BEROs ein Ob- jekt im Überwachungsraum signalisiert (siehe Netzwerke 4 und 5). Ist dies nicht der Fall und der Timer läuft ab, werden die Aktualisierungskennun- gen (<i>"IDB".DIR_update, .SPEED_update</i>), die einen Aufruf der Funktionen FC1 und FC2 bewirken, gesetzt. Die an dieser Stelle ebenfalls gesetzte Objektkennung (<i>"IDB".no_object</i>) sorgt dafür, dass FC1/FC2 die Rich- tungsanzeigen und den Geschwindigkeitswert im DB11 (<i>"DISPLAY&PARAM".forward, .reverse, .speed</i>) rücksetzen
3	Positive Edge at BERO 2
	Erkennt BERO 2 eine positive Flanke, so werden
	 der Zeitstempel, der als Startpunkt f ür die Geschwindigkeitsmessung herangezogen wird ("IDB".timestamp_start), in den Instanz-DB ge- schrieben.
	• eine Ereigniskennung (<i>"IDB".BERO2_object_detected</i>) gesetzt.
	die Objektkennung ("IDB".no_object) rückgesetzt.



NW	Erläuterung
4	Positive Edge at BERO 1
	Erkennt BERO 1 eine positive Flanke, so wird die Objektkennung (<i>"IDB".no_object</i>) rückgesetzt und wie folgt weiterverfahren. Wird keine Flanke erkannt, erfolgt ein Sprung zum nächsten Netzwerk. Hat das Objekt bereits <u>BERO 3 und BERO 2</u> passiert (<i>"IDB".BERO3_object_detected, .BERO2_object_detected</i>), so werden
	 der Timer für die Anzeigedauer gestartet. die Aktualisierungskennung für die Richtung (<i>"IDB".DIR_update</i>) gesetzt.
	 die Aktualisierungskennung für die Geschwindigkeit ("IDB".SPEED_update) gesetzt, sofern der Förderer nicht ausgeschal- tet oder gestört war ("IDB".conv_temp_off), während sich das Objekt von BERO 2 nach BERO 1 bewegte. Hatte der Förderer eine Unter- brechung, wird die Laufkennung ("IDB".conv_temp_off) wieder rückgesetzt.
	 der Zeitstempel, der als Zielpunkt f ür die Geschwindigkeitsmessung herangezogen wird ("IDB".timestamp_stop), in den Instanz-DB ge- schrieben.
	 die Erfassungskennung f ür BERO 1 ("IDB".BERO1_object_detected) gesetzt.
	 die Erfassungskennungen f ür BERO 3 und BERO 2 ("IDB".BERO3_object_detected, .BERO2_object_detected) r ückge- setzt.
	Hat das Objekt zwar BERO 2, nicht jedoch BERO 3 passiert, so wird
	 die Erfassungskennungen f ür BERO 2 ("IDB".BERO2_object_detected) r ückgesetzt
	Hat das Objekt zwar BERO 3, nicht jedoch BERO 2 passiert, so werden
	 die Erfassungskennungen f ür BERO 3 ("IDB".BERO3_object_detected) r ückgesetzt.
	 die Erfassungskennung f ür BERO 1 ("IDB".BERO1_object_detected) gesetzt.



NW	Erläuterung
5	Positive Edge at BERO 3
	Erkennt BERO 3 eine positive Flanke, so wird die Objektkennung ("IDB".no_object) rückgesetzt und wie folgt weiterverfahren. Wird keine Flanke erkannt, erfolgt ein Sprung zum nächsten Netzwerk.
	Hat das Objekt bereits <u>BERO 1 und BERO 2</u> passiert ("IDB".BERO1_object_detected, .BERO2_object_detected), so werden
	der Timer für die Anzeigedauer gestartet.
	 die Aktualisierungskennung f ür die Richtung ("IDB".DIR_update) ge- setzt.
	 die Aktualisierungskennung für die Geschwindigkeit ("IDB".SPEED_update) gesetzt, sofern der Förderer nicht ausgeschal- tet oder gestört war ("IDB".conv_temp_off), während sich das Objekt von BERO 2 nach BERO 3 bewegte. Hatte der Förderer eine Unterbre- chung, wird die Laufkennung ("IDB".conv_temp_off) wieder rückgesetzt.
	 der Zeitstempel, der als Zielpunkt f ür die Geschwindigkeitsmessung herangezogen wird ("IDB".timestamp_stop), in den Instanz-DB ge- schrieben.
	 die Erfassungskennung f ür BERO 3 ("IDB".BERO3_object_detected) gesetzt.
	 die Erfassungskennungen f ür BERO 1 und BERO 2 ("IDB".BERO1_object_detected, .BERO2_object_detected) r ückge- setzt.
	Hat das Objekt zwar BERO 2, nicht jedoch BERO 1 passiert, so wird
	 die Erfassungskennung f ür BERO 2 ("IDB".BERO2_object_detected) r ückgesetzt
	Hat das Objekt zwar BERO 1, nicht jedoch BERO 2 passiert, so werden
	 die Erfassungskennung f ür BERO 1 ("IDB".BERO1_object_detected) r ückgesetzt.
	 die Erfassungskennung f ür BERO 3 ("IDB".BERO3_object_detected) gesetzt.
6	Call FC1 (Detecting Direction)
	Der Baustein für die Richtungserkennung wird aufgerufen, wenn der An- wender hierfür die Freigabe (<i>"DISPLAY&PARAM".release_direction</i>) im HMI-Bild "Freigaben" gegeben hat und die entsprechende Aktualisie- rungskennung (<i>"IDB".DIR_update</i>) im Netzwerk 4 oder 5 gesetzt wurde. Beim Wegnehmen der Freigabe werden die Richtungsanzeigen (<i>"DISPLAY&PARAM".forward, .reverse</i>) im HMI-Bild "Informationen" sofort rückgesetzt.



NW	Erläuterung
7	Call FC2 (Calculating Speed)
	Der Baustein für die Geschwindigkeitserkennung wird aufgerufen, wenn der Anwender hierfür die Freigabe (<i>"DISPLAY&PARAM".release_speed</i>) im HMI-Bild "Freigaben" gegeben hat und die entsprechende Aktualisie- rungskennung (<i>"IDB".SPEED_update</i>) im Netzwerk 4 oder 5 gesetzt wurde. Beim Wegnehmen der Freigabe wird die Geschwindigkeitsanzeige (<i>"DISPLAY&PARAM".speed</i>) im HMI-Bild "Informationen" sofort mit 0,000 überschrieben.
8	No Speed Detecting with Conveyor Stop
	Wird der Förderer ausgeschaltet oder ist gestört (<i>conveyor_on</i> = $E0.5 = 0$), während sich das Objekt zwischen zwei BEROs der Messeinrichtung befindet, wenn also die Erfassungskennungen BERO 1 / BERO 2 <u>oder</u> die Erfassungskennungen BERO 2 / BERO 3 beide gesetzt sind, wird die Laufkennung (<i>"IDB".conv_temp_off</i>) gesetzt.
9	Flickering Outputs
	Während der "display_timer" läuft, wird die Richtung eines Objekts durch Flimmern (5Hz) der Digitalausgänge "flickering_fwd" bzw. "flickering_rev" angezeigt. Das Flimmern wird durch die logische Verknüpfung (UND) der Richtungskennung (<i>"DISPLAY&PARAM".forward, .reverse</i>) mit dem Takt- merkerbit M 0.1 (<i>clock_memory_bit</i>) erreicht.



Beitrags-ID: 22957673

4.2.2 FC 1 (Direction)

Tabelle 4-3: Detailbeschreibung des FC 1

NW	Erläuterung
1	Detect Direction
	Die Aktualisierungskennung ("IDB".DIR_update), die zum Aufruf des FCs führte, wird unbedingt rückgesetzt.
	Wenn sich kein Objekt im Bereich der Messeinrichtung befindet (<i>"IDB".no_object</i>) oder der Förderer nicht läuft (<i>conveyor_on = E0.5 = 0</i>), werden die Richtungsanzeigen (<i>"DISPLAY&PARAM".forward, .reverse</i>) und die Aktualisierungskennung (<i>"IDB".DIR_update</i>) rückgesetzt und der Baustein verlassen.
	Ist die Erfassungskennung für BERO 1 gesetzt ("IDB".BERO1_object_detected), was bedeutet, dass soeben ein Objekt BERO 1 in rückwärtiger Richtung passiert hat, wird der im NW4 des FC1 ausgelesene Zeitstempel ("IDB".timestamp_stop) mittels der Funktion BLKMOV in den DB11 transferiert ("DISPLAY&PARAM".timestamp_rev) und dort dem HMI zur Anzeige "letzte Erfassung / rückwärts" zur Verfü- gung gestellt. Die Richtungsanzeige für "vorwärts" ("DISPLAY&PARAM".forward) wird rückgesetzt, jene für "rückwärts" ("DISPLAY&PARAM".reverse) wird gesetzt.
	Ist die Erfassungskennung für BERO 3 gesetzt ("IDB".BERO3_object_detected), was bedeutet, dass soeben ein Objekt BERO 3 in vorwärtiger Richtung passiert hat, wird der im NW5 des FC1 ausgelesene Zeitstempel ("IDB".timestamp_stop) mittels der Funktion BLKMOV in den DB11 transferiert ("DISPLAY&PARAM".timestamp_fwd) und dort dem HMI zur Anzeige "letzte Erfassung / vorwärts" zur Verfügung gestellt. Die Richtungsanzeige für "rückwärts" ("DISPLAY&PARAM".reverse) wird rückgesetzt, jene für "vorwärts" ("DISPLAY&PARAM".forward) wird gesetzt.



Beitrags-ID: 22957673

4.2.3 FC 2 (Speed)

Tabelle 4-4: Detailbeschreibung des FC 2

NW	Erläuterung
1	Calculate Speed
	Die Aktualisierungskennung (<i>"IDB".SPEED_update</i>), die zum Aufruf des FCs führte, wird unbedingt rückgesetzt.
	Wenn sich kein Objekt im Bereich der Messeinrichtung befindet (<i>"IDB".no_object</i>) oder der Förderer nicht läuft (<i>conveyor_on = E0.5 = 0</i>), wird der angezeigte Geschwindigkeitswert (<i>"DISPLAY&PARAM".speed</i>) mit 0,000 überschrieben und der Baustein verlassen.
	Ist obige Bedingung nicht erfüllt, was bedeutet, dass soeben ein Objekt entweder BERO 1 in rückwärtiger oder BERO 3 in vorwärtiger Richtung- passiert hat, wird mit der FC34 aus den Zeitstempeln der beiden zuletzt überfahrenen BEROs (<i>"IDB".timestamp_stop, .timestamp_start</i>) die Zeit- differenz ermittelt. Diese liegt im Format "TIME" vor und wird anschließend in Sekunden gewandelt. Die im HMI-Bild "Informationen" angezeigte Ge- schwindigkeit ist der Quotient aus dem - von cm in m umgerechneten - BERO-Abstand (<i>"DISPLAY&PARAM".BERO_distance</i>), den der Anwender im HMI-Bild "Parameter" eingeben kann, und der obigen Zeitdifferenz.



Beitrags-ID: 22957673

4.2.4 DB 11 (DISPLAY&PARAM)

Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen den Daten im DB 11 und den HMI-Bildern.

Abbildung 4-2: Daten des DB11 (DISPLAY&PARAM) in den HMI-Bildern





Beitrags-ID: 22957673

5 Modifikationen zum Beispielprogramm (optional)

Hier erfahren Sie...

was sie tun müssen wenn...

- die BERO-Abstände nicht gleich gehalten werden können.
- Sie eine andere Flimmerfrequenz haben wollen.
- Sie eine Lösung mit zwei BEROS bevorzugen.
- Sie am TP170A die Runtime-Sprache ändern möchten.

5.1 Ungleiche BERO-Abstände

Lösungsprinzip

Bei Vorwärtsfahrt der Objekte wird die Geschwindigkeit zwischen den BEROs 2 und 3, bei Rückwärtsfahrt zwischen 2 und 1 gemessen. Zur Definition der Richtung siehe Abbildung 1-2. Die Geschwindigkeitsermittlung im FC2 muss also ebenso richtungsabhängig durchgeführt werden wie die Richtungserfassung im FC1.

Änderungen

Aufgrund der modifizierten Funktionalität müssen die Bausteine FC2, FB1 und DB11 geändert werden. Da nun zwei BERO-Abstände am Touchpanel einzugeben sind, ändert sich auch die HMI-Projektierung.

Wir bieten Ihnen zwei Arten der Programmänderung an:

- 1. Laden aus Beispielprojekt
- 2. Bausteine selbst ändern

5.1.1 Laden aus Beispielprojekt

Das Programm mit den modifizierten Bausteinen befindet sich im Programmordner "Diff_Dist" des STEP7-Projekts.

- 1. Kopieren Sie den gesamten Inhalt von "Diff_Dist" in den Programmordner "S7 program" in der SIMATIC-Station.
- Laden Sie die gesamte Station in die CPU (Zur Vermeidung von Inkonsistenzen empfehlen wir, die gesamte Station oder zumindest alle Anwenderbausteine zu laden, nicht nur die geänderten Bausteine.)
- 3. Laden Sie das WinCC flexible Projekt, das ebenfalls den Namen "Diff_Dist" trägt, ins Touchpanel.

5.1.2 Bausteine selbst ändern

Alternativ können Sie anhand der nachstehenden Anweisungsfolge die Modifikation auch Schritt für Schritt selbst durchführen (ausgehend von



Beitrags-ID: 22957673

Programm und HMI-Projektierung "Equ_Dist"). Hierzu ist wie folgt zu verfahren:

4. Ergänzen Sie den DB11 um einen zweiten BERO-Abstand.

Abbildung 5-1: Änderung im DB11 (DISPLAY&PARAM)

+22.0	spare	ARRAY[14]	6			
*1.0		BYTE				
+26.0	BERO distance	REAL	2.000000e+001	distance between	BERO1(3) a	nd BER02
80	1997 - 1997 - 1997 -		2 7			
		unterschied	lliche BERO-Abs	tände		
+22.0	BER0_distance_12	unterschied	lliche BERO-Abs	tände distance between	BER01 and	BEROZ

5. Fügen Sie in den FC2 IN-Parameter für die BERO-Erfassungskennungen der beiden Richtungen ein und ändern Sie den FC2-Programmcode.

Abbildung 5-2: Änderungen im FC2 (SPEED)

			Inhalt von: 'Umgebung\Scl	hnittstell	.e\IN'
Int	erface		Name	Datentyp	Komment
ă O	IN	Ĩ	🗐 no object	Bool	10 mm
	I no c	biect	BERO1 object detected	Bool	
6	BERC	I object detected	BER03 object detected	Bool	
1	BRRC	3 object detected			1
	DIIT	_opjeco_deoceocd		16	717
	IN OUT				
	LN_001				
	LEWL				
± • 1	RETURN				
	L DTR	#time_difference	//convert from "1	CIME" to s	ec
	L DTR L	<pre>#time_difference 1.000000e+003</pre>	//convert from "1	TIME" to s	ec
	L DTR L /R T	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_coc</pre>	//convert from "1	CIME" to s	ec
_	L DTR L /R T U	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #ERR01_object_detects</pre>	//convert from "1	IME" to s	ec
_	L DTR L /R T U SPBN	<pre>#time_difference 1.0000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021</pre>	//convert from "I ed //object moves re	NIME" to s	ec
	L DTR L /R T U SPBN L	<pre>#time_difference 1.0000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0</pre>	//convert from "I ed //object moves re distance 12	TIME" to s	ec
$\left[\right]$	L DTR L /R T U SPBN L SPA	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031</pre>	//convert from "1 ed //object moves re distance_12	TIME" to s	ec
L021:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03 object_detecte</pre>	//convert from "T ed //object moves re distance_12	TIME" to s	ec
L021:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BKB	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte</pre>	//convert from "T //convert from "T ed //object moves re _distance_12	IME" to s	ec
L021:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BEB L	<pre>#time_difference 1.0000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte "DISPLAY&PARAM".BER0</pre>	//convert from "I d //object moves re distance_12 dd	TIME" to s	ec
L021: L031:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BEB L L	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte "DISPLAY&PARAM".BER0_ 1.000000e+002</pre>	d //convert from "I d //object moves re distance_12 distance_23 //BER0_di //convert from cm	NIME" to so	ec
L021: L031:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BEB L L L	<pre>#time_difference 1.0000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte "DISPLAY&PARAM".BER0_ 1.000000e+002</pre>	//convert from "1 //convert from "1 d //object moves re distance_12 d distance_23 //BER0_di //convert from cm	NIME" to so everse lstance i to m	ec
L021: L031:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BEB L L L /R L	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte "DISPLAY&PARAM".BER0_ 1.000000e+002 #time_in_sec</pre>	//convert from "I //convert from "I distance_12 distance_23 //BER0_di //convert from cm	NIME" to s	ec
L021: L031:	L DTR L /R T U SPBN L SPA UN BEB L L /R L /R	<pre>#time_difference 1.000000e+003 #time_in_sec #BER01_object_detecte L021 "DISPLAY&PARAM".BER0_ L031 #BER03_object_detecte "DISPLAY&PARAM".BER0 1.000000e+002 #time_in_sec</pre>	//convert from "I //convert from "I distance_12 d distance_23 //BER0_di //convert from cm //speed =path/tim	TIME" to so everse istance i to m	ec

6. Führen Sie im FB1 folgende Änderungen durch:

Netzwerk 1:

Für den zweiten BERO-Abstand ist die Prüfung des Eingabewertes zu ergänzen.



Funktionsprinzipien und Programmstrukturen Modifikationen zum Beispielprogramm (optional)

Applikation Induktiv-BEROs

Beitrags-ID: 22957673

```
Abbildung 5-3: Prüfung des Eingabewertes für zweiten BERO-Abstand
```

	TAK		
L021:	Т	"DISPLAY&PARAM".display_period	//display_period
	L	9.990000e+001	
	L	"DISPLAY4PARAM".BER0_distance_12	//BER0_distance
	ABS		
	≻R		
	SPB	L031	
	TAK		
L031:	Т	"DISPLAY&PARAM".BER0_distance_12	//BER0_distance
	L	9.990000e+001 🦲	
	L	"DISPLAY&PARAM".BER0_distance[23]	//BER0_distance
	ABS		
	>R		
	SPB	LO51	
	TAK	0	
L051:	Т	"DISPLAY&PARAM".BER0_distance(23)	//BER0_distance

Netzwerk 6: Aktualisieren Sie den FC2-Aufruf.

Abbildung 5-4: FC2-Aufrufaktualisierung im FB1

CALL "SPEED"	
no object	:=#no object
BERO1 object det	ected:=#BERO1_object_detected
BER03_object_det	ected:=#BERO3_object_detected
SPEED update	:=#SPEED update

 Ergänzen Sie mit WinCC flexible im HMI-Bild "Parameter" den zweiten BERO-Abstand. Die f
ür die BERO-Abst
ände anzubindenden Variablen sind "DISPLAY&PARAM.BERO_distance_12" und "DISPLAY&PARAM.BERO_distance_23".



Beitrags-ID: 22957673



SIMATIC PANEL
Parameter
Sensorabstände [cm] BERO 1 BERO 2 BERO 3 25,0
Anzeigedauer [sec]
zurück

8. Laden Sie die geänderten Bausteine in die CPU und die geänderte HMI-Projektierung ins Touchpanel.

5.2 Verändern der Flimmerfrequenz

Lösungsprinzip

Die CPU stellt ein Taktmerkerbyte zur Verfügung mit acht Bits, deren Signalzustand sich periodisch mit einem Puls-Pausen-Verhältnis 1:1 ändert. Die Bits repräsentieren acht unterschiedliche Frequenzen.







Funktionsprinzipien und Programmstrukturen Modifikationen zum Beispielprogramm (optional)

Applikation Induktiv-BEROs Beitrags-ID: 22957673

Eines dieser Bits (M 0.1, *clock_memory_bit*) wird vom Anwenderprogramm zur Bildung der Flimmerfrequenz der Digitalausgänge *flickering_fwd* bzw. *flickering_rev* verwendet. Durch die Verwendung eines anderen der acht Taktmerkerbits können Sie die Frequenz ändern.

Hinweis Das Aktivieren und Zuweisen des Taktmerkerbytes erfolgt in HW Konfig in den Objekteigenschaften der CPU unter "Zyklus/Taktmerker".

Änderungen

Im Folgenden soll die Flimmerfrequenz von 5 Hz auf 2,5 Hz reduziert werden.

1. Öffnen Sie die Symboltabelle

Abbildung 5-7: Öffnen der Symboltabelle



2. Weisen Sie dem Symbol *clock_memory_bit* die Adresse M 0.2 zu (bisher M 0.1) und speichern Sie die Symboltabelle ab.

Abbildung 5-8: Ändern der Symboltabelle

ल्या ए	apelle Rea	arbeiten Einrugen	Ausi	CHC E	: <u>x</u> tras	Eel	nster <u>H</u> illre
1		🛛 👗 🖻 🖻 💧	5	C#	Alle S	Symbo	ole 🗾
	Status	Symbol	Adr	esse	Date	9 A	Kommentar
1		flickering_fwd	A	4.0	BOC)L	flickering digital output
2		flickering_rev	A	4.1	BOC)L	flickering digital output
3		conveyor_on	E	0.5	BOC)L	
4		BERO3_signal	E	0.4	BOC)L	output of BERO 2
5		BERO1_signal	E	0.2	BOC)L	output of BERO 1
6		BERO2_signal	F	03	BOC)L	output of BERO 2
7		clock_memory_bit	M	0.2	BOC)L	M0.00.7 = 10, 5, 2.5, 1
8		DISPLAY&PARAM	DB	ii	DB	11	DB for display and pare
9		MAIN	FB	1	FB	1	
10		INP	no	1	FB	1	instance DR



Beitrags-ID: 22957673

3. Ersetzen Sie im NW9 des FB1 M 0.1 durch M 0.2. Der Editor ersetzt sofort nach der Änderung die Absolutadresse wieder durch das Symbol *clock_memory_bit.* Speichern Sie den Baustein.

Abbildung 5-9: Änderung im Netzwerk 9 des FB1



4. Laden Sie den geänderten Baustein in die CPU.

5.3 Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung mit zwei BEROs

Unterschiede zur Kernlösung

Im Folgenden wird BERO 2 aus der Messeinrichtung entfernt.

Die Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung ist auch mit nur zwei BEROs möglich. Allerdings geht das etwas auf Kosten der Zuverlässigkeit, da das Objekt nur von zwei Sensoren erkannt werden muss. Ferner muss der folgende Fall durch zusätzliche Software beherrscht werden:

• 3 BEROs

Das Objekt ist in Richtung **A** unterwegs und hat bereits zwei BEROs (z.B. BERO 1 und BERO 2) passiert. Dann verschwindet das Objekt (wird vom Band entfernt). Nun passiert ein Objekt in Richtung **B** die drei BEROs. Der von diesem Objekt zuerst passierte BERO (z.B. BERO 3) wird als dritter passierter BERO der Richtung **A** interpretiert. Als Folge werden Richtung und Geschwindigkeit einmalig falsch angezeigt (tolerierbar!). Nach Passieren des zweiten und dritten BEROS erfolgt keine Anzeige und der Grundzustand für weitere korrekte Messungen ist wieder hergestellt.

• 2 BEROs

Das Objekt ist in Richtung **A** unterwegs und hat den ersten BERO (z.B. BERO 1) passiert. Dann verschwindet das Objekt (wird vom Band entfernt). Nun passiert ein Objekt in Richtung **B** die Messeinrichtung. Der von diesem zuerst passierte BERO (z.B. BERO 3) wird als zweiter passierter BERO der Richtung **A** interpretiert. Als Folge werden – wie oben - Richtung und Geschwindigkeit falsch angezeigt. Da jedoch kein mittlerer BERO zum Rücksetzen der Messeinrichtung vorhanden ist, wird das Passieren des zweiten BEROs (BERO 1) schon wieder als Startereignis für die nächste Messung interpretiert u.s.w.. Die Messeinrichtung fällt außer Tritt. Eine Behebung wäre nur durch das mindestens einmalige ordnungsgemäße Passieren eines Objekts in Richtung **A** möglich.



Beitrags-ID: 22957673

Lösungsprinzip

Die Problematik lässt sich entscheidend verbessern, indem man eine Zeit definiert, die das Objekt vom ersten bis zum zweiten BERO höchstens benötigen darf. Kommt das Objekt am zweiten BERO nicht innerhalb dieser Zeit an, setzt das Programm die Erfassungskennung des ersten BEROs zurück. Damit ist die Messeinrichtung wieder im Grundzustand. Der Zeitablauf muss allerdings unterbrochen werden, wenn der Förderer stoppt und er muss mit der Restzeit wieder gestartet werden, wenn der Förderer weiterläuft.

Änderungen

Aufgrund der modifizierten Funktionalität müssen die Bausteine FB1, DB1 und DB11 geändert werden. Da der Anwender die maximale Zeit (Rücksetzzeit) spezifizieren muss, ändert sich auch die HMI-Projektierung.

Wir bieten Ihnen zwei Arten der Programmänderung an:

- 1. Laden aus Beispielprojekt
- 2. Bausteine selbst ändern

5.3.1 Laden aus Beispielprojekt

Das Programm mit den modifizierten Bausteinen befindet sich im Programmordner "2BEROs" des STEP7-Projekts.

- 1. Kopieren Sie den gesamten Inhalt von "2BEROs" in den Programmordner "S7 program" in der SIMATIC-Station.
- Laden Sie die gesamte Station in die CPU (Zur Vermeidung von Inkonsistenzen empfehlen wir, die gesamte Station oder zumindest alle Anwenderbausteine zu laden, nicht nur die geänderten Bausteine.)
- 3. Laden Sie das WinCC flexible Projekt, das ebenfalls den Namen "2BEROs" trägt, ins Touchpanel.

5.3.2 Bausteine selbst ändern

Alternativ können Sie anhand der nachstehenden Anweisungsfolge die Modifikation auch Schritt für Schritt selbst durchführen (ausgehend von Programm und HMI-Projektierung "Equ_Dist"). Hierzu ist wie folgt zu verfahren:

1. Ergänzen Sie den DB11 durch die Rücksetzzeit "reset_time".

Abbildung 5-10: Änderung im DB11 (DISPLAY&PARAM)

+32.0	release_direction	BOOL	FALSE	
+32.1	release speed	BOOL	FALSE	
+34.0	reset_time	INT	5	within this period, the second BERO must be reached [se
=36.0		END_STRUCT		

2. Führen Sie im FB1 die folgenden Ergänzungen/Änderungen durch:



Beitrags-ID: 22957673

Deklarationstabelle:

Löschen Sie die statische Variable "*BERO2_object_detected*". Definieren Sie die temporäre Variable "*object_detected*".

Abbildung 5-11: Änderungen in der FB1-Deklarationstabelle



Netzwerk 1:

Für die Rücksetzzeit ist die Prüfung des Eingabewertes zu ergänzen. Es gelten die gleichen Restriktionen wie bei der Anzeigedauer.



Funktionsprinzipien und Programmstrukturen Modifikationen zum Beispielprogramm (optional)

Applikation Induktiv-BEROs

Beitrags-ID: 22957673

Abbildung 5-12: Prüfung des	Eingabewertes der Rücksetzzeit
-----------------------------	--------------------------------

	SPB	L021
	TAK	
L021:	T	"DISPLAY6PARAM".display_period //display_peri
-	L	0
	L <=I	"DISPLAY&PARAM".reset_time //reset_time
	SPB NEGI	L031
L031:	L TAK >I	60
	SPB TAK	L041
L041:	Т	"DISPLAY6PARAM".reset_time //reset_time
	L	9.990000e+001
	L	"DISPLAY4PARAM".BER0_distance //BER0_distance

Netzwerk 3:

Löschen Sie das komplette Netzwerk "Positive Edge at BERO 2" und fügen Sie an dessen Stelle das Netzwerk "Reset Detection Tags" ein.

Abbildung 5-13: Netzwerk 3 – Reset Detection Tags

RO1_obj s not re quipment lme is d onveyor	ect_de ached is re isrupt starts	tected and BER03_object_deta within the "reset time". Thu set, if the object does neve ed, if the conveyor is switc again.	cted are reset, if the second BERO is, it is ensured, that the measuring r reach the second BERO. The reset hed off. It is continued, when the
	0	#BER01_object_detected	
	0	#BER03_object_detected	
	i.	#object_detected	//temp var
	U	#object_detected	
	SPB	L013	
	L	"DISPLAY&PARAM".reset_time	//reset_time
	ITB		//convert input to S5TIME format
	SLW	4	
	SRW	4	
	OW	W#16#2000	
	Т	<pre>#reset_time_saved</pre>	
L013:	U	#object_detected	
	L	<pre>#reset_time_saved</pre>	//start reset timer
	SS	"reset_timer"	
	U	"reset_timer"	//when reset timer has elapsed
	R	"reset_timer"	
	R	#BER01_object_detected	
	R	#BER03_object_detected	
	U	"conveyor_on"	//save reset time value, if conveyor is of
	FN	#conveyor_on_old	
	U	#object_detected	
	SPBN	L023	
	LC	"reset_timer"	
	Т	<pre>#reset_time_saved</pre>	
	R	"reset_timer"	
L023:	NOP	0	
	U	"conveyor_on"	//restart reset timer
	U	#object_detected	
	FR	"reset timer"	



Beitrags-ID: 22957673

Sofern einer der BEROs ein Objekt erkannt hat, wird der "*reset_timer*" mit der am Touchpanel parametrierten Rücksetzzeit (*"DISPLAY&PARAM.reset_time*") als speichernde Einschaltverzögerung gestartet. Nach Ablauf des Timers wird nicht mehr mit dem Eintreffen des Objekts am zweiten BERO gerechnet und die Erfassungskennungen beider BEROS werden rückgesetzt. Damit ist die Messeinrichtung wieder im Grundzustand. Bleibt der Förderer stehen, während sich ein Objekt zwischen den BEROs (= eine Erfassungskennung *BEROx-object_detected*, *x*=1,2 ist gesetzt) befindet, wird auch der "*reset_timer*" unterbrochen und mit dem gespeicherten Wert "*IDB.reset_time_saved*" wieder freigegeben, wenn der Förderer wieder anläuft.

Netzwerk 4:

Ändern Sie das Netzwerk "Positive Edge at BERO 1" gemäß der folgenden Abbildung ab.



Abbildung 5-14: Modifikation Netzwerk 4 "Positive Edge at BERO 1"

Im Wesentlichen entfällt hier das Abfragen des BERO 2. Der Zeitstempel für den Start der Geschwindigkeitsmessung, der bisher im Netzwerk 3 von der positiven Flanke an BERO 2 abgegriffen wurde, stammt jetzt von der positiven Flanke an BERO 1



Beitrags-ID: 22957673

Netzwerk 5:

Dieses Netzwerk ist identisch mit Netzwerk 4 mit dem Unterschied, dass die Erfassungskennungen der beiden BEROS ihre Rollen tauschen. Es sind als lediglich die Variablen *BERO1_object_detected* und *BERO3_object_detected* zu vertauschen. Die Rückgabewerte (RET_VAL) der READ_CLK-Aufrufe legen Sie auf MW250 und MW246.

Netzwerk 8

Ändern Sie das Netzwerk "No Speed Detecting with Conveyor Stop" gemäß der folgenden Abbildung ab.





Auch hier entfällt das Abfragen von BERO 2.

- 3. Speichern Sie die Änderungen im FB1und aktualisieren Sie den FB1-Aufruf im OB1. Hierbei werden Sie auf den Zeitstempelkonflikt zwischen FB1 und DB1 hingewiesen. Beantworten Sie die Frage nach einem neuerlichen Erzeugen des Instanz-DBs DB1 mit "Ja".
- Ergänzen Sie mit WinCC flexible im HMI-Bild "Parameter" die Rücksetzzeit. Die anzubindende Variable lautet "DISPLAY&PARAM.reset_time"



Beitrags-ID: 22957673

Abbildung 5-16: Parametrierbild mit Eingabemöglichkeit der Rücksetzzeit

-	SIMATIC PANEL
Param	neter
Sensorabst 20,	,0
Anzeigedauer [sec]	Rücksetzzeit [sec]
zurück	

5. Laden Sie die geänderten Bausteine in die CPU und die geänderte HMI-Projektierung ins Touchpanel.

5.4 Ändern der Runtime-Sprache (TP170A)

Die Texte für das TP170A sind in deutsch und englisch projektiert. Ohne Änderung im WinCC flexible Projekt werden die Texte in englisch angezeigt. Zur Sprachumstellung gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie WinCC flexible (siehe Punkt 3 der Tabelle 6-3)
- 2. Öffnen Sie den Editor "Sprachen und Schriften"
- 3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Englisch" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei "Deutsch". Als Folge vertauschen die Sprachen ihre Zeilen. Die selektierte Sprache steht immer oben.



Funktionsprinzipien und Programmstrukturen Modifikationen zum Beispielprogramm (optional)

Applikation Induktiv-BEROs

Beitrags-ID: 22957673

Abbildung 5-17: WinCC flexible – Editor "Sprachen und Schriften"

🚭 WinCC flexible 2005 Standard - AP	_IND-BERO - Equ_Dis	t	
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen	Forma <u>t</u> Bil <u>d</u> bausteine	E <u>x</u> tras <u>F</u> enster	Hilfe
🔚 Neu 🔸 📂 🎁 🖉 • 🖎 • 🗙	X h n. 2	5.4 %.	1 . M. M.
Deutsch (Deutschland)			
Projekt 🔶 🗙	Sprachen und S	chriften	
PRO Equ_Dist(TP 170A) Bilder			5
E Sommunikation	Runtime	Spr Reihenf	Name der Sprache
🕀 🍇 Meldungen		0	Deutsch (Deutschland)
Benutzerverwaltung Runtime			Englisch (Großbritannien)
- Sprachen und Schriften			
Aufgabenplaner			
🗄 🍯 Sprachunterstützung			

4. Speichern Sie das Projekt mit 🗮 und laden Sie es ins Touchpanel (siehe Tabelle 6-3).



Beitrags-ID: 22957673

Aufbau, Projektierung und Bedienung der Applikation

Inhalt

Dieser Teil führt Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau, wichtige Projektierungsschritte, Inbetriebnahme und Bedienung der Applikation.

6 Installation und Inbetriebnahme

Hier erfahren Sie...

welche Hard- und Software Sie installieren müssen und welche Schritte zur Inbetriebnahme des Beispiels notwendig sind.

6.1 Installation der Hard- und Software

In diesem Kapitel wird beschrieben welche Hardware- und Softwarekomponenten installiert werden müssen. Die Beschreibungen und Handbücher sowie Lieferinformationen, die mit den entsprechenden Produkten ausgeliefert werden, sollten in jedem Fall beachtet werden.

Installation der Hardware

Die Hardware-Komponenten entnehmen Sie bitte der Tabelle 2-1 im Kapitel 2.3. Alle Komponenten können über die Laststromversorgung PS307 mit 24V DC versorgt werden. Gehen Sie für den Hardwareaufbau gemäß der folgenden Tabelle vor.

Nr.	Aktion	Anmerkung
1.	Ordnen Sie auf der Profilschiene nachfol- gende HW-Komponenten von links nach rechts an und schrauben Sie diese fest: Power Supply (PS), CPU 314C-2 DP;	
2.	Schrauben Sie die Frontstecker in die bei- den Anschlussschächte.	
3.	Stellen Sie die 24V-Versorgung der CPU durch das Netzteil her.	
4.	Verdrahten Sie die Spannungsversorgung für den verwendeten DE/DA-Teil der CPU.	Die Applikation verwendet die am Ge- häuse mit "DI+0" und "DO+0" bezeichneten Bytes des rechten Front- steckers. Die Steckerbelegung ist auf die Innenseite der Anschlussab- deckung gedruckt.

Tabelle 6-1: Aufbau der Hardware



Beitrags-ID: 22957673

Nr.	Aktion	Anmerkung
5.	 Schließen Sie die Signalleitungen der BE-ROs an Byte "DI+0" der Steuerung an. BERO 1: Bit 2 (= Klemme 4) BERO 2: Bit 3 (= Klemme 5) BERO 3: Bit 4 (= Klemme 6) 	Zu den Anschlüssen der BEROs siehe Tabelle 2-4 in Kapitel 2.4.
6.	Installieren Sie die BEROs an der zu über- wachenden Förderstrecke im gleichen Abstand zueinander und verschrauben Sie die Anschlusskabel. Können die BEROs aus konstruktiven Gründen nicht äquidistant montiert werden, kommt die Lösung gemäß 5.1 "Ungleiche BERO-Abstände" in Betracht.	Halten Sie den <u>Mindestabstand zwi-</u> schen den <u>BEROs</u> ein, um gegenseitige Beeinflussungen zu ver- meiden (vgl. Tabelle 2-4 in Kapitel 2.4 bzw. entsprechendes BERO- Datenblatt).
7.	Schließen Sie ein 24V-Signal "Förderer läuft" an Byte "DI+0", Bit 5 (= Klemme 7) an die Steuerung an	Das Signal muss dem tatsächlichen Betriebszustand des Förderers ent- sprechen, nicht dessen Einschaltbefehl.
8.	Verdrahten Sie die Spannungsversorgung des TP170A.	
9.	Verbinden Sie die MPI-Schnittstelle der S7- CPU mit der Schnittstelle IF1B des TP170A durch das Profibuskabel.	Verwenden Sie an der CPU einen Ste- cker mit PG-Buchse, um zusätzlich Ihr Erstellsystem (PG, PC) anschließen zu können. Das Kabel aus Tabelle 2-1 erfüllt diese Bedingung.
10.	Stellen Sie die DIP-Schalter auf der Rück- seite des TP170A auf DP/MPI-Betrieb.	
11.	Verbinden Sie die MPI-Schnittstelle der CPU mit der MPI-Schnittstelle Ihres PG/PC.	Stecken Sie das zum PG/PC führende MPI-Kabel an der CPU auf die PG- Buchse des PROFIBUS-Steckers.

Hinweis Weiterführende Informationen zum Aufbau eines S7-300 Automatisierungssystems finden Sie in <u>/3/</u>.

Installation der Standard Software

Es werde vorausgesetzt, dass die in Kapitel 2.3, Tabelle 2-1 spezifizierte Software auf Ihrem PG/PC installiert ist. Fall Sie einen PC oder ein Notebook als Erstellsystem verwenden, muss dieser/dieses mit einem Kommunikationsprozessor (z.B. CP5512 PC-card für Notebooks) ausgerüstet sein.

6.2 Installation der Applikations-Software

Voraussetzung:

1. Die Hardwareinstallation ist abgeschlossen.



Beitrags-ID: 22957673

- 2. Alle Komponenten sind mit Spannung versorgt.
- 3. Die CPU ist mit dem Betriebsartenschalter in STOP geschaltet.

Laden der Applikationssoftware in die CPU

Tabelle 6-2: Laden der Applikationssoftware in die CPU

Nr.	Aktion	Anmerkung
1.	Stellen Sie die PG/PC-Schnittstelle ein. Öffnen Sie hierzu in der Sys- temsteuerung Ihres Erstellsystems den Dialog " <i>PG/PC-Schnittstelle</i> <i>einstellen</i> ".	PG/PC-Schnittstelle einstellen Wenn die Schnittstelle bereits eingestellt ist, fahren Sie mit Punkt 5 fort.
2.	 Wählen Sie folgende Einstellungen: Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE (STEP7) → CPxxxx(MPI) Benutzte Schnittstellenparametrierung: <i>CPxxxx(MPI)</i> Der CP-Typ hängt vom verwendeten Erstellsystem ab. Sollte obiger Zugangspunkt in der Listbox fehlen, so erstellen Sie ihn über den Eintrag <<i>Hinzufü-gen/Löschen</i>> (ebenfalls in der Listbox "Zugangspunkt der Applikation"). Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche "Eigenschaften" 	PG/PC-Schnittstelle einstellen Zugaingspunkt der Applikation: STONLINE (STEP 7) Benutzte Schnittstellenparametrierung: CP5512(MPI) Eigenschaften Diagnose Diagnose CP5512(MPI) CP5512(MPI) CP5512(PPI) CP5512(
3.	Tragen Sie die MPI-Adresse des Erstellsystems (in dieser Applikation die Adresse "0") und die übrigen Busparameter gemäß nebenstehen- der Abbildung ein. Schließen Sie den Dialog mit "OK".	Figenschaften - CP5512(MPI) MPI Stationsbezogen PG/PC ist einziger Master am Bus Adresse: 0 Timeout: 1 s Netzbezogen Übertragungsgeschwindigkeit: Höchste Teilnehmeradresse: 31 OK Standard Abbrechen Hilfe



Nr.	Aktion	Anmerkung
4.	Schließen Sie das Fenster " <i>PG/PC-Schnittstelle einstellen</i> " mit "OK" und verlassen Sie die Systemsteuerung.	
5.	Öffnen Sie den SIMATIC Manager	
6.	 Entpacken Sie das Projekt: Wählen Sie das Projekt "BIDxyz_Richtung_Geschwindigkeit_V20.zip" über das Menü <i>Datei > Dearchivieren</i> aus Wählen Sie ein Zielverzeichnis für den entpackten Projektordner gleichen Namens aus. Nach dem Entpacken werden Sie im SIMATIC Manager ge- fragt, ob Sie das Projekt öffnen möchten. Antworten Sie mit "Ja". Die nebenstehende Abbildung zeigt das entpackte Projekt. 	SIMATIC Manager - [AP_IND-BERO D:\Applik? Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Diff Diff Diff Diff Pind Pind Pind Image: Pind Image: Pind Image: Pind Image: Pind <
7.	Selektieren Sie die SIMATIC-Station und laden Sie das Projekt über das Menü " <i>Zielsystem -> Laden</i> " oder den entsprechenden Button in die S7-CPU.	SIMATIC Manager - [AP_IND-BERO D:\Applikati



Beitrags-ID: 22957673

Laden der Applikationssoftware in das Panel

Tabelle 6-3: Laden der Applikationssoftware in das Panel

Nr.	Aktion	Anmerkung
1.	Stellen Sie die korrekten Transfer- einstellungen am TP170A sicher. Über die Schaltfläche " <i>Config</i> " in dessen Startmenü gelangen Sie in die Maske " <i>Transfer Settings</i> ". Ma- chen Sie die Einstellungen gemäß nebenstehendem Bild und schließen Sie den Dialog mit "OK".	Transfer Settings Serial Transfer Enable Remote MPI/DP Transfer ✓ Enable Remote Address 1 Up Down Baudrate 187.5 kB Up OK
2.	Betätigen Sie im Startmenü des Pa- nels – in dem Sie sich nun wieder befinden - die Schaltfläche " <i>Trans-</i> <i>fer</i> ".	Sie gelangen in den Transfermodus des Pa- nels.
3.	Öffnen Sie am Erstellsystem das WinCC flexible Projekt "Equ_Dist" über das Kontextmenü (rechte Maustaste) wie nebenstehend abge- bildet.	SIMATIC Manager - [AP_IND-BER0 D:\Applikation\AP_IND_BER0 Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hill Partie Partie
4.	Wählen Sie <i>Projekt > Transfer > Transfereinstellungen</i> oder betätigen Sie die entsprechende Schaltfläche.	WinCC flexible 2005 Standard - AP_IND-BERO - I Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Projekt Bearbeiten Neu Neue Neue III Standard - AP_IND-BERO - I IIII Projekt Bearbeiten Standard - AP_IND-BERO - I IIII Projekt Beonden III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Beitrags-ID: 22957673

Equ_Dist (TP 170A)	Einstellungen für Equ_Dist (TP 170A)	Transfer in
		● Flash C RAM
	Modus <u>IMEMDP</u>	Delta-Transfer © Ein C Aus
	Stationsadresse 1	Fücktransfer aktivieren
		🔽 Kennwortliste überschreiben
		🔽 Rezepturdaten überschreiben
		Transferieren Ühemelenen Abbr
		Transferieren Ubernehmen Abbr
itarten Sie die D	atenübertragung mit "Transferie	eren".
tarten Sie die Daug uf die folgende l	atenübertragung mit " <i>Transferie</i> Frage " <i>Möchten Sie die besteh</i> e	eren". ende Kennwortliste auf dem Bed
tarten Sie die Da uf die folgende I ät überschreiber	atenübertragung mit " <i>Transferie</i> Frage " <i>Möchten Sie die bestehe</i> ?" antworten Sie (zumindest) b	eren". ende Kennwortliste auf dem Be eim ersten Übertragen Ihrer

Hinweis In obiger Schritttabelle wurde das Laden des TP170A über MPI beschrieben. Die Projektierung kann jedoch auch seriell ins Panel gespielt werden. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie in <u>/4/</u> und <u>/5/</u>.

6.3 Inbetriebnahme

Voraussetzung:

- 1. Die Hard- und Softwareinstallation, wie in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beschrieben, ist abgeschlossen.
- 2. Im Bereich der Messeinrichtung befindet sich kein Objekt.
- 3. Die Förderstrecke läuft nicht ("conveyor_on" = 0).

Die Kernfunktionalität der Applikation ist nachgewiesen, wenn alle in der folgenden Tabelle stehenden Aussagen und Reaktionen auf Bedienhandlungen zutreffen.



Nr.	Aktion	Reaktion
1.	Das HMI-Startbild zeigt die neben- stehenden Einträge.	Richtung Letzte Erfassung Vorwärts 01.01.2006 00:00:00 Rückwärts 01.01.2006 00:00:00 Förderstrecke: AUS Aktuelle Geschwindigkeit [m/s]: 0,000 Richtungserfassung Geschwindigkeitserfassung gesperrt gesperrt Freigaben Parameter Beenden
2.	Schalten Sie die CPU in RUN.	Die beiden Zeitstempel zeigen das aktuelle Datum (=Datum der CPU-Uhr)
3.	Schalten Sie die Förderstrecke ein.	Im HMI-Bild wird Förderstrecke " <i>EIN</i> " ange- zeigt.
4.	 Drücken Sie im Startbild den <i>Freigabe</i>-Button um in die Frei- gabemaske zu gelangen. Geben Sie Richtungs- und Ge- schwindigkeitserfassung frei, indem Sie die entsprechenden Schaltflächen betätigen. Die zu- gehörigen Anzeigen wechseln nach "<i>freigegeben</i>" Betätigen Sie die Schaltfläche "<i>zurück</i>" Im Startbild muss für Richtung und Geschwindigkeit ebenfalls "freigegeben" angezeigt werden. 	Erfassung der Richtung Freigeben/Sperren freigegeben Erfassung der Geschwindigkeit Freigeben/Sperren freigegeben
5.	 Drücken Sie im Startbild den Button "<i>Parameter</i>" um in die Parametriermaske zu gelangen. Es werden nebenstehende Wer- te angezeigt. Durch Berühren des Eingabe- felds "Sensorabstand" gelangen Sie in eine Tastatur. Geben Sie den tatsächlichen BERO-Abstand ein und schlie- ßen Sie die Eingabe mit ab. Betätigen Sie die Schaltfläche "zurück" 	Parameter Sensorabstand [cm] 20,0 Anzeigedauer [sec] 5 zurück



Nr.	Aktion	Reaktion
6.	Lassen Sie ein Objekt die BEROs vorwärts passieren (BERO1→BERO2→BERO3). Prüfen Sie die Geschwindigkeit mit anderen Mitteln nach. Nach 5 sec müssen Richtungsken- nung und Geschwindigkeit wieder rückgesetzt werden. Der Zeitstempel bleibt stehen.	Richtung Letzte Erfassung Vorwärts X 26.01.2006 14:29:57 Rückwärts 01.01.2006 00:00:00 Förderstrecke: EIN Aktuelle Geschwindigkeit [m/s]: 0,752 Richtungserfassung Geschwindigkeitserfassung freigegeben freigegeben Freigaben Parameter Beenden Unmittelbar nach dem Passieren von BERO 3 müssen Richtungskennung und aktueller Zeitstempel für "vorwärts" und die Objekt-geschwindigkeit angezeigt werden.
7.	Wiederholen Sie Punkt 6 mit entge- gengesetzter Objektrichtung.	Sinngemäß wie Punkt 6



Beitrags-ID: 22957673

Anhang und Literaturhinweise

7 Literaturhinweise

7.1 Literatur zur Hard- und Software dieser Applikation

Diese Liste enthält Dokumente/Beiträge, auf die in dieser Applikation Bezug genommen wird.

Tabelle 7-1: Literatur zu Hard- und Software dieser Applikation

	Titel
/1/	Siemens A&D Customer Support
	<u>mup.//www.ad.siemens.de/support</u>
/2/	Referenz auf diesen Beitrag
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22957673
/3/	Betriebsanleitung
	S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499
/4/	Betriebsanleitung
	Bediengerät TP 170micro, TP 170A, TP 170B, OP 170B (WinCC flexible)
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19082123
/5/	Benutzerhandbuch
	WinCC flexible 2005 Compact / Standard / Advanced
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18796010
/6/	FAQ 1070096
	Welche Stecker und Kabel werden benötigt, um ein OP/PG an eine S7-
	Steuerung anzukoppeln? Gibt es dazu ein Standardkabel?
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1070096
/7/	FAQ 21953245
	Service Pack 3 zu STEP 7 V5.3 und STEP 7 Professional Edition 2004
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21953245



Beitrags-ID: 22957673

7.2 Weiterführende Literatur

Diese Liste ist keinesfalls vollständig und spiegelt nur eine Auswahl an geeigneter Literatur wieder.

	Titel
/8/	Hans Berger
	Automatisieren mit STEP7 in AWL und SCL
	Publicis Corporate Publishing ISBN 3-89578-242-4
	Buchvorstellung: http://books.publicis- erlangen.de/de/produkte/techinhan/auto/index.cfm?bookid=5816
/9/	Prof. DrIng. G. Goch DiplIng. W. Behrendt DiplPhys. S. Patzelt DiplPhys. H. Prekel DiplPhys. D. Stöbener DiplPhys. A. Tausendfreund
	Universität Bremen Fachbereich 4, Produktionstechnik
	Laborskript zur Vorlesung 'Messtechnik und Sensorik' (MS1), 6. Auflage, Oktober 2005
	http://www.msr.uni-bremen.de/download/MSGrundlagenInduktiv.pdf
/10/	Frank Ebel Siegfried Nestel
	Festo Didactic GmbH & Co. KG
	Sensoren für die Handhabungs- und Bearbeitungstechnik Näherungsschalter, Lehrbuch FP 1110 Stand 09/2003
	http://www.festo- didactic.com/didactic/media/mm/download/093045_web.pdf