

FAQ • 09/2014

Diagnosedaten im Anwenderprogramm auswerten

S7-300 / S7-400 CPU

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/101906697

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (<u>www.siemens.com/nutzungsbedingungen</u>).

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

> Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>http://support.automation.siemens.com</u>.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleit	Einleitung		
2	Diagnosealarm aktivieren und Diagnosealarm-OB (OB82) im Anwenderprogramm der CPU einfügen			
3	Anwen	nderprogramm	8	
	3.1	Übersicht	8	
	3.2	Diagnosealarm-OB (OB82	8	
	3.3	OB1	10	
	3.4	FB30 "FB_chaF"	10	
	3.4.1	Diagnosedaten mit der Systemfunktion SFC51		
		"RDSYSST" auslesen	10	
	3.4.2	Aufbau der Datenstruktur "SZL_HEADER"	12	
	3.4.3	Aufbau der Diagnosedaten	12	
	3.4.4	Drahtbruch auf Kanal 0 und/oder Kanal 1 einer digitalen		
		Eingabebaugruppe erkennen	15	
	3.4.5	SFC52 "WR_USMSG"	16	
	3.5	FB20 "FB_extF"	17	
	3.6	FB10 "FB_intF"	17	

1 Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie bei diagnosefähigen Baugruppen eine Änderung des Diagnosezustands im Anwenderprogramm der CPU auswerten und darauf entsprechend reagieren können.

Wenn eine diagnosefähige Baugruppe, bei der Sie den Diagnosealarm freigegeben haben, eine Änderung ihres Diagnosezustands erkennt, stellt sie eine Diagnosealarmanforderung an die CPU:

- Es liegt eine Störung vor oder eine Komponente muss gewartet werden oder beides (kommendes Ereignis).
- Es liegt keine Störung mehr vor und keine Komponente muss mehr gewartet werden (gehendes Ereignis).

Daraufhin ruft das Betriebssystem der CPU den Diagnosealarm-OB (OB82) auf.

Wenn ein Diagnosealarm ausgelöst wird, trägt die gestörte, diagnosefähige Baugruppe automatisch 4 Byte Diagnosedaten und ihre Anfangsadresse in die Startinformation des Diagnosealarm-OB (OB82) und in den Diagnosepuffer ein. Damit erhalten Sie die Information, auf welcher Baugruppe und wann ein Fehler aufgetreten ist.

Weitere Diagnosedaten der gestörten, diagnosefähigen Baugruppe (auf welchem Kanal der Fehler aufgetreten ist, um welchen Fehler es sich handelt) können Sie mit einem entsprechenden Programm im Diagnosealarm-OB (OB 82) auswerten.

Mit der Anweisung "RDSYSST" können Sie Baugruppendiagnosedaten auslesen und mit der Anweisung "WR_USMSG" diese Information in den Diagnosepuffer eintragen.

Hinweis In den technischen Daten der Baugruppe finden Sie die Information, ob die Baugruppe Diagnosefunktionen unterstützt und die Diagnoseinformationen auslesbar sind.

2 Diagnosealarm aktivieren und Diagnosealarm-OB (OB82) im Anwenderprogramm der CPU einfügen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Diagnosedaten einer digitalen Eingabebaugruppe, z. B. SM321 (6ES7321-7BH01-0AB0) im Anwenderprogramm der S7-300 CPU auslesen, auswerten und visualisieren können.

Übersicht

Die folgende Abbildung zeigt die Hardware-Konfiguration des Beispielprogramms. Das Beispielprogramm ist mit STEP 7 Professional V13 erstellt. Abbildung 2-1



Tabelle 2-1

Nr.	Komponente	Artikelnummer	Hinweis
1	CPU315-2 PN/DP	6ES7315-2EH14-0AB0	Alternativ können Sie jede beliebige S7-300 CPU einsetzen.
2	SM321, 16DE, DC24V	6ES7321-7BH01-0AB0	Alternativ können Sie jede beliebige Eingabe- und Ausgabebaugruppe einsetzen, die diagnosefähig ist.

Hinweis In folgendem Handbuch finden Sie die Information, welche S7-300 Baugruppen Diagnosefunktionen unterstützen.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

Diagnosealarm in der digitalen Eingabebaugruppe aktivieren

In der Projektnavigation doppelklicken Sie im Geräteordner der S7-300 CPU auf den Eintrag "Gerätekonfiguration". Im Arbeitsbereich wird der Hardware- und Netzwerkeditor geöffnet.

Abbildung 2-2	
Projektnavigation	
Geräte	
🖄 O O	<u></u>
🕶 🛅 Projekt1	
📑 Neues Gerät hinzufügen	
🚮 Geräte & Netze	
▼ <u>PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP]</u>	
Gerätekonfiguration	
😼 Online & Diagnose	
🕨 📴 Programmbausteine	
🕨 🚂 Technologieobjekte	
🕨 🔚 Externe Quellen	
🕨 🔁 PLC-Variablen	
Description PLC-Datentypen	
Beobachtungs- und Forcetabellen	
Qnline-Sicherungen	

Im Hardware- und Netzwerkeditor öffnen Sie in das Register "Gerätesicht". Die Konfiguration der S7-300 wird angezeigt.



Markieren Sie digitale Eingabebaugruppe. Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der digitalen Eingabebaugruppe angezeigt.

Im Register "Allgemein" navigieren zu "Eingänge > Kanal 0 – 7". Aktivieren Sie für die Kanäle 0 bis 7 den Diagnosealarm für den "Drahtbruch".

Im Register "Allgemein" navigieren zu "Eingänge > Kanal 8 – 15". Aktivieren Sie für die Kanäle 8 bis 15 den Diagnosealarm für den "Drahtbruch".

Abbildung 2-4

DI 16x24VDC_1 [DI16 x 24VDC, interrupt]					
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte				
Allgemein Kataloginformation	Kanal 0 - 7				
✓ Eingänge					
Allgemein	🗹 Fehlende Geberversorgung				
Kanal 0 - 7 Kanal 8 - 15	Kanal 0 - 1				
E/A-Adressen	Diagnose				
	⊘ Drahtbruch				
	Prozessalarme				
	Erkennung der steigenden Flanke aktivieren				
	Erkennung der fallenden Flanke aktivieren				
	Kanal 2 - 3				
	Diagnose				
	C Drahtbruch				

Diagnosealarm-OB (OB82) im Anwenderprogramm der S7-300 CPU hinzufügen

In der Projektnavigation doppelklicken Sie im Programmbaustein-Ordner der S7-300 CPU auf den Eintrag "Neuen Baustein hinzufügen". Der Dialog "Neuen Baustein hinzufügen" wird geöffnet.

Abbildung 2-5

Projektnavigation	
Geräte	
1 O O	B
🕶 📄 Projekt1	^
💣 Neues Gerät hinzufügen	
品 Geräte & Netze	
√ 1 [CPU 315-2 PN/DP]	
Gerätekonfiguration	
🚱 Online & Diagnose	
🗢 🔜 Programmbausteine	
📑 Neuen Baustein hinzufügen	
I/O_FLT2 [OB83]	
🛥 Main [OB1]	
OBNL_FLT [OB85]	
TACK_FLT [OB86]	
	=
FB_extF [FB20]	

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Organisationsbaustein" und wählen Sie unter "Fault interrupts" den Diagnosealarm-OB (OB82) aus.

Abbildung 2-0			
Neuen Baustein hi	nzufügen		×
Name:			
I/O_FLT1			
	Time interrupts	Sprache:	AWL
OB	Startup	OB auswählen:	82
Organisations-	🕨 🔙 Alarming	Beschreibung:	
baustein	👻 📴 Fault interrupts	Organisationsbau	isteine (OBs) steuern die
	CYCL_FLT [OB 80]	Programmbearbe	itung. Über OBs können
	I/O_FLT1 [OB 82]	Sie während der F zyklische, zeitgest	rogrammbearbeitung auf euerte oder
ER	I/O_FLT2 [OB 83]	alarmgesteuerte	Ereignisse reagieren
Eunktions-	OBNL_FLT [OB 85]		
baustein	RACK_FLT [OB 86]		
	COMM_FLT [OB 87]		
	PROG_ERR [OB 121]		
	MOD_ERR [OB 122]		
FC			
Funktion			
DP			
Daten-			
baustein			
		mehr	
> Weitere Informa	itionen		
Neu hinzufügen un	d öffnen		OK Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Der Diagnosealarm-OB (OB82) wird im Anwenderprogramm der S7-300 CPU eingefügt.

3 Anwenderprogramm

3.1 Übersicht

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht des Anwenderprogramms. Abbildung 3-1



3.2 Diagnosealarm-OB (OB82

Für die Auswertung der Diagnosedaten im Diagnosealarm-OB (OB82) wird die Modul-Adresse der digitalen Eingabebaugruppe benötigt.

Öffnen Sie die Eigenschaften der digitalen Eingabebaugruppe, um die Modul-Adresse zu ermitteln. Im Register "Allgemein" navigieren Sie zu "E/A-Adressen". Die Anfangsadresse der Eingänge entspricht der Moduls-Adresse. In diesem Beispiel ist die Anfangsadresse der Eingänge und somit die Modul-Adresse 4.

Abbildung 3-2

DI 16x24VDC_1 [DI16 x 24VDC, interrupt]								
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten	Text	e				
Allgemein Eingänge		E/A-Adressen						
E/A-Adressen		Eingangsadressen						
		Anfangsadresse: 4						
		Endadre	esse:	5				
		Prozessab	bild:	OB1-PA	1			
		Alarm-OB Num	mer:	40				
	4							

Im Programm des Diagnosealarm-OB (OB82) wird ausgewertet, ob der Diagnosealarm durch einen internen Fehler oder externen Fehler der digitalen Eingabebaugruppe ausgelöst wurde.

Wenn ein interner Fehler vorhanden ist, ist die Variable "OB82_INT_FAULT" des Diagnosealarm-OB (OB82) auf "1" gesetzt. Daraufhin wird im OB82 der Merker M20.1 "internal_failure" auf "1" gesetzt. Wenn der M20.1 "internal_failure" auf "1" gesetzt ist, wird der FB10 "FB_intF" im OB1 aufgerufen und ausgeführt.

Wenn ein externer Fehler vorhanden ist, ist die Variable "OB82_EXT_FAULT" des Diagnosealarm-OB (OB82) auf "1" gesetzt. Daraufhin wird im OB82 der Merker M20.2 "external_failure" auf "1" gesetzt. Wenn der M20.1 "external_failure" auf "1" gesetzt ist, wird der FB20 "FB_extF" im OB1 aufgerufen und ausgeführt.

Ein Kanalfehler ist ein externer Fehler. Zu diesem externen Fehler liegen weitere Diagnoseinformationen vor, die mit der Anweisung "RDSYSST" ausgelesen werden können. Wenn ein Kanalfehler vorhanden ist, ist die Variable "OB82_PNT_INFO" des Diagnosealarm-OB (OB82) auf "1" gesetzt. Daraufhin wird im OB82 der Merker M20.0 "channel_failure" auf "1" gesetzt. Wenn der M20.0 "channel_failure" auf "1" gesetzt ist, wird der FB30 "FB_chaF" im OB1 aufgerufen und ausgeführt. Im FB30 "FB_chaF" wird die Anweisung "RDSYSST" aufgerufen, um die Diagnoseinformationen auszulesen. Wenn die Diagnoseinformationen ausgelesen wurden, wird der M20.0 "channel_failure" wieder zurückgesetzt. Abbildung 3-3

```
L
                                    //module address of the digital input module
      L
             #OB82_MDL_ADDR
      ==I
      SPBN END
                                    // if the module address of the OB82 is 4, do not jump
// here we do everything for module on address 4
// b#16#39 for entering the diagnostic, b#16#38 for leaving the diagnostic
             b#16#39
      L
      L
             #OB82_EV_CLASS
      ==I
      SPBN MOOK
                                    //if no entering diagnostic > module is ok
//here we do everything for module on address 4 an entering diagnostic
      υ
             #OB82_EXT_FAULT
             "external_failure"
                                 //external fault marker
      s
      SPBN NEXF
      U
             #OB82_INT_FAULT
             "internal failure"
      S
      Π
             #OB82_PNT_INFO
      SPBN
            END
                                    //jump not if there is more channel informations available
      s
             "channel_failure"
      SPA
             END
NEXF: NOP 0
//here you may react to internal faults
      SET
             "internal_failure"
      -
      SPA
            END
MOOK: NOP 0
//reset all markers if no entering diagnostic > the module is ok
      CLR
      =
             "channel failure"
      =
             "internal_failure"
      =
             "external_failure"
      SPA
             END
END - NOP O
      BEA
```

3.3 OB1

Wenn Merker M20.0 "channel_failure" auf "1" gesetzt ist, wird der Funktionsbaustein FB30 "FB_chaF" aufgerufen und ausgeführt.

3.4 FB30 "FB_chaF"

3.4.1 Diagnosedaten mit der Systemfunktion SFC51 "RDSYSST" auslesen

In diesem Beispiel wird die Anweisung "RDSYSST" im FB30 "FB_chaF" mit der SZL-ID w#16#B3 aufgerufen und es wird auf die digitale Eingabebaugruppe mit der Modul-Adresse 4 zugegriffen, die den Diagnosealarm gestellt hat. Damit wird der Lesevorgang sofort ausgeführt.

Abbildung 3-4

CALL RDSYSST	
REQ	:=TRUE
SZL_ID	:=w#16#00B3
INDEX	:=w#16#4
RET_VAL	:="Tag_3"
BUSY	:="Tag_4"
SZL_HEADER	:="DB_SZL_Header".SZL_HEADER
DR	=P#DB1.DBX0.0 BYTE 100

Eingangsparameter der Anweisung "RDSYSST"

Die Anweisung "RDSYSST" hat folgende Eingangsparameter". Tabelle 3-1

Eingangsparameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	REQ=1: Anstoß der Bearbeitung
SZL_ID	WORD	SZL-ID der Teilliste oder des Teillistenauszugs In diesem Beispiel wird die SZL-ID w#16#B3 verwendet. Mit dieser SZL-ID werden alle Diagnosedaten einer Baugruppe (Diagnosedatensatz DS1) gelesen. Eine Übersicht der SZL_IDs für die S7-300 CPUs und ET 200-CPUs finden Sie in der Operationsliste unter der Beitrags-ID <u>31977679</u> . Eine Übersicht der SZL-IDs für die S7-400 CPUs finden Sie in der STEP 7 Online-Hilfe sowie im
		Handbuch "STEP 7 Professional V13" unter der Beitrags-ID 89515142.
INDEX	WORD	Typ oder Nummer eines Objekts in einer Teilliste Wenn Sie die SZL-ID w#16#B3 auslesen geben Sie am Parameter INDEX die Modul-Adresse, in diesem Beispiel die Anfangsadresse der Eingänge, an.

Ausgangsparameter der Anweisung "RDSYSST"

Die Anweisung "RDSYSST" hat folgende Ausgangsparameter".

Tabelle 3-2

Ausgangsparameter	Datentyp	Beschreibung	
RET_VAL	INT	Tritt während der Bearbeitung der Anweisung ein Fehler auf, dann enthält der Parameter RET_VAL einen Fehlercode.	
BUSY	BOOL	TRUE: Lesevorgang noch nicht abgeschlossen	
SZL_HEADER	STRUCT	Der Aufbau der Datenstruktur "SZL_HEADER" ist im Kapitel beschrieben.	
DR	ANY	 Zielbereich für die gelesene SZL-Teilliste bzw. den gelesenen SZL-Teillistenauszug: Falls Sie nur die Kopfinformation einer SZL-Teilliste ausgelesen haben, dürfen Sie DR nicht auswerten, sondern nur SZL_HEADER. Andernfalls gibt das Produkt aus LENTHDR und N_DR an, wie viele Bytes in DR eingetragen wurden. Der Aufbau des Zielbereichs ist im Kapitel beschrieben. 	

3.4.2 Aufbau der Datenstruktur "SZL_HEADER"

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau der Datenstruktur "SZL_HEADER". Abbildung 3-5

		0								
	DB_SZL_Header									
		Name		Datentyp	Offset	Startwert				
1			atic							
2		• •	SZL_HEADER	Struct	0.0					
3			LENTHDR	Word	0.0	16#0				
4			N_DR	Word 🔳	2.0	16#0				

LENTHDR ist die Länge eines Datensatzes der SZL-Teilliste oder des SZL-Teillistenauszugs.

- Falls Sie nur die Kopfinformation einer SZL-Teilliste ausgelesen haben, enthält N_DR die Anzahl der vorhandenen zugehörigen Datensätze.
- Andernfalls enthält N_DR die Anzahl der in den Zielbereich übertragenen Datensätze.

3.4.3 Aufbau der Diagnosedaten

<u>Tabelle 3-3</u> zeigt den Aufbau und Inhalt der Diagnosedaten einer Baugruppe. Die Diagnosedaten einer Baugruppe stehen in den Datensätzen 0 und 1 des Systemdatenbereichs.

- Der Datensatz 0 enthält 4 Byte Diagnosedaten, die den aktuellen Zustand einer Signalbaugruppe beschreiben.
- Der Datensatz 1 enthält:
 - die 4 Byte Diagnosedaten, die auch im Datensatz 0 stehen, und
 - die baugruppenspezifischen Diagnosedaten.

Wenn ein Fehler auftritt, dann wird das entsprechende Bit auf "1" gesetzt.

Та	bel	le	3-	3
īα	001	i C	U	J

Byte	Bit	Bedeutung	Datensatz	
0	0	Baugruppenstörung	0 und 1	
	1	Fehler intern		
	2	Fehler extern	_	
	3	Kanalfehler vorhanden	_	
	4	Externe Hilfsspannung fehlt	_	
	5	Frontstecker fehlt		
	6	Parametrierung fehlt	_	
	7	Falsche Parameter in der Baugruppe		
1 0-3 Baugruppenklass 0101: Analogbau 0000: CPU 1000: Funktionsb 1100: CP 1111: Digitalbaug 0011: DP-Normsl		Baugruppenklasse: 0101: Analogbaugruppe 0000: CPU 1000: Funktionsbaugruppe 1100: CP 1111: Digitalbaugruppe 0011: DP-Normslave 1011: I-Slave	0 und 1	
		0100: IM		
	4	Kanalinformation vorhanden		
	5	Anwenderinformation vorhanden		
	6	Diagnosealarm von Stellvertreter		
	7	Wartungsbedarf (nur bei PROFINET IO)		
2	0	Speichermodul falsch oder fehlt	0 und 1	
	1	Kommunikationsstörung		
	2	Betriebszustand		
	3	Zykluszeitüberwachung angesprochen		
	4	Baugruppeninterne Versorgungsspannung ausgefallen		
	5	Batterie leer		
	6	Gesamte Pufferung ausgefallen		
	7	Wartungsanforderung (nur bei PROFINET IO)		
3	0	Erweiterungsgeräteausfall	0 und 1	
	1	Prozessorausfall		
	2	EPROM-Fehler		
	3	RAM-Fehler		
	4	ADU/DAU-Fehler		
	5	Sicherungsausfall		
	6	Prozessalarm verloren		
	7	Reserviert		
4	0-6	Kanaltyp: B#16#70: Digitaleingabe B#16#72: Digitalausgabe B#16#71: Analogeingabe B#16#73: Analogausgabe B#16#74: FM-POS B#16#75: FM REC	1	

Byte	Bit	Bedeutung	Datensatz
		B#16#76: FM-ZAEHL B#16#77: FM-TECHNO B#16#78: FM-NCU B#16#79 bis B#16#7D: reserviert B#16#7E: US300 B#16#7F: reserviert	
	7	Weiterer Kanaltyp vorhanden: 0: nein 1: ja	
5	0-7	Anzahl der Diagnosebits, die eine Baugruppe pro Kanal ausgibt	1
6	0-7	Anzahl der gleichartigen Kanäle einer Baugruppe	1
7	0	Kanalfehler Kanal 0 / Kanalgruppe 0 (z. B. Digitaleingabekanal 0 und 1)	1
	1	Kanalfehler Kanal 1 / Kanalgruppe 1 (z. B. Digitaleingabekanal 2 und 3)	
	2	Kanalfehler Kanal 2 / Kanalgruppe 2 (z. B. Digitaleingabekanal 4 und 5)	
	3	Kanalfehler Kanal 3 / Kanalgruppe 3 (z. B. Digitaleingabekanal 6 und 7)	
	4	Kanalfehler Kanal 4 / Kanalgruppe 4 (z. B. Digitaleingabekanal 8 und 9)	
	5	Kanalfehler Kanal 5 / Kanalgruppe 5 (z. B. Digitaleingabekanal 10 und 11)	
	6	Kanalfehler Kanal 6 / Kanalgruppe 6 (z. B. Digitaleingabekanal 12 und 13)	
	7	Kanalfehler Kanal 7 / Kanalgruppe 7 (z. B. Digitaleingabekanal 14 und 15)	
	-	kanalspezifische Diagnosedaten (siehe <u>Tabelle</u> <u>3-4</u>)	1

Aufbau der kanalspezifischen Diagnosedaten

<u>Tabelle 3-4</u> zeigt den Aufbau der kanalspezifischen Diagnosedaten. Die kanalspezifischen Diagnosedaten enthalten u. a. die Information zum Drahtbruch auf einem Kanal oder einer Kanalgruppe. Als Beispiel wird der Aufbau des Diagnosebyte für einen Digitaleingabekanal gezeigt.

Tabe	lle	3-4

Bit	Bedeutung	Bemerkung
0	Projektierungs-/Parametrierfehler	meldbar mit der Anweisung "WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x70
1	Massefehler	meldbar mit der Anweisung "WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x71
2	P-Kurzschluss (Geber)	meldbar mit der Anweisung "WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x72
3	M-Kurzschluss	meldbar mit der Anweisung

Bit	Bedeutung	Bemerkung
		"WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x73
4	Drahtbruch	meldbar mit der Anweisung "WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x74
5	Geberversorgung fehlt	meldbar mit der Anweisung "WR_USMSG" (SFC52) und EVENTN=w#16#8x75
6	0	
7	0	

Um einen Drahtbruch auf einem Digitaleingabekanal im Anwenderprogramm zu erkennen, werten Sie das Bit 4 des Diagnosebyte aus. Wenn das Bit 4 auf "1" gesetzt ist, liegt ein Drahtbruch vor.

3.4.4 Drahtbruch auf Kanal 0 und/oder Kanal 1 einer digitalen Eingabebaugruppe erkennen

Die Diagnosedaten werden im Datenbaustein DB1 gespeichert. . In diesem Beispiel sind die ausgelesenen Diagnosedaten (Datensatz 1) insgesamt 16 Byte lang. Diese Information finden Sie in der Datenstruktur "SZL_HEADER" (siehe Abbildung 3-6).

AŁ	Abbildung 3-6								
-10	Projekt1 • PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP] • Programmbausteine • DB_S								
ÿ	# # & F E E E E 🔣 🕾								
DB_SZL_Header									
	Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert								
1	-	•	Sta	atic					
2	📲 🖛 SZL_HEADER Struct 0.0								
3	-			LENTHDR	Word		0.0	16#0	16#0010
ł				N_DR	Word		2.0	16#0	16#0001

Die kanalspezifischen Diagnosedaten umfassen 8 Byte und sind im Datenbaustein DB1 ab Byte 8 gespeichert.

Datenbaustein DB1	Beschreibung
Byte 0-7	Diagnosebyte 0 bis 7 des Datensatz 1
Byte 8	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 0 und 1
Byte 9	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 2 und 3
Byte 10	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 4 und 5
Byte 11	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 6 und 7
Byte 12	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 8 und 9
Byte 13	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 10 und 11
Byte 14	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 12 und 13
Byte 15	Diagnosebyte für Digitaleingabekanal 14 und 15

Um einen Drahtbruch auf Kanal 0 und/oder Kanal 1 einer digitalen Eingabebaugruppe zu erkennen, werten Sie das Bit 0 im Byte 7 und das Bit 4 im Byte 8 der ausgelesenen Diagnosedaten (Datensatz 1) aus. Wenn die beiden Bits auf "1" gesetzt sind, dann liegt ein Drahtbruch auf Kanal 0 und/oder Kanal 1 vor. In diesem Fall wird das anwenderdefinierte Diagnoseereignis "Drahtbruch" in den Diagnosepuffer der CPU geschrieben (siehe). Das Datenwort #INFO1 wird auf den Wert 0 gesetzt (für Kanal 0) und das Datenwort #INFO2 wird auf den Wert 1 gesetzt (für Kanal 1).

Abbildung 3-7

υ	%DB1.DBX7.0
υ	%DB1.DBX8.4
s	"wire_break_0_1"
υ	"wire_break_0_1"
SPBN	FBCE
L	0
т	#INF01
L	1
т	#INFO2

CALL WR_US	MSG
SEND	:=TRUE
EVENTN	:=w#16#8174
INF01	:=#INF01
INFO2	:=#INF02
RET_VAL	:=#varRET_VAL

3.4.5 SFC52 "WR_USMSG"

Mit der Systemfunktion SFC52 "WR_USMSG" (write user element in diagnostic buffer) schreiben Sie ein anwenderdefiniertes Diagnoseereignis in den Diagnosepuffer. Zusätzlich können Sie die zugehörige Diagnosemeldung an alle dafür angemeldeten Teilnehmer senden (durch Belegung des Eingangsparameters SEND = TRUE)."

Abbildung 3-8

CALL WR_US	MSG
SEND	:="wire_break_0_1"
EVENTN	:=w#16#8174
INF01	:=#INF01
INFO2	:=#INF02
RET VAL	:=#varRET_VAL

Die Anweisung "WR_USMSG" hat folgende Eingangsparameter:

Tahel	ما	3-6	
Iavei	ie.	3-0	

Eingangsparameter	Datentyp	Beschreibung
SEND	BOOL	Senden der anwenderdefinierten Diagnosemeldung an alle angemeldeten Teilnehmer freigeben.
EVENTN	WORD	Ereignis-ID

Eingangsparameter	Datentyp	Beschreibung
		Mit der Ereignis-ID w#16#8174 wird der Drahtbruch als kommendes Ereignis im Diagnosepuffer der CPU eingetragen.
INFO1	ANY	Zusatzinformation 1 Wort lang
INFO2	ANY	Zusatzinformation 2 Wort lang

Die folgende Abbildung zeigt das anwenderdefinierte Ereignis, das bei einem Drahtbruch auf Kanal 0 und/oder Kanal 1 in den Diagnosepuffer der CPU geschrieben wird.

Abbildung 3-9

	2			
CPU-2	Zeitstempel berücks	ichtigt lokale PG	/PC-Zeit	
Nr.	Datum und Uhrzeit	Ereignis		
1	05.09.2014 14:42	:05.59 Digitale	ingabe: Drahtbruch: gekommen	
2	05.09.2014 14:42	:05.58 Baugru	ppe gestört oder Wartung erforderlich	
3	05.09.2014 14:41	:31.20: Betrieb	szustandsübergang von ANLAUF nach Rl	JN
4	05.09.2014 14:41	:31.20: Manue	le Neustart (Warmstart)-Anforderung	
5	05.09.2014 14:41	:31.158 Betrieb	szustandsübergang von STOP nach ANLA	AUF
6	05.09.2014 14:41	:31.15{ Neue A	nlaufinformation im Betriebszustand STC	OP
7	05.09.2014 14:41	:24.96(Neue A	nlaufinformation im Betriebszustand STC	OP
8	05.09.2014 14:41	:24.96 Neue A	nlaufinformation im Betriebszustand STC	OP
<				
ails z	cum Ereignis Details zum Ereignis: Beschreibung:	1 von Digitaleingab 0 1	10 e: Drahtbruch: gekommen	Ereignis-ID: 16#

3.5 FB20 "FB_extF"

Der FB20 "FB_extF" wird im OB1 aufgerufen und ausgeführt, wenn ein externer Fehler von der digitalen Eingabebaugruppe gemeldet wird. Hier können Sie entsprechend auf externe Fehler reagieren.

3.6 FB10 "**FB**_intF"

Der FB10 "FB_intF" wird im OB1 aufgerufen und ausgeführt, wenn ein interner Fehler von der digitalen Eingabebaugruppe gemeldet wird. Hier können Sie entsprechend auf interne Fehler reagieren.