# **SIEMENS**

Projektierungsbeispiel • 08/2015

Projektierung der I-Device Funktion in einer sicheren PROFINET Umgebung PROFIsafe

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478798

# Gewährleistung und Haftung

#### Hinweis

Die Anwendungsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Anwendungsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Anwendungsbeispiele jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Anwendungsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Anwendungsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Anwendungsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von der Siemens AG zugestanden.

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

> Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>http://support.automation.siemens.com</u>.

# Inhaltsverzeichnis

Gew	vährleistu	ung und Haftung	2					
1	Aufgal	be und Lösung	4					
2	Projektierung der I-Device Funktion bei Sicherheits-Steuerungen							
	2.1 2.2 2.3	Beschreibung der Unterschiede zum Standard I-Device Beschreibung SENDDP und RCVDP Verwendung einer "Dummy-CPU" bei projektübergreifender Projektierung	6 9 11					
3	Projek	tierung	12					
	3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	Informationen zur Infrastruktur F-CPU als I-Device in einem Projekt Implementierung und Konfigurierung der Geräte Projektierung der I-Device-Funktion Adressierung und Laden I-Device-Funktion testen F-CPU als I-Device projektübergreifend Implementierung und Konfigurierung des I-Device (Projekt B) Implementierung und Konfigurierung des IO-Controllers und der Dummy-CPU (Projekt A) Adressierung und Laden I-Device-Funktion testen	12 13 13 16 21 22 24 24 24 32 40 42					
4	Literat	urhinweise	44					
5	Histori	e	44					

# 1 Aufgabe und Lösung

#### Beschreibung

Auch in sicherheitsgerichteten Automatisierungsanlagen besteht oft die Notwendigkeit, eine einfach zu projektierende deterministische Kommunikation zwischen Modulen bzw. Maschinen zu realisieren, ohne auf "zusätzliche" verbindungsorientierte Kommunikationswege ausweichen zu müssen.

Dieses Dokument geht auf folgende Engineering-Möglichkeiten ein:

- 1. Die Projektierung der fehlersicheren Kommunikation zwischen zwei F-CPUs erfolgt in einem gemeinsamen TIA-Projekt.
- 2. Die Projektierung der fehlersicheren Kommunikation zwischen zwei F-CPUs erfolgt in unterschiedlichen TIA-Projekten (projektübergreifend).
- Hinweis Dieses Dokument zeigt ausschließlich die Anwendung der I-Device Funktion in einer sicheren Umgebung und verdeutlicht dabei die Besonderheiten zur Standard Umgebung. Eine genaue Beschreibung, den Nutzen und das Einsatzgebiet der I-Device-Funktion finden Sie in der Konfigurationssanleitung "Konfig\_I-Device\_Standard".

#### Schematische Darstellung



I-Device ermöglicht, auch in einer sicheren Umgebung, eine sehr einfache und schnelle Kommunikation zwischen zwei PROFINET IO-Geräten (oder PN IO-Controllern) im selben Subnetz, die gleichzeitig und auf einem Bus stattfinden kann.

Die sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen dem Sicherheitsprogramm der F-CPU eines IO-Controllers und dem/den Sicherheitsprogramm(en) der F-CPU(s) eines oder mehrerer I-Devices findet – wie im Standard über PROFINET IO – über IO-Controller-I-Device-Verbindungen (F-CD) statt.

Sie benötigen für die IO-Controller-I-Device-Kommunikation keine zusätzliche Hardware.

#### Einsetzbare Komponenten

Die I-Device Funktion in einer sicheren Umgebung wird von folgenden Baugruppen unterstützt:

- S7-300 (ab V3.2) / S7-300F
- S7-400 (ab V6) / S7-400F
- S7-1500 / S7-1500F
- SIMOTION
- ET 200S CPU / ET 200SP CPU / ET 200pro CPU
- SIMATIC CPs (CP 343-1 Adv. IT, CM 1542-1)

**Hinweis** Welche Baugruppe den Betriebsmodus "I-Device" bzw. die Anbindung von "I-Device" als "IO-Controller" unterstützt erfahren Sie hier <u>\7</u>).

# 2 Projektierung der I-Device Funktion bei Sicherheits-Steuerungen

## 2.1 Beschreibung der Unterschiede zum Standard I-Device

#### Allgemein

Bei einer sicherheitsgerichteten IO-Controller-I-Device-Kommunikation wird eine feste Anzahl von Daten fehlersicher zwischen den Sicherheitsprogrammen in F-CPUs IO-Controllern / I-Devices übertragen.

Die Daten werden mit Hilfe der Anweisungen "SENDDP" zum Senden und "RCVDP" zum Empfangen übertragen und in projektierten Transferbereichen der Geräte abgelegt. Ein Transferbereich besteht aus jeweils einem Eingangs- und einem Ausgangsadressbereich.

#### Datenaustausch

Anders als beim Standard I-Device wird bei der sicherheitsgerichteten Projektierung der I-Device Funktion nicht direkt auf die Ein- und Ausgänge der angelegten Transferbereiche des IO-Controllers bzw. des I-Device zugegriffen. Der Zugriff auf die Transferbereiche geschieht über die Bausteine "SENDDP" und "RCVDP" (siehe <u>Kapitel 2.2</u>).

Während "SENDDP" jeweils die Ausgänge des IO-Controllers / I-Device bedient, liest "RCVDP" deren Eingänge aus.

Abbildung 2-1 **IO-Controller I-Device** Hardware- und F-CPU 1 F-CPU 1 Netzwerkeditor Sicherheitsprogramm Sicherheitsprogramm Transferbereiche: Controller zu Device F\_SENDDP: LADDR F\_RCVDP: LADDR Device zu Controller F SENDDP: LADDR F RCVDP: LADDR

#### Projektierungsmöglichkeiten

Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten der Projektierung:

- 1. Konfigurieren eines I-Devices innerhalb eines Projekts.
- 2. Konfigurieren eines I-Devices, das in einem anderen Projekt oder in einem anderen Engineering-System verwendet wird.

#### Transferbereiche

Auch in einer sicheren Umgebung werden für die IO-Controller-IO-Device Kommunikation Transferbereiche benötigt.

Diese enthalten die zu übermittelnden Daten.

Da der Datenaustausch in einer sicherheitsgerichteten Umgebung über die Bausteine "SENDDP" bzw. "RCVDP" erfolgt, werden diese Transferbereiche diesen Bausteinen zugewiesen

#### Regeln:

Für die zu **sendenden** Daten muss der Transferbereich für Ausgangsdaten und der Transferbereich für Eingangsdaten mit derselben Anfangsadresse beginnen (dies gilt nur für SIMATIC S7-300 / S7-400 Steuerungen).

Für den Transferbereich für Ausgangsdaten werden 12 Bytes (konsistent), für den Transferbereich für Eingangsdaten werden 6 Bytes (konsistent) benötigt.

Für die zu **empfangenden** Daten muss der Transferbereich für Eingangsdaten und der Transferbereich für Ausgangsdaten mit derselben Anfangsadresse beginnen (dies gilt nur für SIMATIC S7-300 / S7-400 Steuerungen).

Für den Transferbereich für Eingangsdaten werden 12 Bytes (konsistent), für den Transferbereich für Ausgangsdaten werden 6 Bytes (konsistent) benötigt.

#### **Hinweis** Der Transferbereich für Eingangsdaten für die zu sendenden Daten und der Transferbereich für Ausgangsdaten für die zu empfangenden Daten werden vom TIA-Portal automatisch angelegt.

#### Beispiel:

"SENDDP" schickt 12 Bytes an den Partner. Diese 12 Bytes bestehen aus 6 Bytes F-IO-Data und 6 Bytes F-Parametern. "RCVDP" antwortet auf diese Daten mit einer Quittung von 6 Bytes F-Parameter (siehe Abbildung 2-2).

Abbildung 2-2



#### Hinweis Um größere Mengen Daten senden / empfangen zu können müssen weitere "SENDDP" und "RCVDP" Bausteine und zugehörige Transferbereiche angelegt werden.

#### Grenzen für Datenübertragung

Wenn die zu übermittelnde Datenmenge größer als die Kapazität der zueinander gehörenden Anweisungen "SENDDP" / "RCVDP" ist, können Sie zusätzliche Anweisungen "SENDDP" / "RCVDP" verwenden. Projektieren Sie dazu weitere Transferbereiche.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Ausgangs- und Eingangsdaten in sicherheitsgerichteten Kommunikationsverbindungen belegt sind.

Sicherheits-	Kommunikations-	Belegte Eingangs- und Ausgangsdaten						
gerichtete Kom-	verbindung	Im IO-Co	ontroller	Im I-Device				
munikation		Ausgangs- daten	Eingangs- daten	Ausgangs- daten	Eingangs- daten			
IO-Controller	Senden:	6 Bytes	12 Bytes	12 Bytes	6 Bytes			
-	I-Device an							
I-Device	IO-Controller							
	Empfangen:	12 Bytes	6 Bytes	6 Bytes	12 Bytes			
	I-Device vom II-Controller							

#### Tabelle 2-1

**Hinweis** Berücksichtigen Sie bei der Erweiterung der Datenübertragung die maximale Grenze von 1440 Bytes Eingangs- bzw. Ausgangsdaten für die Übertragung zwischen einem I-Device und einem IO-Controller.

Pro I-Device können bis zu 64 Transferbereiche angelegt werden. Jeder "SENDDP" / "RCVDP" Baustein benötigt jeweils 2 Transferbereiche. Es sind also pro I-Device 32 beliebige Kombinationen aus "SENDDP" / "RCVDP" Bausteinen möglich.

### 2.2 Beschreibung SENDDP und RCVDP

#### Allgemein

Die sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen IO-Controller und einem I-Devices erfolgt mit Hilfe der Anweisungen "SENDDP" zum Senden und "RCVDP" zum Empfangen von Daten. Mit ihnen lässt sich eine feste Anzahl von Daten des Datentyps BOOL bzw. INT (alternativ DINT) fehlersicher übertragen.

Sie finden diese Anweisungen in der Task Card "Anweisungen" ("Instructions") unter "Kommunikation" ("Communication"). Die Anweisung "RCVDP" müssen Sie am Anfang und die Anweisung "SENDDP" am Ende des Main-Safety-Blocks aufrufen.

Beachten Sie, dass die Sendesignale erst nach dem Aufruf der Anweisung "SENDDP" am Ende der Bearbeitung der entsprechenden F-Ablaufgruppe gesendet werden.

#### Beschreibung

Die Anweisung "SENDDP" sendet 16 Daten vom Datentyp BOOL und 2 Daten vom Datentyp INT bzw. bei der S7-1500 alternativ ein Datum vom Datentyp DINT fehlersicher über PROFIBUS DP/PROFINET IO zu einer anderen F-CPU. Dort können die Daten von der zugehörigen Anweisung "RCVDP" empfangen werden.

#### Aufruf der Bausteine SENDDP und RCVDP

Folgende Abbildung zeigt den Aufruf der Bausteine "SENDDP" und "RCVDP". Abbildung 2-3

	SENDDP			RCVDP
EN	ENO		- EN	ENG
SD_BO_00	ERROR		ACK_REI	ERRO
SD_BO_01	SUBS_ON		SUBBO_00	SUBS_O
SD_BO_02	RET_DPRD		SUBBO_01	ACK_RE
SD_BO_03	RET_DPWR		SUBBO_02	SENDMOD
SD_BO_04	DIAG		SUBBO_03	RD_BO_0
SD_BO_05			SUBBO_04	RD_BO_0
SD_BO_06			SUBBO_05	RD_BO_0.
SD_BO_07		-	SUBBO_06	RD_BO_0
SD_BO_08			SUBBO_07	RD_BO_04
SD_BO_09		-	SUBBO_08	RD_BO_0
SD_BO_10			SUBBO_09	RD_BO_0
SD_BO_11			SUBBO_10	RD_BO_0
SD_BO_12			SUBBO_11	RD_BO_0
SD_BO_13			SUBBO_12	RD_BO_0
SD_BO_14			SUBBO_13	RD_BO_1
SD_BO_15			SUBBO_14	RD_BO_1
SD_I_00		-	SUBBO_15	RD_BO_1
SD_I_01		-	SUBI_00	RD_BO_1
DP_DP_ID		-	SUBI_01	RD_BO_1
TIMEOUT		-	DP_DP_ID	RD_BO_1
LADDR	-	-	TIMEOUT	RD_1_00
		-	LADDR	RD_1_0
				RET_DPRI
				RET_DPW
				- DIA

#### Parameter DP\_DP\_ID bei mehreren I-Devices

Der Parameter "DP\_DP\_ID" der Bausteine "SENDDP" und "RCVDP" ist eine im gesamten Netzwerk eindeutige ID zwischen den beiden miteinander kommunizierenden Bausteinen ""SENDDP" und "RCVDP".

Bei Verwendung mehrerer "SENDDP" / "RCVDP"-Bausteine muss der Eingang "DP\_DP\_ID" dementsprechend angepasst werden.

Die folgende Abbildung zeigt, wie man die Bausteine beispielsweise parametrieren kann.

Abbildung 2-4



Hinweis Berücksichtigen Sie bei der Erweiterung der Datenübertragung die maximale Grenze von 1440 Bytes Eingangs- bzw. Ausgangsdaten für die Übertragung zwischen einem I-Device und einem IO-Controller.

Pro I-Device können bis zu 64 Transferbereiche angelegt werden. Jeder "SENDDP" / "RCVDP" Baustein benötigt jeweils 2 Transferbereiche. Es sind also pro I-Device 32 beliebige Kombinationen aus "SENDDP" / "RCVDP" Bausteinen möglich.

Nähere Informationen zu den Bausteinen finden Sie hier 15.

## 2.3 Verwendung einer "Dummy-CPU" bei projektübergreifender Projektierung

#### Beschreibung

Eine fehlersichere Kommunikation zwischen einem IO-Controller und einem I-Device muss durch Projektierung einer "Dummy-CPU" realisiert werden, wenn sich die beiden Kommunikationspartner in zwei unterschiedlichen Projekten befinden.

Eine "Dummy-CPU" fungiert als Repräsentant des "I-Device" im Projekt des "IO-Controllers". Eine andere "Dummy-CPU" dient als Repräsentant des "IO-Controllers" im Projekt des "I-Device".

Die Verwendung einer GSDML Datei des I-Device ist in TIA Portal V13 für fehlersichere Kommunikation nicht möglich.

#### Lösung

#### Projektierung Projekt B ("I-Device"):

CPU, projektiert in der Betriebsart "I-Device" mit:

- Sicherheitsprogramm und Kommunikationsbausteinen "SENDDP" und "RCVDP"
- kompletter Hardware-Konfiguration eines normalen "I-Device" (Transferbereiche, Netzwerk-Konfiguration)

"Dummy-CPU" als Repräsentant des "IO-Controllers" aus Projekt A

#### Projektierung Projekt A ("IO-Controller"):

CPU, projektiert als "IO-Controller" mit:

 Sicherheitsprogramm und Kommunikationsbausteinen "SENDDP" und "RCVDP"

"Dummy-CPU" als Repräsentant der "I-Device" CPU aus Projekt B

- Identische HW-Konfiguration wie das "I-Device"
- IO-Controller-Zuweisung

#### Abbildung 2-5

#### Projekt A: IO-Controller + Dummy-CPU

#### Projekt B: I-Device + Dummy CPU

_			_				
Γ	F-CPU 1 (IO-Controller	) Dummy-CPU		F-CPU 2 (I-Device)			
	Sicherheitsprogramm	HW-Konfiguration Transferbereiche:	Transferbereiche der Dummy-CPU identisch zum I-Device	HW-Konfiguration Transferbereiche:	Sicherheitsprogramm		
	F_SENDDP	Controller zu Device	<ul> <li>HW-Kennung</li> <li>Name</li> <li>Größe</li> </ul>	Controller zu Device	F_RCVDP		
	F_RCVDP	Device zu Controller	=> Repräsentant des I-Device aus Projekt B in Projekt A	Device zu Controller	F_SENDDP		

#### **Hinweis** Transferbereiche (HW-Kennung, Name, Größe), IP-Adresse und PROFINET-Name der "Dummy-CPU" und des "I-Device" müssen identisch sein.

Die "Dummy-CPU" muss nicht als reale Hardwarekomponente vorhanden sein, sie dient lediglich der Projektierung.

# 3 Projektierung

## 3.1 Informationen zur Infrastruktur

#### Softwarepaket

Installieren Sie STEP 7 Professional V13 SP1 und das Optionspaket STEP 7 Safety auf einen PC/PG.

#### Erforderliche Geräte/Komponenten:

Für den Aufbau verwenden Sie folgende Komponenten:

- Zwei CPU 1516F-3 PN/DP
- Zwei SIMATIC MEMORY CARDs
- Eine bzw. zwei 24V-Stromversorgungen mit Kabelverbindung und Klemmenblockstecker (die Baugruppen können auch mit einer gemeinsamen Stromversorgung betrieben werden)
- Eine Hutschiene mit Montagematerial für die S7-1500
- Ein PG/PC, auf dem die Projektierungswerkzeuge "STEP 7 Professional V13 SP1" und "STEP 7 Safety V13 SP1 " installiert sind
- Die nötigen Netzwerkkabel, TP-Kabel (Twisted Pair) nach dem Standard IE FC RJ45 für Industrial Ethernet
- Hinweis Es kann auch eine andere sicherheitsgerichtete PROFINET-CPU eingesetzt werden; vorausgesetzt, die Baugruppe unterstützt die I-Device-Funktionalität. Die nachfolgend beschriebene Projektierung bezieht sich explizit auf die im Abschnitt "Erforderliche Geräte/Komponenten" erwähnten Komponenten

#### Aufbau der Infrastruktur

Verbinden Sie alle teilnehmenden Komponenten dieser Lösung über die integrierte PROFINET-Schnittstelle miteinander.

## 3.2 F-CPU als I-Device in einem Projekt

#### 3.2.1 Implementierung und Konfigurierung der Geräte

#### Vorbereitung

Öffnen Sie die Konfigurationssoftware TIA Portal und legen Sie ein neues Projekt an.

#### Implementierung der Geräte

Fügen Sie über die Projektnavigation zwei neue Geräte ein. Wählen Sie jeweils Ihre verwendete CPU.

Für eine eindeutige Unterscheidung der beiden Geräte hinsichtlich Ihrer Funktion in dieser Lösung ändern Sie den projektinternen Namen in "IO-Controller" (CPU 1516F-3 PN/DP) und "I-Device" (CPU 1516F-3 PN/DP) um.

#### Konfigurierung der Geräte

Für den Aufbau eines Automatisierungssystems müssen Sie die einzelnen Komponenten der Hardware konfigurieren, parametrieren und miteinander verbinden. Die dafür notwendigen Arbeiten verrichten Sie in der Geräte- und Netzsicht.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Markieren Sie im Projektbaum die CPU 1516F-3 PN/DP ("IO-Controller") und öffnen Sie dessen Ordner.
- 2. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf "Gerätekonfiguration" ("Device configuration") die Gerätesicht der Komponente.
- Selektieren Sie in der grafischen Ansicht die zu vernetzende Schnittstelle der Komponente.
   Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle angezeigt.

4. Wählen Sie die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und klicken Sie unter "Schnittstelle vernetzt mit" ("Interface networked with") auf die Schaltfläche "Neues Subnetz hinzufügen" ("Add new subnet").



#### Ergebnis

Die Schnittstelle wird mit einem neuen Subnetz des geeigneten Subnetztyps verbunden. Dabei werden die Adressparameter der Schnittstelle automatisch konsistent eingestellt.

- 5. Markieren Sie im Projektbaum die CPU 1516F-3 PN/DP ("I-Device") und öffnen Sie dessen Ordner.
- 6. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf "Gerätekonfiguration" ("Device configuration") die Gerätesicht der Komponente.
- Selektieren Sie in der grafischen Ansicht die zu vernetzende Schnittstelle der Komponente.
   Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle angezeigt.

8. Wählen Sie die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und wählen Sie unter "Schnittstelle vernetzt mit" ("Interface networked with") das zu verbindenden Subnetz aus der Klappliste "Subnetz" ("Subnet") aus.

P	PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]									
Γ	General IO tags	Sys	tem constants	em constants Texts						
	General		Ethomot addres							
	F-parameters		Ethernet addres	ses						
	Ethernet addresses		Interface networked with							
	Time synchronization									
•	<ul> <li>Operating mode</li> </ul>		Subnet: Not networked							
	I-device communication			Not networked						
	Real time settings				PN/IE_1					
	Advanced options		ID months and							
	Web server access		iP protocol							

#### Ergebnis

Die Schnittstelle und das ausgewählte Subnetz sind jetzt verbunden. Dabei werden die Adressparameter der Schnittstelle automatisch konsistent eingestellt.

### 3.2.2 Projektierung der I-Device-Funktion

#### Voraussetzung

Sie befinden sich in der Gerätesicht der CPU 1516F-3 PN/DP des I-Device und die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle werden im Inspektorfenster angezeigt.

#### Betriebsart ändern

1. Wählen Sie im Inspektorfenster die Parameter-Gruppe "Betriebsart" ("Operating mode") und aktivieren Sie das Optionskästchen "IO-Device" ("IO device").

PROFINET-Schnittstelle_1	[Module]
General IO tags	System constants Texts
General E-parameterr	Operating mode
Ethernet addresses	
Time synchronization	
Operating mode	✓ IO controller
Advanced options	IO system:
Web server access	
Hardware identifier	IO device
	Assigned IO controller: Not assigned
	Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller
	Prioritized startup
	Device number:

 In der Klappliste "Zugewiesener IO-Controller" ("Assigned IO controller") haben Sie die Möglichkeit, den IO-Controller auszuwählen. Anschließend werden die Vernetzung und das IO-System zwischen beiden Geräten in der Netzsicht angezeigt.

General IO tag	s Sys	tem constants	Texts	
General		Operating mod	le	
Ethernet addresses	-			
Time synchronization				
Operating mode				IO controller
Advanced options				
Web server access				
Hardware identifier				
				IO device
		Assign	ned IO contro	lle Not assigned
				IO-Controller_Ii.PROFINET-Schnittstelle_1 evel IO controller Not assigned
				Contractor a statistical
			Device num	ber:

3. Mit dem Optionskästchen "Parametrierung der PN-Schnittstelle durch übergeordneten IO-Controller" ("Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller") legen Sie fest, ob die Schnittstelle und deren Ports vom I-Device selbst oder vom übergeordneten IO-Controller parametriert wird. Aktivieren Sie für diese Lösung das Optionskästchen.



**Hinweis** Wenn Sie das I-Device mit einem untergeordneten IO-System betreiben, dann kann die PROFINET-Schnittstelle (z. B. Portparameter) des I-Devices nicht durch den übergeordneten IO-Controller parametriert werden.

#### Ergebnis

Die CPU 1516F-3 PN/DP ("I-Device") ist nun als I-Device projektiert und nimmt die Rolle eines IO-Device im PROFINET-Netzwerk ein.

#### Transferbereich anlegen

Die Transferbereiche sind die Peripheriebereiche, über die das I-Device mit dem übergeordneten IO-Controller Daten austauscht.

- Wechseln Sie in den Abschnitt "I-Device-Kommunikation" ("I device communication").
   Klicken Sie in das erste Feld der Spalte "Transferbereiche" ("Transfer areas").
   STEP 7 vergibt einen voreingestellten Namen, den Sie ändern können.
- Wählen Sie den Typ der Kommunikationsbeziehung: aktuell ist nur CD bzw. F-CD für "Controller-Device-Kommunikationsbeziehung" ("Data exchange controller device") wählbar. Wählen Sie F-CD für die sicherheitsgerichtete Kommunikation.
- 3. Die Adressen werden automatisch vorbelegt. Legen Sie für diese Lösung zwei sicherheitsgerichtete Transferbereiche (F-CD) der Länge 12 Byte an.

Thormer seminateric_1	LINIOC	autoj								
General IO tags	Sys	tem cons	tants	Т	exts					
General					dia a					
F-parameters		I-devic	e com	munica						
Ethernet addresses		Tran	sfer a	reas						
Time synchronization										
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>						<b>T</b>	A DAMAGE TO BE A DAMAGE TO	1 1 1 1 2 2	and the state to a	Coursel.
I-device communication		1	F-C	D_10_0	ontroller	F-CD	Q 011	→ 10	.11	12 Byte
Real time settings		2		<add< td=""><td>new&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></add<>	new>					
Advanced options										
Web server access										
Hardware identifier										
	1									
	1									

#### Hinweis

Sie können die Adressen – wenn erforderlich – Ihrer Umgebung anpassen und die Länge des Transferbereichs festlegen, der konsistent übertragen werden soll. Achten Sie darauf, dass die E/A-Adressen von IO-Controller und I-Device mit derselben Adresse beginnen.

 Legen Sie durch Klicken in das zweite Feld einen weiteren Transferbereich an. Ändern Sie die Richtung des Adressbereichs über ein Klick auf das Pfeilsymbol.

PROFINET-Schnittstelle_1 [N	lodule]					
General IO tags S	ystem const	tants Texts				
General	L des des					
F-parameters	I-device	communication				
Ethernet addresses	rnet addresses Transfer areas					
Time synchronization						
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>		+t	<b>T</b>	Address to 10 years	Tax baaring and	1 an ash
I-device communication	1	F-CD_IO_Controller	F-CD	Q 011	→ 1011	12 Byte
Real time settings	2	F-CD_Device_to_IO	F-CD	11829	← Q 1829	12 Byte
<ul> <li>Advanced options</li> </ul>	3	<add new=""></add>				
Web server access						
Hardware identifier						
	-					

#### Hinweis

Im Fall der sicherheitsgerichteten Kommunikation kann die Länge des Transferbereichs nicht variiert werden, da "SENDDP" bzw. "RCVDP" ausschließlich 12 Byte senden bzw. empfangen können.

Achten Sie darauf, dass die E/A-Adressen von IO-Controller und I-Device mit derselben Adresse beginnen.

#### Ergebnis

Für jeden Transferbereich wird unterhalb der Parameter-Gruppe "Betriebsart" ein einzelner Eintrag erzeugt. Durch Auswahl einer dieser Einträge können Sie die Details des Transferbereichs anpassen bzw. korrigieren und kommentieren.

General	IO tags	Sys
General		
F-parameter	s	
Ethernet add	dresses	
Time synchro	onization	
<ul> <li>Operating m</li> </ul>	ode	
▼ I-device c	ommunication	
F-CD_I	O_Controller	
F-CD_D	Device_to_IO	
Real time	settings	
Advanced op	otions	
Web server a	access	
Hardware id	entifier	

#### Aufruf der Bausteine SENDDP und RCVDP

Führen Sie die folgenden Schritte jeweils im "IO-Controller" und im "I-Device" durch.

- 1. Öffnen Sie den FB1 "Main\_Safety\_RTG1" (automatisch generiert).
- Rufen Sie im ersten Netzwerk von FB1 den Baustein "RCVDP" auf. Für den Baustein "RCVDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.
- Rufen Sie den Baustein "SENDDP" im letzten Netzwerk von FB1 auf. Für den Baustein "SENDDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.

#### Belegung der Eingänge

Um eine Kommunikation miteinander aufbauen zu können folgende Eingänge der beiden Bausteine vorbelegt werden.

1. Eingang "DP\_DP\_ID":

Die jeweils zusammen gehörenden "SENDDP" und "RCVDP" müssen eine netzwerkeindeutige ID besitzen, um eine Kommunikation aufbauen zu können.

Das heißt: "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "I-Device" müssen gleich sein.

Das gleiche gilt für "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "I-Device".

#### 2. Eingang "LADDR":

Hier muss die HW-Kennung des jeweils verwendeten Transferbereichs, welcher durch den Baustein verwendet wird, angegeben werden.

Kommunikationsweg:

- "IO-Controller" zu "I-Device" (1)
- "I-Device" zu "IO-Controller" (2)

#### Abbildung 3-1

O-Device [CPU 1516F-3 PN/DP]			
General IO tags System constants Texts			
Name	Туре	Hardware identi.	Comment
TPA 30	Pip	30	
TPA 31	Pip	31	
TPA OB Servo	Pip	32768	
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_1	Hw_Interface	65	
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_2	Hw_Interface	66	
Local~PROFINET-Schnittstelle 1~IODevice	Hw Device	257	
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~F-CD_IO_Controller_to_Device	Hw_SubModule	260	1
Local~PROFINET-Schnittstelle 1~SYSTEM GENERATED F-CD 1	Hw_SubModule	261	
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~F-CD_Device_to_IO_Controller	Hw_SubModule	262	
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~SYSTEM_GENERATED_F-CD_2	Hw_SubModule	263	
OB_Main	OB_PCYCLE	1	T .

**Hinweis** Verwenden Sie für die Belegung des Eingangs "LADDR" die HW-Kennungen, welche in den Systemkonstanten hinterlegt sind.

Wurde ein Transferbereich angelegt, wird dessen HW-Kennung in den Systemkonstanten ablegt und kann symbolisch verwendet werden.

PLC-Variablen("PLC tags") > "Alle Variablen anzeigen" ("Show all tags") > "Systemkonstanten" ("System constants")

3. Eingang "TIMEOUT"

Parametrieren Sie die "TIMEOUT"-Eingänge der Anweisungen "RCVDP" und "SENDDP" mit der gewünschten Überwachungszeit. Die Überwachungszeit kann auch unparametriert bleiben.

- Hinweis Nähere Informationen zur Überwachungszeit erhalten Sie hier 161.
  - "SD\_BO\_00" "SD\_BO\_15" und "SD\_I\_00" und "SD\_I\_01: Diese Eingänge des Bausteins "SENDDP" werden auf die Transferbereiche geschrieben. Sie können im Laufe des Safety-Programms geändert werden. Füllen Sie diese Eingänge im Anwenderprogramm mit den Daten, die Sie versenden wollen.
  - 5. Speichern Sie das Projekt ab.

#### 3.2.3 Adressierung und Laden

Für das Zuweisen des Gerätenamens und dem Laden der Projektdaten schließen Sie das PG an einen freien Port einer Steuerung. Die Schnittstelle des PGs muss auf TCP/IP eingestellt sein und im selben IP-Band wie die Steuerungen liegen.

#### Gerätename vergeben

Für die PROFINET-Kommunikation muss dem I-Device der projektierte Gerätename zugewiesen werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie in STEP 7, im Dialog "Erreichbare Teilnehmer" ("Accessible devices") anhand der MAC-Adresse das betreffende IO-Device aus.
- 2. Klicken Sie auf "Name zuweisen" ("Assign name"), um den projektierten Gerätenamen in das IO-Device zu laden.
- 3. Der IO-Controller erkennt das IO-Device über dessen Gerätenamen und vergibt an das IO-Device automatisch die projektierte IP-Adresse.

#### Projekt laden

Hinweis Bevor Sie das Projekt übersetzen oder laden müssen Sie der Safety-CPU ein Passwort vergeben.

Für das Laden der Projektdaten markieren Sie nacheinander die beiden Steuerungen in der Projektnavigation und laden Sie das Projekt in die jeweilige Baugruppe.

Nähere Informationen zum Laden finden Sie auch in der TIA Portal Online Hilfe oder im Systemhandbuch siehe <u>\4\.</u>

#### 3.2.4 I-Device-Funktion testen

Nach den vorgehenden Kapiteln ist die I-Device-Funktion abgeschlossen und beide Steuerungen haben eine PROFINET-Kommunikationsbeziehung aufgebaut.

Die I-Device Funktion kann nicht einfach über die Variablentabelle gesteuert werden, da die Bausteine nur über das Sicherheitsprogramm der sicherheitsgerichteten Steuerungen angesteuert werden dürfen.

1. Um die Funktion zu testen können Sie die Eingänge des Bausteins "SENDDP" mit statischen Variablen belegen und diese im Anwenderprogramm setzen.



2. Der Baustein schreibt nun auf den zugewiesenen Transferbereich und somit auf die Ausgangsbytes der Steuerung. Das folgende Bild zeigt die Beobachtung der Ausgänge des "IO-Controller" durch eine Beobachtungstabelle.

%QB0	Hex	16#0E
%QB1	Hex	16#00
%QB2	Hex	16#00
%QB3	Hex	16#32
%QB4	Hex	16#00
%QB5	Hex	16#00
%QB6	Hex	16#00
%QB7	Hex	16#00
%QB8	Hex	16#05
%QB9	Hex	16#27
%QB10	Hex	16#24
%QB11	Hex	16#7A

3. Ob die I-Device Funktion richtig implementiert wurde sehen Sie an den Eingängen des Kommunikationspartners. Sind diese identisch mit den Ausgängen der anderen Baugruppe, wurde die Funktion richtig implementiert. Das folgende Bild zeigt die Beobachtung der Eingänge des "I-Device" durch eine Beobachtungstabelle.

%IBO	Hex	16#0E
%IB1	Hex	16#00
%IB2	Hex	16#00
%IB3	Hex	16#32
%IB4	Hex	16#00
%IB5	Hex	16#00
%IB6	Hex	16#00
%IB7	Hex	16#00
%IB8	Hex	16#06
%IB9	Hex	16#C7
%IB10	Hex	16#24
%IB11	Hex	16#7A

## 3.3 F-CPU als I-Device projektübergreifend

Projektübergreifend kann eine fehlersichere Kommunikation zwischen einer SIMATIC S7-1500 als IO-Controller und einer SIMATIC S7-1500 als I-Device durch Projektierung von "Dummy-CPUs" realisiert werden.

#### 3.3.1 Implementierung und Konfigurierung des I-Device (Projekt B)

#### Vorbereitung

Öffnen Sie die Konfigurationssoftware TIA Portal und legen Sie ein neues Projekt an.

Fügen Sie über die Projektnavigation zwei neue Geräte ein. Wählen Sie für die "Dummy-CPU" dieselbe CPU, welche Sie in Projekt A für den "IO-Controller" verwenden. Wählen Sie als I-Device die von Ihnen verwendete CPU.

Für eine eindeutige Unterscheidung der beiden Geräte hinsichtlich Ihrer Funktion in dieser Lösung ändern Sie den projektinternen Namen in "Dummy-CPU" (CPU 1516F-3 PN/DP) und "I-Device" (CPU 1516F-3 PN/DP) um.

#### Konfigurierung der "Dummy-CPU"

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Markieren Sie im Projektbaum die CPU 1516F-3 PN/DP ("Dummy-CPU") und öffnen Sie dessen Ordner.
- 2. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf "Gerätekonfiguration" ("Device configuration") die Gerätesicht der Komponente.
- Selektieren Sie in der grafischen Ansicht die zu vernetzende Schnittstelle der Komponente.
   Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle angezeigt.

4. Wählen Sie die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und klicken Sie unter "Schnittstelle vernetzt mit" ("Interface networked with") auf die Schaltfläche "Neues Subnetz hinzufügen" ("Add new subnet").



#### Ergebnis

Die Schnittstelle wird mit einem neuen Subnetz des geeigneten Subnetztyps verbunden. Dabei werden die Adressparameter der Schnittstelle automatisch konsistent eingestellt.

#### Konfigurierung des I-Device

#### Betriebsart ändern

Sie befinden sich in der Gerätesicht der CPU 1516F-3 PN/DP des "I-Device" und die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle werden im Inspektorfenster angezeigt.

 Wählen Sie im Inspektorfenster die Parameter-Gruppe "Betriebsart" ("Operating mode") und aktivieren Sie das Optionskästchen "IO-Device" ("IO device").

ROFINET-So	hnittstelle_	1 [Module]				
General	IO tags	System constants	Texts			
General		One set in a set				
F-parameter	5	_ Operating mo	Operating mode			
Ethernet add	dresses					
Time synchro	onization					
Operating m	node			₩ IO controller		
Advanced op	ptions					
Web server a	access					
Hardware id	entifier		Device number			
				IO device		
		Assig	ned IO controller:	Not assigned 💌		
				Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller		
				Prioritized startup		
		•	Device number:	<b>v</b>		

 In der Klappliste "Zugewiesener IO-Controller" ("Assigned IO controller") haben Sie die Möglichkeit, den IO-Controller auszuwählen. Anschließend werden die Vernetzung und das IO-System zwischen beiden Geräten in der Netzsicht angezeigt.

Ordnen Sie das I-Device der "Dummy-CPU" (IO-Controller) zu.

General	IO tags	System constants	Texts
General F-parameters		Operating mod	le
Ethernet ad	dresses		
Time synchr	onization		
Operating m	node		IO controller
Advanced o	ptions		
Web server a	access		
Hardware id	entifier		Device number: 0
		Assign	ed IO controlle Not assigned 1 IO-Controller II-PROFINETSchnittstelle_1 IVMaessroutent
			Device number:

3. Mit dem Optionskästchen "Parametrierung der PN-Schnittstelle durch übergeordneten IO-Controller" ("Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller") legen Sie fest, ob die Schnittstelle und deren Ports vom I-Device selbst oder vom übergeordneten IO-Controller parametriert wird. Aktivieren Sie für diese Lösung das Optionskästchen.

PROFINET-Schnittstelle_1 [Mo	odule]	
General IO tags Sys	stem constants Texts	
General	Operating mode	
Ethernet addresses		
Time synchronization		
Operating mode		₩ IO controller
Advanced options		
Web server access		
Hardware identifier		
	Assigned IO controller:	IO-Controller li.PROFINET-Schnittstelle 1
		Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller
		Optional IO-Device
	2	Prioritized startup
	Device number:	1

**Hinweis** Wenn Sie das I-Device mit einem untergeordneten IO-System betreiben, dann kann die PROFINET-Schnittstelle (z. B. Portparameter) des I-Devices nicht durch den übergeordneten IO-Controller parametriert werden.

#### Ergebnis

Die CPU 1516F-3 PN/DP ("I-Device") ist nun als I-Device projektiert und nimmt die Rolle eines IO-Device im PROFINET-Netzwerk ein.

#### Transferbereich anlegen

**Hinweis** Die Regeln für Transferbereiche bei sicherheitsgerichteter Kommunikation finden Sie in <u>Kapitel 2.1</u>.

Die Transferbereiche sind die Peripheriebereiche, über die das I-Device mit dem übergeordneten IO-Controller Daten austauscht.

- Wechseln Sie in den Abschnitt "I-Device-Kommunikation" ("I device communication").
   Klicken Sie in das erste Feld der Spalte "Transferbereiche" ("Transfer areas").
   STEP 7 vergibt einen voreingestellten Namen, den Sie ändern können.
- 2. Wählen Sie den Typ der Kommunikationsbeziehung. Wählen Sie F-CD für die sicherheitsgerichtete Kommunikation.
- 3. Die Adressen werden automatisch vorbelegt. Legen Sie für diese Lösung zwei sicherheitsgerichtete Transferbereiche (F-CD) der Länge 12 Byte an.

General IO tag	js Sys	stem consta	nts Texts				
General							
F-parameters		i-device o					
Ethernet addresses		Transf	er areas				
Time synchronization							
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>			Transfer area	Type	Address in IO contr	Address in I-device	Length
I-device communication	ation	1	F-CD_IO_Controller	F-CD	Q 011	→ 1011	12 Byte
Real time settings		2	<add new=""></add>				-
Advanced options							
Web server access							
Hardware identifier							
		1					
		-					

#### Hinweis

Im Fall der sicherheitsgerichteten Kommunikation kann die Länge des Transferbereichs nicht variiert werden, da "SENDDP" bzw. "RCVDP" ausschließlich 12 Byte senden bzw. empfangen können.

Achten Sie darauf, dass die E/A-Adressen von Controller und I-Device mit demselben Byte beginnen.

 Legen Sie durch Klicken in das zweite Feld einen weiteren Transferbereich an. Ändern Sie die Richtung des Adressbereichs über ein Klick auf das Pfeilsymbol.

PROFINET-Schnittstelle_1	[Moo	dule]						
General IO tags	Sys	tem co	nsta	ants Texts				
General	eral I-device communication							
Ethernet addresses		Transfer areas						
Time synchronization								
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>			-	T		Address in 10 course	AN A REPORT OF A DESCRIPTION	Lanath
I-device communication		1		F-CD_IO_Controller	F-CD	Q 011	→ 1011	12 Byte
Real time settings		2		F-CD_Device_to_IO	F-CD	11829	← Q 1829	12 Byte
Advanced options		З		<add new=""></add>				
Web server access								
Hardware identifier								

```
Hinweis Für jeden Kommunikationsweg zwischen den Bausteinen "RCVDP" und "SENDDP" muss ein solcher Transferbereich angelegt werden.
```

#### Ergebnis

Für jeden Transferbereich wird unterhalb der Parameter-Gruppe "Betriebsart" ein einzelner Eintrag erzeugt. Durch Auswahl einer dieser Einträge können Sie die Details des Transferbereichs anpassen bzw. korrigieren und kommentieren.



#### Aufruf der Bausteine SENDDP und RCVDP

Führen Sie die folgenden Schritte im "I-Device" (Projekt B) durch: Öffnen Sie den FB1 "Main\_Safety\_RTG1".

- Rufen Sie im ersten Netzwerk von FB1 den Baustein "RCVDP" auf. Für den Baustein "RCVDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.
- Rufen Sie den Baustein "SENDDP" im letzten Netzwerk von FB1 auf. Für den Baustein "SENDDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.

#### Belegung der Eingänge

Um eine Kommunikation miteinander aufbauen zu können folgende Eingänge der beiden Bausteine vorbelegt werden.

1. Eingang "DP\_DP\_ID":

Die jeweils zusammen gehörenden "SENDDP" und "RCVDP" müssen eine netzwerkeindeutige ID besitzen, um eine Kommunikation aufbauen zu können. Das heißt: "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "I-Device" müssen gleich sein.

Das gleiche gilt für "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "I-Device".

Hinweis Ein Beispiel zur Belegung des Eingangs "DP\_DP\_ID" finden Sie im Kapitel 2.2.

#### 2. Eingang "LADDR":

Hier muss die HW-Kennung des jeweils verwendeten Transferbereichs, welcher durch den Baustein verwendet wird angegeben werden.

Kommunikationsweg:

- "IO-Controller" zu "I-Device" (1)
- "I-Device" zu "IO-Controller" (2)

#### Abbildung 3-2

O-Device [CPU 1516F-3 PN/DP]					
General IO tags System constants Texts					
Name	Туре	Hardware identi.	Comment		
TPA 30	Pip	30			
TPA 31	Pip	31			
TPA OB Servo	Pip	32768			
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_1	Hw_Interface	65			
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_2	Hw_Interface	66			
Local~PROFINET-Schnittstelle 1~IODevice	Hw Device	257			
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~F-CD_IO_Controller_to_Device	Hw_SubModule	260			
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~SYSTEM_GENERATED_F-CD_1 Hw_SubModule 261					
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~F-CD_Device_to_IO_Controller	Hw_SubModule	262	1		
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~SYSTEM_GENERATED_F-CD_2	Hw_SubModule	263			
OB_Main	OB_PCYCLE	1	T		

## **Hinweis** Verwenden Sie für die Belegung des Eingangs "LADDR" die HW-Kennungen, welche in den Systemkonstanten hinterlegt sind. Wurde ein Transferbereich angelegt wird dessen HW-Kennung in den

Systemkonstanten ablegt und kann symbolisch verwendet werden.

Wählen Sie in der Gerätesicht das "I-Device" oder den "IO-Controller" aus. Unter "Systemkonstanten" ("System constants") finden Sie die zugehörige HW-ID

PLC-Variablen("PLC tags") > "Alle Variablen anzeigen" ("Show all tags") > "Systemkonstanten" ("System constants")

3. Eingang "TIMEOUT"

Parametrieren Sie die "TIMEOUT"-Eingänge der Anweisungen "RCVDP" und "SENDDP" mit der gewünschten Überwachungszeit. Die Überwachungszeit kann auch unparametriert bleiben.

#### Hinweis Nähere Informationen zur Überwachungszeit erhalten Sie hier <u>\6</u>].

4. "SD\_BO\_00" – "SD\_BO\_15" und "SD\_I\_00" und "SD\_I\_01":

Diese Eingänge des Bausteins "SENDDP" werden auf die Transferbereiche geschrieben. Sie können im Laufe des Safety-Programms geändert werden. Füllen Sie diese Eingänge im Anwenderprogramm mit den Daten, die Sie versenden wollen.

5. Speichern Sie das Projekt ab.

#### Adressierung und Laden

Für das Zuweisen des Gerätenamens und dem Laden der Projektdaten schließen Sie das PG an einen freien Port einer Steuerung.

Die Schnittstelle des PGs muss auf TCP/IP eingestellt sein und im selben IP-Band wie die Steuerungen liegen.

#### Gerätename vergeben

Für die PROFINET-Kommunikation muss dem I-Device der projektierte Gerätename zugewiesen werden.

Da "Dummy-CPU" und "I-Device" in verschiedenen Projekten liegen, sollte sicher gegangen werden, dass der PROFINET Name übereinstimmt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Sie befinden sich in der Gerätesicht der CPU 1516F-3 PN/DP dem "I-Device" und die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle werden im Inspektorfenster angezeigt.
- Wählen Sie im Inspektorfenster die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und deaktivieren Sie das Optionskästchen "PROFNET-Gerätename automatisch generieren" ("Generate PROFINET device name automatically"). Abbildung 3-3

PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]							
General IO tags	System constants Texts						
General E-parameters	IP address is set directly at the device						
Ethernet addresses	PROFINET						
Time synchronization							
<ul> <li>Operating mode</li> <li>I-device communication</li> </ul>	PROFINE I device name is set directly at the device						
Real time settings	Generate Province i device name automatically						
Advanced options	Converted name: idevice.prointerschnittstelle_1						
Web server access Hardware identifier	Device number: 0						

3. Geben Sie unter "PROFINET-Gerätename" ("PROFINET device name") den Namen "I-Device" ein.

#### Abbildung 3-4



**Hinweis** Der "IO-Controller" gibt hier dem "I-Device" die IP-Adresse und den Gerätenamen der "Dummy-CPU". Deshalb müssen Sie bei der Projektierung auf eine Identische Hardware-Konfiguration von "Dummy-CPU" und "I-Device" achten.

#### Projekt laden

Für das Laden der Projektdaten markieren Sie die CPU 1516F-3 PN/DP ("I-Device") in der Projektnavigation und laden Sie das Projekt in die Baugruppe. Nähere Informationen zum Laden finden Sie auch in der TIA Portal Online Hilfe oder im Systemhandbuch siehe <u>\4\</u>.

#### 3.3.2 Implementierung und Konfigurierung des IO-Controllers und der Dummy-CPU (Projekt A)

#### Vorbereitung

Öffnen Sie die Konfigurationssoftware TIA Portal und legen Sie ein neues Projekt an.

#### Implementierung der Geräte

Fügen Sie über die Projektnavigation zwei neue Geräte ein. Wählen Sie für den "IO-Controller" die von Ihnen verwendete CPU. Verwenden Sie als "Dummy-CPU" dieselbe CPU, welche Sie im anderen Projekt für das "I-Device" verwendet haben.

Für eine eindeutige Unterscheidung der beiden Geräte hinsichtlich Ihrer Funktion in dieser Lösung ändern Sie den projektinternen Namen in "IO-Controller" (CPU 1516F-3 PN/DP) und "Dummy-CPU" (CPU 1516F-3 PN/DP) um.

#### Konfigurierung des IO-Controllers

Für den Aufbau eines Automatisierungssystems müssen Sie die einzelnen Komponenten der Hardware konfigurieren, parametrieren und miteinander verbinden. Die dafür notwendigen Arbeiten verrichten Sie in der Geräte- und Netzsicht.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Markieren Sie im Projektbaum die CPU 1516F-3 PN/DP ("IO-Controller") und öffnen Sie dessen Ordner.
- 2. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf "Gerätekonfiguration" ("Device configuration") die Gerätesicht der Komponente.
- Selektieren Sie in der grafischen Ansicht die zu vernetzende Schnittstelle der Komponente.
   Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle angezeigt.

4. Wählen Sie die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und klicken Sie unter "Schnittstelle vernetzt mit" ("Interface networked with") auf die Schaltfläche "Neues Subnetz hinzufügen" ("Add new subnet").



#### Ergebnis

Die Schnittstelle wird mit einem neuen Subnetz des geeigneten Subnetztyps verbunden. Dabei werden die Adressparameter der Schnittstelle automatisch konsistent eingestellt.

#### Konfigurierung der "Dummy-CPU"

- 1. Markieren Sie im Projektbaum die CPU 1516F-3 PN/DP ("Dummy-CPU") und öffnen Sie dessen Ordner.
- 2. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf "Gerätekonfiguration" ("Device configuration") die Gerätesicht der Komponente.
- Selektieren Sie in der grafischen Ansicht die zu vernetzende Schnittstelle der Komponente.
   Im Inspektorfenster werden die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle angezeigt.

4. Wählen Sie die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und wählen Sie unter "Schnittstelle vernetzt mit" ("Interface networked with") das zu verbindenden Subnetz aus der Klappliste "Subnetz" ("Subnet") aus.

Vergeben Sie der Ethernet-Schnittstelle dieselbe IP-Adresse wie dem "I-Device" aus Projekt B.

PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]					
General IO tags	System constants Texts				
General	Ethomat addresses				
F-parameters					
Ethernet addresses	Interface networked with				
Time synchronization					
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>	Subnet				
I-device communication	Not networked				
Real time settings	PN/IF 1				
Advanced options	ID protocol				
Web server access	ir protocol				

#### Ergebnis

Die Schnittstelle und das ausgewählte Subnetz sind jetzt verbunden.

Hinweis Achten Sie darauf, dass sowohl Gerätename, als auch die IP-Adresse mit der Projektierung des I-Device aus Projekt B übereinstimmen. Passen Sie diese Parameter notfalls manuell an.

#### Betriebsart ändern

Sie befinden sich in der Gerätesicht der CPU 1516F-3 PN/DP der "Dummy-CPU" und die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle werden im Inspektorfenster angezeigt.

1. Wählen Sie im Inspektorfenster die Parameter-Gruppe "Betriebsart" ("Operating mode") und aktivieren Sie das Optionskästchen "IO-Device" ("IO device").

General IO tags	System constants Texts
General E-parameters	Operating mode
Ethernet addresses	
Time synchronization	
Operating mode	V IO controller
Advanced options	10 rustam:
Web server access	
Hardware identifier	Device number
	Assigned IO controller: Not assigned
	Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller
	Prioritized startup
	Device number:

 In der Klappliste "Zugewiesener IO-Controller" ("Assigned IO controller") haben Sie die Möglichkeit, den IO-Controller auszuwählen. Anschließend werden die Vernetzung und das IO-System zwischen beiden Geräten in der Netzsicht angezeigt.

Die "Dummy-CPU" wird dem Netzwerk des "IO-Controllers" zugewiesen.

General IO tags	System constants Texts
General F-parameters	Operating mode
Ethernet addresses	
Time synchronization	
Operating mode	✓ IO controller
Advanced options	IO system:
Web server access	
Hardware identifier	Device number:
	IO device
	Assigned IO controlle Not assigned
	IO-Controller_Ji.PROFINETSchnittstelle_1 evel IO controller Not assigned
	a rearrange a start supp

3. Mit dem Optionskästchen "Parametrierung der PN-Schnittstelle durch übergeordneten IO-Controller" ("Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller") legen Sie fest, ob die Schnittstelle und deren Ports vom I-Device selbst oder vom übergeordneten IO-Controller parametriert wird. Aktivieren Sie für diese Lösung das Optionskästchen.

PROFINET-Schnittstelle_1 [Mo	dule]	
General IO tags Sys	tem constants Texts	
General	Operating mode	
F-parameters		
Time synchronization		
Operating mode		✓ IO controller
Advanced options		
Web server access	Device events	
Hardware identifier	Device number:	
		IO device
	Assigned IO controller:	IO-Controller li.PROFINET-Schnittstelle 1
		Parameter assignment of PN interface by higher-level IO controller
		Optional IO-Device
		Prioritized startup
	Device number:	1

**Hinweis** Wenn Sie das I-Device mit einem untergeordneten IO-System betreiben, dann kann die PROFINET-Schnittstelle (z. B. Portparameter) des I-Devices nicht durch den übergeordneten IO-Controller parametriert werden.

#### Ergebnis

Die CPU 1516F-3 PN/DP ("Dummy-CPU") ist nun als I-Device projektiert und nimmt die Rolle eines IO-Device im PROFINET-Netzwerk ein.

#### Transferbereich anlegen

# **Hinweis** Die Regeln für Transferbereiche bei sicherheitsgerichteter Kommunikation finden Sie <u>hier</u>.

Die Transferbereiche sind die Peripheriebereiche, über die das I-Device mit dem übergeordneten IO-Controller Daten austauscht.

- Wechseln Sie in den Abschnitt "I-Device-Kommunikation" ("I-device communication").
   Klicken Sie in das erste Feld der Spalte "Transferbereiche" ("Transfer areas").
   STEP 7 vergibt einen voreingestellten Namen, den Sie ändern können.
- 2. Wählen Sie den Typ der Kommunikationsbeziehung. Wählen Sie F-CD für die sicherheitsgerichtete Kommunikation.
- 3. Die Adressen werden automatisch vorbelegt. Legen Sie für diese Lösung zwei sicherheitsgerichtete Transferbereiche (F-CD) der Länge 12 Byte an.

# Hinweis Die Adressen müssen identisch mit den Adressen des realen I-Device (Projekt B) sein.

PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]						
General IO tags	System constants Texts					
General E-parameters	I-device communication					
Ethernet addresses	Transfer areas					
Time synchronization						
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>	Transferarea Tuna Address in 10 contre 🗛 Address	in Lidevice Length				
I-device communication	1 _ F-CD_IO_Controller F-CD Q 011 → I 011	12 Byte				
Real time settings	2 00 new					
Advanced options						
Web server access						
Hardware identifier						

#### Hinweis

Im Fall der sicherheitsgerichteten Kommunikation kann die Länge des Transferbereichs nicht variiert werden, da "SENDDP" bzw. "RCVDP" ausschließlich 12 Byte senden bzw. empfangen können.

Achten Sie darauf, dass die E/A-Adressen von Controller und I-Device mit demselben Byte beginnen.

 Legen Sie durch Klicken in das zweite Feld einen weiteren Transferbereich an. Ändern Sie die Richtung des Adressbereichs über ein Klick auf das Pfeilsymbol.

PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]									
General IO tags	Sys	System constants Texts							
General		l dovi							
F-parameters		Fuevi							
Ethernet addresses		Tra	Transfer areas						
Time synchronization	Time synchronization								
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>				+l	<b>T</b>	Address 10 10	14	Addition for a database	Langels
I-device communication		1		F-CD_IO_Controller	F-CD	Q 011	+	1011	12 Byte
Real time settings		2		F-CD_Device_to_IO	F-CD	11829	+	Q 1829	12 Byte
Advanced options		3	-	<aaa new=""></aaa>					
Web server access									
Hardware identifier									

#### Hinweis

Für jeden Kommunikationsweg zwischen den Bausteinen "RCVDP" und "SENDDP" muss ein solcher Transferbereich angelegt werden.

### Ergebnis

Für jeden Transferbereich wird unterhalb der Parameter-Gruppe "Betriebsart" ein einzelner Eintrag erzeugt. Durch Auswahl einer dieser Einträge können Sie die Details des Transferbereichs anpassen bzw. korrigieren und kommentieren.



Nun sind in Projekt A ein "IO-Controller" und eine "Dummy-CPU" als "I-Device" projektiert.

Die "Dummy-CPU" kann nun als Repräsentant des "I-Device" aus Projekt B verwendet werden.

Nun können in beiden Projekten die spezifischen Anforderungen und verschiedene Programme initialisiert werden.

#### Gegenüberstellung Projektierung des "I-Device" und der "Dummy-CPU"

Die Projektierung von "I-Device" und "Dummy-CPU" sind bis auf die Zuordnung zum Subnetz und IO-Controller identisch.

Auf den folgenden Abbildungen sind die zu parametrierenden Ausschnitte der HW-Konfiguration der beiden CPUs zu sehen.

Tabelle 3-1

Auszug "I-Device"	Auszug "Dummy-CPU"			
Die folgenden Abbildungen zeigen einen Auss Adressen" ("Ethernet addresses") von "Dumm Die IP-Adressen und Gerätenamen der beide	schnitt der Projektierung der "Ethernet ny-CPU" und "I-Device". n Komponenten sind identisch.			
Das "I-Device" ist keinem Subnetz zugeordnet, da das zugehörige Subnetz im anderen Projekt liegt.	Die "Dummy-CPU ist dem selben Subnetz zugeordnet wie der IO-Controller. Dadurch ist die Kommunikation mit dem I-Device gegeben.			
em constants Texts Ethernet addresses	em constants Texts Ethernet addresses			
Interface networked with Subnet: Not networked	Interface networked with			
Add new subnet	Add new subnet			
Protocol  Set IP address in the project  IP address: 192.168.0.1  Subnet mask: 255.255.255.0  Use router	Protocol  Set IP address in the project  IP address: 192.168.0.1  Subnet mask: 255.255.0  Use router			
Die folgenden Abbildungen zeigen einen Ausschnitt aus der Projektierung der "Betriebsart ("Operating mode") von "Dummy-CPU" und "I-Device". Sowohl Betriebsart als auch Transferbereiche der beiden Komponenten sind identisch.				
Das "I-Device" ist einer "Dummy-CPU" (IO-Controller) zugeordnet, wodurch eine Kommunikation zwischen "IO-Controller" und I-Device aufgebaut werden kann.	Die "Dummy-CPU" ist dem IO-Controller zugeordnet, wodurch eine Kommunikation zwischen IO-Controller und "I-Device" aufgebaut werden kann.			
ile] am constants Texts	ite] em constants Texts			
Operating mode  IO controller IO system: Device number: O of device Assigned IO controller: Not assigned Prioritiad startup Device number: Device number:	Operating mode ID controller IO system: Device number: Device number: Prior Device Parameter assignment of FN interface by higher-level IO controlls Priorinal ID-Device Prioritized strup Device number:			
I-device communication	I-device communication			
Transfer areas            Transfer area         Type         Address in IO contr         ++         Address in I-device         Length	Transfer areas			
1         FCD_IO_controller         FCD         → 1011         12 Byte           2         FCD_Device_to_IO         FCD         ← Q 1829         12 Byte           3 <add new=""></add>	Transfer area     Type     Address in IO contr.     ↔     Address in IO contr.     →     ↔     →			

#### Aufruf der Bausteine SENDDP und RCVDP

Führen Sie die folgenden Schritte im "IO-Controller" (Projekt A) Öffnen Sie den FB1 "Main\_Safety\_RTG1".

- Rufen Sie im ersten Netzwerk von FB1 den Baustein "RCVDP" auf. Für den Baustein "RCVDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.
- Rufen Sie den Baustein "SENDDP" im letzten Netzwerk von FB1 auf. Für den Baustein "SENDDP" muss ein Einzelinstanz Datenbaustein angelegt werden.

#### Belegung der Eingänge

Um eine Kommunikation miteinander aufbauen zu können folgende Eingänge der beiden Bausteine vorbelegt werden.

1. Eingang "DP\_DP\_ID":

Die jeweils zusammen gehörenden "SENDDP" und "RCVDP" müssen eine netzwerkeindeutige ID besitzen, um eine Kommunikation aufbauen zu können. Das heißt: "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "I-Device" müssen gleich sein.

Das gleiche gilt für "DP\_DP\_ID" von "RCVDP" im "IO-Controller" und "DP\_DP\_ID" von "SENDDP" im "I-Device".

Hinweis Ein Beispiel zur Belegung des Eingangs "DP\_DP\_ID" finden Sie hier.

2. Eingang "LADDR":

Hier muss die HW-Kennung des jeweils verwendeten Transferbereichs, welcher durch den Baustein verwendet wird, angegeben werden. Kommunikationsweg:

- "IO-Controller" zu "I-Device" (1)
- "I-Device" zu "IO-Controller" (2)

#### Abbildung 3-5

Co	Controller [CPU 1516F-3 PN/DP]							
	General IO tags	System constants	Texts					
	Name			Туре	Hardware identi.	Comment		
	TPA 31			Pip	31			
	TPA OB Servo			Pip	32768			
	Device~PROFINET-Schnittst	telle_1~IODevice		Hw_Device	259			
	Device~PROFINET-Schnittst	telle_1~Controller_Device	Hw_SubModule	261 (1)				
	Device~PROFINET-Schnittst	telle 1~SYSTEM GENERATED	Hw SubModule	262				
	Device~PROFINET-Schnittst	telle_1~Device_Controller	Hw_SubModule	263				
Device-PROFINET-Schnittstelle 1-SYSTEM GENERATED F-CD 2 Hw SubModule 264								
	OB_Main			OB_PCYCLE	1			

Hinweis	Verwenden Sie für die Belegung des Eingangs "LADDR" die HW-Kennungen, welche in den Systemkonstanten hinterlegt sind. Wurde ein Transferbereich angelegt, wird dessen HW-Kennung in den Systemkonstanten ablegt und kann symbolisch verwendet werden.
	Wählen Sie in der Gerätesicht das "I-Device" oder den "IO-Controller" aus. Unter "Systemkonstanten" ("System constants") finden Sie die zugehörige HW-ID
	PLC-Variablen("PLC tags") > "Alle Variablen anzeigen" ("Show all tags") > "Systemkonstanten" ("System constants")
	<ol> <li>Eingang "TIMEOUT"</li> <li>Parametrieren Sie die "TIMEOUT"-Eingänge der Anweisungen "RCVDP" und "SENDDP" mit der gewünschten Überwachungszeit. Die Überwachungszeit kann auch unparametriert bleiben.</li> </ol>
Hinweis	Nähere Informationen zur Überwachungszeit erhalten Sie hier <u>\6\</u> .
	4. "SD BO 00" – "SD BO 15" und "SD I 00" und "SD I 01:

Diese Eingänge des Bausteins "SENDDP" werden auf die Transferbereiche geschrieben. Sie können im Laufe des Safety-Programms geändert werden. Füllen Sie diese Eingänge im Anwenderprogramm mit den Daten, die Sie versenden wollen.

5. Speichern Sie das Projekt ab.

### 3.3.3 Adressierung und Laden

Hinweis Bevor Sie das Projekt übersetzen oder laden müssen Sie der Safety-CPU ein Passwort vergeben.

Für das Zuweisen des Gerätenamens und dem Laden der Projektdaten schließen Sie das PG an einen freien Port einer Steuerung.

Die Schnittstelle des PGs muss auf TCP/IP eingestellt sein und im selben IP-Band wie die Steuerungen liegen.

#### Gerätename vergeben

Für die PROFINET-Kommunikation muss dem realen I-Device der projektierte Gerätename zugewiesen werden.

Da die "Dummy-CPU" Repräsentant des realen "I-Device" aus Projekt B ist, müssen auch deren Gerätenamen übereinstimmen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Sie befinden sich in der Gerätesicht der CPU 1516F-3 PN/DP der "Dummy-CPU" und die Eigenschaften der gewählten Schnittstelle werden im Inspektorfenster angezeigt.
- Wählen Sie im Inspektorfenster die Parameter-Gruppe "Ethernet-Adressen" ("Ethernet addresses") und deaktivieren Sie das Optionskästchen "PROFNET-Gerätename automatisch generieren" ("Generate PROFINET device name automatically").

Abbildung 3-6

PROFINET-Schnittstelle_1 [Module]							
General IO tags	stem constants	Texts					
General			IP address is set directly at the device				
F-parameters							
Ethernet addresses	PROFINET						
Time synchronization							
<ul> <li>Operating mode</li> </ul>		_	PROFINET device name is set directly at the device				
I-device communication			Generate PROFINET device name automatically				
Real time settings		NET device no mo	dummu and a starbaitestalla 1				
<ul> <li>Advanced options</li> </ul>	- PROFI	NET device name	dummy-cpu.profinet-scnnittstelle_1				
Web server access	•	Converted name:	dummy-cpu.profinet-schnittstellexb1de57				
Hardware identifier		Device number:	0				

3. Geben Sie unter "PROFINET-Gerätename" ("PROFINET device name") den Namen "I-Device" ein.

#### Abbildung 3-7



Hinweis Der "IO-Controller" vergibt dem realen "I-Device" aus Projekt B im Anlauf die IP-Adresse und den Gerätenamen der "Dummy-CPU". Deshalb müssen Sie bei der Projektierung auf eine Identische Hardware-Konfiguration von "Dummy-CPU" und "I-Device" achten.

#### Projekt laden

Hinweis Bevor Sie das Projekt übersetzen oder laden müssen Sie der Safety-CPU ein Passwort vergeben.

Für das Laden der Projektdaten markieren Sie die CPU 1516F-3 PN/DP ("IO-Controller") in der Projektnavigation und laden Sie das Projekt in die Baugruppe.

Nähere Informationen zum Laden finden Sie auch in der TIA Portal Online Hilfe oder im Systemhandbuch siehe <u>\4\.</u>

#### 3.3.4 I-Device-Funktion testen

Nach den vorgehenden Kapiteln ist die I-Device-Funktion abgeschlossen und beide Steuerungen haben eine PROFINET-Kommunikationsbeziehung aufgebaut.

Die I-Device Funktion kann nicht einfach über die Variablentabelle gesteuert werden, da die Bausteine nur über das Sicherheitsprogramm der sicherheitsgerichteten Steuerungen angesteuert werden dürfen.

1. Um die Funktion zu testen, können Sie die Eingänge des Bausteins "SENDDP" mit statischen Variablen belegen und diese im Anwenderprogramm setzen.



2. Der Baustein schreibt nun auf den zugewiesenen Transferbereich und somit auf die Ausgangsbytes der Steuerung. Das folgende Bild zeigt die Beobachtung der Ausgänge des "IO-Controller" aus Projekt A durch eine Beobachtungstabelle.

%QB0	Hex	16#0E
%QB1	Hex	16#00
%QB2	Hex	16#00
%QB3	Hex	16#32
%QB4	Hex	16#00
%QB5	Hex	16#00
%QB6	Hex	16#00
%QB7	Hex	16#00
%QB8	Hex	16#05
%QB9	Hex	16#27
%QB10	Hex	16#24
%QB11	Hex	16#7A

3. Ob die I-Device Funktion richtig implementiert wurde, sehen Sie an den Eingängen des Kommunikationspartners. Sind diese identisch mit den Ausgängen der anderen Baugruppe, wurde die Funktion richtig implementiert. Das folgende Bild zeigt die Beobachtung der Eingänge des "I-Device" aus Projekt B durch eine Beobachtungstabelle.

%IBO	Hex	16#0E
%IB1	Hex	16#00
%IB2	Hex	16#00
%IB3	Hex	16#32
%IB4	Hex	16#00
%IB5	Hex	16#00
%IB6	Hex	16#00
%IB7	Hex	16#00
%IB8	Hex	16#06
%IB9	Hex	16#C7
%IB10	Hex	16#24
%IB11	Hex	16#7A

# 4 Literaturhinweise

Tabelle 4-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	http://support.automation.siemens.com
\2\	Downloadseite des Beitrages	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478798
/3/	PROFINET mit STEP 7 V13	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/49948856
\4\	STEP 7 Professional V13 SP1	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109011420
\5\	Beschreibung SENDDP und RCVDP	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126/72 065423755
\6\	Überwachungszeit für sicherheitsgerichtete Kommunikation	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126/69 408589451
\7\	Übersicht Unterstützung der I- Device Funktion	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/102325771

5

# Historie

Tabelle 5-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	08/2015	Erste Ausgabe