

Industry Online Support

W

NEWS

Senden und Empfangen von Nachrichten über Messenger-Dienste am Beispiel von "Telegram"

SCALANCE MUM856-1, Library_Comm_Controller, HTTPS, Telegram Messenger, LHTTP

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763879

Siemens Industry Online Support



Rechtliche Hinweise

Nutzung der Anwendungsbeispiele

In den Anwendungsbeispielen wird die Lösung von Automatisierungsaufgaben im Zusammenspiel mehrerer Komponenten in Form von Text, Grafiken und/oder Software-Bausteinen beispielhaft dargestellt. Die Anwendungsbeispiele sind ein kostenloser Service der Siemens AG und/oder einer Tochtergesellschaft der Siemens AG ("Siemens"). Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern bieten lediglich Hilfestellung bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind selbst für den sachgemäßen und sicheren Betrieb der Produkte innerhalb der geltenden Vorschriften verantwortlich und müssen dazu die Funktion des jeweiligen Anwendungsbeispiels überprüfen und auf Ihre Anlage individuell anpassen.

Sie erhalten von Siemens das nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Recht, die Anwendungsbeispiele durch fachlich geschultes Personal zu nutzen. Jede Änderung an den Anwendungsbeispielen erfolgt auf Ihre Verantwortung. Die Weitergabe an Dritte oder Vervielfältigung der Anwendungsbeispiele oder von Auszügen daraus ist nur in Kombination mit Ihren eigenen Produkten gestattet. Die Anwendungsbeispiele unterliegen nicht zwingend den üblichen Tests und Qualitätsprüfungen eines kostenpflichtigen Produkts, können Funktions- und Leistungsmängel enthalten und mit Fehlern behaftet sein. Sie sind verpflichtet, die Nutzung so zu gestalten, dass eventuelle Fehlfunktionen nicht zu Sachschäden oder der Verletzung von Personen führen.

Haftungsausschluss

Siemens schließt seine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere für die Verwendbarkeit, Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Mangelfreiheit der Anwendungsbeispiele, sowie dazugehöriger Hinweise, Projektierungs- und Leistungsdaten und dadurch verursachte Schäden aus. Dies gilt nicht, soweit Siemens zwingend haftet, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Von in diesem Zusammenhang bestehenden oder entstehenden Ansprüchen Dritter stellen Sie Siemens frei, soweit Siemens nicht gesetzlich zwingend haftet.

Durch Nutzung der Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass Siemens über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann.

Weitere Hinweise

Siemens behält sich das Recht vor, Änderungen an den Anwendungsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in den Anwendungsbeispielen und anderen Siemens Publikationen, wie z. B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Ergänzend gelten die Siemens Nutzungsbedingungen (https://support.industry.siemens.com).

Securityhinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerk-Segmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: <u>https://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter: <u>https://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Inhaltsverzeichnis

Rech	Rechtliche Hinweise2			
1	Einführu		4	
	1.1 1.2 1.3	Überblick Funktionsweise Verwendete Komponenten	4 6 9	
2	Enginee	ring	.11	
	2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.6 2.7	Hardwareaufbau Bestandteile des STEP 7 Programms Der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" Der Global-Datenbaustein "DataPushNotification" Projektierung der SIMATIC S7-CPU Ethernet-Schnittstelle konfigurieren Zertifikatsverwaltung Projektierung des SCALANCE MUM856-1 Laden des STEP 7 V17-Projekts Bedienung Fehlerhandling	11 14 22 24 24 25 32 35 36 41	
3	Wissens	swertes	.42	
	3.1 3.1.1 3.1.2 3.2	Telegram Messenger Telegram-Bot erstellen Chat-ID herausfinden Alternative Messenger-Dienste	42 44 47 48	
4	Anhang		.49	
	4.1 4.2 4.3 4.4	Service und Support Industry Mall Links und Literatur Änderungsdokumentation	49 50 50 50	

1 Einführung

1.1 Überblick

Ausgangslage

Digitalisierung wird für die meisten Menschen insbesondere im geänderten Kommunikationsverhalten greifbar. Das Smartphone ist immer dabei und damit ist auch die Nutzung eines oder mehrerer Messenger-Dienste Alltag geworden. Dies gilt vor allem im Privaten. Aber auch in Unternehmen ziehen diese Kommunikationsgewohnheiten immer mehr ein.

Als Ergänzung zu E-Mails oder SMS kann ein Unternehmen jetzt auch Messenger-Dienste in der Servicekommunikation einsetzen.

Moderne Messenger-Dienste erlauben nicht nur die Kommunikation zwischen Accounts von Menschen, sondern auch zwischen Mensch und Maschine (Bots). So können Nachrichten an mehrere Geräte gesendet oder von ihnen empfangen werden.

Anforderung

Eine SIMATIC-Station soll Alarmmeldungen, Warnhinweise oder wichtige Informationen über den Anlagenstatus zyklisch oder Event-getriggert an einen Service-Mitarbeiter über einen Messenger-Dienst an dessen Smartphone schicken.

Zusätzlich soll die SIMATIC-Station ebenso Nachrichten empfangen und interpretieren können.

Das folgende Bild gibt einen Überblick über die Automatisierungsaufgabe. Abbildung 1-1



Lösungsansatz

Eine SIMATIC S7-1500 CPU kommuniziert mit dem Smartphone des Servicetechnikers, auf dem der Messenger-Dienst "Telegram Messenger" installiert ist, über das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Die SIMATIC S7-1500 CPU ist über den SCALANCE MUM856-1 über das Mobilfunknetz an das Internet angebunden.

Die SIMATIC S7-1500 CPU sendet Nachrichten, Befehle und Anfragen an den Telegram-Server oder holt Daten von ihm ab.

Dafür wird der Baustein "LHTTP_Get" der Bibliothek "LHTTP" aus den Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller

(<u>https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780503</u>) für die Kommunikation mit dem Telegram-Server verwendet.

Über den Telegram-Bot (Programm für die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen) erhält der Servicetechniker die Nachricht der CPU und reagiert darauf.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten der Lösung:

Abbildung 1-2



Hinweis

Die Anbindung an das Internet kann sowohl kabelgebunden als auch drahtlos über öffentliche oder private Kommunikationsinfrastrukturen erfolgen. Dazu nutzen Sie die entsprechenden Geräte aus der SCALANCE M-800 Reihe.

1.2 Funktionsweise

Folgende Funktionen sind im Anwendungsbeispiel realisiert:

- Senden von Meldungen an einen Servicetechniker über den "Telegram Messenger"
- Empfangen einer Quittierungsnachricht vom Servicetechniker

Senden von Meldungen an einen Servicetechniker über den "Telegram Messenger"

Die folgende Abbildung zeigt das Senden einer Meldung über den "Telegram Messenger" an den Servicetechniker.



Automatisierungsstation

1. Aus den angegebenen Daten erstellt der Baustein "LHTTP_Get" die HTTP-Anfrage "sendMessage" für das Senden einer Meldung.

Der Token für das Senden der Meldung entspricht folgendem Format:

https://api.telegram.org/bot"botToken"/sendMessage?chat_id="chatId"&text ="Meldung"

- api.telegram.org: URL der Telegram Bot-API
- "botToken": Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient.

Sie erhalten den Token bei der Erstellung des Bots (Kapitel 3.1.1).

- sendMessage: Methode/ Befehl f
 ür das Senden von Meldungen an Telegram
- "chatId": Eindeutige Kennung der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Servicetechniker (<u>Kapitel 3.1.2</u>).
- "Meldung": gesendete Nachricht an den Servicetechniker
- 2. Die S7-CPU schickt die HTTP-Anfrage an den Telegram-Server.

- 3. Der Telegram-Server übernimmt die gesamte Verschlüsselung und Kommunikation mit dem "Telegram Messenger" über die Telegram Bot-API.
- 4. Die Daten werden dem entsprechenden "Telegram"-Empfänger (Servicetechniker) über den Telegram-Bot übergeben.

Quittierungsnachricht vom Servicetechniker empfangen

Die folgende Abbildung zeigt den Empfang einer Quittierungsnachricht von dem Servicetechniker.

Abbildung 1-4



- 1. Der Servicetechniker schickt an den Telegram-Bot eine Quittierungsnachricht für die empfangene Meldung.
- 2. Die Nachricht wird an den Telegram-Server übermittelt.
- 3. Der Baustein "LHTTP_Get" erstellt aus den angegebenen Daten die HTTP-Anfrage "getUpdates" für das Aufrufen der Quittierungsnachricht.

Der Token für das Aufrufen einer Nachricht aus dem Telegram-Server entspricht folgendem Format:

https://api.telegram.org/bot"botToken"/getUpdates?limit=1

- api.telegram.org: URL der Telegram Bot-API
- "botToken": Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient.

Sie erhalten diesen Token bei der Erstellung des Bots (Kapitel 3.1.1).

- getUpdates: Methode/ Befehl für das Aufrufen der an den Bot gesendeten Quittierungsnachrichten
- limit=1: Es wird immer die zuerst empfangene Nachricht aus der Liste des Telegram-Servers aufgerufen.

- Die S7-CPU schickt die HTTP-Anfrage an den Telegram-Server. Mit dieser HTTP-Anfrage wird gepr
 üft, ob neue Nachrichten vom Telegram-Server verf
 ügbar sind.
- 5. Die Nachrichten werden abgeholt, ausgewertet und an den entsprechenden Parametern des Funktionsbausteins ausgegeben:
 - responseMessage: empfangene Quittierung
 - responseChatId: ChatId der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Absender der Quittierung
- 6. Der Baustein "LHTTP_Get" erstellt aus den angegebenen Daten die HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1&offset=update_Id+1" für das Löschen der ersten Nachricht aus der Liste des Telegram-Servers.

Der Token für das Löschen einer Nachricht aus dem Telegram-Server entspricht folgendem Format:

https://api.telegram.org/bot"botToken"/getUpdates?limit=1&offset= update_ld+1

- api.telegram.org: URL der Telegram Bot-API
- "botToken": Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient.

Sie erhalten diesen Token bei der Erstellung des Bots (Kapitel 3.1.1).

- getUpdates: Methode/ Befehl f
 ür das Aufrufen der an den Bot gesendeten Nachrichten
- limit=1: Es wird immer die zuerst empfangene Nachricht aus der Liste des Telegram-Servers aufgerufen.
- update_Id: Die update_Id ist die Kennung f
 ür jedes Update (z. B. neue eingehende Nachricht, neue Erw
 ähnungen in einem Kanal usw.) f
 ür den Bot.

Die update_Id ist in der empfangenen Nachricht enthalten und wird im Baustein ausgewertet.

7. Die S7-CPU schickt die HTTP-Anfrage an den Telegram-Server.

Die erste Nachricht wird aus der Liste des Telegram-Servers gelöscht. Als erste Meldung auf dem Telegram-Server wird jetzt die Nachricht mit der update_id:="update_Id+1" angezeigt.

Vorteile dieser Lösung

- Zeit- und Kostenersparnis bei der Inbetriebnahme Ihrer eigenen Automatisierungslösung
- Wiederverwendbarer STEP 7 Code. Dieser kann als Basis f
 ür die Nutzung anderer Messenger-Dienste verwendet werden.

Da sich die Struktur der HTTP-Anfragen von Messenger-Dienst zu Messenger-Dienst unterscheidet, muss für jeden Messenger-Dienst ein eigener Baustein erstellt werden. Der Code des Funktionsbausteins (FB) "TelegramPushNotification" kann als Basis dafür verwendet werden.

Hinweis

Für die Erstellung der Bausteine werden die Bibliotheksbausteine der Bibliothek "LHTTP" aus den Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780503) benötigt.

1.3 Verwendete Komponenten

Dieses Anwendungsbeispiel wurde mit den folgenden Hard- und Softwarekomponenten erstellt:

Tabelle 1-1

Komponente	Anzahl	Artikelnummer	Hinweis
SIMATIC PM1507/1AC/DC24V/3A	1	6EP1332-4BA00	Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN	1	6ES7511-1AK01-0AB0	Es kann auch eine andere SIMATIC S7-1500 CPU bzw. eine SIMATIC S7-1200 CPU ab V4.0 verwendet werden.
SCALANCE MUM856-1	1	6GK5856-2EA00-3DA1	Für die Anbindung der Steuerung an das Internet. Die Anbindung an das Internet kann sowohl kabelgebunden als auch drahtlos über öffentliche oder private Kommunikations- infrastrukturen erfolgen. Dazu nutzen Sie die entsprechenden Geräte aus der SCALANCE M- 800 Reihe.
M12-Energiesteckleitung	1	6XV1801-6D*	Zum Anschluss der Spannungsversorgung
ANT897-4MC	1	6GK5897-4MC00-0AA0	Mobilfunkantenne mit omnidirektionaler Charakteristik für GSM (2G), UMTS (3G) und für öffentliche 3/4/5G- Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze weltweit.
Leitung Industrial Ethernet IE TP Cord M12-180/RJ45-180	1	6XV1878-5TH20	Für die Kommunikation zwischen Steuerung und SCALANCE MUM856-1
SIM-Karte	1		Micro SIM-Karte
STEP 7 V17 Professional	1	6ES7822-1AA07-0YA5	
Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller: <u>https://support.industry.si</u> <u>emens.com/cs/ww/de/vie</u> <u>w/109780503</u>			Für den Datenaustausch eines SIMATIC Controllers über die integrierte Ethernet- Schnittstelle mit einem anderen Gerät im lokalen Netz oder einem Telegram-Server im Internet über HTTP bzw. HTTPS.
Telegram <u>https://telegram.org</u>	1		Telegram kann kostenlos für Windows, macOS, Linux, iOS sowie Android heruntergeladen werden.

1 Einführung

Dieses Anwendungsbeispiel besteht aus den folgenden Komponenten:

Tabelle 1-2

Komponente	Dateiname	
Projekt	 109763879_Telegram_PushNotification_PROJ_V10.zip Benutzername: SiemensUser Passwort: Siemens123! 	
Dokumentation	109763879_Telegram_PushNotification_DOC_V10_de.pdf	

2 Engineering

2.1 Hardwareaufbau

Die erforderlichen Hardware-Komponenten sind im Kapitel 1.3 aufgeführt.

ACHTUNG Die Aufbaurichtlinien für S7-1500 und SCALANE MUM856-1 sind zu beachten. Lesen Sie dazu die entsprechenden Gerätehandbücher. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109752841 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109802058

ACHTUNG Schalten Sie die Spannungsversorgung erst ein, nachdem Sie den Aufbau beendet und überprüft haben!

Die folgende Grafik zeigt den Hardwareaufbau der Anwendung. Abbildung 2-1



1. Setzen Sie die SIM-Karte in den SCALANCE MUM856-1 ein (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109802058, Kapitel 5.4).

ACHTUNG

Ausschalten der Spannungsversorgung vor SIM-Karten-Austausch Schalten Sie vor dem Einlegen oder Entnehmen der SIM-Karte die Spannungsversorgung des Geräts aus.

Öffnen Sie die Schublade für die SIM-Karte **nicht** während des Betriebs. Die SIM-Karte und das Gerät können dadurch beschädigt werden.

- 2. Stecken Sie die einzelnen Hardwarekomponenten der <u>Tabelle 1.1</u> auf einen geeigneten Baugruppenträger.
- 3. Verbinden Sie die PM 1507 mit dem Stromnetz. Achten Sie auf die richtige Polung.
- 4. Verbinden Sie die folgenden Geräte miteinander:
 - PROFINET-Schnittstelle der Engineering Station mit der PROFINET Schnittstelle der CPU
 - PROFINET-Schnittstelle des SCALANCE MUM856-1 mit der zweiten PROFINET-Schnittstelle der CPU

Spannungsversorgung – Position und Pinbelegung

Für die Spannungsversorgung gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Power over Ethernet über die 8-polige M12 Ethernet-Schnittstelle P1 (Position 1). Die Spannungsversorgung ist nicht redundant anschließbar.
- Direkteinspeisung über die 4-polige M12-Anschlussbuchse (Position 2). Die Spannungsversorgung ist redundant anschließbar. Die Eingänge L1/L2 sind entkoppelt. Es besteht keine Lastverteilung. Das Netzteil mit der höheren Ausgangsspannung versorgt das Gerät allein.

Abbildung 2-2



Die 4-polige M12-Buchse hat folgende Pinbelegung:

Pin	Signal	Funktion
1	L1+	DC 24 V
2	М	Masse
3	М	Masse
4	L2+	DC 24 V

Ethernet – Position und Pinbelegung

Das Gerät verfügt zum Anschluss an Industrial Ethernet mit 10/100/1000 MBit/s über eine M12- Schnittstelle: X-kodiert, 8-polig.

Über diese Schnittstelle kann auch die Spannungsversorgung Power over Ethernet erfolgen.

Abbildung 2-3



Tabelle 2-2

Pin	Belegung
1	D0+
2	D0-
3	D1+
4	D1-
5	D3+
6	D3-
7	D2-
8	D2+

Die folgende Tabelle enthält die Übersicht aller verwendeten IP-Adressen in diesem Beispiel. Es wird die feste Vergabe der IP-Adressen vorausgesetzt. Tabelle 2-3

Komponente	IP-Adresse	Beschreibung
SIMATIC S7-CPU	192.168.0.1	CPU 1511-1 PN
SCALANCE M-Gerät	192.168.0.2	SCALANCE MUM856-1
Engineering Station	192.168.0.10	STEP 7 V17

Die Subnetzmaske ist in allen Netzkomponenten 255.255.255.0.

Hinweis

Passen Sie die IP-Adressen der Komponenten Ihres Projekts so an, dass diese sich im selben Subnetz befinden.

2.2 Bestandteile des STEP 7 Programms

Schema

Die folgende Grafik zeigt die Programmstruktur des gesamten STEP 7 V17-Projekts.

Abbildung 2-4



Programmbausteine

Das Anwenderprogramm der SIMATIC S7-1500 CPU besteht aus den folgenden Elementen:

Tab	elle	2-4
Tub		~ -

Element	Symbolischer Name	Beschreibung
OB1	Main	Im OB1 wird der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" inklusive des dazugehörigen InstanzDatenbausteins zyklisch aufgerufen.
FB1	"TelegramPushNotification"	Der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" erstellt aus den erhaltenen Daten die HTTP-Anfragen (sendMessage und getUpdates) und schickt diese an den Telegram-Server.
DB2	"InstTelegramPushNotification"	Instanz-Datenbaustein des Funktionsbausteins "TelegramPushNotificaion"

Element	Symbolischer Name	Beschreibung
DB1	"DataPushNotification"	Global-Datenbaustein für die Speicherung folgender Parameter • Für die Erstellung der HTTP-Anfragen - chatld - botToken - textMessage • Für die empfangenen Daten - responseMessage - responseChatld
	"LHTTP_Get"	Der Baustein realisiert die HTTP-Methode GET, um Daten von dem Telegram- Server abzuholen.
	"LHTTP_ExtractString FromArray"	Extrahiert eine Zeichenkette zwischen zwei angegebenen Textteilen aus einem Array of Char.
	"LHTTP_FindStringInArray"	Durchsucht ein Array of Char nach einer vorgegebenen Zeichenkette.
Elemente aus den Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller	"typeDiagnostics"	Datentyp zur Speicherung der Fehlermeldungen, die im Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" auftreten: • status: letzter Statuscode des Schnittstellenparameters "status" des FB • subfunctionStatus: Status bzw. Rückgabewert interner Anweisungen bzw. FB, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Detaillierte Informationen entnehmen Sie der Online-Hilfe zur jeweiligen Anweisung bzw. der Dokumentation des FB. • stateNumber: Zustand des Zustandsautomaten des FB, in dem der Fehler aufgetreten ist.
	"LHTTP_typeTLS"	Datentyp zur Übergabe von Zertifikaten für die sichere Kommunikation über HTTPS

2.2.1 Der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification"

Der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" erstellt aus den erhaltenen Daten die HTTP-Anfragen "sendMessage" und "getUpdates" für das Senden einer Meldung, das Aufrufen einer Quittierung und das Löschen von unnötigen Nachrichten und schickt diese an den Telegram-Server.

- Bei der HTTP-Anfrage "sendMessage" werden Meldungen dem entsprechenden Servicetechniker über die Telegram-Bot-API übergeben.
- Bei der HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1" wird immer die erste Nachricht, die der Servicetechniker dem Bot geschickt hat, über den Telegram-Server an die Steuerung übergeben. Die Nachricht wird ausgewertet und die Daten werden an den Parametern "responseMessage" und "responseChatId" des Funktionsbausteins ausgegeben. Nach der Auswertung löscht der Baustein die Meldung aus der Liste des Telegram-Servers.

Der Prozess wird solange wiederholt, bis alle empfangenen Nachrichten aus der Liste des Telegram-Servers ausgewertet und gelöscht sind.

 Bei der HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1&offset=update_Id+1" wird immer die erste Nachricht aus der Liste der Nachrichten, die dem Bot in den letzten 24 Stunden geschickt wurden, ohne Auswertung gelöscht.

Der Prozess wird solange wiederholt, bis alle empfangenen Nachrichten aus der Liste des Telegram-Servers gelöscht sind.

Meldungen an einen Servicetechniker über den "Telegram Messenger" senden.

Diese Funktionalität ist als Schrittkette mit folgenden Zuständen realisiert: Abbildung 2-5



	Zustand	Beschreibung
0	FB_STATE_NO_PROCESSING	 Leerlaufprozess: Der Prozess ist untätig. Warten auf positive Flanke am Eingang "sendMessage"
1	FB_STATE_SEND_MESSAGE	 Aufruf des Bibliotheksbausteins "LHTTP_GET" für das Senden der HTTP-Anfrage "sendMessage" an den Telegram-Server.
		 Nach erfolgreichem Senden der Anfrage oder beim Fehler zurück zum Zustand "FB_STATE_NO_PROCESSING"

Quittierung von einem Servicetechniker empfangen

Diese Funktionalität ist als Schrittkette mit folgenden Zuständen realisiert:



Zustand		Beschreibung
0	FB_STATE_NO_PROCESSING	 Leerlaufprozess: Der Prozess ist untätig. Warten auf positive Flanke am Eingang "getUpdates"
1	FB_STATE_SEND_MESSAGE	 Aufruf des Bibliotheksbausteins "LHTTP_GET" für das Senden der HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1" an den Telegram-Server. Wenn keine Quittierungen vorhanden sind oder beim Fehler, zurück zum Zustand "FB_STATE_NO_PROCESSING"
2	FB_STATE_EDIT_RESPONSE_DATA	Nach dem Senden der HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1" wird die erste Nachricht aus der Liste des Telegram- Servers ausgewertet und an den entsprechenden Parametern des FBs ausgegeben.
3	FB_STATE_DELETE_MESSAGE	 Nach der Auswertung der empfangenen Nachricht löscht der Baustein diese Nachricht aus der Liste des Telegram-Servers. Aufruf des Bibliotheksbausteins "LHTTP_GET" für das Löschen der Nachricht. Nach erfolgreichem Senden der Anfrage zurück zum Zustand

Liste der empfangenen Nachrichten ohne Auswertung löschen

Hinweis Dieser Schritt ist notwendig, um unnötige Nachrichten, die dem Bot in den letzten 24 Stunden gesendet wurden, zu entfernen.

Diese Funktionalität ist als Schrittkette mit folgenden Zuständen realisiert: Tabelle 2-7



	Zustand	Beschreibung	
0	FB_STATE_NO_PROCESSING	 Leerlaufprozess: Der Prozess ist untätig. Warten auf positive Flanke am Eingang "deleteMsgList" 	
4	FB_STATE_DELETE_MSG_LIST	 Eine HTTP-Anfrage "getUpdates?limit=1&offset= update_Id+1" wird an den Telegram-Server gesendet. 	
		 Die erste Nachricht wird aus der Liste des Telegram-Servers gelöscht. 	
		 Der Prozess wird solange wiederholt, bis die Liste des Telegram-Servers leer ist. 	
		 Wenn keine Nachrichten vorhanden sind oder beim Fehler, zurück zum Zustand "FB STATE NO PROCESSING" 	

Parameter

Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Aufrufschnittstelle des Funktionsbausteins "TelegramPushNotification". Abbildung 2-7



Symbol	Datentyp	Beschreibung
sendMessage	BOOL	 Mit einer positiven Flanke wird die Verbindung zum Telegram-Server aufgebaut und die HTTP-Anfrage "sendMessage" verschickt.
		 Die Nachrichten werden dem entsprechenden "Telegram"-Empfänger ("chatID") über die Telegram-Bot-API übergeben.
		 Der Prozess wird nur aktiviert, wenn die Eingänge "deleteMsgList" und "getUpdates" FALSE sind.

Symbol	Datentyp	Beschreibung
getUpdates	BOOL	 Mit einer positiven Flanke wird die Verbindung zum Telegram-Server aufgebaut und die HTTP-Anfrage "getUpdates" verschickt. Die Nachrichten, die dem Bot in den letzten 24 Stunden geschickt wurden, werden über die Telegram-Bot-API an die Steuerung übergeben. Die Nachrichten werden ausgewertet und an den Parametern "responseMessage" und "responseChatId" des FB ausgegeben. Nach der Auswertung löscht der Baustein die Nachrichten aus der Liste des Telegram-Servers. Der Prozess wird nur aktiviert, wenn die Eingänge "deleteMsgList" und "sendMessage" FALSE sind.
deleteMsgList	BOOL	 Mit einer positiven Flanke wird die Liste der Nachrichten, die dem Bot in den letzten 24 Stunden geschickt wurden, ohne ihre Auswertung gelöscht. Der Prozess wird nur aktiviert, wenn die Eingänge "sendMessage" und "getUpdates" FALSE sind.
connID	CONN_OUC	Eindeutige Verbindungs-ID
botToken	STRING	 API-Token: Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient. Dieses Feld darf nicht leer bleiben.
		Hinweis: Sie erhalten diesen API-Token bei der Erstellung des Bots (<u>Kapitel 3.1.1</u>). Mit diesem API-Token kann jeder auf den Bot zugreifen und ihn anpassen. Sie sollten sich diesen notieren und nicht an andere Personen weitergeben.
chatID	STRING	 Eindeutige Kennung der Telegram- Chatsitzung mit dem Bot und dem Empfänger der Nachricht (<u>Kapitel 3.1.2</u>) Dieses Feld darf bei der HTTP-Anfrage "sendMessage" nicht leer bleiben.
textMessage	STRING [247]	 Gesendete Nachricht (Max. Länge: 247 Zeichen) Dieses Feld darf bei der HTTP-Anfrage "sendMessage" nicht leer bleiben.
tls	"LHTTP_typeTLS"	TLS-Zertifikate für sichere Datenübertragung (HTTPS) Für unsichere Datenübertragung (HTTP) unverschaltet lassen. Hinweis: Informationen zu dem PLC-Datentyp "LHTTP_typeTLS" finden Sie im Kapitel 3.7 der Beschreibung der Bibliothek "Library Comm Controller"

Symbol	Datentyp	Beschreibung
done	BOOL	 TRUE: Auftrag abgeschlossen. Wenn "deleteMsgList", "sendMessage" oder "getUpdates" zurückgesetzt werden, wird "done" auch zurückgesetzt.
ndr	BOOL	 Neue Nachricht/ Quittierung wurde empfangen und im Speicherbereich abgelegt. Nur f ür ein Zvklus auf TRUE
busy	BOOL	TRUE: Auftrag wird ausgeführt
error	BOOL	 TRUE: Ein Fehler ist aufgetreten. Der Fehler muss durch den Benutzer behoben werden. Wenn "deleteMsgList", "sendMessage" oder "getUpdates" zurückgesetzt werden, wird "error" auch zurückgesetzt.
status	WORD	 Status der Anweisung Fehlerinformation ("error"=true) (Kapitel 2.7)
diagnostics	"typeDiagnostics"	 Erweiterte Diagnoseinformationen: status: Letzter Statuscode des Schnittstellenparameters "status" des FBs subfunctionStatus: Status bzw. Rückgabewert interner Anweisungen bzw. FBs, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Detaillierte Informationen entnehmen Sie der Online-Hilfe zur jeweiligen Anweisung bzw. der Dokumentation des FB. stateNumber: Zustand des Zustandsautomaten des FB, in dem der Fehler aufgetreten ist.
responseMessage	STRING	Die zuletzt empfangene Nachricht
responseChatId	STRING	Eindeutige Kennung der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Absender der letzten Nachricht/ Quittierungsnachricht

© Siemens AG 2022 All rights reserved

An den Parametern "responseMessage" und "responseChatId" werden nur die Daten der zuletzt empfangenen Meldung ausgegeben.

Hinweis

Sorgen Sie dafür, dass sofort nach Setzen des Parameters "ndr" die empfangenen Daten gesichert sind, bevor sie durch die neuen Daten überschrieben werden.

2.2.2 Der Global-Datenbaustein "DataPushNotification"

Der Global-Datenbaustein "DataPushNotification" enthält die folgenden Variablen: Abbildung 2-8

Te	leg	ran	nPushNotification → PLC_1 [CPU 1511-1	PN] • Program bl	locks 🕨 DataPushNotification [DB1]
Ĩ	1	30	🐛 🛃 🚞 🚏 Keep actual values 🏻 🔒 S	napshot 🖦 🔍 (Copy snapshots to start values 🛛 🕵 🛛 Load st
	Da	taP	PushNotification		
-		Na	me	Data type	
1		•	Static		
2	-00	•	deleteMsgList	Bool	
З		•	sendMessage	Bool	(1)
4	-00	•	getUpdates	Bool	
5	-00	•	chatld	String]
6		•	botToken	String	-
7	-00	•	textMessage	String[247]	(2)
8	-00	•	▼ tis	"LHTTP_typeTLS"	U
9			 validateServerIdentity 	Bool	
10			serverCert	UDInt	
11	-00		clientCert	UDInt	
12	-00	•	responseMessage	String] 3
13		•	responseChatId	String	
14		•	 diagnostics 	"typeDiagnostics"	
15	-00		status	Word	
16	-		subfunctionStatus	DWord	
17	-00		stateNumber	Dint	

1. Die PLC-Variablen für den Aufruf des Funktionsbausteins "TelegramPushNotification" im OB1:

- deleteMsgList

Aktiviert das Löschen der Liste der Nachrichten auf dem Telegram-Server, die dem Bot geschickt wurden.

- sendMessage

Aktiviert das Senden der HTTP-Anfrage "sendMessage".

- getUpdates

Aktiviert das Senden der HTTP-Anfrage "getUpdates".

- 2. Die PLC-Variablen für die Erstellung der HTTP-Anfragen:
 - chatld

Eindeutige Kennung der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Empfänger der Nachricht.

- botToken

Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient.

- sendMessage

Gesendete Nachricht/ Meldung

- tls
 - TLS-Zertifikate (Kapitel 2.3.2) für sichere Datenübertragung (HTTPS).
- 3. Die PLC-Variablen für die Speicherung der empfangenen Daten:
 - responseMessage

Empfangene Nachricht/ Quittierung

- responseChatId

Eindeutige Kennung der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Absender der Quittierung.

Siemens AG 2022 All rights reserved

4. Den PLC-Datentyp "typeDiagnostics"

Der Ausgangsparameter "diagnostics" des Funktionsbausteins "TelegramPushNotification" dient der Speicherung der Fehlerinformationen und benötigt als Datentyp den PLC-Datentyp "typeDiagnostics":

- status:
 - Letzter Statuscode des Schnittstellenparameters "status" des FBs.
- subfunctionStatus:

Status bzw. Rückgabewert interner Anweisungen bzw. FBs, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Detaillierte Informationen entnehmen Sie der Online-Hilfe zur jeweiligen Anweisung bzw. der Dokumentation des FBs.

- stateNumber:

Zustand des Zustandsautomaten des FBs, in dem der Fehler aufgetreten ist.

2.3 Projektierung der SIMATIC S7-CPU

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Schritte der Projektierung beschrieben.

Hinweis Die Projektierung ist im Beispielprojekt fertig implementiert. Dieses Kapitel dient nur zur Information.

2.3.1 Ethernet-Schnittstelle konfigurieren

Router konfigurieren

Um HTTP-Kommunikation über Subnetzgrenzen hinweg, z. B. übers Internet, zu betreiben, müssen Sie die IP-Adresse Ihres Routers in den Geräteeigenschaften Ihrer PLC angeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Geräteeigenschaften Ihrer PLC.
- Öffnen Sie den Bereich "PROFINET-Schnittstelle [Xx] > Ethernet-Adressen" ("PROFINET interface [Xx] > Ethernet addresses") der PROFINET-Schnittstelle, die Sie für die HTTP-Kommunikation verwenden möchten.
- 3. Tragen Sie die IP-Adresse der S7-CPU gemäß Tabelle 2-3 ein.
- 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Router verwenden" ("Use router").
- 5. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers an.



DNS-Server konfigurieren

Um Domainnamen in der URL verwenden und auflösen zu können, müssen Sie mindestens einen DNS-Server in den Geräteeigenschaften Ihrer PLC angeben. Häufig ist der Router zugleich auch DNS-Server. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie ggf. die Geräteeigenschaften Ihrer PLC.
- 2. Öffnen Sie den Bereich "DNS-Konfiguration" ("DNS configuration").
- 3. Wählen Sie "Setzen des DNS-Server im Projekt" ("Set DNS server in the project" aus.
- 4. Hinterlegen Sie die IP-Adresse mindestens eines DNS-Servers.



2.3.2 Zertifikatsverwaltung

Bei HTTPS werden die Nutzdaten verschlüsselt übertragen. Dazu tauschen Webserver und Client (in diesem Fall die PLC) vor der Datenübertragung Zertifikate untereinander aus. Damit die PLC die Authentizität des Webservers bestätigen kann, muss ihr das Stammzertifikat, von dem das Zertifikat des Webservers abgeleitet ist, bekannt sein.

In TIA Portal werden die Zertifikate in einem globalen Zertifikatsmanager verwaltet. Der Zertifikatsmanager enthält eine Übersicht aller im Projekt verwendeten Zertifikate. Im Zertifikatsmanager können Sie z. B. neue Zertifikate importieren sowie bestehende Zertifikate exportieren, erneuern oder ersetzen. Jedem Zertifikat ist eine ID zugeordnet, über die das Zertifikat in den Programmbausteinen referenziert werden kann.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Daten sicher mit HTTPS zu übertragen:

TIA Portal-Projekt mit einem Passwort schützen

Damit Sie Zertifikate in TIA Portal verwalten können, müssen Sie Ihr Projekt mit einem Passwort schützen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie aus der Projektnavigation den Bereich "Security-Einstellungen > Einstellungen" ("Security settings > Settings").
- 2. Klicken Sie auf "Dieses Projekt schützen" ("Protect this project")



- 3. Vergeben Sie einen Benutzernamen und Passwort.
- 4. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Protect project			×
Define credentials for the	project administ	trator	
User name:	SiemensUser		
Password:	*****		5
Confirm password:	****		
Comment:			
		OK Cancel	

Zertifikat von Telegram-Server herunterladen und in TIA Portal importieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das Zertifikat von einer Webseite herunterzuladen. Nachfolgend wird das Vorgehen mit Google Chrome beschrieben.

1. Öffnen Sie die Webseite von Telegram in einem Webbrowser (<u>https://api.telegram.org/bot</u>).



Hinweis:

Ignorieren Sie die Meldungen, die auf der Webseite angezeigt werden.

2. Klicken Sie in der Adresszeile auf das Schloss.



3. Klicken Sie auf "Zertifikat (Gültig)" ("Certificate (Valid)").

1	api	.telegram.org			×		
		Connection is secure	e			0	
	٩	Cookies		1 in use	Z		
	٥	Site settings	÷	Security api.telegram.org	r.ə		×
				Connection is se Your information credit card numb this site. Learn m	ecure (for exa ers) is p ore	ample, passwords or private when it is sent	to
			5	Certificate is val	id		

- 4. Öffnen Sie das Register "Zertifizierungspfad" ("Certification Path").
- 5. Wählen Sie das oberste Zertifikat (Stammzertifikat, aus dem die anderen abgeleitet sind) aus.
- 6. Klicken Sie auf "Zertifikat anzeigen" ("View Certificate").

💼 Certificate	\times
General Details Certification Path	
Go Daddy Class 2 Certification Authority Go Daddy Root Certificate Authority Go Daddy Secure Certificate Aut	
View Certificate	Ĵ
This certificate is OK.	
ОК	

- 7. Öffnen Sie das Register "Details".
- 8. Klicken Sie auf "In Datei kopieren..." ("Copy to File...").

📄 Certificate	×
General Details Certification Path	
Show: <all< td=""><td>~</td></all<>	~
Field	Value
Version	V3
📴 Serial number	00
Signature algorithm	sha 1RSA
Signature hash algorithm	sha1
Issuer	Go Daddy Class 2 Certification
Valid from	Tuesday, June 29, 2004 6:06:
Valid to	Thursday, June 29, 2034 6:06
lielSumect	Go Daddy Class 2 Certification
Ed	lit Properties Copy to File
	ОК

Export File Format Certificates can be exported in a	variety of file formats.	
Select the format you want to use	::	
DER encoded binary X.509	(.CER)	
Base-64 encoded X.509 (.0	CER)	
O Cryptographic Message Sy	ntax Standard - PKCS #7 Certificates (.P7B)	
Include all certificates i	n the certification path if possible	G
O Personal Information Excha	ange - PKCS #12 (.PFX)	
Include all certificates i	n the certification path if possible	
Delete the private key	if the export is successful	
Export all extended pro	operties	
Enable certificate priva	cy	
Microsoft Serialized Certific	ate Store (.SST)	

9. Speichern Sie das Zertifikat DER-kodiert ab.

 Öffnen Sie im TIA Portal aus der Projektnavigation den Bereich "Security-Einstellungen > Security-Funktionen > Zertifikatsmanager" ("Security settings > Security features > Certificate manager").

M

11. Öffnen Sie das Register "Vertrauenswürdige Zertifikate und Stammzertifizierungsstellen" ("Trusted certificates and root certification authorities").

		emTest + Security features + Certificate manager	_ # =×
	Devices	👷 Certificate authority (CA) 🔮 Device certificates 😵 Tested certificate	and root cert
	19 🔳 🖬		1 🖬
		Irusted certificates and root certification authorities	
	💌 🛅 SystemTest	D Common name of subject Serial nu Issuer Valid to Used as Pri Signat	
E	Add new device		
8	d Devices & networks		
	PLC_1 [CPU 1511-1 PN]		
	Ungrouped devices	<u> </u>	
	 Security settings 		
	🙀 Settings		
	Users and roles		
	 Security features 		
	Certificate m. nager		
	Firewall		
	VPN groups		
	 Imp 		
	🕨 🔜 RADIUS		

- 12. Rechtsklicken Sie in den Arbeitsbereich und wählen Sie ("Import").
- 13. Importieren Sie das zuvor gespeicherte Zertifikat des Telegram-Servers.

	Systen	nTest 🕨 Security features 🕨	Certificat	e manager					
						<u> ?</u> Certif	icate	authori	ty (CA)
l	Tru	sted certificates and root ce	rtification	authorities					
	ID	Common name of subject	Serial nu	Issuer	Valid to	Used as	Pri	Signat	
	3	The Go Daddy Group, Inc.	00	OU = Go Daddy Class 2 Certific	Thursday, June 29, 2	Certification authority	No	RSA-S	
1			13						

Gerätezertifikat erstellen

Für die verschlüsselte Verbindung bei HTTPS, benötigt auch der Client (in diesem Fall die PLC) ein Zertifikat. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerätezertifikat zu erstellen:

- 1. Öffnen Sie die Geräteeigenschaften Ihrer PLC.
- Öffnen Sie den Bereich "Schutz & Security > Zertifikatsmanager" ("Protection & Security > Certificate manager").
- Um das importierte Zertifikat aus dem globalen Zertifikatsmanager verwenden und ein Gerätezertifikat aus dem Stammzertifikat des TIA Portal-Projekts ableiten zu können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Globale Security-Einstellungen für den Zertifikatsmanager verwenden" ("Use global security settings for certificate manager").

PLC_1 [CPU 1	1511-1 PN]						Properties
General	IO tags Sy	stem constants	Texts				
General		^	Contificato ma	2222			
PROFINET int	erface [X1]		ceruncate ma	inager			
Startup			Global sec	urity settings			
Cycle							
Communicat	ion load		The g	lobal security settin	gs for the certificate	manager have been selected.	
System and	lock memory		- Full tu	inctionality is availa	Die.		
SIMATIC Mem	ory Card						
System diag	nostics						
PLC alarms			Davies est				
 Web server 			Device cer	uncates			
Display		= •	10	C		Malid west	
Multilingual	upport		ID	Common name o	r subject	Valid Until	
Time of day							
 Protection & 	Security						
Protection	of the PLC configura	ation data					
Access le	/el						
Connection	n mechanisms						
Certificate	manager						
Secuntye							

- 4. Unter "Gerätezertifikate" ("Device certificates") doppelklicken Sie auf die Zelle "<Neu hinzufügen>" ("<Add new>").
- 5. Klicken Sie erneut auf dieselbe Zelle und anschließend auf "Hinzufügen" ("Add new").



- 6. Wählen Sie "Selbstsigniert" ("Self signed") und den Verschlüsselungsalgorithmus "sha256" für die höchste Kompatibilität aus.
- 7. Bestätigen Sie mit "OK".

Certificate authority (CA)				
Select how the new certificate will be	e signed:			
 Self signed Signed by cerve CA name: 	Siemens TIA Project-	SystemTest- (EC)-4	Sele	ct
Certificate parameter				
Enter the parameters for the new ce	rtificate:			
Common name of subject:	PLC-1/Tls-5			
Encryption method:	EC		•	
Encryption parameter:	prime256v1		•	
Hash algorithm:	sha 256			
Valid from:	February 15, 2022	2 01:28:29 PM		
Valid until:	February 15, 2037	7 01:00:00 AM		
Usage:	TLS Client / Server		•	
Subject Alternative Name (SAN):	Type IP <add new=""></add>	Value 192.168.0.1		
	<	10	>	
			OK Car	ncel

- 8. Unter "Zertifikate der Partnergeräte" ("Certificates oft the partner devices") doppelklicken Sie auf die Zelle "<Neu hinzufügen>" ("<Add new>").
- 9. Klicken Sie erneut auf dieselbe Zelle und wählen Sie das importierte Stammzertifikat des Telegram-Servers aus.

	ID	Common name of subject Issuer Valid until	-
	1	Siemens TIA Project - Sys O=Siemens, C=DE, CN=Si 2/15/2037	
	2	Siemens TIA Project - Sys O=Siemens, C=DE, CN=Si 2/15/2037	
Texts	3	O=The Go Daddy Group, 6/29/2034	
	4	Siemens TIA Project- Syst O=Siemens, C=DE, CN=Si 2/15/2037	9
Certificates			
	<		>
ID		📑 Add new 🔤 🗙	(
.	<add new=""></add>		Ĵ

10. Unter "Verbinungsmechanismen > Kommunikationsmodus nach TIA Portal und HMI" ("Connecton mechanisms > Communication mode to TIA Portal and HMI") wählen Sie das importierte Stammzertifikat des Telegram-Servers aus.



Die ID des Server-Zertifikats finden Sie im globalen Zertifikatsmanager unter "Sicherheitseinstellungen > Sicherheitsfunktion > Zertifikatsmanager > Vertrauenswürdige Zertifikate und Stammzertifizierungsstellen" ("Security settings > Security features > Certificate manager > Trusted certificates and root certification authorities").

Sie verwenden die ID des Server-Zertifikats am Parameter "serverCer" des PLC-Datentyps "LHTTPS_typeTLS" im DB "DataPushNotification".

HTTPS_PushNotification > Security features	Certificate man	ager			- 6
		20	Certificate authority (CA)	P Device certificates	Trusted certificates and roor
Transferd coatfiling and most coatfiling to a 10 Common name of subject 3 The Go Daddy Group, Inc.	Steadillas 0:	luove OU -	er Velid i Go Deddy Class 2 Certific Thurs	to Used as day, June 29, 2 Certification	Pri. Signet. n authority No RSAS
	\$	20	🔩 🛃 🗮 🤓 Keep a	ictual values 🔒 S	napshot 🔤 🔤
		Datal	PushNotification		
		Ne	me	Data type	Start value
	1		Static	Deal 6	0 6 km
	2		deletensguist	Bool	in the
	3		senumessage	Bool	false false
	6	21	getopulates	String	There all and take
	6	21	chatid	String	mups mapricere
	7		botToken	String	
			textilerrane	String 2471	Tert
	0		▼ the	"LHTP toneTIS"	is an
	10		1	errin_gypenes	
	10	-	tenerCart	LIDiot	2
	12	-	Currenteri	Laborer	
	13	ā .	responseliessage	String	

Die ID des Gerätezertifikats finden Sie im globalen Zertifikatsmanager unter "Sicherheitseinstellungen > Sicherheitsfunktion > Zertifikatsmanager > Gerätezertifikate"

("Security settings > Security features > Certificate manager > Device certificates").

Sie verwenden die ID des Gerätezertifikats am Parameter "clientCer" des PLC-Datentyps "LHTTPS_typeTLS" im DB "DataPushNotification".

Hinweis

Hinweis

				2 Certificate authori	ty (CA) 🛛 👷 Device	e cer	tificates 🔝 Trusted co
Device certificates							
5 PLC-1/TL-5	537878C183CA42C	ITTP	6_P	ushNotification > P	LC_1 [CPU 1511-1	PN]	 Program blo cate of cate of the second second
	3	e .	0	🖣 🛃 🧮 🧐 Kees	actual values 🔒	Sn	apshot 🔤 🛤
		Da	taP	ushNotification			
			Na	me	Data type		Start value
	1	-0	-	Static			
	2		•	deleteMsgList	Bool		false
	3	-0	•	sendMessage	Bool		false
	4		•	getUpdates	Bool		false
	5	-0	•	url	String		'https://api.tele
	6		•	chatld	String		
	7	-0	•	botToken	String		
	8		•	textMessage	String[247]		'Test'
	9			• tis	"LHTTP_typeTLS"		
	1	0 -0		validateServerid	en 8001		taise
	1			a franker		-	
-				clientCert	UDINt		5
			-		3		

2.4 Projektierung des SCALANCE MUM856-1

Damit die S7-CPU über das Mobilfunknetz an das Internet angebunden ist, müssen Sie die folgenden Einstellungen über die Web Based Management-Seite des SCALANCE MUM856-1 vornehmen:

- Mobilfunk-Schnittstelle aktivieren
- Gültige PIN für die gesteckte SIM-Karte eintragen
- Firewall aktivieren / IP-Regeln festlegen
- IP-Adresse anpassen

Hinweis Allgemeine Informationen über die Konfiguration des SCALANCE MUM856-1 finden Sie im Projektierungshandbuch der SCALANCE M-800-Geräte.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109751635

Die SCALANCE-Geräte werden über das Web Based Management konfiguriert:

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser und tragen Sie in die Adresszeile die IP-Adresse des SCALANCE MUM856-1 ein.

	\leftarrow \rightarrow O \textcircled{a}	A https:// 192.168.1.1/	□ ☆	5⁄≡	l~	Ŕ	•••
--	--	-------------------------	-----	-----	----	---	-----

Hinweis Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, tragen Sie die IP-Adresse 192.168.1.1 ein.

Die Engineering Station muss sich im selben Subnetz mit dem SCALANCE MUM856-1 befinden.

2. Loggen Sie sich als Administrator ein.

$\leftarrow \rightarrow $ 0	ŵ	▲ 192.168.1.1	1/			D	☆	∱≡	h	É	
SIEMENS									English	~ <u>Go</u>	
Name Password Login										? 占	
			Name: Password:	admin	G		Login		2		

Hinweis Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, werden Sie aufgefordert das Passwort für den Benutzer "admin" zu ändern.

Hinweis

- 3. Wechseln Sie in das Menü "Schnittstellen > Mobilfunk" ("Interfaces > Mobile").
- 4. Aktivieren Sie die Mobilfunk-Schnittstelle ("Enable Mobile Networks Interface").
- 5. Tragen Sie die PIN der eingesteckten SIM-Karte ein.
- 6. Übernehmen Sie die Einstellungen ("Set Values").

Welcome admin	Mobile Network Interface Settings
Locout	
	General SIM Operator
►Wizards	
►Information	Enable Mobile Network Interface
▶ Svetom	
, Gystein	PIN Contirmation:
Interfaces	Radio Mode: Auto
►Ethernet	IP Version: IPv4 + IPv6
Mobile	Authentication Method: Auto
▶Layer 2	Allow Data Roaming
►Layer 3 (IPv4)	Mobile data usage
	Reset day of month: 1
Layer 3 (IPv6)	Warning Limit [MB]: 2000
▶Security	Reset mobile data usage
	Set Values Refresh

Die PIN erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Das Gerät arbeitet auch mit PIN-losen SIM-Karten, in diesem Fall lassen Sie das Feld leer.

- 7. Wechseln Sie in das Menü "Security > Firewall".
- 8. Aktivieren Sie Firewall.
- 9. Übernehmen Sie die Einstellungen ("Set Values").



- Wechseln Sie in das Menü "Security > Firewall > IP-Regeln" ("Security > Firewall > IP Rules").
- 11. Legen Sie fest, für welche IP-Version die Firewall-Regel gelten soll.
- 12. Klicken Sie auf "Erstellen" ("Create").



- 13. Wählen Sie als Aktion "Accept" aus. Die Datenpakete dürfen passieren.
- 14. Legen Sie die Kommunikationsrichtung der IP-Regel fest (Von VLAN1...Nach WAN).
- 15. Übernehmen Sie die Einstellungen ("Set Values").



- 16. Wechseln Sie in das Menü "Wizards > Basic Wizards > IP".
- 17. Passen Sie die IP-Adresse des Geräts an (Tabelle 2-3).
- 18. Übernehmen Sie die Einstellungen ("Next > Next>...> Set Values").

Welcome admin	Basic Wizar	d: IP Setti	ngs				
Locout							
Wizardo	IP Device SIM	Operator Tir	ne DDNS	SINEMA RC	Summary		
Basic Wizard							
· Dusic mizuru		Enter the IP a communicatio	Idress and 1 with devic	the subnet ma ces (diagnostic	sk via which s stations, e-	h the management is accessible. If the device is intended e-mail servers etc.) in another subnet, also enter the IP	l for
►Information	<u> </u>	address of the	default gat	teway.		· · · · · ·	
▶System							
► Interfaces							
N avor 2		Internal (vian1)				
/ Edyor 2	IP Address:	192.168.0.2	, 				
►Layer 3 (IPv4)	Subnet Mask:	255.255.255.0					
►Layer 3 (IPv6)				J)			
▶Security		Create new G	ateway				
	IP Address:	0.0.0.0					
	Abort	Ne	vt				
	Abolt	i ve		18			

 Passen Sie die IP-Adresse der Engineering Station wieder so an, dass alle Komponenten sich im selben Subnetz befinden (<u>Tabelle 2-3</u>).

2.5 Laden des STEP 7 V17-Projekts

Um das STEP 7-Programm zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Entpacken Sie das STEP 7 V17-Projekt "109753879_Telegram_PushNotification_PROJ_V10.zip".
- 2. Starten Sie TIA Portal V17.
- 3. Öffnen Sie das Projekt "Telegram_PushNotification.ap17".
- 4. Melden Sie sich mit den Benutzerdaten an:
 - Benutzername: SiemensUser
 - Passwort: Siemens123!
- 5. Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle des Programmierrechners mit der Ethernet-Schnittstelle der S7-1500 CPU.
- 6. Laden Sie die Projektierung "PLC_1".

Dazu klicken Sie in der Projektnavigation mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie das Menü "Laden in Gerät > Hardware und Software (nur Änderungen)" ("Download to device > Hardware and software (only changes)") aus.



2.6 Bedienung

Einleitung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Funktionen dieses Anwendungsbeispiels zu bedienen sind

- Meldungen an einen Servicetechniker über den "Telegram Messenger" senden.
- Quittierungen von einem Servicetechniker empfangen und auswerten.

Voraussetzungen

- Der Telegram-Bot wurde erstellt (siehe Kapitel 3.1.1)
- Die Telegram-Chatsitzung mit dem Bot wurde gestartet (siehe Kapitel 3.1.2)
- Die Chat-ID der Telegram-Chatsitzung ist bekannt (siehe Kapitel 3.1.2)

Vorgehen

- 1. Öffnen Sie den DB "DataPushNotifikation" und belegen Sie die Parameter mit Werten:
 - chatld:
 - Eindeutige Kennung der Telegram-Chatsitzung mit dem Bot und dem Servicetechniker
 - botToken:

API-Token Ihres erstellten Bots

textMessage:

Text der Meldung. Dieses Fed darf nicht leer bleiben.

2	Dat	ta F	🐛 🛃 🚞 🍄 Keep actual values 🔒 : PushNotification	Snapshot 🌇 🧠 Co	pysnapshots to s	tart values 🛛 🖉	- 🖳 Load
		Na	me	Data type	Start value	Retain	Accessible f.
1	-	•	Static				
2		•	deleteMsgList	Bool	false		
3	-		sendMessage	Bool	false		
4	-	•	getUpdates	Bool	false		
5	-	•	chatid	String			
6			botToken	String			
7		•	textMessage	String[247]	0		
8			▶ tls	"LHTTP_typeTLS"			
9	-		responseMessage	String	0.		
0			responseChatId	String			
11	-00		diagnostics	"typeDiagnostics"			

- 2. Speichern und laden Sie die Änderungen.
- 3. Öffnen und aktivieren Sie den OB1.



 Aktivieren Sie im Netzwerk 1 den Eingang "deleteMsgList" des "TelegramPushNotification", um die gesamte Liste der Nachrichten auf dem Telegram-Server, die am Bot in den letzten 24 Stunden gesendet wurden, zu löschen.



Ergebnis:

Die Liste mit den Nachrichten wurde vollständig gelöscht. Ausgang "done": TRUE

Hinweis

Dieser Schritt ist notwendig, um unnötige Nachrichten, die dem Bot in den letzten 24 Stunden gesendet wurden, aus dem Telegram-Server zu entfernen.

5. Deaktivieren Sie im Netzwerk 1 den Eingang "deleteMsgList" und aktivieren Sie den Eingang "sendMessage" des "TelegramPushNotification", um eine Nachricht an den Telegram-Empfänger zu senden.



Ergebnis:

Die Nachricht wurde an den Empfänger gesendet. Ausgang "done": TRUE 6. Senden Sie beliebige Quittierungsnachrichten über den "Telegram Messenger" an den Bot.

Hinweis

Wie Sie einen Bot erstellen und ihm Nachrichten senden, erfahren Sie in den Kapiteln 3.1.1 und 3.1.2.

7. Deaktivieren Sie im Netzwerk 1 den Eingang "sendMessage" und aktivieren Sie den Eingang "getUpdates" des "TelegramPushNotification", um die empfangenen Nachrichten vom Telegram-Server abzurufen.



Ergebnis:

Die Nachrichten wurden empfangen und ausgewertet.

Ausgang "done": TRUE

An den Parametern "responseMessage" und "responseChatld" werden nur die Daten der zuletzt empfangenen Nachricht ausgegeben. Sorgen Sie dafür, dass die alten Daten gesichert sind, bevor sie durch die neuen Daten überschrieben werden.



2.7 Fehlerhandling

Der Funktionsbaustein "TelegramPushNotification" liefert den Status der Anweisung über den Ausgangsparameter "status". Im Fehlerfall liefert er über die Ausgangsparameter "status" und "diagnostics" verschiedene Fehlermeldungen.

Status der Anweisung

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Status der Anweisung. Tabelle 2-10

"status"	Bedeutung
16#0000	Auftrag wurde ohne Fehler beendet.
16#7000	Keine Auftragsbearbeitung aktiv
16#7001	Erstaufruf beim Starten des Auftrags
16#7002	Zweitaufruf beim Starten des Auftrags

Fehlermeldungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Fehlermeldungen des Funktionsbausteins "TelegramPushNotification".

Tabelle 2-11	
"status"	Bedeutung
16#8401	Die Input-Parameter "sendMessage" und/oder "getUpdates" und/oder "deleteMsgList" des FB "TelegramPushNotification" wurden gleichzeitig angestoßen.
16#8402	Der Parameter "botToken" ist nicht mit Werten belegt.
16#8403	Die Parameter "chatID" und "textMessage" sind nicht mit Werten belegt.
16#8600	Fehlermeldung aufgrund eines undefinierten Zustands im Zustandsautomat.
16#8701	"LHTTP_GET"-Fehler Den Status bzw. Rückgabewert der internen Anweisung entnehmen Sie der Variable <diagnostics.subfunktionstatus></diagnostics.subfunktionstatus>

Informationen zu den Statusausgängen und zur Diagnose des Bausteins "LHTTP_Get" finden Sie im Kapitel 3.8 der Beschreibung der Bibliothek "Library_Comm_Controller".

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780503

3 Wissenswertes

3.1 Telegram Messenger

Einleitung

Der "Telegram Messenger" hebt sich, im Vergleich zu den konkurrierenden Diensten, insbesondere durch seine spezielle Funktion von Bots und Kanälen ab. Telegram-Bot ist eine gute Möglichkeit, Informationen aus fast allen denkbaren Bereichen zu liefern, wann immer sie benötigt werden.

Telegram kann nicht nur die Kommunikation zwischen Menschen ermöglichen, sondern mit einem Telegram-Bot auch die Kommunikation zwischen Menschen und programmierbaren Maschinen. Sie können so Nachrichten mit einem Klick an mehrere Geräte weitergeben oder sie von ihnen empfangen.

Funktionen

Von Benutzern gesendete Nachrichten, Befehle und Anfragen werden an die Software weitergeleitet, die auf Ihren Servern ausgeführt wird. Der zwischengeschaltete Server von Telegram übernimmt die gesamte Verschlüsselung und Kommunikation mit der Telegram-API.

Sie kommunizieren mit dem Telegram-Server über eine einfache HTTPS-Schnittstelle, die Telegram Bot-API. Die Telegram BOT-API wurde für die Erstellung von Bots entwickelt.



Ein Telegram-Bot (vom englischen "robot" = Roboter) ist ein Programm, das sich wie ein normaler Chat-Partner mit Zusatz-Funktionen verhält. Er erledigt selbständig und ohne Mitwirkung des Anwenders vorgegebene Aufgaben.

Ein Telegram-Bot kann im Grunde alles, was auch ein menschlicher Chat-Partner macht. Automatisiert oder auf Anforderung kann er Ihnen folgende Informationen zusenden:

- Textnachrichten
- Bilder
- Videos
- Dateien jeglicher anderen Art

Eine wichtige Funktion eines Telegram-Bots ist die Möglichkeit, Kommandos in einem Telegram-Chat ausführen zu können, die dann direkt Aktionen anstoßen oder Informationen abfragen.

Die Konversation mit einem Telegram-Bot erfolgt über die, bei der Erstellung bzw. Programmierung festgelegten Text-Kommandos, die immer mit "/" beginnen.

Es können prinzipiell alle Programmiersprachen verwendet werden, die auf einem Server laufen und per HTTPS auf Anfragen antworten können.

Alle Anfragen müssen in folgender Form präsentiert werden:

```
https://api.telegram.org/bot<botToken>/METHOD_NAME
```

Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen zu den Methoden: <u>https://core.telegram.org/bots/api</u>

Hinweis

3.1.1 Telegram-Bot erstellen

Der Messenger-Dienst "Telegram" bietet eine App für Android/iOS Smartphones an, mit dem Sie eigene Bots erstellen können.

Mit verschiedenen Kommandos können Sie die Bots im eigenen Chat oder auch in Gruppenchats steuern. Es lässt sich einstellen, ob Bots in Gruppenchats Leserechte auf alle Nachrichten haben oder nur auf die, die "@Botname" enthalten.

Um einen Telegram-Bot zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Laden Sie die Telegram-Anwendung herunter (Telegram-Anwendung).
- 2. Melden Sie sich bei Telegram an.

Die Anmeldung bei Telegram erfolgt über eine Rufnummer, die nicht die des Gerätes selbst sein muss. Die Telefonnummer wird anschließend via Kurzmitteilung (SMS) oder Anruf verifiziert.

Zugelassen sind nur mobile Rufnummern (kein Festnetz).

- 3. Geben Sie im Suchfeld des Telegram-Clients den BotFather ein und beginnen Sie einer Chat mit ihm.
- 4. Geben Sie den Befehl \newbot ein, um einen neuen Bot zu erstellen.



5. Geben Sie einen Namen für den neu erstellten Bot ein.



6. Geben Sie einen Benutzernamen für den neu erstellten Bot ein.



Hinweis

Über den Benutzernamen können Sie den Bot später finden. Der Name muss auf "_bot" enden.

Ergebnis:

Der BotFather antwortet mit einer langen Zeichenfolge aus Buchstaben und Zeichen, die als "Schlüssel" zur Steuerung des Bots dient und den Zugriff auf die HTTP-API erlaubt, den API-Token.

Mit diesem API-Token kann jeder auf dem Bot zugreifen und ihn anpassen. Sie sollten sich diesen notieren und nicht an andere Personen weitergeben.



 Bearbeiten Sie die Datenschutzeinstellungen des neu erstellten Bots, indem Sie den Befehl \mybots eingeben.



8. Wählen Sie den Bot, den Sie bearbeiten möchten, aus.



- 9. Klicken Sie auf "Bot Settings", um die Datenschutzeinstellungen des Bots zu bearbeiten:
 - Allow Groups? -

Wenn der Bot einer Gruppe zugeordnet werden soll, müssen Gruppen erlaubt werden.

- Group Privacy

Muss aktiviert werden, wenn der Bot auch Nachrichten aus Gruppenchats empfangen soll.

← 🎧 BotFat	her
Here it is: Siemens_P @Siemens_Notification What do you want to	ushNotification on_bot. do with the bot? 12:54 PM
API Token	Edit Bot
Bot Settings	Payments
Transfer Ownership	Delete Bot
« Back to B	ots List

3.1.2 Chat-ID herausfinden

Um eine Nachricht an einen Telegram-Chat oder eine Telegram-Gruppe zu senden, benötigen Sie die entsprechende Chat-ID der Sitzung.

Um die Chat-ID herauszufinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den neu erstellten Bot oder geben Sie im Telegram-Suchfeld den Benutzernamen des gewünschten Bots ein, um eine neue Konversation mit ihm zu starten.

← 🎧 BotFat Bot	her		
Here it is: Siemens_PushNotification @Siemens_Notification_bot. What do you want to do with the bot? 12:54 PM			
API Token	Edit Bot		
Bot Settings	Payments		
Transfer Ownership	Delete Bot		
Transfer Ownership Delete Bot			

- 2. Klicken Sie auf Starten, um eine neue Chatsitzung mit dem Bot zu starten.
- 3. Geben Sie einen Text ein und senden Sie ihn an den Bot.
- 4. Rufen Sie die URL "https://api.telegram.org/bot[botToken]/getUpdates" in einem Browser auf.

Der [botToken] muss mit dem jeweiligen Token (ohne Klammern) ersetzt werden, den der BotFather geliefert hat (Kapitel 3.1.1).

Ergebnis:

Mit getUpdates liefert Telegram die Konversation des Bots in folgender Form zurück:

{"ok":true "result":[/"undate_id":277706888,"message":{"message_id":3, "from": "id":3xxxxxxx, first_name"......

Die Chat-ID der Telegram-Chatsitzung ist in diesem Beispiel die '3xxxxxx'.

Hinweis

Hinweis

Der neue Bot kann auch einer Gruppe hinzugefügt werden – dadurch taucht beim obigen Ergebnis auch die Chat-ID des Gruppen-Chats auf.

Die Chat-ID einer Gruppe ist negativ. Es ist immer ein Minus davorgesetzt.

3.2 Alternative Messenger-Dienste

Für die Kommunikation zwischen der SIMATIC S7-1500 CPU und dem Servicetechniker über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), können auch andere Messenger-Dienste, wie z. B. Gotify, Pushbullet und Pushover, verwendet werden.

Bei den Messenger-Diensten, die nur einseitige Kommunikation (z. B. Pushover) unterstützen, kann die Funktionalität "Quittierung von einem Servicetechniker empfangen" nicht realisiert werden.

Die Struktur der HTTP-Anfragen und der empfangenen Nachrichten unterscheidet sich von Messenger-Dienst zu Messenger-Dienst. Für die Übermittlung der Anfragen an den Server verwendet jeder Messenger-Dienst eine andere HTTP-Anfragemethode, GET oder POST.

Für jeden Messenger-Dienst muss ein eigener Baustein, der sich sowohl hinsichtlich der Parameter, dem Format der Anfragen und der empfangenen Meldungen als auch hinsichtlich der intern aufgerufenen Bibliotheksbausteine "LHTTP_Get" oder "LHTTP_PostPut" unterscheidet, erstellt werden.

Der Code des FB "TelegramPushNotification" kann als Basis dafür verwendet werden.

Für die Erstellung der Bausteine werden die Bausteine der Bibliothek "LHTTP" aus den Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780503) benötigt.

4 Anhang

4.1 Service und Support

Industry Online Support

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung?

Über den Industry Online Support greifen Sie rund um die Uhr auf das gesamte Service und Support Know-how sowie auf unsere Dienstleistungen zu.

Der Industry Online Support ist die zentrale Adresse für Informationen zu unseren Produkten, Lösungen und Services.

Produktinformationen, Handbücher, Downloads, FAQs und Anwendungsbeispiele – alle Informationen sind mit wenigen Mausklicks erreichbar:

support.industry.siemens.com

Technical Support

Der Technical Support von Siemens Industry unterstützt Sie schnell und kompetent bei allen technischen Anfragen mit einer Vielzahl maßgeschneiderter Angebote – von der Basisunterstützung bis hin zu individuellen Supportverträgen.

Anfragen an den Technical Support stellen Sie per Web-Formular: <u>support.industry.siemens.com/cs/my/src</u>

SITRAIN – Digital Industry Academy

Mit unseren weltweit verfügbaren Trainings für unsere Produkte und Lösungen unterstützen wir Sie praxisnah, mit innovativen Lernmethoden und mit einem kundenspezifisch abgestimmten Konzept.

Mehr zu den angebotenen Trainings und Kursen sowie deren Standorte und Termine erfahren Sie unter:

siemens.de/sitrain

Serviceangebot

Unser Serviceangebot umfasst folgendes:

- Plant Data Services
- Ersatzteilservices
- Reparaturservices
- Vor-Ort und Instandhaltungsservices
- Retrofit- und Modernisierungsservices
- Serviceprogramme und Verträge

Ausführliche Informationen zu unserem Serviceangebot finden Sie im Servicekatalog:

support.industry.siemens.com/cs/sc

Industry Online Support App

Mit der App "Siemens Industry Online Support" erhalten Sie auch unterwegs die optimale Unterstützung. Die App ist für iOS und Android verfügbar:

support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2067

4.2 Industry Mall



Die Siemens Industry Mall ist die Plattform, auf der das gesamte Produktportfolio von Siemens Industry zugänglich ist. Von der Auswahl der Produkte über die Bestellung und die Lieferverfolgung ermöglicht die Industry Mall die komplette Einkaufsabwicklung – direkt und unabhängig von Zeit und Ort: <u>mall.industry.siemens.com</u>

4.3 Links und Literatur

Tabelle 4-1

Nr.	Thema	
\1\	Siemens Industry Online Support	
	https://support.industry.siemens.com	
\2\	Link auf die Beitragsseite des Anwendungsbeispiels	
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763879	
\3\	Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller	
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780503	
\4\	SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN	
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109752841	
\5\	MATIC NET: Industrial Remote Communication Remote Networks SCALANCE	
	M-800 Web Based Management	
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109751635	
\6\	SIMATIC NET: Industrial Remote Communication - Remote Networks –	
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109802058	
\7\	Telegram Bot API - Telegram-Methoden	
(1)	https://core.telegram.org/bots/apj	

4.4 Änderungsdokumentation

Tabelle 4-2

Version	Datum	Änderung
V1.0	04/2022	Erste Ausgabe

③ Siemens AG 2022 All rights reserved