

Industry Online Support

NEWS

2

WinCC 报警消息 触发摄像头自动定位

WinCC / V7.5 / Camera Preset positions

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766960

Siemens Industry Online Support



This entry is from the Siemens Industry Online Support. The general terms of use (http://www.siemens.com/terms_of_use) apply.

© Siemens AG copyright year All rights reserved

息

安全性信 Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机 器和网络的安全运行。

> 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全 面的工业信息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案仅构成此类概念的其中 一个要素。

> 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在必要时并 采取适当安全措施(例如,使用防火墙和网络分段)的情况下,才能将系统、机 器和组件连接到企业网络或 Internet。

此外,应考虑遵循 Siemens 有关相应信息安全措施的指南。更多有关工业信息安 全的信息,请访问 http://www.siemens.com/industrialsecurity。

Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建 议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持, 或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。

要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址 为 http://www.siemens.com/industrialsecurity。

目录

1	<概述>.		4
	1.1	<功能说明>	4
	1.2	< 测试环境>	4
2	<摄像 头	空件介绍>	5
3	< WinCO	3.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	7
	3.1	<在 WinCC 中添加控件>	7
	3.2	<摄像头常规操作>	7
	3.3	<报警自动定位摄像头到设备>	9
4	<注意事	项>	18

1

<概述>

1.1 <功能说明>

<在许多工业现场,当一些重要的设备产生报警消息时,要求摄像头能自动定位到相 应的设备,从而使操作人们能直观地看到设备的情况。当使用 WinCC 做为监控画面 时,有时还会要求 WinCC 和摄像头联动,即当 WinCC 中指定的报警被触发时,需 要控制摄像头定位到发生报警的设备。

本文档使用 WinCC V7.5 和海康威视摄像头来介绍如何实现 WinCC 和摄像头联动的 功能。>

1.2 < 测试环境>

< WinCC 版本: WinCC V7.5 Update2 操作系统: Windows 10 摄像头型号: 海康威视 DS-2CD3Q10FD-IW

<摄像头控件介绍>

<海康威视提供了 NetVideoActiveX 控件用来控制摄像头。通过这个控件可以查看指 定通道的视频,并能控制摄像头云台运动或到达预设的位置。

NetVideoActiveX 控件开发包包括的内容如图 1 所示。

20	131213NetVideoActiveX23开发包 >
名	称
1	control(NetVideoActiveX23)
	NetVideoActiveX23
	PCDVRDVRDEMO
W	OCX控件接口说明(V2.3).doc
	〕说明.txt

图 1

其中 control 文件夹下是 ActiveX 控件,如图 2 所示。

双击"register.bat"注册 NetVideoActiveX23.ocx 控件。

电脑 → 新加卷 (D:)	20131213NetVideoActiveX23开发包	 control(NetVideoActiveX23)
---------------	------------------------------	--

名称 ^	修改日期	类型	大小	
AudioIntercom.dll	2013/8/22 13:47	应用程序扩展	354 KB	
🗟 gdiplus.dll	2012/6/26 15:15	应用程序扩展	1,607 KB	
HCNetSDK.dll	2013/8/8 15:58	应用程序扩展	2,193 KB	
NetVideoActiveX23.inf	2013/12/13 15:43	安装信息	2 KB	
NetVideoActiveX23.ocx	2013/12/4 11:18	ActiveX 控件	168 KB	
OpenAL32.dll	2013/7/9 8:28	应用程序扩展	417 KB	
PCDVRDVRDEMO.exe	2010/6/17 19:44	应用程序	88 KB	
PlayCtrl.dll	2013/8/5 17:16	应用程序扩展	1,317 KB	
QosControl.dll	2012/6/26 15:15	应用程序扩展	61 KB	
💿 register.bat	2009/10/15 11:33	Windows 批处理	1 KB	
RemConfigRes_CHI.dll	2013/8/24 10:23	应用程序扩展	52 KB	
RemConfigRes_ENG.dll	2013/8/24 10:23	应用程序扩展	96 KB	
ShowRemConfig.dll	2013/8/24 10:23	应用程序扩展	1,368 KB	
StreamTransClient.dll	2013/5/28 20:18	应用程序扩展	257 KB	
🗟 SystemTransform.dll	2013/11/8 14:07	应用程序扩展	205 KB	
💿 Unregister.bat	2009/10/15 11:33	Windows 批处理	1 KB	

图 2

NetVideoActiveX23 文件夹下包含一个测试网页"Index.htm",使用这个网页文件可 以测试 NetVideoActiveX 控件在本台计算机上能否正常工作。

20131213NetVideoActiveX23开发包 > NetVideoActiveX23 > doc

名称 ^	修改日期	类型
🕘 Index.htm	2013/10/10 9:15	HTML文档
IPChannelIndex.htm	2013/12/13 15:57	HTML 文档

图 3

Siemens AG copyright year All rights reserved 打开"Index.htm",输入摄像头的 IP 地址、端口号、用户名和密码后,点击"注册"。 然后,获取并选择设备名称和通道,点击"开始预览"。如果能否正常预览摄像头画面, 如图 4 所示,则代表控件工作正常。如果"Index.htm"工作不正常,由于本控件为摄 像头厂家所提供,因此请联系摄像头厂家解决问题,西门子不负责这部分内容的支 持。





注意:这里的端口号是"服务端口",如图5所示:

HIKVISION	预览	回放	图片	配置
♀ 本地	TCP/IP DDN	IS <mark>端口</mark> 端口	映射	
□ 系統	HTTP端口	80		
	RTSP端口	554		
基本配置	HTTPS端口	443		
高级配置	服务端口	8000		
Q。 视音频				
国際		保存		
一 事件				
冒 存储				
	2	图 5		

>

3

< WinCC 组态>

3.1 <在 WinCC 中添加控件>

<按照图 6 所示步骤添加"NetVideoActiveX"控件到 WinCC,并在 WinCC 画面中插入 此控件。这个控件默认名为"控件 1",保持不变即可。



>

3.2 <摄像头常规操作>

<摄像头常规操作包括登录/退出、云台控制以及预置位置操作。如图 7 所示:

图 7

(1) 登录到摄像头

long Login (摄像头的 IP 地址, 端口号, 端口号, 密码)

WinCC 登录到摄像头的脚本如图 8 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.Login ("169.254.120.176",8000,"admin","lemon123")
Msgbox "登录返回: " & msg
End Sub
```

图 8

(2)预览画面

BOOL StartRealPlay (播放通道号,协议类型,码流类型)

其中,协议类型,0 – TCP, 1 – UDP。码流类型,0 表示主码流, 1 表示子码流。 WinCC 预览画面的脚本如图 9 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.StartRealPlay(0,0,0)
Msgbox "预览返回: " & msg
End Sub
```

图 9

(3)停止预览

BOOL StopRealPlay ()

WinCC 停止预览的脚本如图 10 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.StopRealPlay
End Sub
```

图 10

(4) 云台控制

BOOL PTZCtrlStart (云台动作,云台速度)

参数说明:

云台动作:0 -- 云台向上,1 -- 云台向下,2 -- 云台向左,3 -- 云台向右, 4 -- 焦 距缩进,5 -- 焦距拉远,6 -- 焦点近,7 -- 焦点远,8 -- 光圈小,9 -- 光圈大,10 – 自动,11 – 灯光,12 – 雨刷,13 - 云台左上,14 - 云台右上,15 - 云台左下,16 - 云 台右下。

云台速度:范围为1-7。

WinCC 控制摄像头云台上升的脚本如图 11 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.PTZCtrlStart(0,1)
End Sub
```

图 11

(5)预置点

设置预置点:BOOL PTZCtrlSetPreset (云台预置位号)

WinCC 设置预置点 1 的脚本如图 12 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.PT2CtrlSetPreset(1)
End Sub
```

图 12

回到预置点:BOOL PTZCtrlGotoPreset (云台预置位号)

WinCC 回到预置点 1 的脚本如图 13 所示。

```
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.PTZCtrlGotoPreset(1)
End Sub
```

图 13

>

3.3 <报警自动定位摄像头到设备>

<实现这个功能的整体思路如下:

WnCC 报警去触发 GMsgFunction 标准函数,在函数中获取报警信息(是否有新报 警到来、报警类别、消息类型等)后,如果有报警到来,则在 WinCC 主画面上弹出 视频画面,并根据消息类型(根据报警所属设备定义消息类型)去控制摄像头云台 到达对应的预设位置。

3.3.1 GMsgFunction 标准函数介绍

WinCC 项目中使能"触发动作"功能的报警被触发 (到来,离开,被确认...)时,将会触发 WinCC 标准函数 GMsgFunction。

```
    Siemens AG
copyright year All
rights reserved
```

Ξ	选择	
	对象类型	消息
	对象名称	消息 1
Ξ	常规	1000 x 1000
	编号	1
	消息等级	车间一
	消息类型	设备一
	消息组	10.50 (65)
	优先级	0
	隐藏掩码	
Ξ	变量	
	消息变量	AlarmTag
	消息位	0
	状态变量	
	状态位	0
	确认变量	
	确认位	0
Ξ	参数	
	单个确认	
	中央信令设备	
	被归档	V
	下降沿	10 A
I	触发动作	V
	扩展的相关联值数据	
	帮助	E

"GMsgFunction()" 函数可以在全局脚本编辑器中的 "Standard functions > Alarm > GMsgFunction"中找到。

函数 GMsgFunction 的传入参数提供了一系列消息数据,包括消息状态、消息号、 时间戳等。如图 15 所示:

	🗄 🗋 🦉 💭 🗃 🎽 🖉 😹 🕾 📽 🥙 Pr 🎒 🇞 🗄 🦉 🛄 Dynamic Project setting 👘 📩 🛆 🚱 🕞 👘
lobal Script C 🛛 🔻 🕈 🗙	Standard Function : gmsgfunc.fct x
Standard functions Standard functions AtchnowledgeMessi Atchnow	<pre>BOOL GMagFunction(char* pszMsgData) { MSG_RTDATA_STRUCT mRT; memset(&mRT, 0, sizeof(MSG_RTDATA_STRUCT)); if(pszMsgData != NULL) { printf("Meldung: %s \r\n", pszMsgData); // Meldungdaten einlesen sscanf(pszMsgData, "%ld,%ld,%02d.%02d,%02d:%02d:%02d:%03d,%ld, %ld, %ld, %ld, %d,%d", amRT.dwMsgDt;, // Meldungsnummer saRT.dwMsgDt;, // Meldungsnummer saRT.dwMsgDt;, // Meldungsnummer saRT.dwMsgDt;, // Meldungsnummer saRT.dwMsgDt;, // Jahr saRT.stMsgTime.wYear, // Jahr saRT.stMsgTime.wYear, // Jahr saRT.stMsgTime.wBoth, // Monat saRT.stMsgTime.wBoth, // Monat saRT.stMsgTime.wSecond, // Stunde saRT.stMsgTime.wSecond, // Stunde saRT.stMsgTime.wSecond, // Stunde saRT.dwTapTime.wSecond, // Stunde saRT.dwTueDiff, // Flags(intern) saRT.dwTueDiff, // Flags(intern) saRT.dwTueUsed, saRT.dwTueUsed; saRT.dwTueUsed;</pre>

图 15

Siemens AG copyright year All rights reserved

3.3.2 组态步骤

第一步:创建变量。

报警变量"AlarmTag"用来触发报警,变量"Alarm_Type"用来获取报警消息所属的消息类型。如图 16 所示:

III 变量管理 - WinCC Configuration Studio

变量管理 《		变量 [内部变	2월]			
□-		名称	数据类型	长度	连接	组
□ 💡 内部变量	50	Alarm_Coming	二进制变量	1	内部变量	Camera
AlarmTag	51	Alarm_Type	无符号的 16 位值	2	内部变量	Camera
Camera	52	AlarmTag	无符号的 16 位值	2	内部变量	AlarmTag
Performance	53	洸	10.00000 Conden 10.000			
ProcessHistoria	54					
Script	55					
TagloggingRt	56					
🦉 Hageoggingitt	57					
	58					

图 16

第二步:创建报警类别和消息类型

新建报警类别"车间一",在下创建两个消息类型"设备一"、"设备二"。如图 17 所示:

报警记录	« 🖾	🖼 消息类型 [车间一]				
		名称	消息类型 (ID)	消息类别		
	1	设备一	17	车间一		
⊡-□-□	2	设备二	18	车间一		
田 🖾 系统, 需要确认	3	22				
□ 🖾 系统, 无确认	4					
	5					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	6					
	7					
	8					
	9					
	1					

第三步:创建报警

创建两个报警消息,由变量"AlarmTag"触发。消息类型分别属于"设备一"和"设备二"。 如图 18 所示:

\square	消息	[车间一]					
	编号	消息变量	消息位	消息等级	消息类型	消息文本	触发动作
1	1	AlarmTag	0	车间一	设备一	故障: 车间1->设备1	V
2	2	AlarmTag	1	车间一	设备二	故障: 车间1->设备2	1
3	38	215					

图 18

第四步:创建视频子画面

创建画面,并调整画面尺寸(例如,800*450),并在画面中插入 NetVideoActiveX 控件。如图 19 所示:

图 19

在此画面的"打开画面"和"关闭画面"事件中分别加入登录摄像头并预览、退出登录的 脚本。如图 20 所示:

属性	事件	文本	动		
● 鼠 键 焦 其 属	打象 标盘 点。 它 性主题		^	执行于 对象更改 手势 <mark>打开画面</mark> 关闭画面	动作 子 子 死e 死e

"打开画面"事件中加入登录摄像头并预览的脚本。如图 21 所示:

```
Sub OnOpen()
Dim cam,msg,msg2
Set cam=ScreenItems("控件1")
'登录到摄像头
msg=cam.Login ("169.254.120.176",8000,"admin","lemon123")
If msg=0 Then
'登录成功后显示视频画面
msg2=cam.StartRealPlay(0,0,0)
End If
End Sub
```

图 21

"关闭画面"事件中加入退出登录的脚本。如图 22 所示:

```
Sub OnClose()
Dim cam,msg
Set cam=ScreenItems("控件1")
msg=cam.Logout'画面关闭时,退出摄像头
End Sub
```

图 22

在画面属性->其它->显示->动态下,添加 VBS 脚本,实现根据消息类型定位摄像头 到相应预设位置的功能。如图 23 所示:

属性	事件	☆木 动画		
画面》	时象		静态	动态
几何 颜色 样式 其它		允许操作员控制	是	Q
		授权	<无访问保护>	Q
		显示	是	Ju b
		更新周期	2秒	
一首	景画面	上次更改日期	2019/4/10	
	保	光标模式	Tab 顺序	

脚本如图 24 所示,并更改脚本触发器为变量触发。

第五步:创建主画面

在主画面中加入触发报警的按钮、报警视图以及用来显示视频的画面窗口,如图 25 所示。画面窗口的属性设置如下:

- ✓ 显示:否;
- ✓ 可关闭:是;
- ✓ 调整大小:是;
- ✓ 画面名称:HKcamera_Win.pdl(视频子画面的名称)。

图 25

报警触发按钮用来设置报警变量"AlarmTag",从而触发报警,其中报警1: AlarmTag =1,报警2:AlarmTag =2,复位报警:AlarmTag =0。如图 26 所示:

第四步:修改 Gmsgfunction

打开全局 C 脚本, 如图 27 所示:

图 27

GMsgFunction 函数位于"Standard functions > Alarm > GMsgFunction",双击打开。 修改脚本如图 28 所示,红色方框内是添加的内容:

图 28

© Siemens AG copyright year All rights reserved 修改后的 GMsgFunction 函数可以获取报警对应的消息类型,并把读取的值赋给 WinCC 变量。 同时判断报警状态,当报警状态为"到达"时,触发视频画面窗口的显示。 修改后的完整代码如下: BOOL GMsgFunction(char* pszMsgData) { MSG_RTDATA_STRUCT mRT; MSG_CSDATA_STRUCT sM; MSG_TEXT_STRUCT tEstacion; MSG_TEXT_STRUCT tClase; MSG_TEXT_STRUCT tTipo; CMN_ERROR pError; memset(&mRT, 0, sizeof(MSG_RTDATA_STRUCT)); if(pszMsgData != NULL) { printf("Meldung : %s \r\n", pszMsgData); sscanf(pszMsgData, "%ld,%ld,%04d.%02d.%02d,%02d:%02d:%02d:%03d,%ld, %ld, %ld, %d,%d", &mRT.dwMsgNr, // Meldungsnummer &mRT.dwMsgState, // Status &mRT.stMsgTime.wYear, // Jahr &mRT.stMsqTime.wMonth, // Monat &mRT.stMsgTime.wDay, // Tag &mRT.stMsgTime.wHour, // Stunde &mRT.stMsgTime.wMinute, // Minute // Sekunde &mRT.stMsgTime.wSecond, &mRT.stMsgTime.wMilliseconds, // Millisekunde &mRT.dwTimeDiff, // Zeitdauer der anstehenden Meldung &mRT.dwCounter, // Interner Meldungszähler &mRT.dwFlags, // Flags(Unrestricted) &mRT.wPValueUsed, &mRT.wTextValueUsed); // Prozesswerte lesen, falls gewünscht } printf("Nr : %d, St: %x, %d-%d-%d %d:%d:%d.%d, Dur: %d, Cnt %d, Fl %d\r\n", mRT.dwMsgNr, mRT.dwMsgState, mRT.stMsgTime.wDay, mRT.stMsgTime.wMonth, mRT.stMsgTime.wYear, mRT.stMsgTime.wHour, mRT.stMsgTime.wMinute, mRT.stMsgTime.wSecond, mRT.stMsgTime.wMilliseconds, mRT.dwTimeDiff, mRT.dwCounter, mRT.dwFlags); SetTagBit("Alarm_Coming",0); //复位报警到达标志变量 if(mRT.dwMsgState == MSG_STATE_COME) //报警到达状态 { char aux; MSRTGetMsgCSData(mRT.dwMsgNr, &sM, &pError); //根据报警编号获得报警数据

MSRTGetMsgText(0, sM.dwTextID[1], &tEstacion, &pError);

MSRTGetMsgText(0, sM.wClass, &tClase, &pError);	
MSRTGetMsgText(0, sM.wTyp, &tTipo, &pError);	
SetTagBit("Alarm_Coming",1); //置位报警到达标志变量	
sprintf(&aux,"%d",sM.wTyp);	
SetTagChar("Alarm_Type",&aux); // 消息类型变量	
SetPropBOOL("Main.PDL","画面窗口 1","Visible",1);	//显示视频窗口
}	
return(TRUE);	
}	

3.3.3 运行结果

触发报警1,视频画面自动弹出并切换到预置位置1。如图29所示:

图 29

触发报警 2,视频画面自动切换到预置位置 2。触发报警 2之前可以关闭视频画面窗 口,也可以不关闭。如果关闭视频画面窗口,则视频画面会自动弹出并切换到预置 位置 2。如图 30 所示:

图 30

4

<注意事项>

<使用本文档需要注意以下事项:

1、必须保证"Index.htm"能够正常预览摄像头画面,否则 WinCC 和摄像头联动功能 无法实现。

2、如果"Index.htm"工作不正常,由于本控件为摄像头厂家所提供,因此请联系摄像 头厂家解决问题,西门子不负责这部分内容的支持。

3、退出 WinCC 前请确保退出(注销)摄像头,否则再次启动 WinCC 时将无法启动 画面,并会提示"无法激活运行系统!检查 wincc 中心的设置"。

>