

SINAMICS Startdrive V13 SP1 - Condicionantes

Condicionantes y restricciones de funcionamiento así como indicaciones para la configuración y operación.
Estas indicaciones y afirmaciones tienen prioridad sobre las contenidas en otros documentos.

ID	Título	Descripción de la restricción	Solución alternativa a la restricción	Corregido en
1026749	Stardrive V13: Prolongación de telegrama/Datos adicionales sólo interconectable en sentido de recepción	En caso de prolongación de telegrama y datos adicionales no es posible interconectar parámetros en el sentido de emisión.	Conmutar a "Telegrama libre", ello permite interconectar parámetros en sentido de emisión.	Startdrive V13 SP1 Update 1
1167130	Comunicación acíclica Sina_Para V4.0 - Eliminación del ErrorID (PR 1161101)	Si aparece un error al transferir varios parámetros y, durante la siguiente petición, se transfiere un menor número de parámetros, entonces el ErrorID sólo afecta a los bits que se corresponden con los parámetros realmente transferidos.	Al evaluar el ErrorID sólo deberá hacerse para los bits asociados a la cantidad de parámetros transferidos.	
933369	HWCN: No se muestra el identificador de hardware para el canal de diagnóstico para el G120	Para poder evaluar en el programa para un S7-1200/1500 los diagnósticos de accionamientos SINAMICS se precisa el identificador de hardware del submódulo. Este identificador se usa para iniciar el diagnóstico que luego puede ser evaluado por el OB de diagnóstico en el programa. Dicho identificador se muestra en la vista de dispositivos de la unidad de accionamiento.	El identificador de hardware de la unidad de accionamiento puede obtenerse de las constantes del sistema de la CPU.	
1138779	Al contrario de lo que ocurre con CDS distinto a 0, el estado de los LED no reflejan los valores reales.	Si estando abierta la pantalla de consigna de velocidad, CDS se ajusta a un valor mayor que cero, entonces no se actualizan correctamente los LED en dicha pantalla.	Para actualizar los LED el usuario debe cerrar la pantalla y abrirla de nuevo.	Startdrive V13 SP1 Update 1
856483	Compatibilidad entre proyectos: Proyecto V12 SP1 con una CU con Traceconfig crada no puede abrirse con Startdrive Standalone V13	Un proyecto creado con el paquete opcional Startdrive y que contiene sólo accionamientos SINAMICS con configuración de Trace ya no puede abrirse con Startdrive Standalone.	El proyecto no puede editarse con Startdrive Standalone. Para hacerlo se precisa el TIA Portal con el paquete opcional Startdrive.	
1160005	En la pantalla "Sentido de recepción" y "Sentido de emisión" no se actualizan los bits del PZD PROFIsafe	En la pantalla Sentido de emisión/recepción no siempre se actualizan los bits de PZD.	Los bits se actualizan cuando el usuario abre los diálogos de diagnóstico afectados usando los correspondientes botones: S_STW1, STW1, S_ZSW1, ZSW1, ...	