

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Produktinformation

Diese Produktinformation enthält wichtige Hinweise zum Power Supply PS AC120/230V.

Eigenschaften

- Die Power Supply PS AC120/230V stellt alle erforderlichen Ausgangsspannungen für die ET 200iSP zur Verfügung. Die Ausgangsspannungen sind gegenüber der Versorgungsspannung AC 120/230V (die Sie am Terminalmodul TM-PS-A UC bzw. TM-PS-B UC anschliessen), galvanisch getrennt und eigensicher.
- Die Power Supply PS AC120/230V wird in das Terminalmodul TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC montiert.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Power Supply PS AC120/230V finden Sie in der Betriebsanleitung *Dezentrales Peripheriegerät ET 200iSP (6ES7152-1AA00-8AA0)*. Die Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstellen oder kostenlos im Internet unter:
<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Instandhaltung

Die Power Supply ist wartungsfrei. Bei einer Reparatur müssen Sie die Power Supply an folgende Adresse schicken:Siemens AG, Elektronikwerk, Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Die Reparatur darf nur dort durchgeführt werden!

Zulassung

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Hinweis**

Die Power Supply PS AC120/230V mit der
Gerätekategorie 2G darf im explosionsgefährdeten
Bereich Zone 1 eingesetzt werden.

Montieren**Gefahr**

Unter Umständen entstehen bei Montage-Arbeiten
zündfähige Funken oder unzulässige Oberflächentemperaturn. Montage nie unter Explosionsbedingungen
durchführen!

- Beachten Sie beim Montieren die Installations- und Errichtungsvorschriften nach EN 60 079-14.
- Die Power Supply PS AC120/230V muss in Zone 1 in ein Gehäuse mit Schutzart Ex e montiert werden.
- Die Power Supply PS AC120/230V muss in Zone 2 in ein Gehäuse mit mindestens Schutzart IP 54 montiert werden (Herstellererklärung für Zone 2 muss vorliegen).

Verdrahten des Terminalmoduls TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Beachten Sie beim Verlegen der Kabel und beim Verdrahten die Installations- und Errichtungsvorschriften nach EN 60 079-14, sowie landesspezifische Vorschriften.

- Bei der Verdrahtung müssen Sie auf strikte Trennung von eigensicheren und nicht eigensicheren Leitungen achten. Eigensichere und nicht eigensichere Leitungen dürfen nicht gemeinsam in einem Kabelkanal geführt werden.
- Am Terminalmodul TM-PS-A UC/TM-PS-B UC schliessen Sie die Versorgungsspannung AC 120/230V (Klemme L1/ N) an. Den Potenzialausgleich PA (nach EN 60 079-14) müssen Sie an die Klemme PA anschliessen.
Die ausführliche Anschlussbelegung finden Sie in der Betriebsanleitung *Dezentrales Peripheriegerät ET 200iSP*.



Gefahr

Zone 1/ 2 und sicherer Bereich: Das Trennen bzw. Abklemmen der Leitungen für die Versorgungsspannung des Power Supply PS AC120/230V am Terminalmodul TM-PS-A UC/TM-PS-B UC darf in Zone 1/ 2 und im sicheren Bereich nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.

Bestücken

- In Zone 1 und Zone 2 ist das Ziehen und Stecken des Power Supply im laufenden Betrieb erlaubt. Das Gehäuse (Ex e / IP 54) in der sich die ET 200iSP befindet, darf dabei nur kurzzeitig geöffnet werden (siehe Betriebsanleitung ET 200iSP).

Inbetriebnahme

- Bei der Inbetriebnahme müssen die nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Bei Funktionskontrollen müssen Sie die Richtlinien nach EN 60 079-17 beachten. In dieser Norm sind die Verordnungen der internationalen Norm nach IEC 60 079-17 enthalten.

Technische Daten

Spannungen, Ströme, Potenziale	
Versorgungsspannung	AC 120/230V
Potenzialtrennung	
• zwischen Versorgungsspannung und Powerbus	ja
• zwischen Versorgungsspannung und Rückwandbus sowie IM-Versorgung	ja
Spannungen, Ströme, Potenziale	
Isolation geprüft mit	
• zwischen Versorgungsspannung und allen Ausgangsspannungen	AC 2500 V
Stromaufnahme	
• aus Versorgungsspannung AC 120/230V	max. 1,04 A
Verlustleistung des Moduls	21,3 W
Zulässige Eingangsleistung	max. 82,2 W
Sicherheitstechnische Daten	
Höchstwerte	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Weitere Angaben: siehe zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung	

Für die Verwendung in den USA und Kanada

Der Schaltplan für das ET 200iSP-System wird mit dem Stromversorgungsmodul ausgeliefert. Die neueste Ausgabe finden Sie auch unter

<http://www.siemens.com/automation/service&support>,
Referenz A5E00455287.

PS AC120/230V Power Supply, 6ES7138-7EC00-0AA0

Product Information Leaflet

This product information leaflet contains important information about the PS AC120/230V power supply submodule.

Characteristics

- The PS AC120/230V power supply supplies all of the output voltages required for the ET 200iSP. The output voltages are electrically isolated from the AC 120/230V supply voltage (that you connect to the TM-PS-A UC or TM-PS-B UC terminal submodule) and are intrinsically safe.
- The PS AC120/230V power supply is plugged into the TM-PS-A UC/TM-PS-B UC terminal submodule.

Further information

Further information about the PS AC120/230V power supply submodule is provided in the *ET 200iSP Distributed I/O* (6ES7152-1AA00-8BA0) operating instructions.

These operating instructions can be requested from the Siemens representative or office in your area or free-of-charge on the Internet at:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Maintenance

The power supply is maintenance-free. If a repair is necessary, the power supply must be returned to the following address:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Repairs may only be performed by the manufacturer.

Certification

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Note

The PS AC120/230V power supply with device category 2G may be used in zone 1 hazardous areas.

Installation



Danger

It is possible that sparks or impermissibly high surface temperatures may occur during the installation. Never perform an installation under explosive conditions!

- In making the installation, observe the EN 60 079-14 regulations.
- The PS AC120/230V power supply must be mounted in Zone 1 in an enclosure with the Ex e degree of protection.
- In Zone 2, the PS AC120/230V power supply must be mounted in an enclosure providing a degree of protection of at least IP 54 (must have manufacturer's statement for Zone 2).

Wiring the TM-PS-A UC/TM-PS-B UC terminal submodule

- When laying the cable and connecting the submodule, observe the regulations in EN 60 079-14 plus any applicable national regulations.

- In wiring the submodule, you must strictly separate the intrinsically safe lines from the non-intrinsically safe. Intrinsically safe and non-intrinsically safe lines may not be laid together in a single cable duct.
- Connect the AC 120/230V power supply (terminal L1/N) to the TM-PS-A UC/TM-PS-B UC terminal module. You must connect the potential equalization wire (in accord with EN 60 079-14) to the terminal PA.

The comprehensive terminal assignment can be found in the *ET 200iSP Distributed I/O* operating instructions.



Danger

Zone 1 and safety zone: the separation or termination of supply voltage wires of the PS AC120/230V power supply on the TM-PS-A US/TM-PS-B UC terminal submodules may only be carried out when the supply voltage has been switched off in zone 1 / 2 and the safety zone.

Assembly

- In Zone 1 and Zone 2, the power supply submodules may be inserted and removed during operation. The enclosure (Ex e / IP 54) in which the ET 200iSP is found may only be opened briefly for this purpose (see the ET200iSP operating instructions).

Commissioning

- The relevant national regulations must be observed when commissioning the system.

- When checking the functionality of the equipment, observe the EN 60 079-17 guidelines. This standard includes the regulations found in the international standard IEC 60 079-17.

Technical Data

Voltages, currents, potentials	
Supply voltage	AC 120/230V
Isolation	
• between supply voltage and power bus	Yes
• between supply voltage and backplane bus as well as the IM supply	Yes
Insulation tested with	
• between supply voltage and all output voltages	AC 2500 V
Current consumption	
• from AC 120/230V supply voltage	max. 1.04 A
Power loss of submodule	21.3 W
Approved input power	max. 82.2 W
Safety data	
Maximum value	
• U_m	DC 264 V, AC 264 V
Additional information: see corresponding EC special test certificate	

For use in the USA or Canada

The control drawing for the ET 200iSP system is supplied with the Power Supply module. Alternatively, you may find the latest edition at

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

with the reference A5E00455287.

Module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA, 6ES7138-7EC00-0AA0

Information produit

Cette information produit contient des instructions importantes concernant le module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA.

Propriétés

- Le module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA fournit toutes les tensions de sortie nécessaires pour l'ET 200iSP. Les tensions de sortie sont isolées par rapport à la tension d'alimentation 120/230 V CA (que vous raccordez au module terminal TM-PS-A UC ou TM-PS-B UC) et entre elles, et sont à sécurité intrinsèque.
- Le module d'alimentation PS 120/230 V CA se connecte au module terminal TM-PS-A UC ou TM-PS-B UC.

Autres informations

Vous trouverez d'autres informations concernant le module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA dans les Instructions de service *Station de périphérie décentralisée ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8CA0).

Ce manuel est disponible auprès de votre interlocuteur Siemens, dans les agences commerciales, ou bien gratuitement sur Internet, à l'adresse :

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Maintenance

Le module d'alimentation électrique est sans entretien. En cas de réparation, veuillez envoyer le module d'alimentation électrique à l'adresse suivante:

Siemens AG, Elektronikwerk,

Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe

Elle est seul habilitée à effectuer la réparation nécessaire.

Homologuation

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Nota

Le module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA de la catégorie 2G peut être utilisé dans la zone à risque d'explosion 1.

Montage



Danger

Lors d'opérations de montage, des étincelles inflammables ou des températures de surface non admissibles peuvent se produire. Ne jamais effectuer le montage dans des conditions explosives !

- Lors du montage, respectez les consignes d'installation et de mise en place figurant dans EN 60 079-14.
- En zone 1, le module d'alimentation électrique PS 120/230 V CA doit être monté dans un boîtier à protection Ex e.
- En zone 2, le module d'alimentation PS 120/230 V CA doit être monté dans un boîtier ayant au moins la protection de niveau IP 54 (la déclaration du fabricant pour la zone 2 doit être disponible).

Câblage du module terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC

- Lors de la pose des câbles et du câblage, respectez les consignes d'installation et de mise en place figurant dans EN 60 079-14 et les réglementations nationales en vigueur.

- Au moment du câblage, il faut veiller à séparer de manière stricte les câbles à sécurité intrinsèque des autres. Il ne faut pas poser dans un même chemin les câbles à sécurité intrinsèque et ceux qui en sont dépourvus.
- Raccordez au module terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC la tension d'alimentation 120/230 V CA (borne L1 / N). Vous devez raccorder l'équipotentialité PA (selon EN 60 079-14) à la borne PA.
Vous trouverez le brochage détaillé dans les instructions de service *Station de périphérie décentralisée ET 200iSP*.



Danger

Zone 1/ 2 et zone sûre : la séparation ou le débranchement des câbles pour la tension d'alimentation du module d'alimentation PS 120/130 V CA au module terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC ne peuvent être faits dans la zone 1/ 2 qu'à l'état hors tension.

Montage

- Dans les zones 1 et 2, la déconnexion et la connexion du module d'alimentation électrique PS pendant la marche sont autorisées. Dans ce cas, il ne faut pas ouvrir longtemps le boîtier (Ex e / IP 54) (voir les Instructions de service de l'ET 200iSP).

Mise en service

- Lors de la mise en service, il faut respecter les réglementations nationales en vigueur.
- Lors des contrôles de fonctionnement, vous devez respecter les directives selon la norme EN 60 079-17. Cette norme contient les dispositions de la norme internationale CEI 60 079-17.

Caractéristiques techniques

Tensions, courants, potentiels	
Tension d'alimentation	120/230 V CA
Séparation galvanique	
• entre la tension d'alimentation et le bus d'alimentation	oui
• entre la tension d'alimentation et le bus de fond de panier ainsi que l'alimentation IM	oui
Isolation contrôlée avec	
• entre la tension d'alimentation et toutes les tensions de sortie	2500 V CA
• sur la tension d'alimentation 120/230 V CA	maxi 1,04 A
Puissance dissipée du module	21,3 W
Puissance de sortie admissible	maxi 82,2 W
Caractéristiques de sécurité	
Valeurs maximales	
• U_m	264 V CC, 264 V CA
Autres indications : voir le certificat d'essai de modèle-type CEE	

Pour l'utilisation aux Etats-Unis et au Canada

Le plan de réglage du system ET 200iSP est fourni avec le module d'alimentation. Sinon, la version la plus récente peut être téléchargée à l'adresse

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

sous la référence A5E00455287.

Módulo de alimentación PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Información de producto

La presente información de producto contiene indicaciones importantes sobre el módulo de alimentación PS AC120/230V.

Propiedades

- El módulo de alimentación PS AC120/230V suministra todas las tensiones de salida necesarias para la ET 200iSP. Estas tensiones de salida están aisladas galvánicamente respecto de la tensión de alimentación de 120/230 V AC (conectada al módulo terminal TM-PS-A/TM-PS-B) y son intínsecamente seguras.
- El módulo de alimentación PS AC120/230V se enchufa en el módulo terminal TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Información adicional

Encontrará más información sobre el módulo de alimentación PS en el manual *Distributed I/O ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Este manual se lo facilitará su persona de contacto de Siemens en las respectivas representaciones y sucursales o también puede descargarlo gratuitamente de la página de Internet:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Mantenimiento

El módulo de alimentación no requiere mantenimiento. Si fuera necesaria una reparación, se ruega enviar el módulo de alimentación a la siguiente dirección:

Siemens AG, Elektronikwerk,

Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe

La reparación no deberá efectuarse en otro lugar.

Homologación

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

CE 0344

KEMA 09 ATEX 0156

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Nota

El módulo de alimentación PS AC120/230V de la categoría 2G puede utilizarse en áreas clasificadas de la zona 1.

Montaje



Peligro

Durante las operaciones de montaje pueden originarse en ocasiones chispas o temperaturas inadmisibles en las superficies. ¡No efectúe el montaje nunca en condiciones con peligro de explosión!

- Durante el montaje deben observarse las directrices de instalación y construcción estipuladas en EN 60 079-14.
- En la zona 1 es necesario montar el módulo de alimentación PS AC120/230V dentro de una caja con el grado de protección Ex e.
- En la zona 2 es necesario montar el módulo de alimentación PS AC120/230V dentro de una caja con el grado de protección IP 54 como mínimo (debe existir una declaración del fabricante para la zona 2).

Cableado del módulo terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC

- En el tendido de los cables y el cableado deben observarse las directrices de instalación y construcción estipuladas en EN 60 079-14, así como las prescripciones nacionales.

- Efectúe el cableado con una separación estricta de los conductores intrínsecamente seguros y los que no lo son. Los conductores de seguridad intrínseca no deberán tenderse en una canaleta junto con los que no lo son.
- Conecte al módulo terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC la tensión de alimentación de 120/230 V AC (bornes L1 / N). La conexión equipotencial PA (según EN 60 079-14) debe aplicarse al borne PA. Encontrará la asignación de las conexiones del módulo electrónico en el manual *Distributed I/O ET 200iSP*.



Peligro

Zona 1 / 2 y área segura: En la zona 1 / 2 y en áreas seguras no está permitido separar o desembornar los conductores de alimentación del módulo de alimentación PS AC120/230V en el módulo terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC bajo tensión.

Equipamiento

- En las zonas 1 y 2 está permitido enchufar y desenchufar el módulo de alimentación PS durante el funcionamiento. En tal caso, la caja (Ex e / IP 54) donde se halla el ET 200iSP sólo deberá abrirse brevemente (véanse las instrucciones de servicio del ET 200iSP).

Puesta en marcha

- Para la puesta en marcha deberán observarse las prescripciones nacionales.
- En los controles de funcionamiento se deberán observar las directrices estipuladas en EN 60 079-17. Dicha norma incluye las prescripciones de la norma internacional según IEC 60 079-17.

Datos técnicos

Tensiones, intensidades, potenciales	
Tensión de alimentación	120/230 V c.a.
Aislamiento galvánico	
• entre la tensión de alimentación y el bus de alimentación	sí
• entre la tensión de alimentación y el bus de fondo y alimentación IM	sí
Aislamiento ensayado	
• entre la tensión de alimentación y todas las tensiones de salida	2500 V c.a.
Consumo de corriente	
• de la tensión de alimentación AC 120/230 V	máx. 1,04 A
Potencia disipada del módulo	21,3 W
Potencia de entrada admisible	máx. 82,2 W
Datos de seguridad	
Valores máximos	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Otras indicaciones: véase el respectivo certificado de examen de tipo de la UE	

Para el uso en EE.UU. o Canadá

El esquema eléctrico del sistema ET 200iSP se suministra junto con el módulo de alimentación. Encontrará la edición más actual en la siguiente dirección de internet

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

con la referencia A5E00455287.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informazioni sul prodotto

Queste informazioni sul prodotto contengono importanti indicazioni sul Power Supply PS AC120/230V.

Caratteristiche

- Il Power Supply PS AC120/230V mette a disposizione tutte le tensioni di uscita necessarie per gli ET 200iSP. Le tensioni di uscita sono galvanicamente separate ed intrinsecamente sicure rispetto alla tensione di alimentazione a AC 120/230V (che si collega al modulo terminale TM-PS-A UC e TM-PS-B UC).
- Il Power Supply PS AC120/230V viene inserito nel modulo terminale TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Power Supply PS AC120/230V sono desumibili dalle istruzioni operative *Unità di periferia decentrata ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Il manuale è disponibile presso il vostro referente Siemens nelle rappresentanze e nelle sedi Siemens competenti oppure gratuitamente sul sito Internet:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Manutenzione

Il Power Supply è esente da manutenzione. In caso di riparazione è necessario inviarlo al seguente indirizzo:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
La riparazione può essere effettuata unicamente in questa sede!

Omologazione

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I
KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Avvertenza**

Il Power Supply PS AC120/230V con la categoria 2G può essere impiegato nelle aree a rischio di esplosione della zona 1.

Montaggio**Pericolo**

In determinate circostanze durante i lavori di installazione possono presentarsi delle scintille infiammanti oppure delle temperature superficiali non consentite. Non effettuare mai il montaggio quando possono presentarsi dei pericoli di esplosione!

- Nei lavori di montaggio attenersi alle norme di montaggio ed installazione EN 60 079-14.
- Il Power Supply PS AC120/230V deve essere montato nella zona 1 in un alloggiamento avente il grado di protezione Ex e.
- Il Power Supply PS AC120/230V deve essere montato nella zona 2 in un alloggiamento avente almeno il grado di protezione IP 54 (deve essere disponibile la dichiarazione del produttore per la zona 2).

Cablaggio del modulo terminale TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Durante la posa dei cavi e l'effettuazione del cablaggio è necessario rispettare le norme d'installazione e montaggio previste secondo la norma EN 60 079-14 nonché le norme specifiche del Paese.

- Durante il cablaggio si deve fare attenzione a mantenere una rigorosa separazione tra conduttori a sicurezza intrinseca e conduttori privi di questo requisito. I conduttori a sicurezza intrinseca e quelli privi di questo requisito non devono trovarsi nella medesima canalina di cavi.
- Al modulo terminale TM-PS-A UC/TM-PS-B UC si collega la tensione di alimentazione a 120/230V AC (morsetto L1 / N). La compensazione del potenziale (secondo EN 60 079-14)
- va collegata al morsetto PA.
La configurazione dettagliata dei pin si trova nel manuale "*Unità di periferia decentrata ET 200iSP*".



Pericolo

Zona 1/ 2 e area sicura: la separazione od il distacco dei conduttori per la tensione d'alimentazione del Power Supply PS AC120/230V al modulo terminale TM-PS-A UC/TM-PS-B UC nella zona 1/ 2 e nell'area sicura può essere effettuata unicamente in assenza di tensione.

Montaggio dei componenti

- Nella zona 1 e nella zona 2 l'estrazione e l'inserimento del modulo durante il normale funzionamento sono ammessi. L'involucro (Ex e / IP 54) in cui si trova l'ET 200iSP può essere aperto soltanto per un breve lasso di tempo (vedi istruzioni operative ET 200iSP).

Messa in funzione

- Durante la messa in funzione è necessario attenersi alle normative nazionali.
- Durante l'effettuazione delle prove di funzionamento si devono rispettare le norme EN 60 079-17. Queste

normative comprendono i regolamenti della norma internazionale secondo la IEC 60 079-17.

Dati tecnici

Tensioni, correnti, potenziali	
Tensione d'alimentazione	AC 120/230V
Separazione del potenziale	
• tra la tensione d'alimentazione ed il bus di potenza	sì
• tra la tensione d'alimentazione ed il bus del pannello posteriore l'alimentazione IM	sì
Isolamento testato	
• tra la tensione d'alimentazione e tutte le tensioni d'uscita	AC 2500 V
Corrente assorbita	
• dalla tensione d'alimentazione AC 120/230V	max. 1,04 A
Potenza dissipata del modulo	21,3 W
Potenza d'ingresso ammessa	max. 82,2 W
Dati relativi alla sicurezza	
Valori massimi	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Ulteriori dati:	vedere il certificato di prova CE del prototipo di riferimento

In caso di utilizzo negli Stati Uniti o in Canada

Lo schema di connessioni per il sistema ET 200 iSP viene fornito assieme al modulo alimentatore. In alternativa, la versione più aggiornata è disponibile all'indirizzo <http://www.siemens.com/automation/service&support> inserendo il codice A5E00455287.

Stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Productinformatie

Deze productinformatie bevat belangrijke aanwijzingen over de stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V.

Eigenschappen

- De stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V stelt alle vereiste uitgangsspanningen ter beschikking voor de ET 200iSP. De uitgangsspanningen zijn ten overstaan van de voedingsspanning AC 120/230V (die u op de terminalmodule TM-PS-A UC/TM-PS-B UC aansluit), galvanisch gescheiden en intrinsiek.
- De stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V wordt in de terminalmodule TM-PS-A UC/TM-PS-B UC gestoken.

Verdere informatie

Verdere informatie over de stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V vindt u in de gebruiksaanwijzing *ET 200iSP Distributed I/O (Decentraal randapparaat ET 200iSP (6ES7152-1AA00-8BA0)*.

Deze gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar bij uw Siemens-contactpersoon in de voor u verantwoordelijke vestigingen en filialen of gratis op het internet onder:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Instandhouding

De stroomverzorgingsmodule is onderhoudsvrij. Voor reparatie dient de stroomverzorgingsmodule te worden teruggestuurd naar het volgende adres:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
De reparatie mag alleen daar worden verricht.

Vergunning

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Opmerking

De stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V met de apparaatcategorie 2G mag in het explosieve gebied zone 1 worden toegepast.

Monteren



Gevaar

Tijdens het montagewerk kunnen in bepaalde gevallen ontvlambare vonken ontstaan of ontoelaatbare oppervlaktetemperaturen optreden. Verricht montagewerkzaamheden nooit in een explosieve omgeving!

- Neem tijdens het monteren de installatie- en opstellingsvoorschriften volgens EN 60 079-14 in acht.
- De stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V moet in zone 1 in een behuizing worden gemonteerd met veiligheidsgraad Ex e.
- De stroomverzorgingsmodule PS AC120/230V moet in zone 2 in een behuizing worden gemonteerd met minstens veiligheidsgraad IP 54 (verklaring van de fabrikant voor zone 2 moet voorhanden zijn).

Bedraden van de terminalmodule TM-PS-A UC/TM-PS-B UC

- Neem voor het leggen van de kabels en bij het bedraden de installatie- en opstellingsvoorschriften volgens EN 60 079-14 in acht alsook de specifieke voorschriften van het land.
- Bij de bedrading moet u op een strikte scheiding van intrinsieke en niet-intrinsieke leidingen letten. Intrinsieke en niet-intrinsieke leidingen mogen niet samen in één kabelkanaal worden geleid.
- Op de terminalmodule TM-PS-A UC/TM-PS-B UC sluit u de voedingsspanning AC 120/230V (klem L1 / N) aan. De potentiaalvereffening PA (volgens EN 60 079-14) moet u op de klem PA aansluiten.

De uitgebreide aansluittoewijzing vindt u in de gebruiksaanwijzing *Decentraal randapparaat ET 200iSP*.

**Gevaar**

Zone 1/2 en veilig bereik: Het scheiden of afklemmen van de leidingen voor de voedingsspanning PS AC120/230V aan de terminalmodule TM-PS-A UC/TM-PS-B UC mag in zone 1/2 en in het veilige bereich alleen in spanningsvrije toestand worden uitgevoerd.

Uitrusten

- In zone 1 en zone 2 is het uittrekken en insteken van de stroomverzorgingsmodule PS bij lopend bedrijf toegestaan. De behuizing (Ex e / IP 54) waarin zich de ET 200iSP bevindt mag hierbij maar korte tijd worden geopend (zie gebruiksaanwijzing ET 200iSP).

Inbedrijfstelling

- Bij de inbedrijfstelling moeten de nationale voorschriften worden opgevolgd.

- Voor functionele controles dient u de richtlijnen volgens EN 60 079-17 op te volgen. In deze norm zijn de verordeningen van de internationale norm volgens IEC 60 079-17 vervat.

Technische gegevens

Spanningen, stromen, potentialen	
Voedingsspanning	AC 120/230V
Potentiaalscheiding	
• tussen voedingsspanning en powerbus	ja
• tussen voedingsspanning en achterwandbus alsook IM-voeding	ja
Isolatie getest met	
• tussen voedingsspanning en alle uitgangsspanningen	AC 2500 V
Opgenomen stroom	
• uit voedingsspanning AC 120/230V	max. 1,04 A
Vermogensverlies van de module	21,3 W
Toegestaan ingangsvermogen	max. 82,2 W
Veiligheidstechnische gegevens	
Maximale waarden	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Verdere gegevens: zie bijhorend EG-modelcertificaat	

Voor gebruik in de VS en Canada

De besturingstekening voor het ET 200iSP systeem is bijgesloten bij de voedingsmodule. Alternatief vindt u de laatste uitgave op internet onder
<http://www.siemens.com/automation/service&support>
met het referentienummer A5E00455287.

Strømforsyningssmodul PS, AC120/ 230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Produktinformation

Denne produktinformation indeholder vigtige henvisninger vedr. strømforsyningssmodulet PS AC120/230V.

Egenskaber

- Strømforsyningssmodulet PS AC120/230V stiller alle nødvendige udgangsspændinger for ET 200iSP til rådighed. Udgangsspændingerne er galvanisk adskilt og egensikre i forhold til forsyningsspændingen AC 120/230V (som De kan tilslutte terminalmodulet TM-PS-A UC eller TM-PS-B UC).
- Strømforsyningssmodulet PS AC120/230V anbringes i terminalmodulet TM-PS-A-UC/TM-PS-B UC.

Yderligere informationer

Yderligere informationer om strømforsyningssmodulet PS AC120/230V findes i driftsvejledningen *Decentral perifer enhed ET 200iSP (6ES7152-1AA00-8BA0)*.

Driftsvejledningen fås ved henvendelse til en af Siemens repræsensationer eller kontorer eller kan hentes gratis på internettet under:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Vedligeholdelse

Strømforsyningssmodulet er vedligeholdelsesfrit. Hvis strømforsyningssmodulet skal repareres, bedes De sende det til følgende adresse:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückerstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Reparation må kun udføres der!

Godkendelse

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Bemærk**

Strømforsyningsmodulet PS AC120/230V med udstyrskategori 2G må anvendes i det eksplosionsfarlige område zone 1.

Montering**Fare**

Under visse omstændigheder kan der opstå antændelige gnister eller utiladelige overfladetemperaturer under monteringsarbejdet. Gennemfør aldrig monteringsarbejde, hvis der er fare for ekspllosion!

- Overhold installations- og opstillingsforskrifterne iht. EN 60 079-14 under monteringen.
- Strømforsyningsmodulet PS AC120/230V skal i zone 1 monteres i et hus med beskyttelsesmåde Ex e.
- Strømforsyningsmodulet PS AC120/230V skal i zone 2 monteres i et hus med en beskyttelsesmåde på mindst IP 54 (fabrikantens erklæring for zone 2 skal foreligge).

**Ledningsføring af terminalmodulet TM-PS-A UC/
TM-PS-B UC**

- Overhold installations- og opstillingsforskrifterne iht. EN 60 079-14 samt særlige forskrifter i brugerlandet, når kablerne trækkes og forbindes.

- Under ledningsføringen skal De sørge for at holde egensikre og ikke-egensikre ledninger strengt adskilt. Egensikre og ikke-egensikre ledninger må ikke føres sammen i en kabelkanal.
- Forsyningsspændingen AC 120/230V (klemme L1/ N) tilsluttes terminalmodulet TM-PS-A UC/TM-PS-B UC. Potentialudligningen PA (efter EN 60 079-14) skal forbindes med klemme PA.
Den detaljerede tilslutningsforbindelse findes i driftsvejledningen *Decentral perifer enhed ET 200iSP*.



Fare

Zone 1/2 og sikkert område: Afbrydelse og/eller afklemning af ledningerne til strømforsyningssmodulets PS AC120/230V forsyningsspænding på terminalmodulet TM-PS-A UC/TM-PS-B UC må i zone 1/2 og i sikkert område kun gennemføres i spændingsfri tilstand.

Bestykning

- I zone 1 og zone 2 er det tilladt at trække strømforsyningssmodulet PS ud og sætte det i igen under drift. Det hus (Ex e / IP 54), i hvilket ET 200iSP befinder sig, må i denne forbindelse kun åbnes i kort tid (se driftsvejledning ET 200iSP).

Ibrugtagning

- Overhold de nationale forskrifter, når modulet tages i brug.
- Funktionskontroller skal gennemføres iht. retningslinierne i EN 60 079-17. Denne standard indeholder forordningerne fra den internationale standard efter IEC 60 079-17.

Tekniske data

Spændinger, strømme, potentialer		
Forsyningsspænding		AC 120/230V
Potentialadskillelse		
• mellem forsyningsspænding og powerbus	ja	
• mellem forsyningsspænding og bagvægsbus samt IM-forsyning	ja	
Isolation kontrolleret med		
• mellem forsyningsspænding og alle udgangsspændinger		AC 2500 V
Strømforbrug		
• fra forsyningsspænding AC 120/230V	maks. 1,04 A	
Moduledets tabseffekt	21,3 W	
Tilladt indgangseffekt	maks. 82,2 W	
Sikkerhedstekniske data		
Maks. værdier		
• U_m 264 V dc, 264 V ac		
Yderligere angivelser: se tilhørende EF-typegodkendelse		

Til brug i USA eller Canada

Konfigurationstegningen til systemet ET 200iSP leveres med Power Supply-modulet. Alternativt kan du finde den nyeste udgave på:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

med referencen A5E00455287.

Virtalähdemoduuli PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Tuotetiedot

Nämä tuotetiedot sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka koskevat virtalähdemoduulia PS AC120/230V.

Ominaisuudet

- Virtalähdemoduuli PS AC120/230V antaa ET 200iSP -laitteelle kaikki tarvittavat antojännitteet käytettäviksi. Antojännitteet ovat syöttöjännitteesseen AC 120/230 V nähdien (päätemoduuliin TM-PS-A UC / TM-PS-B UC liitetty) erotettu galvaanisesti ja läpi-iskuvarmoja.
- Virtalähdemoduuli PS AC120/230V kytketään päätemoduuliin TM-PS-A UC / TM-PS-B UC.

Lisätietoja

Virtalähdemoduulia PS AC120/230 V koskevia lisätietoja saa käyttöohjeesta *ET 200iSP Distributed I/O (Hajautettu oheislaitte ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Käsikirjan saat Siemens-yhteyshenkilöltäsi sinusta vastuussa olevista asioimistoista ja toimistoista tai maksutta Internetistä osoitteesta

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Tekninen huolto

Virtalähdemoduuli ei tarvitse huoltamista. Korjausta tarvittaessa virtalähdemoduuli on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Korjaukset saa suorittaa vain valmistuspaikassa.

Hyväksyntä

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I
KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Ohje**

Laitekategorian 2G virtualähdemoduulia PS AC120/230V saadaan käyttää vyöhykkeen 1 räjähdysvaarannetulla alueella.

Asennus**Vaara**

Asennustöiden yhteydessä syntyy mahdollisesti syttymistä aiheuttavia kipinöitä tai luvattoman korkeita pintalämpötiloja. Asennusta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisissa olosuhteissa!

- Asennuksessa on noudatettava standardin EN 60 079-14 mukaisia asennus- ja kokoonpanomääräyksiä.
- Virtualähdemoduuli PS AC120/230V on asennettava vyöhykkeellä 1 kaappiin, jonka suojuokka on Ex e.
- Virtualähdemoduuli PS AC120/230V on asennettava vyöhykkeellä 2 kaappiin, jonka suojuokka on vähintään IP 54 (Valmistajan antama vakuutus vyöhykettä 2 varten on esitettävä).

Päätemoduulin TM-PS-A UC / TM-PS-B UC johdotus

- Kaapelia asennettaessa ja johdotusta suoritettaessa on noudatettava standardin EN 60 079-14 mukaisia asennus- ja kokoonpanomääräyksiä sekä maakohtaisia määräyksiä.

- Johdotuksen yhteydessä läpi-iskuvarmat johtimet ja johtimet, jotka eivät ole läpi-iskuvarmoja, on pidettävä ehdottomasti toisistaan erillään. Läpi-iskuvarmoja johtimia ja johtimia, jotka eivät ole läpi-iskuvarmoja, ei saa asentaa samaan kaapelikanavaan.
- Päätemoduuli TM-PS-A UC / TM-PS-B UC kytketään syöttöjännite AC 120/230 V (liitin L1 / N). Potentiaalin tasaus PA (standardin EN 60 079-14 mukaan) on yhdistettävä liittimeen PA.
Yksityiskohtainen liitintävaraust löytyy käyttöohjeesta *Hajautettu oheislaitte ET 200iSP*.



Vaara

Vyöhyke 1 / 2 ja turvallinen alue: Virtalähdemoduulin PS AC120/230V syöttöjännitteen johtimien erotaminen tai niiden liittimiä irrottaminen päätemoduulista TM-PS-A UC / TM-PS-B UC saa tapahtua vyöhykkeellä 1 / 2 ja turvallisella alueella vain jännitteettömässä tilassa.

Varustus

- Vyöhykkeellä 1 ja vyöhykkeellä 2 on käynnissä olevan virtalähdemoduulin PS hienosäätö ja yhdistäminen luvallista. Kaappi (Ex e / IP 54), jossa ET 200iSP sijaitsee, saadaan avata sitä suoritettaessa vain lyhyeksi ajaksi (katso käyttöohje ET 200iSP).

Käyttöönotto

- Käyttöönoton yhteydessä on noudatettava kansallisia määräyksiä.
- Toiminnan valvonnassa on noudatettava standardissa EN 60 079-17 annettuja ohjeita. Tähän standardiin sisältyvät kansainvälisen standardin IEC 60 079-17 mukaiset määräykset.

Tekniset tiedot

Jännitteet, virrat, potentiaalit	
syöttöjännite potentiaalieristys	AC 120/230V
• syöttöjännitteen ja Powerbusin välillä	kyllä
• syöttöjännitteen ja takaseinäväylän sekä IM-syötön välillä	kyllä
eristyksen testaukseen käytetty	AC 2500 V
• syöttöjännitteen ja kaikkien antojännitteiden välillä	
virranotto	
• syöttöjännitteestä AC 120/230 V	maks. 1,04 A
moduulin häviöteho	21,3 W
sallittu sisääntuloteho	maks. 82,2 W
Turvallisuustekniset tiedot	
Ylärajat	
• U_m	AC 264 V
Lisätietoja: katso vastaavaa EY:n typpitodistusta	

Käytettäväksi USA:ssa ja Kanadassa

Tarkastuspiirustus ET 200iSP –järjestelmälle toimitetaan tehsonyöttömoduulin kanssa. Vaihtoehtoisesti voit löytää uusimman painoksen osoitteesta
<http://www.siemens.com/automation/service&support>
 viitellä A5E00455287.

Matningsmodul PS AC120/230 V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Produktinformation

Denna produktinformation innehåller viktiga anvisningar om matningsmodulen PS AC120/230 V.

Egenskaper

- Matningsmodulen PS AC120/230 V förser ET 200iSP med alla erforderliga utgångsspanningar. Utgångsspanningarna är galvaniskt delade och egensäkrade gentemot matningsspanningen AC 120/230 V (som du ansluter till terminalmodulen TM-PS-A UC resp. TM-PS-B UC).
- Matningsmodulen PS AC120/230 V sticks in i terminalmodulen TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Ytterligare information

Ytterligare information om matningsmodulen PS AC120/230V finner du i handboken till *Decentral periferienhet ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Denna handbok tillhandahålls av din Siemens-återförsäljare och kan laddas ner kostnadsfritt från Internet:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Underhåll

Matningsmodulen är underhållsfri. Vid reparation måste matningsmodulen insändas till följande adress:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Reparationer får endast genomföras där.

Godkännande

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**OBS!**

Matningsmodulen PS AC120/230V i apparatgrupp 2G får användas i explosionsriskområde zon 1.

Montering**Fara**

I vissa fall uppstår explosiva gnistor eller höga yttemperaturer vid monteringsarbetet. Monteringen får därför aldrig genomföras då explosionsfara föreligger!

- Vid monteringen ska installations- och monteringsföreskrifterna enligt EN 60 079-14 iakttas.
- Matningsmodulen PS AC120/230 V måste i zon 1 monteras i ett hölje med skyddsklass Ex e.
- Matningsmodulen PS AC120/230 V måste i zon 2 monteras i ett hölje med minsta skyddsklass IP 54 (tillverkardeklaration för zon 2 måste föreligga).

Anslutning av terminalmodul TM-PS-A UC/TM-PS-B UC

- Vid kabeldragningen och inkoppling ska installations- och monteringsföreskrifterna enligt EN 60 079-14 samt landsspecifika föreskrifter iakttas.
- Vid inkopplingen måste man strikt skilja på egensäkra och icke egensäkra ledningar. Egensäkra och icke egensäkra ledningar får inte dras tillsammans i en kabelkanal.

- Matningsspänningen AC 120/230 V (klämma L1 / N) ska anslutas till terminalmodulen TM-PS-A UC/TM-PS-B UC. Potentialutjämningen PA (enligt EN 60 079-14) måste anslutas till klämma PA.
En utförlig beskrivning av anslutningarna finns i handboken *Decentral periferienhet ET 200iSP*.



Fara

Zon 1/2: I zon ½ får endast ledningarna för matningsspänningen till matningsmodulen TM-PS-A UC/TM-PS-B UC fräckkopplas från teminalmodulen TM-PS-A/TM-PS-B UC i spänningsfritt tillstånd.

Bestyckning

- I zon 1 och zon 2 får matningsmodulen PS kopplas till och från in under pågående drift. Huset (Ex e / IP 54), i vilket ET 200iSP sitter, får därvid endast öppnas kortvarigt (se handboken ET 200iSP).

Driftstart

- Vid idrifttagningen måste nationella föreskrifter iakttas.
- Vid funktionskontroller ska normerna enligt EN 60 079-17 iakttas. I dessa normer ingår förordningarna om den internationella normen enligt IEC 60 079-17.

Tekniska data

Spänningar, strömmar, potentialer	
Matningsspänning	AC 120/230 V
Potentialseparering	ja
• mellan försörjningsspänning och powerbus	ja
• mellan försörjningsspänning och bakväggsbuss samt IM-försörjning	ja
Isolering testad	
• mellan matningsspänning och alla utspänningar	AC 2500 V
Strömupptagning	
• från matningsspänning AC 120/230 V	max 1,04 A
Modulens förlusteffekt	21,3 W
Tilläten ineffekt	max 82,2 W
Säkerhetstekniska data	
Maxvärden	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Ytterligare uppgifter: se tillhörande EG-typgodkännande	

För användning i USA eller Kanada

Kopplingsschemat för ET 200iSP-systemet levereras med strömförsörjningsmodulen. Den senaste utgåvan finns på <http://www.siemens.com/automation/service&support> ref. A5E00455287.

Módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informação sobre o produto

Esta informação sobre o produto contém avisos importantes sobre o módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V.

Características

- O módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V coloca à disposição as tensões de saída necessárias para o ET 200iSP. As tensões de saída estão - em relação a tensão de alimentação AC 120/230V (que é conectada no módulo terminal TM-PS-A UC ou TM-PS-B UC) - separadas galvanicamente e protegidas intrinsecamente.
- O módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V é encaixado no módulo terminal TMTM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Mais informações

Para obter maiores informações sobre o módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V, consulte o manual do utilizador *Aparelho periférico descentralizado ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8AA0).

O manual pode ser obtido através da Vossa pessoa contacto da Siemens nas representações ou lojas da Vossa região ou gratuitamente na Internet sob o endereço:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Manutenção

O módulo de alimentação dispensa manutenção. Em caso de reparos deve-se remeter o módulo de alimentação para o seguinte endereço:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
O reparo deve ser efectuado lá!

Licença

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Aviso**

O módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V pode ser utilizado com as categorias de aparelho 2G na zona exposta a perigo de explosão 1.

Montagem**Perigo**

Sob certas circunstâncias é possível que surjam durante os trabalhos de montagem chamas capazes de inflamar ou temperaturas de superfície não permitidas. Jamais montar sob condições expostas à explosão!

- Ao montar, observe as normas de instalação e montagem seg. EN 60 079-14.
- O módulo de alimentação PS AC120/230V deve ser montado na zona 1 em uma carcaça com o tipo de protecção Ex e.
- O módulo de alimentação PS AC120/230V deve ser montado na zona 2 em uma carcaça com o tipo de protecção mínima de IP 54 (a declaração do fabricante para a zona 2 deve estar disponível).

Cablagem do módulo terminal TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Ao assentar os cabos e ao cablar, observe as normas de instalação e de montagem seg. EN 60 079-14 bem como as normas nacionais específicas.

- Ao cablar é imprescindível observar uma separação absoluta dos cabos com segurança intrínseca dos cabos sem segurança intrínseca. Eles devem ser assentados em canaletas de cabos separadas.
- Conectar a tensão de alimentação AC 120/230V (borne L1 / N) no módulo terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC. A compensação de potencial PA (seg. EN 60 079-14) deve ser conectada ao borne PA ou PA.
A disposição da conexão pode ser encontrada no manual do utilizador *Aparelho periférico descentralizado ET 200iSP*.

Perigo

Zona 1/2 e área segura: A separação ou desconexão dos cabos para a tensão de alimentação do módulo de alimentação de corrente PS AC120/230V no módulo terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC só deve ser efectuada na zona 1/2 e na área segura apenas num estado isento de tensão.

Equipar

- Na zona 1 e na zona 2 é permitido tirar e encaixar o módulo de alimentação de corrente PS durante o funcionamento. A carcaça (Ex e / IP 54) na qual se encontra o ET 200iSP só deve ser aberta brevemente (vide o manual do utilizador ET 200iSP).

Colocação em serviço

- Observe as normas nacionais durante a colocação em serviço.
- Em caso de controlos de função é necessário observar as directivas segundo EN 60 079-17. Nesta norma encontram-se os regulamentos de normas internacionais segundo IEC 60 079-17.

Dados técnicos

Tensões, correntes, potenciais	
Tensão de alimentação	AC 120/230V
Separação de potencial	
• entre a tensão de alimentação e o powerbus	sim
• entre a tensão de alimentação e o bus de parede traseira e a alimentação IM	sim
Isolamento testado com	
• entre a tensão de alimentação e todas as tensões de saída	AC 2500 V
Consumo de corrente	
• da tensão de alimentação AC 120/230V	máx. 1,04 A
Potência dissipada do módulo	21,3 W
Potência de entrada permitida	máx. 82,2 W
Dados técnicos da segurança	
Valores superiores	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Mais dados: veja o certificado de ensaio da amostra do modelo de construção da CE	

Para o uso nos EUA ou Canadá

O desenho de controlo para o sistema ET 200iSP é fornecido com o módulo de alimentação de energia. Como alternativa, pode consultar a última edição em <http://www.siemens.com/automation/service&support> com a referência A5E00455287.

Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Πληροφορίες Προϊόντος

Αυτές οι Πληροφορίες Προϊόντος περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V.

Ιδιότητες

- Η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V προσφέρει όλες τις απαραίτητες τάσεις εξόδου για την ET 200iSP. Οι τάσεις εξόδου είναι ως προς την τάση τροφοδοσίας AC 120/230V και μεταξύ τους (που συνδέετε στη μονάδα τερματικού TM-PS-A UC ή TM-PS-B UC), γαλβανικά διαχωρισμένες και αυτασφαλιζόμενες.
- Η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V βυσματώνεται στη μονάδα τερματικού TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC .

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V θα βρείτε στο εγχειρίδιο *ET 200iSP Distributed I/O (Αποκεντρωμένη περιφερειακή συσκευή ET 200iSP)* (6ES7 152-1AA00-8BA0).

Το εγχειρίδιο μπορείτε να το πάρετε από τις αρμόδιες για σας αντιπροσωπίες και γραφεία της Siemens ή δωρεάν στο διαδύκτιο (Internet) κάτω από:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Συντήρηση

Η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος δε χρειάζεται συντήρηση. Σε περίπτωση μιας επισκευής πρέπει να στείλετε τη μονάδα τροφοδοσίας ισχύος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe

Η επισκευή επιτρέπεται να γίνει μόνο εκεί.

Έγκριση

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Υπόδειξη

Η συσκευή Power Supply PS AC120/230V με την κατηγορία συσκευής 2G επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε επικίνδυνη για έκρηξη περιοχή της ζώνης 1.

Συναρμολόγηση



Κίνδυνος

Κατά τις εργασίες συναρμολόγησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις δημιουργούνται σπινθήρες ικανοί για ανάφλεξη ή παρουσιάζονται ανεπίτρεπτες θερμοκρασίες της εξωτερικής επιφάνειας. Μην εκτελείτε ποτέ τη συναρμολόγηση κάτω από συνθήκες δυνατότητας έκρηξης!

- Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε τους κανονισμούς εγκατάστασης και τοποθέτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60 079-14.

- Η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V πρέπει να εγκατασταθεί στη ζώνη 1, σ' ένα κέλυφος με κατηγορία προστασίας Ex e.
- Η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V πρέπει να εγκατασταθεί στη ζώνη 2, σ' ένα κέλυφος με ελάχιστη κατηγορία προστασίας IP 54 (πρέπει να υπάρχει η δήλωση κατασκευαστή για τη ζώνη 2).

Συρμάτωση της μονάδας τερματικού TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Κατά την τοποθέτηση των καλωδίων και κατά τη συρμάτωση προσέξτε τους κανονισμούς εγκατάστασης και τοποθέτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60 079-14 καθώς επίσης και τους ειδικούς σε κάθε χώρα κανονισμούς.
- Κατά τη συρμάτωση πρέπει να προσέξετε τον απόλυτο διαχωρισμό των αυτοασφαλισμένων και των μη αυτοασφαλισμένων αγωγών. Οι αυτοασφαλισμένοι και οι μη αυτοασφαλισμένοι αγωγοί δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν μαζί σ' ένα κανάλι καλωδίων.
- Στη μονάδα τερματικού TM-PS-A UC/TM-PS-B UC συνδέστε την τάση τροφοδοσίας AC 120/230V (ακροδέκτης L1 / N). Την εξίσωση δυναμικού (PA) (σύμφωνα με το πρότυπο EN 60 079-14) πρέπει να την συνδέσετε στον ακροδέκτη PA. Το λεπτομερές διάγραμμα συνδέσεων θα το βρείτε στο εγχειρίδιο Αποκεντρωμένη περιφερειακή συσκευή ET 200iSP.



Κίνδυνος

Ζώνη ½ και ασφαλής περιοχή: Η απομόνωση ή η αποσύνδεση των αγωγών της τάσης τροφοδοσίας της μονάδας τροφοδοσίας ισχύος PS AC120/230V στη μονάδα τερματικού TM-PS-A UC/TM-PS-B UC επιτρέπεται να γίνει στη ζώνη 1 και στην ασφαλή περιοχή μόνο σε κατάσταση εκτός τάσης.

Τοποθέτηση

- Στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2 επιτρέπεται η αφαίρεση και η τοποθέτηση της μονάδας τροφοδοσίας ισχύος κατά την τρέχουσα λειτουργία. Το κέλυφος (Ex e / IP 54), στο οποίο βρίσκεται η ET 200iSP, επιτρέπεται σ' αυτήν την περίπτωση να ανοίξει μόνο για λίγο (βλέπε εγχειρίδιο ET 200iSP).

Θέση σε λειτουργία

- Κατά τη θέση σε λειτουργία πρέπει να προσέξετε τους εθνικούς κανονισμούς.
- Κατά τους ελέγχους της λειτουργίας πρέπει να προσέχετε τις κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 60 079-17. Σε αυτό το πρότυπο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του διεθνούς προτύπου κατά IEC 60 079-17.

Τεχνικά στοιχεία

Τάσεις, ρεύματα, δυναμικά	
Τάση τροφοδοσίας	AC 120/230V
Διαχωρισμός δυναμικού	
• μεταξύ τάσης τροφοδοσίας και Powerbus (διαύλου ισχύος)	vai
• μεταξύ τάσης τροφοδοσίας και Bus ραχιαίας έδρας καθώς και τροφοδοσίας ΜΔ	vai
Μόνωση ελεγμένη με	
• μεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και όλων των τάσεων εξόδου	AC 2500 V
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	
• από την τάση τροφοδοσίας	μέγιστο 1,04 A
AC 120/230V	
Ισχύς απωλειών της μονάδας	21,3 W
Επιπρεπτή ισχύς εισόδου	μέγιστο 82,2 W
Στοιχεία τεχνικής ασφάλειας	
Μέγιστες τιμές	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Επιπλέον στοιχεία: βλέπε αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευαστικού προτύπου EK	

Για χρήση στις ΗΠΑ και στον Καναδά

Το σχεδιάγραμμα ελέγχου για το σύστημα ET 200iSP διατίθεται με τη μονάδα τροφοδοτικού ισχύος. Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση στη διεύθυνση <http://www.siemens.com/automation/service&support> κάτω από τον κωδικό A5E00455287.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informace o výrobku

Tato informace o výrobku obsahuje důležité odkazy k napájecímu zdroji Power Supply PS AC120/230V.

Vlastnosti

- Napájecí zdroj PS AC120/230V dává k dispozici všechna výstupní napětí potřebná pro ET 200iSP. Výstupní napětí jsou vůči napájecímu napětí AC 120/230V (které připojujete na terminálovém modulu TM-PS-A UC resp. TM-PS-B UC), galvanicky oddělena a interně zabezpečena.
- Napájecí zdroj PS AC120/230V se montuje do terminálového modulu TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Další informace

Další informace k napájecímu zdroji PS AC120/230V najdete v provozním návodu *ET 200iSP Distributed I/O (Decentrální periferní přístroj ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Příručku obdržíte u Vašeho partnera ze společnosti Siemens v příslušných zastoupeních a pobočkách anebo zdarma na internetu na stránce:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Údržba

Napájecí zdroj Power Supply nevyžaduje údržbu. Při opravě musíte zdroj Power Supply odeslat na následující adresu:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Opravu je dovoleno provést výlučně na tomto místě!

Registrace

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Upozornění

Napájecí zdroj PS AC120/230V s kategorií přístroje 2G smíte použít v oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 1.

Montáž



Nebezpečí

Podle okolností vznikají při montáži jiskry schopné zápalu nebo nepřípustné teploty povrchu. Montáž neprovádějte nikdy v podmínkách s nebezpečím výbuchu!

- Při montáži respektuje instalační a montážní předpisy dle EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V musí být v zóně 1 namontován v krytu s druhem ochrany Ex e.
- Power Supply PS AC120/230V musí být v zóně 2 namontován v krytu s minimálním druhem ochrany IP 54 (pro zónu 2 musí být k dispozici prohlášení výrobce).

Zapojení terminálového modulu TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Při pokládání kabelů a zapojování respektujte instalační a montážní předpisy dle EN 60 079-14, jakož i specifické předpisy země určení.
- Při zapojování musíte dbát na striktní oddělení vedení, která jsou chráněna vůči jiskrám a vedení, která nejsou bezpečně chráněna vůči jiskrám. Vedení s vlastní bezpečností a bez ní nesmí být vedena společně v jednom kabelovém kanálu.

- K terminálovému modulu TM-PS-A UC/TM-PS-B UC připojte napájecí napětí AC 120/230V (svorka L1 / N). Vyrovnání potenciálu (dle EN 60 079-14)
- musíte připojit na svorku PA. Podrobné obsazení přípojů naleznete v provozním návodu *ET 200iSP Distributed I/O (Decentrální periferní přístroj ET 200iSP)*.



Nebezpečí

Zóna 1/2 a bezpečná oblast: Oddělení resp. odpojení svorek vedení napájecího napětí zdroje Power Supply PS AC120/230V na terminálovém modulu TM-PS-A UC/TM-PS-B UC smí být provedeno v zóně 1/2 a v bezpečné oblasti provedeno pouze ve stavu bez napětí.

Osazení

- V zóně 1 a zóně 2 je povoleno vytažení a zasunutí elektronického modulu za probíhajícího provozu. Kryt (Ex e / IP 54) v kterém je ET 200iSP umístěn, se přitom smí otevřít pouze krátkodobě (viz provozní návod ET 200iSP).

Uvedení do provozu

- Při uvedení do provozu musíte respektovat národní bezpečnostní předpisy.
- Při funkčních kontrolách musíte respektovat směrnice dle EN 60 079-17. V této normě jsou obsažena ustanovení mezinárodní normy dle IEC 60 079-17.

Technické údaje

Napětí, proudy, potenciály	
Napájecí napětí	AC 120/230V
Oddělení potenciálů	
• mezi napájecím napětím a sběrnicí (Powerbus)	ano
• mezi napájecím napětím a sběrnicí zadní stěny, jakož i napájením IM	ano
Izolace prozkoušena s	
• mezi napájecím napětím a všemi výstupními napětími	AC 2500 V
Odběr proudu	
• z napájecího napětí AC 120/230V	max. 1,04 A
Ztrátový výkon modulu	21,3 W
Povolený vstupní výkon	max. 82,2 W
Bezpečnostní údaje	
Maximální hodnoty	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Další údaje: viz příslušné typové osvědčení ES	

Pro použití v USA nebo v Kanadě

Rozměrový nákres systému ET 200iSP se dodává společně s napájecím modulem. Nejnovější verzi můžete najít i na internetové stránce

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

při vyhledávaní typu A5E00455287.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Tooteinfo

Käesolev tooteinfo sisaldab olulisi andmeid toiteallika Power Supply PS AC120/230V kohta.

Omadused

- Power Supply PS AC120/230V võimaldab kasutada kõiki ET 200iSP jaoks nõutavaid väljundpingeid. Väljundpinged on võrreldes toitepingega AC (alalisvool) 120/230V (millega Te ühendate väljundmooduli TM-PS-A UC/TM-PS-B UC), galvaaniliselt eraldatud ja sisemise kaitsega.
- Toiteseade Power Supply PS AC120/230V monteeritakse väljundmoodulisse TM-PS-A UC/TM-PS-B UC.

Täiendav info

Täiendav info toiteseadme Power Supply PS AC120/230V kohta on toodud kasutusjuhendis *ET 200iSP Distributed I/O (Jaotatud sisend/väljund ET 200iSP)*(6ES7152-1AA00-8BA0). Käsiraamatu saate Siemens'i firma kohalikult kontaktpartnerilt Teile sobivatest esindustest ja filiaalidest või tasuta internetist aadressil:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Korrashoid

Power Supply on hooldusvaba. Parandamise korral peab Power Supply saatma aadressil:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Parandustöid tohib ainult seal teha!

Kasutusluba

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Juhis**

Toiteseadet Power Supply PS AC120/230V seadmeklassiga 2G tohib kasutada plahvatusohtliku piirkonna tsoonis 1.

Monteerimine**Oht**

Teatavatel tingimustel tekivad monteerimistöödel tuleohtlikud sädedmed või lubamatud pinnatemperatuurid. Monteerimistöid ei tohi kunagi teha plahvatusohtlikest tingimustest!

- Monteerimisel peab täitma paigaldamiseeskirju ja rajatiste kohta kehtivaid eeskirju vastavalt standardile EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V tuleb tsoonis 1 monteerida korpusesse, mille kaitseaste on Ex e.
- Power Supply PS AC120/230V tuleb tsoonis 2 monteerida korpusesse, mille kaitseaste on vähemalt IP 54 (tsooni 2 jaoks on vajalik tootja juhis).

Väljundmooduli TM-PS-A UC/TM-PS-B UC ühendamine juhtmetega

- Kaablite paigaldamisel ja juhtmete ühendamisel peab täitma paigaldamise ja rajatiste kohta kehtivaid eeskirju vastavalt standardile EN 60 079-14 ning samuti ka riigis kehtivaid spetsiifilisi eeskirju.

- Juhtmete ühendamisel peab jälgima omakaitsega ja ilma omakaitseta juhtmete ranget eraldamist. Omakaitsega ja ilma omakaitsega juhtmeid ei tohi paigaldada koos ühte kaablikanalisse.
- Väljundmooduli TM-PS-A UC/TM-PS-B UC külge ühendage toitepinge AC 120/230V (klemm L1/ N). Potenstiaaliühzlusti PA (vastavalt standardile EN 60 079-14) peate Te ühendama klemmide PA külge. Ühenduse väljaväikude asukohad on toodud kasutusjuhendis *ET 200iSP Distributed I/O (Jaotatud sisend/väljund ET 200iSP)*.



Oht

Tsoon 1/2 ja turvaala: Power Supply PS AC120/230V toitepingejuhtmeid tohib tsoonis 1/2 ja turvaalaal väljundmooduli TM-PS-A/TM-PS-B küljest lahti ühendada või klemmide küljest lahti võtta ainult pingevabas seisukorras.

Komplekteerimine

- Tsoonis 1 ja tsoonis 2 on Power Supply väljavõtmine ja sissepanemine töötsükli toimumise ajal lubatud. Korput (Ex e / IP 54), millles ET 200iSP asub, tohib seejuures avada ainult lühikeseks ajaks (vaadake kasutusjuhendit ET 200iSP).

Kasutuselevõtmine

- Kasutuselevõtmisel peab täitma riiklikke eeskirju.
- Funktsioneerimise kontrollimisel peab täitma määrusi vastavalt standardile EN 60 079-17. Käesolevas standardis on rahvusvahelise standardi nõuded vastavalt normdokumendile IEC 60 079-17.

Tehnilised andmed

Pinged, voolud, potentsiaalid	
Toitepinge	AC 120/230 V
Potentsiaali eraldamine	
• toitepinge ja toitesiini vahel	ja
• toitepinge ja pöördmuundursiinii ning IM-toite vahel	ja
Isolatsiooni on kontrollitud pingel	AC 2500 V
• toitepinge ja kõigi väljundpingete vahel	
Voolutarve	
• toitepingest AC 120/230 V	maks. 1,04 A
Mooduli kaovõimsus	21,3 W
Lubatav sisendvõimsus	maks. 82,2 W

Ohutustehnilised andmed

Maksimaalväärtused	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Täiendavad andmed: vaadake seadmega kaasasolevat EG-tüüpkatsetustõendit	

USA või Kanada piires kasutamisel

ET 200iSP süsteemi kontrolljoonis on varustatud voolutoite mooduliga. Alternatiivse võimalusena leiate viimase väljaande

<http://www.siemens.com/automation/service&support>
viite A5E00455287 alt.

Barošanas bloks PS, AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informācija par produktu

Šī informācija par produktu satur svarīgas norādes par barošanas bloku PS AC120/230V.

Īpašības

- Barošanas bloks PS AC120/230V nodrošina visus nepieciešamos izejas spriegumus ierīcei ET 200iSP. Izejas spriegumi pret tīkla spriegumu AC 120/230V (kuru Jūs pieslēdzat termināļa modulim TM-PS-A UC vai TM-PS-B UC), ir galvaniski nodalīti un dzirksteļdroši.
- Barošanas bloks PS AC120/230V tiek montēts termināļa modulī TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Turpmāka informācija

Turpmāka informācija par barošanas bloku PS AC120/230V ir atrodama rokasgrāmatā *ET 200iSP Distributed I/O (Decentralizēta perifērijas ierīce ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Instrukciju Jūs varat saņemt no attiecīgās pārstāvniecības vai filiāles kontaktpersonas vai arī bez maksas internetā, adrese:
<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Tehniskā apkope

Barošanas blokam apkope nav nepieciešama. Remonta gadījumā barošanas bloks jānosūta pēc adreses:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Remontdarbus ir atļauts veikt tikai tur!

Atļauja

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Norāde**

Barošanas bloku PS AC120/230V ar kategoriju 2G drīkst lietot eksplozīvajā zonā 1.

Montāža**Riski**

Veicot montāžas darbus, var veidoties karstas dzirksteles vai nepieļaujamas virsmas temperatūras. Nekad neveiciet montāžu eksplozīvos apstākļos!!

- Veicot montāžu, ievērojiet instalēšanas un uzstādīšanas noteikumus saskaņā ar EN 60 079-14.
- Barošanas bloks PS AC120/230V zonā 1 jāmontē korpusā ar aizsardzības veidu Ex e.
- Barošanas bloks PS AC120/230V zonā 2 jāmontē korpusā ar aizsardzības veidu ne mazāku kā IP 54 (jābūt ražotāja paziņojumam par zonu 2).

Termināja moduļa TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC savienojumi

- Liekot kabeļus un veicot savienojumus, ievērojiet instalēšanas un uzstādīšanas noteikumus saskaņā ar EN 60 079-14, kā arī valsts specifiskos noteikumus.
- Veicot savienojumus, jāseko, lai tiktu strikti nodalīti vadi, kuri ir droši pret dzirksteļošanu, no vadiem, kuri nav droši pret dzirksteļošanu. Vadus, kuri ir droši pret dzirksteļošanu, un vadus, kuri nav droši pret dzirksteļošanu, nedrīkst likt vienā kabeļa kanālā.

- Termināļa modulim TM-PS-A UC/TM-PS-B UC pieslēdziet tīkla spriegumu AC 120/230V (spaile L+ / M). Potenciāla izlīdzinājumam PA (saskaņā ar EN 60 079-14) jāpieslēdzas spailei PA.
Pieslēguma noteikumus Jūs atradīsiet rokasgrāmatā *ET 200iSP Distributed I/O (Decentralizēta perifērijas ierīce ET 200iSP)*.



Riski

Zona ½ un drošā zona: Ierīces PS AC120/230V tīkla sprieguma vadu vai attiecīgo spaiļu atvienošanu no termināļa modula TM-PS-A UC/TM-PS-B UC zonā ½ un drošajā zonā drīkst veikt tikai bezsprieguma stāvoklī.

Uzstādīšana

- Zonā 1 un zonā 2 strāvas padeves moduļa PS atvienošana un pievienošana atļauta arī darbības laikā. Korpusu (Ex e / IP 54), kurā atrodas ET 200iSP, drīkst atvērt tikai īslaicīgi (skatīt rokasgrāmatu ET 200iSP).

Nodošana ekspluatācijā

- Veicot nodošanu ekspluatācijā, jāievēro nacionālie noteikumi.
- Veicot darbības pārbaudi, jāievēro EN 60 079-17. Šajā normā iekļauti starptautiskās normas rīkojumi saskaņā ar IEC 60 079-17

Tehniskie dati

Spriegumi, strāvas, potenciāli		
Tīkla spriegums		AC 120/230 V
Potenciāla sadale		
• starp tīkla spriegumu un Powerbus	jā	
• starp tīkla spriegumu un aizmugures paneļa kopni, kā arī IM-barošanu	jā	
Izolācija pārbaudīta		
• starp tīkla spriegumu un visiem izejas spriegumiem		AC 2500 V
Strāvas patēriņš		
• no tīkla sprieguma AC 120/230 V	maks.	1,04 A
Modula zudumu jauda		21,3 W
Pieļaujamā ieejas jauda		maks. 82,2 W
Drošības tehnikas dati		
Maksimālie rādītāji		
• U_m 264 V dc, 264 V ac		
Citas ziņas: skat. attiecīgos ES izstrādājumu paraugu pārbaudes sertifikātus		

Lietošanai ASV un Kanādā

Kontroles rasējums ET 200iSP sistēmai tiek piegādāts ar Barošanas moduli.

Vai arī jums ir iespēja atrast jaunāko versiju adresē <http://www.siemens.com/automation/service&support> ar atsauci A5E00455287.

Įtampos tiekimo elementas “Power Supply PS”, PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informacija apie gaminį

Čia rasite svarbios informacijos apie įtampos tiekimo elementą „Power Supply PS AC120/230V“.

Savybės

- Įtampos tiekimo elementas „Power Supply PS AC120/230V“ tiekia reikiama išeigos įtampą prietaisui „ET 200iSP“. Išeigos įtampos yra galvaniniu būdu atskirtos nuo įtampos tiekimo linijos AC 120/230V (kuri jungiama prie terminalo modulio TM-PS-A UC ir.TM-PS-B UC) ir apsaugotos.
- Elementą „Power Supply PS AC120/230V“ reikia įmontuoti į terminalo modulį „TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC“.

Papildoma informacija

Papildomos informacijos apie elementą „Power Supply PS AC120/230V“ rasite naudojimo instrukcijoje *ET 200iSP Distributed I/O (Periferinis prietaisas ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Ši eksplotacijos vadovą galite gauti pas Siemens atstovą, pardavimo vietose arba nemokamai parsisiųsti iš internetinio puslapio:

<http://www.siemens.com/automation/services&support>

Priežiūra

Elektroninis modulis „Power Supply“ nereikalauja techninės priežiūros. Esant gedimams, išsiųskite „Power Supply“ adresu:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Remontą gali atlkti tik šių dirbtuvių specialistai!

Saugos reikalavimai

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Nuoroda**

Kategorijos 2G įtampos tiekimo elementų „Power Supply PS AC120/230V“ sprogumo zonoje 1.

Montavimas**Pavojai**

Kartais montuojant susidaro kibirkštys ir labai padidėja paviršiaus temperatūra. Nemontuokite prietaiso sprogioje aplinkoje!

- Montuodami, laikykiteis instaliavimo saugos reikalavimų EN 60 079-14.
- Terminalo modulis „Power Supply PS AC120/230V“ montuojamas zonoje 1 korpuse, kurio saugos klasė yra „Ex e“.
- Terminalo modulis „Power Supply PS AC120/230V“ montuojamas zonoje 2 korpuse, kurio mažiausia saugos klasė yra „IP 54“ (būtinės gamintojos patvirtinimas dėl zonos 2).

Elektrinis terminalo modulio „TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC“ Jungimas

- Tiesdami kabelį ir sujungdami prietaisus, paisykite instaliavimo saugos reikalavimų EN 60 079-14 ir šalyje galiojančių normų.

- Jungdami elektrines dalis, nesupainiokite laidų, turinčių apsaugą nuo perkrovos ir jos neturinčių. Tokios linijos jungiamos atskiruose kabelių kanaluose.
- Prie terminalo modulio „TM-PS-A UC/TM-PS-B UC“ prijunkite įtampos tiekimo liniją AC 120/230V (gnybtas L1 / N). Potencialų išlyginimo elementą „PA“ (pagal EN 60 079-14) prijunkite prie gnybto „PA“. Išsamų sujungimo aprašymą rasite naudojimo instrukcijoje *ET 200iSP Distributed I/O (Periferinis prietaisas ET 200iSP)*.



Pavojus

Zona 1 / 2 ir saugi zona: terminalo modulio „TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC“ įtampos tiekimo elementas „Power Supply PS AC120/230V“ gali būti atjungiamos zonoje 1 / 2 ir saugioje zonoje, kai jomis netiekiamama įtampa.

Komplektacija

- Veikiantį elektros srovės tiekimo modulį „PS“ galite įkišti ir ištraukti zonoje 1 ir 2. Korpusas (Ex e / IP 54), kuriamė yra „ET 200iSP“ gali būti atidaromas tik trumpam laikui, žr. naudojimo instrukciją „ET 200iSP“.

Eksplotavimas

- Prietaisą eksplotuojant būtina paisyti šalyje galiojančių reikalavimų. Prietaiso veikimas tikrinamas pagal EN 60 079-17. Šioje normoje yra įtraukti tarptautinės normos IEC 60 079-17 reikalavimai.

Techninės charakteristikos**Įtampa, srovė, potencialai**

Tiekama įtampa	AC 120/230V
Potencialų atskyrimas	
• tarp įtampos tiekimo linijos ir darbinės magistralinės linijos	yra
• tarp įtampos tiekimo linijos ir galinės sienos magistralės bei bei tiekimo linijos IM	yra
Izoliacija patikrinta naudojant	
• tarp tiekiamos įtampos ir visų išeinančių įtampų	AC 2500 V
Energijos sąnaudos	
• tiekiamos įtampos AC 120/230V	maks. 1,04 A
Modulio galios nuostoliai	21,3 W
Leistina jeigos galia	maks. 82,2 W

Techninės saugos charakteristikos**Didžiausios vertės**

- U_m 264 V dc, 264 V ac

Papildomi duomenys: žiūr. pridėtą ES prototipo patikros pažymėjimą

Naudojimui JAV arba Kanadoje

ET 200iSP sistemos valdymo brėžinys pateikiamas kartu su energijos tiekimo moduliu. Kitu atveju naujausią versiją galite rasti adresu

<http://www.siemens.com/automation/services&support>

su nuoroda A5E00455287.

PS tápegység, PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Termékinformáció

A jelen termékinformáció fontos utasításokat tartalmaz a PS AC120/230V tápegységhez.

Tulajdonságok

- A PS AC120/230V tápegység rendelkezésre bocsátja az összes szükséges kimeneti feszültséget az ET 200iSP számára. A kimeneti feszültségek - a 120/230 V AC tápfeszültségtől eltérően (amely a TM-PS-A UC ill. a TM-PS-B UC kapocsmodulra van csatlakoztatva)- galvanikusan leválasztottak és gyújtószikramentesek.
- A PS AC120/230V tápegységet a TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC kapocsmodulba szerelik.

További információk

A PS AC120/230V tápegységhez további információkat talál az *ET 200iSP Distributed I/O (Decentrális periféria készülék ET 200iSP)* üzemeltetési útmutatójában (6ES7152-1AA00-8BA0).

A kézikönyvvel szolgál a Siemens kapcsolattartó személy az Ön illetékes képviseleténél vagy kirendeltségénél, vagy ingyenesen letölthető az interneten a:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Karbantartás

A tápegység karbantartásmentes. Javítás esetén küldje a tápegységet a következő címre:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Csak itt hajthatják végre a javítást!

Engedélyezés

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Utasítás

A 2G felszerelés-kategóriába tartozó PS AC120/230V tápegység alkalmazható az 1. zóna robbanásveszélyes környezetben.

Szerelés



Veszély

Adott esetben a szerelési munkálatoknál gyúlékony szikrák vagy nem engedélyezett felületi hőmérsékletek keletkezhetnek. Soha ne hajtsa végre a szereléseket robbanást előidéző feltételek mellett!

- A szerelésnél vegye figyelembe az EN 60 079-14 telepítési és felállítási előírásokat.
- A PS AC120/230V tápegységet szerelje az 1. zónába egy Ex e védettségi fokozattal rendelkező házba.
- A PS AC120/230V tápegységet szerelje a 2. zónában legalább az IP 54 védettségi fokozattal rendelkező házba (a gyártói nyilatkozat a 2. zónához meg kell legyen).

A TM-PS-A UC/TM-PS-B UC kapocsmodul huzalozása

- A kábel lefektetésekor és huzalozásakor vegye figyelembe az EN 60 079-14 telepítési és felállítási előírásokat, valamint az országspecifikus előírásokat.

- A huzalozáskor vigyázzon a gyűjtőszikramentes és nem gyűjtőszikramentes vezetékek szigorú szétválasztására. A gyűjtőszikramentes és nem gyűjtőszikramentes vezetékeket nem szabad egy kábelcsatornába vezetni.
- A TM-PS-A UC/TM-PS-B UC kapocsmodulra csatlakoztassa a 120/230V AC tápfeszültséget (L1/ N). A potenciálkiegyenlítőt (EN 60 079-14 szerint) a potenciálkiegyenlítő kapocsra kell csatlakoztatni. A részletes csatlakozó-kiosztást megtalálja a *Decentrális periféria készülék ET 200iSP üzemeltetési útmutatóban*.



Veszély

1/2. zóna és biztonságos tartomány: A PS AC120/230V tápegység tápfeszültségi vezetékeinek szétválasztását ill. lekötését a TM-PS-A UC/TM-PS-B UC kapocsmodulon az 1/2. zónában és a biztonságos tartományban csak feszültségmentes állapotban szabad végrehajtani.

Felszerelés

- Az 1. zónában és a 2. zónában engedélyezett a tápegységmódul lehúzása és rádugása járó üzem mellett. A házat (Ex e / IP 54), amelyben az ET 200iSP található, csak rövid ideig szabad nyitani (lásd az ET 200iSP üzemeltetési útmutatót).

Üzembe helyezés

- Az üzembe helyezéskor figyelembe kell venni a nemzeti előírásokat.
- A működés ellenőrzésekor figyelembe kell venni az EN 60 079-17 szerinti irányelvezeket. Ez a szabvány tartalmazza az IEC 60 079-17 nemzetközi szabvány rendeleteit.

Műszaki adatok

Feszültségek, áramok, potenciálok	
Tápfeszültség	120/230 V AC
Potenciál leválasztás	
• a tápfeszültség és a Powerbus között	igen
• a tápfeszültség és a hátlapbusz, valamint az IM tápellátás között	igen
Szigetelés ellenőrzése	
• a tápfeszültség és az összes kimeneti feszültségek között	2500 V AC
Áramfelvétel	
• a tápfeszültségből AC 120/230 V	max. 1,04 A
A modul veszteségi teljesítménye	21,3 W
Megengedett bemeneti teljesítmény	max. 82,2 W
Biztonságtechnikai adatok	
Maximális értékek	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
További adatok: lásd az illetékes EK típusvizsgálati tanúsítványt	

USA-beli vagy kanadai használatra

Az ET 200iSP rendszerű méretes ábrát csatolási modullal együtt szállítjuk. A legújabb változatot megtalálhatja a <http://www.siemens.com/automation/service&support> honlapon is, ha keresi az A5E00455287-t.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Tagħrif fuq il-Prodott

Dan it-tagħrif fih indikazzjonijiet importanti fuq il-prodott *power supply PS AC120/230V*.

Karatteristiki

- Il-power supply PS AC120/230V jqiegħed għad-dispozizzjoni l-vultaġġi ta' *output* kollha meħtieġa mill-ET 200iSP. Il-vultaġġi ta' *output* qegħdin in-naħa l-oħra tal-vultaġġ ta' alimentazzjoni AC 120/230V (li inti tqabbad mat-terminal module TM-PS-A UC bzw. TM-PS-B UC), mifrudin b'mod galvaniku u minnhom innifishom żguri.
- Il-power supply PS AC120/230V iddaħħlu ġewwa t-terminal module TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Aktar Tagħrif

Aktar tagħrif fuq il-power supply PS AC120/230V jinstab fil-manwal *Device Periferali Decentralizzat ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0). Il-manwal jinkiseb mingħand ir-rappreżentant tiegħek tal-kumpanija Siemens fl-aġenziji u branch offices responsabbi għalik jew b'xejn mill-Internet minn: <http://www.siemens.com/automation/service&support>

Manutenzjoni

Il-power supply m'għandux bżonn ta' manutenzjoni. F'każ li jkun hemm bżonn ta' tiswija, il-power supply għandu jintbagħħat f'dan l-indirizz:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrücke n-Karlsruhe
It-tiswijiet jistgħu jsiru biss f'dan il-post!

Approvazzjoni

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Nota

Tista' tqiegħed il-Power Supply PS AC120/230V tal-kategorija 2G fiż-żona 1, fejn hemm riskju ta' splużjoni.

Muntaġġ



Periklu

Jista' jkun li, waqt xogħol ta' muntaġġ, ikun hemm xrar kebbiesi, jew li jiżviluppaw temperaturi superficjal li m'humiex permissibbli. Qatt m'għandek tagħmel xogħol ta' muntaġġ fejn hemm riskju ta' splużjoni!

- Meta tkun qiegħed timmonta, imxi mar-regolamenti ta' installazzjoni skond EN 60 079-14.
- Il-power supply PS AC120/230V għandu jiġi mmontat fiż-żona 1 ġewwa kaxxa bi protezzjoni tat-tip Ex e.
- Il-power supply PS AC120/230V għandu jiġi mmontat fiż-żona 2 ġewwa kaxxa bi protezzjoni mill-inqas tat-tip IP 54 (irid ikun hemm dikjarazzjoni tal-manifatturier għaż-żona 2).

Wajering tat-Terminal Module TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Meta tkun qed tqiegħed il-kejbil u tiwwajjerja, imxi mar-regolamenti ta' installazzjoni skond EN 60 079-14 kif ukoll mar-regolamenti specifiċi għall-pajjiż.

- Meta tkun qiegħed tiwwajjerja, oqgħod attent li tifred sew wajers li huma minnhom innifishom żguri minn ma' dawk li m'humieks. Wajers li huma minnhom innifishom żguri m'għandhomx jagħtu għal go l-istess kanal għall-kejbil flimkien ma' wajers li m'humieks.
- Qabbad il-vultaġġ ta' alimentazzjoni ta' AC 120/230 V mat-terminal module TM-PS-A UC/TM-PS-B UC (terminal L1 / N). Il-bilancjatur ta' potenzjali PA (skond EN 60 079-14) trid tqabbdu mat-terminal PA. Tagħrif dettaljat fuq l-ippjanar tat-terminals għall-konnessjonijiet jinstab fil-manwal *ET 200iSP Distributed I/O (Device Periferali Deċentralizzat ET 200iSP)*.



Periklu

Żona 1/ 2 u fejn m'hemmx periklu: Tista' tneħħi jew taqta' c-ċirkwiti għall-vultaġġ ta' alimentazzjoni tal-Power Supply PS AC120/230V fit-terminal module TM-PS-A UC/TM-PS-B UC f'żona 1/ 2 u fejn m'hemmx periklu biss meta m'hemmx vultaġġi mqabbdin.

Iffittjar b'Komponenti

- Ĝewwa ż-żoni 1 u 2, il-module ta' alimentazzjoni PS jista' jitneħħha u jitwaħħhal anke meta tkun mixgħula s-sistema. Inti u tagħmel hekk, tista' tiftaħ il-kaxxa (Ex e / IP 54) fejn jinstab l-ET 200iSP biss għal żmien qasir (ara l-manwal ET 200iSP).

Biex tibda thaddem is-sistema

- Meta tibda thaddem is-sistema, għandek timxi mar-regolamenti nazzjonali.
- Meta tkun qiegħed tiċċekkja l-funzjonalità, għandek timxi mad-direttivi skond EN 60 079-17. Dan l-iandard jinkludi r-regolamenti ta' l-iandard internazzjonali skond IEC 60 079-17.

Tagħrif Tekniku

Vultaġġi, Kurrenti, Potenzjali	
Vultaġġ ta' alimentazzjoni	AC 120/230V
Iżolazzjoni ta' potenzjali	
• bejn il-vultaġġ ta' alimentazzjoni u l-power bus	iva
• bejn il-vultaġġ ta' alimentazzjoni u l-back-plane bus kif ukoll il-IM supply	iva
Iżolazzjoni ttestjata bi	
• bejn il-vultaġġ ta' alimentazzjoni u l-vultaġġi kollha ta' output	AC 2500 V
Konsum ta' kurrent	
• minn vultaġġ ta' alimentazzjoni ta' AC 120/230 V	mhux aktar minn 1,04 A
Telf ta' power mill-module	21,3 W
<i>Input power</i> permess	mhux aktar minn max. 82,2 W

Tagħrif fuq Sigurtà

L-ogħla kwantitajiet

- U_m 264 V dc, 264 V ac

Għal aktar dettalji: ara ċ-ċertifikat rispettiv tal-KE fuq spezzjoni ta' prototipi

Għall-użu ġewwa l-I-stati Uniti jew il-Kanada

It-tpingiġja għat-tqabbi tas-sistema ET 200iSP tiġi pprovduta mal-Power Supply module. Issib ukoll l-aħħar edizzjoni minn <http://www.siemens.com/automation/service&support> permezz tan-numru ta' referenza A5E00455287.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informacja o produkcie

Niniejsza informacja zawiera istotne informacje o module Power Supply PS AC120/230V.

Właściwości

- Moduł Power Supply PS AC120/230V dostarcza wszystkich wymaganych napięć dla ET 200iSP. Napięcia wyjściowe są galwanicznie oddzielone i zabezpieczone przeciw iskom przy napięciu zasilającym AC 120/230V (które przyłączacie Państwo do modułu terminalowego TM-PS-A UC wzgl. TM-PS-B UC).
- Moduł Power Supply PS AC120/230V montuje się do modułu terminalowego TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC .

Pozostałe informacje

Dalsze informacje o module Power Supply PS AC120/230V znajdą Państwo w instrukcji obsługi *ET 200iSP Distributed I/O (Decentralne urządzenia periferyjne ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Instrukcję dostaniecie Państwo u swojego partnera w firmie Siemens, u przedstawicieli handlowych i firmach, które Państwa obsługują lub też za darmo na stronie internetowej:
<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Konserwacja

Moduł Power Supply jest bezobsługowy. W przypadku konieczności naprawy modułu Power Supply należy przesłać na następujący adres:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe

Jedynie serwis wymieniony wyżej jest upoważniony do dokonywania napraw!

Rejestracja

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I
KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Uwaga**

Moduł Power Supply PS AC 20/230V o kategorii urządzenia 2G można zastosować w strefie 1 zagrożenia wybuchem.

Montaż**Niebezpieczeństwo**

W szczególnych okolicznościach podczas prac otażowych powstają iskry powodujące niebezpieczeństwo pożaru lub temperatura powierzchniowa może przekroczyć wartości dozwolone. Montażu nigdy nie przeprowadzajcie w okolicznościach wskazujących na możliwość wybuchu!

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad instalacyjnych i przepisów dotyczących montażu stosownie do normy EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V w strefie 1 musi być zamontowany w puszce zabezpieczającej o stopniu ochrony Ex e.
- Power Supply PS AC120/230V w strefie 2 musi być zamontowany w puszce zabezpieczającej o stopniu ochrony co najmniej IP 54 (Należy posiadać oświadczenie producenta dopuszczające puszkę do użytku w strefie 2).

Podłączenie modułu terminalowego**TM-PS-A UC / TM-PS-B UC**

- Przy osadzaniu kabla oraz przy włączaniu prosimy stosować się do zasad instalacyjnych i przepisów

dotyczących montażu stosownie do EN 60 079-14 oraz przepisów właściwych dla danego kraju.

- Podczas przełączania należy dbać o dokładne oddzielenie od przewodów, które muszą być chronione przed iskrami oraz przewodów, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed iskrami. Przewody, które muszą być zabezpieczone przeciw iskrom oraz przewody, które nie są dostatecznie zabezpieczone przeciw iskrom nie mogą być prowadzone we wspólnym przewodzie instalacyjnym.
- Do modułu terminalowego TM-PS-A UC/TM-PS-B UC należy przyłączyć napięcie zasilające AC 120/230V (zworka L1 / N). Wyrównanie potencjałów PA (według EN 60 079-14) należy przyłączyć zworkę PA. Szczegółowy układ wyprowadzeń znajdą Państwo w instrukcji obsługi ET 200iSP Distributed I/O (Decentralne urządzenie peryferyjne ET 200iSP).



Niebezpieczeństwo

Strefa 1/2 i obszar bezpieczeństwa: Oddzielenie lub odłączenie przewodów zasilania elektrycznego modułu Power Supply PS AC120/230V od modułu terminalowego TM-PS-A UC/TM-PS-B UC w strefie 1/2 i w obszarze bezpieczeństwa wolno wykonywać tylko przy wyłączonym napięciu.

Montaż

- W strefie 1 i strefie 2 wolno wyjąć i zamontować moduł zasilania podczas pracy. Puszkę (Ex e / IP 54), w której znajduje się ET 200iSP wolno otworzyć jedynie na krótki okres czasu (zobacz instrukcja obsługi ET 200iSP).

Rozruch

- Przy rozruchu należy przestrzegać przepisów konkretnego kraju.

- Podczas kontroli funkcjonowania należy stosować wytyczne normy EN 60 079-17. W niej zawarte są ogólne dyrektywy normy międzynarodowej IEC 60 079-17.

Dane techniczne

napięcia, natężenia, potencjały	
napięcie zasilania	AC 120/230V
odłączenie potencjału	
ochrona przeciw zamianie biegunów	
odseparowanie potencjałów	
• pomiędzy napięciem zasilania a złączem Powerbus (złącze mocy)	tak
• pomiędzy napięciem zasilania a złączem ściany tylnej oraz zasilaniem IM	tak
Izolacja prewencyjna	
• pomiędzy napięciem zasilania a wszystkimi napięciami wyjściowymi	AC 2500 V
Pobór prądu	
• z napięcia zasilania AC 120/230V	max. 1,04 A
strata mocy modułu	21,3 W
dopuszczalna moc wyjściowa	max. 82,2 W
Dane dotyczące bezpieczeństwa	
Wartości najwyższe	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Pozostałe dane:	zobacz stosowne zaświadczenie do typu EH

Do użycia w USA lub Kanadzie

Rysunek wymiarowy systemu ET 200iSP jest dostarczany wraz z modułem zasilania. Najnowszą wersję mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej

<http://www.siemens.com/automation/service&support>
wpisując do wyszukiwarki A5E00455287.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informácia o produkte

Táto informácia o produkte obsahuje dôležité pokyny k Power Supply PS AC120/230V.

Vlastnosti

- Power Supply PS AC120/230V poskytuje všetky požadované výstupné napäťia pre ET 200iSP. Výstupné napäťia sú galvanicky oddelené a zabezpečené voči iskrám voči napájaciemu napätiu AC 120/230V (ktoré pripájate na terminálový modul TM-PS-A UC alebo TM-PS-B UC).
- Power Supply PS AC120/230V sa montuje do terminálového modulu TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie k modulu Power Supply PS AC120/230V nájdete v návodu na používanie *Decentrálne periférne zariadenie ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Návod dostanete u svojho partnera v spoločnosti Siemens v zastúpeniach a spoločnostiach, ktoré vás majú na starosti alebo zadarmo na internete na stránke:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Údržba

Power Supply si nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade opravy je potrebné, aby ste Power Supply zaslali na nasledovnú adresu: Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückeenstr. 50, D-76187 Karlsruhe.
Oprava sa smie vykonávať len na tomto mieste!

Osvedčenie

ATEX



II 2 G a I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070



Upozornenie

Power Supply PS AC120/230V s kategóriou zariadenia 2G môžete použiť v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu zóny 1.

Montáž



Nebezpečenstvo

Pri určitých okolnostiach vznikajú pri montážnych prácach iskry s nebezpečenstvom zapálenia alebo nedovolené povrchové teploty. Montáže nikdy nevykonávajte pri predpoklade nebezpečenstva výbuchu!

- Pri montáži dodržiavajte inštalačné predpisy a predpisy pre montáž podľa EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V sa v zóne 1 musí montovať do puzdra s druhom ochrany Ex e.
- Power Supply PS AC120/230V sa v zóne 2 musí montovať do puzdra s druhom ochrany minimálne IP 54 (musí byť k dispozícii vyhlásenie výrobcu pre zónu 2).

Prepojenie terminálového modulu TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- Pri osadení kábla a pri zapojení dbajte prosím na inštalačné predpisy a predpisy pre montáž podľa EN 60 079-14 ako aj predpisy špecifické pre príslušnú krajinu.

- Pri prepojení musíte dbať na prísne oddelenie od vedení, ktoré musia byť chránené voči iskrám a vedení, ktoré nie sú bezpečne chránené voči iskrám. Vedenia, ktoré musia byť chránené voči iskrám a vedenia, ktoré nie sú bezpečne chránené voči iskrám nesmú byť vedené v spoločnom káblovom kanále.
- Na terminálový modul TM-PS-A UC/TM-PS-B UC pripojte napájacie napätie AC 120/230V (svorka L1/N). Vyrovnanie potenciálov PA (podľa EN 60 079-14) musíte pripojiť na svorku PA.
Podrobnejšie usporiadanie vývodov nájdete v návodu na používanie *Decentrálne periférne zariadenie ET 200iSP*.



Nebezpečenstvo

Zóna 1/2 a nebezpečná zóna: Oddelenie, prípadne odpojenie vedení pre napájacie napätie Power Supply PS AC120/230V na terminálovom module TM-PS-A UC/TM-PS-B UC sa v zóne 1 a v nebezpečnej zóne smie vykonať len v beznapäťovom stave.

Osadenie

- V zóne 1 a v zóne 2 je dovolené vytiahnutie a zasunutie modulu prúdového napájania počas prevádzkového chodu. Puzdro (Ex e / IP 54), v ktorom sa nachádza ET 200iSP, sa môže pritom otvoriť len krátkodobo (pozri návod na používanie ET 200iSP).

Uvedenie do prevádzky

- Pri uvedení do prevádzky je potrebné dbať na predpisy príslušnej krajiny.

- Pri funkčných kontrolách je potrebné dodržiavať smernice podľa EN 60 079-17. V tejto norme sú obsiahnuté nariadenia medzinárodnej normy podľa IEC 60 079-17.

Technické údaje

Napäťia, prúdy, potenciály	
Napájacie napätie	AC 120/230 V
Oddelenie potenciálov	
• medzi napájacím napäťom a zbernicou Powerbus (výkonová zberница)	áno
• medzi napájacím napäťom a zbernicou zadnej steny ako aj napájaním IM	áno
Izolácia preverená	
• medzi napájacím napäťom a všetkými výstupnými napäťami	AC 2500 V
Odber prúdu	
• z napájacieho napäťa AC 120/230 V	max. 1,04 A
stratový výkon modulu	21,3 W
dovolený vstupný výkon	max. 82,2 W
Bezpečnostné údaje	
Najvyššie hodnoty	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Ďalšie údaje : pozri príslušné overenie typu podľa EH	

Za uporabo v ZDA ali Kanadi

Dimenzijska risba sistema ET 200iSP se dobavlja skupaj z modulom napajanja. Najnovejšo verzijo najdete na spletni strani <http://www.siemens.com/automation/service&support> pri iskanju A5E00455287.

Power Supply PS (preskrba z električno energijo) AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Navodila za izdelek

Ta navodila vsebujejo pomembne napotke o uporabi Power Supply PS AC120/230V.

Lastnosti

- Power Supply PS AC120/230V daje na razpolago vse potrebne izhodne napetosti za ET 200iSP. Izhodne napetosti so galvansko ločene in zavarovane pred napajalno napetostjo AC 120/230V (katero priključite na terminalni modul TM-PS-A UC ali TM-PS-B UC).
- Power Supply PS AC120/230V se montira v terminalni modul TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Nadaljnje informacije

Več informacij o Power Supply PS AC120/230V najdete v navodilih za uporabo *Decentralna periferna naprava ET 200iSP* (6ES7152-1AA00-8BA0).

Navodila lahko dobite pri vašem prodajalcu Siemensovih proizvodov, ter pristojnih zastopništvih in prodajalnah ali brezplačno na internetu na spletnem naslovu:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Vzdrževanje

Power Supply ne potrebuje vzdrževanja. V primeru popravila pošljete Power Supply na naslednji naslov:

Siemens AG, Elektronikwerk,

Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe

Popravila lahko izvajajo samo na tem naslovu!

Dovoljenje - atest

ATEX



II 2 G in I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Opozorilo**

Power Supply PS AC120/230V z kategorijo 2G lahko uporabljate v eksplozivno ogroženem območju v coni 1.

Montaža**Nevarnost**

Pod določenimi pogoji lahko pri montaži nastajajo vnetljive iskre ali nedopustne temperature na površini. Ne montirati pri pogojih primernih za eksplozijo!

- Pri inštalaciji upoštevajte postavitvena navodila in inštalacijske predpise po EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V mora biti montiran v ohišje z vrsto zaščite Ex e, kadar se nahaja v coni 1.
- Power Supply PS AC120/230V mora biti vgrajen v ohišje z zaščito vsaj IP 54, kadar se nahaja v coni 2. (Potrebno je proizvajalčevo potrdilo o odobritvi vgradnje v cono 2).

Vezava terminalnega modula TM-PS-A UC / TM-PS-B UC

- Pri polaganju in vezavi kablov upoštevajte postavitvena navodila in inštalacijske predpise po EN 60 079-14 kot tudi obstoječe državne predpise.
- Pri vezavi morate biti pozorni da striktno ločite samo-varovane in ne samo-varovane vodnike. Samo-varovani in ne samo-varovani vodniki ne smejo biti položeni v isti kabelski kanal.

- Na terminalni modul TM-PS-A UC/TM-PS-B UC priključite napajalno napetost AC 120/230V (sponka L1/ N). Izenačevanje potencialov PA (po EN 60 079-14) morate priklopiti na sponko PA. Položaje priključkov najdete v navodilih za uporabo *Decentralna periferna naprava ET 200iSP*.



Nevarnost

Coni 1/2 in varna cona: Ločevanje oz. odklop vodnikov za napajalno napetost Power Supply PS AC120/230V na terminalnem modulu TM-PS-A UC/TM-PS-B UC lahko v coni 1/2 izpeljemo samo kadar le ti niso pod napetostjo.

Opremljanje

- V coni 1 in coni 2 je dovoljeno vstavljanje in odstranjevanje modula za napajanje PS med obratovanjem. Ohišje (Ex e / IP 54) v katerem se nahaja ET 200iSP, se lahko pri tem odpre samo na kratko (glej navodila za uporabo ET 200iSP).

Zagon

- Pri zagonu upoštevajte tudi državne predpise.
- Pri kontroli funkcij upoštevajte predpise iz EN 60 079-17. Ta standard se upira na predpise internacionalnega standarda IEC 60 079-17, ki jih je potrebno upoštevati.

Tehniški podatki

Napetosti, tokи, potencialи	
Napajalna napetost	AC 120/230V
Delitev potencialov	
• med oskrbovalno napetostjo in Powerbus-om	da
• med napajalno napetostjo, hrbtnim vodilom in IM napajanjem	da
Izolacija testirana	
• med napajalno napetostjo in vsemi izhodnimi napetostmi	AC 2500 V
Poraba toka	
• iz napajalne napetosti AC 120/230 V	maks. 1,04 A
Izguba moči na modulu	21,3 W
Dovoljena vstopna moč	maks. 82,2 W
Varnostno tehniški podatki	
Maksimalne vrednosti	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Več podatkov: glej pripadajoče EG-Baumusterprüfbescheinigung (test na vzorčnem primeru)	

Na použitie v USA alebo v Kanade

Rozmerový nákres systému ET 200iSP sa dodáva spolu s napájacím modulom. Najnovšiu verziu môžete nájsť aj na internetovej stránke

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

pri vyhľadávaní A5E00455287.

Power Supply PS, PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Ürün bilgisi

Bu ürün bilgisi, Power Supply PS AC120/230V (güç kaynağı) ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Özellikler

- Power Supply (güç kaynağı) PS AC120/230V, ET 200iSP için gerekli tüm çıkış gerilimlerini kullanıma sunar. Çıkış gerilimleri, AC 120/230V besleme gerilimine (TM-PS-A UC veya TM-PS-B UC terminal moduna bağlanır) karşı galvanik ayrılmış ve kendiliğinden emniyetlidir.
- Power Supply (güç kaynağı) PS AC120/230V, TM-PS-A UC/TM-PS-B UC terminal moduna monte edilir.

Daha başka bilgiler

Power Supply (güç kaynağı) PS AC120/230V ile ilgili daha fazla bilgi için *ET 200iSP Distributed I/O (Merkezi olmayan periferi cihazı ET 200iSP)* (6ES7152-1AA00-8BA0) işletim kılavuzuna bakınız.

İlgili kılavuzu, bağlı olduğunuz temsilcilik veya şubelerdeki Siemens elemanından veya Ücretsiz olarak müteakip internet adresi üzerinden alabilirsiniz:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Bakım ve koruma

Power Supply (güç kaynağı) bakım gerektirmez. Bir onarım gereklimi halinde, Power Supply Ünitesini aşağıdaki adrese göndermeniz gerekir:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Onarım sadece orada yapılabilir ve yapılmalıdır!

Lisans

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Bilgi**

2G cihaz kategorisine sahip Power Supply (güç kaynağı) PS AC120/230V, patlama tehlikesi söz konusu olan alan 1 dahilinde kullanılabilir.

Monte edilmesi**Tehlike**

Montaj çalışmalarında belli durumlarda ateşlenmeye sebep olabilecek kıvılcımlar veya oluşmaması gereken yüzey sıcaklıklarını söz konusu olabilir. Montaj işlemi kesinlikle patlama koşullarında yapılmamalıdır!

- Montaj işleminde, EN 60 079-14 standartlarına uygun kurma ve hazırlama yönetmeliklerine dikkat ediniz.
- Power Supply PS AC120/230V, 1 numaralı alanda Ex e koruma sınıfına sahip bir kasanın içine monte edilmelidir.
- Power Supply PS AC120/230V, 2 numaralı alanda en az IP 54 koruma sınıfına sahip bir kasa içine monte edilmelidir (2 numaralı alan için üretici beyanı mevcut olmalıdır).

TM-PS-A-UC/TM-PS-B-UC terminal modülünün kablo bağlantılarının kurulması

- Kablo yerleştirirken ve kablo bağlantılarını kurarken, EN 60 079-14 standartlarına uygun kurma ve hazırlama yönetmeliklerine ve ülkeye özel yönetmeliklere dikkat ediniz.

- Kablo bağlantılarının kurulmasında, kendinden güvenli olan ve olmayan hatların birbirinden kesinlikle ayrı olmasına dikkat etmelisiniz. Kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan hatlar birlikte bir kablo kanalı içinden geçirilmemelidir.
- TM-PS-A-UC/TM-PS-B UC terminal modülüne, AC 120/230V besleme gerilimini (Terminal L1 / N) bağlayınız. PA potansiyel dengelemesini (EN 60 079-14 standartına göre) PA terminaline bağlamaınız gereklidir. Detaylı bağlantı fonksiyonu için *Merkezi olmayan periferi cihazı ET 200iSP* işletim kılavuzuna bakınız.



Tehlike

Alan ½ ve güvenli bölge: TM-PS-A UC/TM-PS-B UC terminal modülünde Power Supply PS AC120/230V besleme gerilimine ait hatların ayrılması ya da kesilmesi işlemi, alan 1/2 ve güvenli bölge dahilinde sadece gerilimsiz durumda uygulanmalıdır.

Donatma

- 1 ve 2 numaralı alanda elektrik akımı besleme modülün fişi cihaz çalışırken çıkarılıp takılabilir. İçine ET 200iSP yerleştirilmiş olan kasa (Ex e / IP 54) bu esnada sadece kısa bir süre açılabilir (bkz. İşletim kılavuzu ET 200iSP).

Devreye sokulması

- Devreye sokma işleminde tüm milli yönetmelikler dikkat edilmelidir.
- Fonksiyon kontrollerinde, EN 60 079-17 standartına uygun yönetmeliklere dikkat edilmelidir. IEC 60 079-17 standartına uygun uluslararası standart, bu standart dahilindedir.

Teknik özellikler

Gerilimler, akımlar, potansiyeller	
Besleme gerilimi	AC 120/230 V
Potansiyel ayırma	
• Besleme gerilimi ile Powerbus arasında	evet
• Besleme gerilimi ile arka yüz busu ve besleme IM arasında	evet
Yalıtım kontrolünde kullanılan alet	
• Besleme gerilimi ve tüm çıkış gerilimleri arasında	AC 2500 V
Aldığı elektrik akımı	
• AC 120/230 V besleme geriliminden	azm. 1,04 A
Modülün kayıp gücü	21,3 W
İzin verilen giriş gücü	azm. 82,2 W
Güvenlik teknigi ile ilgili veriler	
Azami değerler	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Diğer bilgiler: İlgili AB numune kontrol belgesine bakınız	

ABD ve Kanada'da kullanımı içindir

ET 200iSP sistem kumanda çizimi

Güç Kaynağı modülüyle sağlanır. Alternatif olarak, en son yayımı aşağıdaki web sayfasında bulabilirsiniz

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

A5E00455287 referansı ile.

Power Supply PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Информация за продукта

Тази информация за продукта съдържа важни указания за Power Supply PS AC120/230V.

Свойства

- Power Supply PS AC120/230V предоставя всички необходими изходни напрежения за ET 200iSP. Изходните напрежения са отделени галванично и искробезопасни по отношение на захранващото напрежение AC 120/230 V (което включвате към терминалния модул TM-PS-A UC или TM-PS-B UC).
- Power Supply PS AC120/230V се монтира в терминалния модул TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Подробна информация

Подробна информация за Power Supply PS AC120/230V ще намерите в инструкцията за експлоатация

Децентрализирано периферно устройство ET 200iSP (6ES7152-1AA00-8BA0).

Инструкцията ще получите от вашия партньор на Siemens в оторизираните представителства и търговски обекти или бесплатно в интернет на адрес:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Поддържане в изправност

Power Supply не се нуждае от поддръжка. За ремонт трябва да изпратите Power Supply на следния адрес:
Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Ремонтът може да се извърши само там!

Удостоверение за допускане в експлоатация

ATEX



II 2 G и I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

Указание

Power Supply PS AC120/230V с категория на уреда 2G може да се използва във взривоопасната област на зона 1.

Монтиране**Опасност**

При определени обстоятелства при монтажни дейности възникват възпламеняващи искри или недопустими температури на повърхността. Никога да не се извършва монтаж при условия за взрив!

- При монтирането съблюдавайте инструкциите за инсталлиране и монтаж съгласно EN 60 079-14.
- В зона 1 Power Supply PS AC120/230V трябва да се монтира в корпус със степен на защита Ex e.
- В зона 2 Power Supply PS AC120/230V трябва да се монтира в корпус със степен на защита най-малко IP 54 (Трябва да има декларация на производителя за зона 2).

**Свързване на терминалния модул TM-PS-A UC/
TM-PS-B UC**

- При полагане на кабелите и при свързване с проводници, спазвайте инструкциите за инсталлиране и монтаж съгласно EN 60 079-14, както и специфичните за страната предписания.

- При свързването с проводници трябва да внимавате за стриктното разделяне на искробезопасните проводници и тези, които не са искробезопасни. Искробезопасните проводници и тези, които не са искробезопасни, не могат да се полагат в един и същ кабелен канал.
- Към терминалния модул TM-PS-A UC/TM-PS-B UC включете захранващото напрежение AC 120/230V (клема L1/N). Изравняването на потенциалите PA (съгласно EN 60 079-14) трябва да включите към клемата PA.

Подробното разпределение на изводите ще намерите в инструкцията за експлоатация Децентрализирано периферно устройство ET 200iSP.



Опасност

Зона 1/2 и безопасна зона: Разделянето, респ. прекъсването на проводниците за захранващото напрежение на Power Supply PS AC120/230V от терминалния модул TM-PS-A UC/TM-PS-B UC в зона 1/2 и в безопасната зона може да се извършва само в състояние без напрежение.

Окомплектоване

- В зона 1 и зона 2 изтеглянето и поставянето на Power Supply е разрешено по време на работа. При това корпусът (Ex e / IP 54), в който се намира ET 200iSP, може да се отваря само за кратко време (виж инструкция за експлоатация на ET 200iSP).

Пускане в експлоатация

- При пускането в експлоатация трябва да се съблюдават националните предписания.

- При контрол на функциите трябва да съблюдавате директивите съгласно EN 60 079-17. В този стандарт се съдържат предписанията на международния стандарт съгласно IEC 60 079-17.

Технически данни

Напрежения, електрически ток, потенциали	
Захранващо напрежение	AC 120/230V
Отделяне на потенциалите	
• между захранващото напрежение и Powerbus	да
• между захранващото напрежение и задния панел както и захранването IM	да
Проверена изолация	
• между захранващото напрежение и всички изходни напрежения	AC 2500 V
Консумация на електрически ток	
• от захранващо напрежение AC 120/230V	макс. 1,04 A
Загуби на мощност на модула	21,3 W
Допустима входна мощност	макс. 82,2 W
Данни за техническа безопасност	
Максимални стойности	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Други данни: виж съответното удостоверение на Европейската общност за изпитване на образец	

За използване в САЩ и Канада

Електрическата схема за системата ET 200iSP се доставя с токозахранващ модул. Най-новото издание ще намерите и на адрес

<http://www.siemens.com/automation/service&support>,
Прептака A5E00455287.

Power Supply PS, PS AC120/230V, 6ES7138-7EC00-0AA0

Informații despre produs

Aceste informații despre produs conțin indicații importante cu privire la Power Supply PS AC120/230V.

Caracteristici

- Power Supply PS AC120/230V pune la dispoziție toate tensiunile de ieșire necesare pentru ET 200iSP. Tensiunile de ieșire, spre deosebire de tensiunea de alimentare AC 120/230V (pe care le racordați la modulul terminal TM-PS-A-UC resp. TM-PS-B UC) sunt separate galvanic și cu siguranță intrinsecă.
- Power Supply PS AC120/230V este montat în modulul terminal TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre Power Supply PS AC120/230V se află în manualul de utilizare *Dispozitiv periferic local ET 200iSP (6ES7152-1AA00-8BA0)*.

Puteți obține manualul de la partenerul dvs. de contact, în reprezentanțele și agențiiile de resort sau gratis, pe internet, la: <http://www.siemens.com/automation/service&support>

Mantenanță

Power Supply nu necesită întreținere. Pentru reparație trimiteți Power Supply la următoarea adresă:

Siemens AG, Elektronikwerk,
Östliche Rheinbrückenstr. 50, D-76187 Karlsruhe
Reparația se poate efectua numai acolo!

Aprobare

ATEX



II 2 G and I M2

Ex de [ib] IIC T4; Ex de [ib] I

KEMA 09 ATEX 0156

CE 0344

IECEx



IECEx KEM 09.0070

**Indicație**

Power Supply PS AC120/230V cu categoria de aparate 2G poate fi utilizat în domeniul cu potențial exploziv, zona 1.

Montajul**Pericol**

În anumite circumstanțe, la lucrările de montaj se formează scânteie inflamabile sau temperaturi nepermise ale suprafetei. Nu efectuați niciodată montajul în condiții de explozie!

- La montaj respectați prevederile de instalare și construcție, conform EN 60 079-14.
- Power Supply PS AC120/230V trebuie montat în zona 1, într-o carcasă cu tip de protecție Ex e.
- Power Supply PS AC120/230V trebuie montat în zona 2, într-o carcasă cu tip de protecție IP 54 (declarația producătorului pentru zona 2 va fi disponibilă).

Cablarea modulului terminal TM-PS-A UC/ TM-PS-B UC

- La pozarea cablului sau la cablare respectați prevederile de instalare și construcție conform EN 60 079-14, precum și prevederile specifice țării.

- La cablare se va avea în vedere separarea strictă a conductelor cu siguranță intrinsecă și a celor fără siguranță intrinsecă. Conductele cu siguranță intrinsecă și cele fără siguranță intrinsecă nu pot fi introduse împreună într-un canal de cablu.
- La modulul terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC conectați tensiunea de alimentare AC 120/230V (borna L1 / N) an. Echilibrul de potențial PA (conform EN 60 079-14) se va conecta la borna PA.
Alocările de racord detaliate se află în manualul de utilizare *Dispozitiv periferic local ET 200iSP*.



Pericol

Zona 1/ 2 și funcționarea sigură: Separarea, respectiv decuplarea conductelor pentru tensiunea de alimentare al Power Supply PS AC120/230V la modulul terminal TM-PS-A UC/TM-PS-B UC poate fi executată în zona 1 / 2 numai în stare lipsită de tensiune.

Echiparea

- În zona 1 și zona 2 este permisă scoaterea și introducerea Power Supply în regim curent. Carcasa (Ex e / IP 54) în care se află ET 200iSP se poate deschide numai pentru scurt timp (vezi manualul de utilizare ET 200iSP).

Punerea în funcțiu

- La punerea în funcțiu se vor respecta prevederile naționale.
- La verificările funcționării se vor respecta directivele conform EN 60 079-17. În această normă sunt cuprinse ordonanțele normei internaționale, în conformitate cu IEC 60 079-17.

Date tehnice

Tensiuni, curenți, potențiale	
Tensiune de alimentare	AC 120/230 V
Separare potențial	
• între tensiunea de alimentare și Powerbus	da
• între tensiunea de alimentare și magistrala pentru partea din spate, precum și alimentare IM	da
Izolație verificată cu	
• între tensiunea de alimentare și toate tensiunile de ieșire	AC 2500 V
Absorbție curent	
• din tensiunea de alimentare AC 120/230V	max. 1,04 A
Puterea disipată a modulului	21,3 W
Putere admisă de intrare	max. 82,2 W
Date tehnice de siguranță	
Valori maxime	
• U_m	264 V dc, 264 V ac
Informații suplimentare: vezi certificatul aferent privind verificarea modelului constructiv CE	

Pentru utilizare în USA și Canada

Schema de conexiuni electrice pentru sistemul ET 200iSP este livrată cu modulul de alimentare electrică. Ultima ediție se află și la

<http://www.siemens.com/automation/service&support>, Referință A5E00455287.

